



NÁVOD K POUŽITÍ NAFUKOVACÍCH HRAČEK

U jednotlivých typů hraček jsou mírné odlišnosti, přesný návod je přímo přiložen u každé hračky.

1. Výrobek slouží k hraní pro jedno dítě za dozoru dospělé osoby.
2. Výrobek je určen jako hračka pro děti od 2 do 4 let. Není určen jako záchranná pomůcka ve vodě.
3. Výrobek lze omývat vlažnou vodou s přídavkem saponátu.
4. Inkoust, anilínové barvy, stejně jako dlouhodobý styk s pryží způsobí neodstranitelné skvrny.
5. S výrobkem lze manipulovat (nafukovat) při minimální teplotě +15°C. Pokud přineseme zabalený výrobek z nižší teploty, necháme ho temperovat minimálně 8 hodin. Výrobek používat při teplotě od +5°C do 40°C.
6. Výrobek nesmí přijít do styku s horkými předměty, špičatými předměty a s předměty s ostrými hranami.
7. Potřebného tvaru výrobku dosáhneme nafouknutím ústy dospělou osobou – nepoužívat kompresor nebo jiný zdroj tlakového vzduchu.
8. Výrobek **nepřefukovat**. Po obvodu musí být výrobek zvrásněn. Při zvýšení teploty v prostoru, kde se nachází výrobek, je nutné upustit ventilkem část vzduchu.
9. Výrobek **nepřetěžovat**. Maximální zatížení výrobku je 20 kg.
10. Propíchnutý výrobek (mimo svár) lze opravit zacelovacím lepidlem určeným pro měkčené PVC.