


Stručný návod na spustenie LCD monitora Acer (QSG)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Nasledujúce pokyny si, prosím, dôkladne prečítajte.

- Čistenie obrazovky LCD monitora: Monitor musí byť elektricky dimenzovaný na prevádzku s napájaním striedavým prúdom, ktorý je k dispozícii vo vašej lokalite.
 - Vypnite LCD monitor a odpojte sieťový kábel.
 - Čistiaci roztok bez rozpustných vlastností natriekajte na utierku a obrazovku jemne vyčistite.
- LCD monitor neumiestňujte do blízkosti okna. Vystavenie monitora účinkom dažďa, vlhkosti alebo snežného žiarenia môžu spôsobiť vážne poškodenie.
- Na LCD obrazovku nevývíjajte tlak. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Kryt neodstraňujte a ani sa túto jednotku nepokúšajte opravovať vlastnoručne. Vykonávanie servisu akejkoľvek povahy by mal vykonávať autorizovaný technik.
- LCD monitor uskladňujte v miestnosti s teplotou -20° až 60 °C (-4° až 140 °F). Uskladnenie LCD monitora mimo tohto teplotného rozpätia môže mať za následok trvalé poškodenie.
- V prípade výskytu ktorejkoľvek z nasledujúcich okolností okamžite odpojte monitor od prívodu elektrickej energie a zavolajte autorizovaného technika:
 - Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa rozliala tekutina alebo monitor bol vystavený dažďu.
 - LCD monitor alebo jeho skrinka sú poškodené.

Obsah balenia


LCD monitor	Napájací kábel	Audio kábel (voliteľný)	Kábel VGA (voliteľný)	Kábel DVI (voliteľný)	Kábel HDMI (voliteľný)	Stručný návod na obsluhu	Adaptér
							

Pripojenie monitora k základni


- Vytiahnite monitor, stojan a podstavec zo škatule a položte ich na rovný podklad.
- Priložte stojan k oblasti zadného krytu na monitore a nasadte zadný kryt. Uistite sa, či sú monitor a pripojenie stojana stabilné. Netraťte.
- Priložte podstavec k stojanu, vložte podstavec do stojana a otáčajte ručnú skrutku, kým sa nezatiahne, čím podstavec pripevníte.

Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite počítač a zo sieťovej zásuvky vytiahnite sieťový kábel počítača.
- 2-1 Pripojte video kábel
 - Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - Pripojte video kábel VGA k počítaču.
- 2-2 Kábel DVI (voliteľný, len pre model s dualným vstupom)
 - Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - Pripojte kábel DVI k počítaču.
- 2-3 Kábel HDMI (voliteľný, len pre model so vstupom HDMI)
 - Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - Pripojte kábel HDMI k počítaču.
- Zapojte zvukový kábel. (iba pre modely so zvukovým vstupom) (voliteľný)
- Napájací kábel monitora zapojte do napájacej zásuvky na zadnej strane monitora.
- Sieťové káble počítača a monitora pripojte k najbližšej sieťovej prívodnej zásuvke.



Externé ovládače



Číslo	Ikona	Položka	Popis
1, 2		Hlavný vypínač / indikátor zapnutia	Zaplna/vypína monitor. Modrá signalizuje zapnutie. Jantárová signalizuje pohotovostný/úsporný režim.
3, 4		Mínus/Plus	Keď je zapnutá ponuka OSD, stlačením tlačidla Mínus alebo Plus môžete prepínať medzi možnosťami OSD.
5	MENU	Funkcie OSD	Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opätovným stlačením vstúpite do voľby v rámci ponuky OSD.
6	AUTO	Tlačidlo Automatické nastavenie / Ukončiť	Keď je zapnutá funkcia OSD, stlačením tlačidla Auto (Automaticky) ukončíte funkciu OSD. Keď je funkcia OSD vypnutá, stlačením tlačidla Auto (Automaticky) monitor automaticky prispôsobí polohu zobrazenia, zaostrenie a hodiny displeja.

Nariadenia a bezpečnostné vyhlásenia

Vyhlásenia FCC

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Predsa len však neexistuje záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ je oprávnený pokúsiť sa toto rušenie napraviť jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

CE vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Acer Inc. týmto vyhlasuje, že LCD monitor je v zhode so základnými požiadavkami a ďalším relevantnými ustanoveniami Smernice o EMK 2014/30/EU, Smernice o nízkom napätí 2014/35/EU, Smernice RoHS 2011/65/EU a Smernice 2009/125/ES pokiaľ ide o vytvorenie rámca pre stanovenie požiadaviek ekodizajnu elektrických výrobkov.

Poznámka: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam výpočtovej techniky musia byť zrealizované pomocou tienенých káblov, aby sa takto zachoval súlad s nariadeniami o EMK.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripájať jedine periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) s certifikátom zhody s medznými hodnotami triedy B. Prevádzka v spojení s nie certifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať zvyčajne za následok rušenie rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny a úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, môžu spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto výrobku, ktoré vydáva americký Federálny výbor pre telekomunikácie.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, a to vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželateľnú prevádzku.

Poznámka: Používatelia v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zneškodňovanie zariadení, ktoré predstavujú odpad, realizované používateľmi - súkromnými domácnosťami v rámci Európskej únie



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení udáva, že tento výrobok nesmie byť zneškodňovaný spoločne s ďalším domácim odpadom. Je vo vašej zodpovednosti zlikvidovať zariadenie predstavujúce odpad odovzdaním v k tomu určenom zbernom mieste, a to za účelom recyklovania odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklovanie zariadenia, ktoré predstavuje odpad, a to počas nakladania s ním pomôže ochrániť prírodné zdroje a zabezpečiť skutočnosť, že zariadenie bude recyklované takým spôsobom, aby chránilo ľudské zdravie a životné prostredie. Bližšie informácie o tom, kam môžete odovzdať vaše zariadenie pre účel jeho recyklovania získate na vašom miestnom úrade, u spoločnosti, ktorá likviduje váš komunálny odpad, alebo v obchode, kde ste zakúpili výrobok.

Aby sa zabránilo poškodeniu monitora, nezdvíhajte ho uchopením za boky.