

CZ

Jsme rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem LED LENSER P7.2. Návod k výrobku před použitím pozorně přečtěte a uložte pro budoucí použití. Obalový materiál zlikvidujte v souladu se zákonem.

Produkt: 9407, LED LENSER® P7.2 (box)
Verze návodu: 9607, LED LENSER® P7.2 (blister)

V 5.0

1. Sada baterií

4 x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické baterie

2. Zapnutí a vypnutí

Svítilnu zapněte a vypněte spínačem umístěným na konci svítlinky. Při prvním namáčknutí spínače se svítlinka rozsvítí na 100% výkonu. Při domácknutí (ucítíte cvaknutí) svítlinka stále svítí 80% výkonu. Při druhém zmáčknutí svítlinka svítí v úsporném režimu.

3. Oštření

Svítilnu lze oštřít jednou rukou systémem „Speed Focus“ a to tak, že jednoduše posunete hlavu svítlinky dopředu nebo zadů a tím nastavíte síruku kužele světla.

4. Výměna baterií/akumulátorů

Před výměnou baterií svítlinku vypněte.

Odšroubujte spínač na konci svítlinky, vyjměte baterie z bateriového modulu. Ujistěte se, že je modul správně dotažen k vypínači. Zašroubujte uzávěr. Během umisťování nových baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Při obrácení polaritě existuje riziko poškození baterií a jejich případné explozi. Vratte kryt baterií na své místo.

Nikdy nenabíjejte alkalické baterie. Nekombinujte baterie a akumulátory. Používejte pouze jeden typ současně. Pokud se chystáte svítlinku delší dobu nepoužívat, prosím, vyjměte baterie, abyste se vyhnuli jejich vytěčení nebo poškození.

Prázdné baterie nebo akumulátory, které již nelze dobit zlikvidujte s ohledem na předpisy státu, v kterém se nalézají. Před vhodzením do odpadu přelete kontakty baterií. Nevhazujte do ohně!

5. Čištění

Pro čištění použijte suchý, čistý hadík, který nepouští vlákná. Při znečištění slanou vodou, je nutno zavítat čelovku důkladně zbytků solivlíkým hadíkem a rádne vysušit.

6. Obsah balení

1 x P7.2 (svítlinka)

1 x poutko na ruku

4 x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické baterie

1 x pouzdro (cordura) na opasek o maximální šíři 80mm

1 x návod k použití

7. UPOZORNĚNÍ!

Nepolykejte žádné malé části nebo baterie. Výrobek nebo jeho části a součásti (včetně baterií), musí být uloženy mimo dosah dětí. Z důvodu bezpečnosti a schválení (CE), nesmí být výrobku měněny vlastnosti. Výrobek se používá výhradně jako svítlinka. V případě, že bude výrobek P7.2 použit pro jakýkoli jiný účel nebo používán nespřávně, takže může dojít a dojde k poškození a nebezpečí zranění (oheň, zkrat, úraz elektrickým proudem atd.), nenesete výrobce ani prodávající odpovědnost za škody na majetku či zdraví a tímto zaniká i záruka za výrobek. P7.2 může být provozována při teplotách -20°C až +50°C. Ujistěte se,

že P7.2 není vystavena extrémním teplotám, intenzivním vibracím, výbušné atmosféře, působení rozpouštědel nebo toxicických výparů. Vyhnete se trvalému působení přímého slunečního záření a vysoké vlhkosti.

Změny, opravy a údržbu v průběhu používání, které vyžadují odborné zacházení, může provádět pouze oprávněný technický personál. Jakmile bude zjištěno, že výrobek je přes správné umístění plných baterií nefunkční, obraťte se na prodejce nebo na zastoupení značky.

8. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek není hračka pro děti.
- Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje malé části, které mohou být spolknuty, není vhodný pro osoby mladší 5 let.
- Nepoužívejte pro zkoušení očí.
- Při použití nezakryjte čelovku, hrozí akumulace tepla a následné vznícení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, zkонтrolujte baterie a jejich uložení.
- Používejte-li v silničním provozu, postupujte podle příslušných právních předpisů.

Riziko, které představuje hlavní hrozbu v tomto výrobku, je optické záření Blue-Light-Hazard (400 nm až 780 nm). Teplotní hodnoty prahové nebezpečnosti výrobek nedosahují.

Riziko pro přihlížejícího závisí pouze na úhlu pohledu do světla a to pouze pokud pohled směruje přímo do osy světla. Nicméně obranné reakce těla zamezují tělesným poškozením oka. Nesvítte do očí lidem, kteří mohou mít tuto obranou reakci, častěně nebo zcela potlačenu, díky vlivu drog, léků nebo nemoci. Vzhledem k oslnujícímu účinku může nesprávné použití vést k dočasněmu zhrošení zraku nebo pocitu únavy a nevolnosti. Intenzita dočasného pocitu nevolnosti a jeho délce závisí především na rozdílu v jasu mezi zdrojem světla a jeho okolí. Fotocitlivé osoby by měly použít tohoto výrobku konzultovat se svým lékařem. V zásadě platí, že vysoko-intenzivní světelné zdroje jsou sekundárně nebezpečné vzhledem k jejich oslepujícímu efektu. V případě využití ze strany veřejných orgánů, musí být uživatel poučen o všech platných zákonech a předpisech, které odpovídají daným případům použití.

Důležitá pravidla chování:

- Nesmrákejte paprsek přímo do očí osoby.
- Uživatel nebo jiná osoba by se neměl dívat přímo do světelného paprsku.
- V případě optického záření do očí, je nutné zavřít oči a odvrátit hlavu.
- Návod k použití a informace musí být uchovávány na bezpečném místě a musí být předány společně s výrobkem.
- Je zakázáno dívat se přímo do světla, která je vyzařované tímto výrobkem.

REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Find us on
facebook.




 LEATHERMAN
100% ORIGINÁL
REGISTRACI KÓD: CZ-SK 2013

Padělání samolepek se trestá dle zákona
Kód registrujte na www.ledlenser.cz
v sekci registrace.

SK

Sme radi, že ste zakúpili jeden z našich výrobkov. Tieto pokyny vám pomôžuť so zoznámiť s výrobkom LED LENSER P7.2. Návod na výrobku pred použitím pozorne prečítajte a uložte na budúce použitie. Obalový materiál zlikvidujte v súlade so zákonom.

Produkt: 9407, LED LENSER® P7.2 (box)
9607, LED LENSER® P7.2 (blíster)

Verzia návodu:

V 5.0

1. Sada batérií

4 x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické batérie

2. Zapnutie a vypnutie

Svetidlo zapnete a vypnete spínačom umiestneným na konci svietidla. Pri prvom stlačení spínača zapnete vysoký výkon, pri druhom znížte výkon na 80%, tretím stlačením prepnete na nízky výkon 60%.

3. Ostrenie

Svetidlo je možné ostríť jednou rukou systémom „Speed Focus“ a to tak, že jednoducho posuniete hlavu svietidla dopredu alebo dozadu a tým nastavíte šírku kužeľu svetla.

4. Výmena batérií/akumulátorov

Pred výmenou batérií čelovku vypnite.

Odkrakujte spínač na konci svietidla, vyberte batérie z batériového modulu. Uistite sa, že je modul správne dotiahnutý k vypínaču. Zaskrutkujte uzáver. Počas umiestňovania nových batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -). Používajte len kvalitné alkalické batérie. Pri obrátenej polarite existuje riziko poškodenia batérií a ich prípadnej explózie. Vráťte kryt batérií na svoje miesto.

Nikdy nenabíjajte alkalické batérie. Nekombinujte batérie a akumulátory. Používajte len jeden typ súčasne. Ak sa chystáte svietidlo dlhšiu dobu nepoužívať, prosíme, vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich vytoceniu alebo poškodeniu. Prázdne batérie alebo akumulátory, ktoré už nemôžno dobiť zlikvidujte s ohľadom na predpisy štátu, v ktorom sa nachádzate. Pred vhodením do odpadu prelepte kontakty batérií. Nevhadzujte do ohňa!

5. Čistenie

Pri čistení použite suchú, čistú handričku, ktorá nepúšta vlákna. Pri znečistení slanou vodou, je nutné zbaviť čelovku dokladne zvyškov soľi vlhkou handričkou a riadne vysušiť.

6. Obsah balenia

1 x P7.2 (svietidlo)

1 x pútko na ruku

1 x pudzdro (cordura) na opasok o maximálnej šírke 80 mm

4 x AAA/LR03/Micro (1,5 V) alkalické batérie

1 x návod na použitie

7. UPOZORNENIE!

Neprehliatujte žiadne malé časti alebo batérie. Výrobok alebo jeho časti a súčasti (vrátane batérií), musí byť uložené mimo dosahu detí. Z dôvodov bezpečnosti a schválenie (CE), nesmie byť výrobok menené vlastnosti. Výrobok sa používa výhradne ako svietidlo. V prípade, že bude výrobok použítiť pre akýkoľvek iný účel alebo používaný nebezpečne, takže môže dôjsť a dôjde k poškodeniu a nebezpečenstvo zranenia (ohrej, skrat, úraz elektrickým prúdom atď.), nenesie výrobca ani predávajúci zodpovednosť za škody na majetku či zdravie a týmto zaniká i záruka za výrobok. Baterka môže byť prevádzkovaná pri teplotách -20°C až $+50^{\circ}\text{C}$. Uistite sa, že P7.2 nie je vystavená extrémnym

teplotám, intenzívnym vibráciám, výbušnej atmosfére, pôsobeniu rozpúšťadiel alebo toxickejch výparov. Vyhnete sa trvalému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Zmeny, opravy a údržbu v priebehu používania, ktoré vyžadujú odborné zaobchádzanie, môže vykonávať iba oprávnený technický personál. Ako náhle bude zistené, že výrobok je cez správne umiestnenie plných batérií nefunkčné obráťte sa na predajcu alebo na zastúpenie značky.

8. Bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok nie je hračka pre deti.
- Vzhľadom k tomu, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehlknuté, nie je vhodný pre osoby mladšie ako 5 rokov.
- Nepoužívajte na skúšanie očí.
- Pri použítií nezakrývajte čelovku, hrozí akumulácia tepla a následné vznietenie.
- Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte batérie a ich uloženie.
- Ak používate v prevádzke, postupujte podľa príslušných právnych predpisov.

Riziko, ktoré predstavuje hlavnú hrozbu v tomto výrobku, je optické žiarenie Blue-Light-Hazard (400–780 nm). Teplotné hodnoty prahové nebezpečnosti výrobok nedosahujie. Riziko pre prihliadajúceho závisí len od uhla pohľadu do svetla, a to len ak pohľad smeruje priamo do osi svetla. Avšak obrannej reakcie tela zamedzujú telesným poškodením oka. Nesviette do očí ľudom, ktorí môžu mať túto obranou reakciu, čiastočne alebo úplne potlačený, vďaka vplyvu drog, liekov alebo choroby. Vzhľadom k oslnjujúcomu účinku môže nesprávne použitie viest k dočasnému zhoršeniu zraku alebo pocitu únavy a nevolnosti. Intenzita dočasného pocitu nevolnosti a jeho dĺžke závisí predovšetkým na rozdielu v jase medzi zdrojom svetla a jeho okolia. Svetlocitlivé osoby by mali použiť tohto výrobku konzultovať so svojím lekárom. V zásade platí, že vysoko-intenzívne svetelné zdroje sú sekundárne nebezpečné vzhľadom k ich oslepujúcemu efektu. V prípade využitia zo strany verejných orgánov, musí byť užívateľ poučený v všetkých platných zákonomach a predpisoach, ktoré zodpovedajú daným prípadom použitia.

Dôležité pravidlá správania:

- Nesmerujte lúč priamo do očí osoby.
- Používateľ alebo iná osoba by sa nemal pozerať priamo do svetelného lúča.
- V prípade optického žiarenia do očí, je nutné zavrieť oči a odvrátiť hlavu.
- Návod na použitie a informácie sa musia uchovávať na bezpečnom mieste a musia byť odovzdané spoločne s výrobkom.
- Je zakázané pozerať sa priamo do svetla, ktoré je vyžarované týmto výrobkom.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom rejiskri u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Find us on
facebook.

LEATHERMAN
100% ORIGINÁL
REGISTRÁCIONÝ KÓD: CZ-SK 2013

Padlén samolepka se trestá dle zákona
Kód registrujte na www.ledlenser.sk
v sekcií registrácia.