


Before putting this product into operation, please read carefully all the instructions, even if you are already familiar with using similar products. Use the product only as described in this manual. Keep this manual in case you need it for future reference.

We recommend keeping the original packaging of the product, invoice and warranty certificate at least for the time the warranty is valid. When shipping the product, we recommend using the original packaging that the product was delivered in that will provide the best protection for it from being damaged during transport.

EN

1 Specifications

- Battery Type: Lithium-Ion Cell
- Capacity: 2600 mAh
- Output: 5 V/1 A
- Input: 5 V/1 A
- Material: Plastic
- Dimensions: 22×24.8×97 mm
- Gross Weight: 68.8 g




2 Charging Your Powerbank

We recommend that you fully charge the powerbank before each use. To charge your powerbank, plug the supplied USB to Micro USB cable (3) into the Micro USB input port (1) and use one of the following 2 charging options:


Charging via power outlet

Connect the USB to Micro USB cable (3) with a USB charger (Not included in the box) and charge the Powerbank on your outlet.



Charging via PC/Laptop

Connect the Powerbank with a free USB port on either a computer or a laptop.



3 Charging Device

- The Powerbank is compatible with all Smartphones, Tablets and other USB-Powered devices with 5V charging input.
- To charge your device with Powerbank, plug this charging cable into the USB output. The supplied cable can charge all mobile devices that has a Micro USB input.
- For other devices, please use the cable supplied by manufacturer.
- Pull the cable from the mobile device after finishing charging.
- The Powerbank would automatically shut off after a few seconds.

4 Safety Notice

- Fully charge the Powerbank once before first use.
- Use the included cable to charge the Powerbank.
- In order to ensure that durability of the battery during irregular use, charge and discharge the Powerbank once every three months.
- Charging by unsupervised, short circuit or mechanical damage would cause overheating and fire.
- Do not expose the unit to direct sunlight (eg in the car, windowsill).
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, stop using the device.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety. Risk of injury!
- Don't open the appliance without proper authorization and don't perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

EC declaration of conformity is available on www.gaudio.de/ke/207784-85-86-87-88-89-90-91.pdf.

Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

1 Specifikace


- Typ baterie: Li-Ion
- Kapacita: 2600 mAh
- Výstup: 5 V/1 A
- Vstup: 5 V/1 A
- Materiál: plast
- Rozměry: 22x24,8x97 mm
- Hmotnost: 68,8 g

2 Nabíjení powerbanky

Doporučujeme powerbanku plně nabit před každým použitím. K nabití powerbanky zasuněte dodávaný Micro USB kabel (3) do Micro USB portu a použijte jednu ze dvou následujících možností:


Nabíjení ze zásuvky

Zasuněte USB konektor Micro USB kabelu do USB nabíječky (nabíječka není součástí balení) a nabíjejte pomocí el. zásuvky.



Nabíjení z PC/notebooku

Zasuněte USB konektor Micro USB kabelu do volného USB portu vašeho PC nebo notebooku.



3 Nabíjení zařízení

- Powerbanka je kompatibilní s chytrými telefony, tablety a jinými zařízeními nabíjenými 5 V z USB.
- Pro nabití vašeho zařízení pomocí powerbanky zasuněte nabíjecí kabel do USB portu powerbanky. Dodaný kabel může nabíjet všechna zařízení, která mají Micro USB port.
- Pro ostatní zařízení použijte kabel dodaný výrobcem.
- Vyměňte kabel ze zařízení po dokončení nabíjení.
- Powerbanka se automaticky po několika sekundách vypne.

4 Bezpečnostní upozornění

- Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
- Používejte přiložený kabel k nabíjení powerbanky.
- Pro zvýšení životnosti baterie během nepravidelného používání doporučujeme powerbanku nabít a vybit jednou za tři měsíce.
- Nabíjení bez dozoru, při zkratu nebo mechanickém poškození může způsobit přehřívání a požár.
- Nevystavujte powerbanku přímému slunečnímu záření (např. v automobilu, na parapetu).
- Neponořujte powerbanku do vody nebo jiných tekutin.
- Zacházejte s powerbankou opatrně. Otřesy, vibrace nebo pád z malé výšky může způsobit poškození.
- Pokud z powerbanky uniká tekutina, nepoužívejte ji.
- Úprava powerbanky může ovlivnit bezpečnost. Nebezpečí úrazu!
- Nerozebírejte powerbanku bez autorizace a neprovádějte samostatné opravy.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Změna návodu vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.




Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. ES prohlášení o shodě je k dispozici na www.gaudio.de/ke/207784-85-86-87-88-89-90-91.pdf.

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky, si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie, a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním výrobku podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Tento návod k použitiu uchovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

1 Špecifikácie

- Typ batérie: Li-Ion
- Kapacita: 2600 mAh
- Výstup: 5 V/1 A
- Vstup: 5 V/1 A
- Materiál: plast
- Rozmery: 22x24,8x97 mm
- Hmotnosť: 68,8 g




2 Nabíjanie powerbanky

Odporúčame plné nabitie powerbanky pred každým použitím. K nabitíu powerbanky zasuníte dodávaný Micro USB kábel (3) do Micro USB portu a použijete jednu z dvoch nasledujúcich možností:


Nabíjanie zo zásuvky

Zasuníte USB konektor Micro USB kábla do USB nabíjačky (nabíjačka nie je súčasťou balenia) a nabíjajte pomocou el. zásuvky.



Nabíjanie z PC/notebooku

Zasuníte USB konektor Micro USB kábla do voľného USB portu vášho PC alebo notebooku.



3 Nabíjanie zariadenia

- Powerbanka je kompatibilná s chytrými telefónmi, tabletmi a inými zariadeniami nabíjateľnými 5 V z USB.
- Pre nabitie vášho zariadenia pomocou powerbanky zasuníte nabíjací kábel do USB portu powerbanky. Dodaný kábel môže nabíjať všetky zariadenia, ktoré majú Micro USB port.
- Pre ostatné zariadenia používajte kábel dodaný výrobcom.
- Vyberte kábel zo zariadenia po dokončení nabíjania.
- Powerbanka sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne.

4 Bezpečnostné upozornenie

- Pred prvým použitím powerbanku úplne nabite.
- Používajte priložený kábel k nabíjaniu powerbanky.
- Pre zvýšenie životnosti batérie behom nepravidelného používania odporúčame powerbanku nabíť a vybiť raz za tri mesiace.
- Nabíjanie bez dozoru, pri skrate alebo mechanickom poškodení môže spôsobiť prehrievanie a požiar.
- Nevystavujte powerbanku priamemu slnečnému žiareniu (napr. v automobile, na parapete).
- Neponárajte powerbanku do vody alebo iných tekutín.
- Zaobchádzajte s powerbankou opatrne. Otrasy, vibrácie alebo pád z malej výšky môže spôsobiť poškodenie.
- Pokiaľ z powerbanky uniká tekutina, nepoužívajte ju.
- Úprava powerbanky môže ovplyvniť bezpečnosť. Nebezpečenstvo úrazu!
- Nerozoberajte powerbanku bez autorizácie a neprevádzkajte samostatne opravy.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Zmena návodu vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O NARÁBANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k uloženiu odpadov.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých zemiach Európskej únie alebo iných európskych zemiach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo od najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v zemiach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadať si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných zemiach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadať si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu vzťahujú. ES prehlásenie o zhode je k dispozícii na www.gaudio.de/ke/207784-85-86-87-88-89-90-91.pdf.