


XLayer Powerbank *Carbon*

Návod k použití



Obsah balení:

1x powerbanka, 1x USB/microUSB kabel, návod k použití




- (1) LED kontrolky pro indikaci stavu baterie
- (2) Tlačítko pro zapnutí/rozsvícení svítlny
- (3) MicroUSB výstup
- (4) USB výstup 1,0A
- (5) USB výstup 2,0A
- (6) Svítlna
- (7) Nabíjecí microUSB kabel

Technické specifikace:

Typ baterie:	Lithium-Iont
Výstupy:	5V 1.0A; 5V/2.0A
Vstup:	5V/1A
Materiál:	plast
Rozměry:	160.0 x 81.5 x 22.2 mm
Hmotnost:	400 gramů

Nabíjení ze zásuvky:

Připojte USB/microUSB kabel (7) do USB nabíječky (není přiložena v balení) a nabíjte powerbanku ze zásuvky.




Nabíjení powerbanky:

Doporučujeme powerbanku plně nabít před každým použitím. K nabití powerbanky zasuněte dodávaný USB/microUSB kabel (7) do vstupního microUSB portu (3) a vyberte jednu z následujících metod.

Nabíjení z PC/laptopu:

Připojte powerbanku do volného USB portu na vašem počítači nebo laptopu.



Nabíjení zařízení:

Powerbanka je kompatibilní s chytrými telefony, tablety a jinými zařízeními nabíjenými 5 V z USB.

Pro nabití vašeho zařízení pomocí powerbanky zasuněte nabíjecí kabel do výstupního USB portu powerbanky. Dodaný kabel může nabíjet všechna zařízení, která mají microUSB port. Pro ostatní zařízení použijte kabel dodaný výrobcem.

Po ukončení nabíjení vypojte kabel z vašeho mobilního zařízení. Powerbanka se po několika sekundách sama vypne.

Bezpečnostní upozornění:

- Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
- Používejte příložený kabel k nabíjení powerbanky.
- Pro zvýšení životnosti baterie během nepravidelného používání doporučujeme powerbanku nabít a vybit jednou za tři měsíce.
- Nabíjení bez dozoru, při zkratu nebo mechanickém poškození může způsobit přehřívání a požár.
- Nevystavujte powerbanku přímému slunečnímu záření (např. v automobilu, na parapetu).
- Neponořujte powerbanku do vody nebo jiných tekutin.
- Zacházejte s powerbankou opatrně. Otřesy, vibrace nebo pád z malé výšky může způsobit poškození.
- Pokud z powerbanky uniká tekutina, nepoužívejte ji.
- Úprava powerbanky může ovlivnit bezpečnost. Nebezpečí úrazu!
- Nerozebírejte powerbanku bez autorizace a neprovádějte samostatně opravy.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Změna návodu vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM:

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ES prohlášení o shodě je k dispozici na www.gaudio.de/ke/210033.pdf.