


# MiG ONE

## Návod k obsluze



- ① LED světlo pro růst rostlin
- ② Hydroponický košíček
- ③ Víčko
- ④ Nádob pro vodu a živiny
- ⑤ Tělo přístroje ONE
- ⑥ USB port
- ⑦ Protiskluzová podložka

### Příslušenství :



Adapter 5V1A

CE Certification :  
Report No.15BAS1206711  
Test according to :  
EN60950-1



Součástí balení  
nejsou hnojiva a  
semena rostlin.

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Název výrobku | ONE                                        |
| Model         | M1                                         |
| Zdroj světla  | LED                                        |
| Barva         | Bílá                                       |
| Rozměry (mm)  | (horní Ø) 178 x (dolní Ø)<br>120 x (V) 322 |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Váha                         | 706 g                     |
| Objem nádoby                 | 350 ml                    |
| Materiál                     | ABS, PP, PC               |
| Napájení                     | AC 100 ~ 240 V, DC 12V/5A |
| Spotřeba energie             | 3 W                       |
| Množství pěstovaných rostlin | 1                         |

### Upozornění

• Nerozebírejte, neopravujte a neměřte žádnou z elektrických součástí. • Nezastrkujte ani nevytahujte síťový přívod mokřima rukama. • Přidávejte vodu teprve tehdy, když je zařízení pevně umístěno. • Vyhybejte se kontaktům s ostrými předměty. • Nevystavujte nadměrnému působení horka nebo ohně. • Nemyjte vodou elektronické součástky uvnitř, ale stírejte prach pomocí hadříku. • Jen pro vnitřní použití. • Uchovávejte mimo dosah dětí pěstební médium (kořenáčky), lahvičky s hnojivem a rostlinnou výživou. • Na zboží je poskytována záruka 2 roky. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené v důsledku živelných faktorů jako jsou přírodní katastrofy, blesky, hmyz nebo hlodavci. • Záruku nelze uplatnit na zboží poškozené vlivem lidské nedbalosti jako jsou vady nebo škody způsobené nárazem, vlhkostí, teplem nebo nesprávně použitým napětím. • Záruku nelze uplatnit na zboží poškozené nesprávným používáním nebo nerespektováním návodu k použití. • Záruku nelze uplatnit na znečištěné nebo jinak znehodnocené zboží. • Pro uplatnění záruky je nutné předložit platný originální doklad o koupi.

## Instalace a uvedení do provozu


### 1) Podle pěstované rostliny přidejte živiny a dobře promíchejte

Naplňte čistou vodou nádobu pro vodu až po rysku vyznačující max. úroveň vodní hladiny. Potom vsyp- te/vlijte odměrku s živinami a dobře promíchejte.




### 3) Spuštění pěstebního cyklu

Po vyklíčení zastrčte USB konektor a tím se zapne pěstební LED osvětlení.



### 2) Vložení substrátu

Do středu pěstebního substrátu (kořenáčku) vložte semínko, zhruba 2-3 mm hluboko. Kořenáček vložte do hydroponického košíčku a čekejte na vyklíčení. Zatím nezapojujte do sítě.



### 4) Denní péče


Obnovujte vodu a živiny jednou za 1-2 týdny.



## Jednoduché tipy pro úspěšné pěstování

Udržte rostliny v dobře větraném prostředí a nevystavujte je přímému slunci.

- Pro úspěšné vyklíčení zajistěte, aby byl kořenáček dostatečně vlhký.
- Nedopuste, aby rostlině došla voda.
- Obnovujte vodu a živiny jednou za 1-2 týdny.
- Pokud vnitřní části zařízení zvlhnou, otřete je suchým hadříkem.
- Pěstovanou rostlinu pravidelně kultivujte - odstříháním těsně nad listovým patrem rostliny.



Při počátečním zapnutí do sítě se automaticky nastaví a započne 16ti hodinový denní cyklus. Po skončení světelného cyklu se zahrada sama přepne do 8mi hodinového nočního cyklu. Není třeba žádné další nastavování. Při opětovném zapojení po např. výpadku el. sítě začne od okamžiku zapojení běžet celý režim automaticky znovu.