



CAM 21 ACKIT

## Univerzální sada příslušenství pro sportovní kamery

21 v 1 obsahuje:

1. Držák na řídítka (5 částí)
2. Adaptér se stativovým závitem
3. Základní adaptér se sponou (2 kusy)
4. J adaptér se sponou (2 kusy)
5. Ploché a zakřivené držáky & 3M nálepky (4 + 4 kusy)
6. Popruh na hlavu
7. Popruh na hrudník
8. Brašna

### Varování:

Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte. Nadměrné utažení šroubů může způsobit poškození jednotlivých dílů. Před použitím pečlivě zkontrolujte upevnění kamery.

## Univerzálna sada príslušenstva pre športové kamery

21 v 1 obsahuje:

1. Držiak na riadidlá (5 častí)
2. Adaptér sa stativovým závitom
3. Základný adaptér so sponou (2 kusy)
4. J adaptér so sponou (2 kusy)
5. Ploché a zakrivené držiaky & 3M nálepky (4 + 4 kusy)
6. Popruh na hlavu
7. Popruh na hrudník
8. Taška

### Varovanie:

Skrutky pevne utiahnite, ale nepreťahujte. Nadmerné utiahnutie skrutiek môže spôsobiť poškodenie jednotlivých dielov. Pred použitím dôkladne skontrolujte upevnenie kamery.

## Zestaw akcesoriów do kamery sportowej

Zestaw 21 w 1 zawiera poniższe elementy:

1. Uchwyt na kierownicę (5 części)
2. Adapter statywu
3. Podstawowy adapter z klamrą (2 części)
4. Adapter z klamrą typu J-Hook (2 części)
5. Prostokątne i zaokrąglone mocowania oraz przylepce 3M (4 + 4 części)
6. Elastyczny regulowany pasek na głowę
7. Szelki na klatkę piersiową
8. Etui

### Ostrzeżenie:

Śruby należy dokręcać mocno, ale nie doprowadzać do zerwania gwintu. Zerwanie gwintu może stać się powodem uszkodzenia poszczególnych części. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie sprawdzić poprawność zamontowania urządzenia.

## A Sportkamera tartozéka

A 21 az 1-ben szett a következőket tartalmazza:

1. Biciklitartó (5 rész)
2. Tripod adapter
3. Csatos alap adapter (2 rész)
4. J-Hook csatos adapter (2 rész)
5. Lapos és íves tartók & 3M matricák (4 + 4 darab)
6. Elasztikus beállítható fejpánt
7. Mellkasi testpánt
8. Doboz

### Figyelem:

A csavarok rögzítésénél ne fejtessen ki túl nagy erőt, legyen óvatos! Ellenkező esetben bizonyos részek károsodását okozhatja. Használat előtt ellenőrizze óvatosan a kamera rögzítését.

## Action sports camera accessories kit

### 21 in 1 kit contents as below:

1. Handlebar holder (5 parts)
2. Tripod adapter
3. Buckle basic adapter (2 pieces)
4. J-Hook buckle adapter (2 pieces)
5. Flat and curved mounts & 3M stickers (4 + 4 pieces)
6. Elastic adjustable head strap
7. Chest body strap
8. Box

### Warning:

Tighten screws firmly, but do not overtighten. Over-tightening can cause damage to the individual parts.  
Carefully check the camera mounting before use.

1



2



3



4



5



6



7



8

