



CloudCUP

**Chytrý hrnek s OLED displejem
VSON WP2860**

Uživatelská příručka

OBSAH

Úvod.....	3
Funkce a vlastnosti	3
Pokyny k používání.....	4–8
Specifikace.....	8
Bezpečnostní upozornění.....	9–10
Otázky a odpovědi.....	10–11

ÚVOD

Tento chytrý hrnek funguje pomocí Bluetooth a CloudCUP aplikace v mobilním telefonu. Díky němu si můžete vytvořit vědecky podložený pitný režim sestavený na základě vašich aktuálních osobních dat. Zaznamenává také, kolik vody vypijete, připomíná vám, abyste se pravidelně napili, a pomůže vám tak nastolit nový životní styl.

FUNKCE A VLASTNOSTI VÝROBKU

- Zdravotně nezávadné materiály.
- OLED displej zobrazuje denní příjem tekutin, teplotu a množství nápoje.
- Inteligentní funkce odměrky.
- Měřící senzor přesný na mililitr.
- Snímač zrychlení pro sledování dráhy a rychlosti pohybu, který pomáhá rozlišit mezi pitím a vyléváním nápoje.
- Vestavěný bzučák pro inteligentní upozornění.



POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Instalace baterií

Pomocí mince otočte krytem baterie proti směru hodinových ručiček a vložte 2 knoflíkové baterie typu CR2032. Při vkládání zkontrolujte správnou polaritu a poté nasadte kryt zpět.

Kompatibilní modely

iOS 7.1 nebo novější, Android 4.3 nebo novější, Bluetooth 4.0 a vyšší.

Stažení a instalace aplikace

- Stáhněte a nainstalujte si aplikaci.
- Pro stažení a instalaci vyhledávají uživatelé iPhone aplikaci „CloudCUP“ v AppStore, uživatelé Androidu v Google Play. Aplikaci také stáhnete sejmutím QR kódu níže.

Stáhnout v Google Play



Stáhnout v AppStore



Použití aplikace CloudCUP

Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a ujistěte se, že váš telefon patří mezi kompatibilní modely. Pokud je na jednom místě více než jeden z výrobků CloudCUP, vkládejte do nich prosím baterie postupně, není vhodné mít 2 či více výrobků CloudCUP s vloženými bateriemi najednou.

OLED displej

Když hrnek vezmete do ruky nebo položíte zpět na stůl, OLED displej zůstane po dobu 5 sekund zapnutý a zobrazí se denní příjem tekutin, aktuální objem a teplota nápoje. Pokud se objeví ikona Bluetooth, zařízení je připojeno, pokud se nezobrazí, připojeno není. Ikona baterie zobrazuje zbývající kapacitu. Pokud baterie není vložena, je vybitá, nebo hodiny překročily půlnoc téhož dne, údaje o denním příjmu tekutin se vynulují.



Stav vody – 0

Pokud se nenačítají žádné údaje o pití nebo pokud načtené údaje neodpovídají skutečnosti, případně pokud jste hrnek dlouho nepoužívali, je třeba jej kalibrovat. Před kalibrací se ujistěte, že není v hrnku žádný nápoj.

Jsou 2 způsoby pro vynulování stavu vody:

- V menu nastavení aplikace CloudCUP: „Operation overview“ > „Water zero“.
- Zvedněte prázdný hrnek, otočte ho dnem vzhůru a položte zpět na stůl, aby došlo k vynulování.



Funkce odměrka

Zvedněte prázdný hrnek, otočte ho dnem vzhůru a položte zpět na stůl, aby došlo k vynulování. Nyní ho můžete použít jako odměrku a zjistit objem nápoje.

Denní příjem tekutin

Po úspěšném propojení hrnku a telefonu může aplikace začít zaznamenávat váš pitný režim. Můžete se podívat do historie dat, abyste zjistili, jaké jsou vaše návyky, a na displeji se vám bude zobrazovat denní příjem tekutin. Pokud nebudete připojeni k aplikaci, na displeji se pouze zobrazí, kolik nápoje jste vypili při každé příležitosti zvlášť, data se nebudou sčítat.

Vynulování historie dat

Vymaže všechny záznamy o vašem pitném režimu. Tato změna je nevratná.

Úprava úrovně hydratace

Pokud se napijete nápoje jinak než z hrnku nebo pokud nápoj přeteče či hrnek používáte jako odměrku, skutečné údaje a data ve vaší aplikaci budou v rozporu. V takovém případě je možné data navýšit nebo snížit manuálně.

Bzučák pro upozornění

Po úspěšném propojení hrnku a aplikace vám bude připomínat pitný režim od 8:00 do 20:00.

A: Pokud vypijete méně než 100 ml, připomenutí se ozve za 30 minut.

B: Pokud vypijete mezi 100 a 200 ml, připomenutí se ozve za 1 hodinu.

C: Pokud vypijete více než 200 ml, připomenutí se ozve za 2 hodiny.

D: Pokud bzučák zazněl a vy se nenapijete, ozve se znovu za 5 minut.

Pokud se nenapijete ani tehdy, upozornění se již opakovat nebude.

E: Pokud jste dle pitného režimu vypili již dostatek tekutiny, další připomenutí již probíhat nebudou.

SPECIFIKACE

Objem: 350 ml $\pm$ 5 ml

Displej: OLED

Vnitřní nádoba: keramika

Tělo: zdravotně nezávadný plast

Napájení: 2 knoflíkové baterie CR2032

Rozměry a hmotnost: 136 x 120 x 83 mm, 389 g

Obsah balení: hrnek, uživatelská příručka, 2x knoflíková baterie CR2032

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zranění nebo poškození majetku způsobenému vám či ostatním a zajistili dlouhodobě dobrý výkon výrobku, ujistěte se, že se při jeho používání řídíte následujícími pokyny.

Použití baterií

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí.
- Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, baterie vyjměte, aby nedošlo k jejich vytečení, zahřátí nebo prasknutí, což by mohlo výrobek poškodit.
- Nekombinujte nové a již použité baterie.
- Nepokládejte baterie do ohně či na topení, aby nedošlo k výbuchu.
- Staré a nepotřebné baterie nerozebírejte, nevhazujte do komunálního odpadu, ale vyřadte je a naložte s nimi v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy.

Použití výrobku

- Neponořujte výrobek do vody a neumývejte dno a ucho s OLED displejem, jinak může dojít k ovlivnění životnosti.

- Nepřeplňte hrnek horkým nápojem, jinak hrozí opaření.
- Víčko odnímejte opatrně, vyhněte se opaření párou.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Chraňte výrobek před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození keramické nádoby a senzorů.
- Výrobek není určen k použití v mikrovlnné troubě a myčce na nádobí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč se připojení přes Bluetooth občas nezdaří?

U některých telefonů nefunguje ihned po zapnutí služba Bluetooth. V tomto případě zkuste opakovat pokusy o připojení vícekrát, případně Bluetooth vypněte a zapněte, spojení se brzy naváže.

Při párování není možné najít CloudCUP, co s tím?

1. Ujistěte se, že je v mobilním telefonu zapnutá služba Bluetooth a že váš telefon patří mezi kompatibilní modely. **2.** Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a hrnkem odpovídá komunikačnímu dosahu. **3.** Zkontrolujte, zdali jsou správně vloženy baterie.

Napil(a) jsem se z hrnku, ale v aplikaci nejsou zaznamenány žádné údaje, proč?

Postup při pití: **1.** položte hrnek na vodorovný stůl, **2.** vezměte hrnek a napijte se, **3.** vraťte hrnek zpět na stůl. Při dodržení těchto kroků bude každý úbytek objemu zaznamenán. Pokud naplníte hrnek, nepoložíte ho na stůl, ale hned se z něj napijete, data se nezaznamenají.





Dovozce: AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, Česká republika, IČ:27747255.

Údaje v uživatelské příručce mají pouze informativní charakter. Změny designu
a technických specifikací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

© 2017 AGORA DMT, a.s.