

Návod k obsluze



Krbový vysavač popela
Model: OK1200



VYROBENO V ČÍNĚ

Gratuluje Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku. Přečtěte si prosím tento návod pozorně předtím, než začnete přístroj užívat. Poskytuje důležité poznámky k bezpečnosti, použití a údržbě spotřebiče. Máte-li další otázky, kontaktujte náš zákaznický servis.


Obsah:

- Popis zařízení
- Obrázek zařízení
- Důležité bezpečnostní pokyny
- Oblast použití
- Omezení použití
- Montáž
- Provoz
- Čištění a údržba
- Zjištění závady
- Technická data

Popis zařízení:

- Výkonný a kompaktní
- Vícenásobný systém vzduchového filtru zaručuje hygienické čištění.
- Ovládací příslušenství
- Uživatelsky přívětivý design
- Určeno pro popel

Obrázek zařízení:



Důležité bezpečnostní pokyny:

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Látky, které můžou být vysávané - studený popel z ohniště, látky z kamen na dřevo / uhlí, popelníky, grily...

Následující informace musí být dodrženy!:

"Studený popel" je popel vychladlý po dostatečně dlouhou dobu, bez částic uhlíků uvnitř. Nevysávejte popel, který není celkem vyhasnutý. Studený popel nevyzařuje žádné rozpoznatelné teplo.

Prázdný a čistý vysavač před a po vysávání zkontrolujte, abyste zabránili shromažďování materiálů, které by mohly představovat nebezpečí požáru ve vysavači. Nevysávejte žádné saze nebo hořlavé látky.

Vyčistěte a zkontrolujte hadici a vysavač vždy před a po vysávání.

Vždy vyprázdněte a vyčistěte vysavač před a po vysávání.

⊘	Nevysávejte žádné ostré, horké nebo žhavé materiály.	
⊘	Zařízení by nemělo být vystaveno působení tepla. Používejte pouze pro studené materiály! ($\leq 60^{\circ}\text{C}$)	
⊘	Nevysávejte žádné vlhké nebo kapalně látky. Nikdy neponořujte spotřebič do vody.	
⊘	Po použití a před každým čištěním odpojte přístroj ze síťové zásuvky. Pro odpojení spotřebiče od elektrické sítě vytáhněte zástrčku, nikoli síťový kabel z přístroje.	
⊘	Nevkládejte žádné předměty do vstupů. Udržujte bez prachu, chuchvalců, vlasů atd.	
⊘	Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach, nebo filtračního prachového pytle osazeného na svém místě.	
⊘	Nevysávejte žádnou mouku, cement atd., aby nedošlo k přetížení.	
⊘	Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, nikdy jej nesmíte ponořit do vody. Nepoužívejte pro čištění žádná rozpouštědla.	

⊘	Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a ne pro komerční využití.	
⊘	Zabraňte, aby se hadice dotýkala povrchu nábytku.	
⊘	Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení spotřebiče. Nepřecházejte přívodním kabelem přes ostré hrany.	

Oblast použití:

Látky, které mohou být vysávány - studený popel z krbů, spálené dřevo/uhlí z kamen, popelníky, grily ...

Vyprázdněte a vyčistěte vysavač před a po vysávání, aby se zabránilo shromažďování materiálů, které by mohly představovat nebezpečí vzniku požáru ve vysavači.

Omezení použití:

Nepoužívejte pro separaci zdraví nebezpečného prachu (třídy prachu L, M, H).

Nevysávejte saze.



Vysávejte jen popel z přípustných paliv.

Nevysávejte jakýkoliv horký, pálivé nebo žhnoucí objekty.

Nevysávejte žádné objekty, které jsou teplejší než 60°C.




Nevysávejte žádné hořlavé látky.

Montáž:


HEPA filtr: Opatrně vložte HEPA filtr do zásobníku.	
Kolečka:	
Zásobník: Připevněte zásobník na kryt vysavače.	
Flexibilní hadice: Pro použití ohebné hadice vložte konec hadice do sacího otvoru.	



Příslušenství: Zvolte požadované příslušenství a připojte jej k sacímu otvoru hadice.	
---	---

Provoz:

	Uvolněte napájecí kabel.
	Stiskněte vypínač pro zapnutí vysavače.
	Pokud se indikátor naplnění rozsvítí červeně, je nutné vyčistit nebo vyměnit filtr.
	Pokud sací výkon klesá, můžete jej zlepšit stisknutím tlačítka pro oklepání filtru.
	Při samočisticí činnosti nechte hliníkovou trysku zakrytou.
	Po použití odpojte přístroj.
	Pokud opouštíte přístroj, vždy jej odpojte od zásuvky.

Čištění a údržba:

	Otevřete zásobník.
---	--------------------

	Sundejte vrchní část vysavače.
	Odšroubujte křídlovou matici a sejměte filtr.
	Vyprázdněte zásobník.
	Vyčistěte HEPA filtr od popelu oklepáním.
	Opět sestavte vysavač.

Zjištění závady:

Než budete kontaktovat naše servisní středisko, zkontrolujte prosím následující:

Problém	Možná příčina	Způsob odstranění
Motor nechce nastartovat	- Napájecí kabel není pevně zapojen do zásuvky. - Zásuvka je poškozena. - Vysavač není zapnutý. - Aktivní ochrana proti přehřátí.	- Zapojte kabel správně. - Zkontrolujte zásuvku. - Zapněte zařízení. - Vyčkejte 30 minut a opětovně zapněte.
Sací výkon je slabší	- Vysavač je ucpaný. - HEPA filtr je třeba vyčistit. - Zásobník na prach není ve správné poloze. - Ucpaný filtr.	- Odstraňte příčinu ucpání. - Vyčistěte prachový filtr. - Připojte prachový kontejner znovu. - Vyčistěte filtr.

Záruka:

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu dvou roků od data zakoupení. Během této doby zaručujeme servisní odstranění prokazatelných materiálových a výrobních vad, případně výměnu poškozených dílů. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl přístroj používán v souladu s návodem k obsluze a za předpokladu, že nebyly měněny díly a součásti, opravován neoprávněnou osobou, anebo poškozen nesprávným zacházením.

Technická data:

Jmenovité napětí: 220 - 240V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60Hz

Výkon: 1200W

Pracovní tlak: $\geq 18\text{kPa}$

Hlučnost: $< 76\text{dB(A)}$

Objem: 20 litrů

CE/GS/RoHS

Obsah balení:

1x vysavač popela

1x flexibilní hadice

1x hliníkový nástavec

1x HEPA filtr

1x návod k obsluze

Záruční list

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Název zařízení: **Krbový vysavač popela**

Model: OK1200K

Jméno a příjmení zákazníka:

Datum nákupu

Místo nákupu (razítko obchodu a čitelný podpis):

Dodavatel:

M.A.T.A CZECH s.r.o

Radlická 2485/103

150 00 Praha 5

Česká republika

Tel.: 00420 251 556 893

Autorizovaný servis CZ:

PM servis

Na barikádách 670

196 00 PRAHA 9

Tel.: 00420 777 30 20 60

Autorizovaný servis SK:

KAINZ TESLA SERVICE

Galvaniho ul. 2/A

821 04 Bratislava

Tel.: 00421 (0)907 786 801

Servis je přístupný každý všední den od 09.00 do 16.00 hod.

ZÁRUKA

1. Výrobek byl důkladně prověřen v továrně a vlastní záruku kvality.
2. Záruka je udělována na dobu 24 měsíců od data nákupu.
3. Záruční oprava bude provedena po předložení:
 - platného a správně vyplněného záručního listu
 - kopie účtu nebo paragonu s čitelným datem nákupu a razítkem obchodu, originál může být k nahlédnutí
4. Zařízení uživatel doručí do místa zakoupení.
5. Opravy jsou vykonávány způsobem, který určí výrobce.

Prohlášení o shodě CE



Gardetech Sp. z o. o. , Robotnicza 72, 53-608 Wrocław, Tel. +48717827979 prohlašuje, že:

Vysavač popela, model: OK1200

s výrobním číslem K-605B je v souladu s následujícími směrnicemi 2004/108/EC a

2014/30/EU

a splňuje následující normy:

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Číslo certifikátu: 150400480HZH-001

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, Hangzhou Branch

6F, Building No.6, 1180 Bin'an Rd, High&New Tech Zone (Binjiang) Hangzhou 310052, China

Osoba odpovědná za přípravu a skladování technické dokumentace a ohlášení:

Armel Delebarre-Debay

předseda představenstva

Adres: Ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław

Wrocław, dne 13.06.2017

/podpis/