

palladinum

HANSCRAFT
your life idea



Obsah:

-  Historie výrobku
-  Specifikace
-  Postup ovládání
-  Údržba
-  Řešení potíží

Gratuluje vám k zakoupení ultrasonického aroma difuzéru. Prosím, mějte tento návod při ruce pro další použití a údržbu.

vyrábí a dodává: **HANSCRAFT, s. r. o.**
Bežovská 939 | 104 00 Praha 10 | Czech Republic

www.HANSCRAFT.com

Historie výrobku

Palladinum je první model série „sezónní stav mysli“.

Koncept inspirace zní: „To, co činí květ na jaře, přinese úrodu na podzim“.


Čistý, čirý, zbarvený, křišťál-imitující materiál, je použit v designu připomínající jarní poupě před rozkvetem, které se ve své spodní části rozšiřuje, aby asociovalo trend plodnosti.

Finálním dotekem Palladina je LED světlo, které jemně odkazuje na změnu ročních období. Postupná změna barvy světla je naprogramována na pohodlné frekvenci, aby živě simulovala lidské dýchání, poskytující terapeutickou funkci relaxace nervovému systému.

Specifikace

název: **Palladinum**
velikost produktu: Ø 152 × 237 mm
napětí: 24 V DC
výkon: 12 W
kapacita vody: 200 ml

1. kryt
2. max. hladina vody
3. větrací otvor
4. vodní nádržka
5. výstup rosení
6. odtokový žlábek pro vodu
7. tlačítko světla
8. tlačítko rosení
9. DC konektorka
10. adaptér



Postup ovládání

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED SAMOTNÝM POUŽITÍM:

Umístěte aroma difuzér na rovnou plochu.

Vždy jej naplňte vodou z kohoutku při pokojové teplotě.

Přístroj je v pohotovostním režimu po připojení napájení, nebo v případě nedostatku vody respektive jejího následného doplnění.



Pro použití jsou doporučeny éterické oleje rozpustné ve vodě. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Je-li výrobek převržen během provozu, může kapalina protékat do vnitřního prostoru difuzéru.

Odpojte napájení a odstraňte všechnu vodu, nechte zařízení stát na dobře větraném místě po dobu alespoň 3 dnů.

V případě jakýchkoliv dalších problémů se obraťte na svého prodejce s žádostí o pomoc.

1. Odstraňte kryt.




**NEPŘEKRAČUJTE
MAXIMÁLNÍ
HLADINU VODY**

3. Do vody přidejte 3-5 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.


2. Naplňte vodní nádržku vodou z kohoutku.



4. Nasad'te kryt.



5. Zapojte napájecí adaptér (a,b) a stiskněte tlačítko (c) pro zapnutí přístroje. (c) Stiskněte tlačítko pro zapnutí světla.



Tlačítka:

1. Ovládání rosení:

stiskněte


- rosení pokračuje
- 20 sek. zapnutí / 40 sek. vypnutí, interval rozprašování v minutovém cyklu
- rosení vypnuto



2. Ovládání světla:

stiskněte

- jas světla - za 12,5 sek. 1 kolo
- fixní jas
- LED světlo vypnuto




POZNÁMKA:


NENAKLÁNĚJTE, NEPŘESUNUJTE NEBO SE NEPOKOUŠEJTE VYPRAZDNI A NAPLNIT DIFUZÉR BĚHEM JEHO PROVOZU.

Údržba


1. Stiskněte tlačítko (a) pro vypnutí přístroje a poté odpojte adaptér. (b,c)



2. Odstraňte kryt.




3. Vylijte vodu přes odtokový žlábek.



VAROVÁNÍ:
NEVYLÉVEJTE VODU PŘES STRANU S VENTILAČNÍM OTVOREM

4. Použijte čistý tampón nebo hadřík k vyčištění zařízení.



Řešení potíží

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
žádné rosení	napájení není připojeno	zapojte napájení a stiskněte tlačítko
	nedostatečné množství vody	naplňte nádržku na vodu
	příliš mnoho vody, která dokonce převyšuje max. hladinu vody	odstraňte nadbytečnou vodu
	ústí rozprašování je zablokované	vyčistěte ústí a udržujte jej větrané

V případě neobvyklých situací, jako je kouř, zvláštní pach a kakofonie, jakékoliv další použití difuzéru může zapříčinit nehodu, jako je požár nebo úraz elektrickým proudem. V případě jakýchkoliv výše uvedených potíží byste měli okamžitě odpojit adaptér a obrátit se na svého místního prodejce. Nikdy neomotávejte adaptér látkou ani papírem, neboť by nedošlo k správnému rozptýlení tepla, což by mohlo způsobit roztavení zařízení nebo způsobit požár. Nikdy se nepokoušejte difuzér rozebrat nebo opravit.

V případě jeho vnitřní inspekce nebo potřeby opravy kontaktujte svého prodejce. Difuzér mějte umístěn mimo dosah dětí, aby nedošlo k případným zraněním nebo úrazu el. proudem. Toto zařízení nebylo navrženo pro používání osobami (zahrnující děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru. Typ připojení Y: Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému riziku zranění. Přístroj je možné použít pouze s doporučeným odpařovacím médiem.

Použití jiných látek může vést ke vzniku toxických zplodin nebo nebezpečí požáru. U spotřebičů, které jsou přímo zapojeny do el. zásuvky, v případě, že dojde ke zvýšení teploty přístupných ploch v průběhu zkoušky z klauzule č.11 a teplota přesáhne hodnotu určenou pro rukojeti, úchyty, madla a podobné části, které se používají v běžném provozu jen po krátkou dobu, pokyny obsahovat v podstatě následující: Zařízení mající horké plochy určené k odpaření účinných látek-během používání těchto zařízení se nesmíte dotýkat jejich horkých ploch.

DŮLEŽITÉ!



Podle směrnice WEEE (Odpaďy z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.

Pokud je olej, jako je korozivní Citronela, ponechán v zásobníku, může dojít k poškození zařízení. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.