

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.


Lenovo TAB4 8 Plus

Uživatelská příručka

Lenovo TB-8704F

Lenovo TB-8704X

Všechny informace v této příručce, které jsou označeny znakem *, se vztahují pouze k modelu s technologií WLAN+LTE (Lenovo TB-8704X).



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení* jsou k dispozici na webových stránkách <http://support.lenovo.com>.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.

Lenovo Help

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Help vám pomůže s přímým přístupem k webové asistenční službě a fóřům Lenovo*, k často kladeným otázkám*, aktualizacím systému na vyšší verze*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, servisním požadavkům** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje přístup k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.



Technické údaje


Model	Lenovo TB-8704F	Lenovo TB-8704X
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 625	Qualcomm® Snapdragon™ 625
Baterie	4 850 mAh	4 850 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

Poznámka: Lenovo TB-8704X podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40.

V některých zemích však není připojení LTE podporováno. Informace o tom, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, získáte od svého operátora.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání vašeho zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na oblasti, ve které se nacházíte, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**


Na první domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.

- **Obrazovka náhledu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (kromě ikon).


Ve spodní části obrazovky se nachází možnost **TAPETY** a **WIDGETY**.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

V dolní části obrazovky náhledu klepněte na ikonu , stiskněte a podržte widget, který chcete přidat, poté jej přetáhněte na požadované místo a pusťte jej.

- **Změna tapet**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (kromě ikon), vyberte možnost **TAPETY** ve spodní části obrazovky a poté vyberte požadovanou tapetu.


Přejděte do části  > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta** a vyberte požadovanou tapetu.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a poté ji pusťte.

- **Odinstalování aplikace**

1. Klepněte na možnost  a stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na ikonu , pusťte ji a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.


Tlačítka na obrazovce

Ve spodní části domovské obrazovky se nachází tři tlačítka.

- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na ikonu ◀ se vrátíte na předchozí stránku.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na ikonu ○ se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Poslední:** Klepnutím na ikonu □ zobrazíte poslední aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Klepnutím na položku 🔓 aplikaci zamknete a klepnutím na položku 🗝️ aplikaci odemknete.
 - Přetažením okna aplikace doprava nebo doleva okno zavřete.
 - Klepnutím na možnost ✕ ukončíte spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na možnost 🗑️ ukončíte všechny spuštěné aplikace.

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení informuje o nových zprávách, připojení USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.



Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost **VYMAZAT VŠE** v dolní části panelu Oznámení.
- Panel Rychlé nastavení otevřete tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů.
- Panel Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.

Vynucení vypnutí/restartu

Zařízení vypnete stisknutím a podržením hlavního vypínače na dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne; stisknutím a podržením hlavního vypínače na dobu přibližně 10 sekund zařízení restartujete.



Režim rozdělené obrazovky

Používání režimu rozdělené obrazovky

• 1. způsob

1. Spusťte aplikaci, poté klepněte na možnost .
2. Stiskněte a podržte první aplikaci, přetáhněte ji do oblasti „**Rozdělenou obrazovku můžete použít přetažením zde**“ a aplikaci pusťte. Aplikace bude zakotvena na místě.
3. Klepněte na možnost > , zvolte druhou aplikaci, kterou chcete spustit, a aplikace budou poté zobrazeny v režimu rozdělené obrazovky.

• 2. způsob

1. Spusťte aplikaci a poté stiskněte a podržte možnost . Aplikace bude zakotvena na místě.
2. Klepněte na možnost > a zvolte druhou aplikaci, kterou chcete spustit. Aplikace budou poté zobrazeny v režimu rozdělené obrazovky.

Poznámka: Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.

Nastavení rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provést toto:

• Nahradit druhou aplikaci

Jinou aplikaci můžete vybrat klepnutím na možnost .

• Upravit velikost rozdělené obrazovky

Přetažením hranice „“ mezi dvěma obrazovkami můžete upravit velikost rozdělené obrazovky.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky lze ukončit takto:

- Zvolením aplikace, která nepodporuje režim rozdělené obrazovky.
- Stisknutím a podržením možnosti , čímž přejdete do režimu celé obrazovky.




Více uživatelů



Více uživatelů


Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník:** Vlastník má úplnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Host:** Existuje pouze jeden účet Hosta. Host má omezený přístup k zařízení. Host například nemůže otevírat **Neznámé zdroje**.
- **Nový uživatel:** Lze vytvořit více uživatelských účtů, a to pro standardní uživatele i dětské uživatele. Standardní uživatel může spravovat dětské uživatelské účty. Dětské uživatelské účty obsahují řadu aplikací vhodných pro děti včetně videí, her, hudby a dalších. Obsah lze spravovat pomocí funkce **Rodičovská kontrola**.

Vytvoření nových uživatelských účtů

Uživatelské účty můžete vytvořit klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Uživatelé** > **PŘIDAT UŽIVATELE**.


- Klepnutím na možnost  > **POKRAČOVAT** vytvoříte standardní uživatelský účet.
- Klepnutím na možnost  > **POKRAČOVAT** vytvoříte dětského uživatele. Případně vytvořte

dětského uživatele klepnutím na možnost  na první domovské obrazovce.

Poznámka: Před přidáním dětského uživatelského účtu musíte nastavit zámek obrazovky pro ochranu vašich aplikací a osobních dat.

Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na domovské obrazovce můžete mezi uživatelskými účty přepnout tažením směrem dolů z horní části obrazovky a následným klepnutím na fotografie uživatelů.



- V rozhraní zamknuté obrazovky můžete mezi uživatelskými účty přepnout zvolením fotografie požadovaného uživatele, následným klepnutím a přetažením směrem nahoru.

Odstranění uživatelského účtu

Klepněte na možnost  > **Nastavení** > **Uživatelé** a klepněte na ikonu  vedle účtu, který chcete odstranit. Poté klepněte na možnost **ODSTRANIT UŽIVATELE** > **ODSTRANIT**.




Otisk prstu

Jednotliví uživatelé mohou nastavit otisky prstu pro odemknutí tabletu nebo rychlé přepnutí do vlastního uživatelského rozhraní.

Přidání otisku prstu

Můžete přidat i více než jeden otisk prstu.


Přejděte do části  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Otisk prstu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka: Pro použití funkcí souvisejících s otiskem prstu je nutný vzor zámku obrazovky, PIN nebo heslo. Výše uvedeným způsobem mohou nastavit vlastní otisky prstů i ostatní uživatelé. Pokud chcete nastavit zámek obrazovky, přejděte do části **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.


Přidání otisku prstu pro dítě

Přepněte na uživatelský účet dítěte. Na domovské obrazovce táhněte z horní části obrazovky dolů.



Klepněte na možnost  > **Zabezpečení** > **Otisk prstu**, poté přidejte otisk prstu dle pokynů na obrazovce.

Odstranění otisku prstu

- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Otisk prstu**.
- Potvrďte svůj vzor zámku obrazovky nebo zadejte PIN nebo heslo.
- Klepněte na otisk prstu, který chcete odstranit, klepněte na možnost **ODSTRANIT** a poté na možnost **ANO, ODSTRANIT**.

***Poznámka:** Výše uvedeným způsobem mohou odstranit otisky prstů i ostatní uživatelé.*












Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, přejděte do části **Fotoaparát**.



Pořizování fotografií a videí

Pomocí integrovaného fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa.

- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na ikonu  přejdete do panoramatického režimu.
- Klepnutím na ikonu  /  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  /  otevřete nebo zavřete HDR.
- Klepnutím na ikonu  můžete přepínat mezi režimy blesku.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Pořizování snímků obrazovky

Stiskněte současně tlačítko **napájení** a tlačítko **snížení hlasitosti** a podržte je.

Prohlížení obrázků a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následovně:

- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do nabídky **Fotky**.
- Přejděte do části **Správce souborů**.

Snímky obrazovky se ukládají do interního úložiště v zařízení. Snímky obrazovky můžete zobrazit následovně:

- Přejděte do nabídky **Fotky**.
- Přejděte do části **Správce souborů**.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavte síť WLAN.
- *Nastavte mobilní síť.
- Nastavte síť VPN.

Mobilní síť také můžete sdílet s ostatními.

- *Nastavte hotspot.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části  > **Nastavení** > **WLAN**.

Zapněte prepínač WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu. Při přístupu k zabezpečenému hotspotu bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.




Nastavení mobilní sítě

Přejděte do části  > **Nastavení** > **Přenesená data**.

Poznámka: Budete potřebovat platnou SIM kartu a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Nastavení sítě VPN


Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například pro přístup k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- Klepnutím na ikonu  upravte profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru a poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- Klepněte na název serveru VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.
- Chcete-li upravit nebo odstranit síť VPN, klepněte na ikonu .

Poznámka: Před použitím sítě VPN je nutné nastavit vzor zámku obrazovky, kód PIN nebo heslo zámku obrazovky. Přejděte do části **Nastavení > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**, vyberte možnost **zámku obrazovky** a nastavte **zámek obrazovky**.**

*Nastavení hotspotu

Pomocí přenosného hotspotu můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením.

Přejděte do části  > **Nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot** a proveďte následující:

- Zapněte **Přenosný hotspot WLAN**.


- Klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN** a nakonfigurujte jej.

Můžete také použít funkce **Sdílené Připojení přes Bluetooth** a **Sdílené Připojení přes USB**.

Poznámka: Sdělte svým přátelům název sítě a heslo, aby s vámi mohli sdílet mobilní síť.

Internet

Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti nebo mobilní síti, můžete prohlížet internet. Chcete-li otevřít aplikaci pro prohlížení, přejděte k aplikaci **Chrome**.



Návštěva webových stránek

Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.

- **Zadání webové adresy**

K přístupu na webovou stránku nemusíte zadávat její celý název včetně části „http://“. Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na možnost **Přejít**.

- **Klíčová slova pro vyhledávání**

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku. Vyhledávač můžete nastavit v části **⋮ > Nastavení > Vyhledávač**.

- **Přidání nové webové stránky**

Klepnutím na možnost **⋮ > Nová karta** přidáte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na možnost **⋮ > Nová anonymní karta** můžete navštívit webovou stránku, aniž byste zanechali po návštěvě stopy.

- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na ikonu **X** zavřete kartu s webovou stránkou.

- **Obnovení webové stránky**

Klepnutím na ikonu **C** obnovíte webovou stránku.

Klepnutím na ikonu **←** se vrátíte na předchozí webovou stránku.

Klepnutím na ikonu **→** přejdete vpřed na dříve navštívenou webovou stránku.

Ukládání webových stránek

Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**


Stiskněte a podržte obrázek, poté klepněte na možnost **Stáhnout obrázek**.

- **Ukládání webových stránek do záložek**

Klepnutím na ikonu  přidáte webovou stránku do části **Záložky**.

Klepnutím na možnost  > **Záložky** zobrazíte seznam záložek.

Nastavení předvoleb usnadnění


Klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Usnadnění** lze upravit měřítko textu a přiblížit webové stránky.



Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete odesílat a přijímat e-maily. Chcete-li spustit aplikaci **Gmail**, přejděte do části **Gmail**.

Nastavení účtu Gmail


Pokud máte účet Gmail, můžete se k němu přihlásit. Pokud jej nemáte, budete si muset účet Gmail vytvořit. Můžete se také přihlásit s e-mailovými účty od jiných společností.



Používání Gmailu


Po nastavení účtu Gmail můžete pomocí aplikace **Gmail** odesílat a přijímat e-maily.



Než budete moci začít používat aplikaci **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení. Přejděte do části  > **Nastavení** > **Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace Google.


Vyhledání místa

Stiskněte možnost **Zadejte, co hledáte** a poté zadejte adresu, kterou chcete najít.



Můžete také klepnout na ikonu  a poté požadovanou adresu vyslovit.

Aktuální poloha


Klepnutím na ikonu  zobrazíte aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Hledat v okolí** zjistíte, co se nachází ve vašem okolí.

Plánování trasy

Klepněte na ikonu  a zadejte adresy „**Vaše poloha**“ a „**Zvolte cíl**“, případně jako výchozí bod zvolte možnost „**Vaše poloha**“.

Zvolte si režim cesty: automobilem, autobusem nebo pěšky.



Synchronizace


Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data, jako jsou například hudba, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Propojte zařízení a počítač kabelem USB.

Potáhněte z horní části obrazovky dolů. Na liště oznámení uvidíte zprávu „**Připojení USB k počítači**“.

Další možnosti zobrazíte klepnutím na možnost „**Připojení USB k počítači**“.




Výběr režimu připojení k počítači

Můžete vybrat z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem pouze přenést fotografie a videa.
- **Pouze nabít:** Tento režim vyberte, pokud chcete telefon jen nabít.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI na vašem zařízení tak, aby fungovaly se softwarem MIDI v počítači.

Instalace souborů APK

Postupujte následovně:



- Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo instalaci aplikací získaných z neznámých zdrojů.
- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Zabezpečení**, klepněte na možnost **Neznámé zdroje** a klepněte na tlačítko **OK**.

- Zkopírujte soubor APK z počítače do zařízení v režimu „**Zařízení pro média**“.
- Otevřete kategorii Aplikace v aplikaci **Správce souborů**.





Nastavení

Domovská obrazovka nastavení

- Domovskou obrazovku nastavení otevřete klepnutím na možnost  > **Nastavení**.
- Pokud v zařízení nastavujete jakékoli jiné funkce (kromě funkcí **Google, Plánované zapnutí a vypnutí a tak dále**), otevřete panel zástupců nastavení tahem přes obrazovku doprava nebo klepnutím na možnost .

Nastavení jazyka

- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Jazyky a zadávání** > **Jazyky** > **Přidat jazyk**.
- Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- Stisknutím a podržením možnosti  přetáhněte přidáný jazyk na první řádek.



Důležité bezpečnostní a manipulační informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou se zařízením bezpečně pracovat, najdete na stránce:

<http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupustěte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození citlivých komponent uvnitř. Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným tekutinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokus o otevření nebo úpravu vašeho zařízení bude mít za následek zánik záruky.

Upozornění k vestavěné dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění na plastové sáčky

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Nabíjejte pouze povoleným způsobem.**

Poznámka: Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů jiných výrobců ovlivní rychlost nabíjení, nabíjení nebude probíhat normálně a může hrozit poškození zařízení.

- Zapojte standardní napájecí adaptér do vhodné elektrické zásuvky.
- Pomocí standardního datového kabelu USB můžete zařízení připojit k počítači nebo k zařízení kompatibilnímu s rozhraním USB 2.0 nebo vyšším.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Zajistěte, aby byl prostor kolem nabíjecího zařízení dostatečně odvětráván. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon ani bezpečnost produktů, které nevyrobila ani neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Upozornění na použití s vysokou hlasitostí

Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z jakéhokoli zdroje může poškodit váš sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu. Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek s vysokou hlasitostí.
- Nikdy nezvyšujte hlasitost za účelem přehlušení ruchu z okolí.
- Pokud neslyšíte mluvit lidi v okolí, hlasitost snižte.

Pokud pociťujete problémy se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších, nebo slyšíte řeč zastřeně, měli byste zařízení přestat poslouchat prostřednictvím náhlavní soupravy nebo sluchátek a nechat si vyšetřit sluch.



Bezpečnostní pokyny pro rodiče a dospělý dohled

Mobilní zařízení není hračka. Není doporučeno, aby si s ním hrály děti mladší 3 let. Podobně jako v případě všech elektrických výrobků by měla být při používání tohoto výrobku a manipulaci s ním dodržována určitá opatření snižující riziko úrazu elektřinou. Pokud rodiče dovolí dětem starším 3 let zařízení používat, musí dítě upozornit na možné nebezpečí vyplývající z používání mobilního zařízení a manipulace s ním.

Rodiče musí pravidelně kontrolovat, zda mobilní zařízení (včetně napájecího adaptéru a případných malých dílů) není poškozeno. Pravidelně toto mobilní zařízení kontrolujte, abyste se ujistili, že řádně funguje a že je jeho použití dětmi bezpečné.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nespalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte žádným jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit

životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbit nebo prasknout, pokud by bylo zařízení upuštěno nebo hozeno na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud přistupujete k síťovým prostředkům, může být vaše zařízení vystaveno počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Udržujte elektrické spotřebiče v bezpečné vzdálenosti od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou poškodit obrazovku a data na zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívát. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný, nebo dokonce způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části těla s horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby v obytných prostředích poskytovala rozumnou míru ochrany před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že v konkrétní situaci nebude k rušení docházet. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit rušení jedním nebo několika z následujících opatření.

- Změna směru nebo polohy antény přijímače.
- Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Žádost o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není zodpovědná za žádné rušení rádiového nebo televizního signálu způsobené neoprávněnými změnami nebo úpravami tohoto zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijímanému rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

Odpovědná strana:

Lenovo (Spojené státy) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900



Upozornění IC

Toto zařízení splňuje normu(y) RSS pro zařízení, pro která není nutná licence, úřadu Industry Canada. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky informačně technologického (IT) zařízení k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům zařízení při recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ



Baterie a elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru na kolečkách se nesmějí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Baterie a odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení a baterie sbírají, recyklují a zpracovávají. Pokud je to možné, ještě před umístěním zařízení OEEZ do sběru odpadu vyjměte a izolujte baterie z odpadu OEEZ. Sběr baterií je nutno provádět odděleně prostřednictvím systému, který je k dispozici za účelem vracení, recyklace a správného zpracování baterií a akumulátorů.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webové stránce

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci pro Indii jsou dostupné na této webové stránce: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



廢電池請回收

- Informace o recyklaci baterií pro USA a Kanadu



US & Canada Only

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

EU



Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a

Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana životního prostředí využíváním produktů a metod efektivních z hlediska využití energie.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo v rozhraní pro nastavení napájení můžete nalézt značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo s následujícím modelovým názvem nesoucí značku ENERGY STAR, byly vyrobeny tak, aby splňovaly kritéria programu ENERGY STAR pro tablety, což bylo testy ověřeno.

Lenovo TB-8704F

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektřiny. Snížená spotřeba elektřiny může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce:

<http://www.energystar.gov>.

Oznámení o exportní klasifikaci

Tento produkt podléhá administrativním nařízením Spojených států o exportu (Export Administration Regulations, EAR) a má tržní číslo (Export Classification Control Number, ECCN) 5A992.c. Produkt smí být opakovaně exportován do jakékoli země vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Řešení problémů

Při instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zařízení znovu zapněte normálním způsobem.

Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nechte baterii půl hodiny nabíjet a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zařízení znovu zapněte normálním způsobem.

Zařízení nemá přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte do části Nastavení a restartujte síť WLAN.

Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zařízení znovu zapněte normálním způsobem.