

Uživatelská příručka

Více informací naleznete na <http://wowwee.com/fingerlings>
Vhodné pro děti od 5 let.


Přehled

Před použitím Fingerlings® si uvědomte:






- Nedávejte Fingerlings® do vody nebo jiných kapalin.
- Nepouštějte, neházejte nebo nekopejte do Fingerlings®, jelikož takovéto zacházení může produkt poškodit.
- Nenechávejte Fingerlings® na krajních místech, odkud by mohl spadnout. (okraj stolů, schodů apod.)

Balení obsahuje: Fingerlings® x 1; Uživatelská příručka x 1

Vyžadováno: 4 x "LR44 / AG13" Knoflíková baterie (součást balení)




Jak si hrát



Mód spánku: Pro zachování energie se Fingerlings® po 5 min nečinnosti vypne. Pro zapnutí přepněte vypínač ON/OFF.



Informace o baterii



Fingerlings® Nákres vkládání baterií

Vkládání nebo výměna baterií ve Fingerlings®:

1. Položte Fingerlings® na zem tak, aby prostor pro baterie směřoval nahoru. Popis baterií naleznete v obr.
2. Použijte šroubovák Phillips (není součástí balení) a odstraňte šroubky držící krytku baterií.
3. V případě, že prostor obsahuje baterie, vyjměte je a vložte nové s ohledem na jejich polaritu, jak je uvedeno na obr.
4. Vraťte krytku na místo a zašroubujte šroubky. Nestrhněte závit.

Důležité informace o bateriích

- Používejte pouze nové baterie uvedeného typu.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo dobíjecí baterie s různou kapacitou.
- Před dobíjením baterií je nejdříve vyjměte ze zařízení.
- Baterie můžete dobíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Respektujte polaritu baterií, které vkládáte.
- Nepokoušejte se dobíjet baterie, které k tomu nejsou určené.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Všechny baterie stejného typu vyměňujte najednou.
- Nezkratujte prostor pro baterie.
- Vybité baterie vyjměte z produktu.
- Baterie by měla vyměňovat dospělá osoba.
- Baterie by měli být zničeny a recyklovány podle platných lokálních zákonů.

Indikátor slabých baterií

Pokud baterie začnou slábnout, Fingerlings® začne zpomalovat a přestává reagovat na příkazy. Pokud se tak začne dít, vypněte Fingerlings® a vyměňte baterie.

Barvy produktů se mohou lišit.

Balení natisknuto v Číně.

Varování! Produkt není vhodný pro děti do 3 let – hrozí nebezpečí dušení.

CAN ICES-3(B)

Vyrobeno v Číně.

Upozornění: Změny nebo modifikace provedené na produktu bez výslovného povolení WowWee Group Limited mohou mít za následek propadnutí záruky.

Poznámka

Toto zařízení bylo testováno a shledáno způsobilým podle třídy B o digitálních zařízeních, části 15 pravidel FCC. Tato nařízení jsou určena k předcházení vzniku nežádoucích situací v obydlených objektech. Tento výrobek vytváří, používá a vyzařuje rádio frekvenční vlny a pokud zařízení není umístěno a používáno v souladu s instrukcemi, může působit škodlivě na rádiovou komunikaci.

Není zde žádná záruka, že zařízení nebude v některých případech vyzařovat rušivé signály. Pokud toto zařízení bude škodlivě ovlivňovat rádiové nebo televizní vlny, což si můžeme ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, zákazník je tímto vyzván, aby tuto skutečnost napravil jedním z následujících řešení:

- Přesměrujte nebo přesuňte anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení na jinou zásuvku, než ke které je připojeno teď.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádio/TV technikem.

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz tohoto zařízení je podmíněn následujícími podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení.
- (2) Toto zařízení nesmí být ovlivněno rušením přijatým i takovým, které by na něj mohlo působit škodlivě.

Pro podmínky záruky prosím navštivte <http://wowwee.com/information/warranty>

Varování! Toto zařízení může projevit problémy v oblasti paměti, pokud bude vystaveno elektrostatickému výboji, rádiovému rušení nebo energetickému výboji. Uživatel by měl v případě výskytu takovéto události zařízení restartovat.



Varování: Zařízení obsahuje tužkové nebo knoflíkové baterie, které mohou způsobit chemické popáleniny, pokud je spolknete.



Varování: Jejich spolknutí může vést k vážným zraněním za méně než 2 hodiny nebo i k smrti. Hrozí zde nebezpečí chemického popálení a perforace orgánů. Po použití se baterií okamžitě a bezpečně zbavte. Ploché baterie mohou být stále nebezpečné. Udržujte nové i staré baterie z dosahu dětí. Pokud si myslíte že došlo k požití baterií nebo jejich vniku do lidského těla, tak vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.