HL-L2375DW / HL-L2372DN / HL-L2370DN / HL-L2357DW / HL-L2352DW / HL-L2350DW

Stručný návod na obsluhu


Prečítajte si najskôr *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom dokument *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené postupy správnej inštalácie.


Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

Posledné návody sú dostupné v stredisku Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.


D00U10001-00
SVK
Verzia 0

Rozbalenie zariadenia a kontrola súčastí





Jednotka valca a priložená tonerová kazeta



Stručný návod na obsluhu
Referenčná príručka (len pre niektoré modely)
Príručka bezpečnosti výrobku



Inštalačný disk Brother



Sieťový napájací kábel
(len pre niektoré modely)

Pozrite si našu stránku Video FAQs (Videá s často kladenými otázkami), kde nájdete pomoc pri nastavovaní svojho zariadenia Brother: support.brother.com/videos.

POZNÁMKA:


- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Káble rozhrania nie sú súčasťou balenia. Ak potrebujete kábel rozhrania, je potrebné zakúpiť si správny typ.


  Kábel USB
  Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.


  Sieťový kábel
  Použite priamy kábel krútenej dvojlinky 5 (alebo vyššej).

- Obrázky v tomto manuáli *Stručný návod na obsluhu* zobrazujú zariadenie HL-L2375DW.
- V krajinách, v ktorých manuál *Referenčná príručka* nie je dodaný v balený, je k dispozícii na inštalačnom disku Brother, ktorý je súčasťou balenia.


1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte súpravu jednotky valca a tonerovej kazety









Odstráňte oranžovú časť.




Silno zatlačte.




2 Vložte papier do zásobníka na papier







Prispôsobte vodiace lišty papiera.

Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad značku.






3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie




Zadná strana



Predná strana

4 Vyberte váš jazyk (podľa potreby)

1. Stlačením ▼ alebo ▲ zvoľte `[Initial Setup]` (Uvodne nast.) a potom stlačte **OK**.
2. Stlačením **OK** vyberte `[Local Language]` (Miestny jazyk).
3. Stlačením ▼ alebo ▲ zvoľte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.



5 Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu


Počítač



Prejdite na krok 6 a postupujte podľa pokynov.


POZNÁMKA:
Bezdrôtové nastavenia odporúčame nastaviť z počítača.

Mobilné zariadenie



Prejdite na krok 7 a postupujte podľa pokynov.

6 Pripojte počítač



Vložte inštalačný disk do mechaniky na CD/DVD alebo prevezmite Full Driver & Software Package (Kompletný balík ovládača a softvéru) z adresy:

Pre systémy Windows®: support.brother.com/windows
Pre Macy: support.brother.com/mac

Ak na počítači používate nedávno vydaný operačný systém, aktualizovaný ovládač a informácie o softvéri nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie.

Spoločnosť Brother pravidelne aktualizuje firmvér s cieľom pridávania funkcií a implementácie riešenia chýb. Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke support.brother.com/up5.

▶ **Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.** ▶ **Hotovo**

Pre systémy Windows®:
Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na časť **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát kliknite na ikonu CD/DVD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.

Pre Macy:
Pre plnú funkčnosť ovládača odporúčame pri pridávaní tlačiarne zvoliť **ovládač CUPS**.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:


Bezdrôtová sieť	▶ Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).	▶ Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok 6.	▶	Ak to nepomohlo, prejdite na krok 7.
Káblová sieť Pripojenie USB	▶ Odpojte kábel.	▶	▶	Ak to naďalej nepomohlo, navštívte support.brother.com kde nájdete FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov).

7 Alternatívne nastavenie bezdrôtovej siete (len pre modely podporujúce bezdrôtové siete)

Aj keď nemáte bezdrôtový prístupový bod/smerovač, môžete vaše zariadenia priamo pripojiť. Pre dodatočnú podporu ohľadom bezdrôtovej siete navštívte support.brother.com/wireless-support.

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	



Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

▶ Pre výber ľubovoľnej možnosti ponuky stlačte ▲ alebo ▼ a potom svoj výber potvrďte stlačením **OK**.
Vyberte `[Siet]` > `[WLAN]` > `[Sprievod.nast.]` a potom stlačte ▼.

▶ Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na displeji LCD sa zobrazí `[Pripojene]`.

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok 7.

▶

Pre počítač

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok 6.


Pre mobilné zariadenie

Pre nainštalovanie aplikácií prejdite na krok 8.

8 Tlač s použitím mobilného zariadenia

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako zariadenie Brother.

Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje najnovšie podporné informácie o vašom produkte Brother.
Prevezmete ju ak navštívite obchody App Store alebo Google Play™.



Funkcia AirPrint je dostupná pre používateľov zariadení značky Apple. Na používanie funkcie AirPrint nepotrebujete preberať žiadny softvér. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.

Prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Mopria® Print Service zo služby Google Play™ pomocou zariadenia Android™.

Pri používaní mobilného zariadenia si prevezmite a nainštalujte našu bezplatnú aplikáciu **Brother iPrint&Scan** z obchodu mobilných aplikácií, ako napríklad App Store, Google Play™ alebo Microsoft® Store.

Voliteľné aplikácie
Pomocou rôznych aplikácií môžete tlačiť z mobilných zariadení. Pokyny nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.

Dodatočná podpora pre bezdrôtové pripojenie: support.brother.com/wireless-support
Odpovede na často kladené otázky a riešenie problémov, ako aj softvér a návody na prevzatie nájdete na adrese support.brother.com.
Špecifikácie produktu nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.