

Kruhová řezačka




Návod k použití

Použití v souladu s určeným užitím

Přístroj je určen k tomu, aby se s ním vyřezávaly kruhové tvary určeného průměru z papíru, fotografií nebo tenčího kartonu. Ostří je nabroušeno z obou stran a umožňuje tak řezání jak ve směru, tak proti směru pohybu hodinových ručiček.

Přehled



Bezpečnostní pokyny



- Výrobek je určen pro soukromé použití a pro podnikatelské účely je nevhodný.
- Výrobek není žádná hračka. Děti ho smí používat pouze pod dozorem dospělého. Zabraňte přístupu dětí k malým dílům, které by mohly spolknout, a k balicímu materiálu. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení! Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- S výrobkem manipulujte opatrně, ostří je velmi ostré. Po použití vždy nasadte ochrannou čepičku.

- Neřežte více nebo silnější listy, než je uvedeno v „Technických datech“.
- Při řezání podložte vždy řezací podložku nebo podobné, abyste si nepoškodili Váš nábytek.
- Nenechte výrobek po delší dobu ležet pogumovanou nohou na Vašem nábytku, protože nelze zcela vyloučit, že některé nátěry, plasty nebo ošetrovací prostředky na nábytek napadají materiál a nasáknou do materiálu protiskluzové nohy.

Použití

1. Sundejte ochrannou čepičku.
2. Určete střed kruhu, který chcete vyříznout. Nasadte pogumovanou nohu na tento bod papíru nebo fotografie.
Zafixujte papír, který chcete vyříznout, lepicí nebo krepovou lepicí páskou, aby se nemohl posunout.
3. Uvolněte stavěcí šroub a nastavte posuvný regulátor na požadovaný průměr (Pozor! NE rádius).
Stavěcí šroub opět dotáhněte.
4. Přitlačte rukou pevně fixovací knoflík.
5. Druhou rukou přitlačte posuvný regulátor a otáčejte kyvným ramenem klidným a rovnoměrným pohybem okolo osy kruhu. Přitom tlačte na ostří pod posuvným regulátorem pouze silou, která je nutná na to, aby se papír čistě oříznul.
Pokud si musíte přendat ruku pusťte nejprve kyvné rameno. Na fixovacím kolíku držte konstantní tlak.
6. Po použití nasadte opět ochrannou čepičku.


Technická data

Kapacita řezu: max. asi 3 listy á 80g/m²


Tolerance řezu: ± 2mm

Průměr: asi 10-32 cm

Výměna ostří



1. Nasadte ochrannou čepičku.
2. Vyšroubujte stavěcí šroub proti směru pohybu hodinových ručiček.
3. Vyndejte řezací jednotku z pod kyvného ramene.
4. Vytáhněte opatrně staré ostří nahoru.
5. Do drážky zasadte nové ostří.



6. Sesadte díly podle obrázku výše opět dohromady – malá kolečka musí ukazovat na konec kyvného ramene, jinak nebudou odpovídat rozměry na měřítku! – a dotáhněte stavěcí šroub.

Ostří je nabroušeno z obou stran. Pokud při řezání otáčíte ramenem většinou na jednu stranu, bude ostří tupé pravděpodobně jen z jedné strany. Otupené ostří pak tedy můžete jednou otočit a používat dál.

Záruka

Mnohokrát děkujeme za koupi tohoto výrobku GENIE. Pokud přístroj oproti očekávání nepracuje bezvadně, dbejte prosím následujícího:

Záruční doba je při správném používání 24 měsíců od data koupě. Uchovejte si prosím kupní doklad a originální balení. Záruka platí na materiálové nebo výrobní vady, ne ale na poškození křehkých dílů, například na těleso. Přístroje, které jsou poškozeny zvenku neodborným použitím, jsou z výměny vyloučeny. Záruka zaniká, pokud byla provedena oprava bez výslovného schválení našeho zákaznického servisu.

Záruční opravy mohou být provedeny pouze s přiloženým nákupním dokladem. Pro reklamaci vyplňte prosím pečlivě reklamační formulář na níže uvedeném webu a vyčkejte na další pokyny:

<https://www.offia.cz/jak-reklamovat/>

V případě, že by reklamační formulář nefungoval, kontaktujte nás dle níže uvedených údajů.

Děkujeme za pochopení!

Tel. +420 380 427 583 ● E-mail: info@offia.cz

Adresa: Offia, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, Česká republika