



## Univerzální blouetooth ovladač Návod k použití



### Na úvod

Děkujeme za zakoupení univerzálního bluetooth ovladače BeeVR AXIS! Veříme, že splní Vaše očekávání a budete s jeho používáním dlouhodobě spokojeni.

Tento kvalitní bezdrátový ovladač slouží k ovládání mobilního telefonu, smart TV, PC. Může být použit jako náhrada za myš, gamepad k hraní mobilních her. Podporuje **Win 7+, macOS, iOS, Android 4+**.

- Tým BeeVR

### Začínáme

#### 1. ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ:

Zmáčkněte tlačítko **START** po dobu **2s** dokud nezačne blikat LED kontrolka.

#### 2. VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ:

Zmáčkněte tlačítko **START** po dobu **5s** dokud kontrolka LED nezhasne.

*Pozn.: Pokud zařízení do 5 min nespárujete s jakýmkoliv zařízením, zařízení se automaticky vypne.*

*Pokud se spárovaným zařízením neprovedete do 60min žádnou interakci, zařízení se automaticky vypne.*

#### 3. SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Po úspěšném zapnutí zařízení, začne kontrolka LED blikat. Tento stav hlásí, že je zařízení připraveno k napárování s jiným zařízením. Zapněte Bluetooth na zařízení se kterým chcete gamepad spárovat. Následně uvidíte v seznamu nalezených zařízení **SKB036Bxx-xxxx**. Klikněte na "Párovat či připojit". Nyní je vaše zařízení úspěšně spárováno s gamepadem - LED kontrolka přestane svítit.

Po vypnutí napárovaného zařízení či vypnutí gamepadu se při opětovném zapnutí zařízení napáruje automaticky. Pokud se tak nestane, je nutné opakovat postup prvotního napárování.

#### 4. KEY MODE

KEY MODE slouží pro obecné ovládání zařízení jako je například ovládání přehrávače v mobilním telefonu či ovládání telefonu samotného.

KEY MODE zapnete tak, že přesunete přeprínací tlačítko na boku ovladače do polohy "KEY". Výčet funkcí jednotlivých tlačítek gamepadu neleznete na **obr 1.1**.

**Gamepad doporučujeme v tomto módu používat ve vertikální poloze.**

obr 1.1.  
"KEY MODE"



#### 4.1 SPOUŠŤ

BeeVR AXIS lze používat jako bezdrátovou dálkovou spoušť fotoaparátu Vašeho mobilního telefonu.

Spusťte fotoaparát příslušnou aplikací. Fotografie pořídíte stisknutím tlačítka **X** v případě operačního systému iOS, v případě systémů Android pořídíte fotografii stisknutím tlačítka **B**

#### 4.1 MYŠ (pouze Android)

BeeVR AXIS lze používat také jako myš. Ve chvíli kdy je gamepad v módu "KEY", stiskněte tlačítko **SELECT** joystickem vyberete funkci "MOUSE". Návrat zpět do původního ovládání "KEY" provedete opětovným zmáčknutím tlačítka **SELECT**

### Specifikace zařízení

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Rozměry           | 78mm x 33mm x 13mm             |
| Protokol          | Bluetooth 3.0                  |
| Dosah             | 2-10m                          |
| OS                | Android 4+, iOS, macOS, Win 7+ |
| Baterie           | Li-Ion, 180mAh                 |
| Pohotovostní stav | 20-40 hodin                    |
| Nabíjení          | 5V <200mA                      |
| Vybíjení          | <20uA                          |
| CPU               | ARM968E-S Core                 |



© BeeVR 2016

Výhradní dovozce pro ČR a SK:  
**TOBEINCO s.r.o.**, Sklený kopec 1751, Hranice 753 01  
[www.beevr.cz](http://www.beevr.cz)

Google Play, Android, YouTube a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Mac, MacOS, iOS, watchOS, iTunes a logo Apple jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými ve Spojených státech a dalších zemích.

MADE IN CHINA

