

Zenfone™ Max

ZC550KL
Uživatelská příručka

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Údržba a bezpečnost

Zásady



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento přístroj během řízení nebo ovládání jakéhokoli typu vozidla.



Tento přístroj lze používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 0 °C (32°F) a 35 °C (95°F).



Přístroj vypínejte na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení. Vždy dodržujte pravidla a předpisy na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení, například v letadle, v kině, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, v blízkosti plynu nebo paliva, na staveništích, na místech odstřelů a na dalších místech.



S tímto přístrojem používejte pouze síťové adaptéry a kabely schválené společností ASUS. Vyhledejte typový štítek na spodní straně přístroje a ověřte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



S tímto přístrojem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství ani jiné periferie.



Tento přístroj uchovávejte v suchu. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.



Tento přístroj může být vystaven rentgenovým přístrojům (používají se například na letištních dopravníkových pásech pro zajištění bezpečnosti), ale nevystavujte jej magnetickým nebo ručním detektorům.



Displej tohoto přístroje je vyroben ze skla. Dojde-li k prasknutí skla, přestaňte přístroj používat a nedotýkejte se prasklých částí skla. Ihned nechte přístroj opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem ASUS.



Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Před čištěním přístroje odpojte síťové napájení. Displej přístroje čistěte pouze čistou houbou z buničiny nebo jelenicí.



Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník ASUS.

Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE ASUS Phone do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE ASUS Phone do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE ASUS Phone.

Fórum příznivců ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Obsah

1 Základní operace

Vítejte!.....	8
Připravte si ASUS Phone!	9
První použití	17
Používání dotykového displeje	19

2 Doma je doma

Funkce hlavní obrazovky Zen 22

Hlavní obrazovka.....	22
Rychlá nastavení	24
Přidávání nebo odebrání tlačítek	25

Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky 26

Zástupci aplikací	26
Pomůcky	27
Tapety	28
Rozšířená Hlavní obrazovka.....	29
Režim usnadnění	29
Nastavení data a času	31
Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění	31

Zamykácí obrazovka 32

Přizpůsobení zamykácí obrazovky	32
Přizpůsobení tlačítek rychlého přístupu	33

3 Jaký pro práci, takový pro zábavu

Prohlížeč 34

Spuštění aplikace Prohlížeč	34
Odložené čtení stránek	35
Přidání nové karty	35
Označování stránek záložkami	36
Chytré čtení online.....	36
Mazání mezipaměti	37

E-mail 37

Vytvoření e-mailového účtu.....	37
Přidávání e-mailových účtů	38
Vytvoření účtu Gmail	38
Zasílání pozvánek na akce e-mailem	39
Odložená odpověď na e-mail	39

Kalendář 40

Vytváření událostí	40
Vložení účtu do aplikace Kalendář	40
Vytvoření události na vašem účtu	41
Aktivování upozornění/připomenutí událostí.....	41

What's Next	42
Přijímání připomenutí na události	42
Přijímání nebo odmítání pozvánek na události	43
Přijímání upozornění souvisejících s událostmi	44
Získávání zpráv o počasí	46
Do It Later (Provést později)	47
Přidávání úkolů.....	47
Nastavování priorit úkolů	47
Zpětné volání.....	48
Okamžitá odpověď na e-mail.....	48
Ukládání obsahu online do mezipaměti.....	48
Odpovídání.....	49
Odstraňování úkolů.....	49
Správce souborů	50
Přístup k vnitřní paměti.....	50
Přístup k externímu paměťovému zařízení.....	50
Přistupování ke cloudovému úložišti	50
Cloud.....	51
ASUS WebStorage	51
ASUS Support (Podpora ASUS).....	52

4 Udržování kontaktu

Stylové volání.....	53
Používání dvou karet SIM	53
Volání	55
Přijímání volání.....	59
Správa seznamů volání.....	59
Další možnosti volání	61
Řízení více volání	62
Nahrávání volání.....	65
Správa kontaktů	66
Nastavení kontaktů.....	66
Nastavení vašeho profilu	66
Nastavení VIP.....	68
Označování oblíbených kontaktů	70
Importování kontaktů.....	70
Exportování kontaktů	71
Správa seznamu blokování	71
Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí	72
Propojování údajů o vašich kontaktech	73
Zálohování/obnova seznamů volání.....	73
Odeslat zprávy a další	75
Pedávání zpráv	75
Omlet Chat.....	77
Používání aplikace Omlet Chat.....	80

5	Legrace a zábava	
	Používání sluchátek s mikrofonom	90
	Připojení konektoru zvuku	90
	Hudba	91
	Spuštění aplikace Hudba	91
	Přehrávání písní	91
	Streamování hudby z cloudu	92
	Vytvoření seznamu stop	93
	Přehrávání do dalších zařízení	94
	FM Radio (FM rádio)	94
6	Vaše cenné vzpomínky	
	Dokumentování důležitých okamžiků	96
	Spuštění aplikace Fotoaparát	96
	První použití kamery	97
	Pokročilé funkce kamery	101
	Používání aplikace Galerie	107
	Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud	107
	Zobrazení místa pořízení fotografií	108
	Sdílení souborů z galerie	109
	Odstraňování souborů z galerie	109
	Úpravy obrázku	109
	Používání funkce MiniMovie	111
7	Připojení	
	Mobilní síť	113
	Aktivace mobilní sítě	113
	Wi-Fi	113
	Aktivace Wi-Fi	113
	Připojení k síti Wi-Fi	114
	Vypnutí připojení Wi-Fi	114
	Bluetooth®	114
	Zapnutí připojení Bluetooth®	114
	Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®	115
	Zrušení párování ASUS Phone a zařízení Bluetooth®	115
	Sdílení	116
	Aktivní bod Wi-Fi	116
	Sdílení Bluetooth	117
8	Travel and Maps	
	Weather (Počasí)	118
	Spuštění aplikace Počasí	118
	Hlavní obrazovka aplikace Počasí	119
	Hodiny	120
	Spuštění aplikace Hodiny	120
	Budík	121
	Stopky	121
	Časovač	122

9	ZenLink	
	Seznámení s ZenLink.....	123
	Party Link.....	123
	Sdílení odkazu	125
	PC Link.....	126
	Remote Link.....	128
10	Zen Everywhere	
	Speciální nástroje Zen	131
	Svítilna	131
	Calculator (Kalkulačka)	133
	Rychlá poznámka	134
	Záznam zvuku	135
	AudioWizard.....	137
	Splendid.....	138
	Úsporný režim.....	141
	Doplňky ASUS Phone	142
	ASUS kryt.....	142
11	Připojení přístroje Zen	
	Udržování aktuálního stavu zařízení	144
	Aktualizování systému.....	144
	Úložiště.....	144
	Zálohování a obnovení dat.....	144
	Zabezpečení ASUS Phone	145
	Příloha	
	Upozornění.....	149

Základní operace

1

Vítejte!

Prozkoumejte intuitivní jednoduchost ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 je okouzující a intuitivní rozhraní, které je k dispozici exkluzivně v ASUS Phone. Poskytuje vám speciální aplikace, které jsou integrovány v nebo s ostatními aplikacemi; tyto aplikace plní vaše jedinečné individuální potřeby, usnadňují vám život a zároveň vám umožňují užívat si s vaším ASUS Phone spoustu zábavy.



Nápověda ZenUI

Zde najdete odpovědi na časté dotazy nebo můžete zveřejňovat vaše názory v diskuzi uživatelů.



Fotoaparát

S technologií PixelMaster můžete zvětšovat jedinečné okamžiky na živých a vysoce kvalitních fotografiích a videích.



Provést později

Věnujte se vašim důležitým e-mailům, SMS zprávám, zajímavým webovým stránkám nebo jiným důležitým úkolům, když vám to nejvíce vyhovuje.



What's Next

Mějte podrobný přehled o schůzkách, e-mailech a upozornění nebo oznámení o dalších událostech přímo na vaší hlavní obrazovce, zamykací obrazovce nebo v aplikaci What's Next.



ZenLink

Využijte maximální produktivitu aplikace ZenLink, která se skládá z aplikací Remote Link, Share Link, PC Link a Party Link. Pomocí těchto aplikací se můžete připojovat k dalším zařízením pro sdílení a přijímání souborů.

POZNÁMKA: Dostupnost aplikací ZenLink se liší podle modelu ASUS Phone.


POZNÁMKA: Dostupnost aplikací ASUS Zen UI 2.0 se liší podle regionu a modelu ASUS Phone.

Klepnutím na ■■■■ na vaší hlavní obrazovce se seznámte s aplikacemi, které jsou k dispozici ve vašem ASUS Phone.

Připravte si ASUS Phone!

Části a funkce

Uchopte váš přístroj a během krátké chvilky jej zprovozněte.



POZNÁMKY:

- Pod zadním krytem se nacházejí dva sloty pro karty mikro SIM a microSD.
- Sloty na karty mikro SIM podporují síťová pásma LTE, WCDMA a GSM/EDGE.
- Slot pro kartu microSD podporuje formáty karet microSD a microSDHC.

DŮLEŽITÉ:

- Nedoporučujeme používat ochrannou fólii, protože by mohla kolidovat se snímačem blízkosti. Chcete-li použít ochrannou fólii, zajistěte, aby neblokovala snímač blízkosti.
- Přístroj – a zejména dotykový displej – udržujte vždy v suchu. Voda nebo jiné tekutiny mohou způsobit selhání dotykového displeje.
- Při používání nebo přenášení přístroje musí být kryt přihrádky na paměťovou kartu / kartu Micro-SIM vždy zavřený.

Vložení karty micro-SIM

Na kartě micro-SIM (Micro-Subscriber Identity Module) jsou uloženy údaje, například vaše mobilní telefonní číslo, kontakty, zprávy a další data, která vám umožňují přístup k mobilní síti.

Tento přístroj ASUS Phone je vybaven dvěma sloty na karty micro-SIM, které umožňují nastavit a používat služby dvou mobilních sítí, aniž by bylo nutné s sebou nosit dva mobilní přístroje najednou.

POZOR:

- S tímto přístrojem lze používat pouze kartu micro-SIM, která byla schválena mobilním operátorem.
- Do slotu na kartu micro-SIM nedoporučujeme vkládat zkrácené karty SIM.
- Před vložením karty micro-SIM vypněte přístroj.
- S kartou micro-SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenesse odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vaší karty micro-SIM.
- Do slotu na kartu micro-SIM nevkládejte žádnou paměťovou kartu! V případě vložení paměťové karty do slotu na kartu micro-SIM požádejte o opravu přístroje kvalifikovaného servisního pracovníka ASUS.

Pokyny pro vložení karty micro-SIM:

1. Vypněte přístroj.

2. Vyhledejte drážku v levém dolním rohu přístroje ASUS Phone.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.

3. Páčením kryt uvolněte a potom přitažením sejměte.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.


VAROVÁNÍ!

- K sejmutí zadního krytu **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nástroje, například šroubováky.
- **ZABRAŇTE** vypáčení portu micro USB

4. Zasuňte kartu mikro SIM do jednoho ze slotů.

POZNÁMKA:

- V tomto telefonu ASUS používejte pouze standardní kartu micro SIM. Nano a micro SIM adaptér nebo zkrácená karta SIM nemusí správně dosednout a telefon ASUS je nemusí rozpoznat.
- **Aby se zabránilo nevratnému poškození, NEINSTALUJTE prázdný nano a micro SIM adaptér do slotu na kartu micro SIM.**



IDŮLEŽITÉ: Oba sloty na karty micro SIM podporují síťové pásmo 3G WCDMA/ 4G LTE. Ke službě 3G WCDMA/ 4G LTE lze ovšem připojit pouze jednu kartu micro SIM současně.

POZOR: S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.


Vymutí karty micro-SIM

POZOR: S kartou micro-SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vaší karty micro-SIM.

Pokyny pro vymutí karty micro-SIM:

1. Vypněte přístroj.
2. Vyhledejte drážku v levém dolním rohu přístroje ASUS Phone.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.




3. Páčením kryt uvolněte a potom přitažením sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.

VAROVÁNÍ!

- K sejmutí zadního krytu **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nástroje, například šroubováky.
- **ZABRAŇTE** vypáčení portu micro USB



4. Vjměte kartu micro-SIM ze slotu na kartu micro-SIM.
5. Nasadte zadní kryt zpět na místo.



Vložení paměťové karty

Tento ASUS Phone podporuje paměťovou kartu microSD™ a microSDHC™ o kapacitě max. 64 GB.

POZNÁMKA: Některé paměťové karty nemusí být s tímto ASUS Phone kompatibilní. Aby se zabránilo ztrátě dat, poškození přístroje, paměťové karty nebo obou, používejte pouze kompatibilní paměťové karty.


POZOR!

- S paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vaší paměťové karty.
- Do slotu na paměťovou kartu nevkládejte kartu micro-SIM! V případě vložení karty micro-SIM do slotu na paměťovou kartu požádejte o opravu přístroje kvalifikovaného servisního pracovníka ASUS.

Pokyny pro vložení paměťové karty:

1. Vypněte přístroj.
2. Vyhledejte drážku v levém dolním rohu přístroje ASUS Phone.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.




3. Páčením kryt uvolněte a potom přitažením sejměte.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.

VAROVÁNÍ!


- K sejmutí zadního krytu **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nástroje, například šroubováky.
- **ZABRAŇTE** vypáčení portu micro USB



4. Zasuňte kartu microSD do slotu na kartu microSD.

5. Nasadte zadní kryt zpět na místo.

POZOR! S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.



Vyjmutí paměťové karty


POZOR!

- S paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vaší paměťové karty.
- Paměťovou kartu řádně vysuňte a bezpečně vyjměte z přístroje. Chcete-li vysunout paměťovou kartu, přejděte na **Hlavní > Všechny aplikace > Nastavení > Úložiště > Unmount external storage (Odpojit externí paměť)**.

Pokyny pro vyjmutí paměťové karty:

1. Vypněte přístroj.
2. Vyhledejte drážku v levém dolním rohu přístroje ASUS Phone.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.




3. Páčením kryt uvolněte a potom přitážením sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.

VAROVÁNÍ!

- K sejmutí zadního krytu **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nástroje, například šroubováky.
- **ZABRAŇTE** vypáčení portu micro USB



4. Zasuňte kartu microSD do slotu na kartu microSD.



5. Nasadte zadní kryt zpět na místo.

POZOR! S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.

Nabíjení ASUS Phone

Tento ASUS Phone je dodáván částečně nabitý, ale před prvním použitím je nezbytné jej nechat plně nabít. Před nabíjením tohoto přístroje si přečtěte následující důležité poznámky a upozornění.

DŮLEŽITÉ!

- K nabíjení tohoto ASUS Phone používejte pouze dodaný síťový adaptér a kabel mikro USB. Použitím jiného síťového adaptéru a kabelu by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte ochranný film ze síťového adaptéru a z kabelu mikro USB.
- Zástrčku síťového adaptéru připojte ke kompatibilní elektrické zásuvce. Síťový adaptér lze připojit k libovolné kompatibilní elektrické zásuvce 100 - 240 V.
- Výstupní napětí tohoto adaptéru je +5.2V $\overline{=}$ 2A, 10W*.
- Při používání ASUS Phone v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Když síťový adaptér nepoužíváte, pro úsporu energie jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Na horní část ASUS Phone neumísťujte žádné těžké předměty.


* Výstupní napětí síťového napájecího adaptéru pro toto zařízení se liší podle země/regionu.

UPOZORNĚNÍ!

- Během nabíjení se tento ASUS Phone může zahřívat. To je normální; pokud se ovšem přístroj neobvykle zahřívá, odpojte kabel mikro USB od přístroje a odešlete přístroj včetně síťového adaptéru a kabelu do specializované opravy ASUS.
- Aby se zabránilo poškození tohoto ASUS Phone, síťového adaptéru nebo kabelu mikro USB. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kabel mikro USB, síťový adaptér a tento přístroj správně zapojeny.

Pokyny pro nabíjení ASUS Phone:

1. Připojte kabel mikro USB k napájecímu adaptéru.
2. Připojte druhý konec kabelu mikro USB k přístroji ASUS Phone.
3. Připojte konektor mikro USB k ASUS Phone.



IDŮLEŽITÉ!

- Chcete-li připojit přístroj ASUS Phone k elektrické zásuvce, musí se zásuvka nacházet v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.
- Při nabíjení přístroje ASUS Phone z počítače připojte kabel mikro USB k portu USB 2.0 / USB 3.0 počítače.
- Přístroj ASUS Phone nenabíjejte v prostředí s okolní teplotou nad 35°C (95°F).
- Před prvním použitím v režimu baterie nechte ASUS Phone osm (8) hodin nabíjet.
- Následující ikony ukazují stav baterie:



POZNÁMKY:

- Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s přístrojem. Použitím jiného napájecího adaptéru by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nejlepším způsobem nabíjení přístroje ASUS Phone je připojit jej dodaným napájecím adaptérem a signálovým kabelem přístroje ASUS Phone k elektrické zásuvce.
- Rozmezí vstupního napětí tohoto napájecího adaptéru je 100 - 240 Vstř. Výstupní napětí kabelu mikro USB +5.2V $\overline{=}$ 2A, 10W.

* Výstupní napětí síťového napájecího adaptéru pro toto zařízení se liší podle země/regionu.

4. Po úplném nabití nejdříve odpojte kabel USB od ASUS Phone a teprve potom odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.

POZNÁMKY:

- Během nabíjení lze tento přístroj používat, ale může trvat déle než se nabije.
 - Nabíjení prostřednictvím portu USB počítače může trvat déle.
 - Pokud port USB počítače neposkytuje dostatek energie pro nabíjení, místo toho nabíjete ASUS Phone pomocí síťového adaptéru připojeného k elektrické zásuvce.
-

Zapnutí a vypnutí ASUS Phone

Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte vypínač, dokud přístroj nezavibruje a nespustí se.


Vypnutí přístroje

Pokyny pro vypnutí přístroje:

1. Pokud je obrazovka vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Pokud je obrazovka zamknutá, odemkněte ji.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a po vyzvání klepněte na **Vypnout** a potom na **OK**.

Režim spánku

Chcete-li přístroj přepnout do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení, dokud se obrazovka nevypne.



První použití

Při prvním spuštění ASUS Phone vás Setup Wizard (Průvodce instalací) provede postupem nastavení. Podle zobrazených pokynů vyberte požadovaný jazyk, vyberte metody zadávání, nastavte vaši mobilní síť a Wi-Fi, sesynchronizujte účty a nakonfigurujte služby zjišťování vašeho umístění.

Aplikace Data Transfer umožňuje přenášet vaše data, například vaše kontakty a další relevantní informace, z vašeho starého mobilního přístroje do přístroje ASUS Phone.

POZNÁMKA: Aplikaci Data Transfer můžete použít kdykoli. Na **hlavní obrazovce** klepněte na  **Data Transfer (Přenos dat)**. Další podrobnosti viz [Přenos dat](#).

Nastavte v přístroji váš účet Google nebo ASUS; pokud ještě nemáte účet Google nebo ASUS, pokračujte a vytvořte si jej.

Účet Google

Účet Google umožňuje plně využívat následující funkce operačního systému Android:

- Správa a prohlížení všech vašich informací z libovolného místa.
- Automatické zálohování všech vašich dat.
- Pohodlné využívání služeb Google z libovolného místa.

Účet ASUS

Účet ASUS vám umožní využívat následující výhody:

- Služba osobní podpory ASUS a prodloužení záruky pro zaregistrované produkty.
- Bezplatný prostor 5 GB v cloudovém úložišti.
- Zasílání nejnovějších aktualizací přístroje a firmwaru.

POZNÁMKA: Pomocí Setup Wizard (Průvodce instalací) můžete rovněž kdykoli změnit nastavení tohoto přístroje. Z části **Home Screen (Hlavní obrazovka)** přejděte na  **Setup Wizard (Průvodce instalací)**.

Tipy pro úsporu energie baterie

Nabitá baterie je pupeční šňůrou tohoto ASUS Phone. V následující části je uvedeno několik tipů na úsporu energie baterie, které pomohou ušetřit energii v baterii tohoto ASUS Phone.

- Ukončete všechny nepoužívané aplikace.
- Když přístroj nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení jej přepněte do režimu spánku.
- Aktivujte funkci Smart Saving (Chytrá úspora) v aplikaci Power Saver (Spořič energie).
- Nastavte zvuk na režim Power Saving (Úspora energie).
- Snižte jas displeje.
- Udržujte nízkou hlasitost reproduktoru.
- Vypněte funkci Wi-Fi.
- Vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte funkci automatického otáčení obrazovky.
- Vypněte veškeré funkce automatické synchronizace ve vašem přístroji.

Používání dotykového displeje

Pomocí těchto gest na dotykovém displeji lze spouštět aplikace, přistupovat k některým položkám a procházet ASUS Phone.

Spouštění aplikací nebo výběr položek

Máte následující možnosti:

- Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni.
- Chcete-li vybrat některou položku, například v aplikaci File Manager (Správce souborů), klepněte na ni.



Přesouvání nebo odstraňování položek

Máte následující možnosti:

- Chcete-li přesunout některou aplikaci nebo pomůcku, klepněte na ni a přetáhněte ji na požadované místo.
- Chcete-li odstranit některou aplikaci nebo pomůcku z hlavní obrazovky, klepněte na ni a přetáhněte ji na **Remove (Odstranit)**.



Procházení stránek nebo obrazovek

Máte následující možnosti:

- Potažením prstu doleva nebo doprava můžete přepínat mezi obrazovkami nebo obracet stránky v obrázkové galerii.
- Posouváním prstu nahoru nebo dolů můžete procházet webové stránky nebo seznam položek.



Přiblížování

Roztažením dvou prstů od sebe na dotykovém panelu přiblížíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy).



Oddalování

Sevřením dvou prstů k sobě na dotykovém panelu zmenšíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy), nebo zmenšíte webovou stránku.



POZNÁMKA: Některé webové stránky nelze zvětšit/zmenšit, protože mohou vytvořeny speciálně tak, aby odpovídaly displeji vašeho mobilního přístroje.


Doma je doma

2

Funkce hlavní obrazovky Zen

Hlavní obrazovka

Přímo na hlavní obrazovce se můžete nechat upozorňovat na důležité události, aktualizace aplikací a systému, předpovědi počasí a textové zprávy od osob, na kterých vám opravdu záleží.



Potažením hlavní obrazovky vlevo nebo vpravo se zobrazí rozšíření hlavní obrazovky

POZNÁMKA: Chcete-li přidat další stránky na hlavní obrazovku, viz [Rozšířená Hlavní obrazovka](#).

Popis ikon

Tyto ikony se zobrazují na stavovém panelu a ukazují aktuální stav vašeho ASUS Phone.



Mobilní síť

Tato ikona ukazuje sílu signálu mobilní sítě.



Karta Micro SIM 1

Ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro SIM 1.



Karta Micro SIM 2

Ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro SIM 2.

POZNÁMKA: Pokud je ikona karty SIM zobrazena zeleně, znamená to, že je nastavena jako upřednostňovaná síť.



Zprávy

Ukazuje nepřečtenou zprávu.



Wi-Fi

Tato ikona ukazuje sílu signálu připojení Wi-Fi.



Životnost baterie

Tato ikona ukazuje stav baterie ASUS Phone.



Karta microSD

Tato ikona ukazuje, že je v ASUS Phone vložena karta microSD.



Kopie obrazovek

Tato ikona ukazuje, že jste pořídili kopie obrazovky ASUS Phone.



Režim letadlo

Tato ikona ukazuje, že se ASUS Phone nachází v režimu Letadlo.



Aktivní bod Wi-Fi

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý aktivní bod Wi-Fi ASUS Phone.



Režim Chytrá úspora

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Chytrá úspora.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Úsporný režim](#).



Režim ztlumení

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Ticho.



Režim vibrací

Ukazuje, že je zapnutý režim vibrací.



Stav stahování


Tato ikona ukazuje stav stahování aplikace nebo souboru.

Rychlá nastavení

Prostřednictvím panelu oznámení rychlých nastavení lze jedním klepnutím přistupovat k některým bezdrátovým funkcím a nastavením ASUS Phone. Pro každou z těchto funkcí je k dispozici tlačítko.

Chcete-li spustit panel rychlých nastavení, potáhněte prstem z horního pravého rohu ASUS Phone.

POZNÁMKA: Modré tlačítko ukazuje, že funkce je aktivní; šedé tlačítko ukazuje, že funkce není aktivní. Zelená tlačítka odkazují na jednotlivé nástroje, ke kterým můžete rychle přistupovat prostřednictvím panelu oznámení aplikace Rychlá nastavení.



Přidávání nebo odebírání tlačítek

Pokyny pro přidávání nebo odebírání stávajících tlačítek z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS:

1. Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Klepnutím na políčko vedle funkce ji přidejte nebo odeberte z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS.


POZNÁMKA: Zaškrtnuté tlačítko ukazuje, že tlačítko funkce je dostupné na panelu oznámení rychlých nastavení ASUS; nezaškrtnuté políčko má opačný význam.

3. Klepnutím na  se vrátíte zpět a zobrazí se panel oznámení aplikace Rychlá nastavení ASUS.

Používání Oznámení systému


V Oznámení systému jsou zobrazeny nejnovější aktualizace a systémové změny provedené v ASUS Phone. Většina těchto změn souvisí s daty a systémem.

Chcete-li spustit panel systémových oznámení, potáhněte prstem z horního levého rohu ASUS Phone.



Prizpůsobení vaší hlavní obrazovky

Opatřete hlavní stránku puncem vlastní osobnosti. Vyberte tapetu přitažlivého vzhledu, přidejte zástupce pro rychlý přístup k vašim oblíbeným aplikacím a pomůcky pro rychlý přehled důležitých informací. Můžete rovněž přidávat další stránky, abyste mohli přidávat a rychle přistupovat nebo prohlížet více aplikací nebo pomůcek na hlavní obrazovce.



Zástupci aplikací

Zástupci aplikací usnadňují rychlý přístup k často používaným nebo oblíbeným aplikacím z hlavní obrazovky. Vaše aplikace můžete přidávat, odebírat, nebo seskupovat do jedné složky.

Pokyny pro přidání zástupce aplikace:

Můžete přidávat zástupce pro rychlý přístup k často používaným aplikacím přímo z hlavní obrazovky.

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Apps & widgets (Aplikace a pomůcky)**.
2. V části Všechny aplikace klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na **Remove (Odstranit)** v horní části obrazovky. Aplikace, kterou odeberete z vaší hlavní obrazovky, zůstává na obrazovce Všechny aplikace.

Seskupování zástupců aplikací ve složce

Vytvářejte složky pro uspořádání zástupců vašich aplikací na hlavní obrazovce.

1. Když na hlavní obrazovce klepnete na některou aplikaci a přetáhnete ji na jinou aplikaci, zobrazí se složka.
2. Klepněte na novou složku a poté klepnutím na **Unnamed Folder (Nepojmenovaná složka)** přiřadte této složce název.

Pomůcky

Na hlavní obrazovku můžete vkládat pomůcky, což jsou malé dynamické aplikace. Pomůcky umožňují rychlé zobrazení předpovědi počasí, informací o událostech v Calendar (Kalendář), stavu baterie a další.

Přidávání pomůcek

Pokyny pro přidání pomůcky:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Apps & widgets (Aplikace a pomůcky)**.
2. V části **Widgets (Widgety)** klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.


Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na **Odstranit** v horní části obrazovky.

POZNÁMKA: Můžete rovněž klepnout na  na hlavní stránce pro zobrazení **All Apps (Všechny aplikace)** a **Widgets (Widgety)**.

Tapety

Umožňuje vybrat atraktivní tapetu jako pozadí vašich aplikací, ikon a dalších zenových položek. Pro lepší čitelnost a přehlednost můžete vybrat průhledný odstín pozadí. Obrazovku můžete rovněž oživit animovanou tapetou.



Použití tapety a odstínu pozadí

Pokyny pro použití tapety a odstínu pozadí:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Wallpapers (Tapety)**.
2. Vyberte umístění tapety: na hlavní obrazovce, zamykací obrazovce nebo na hlavní a zamykací obrazovce. Chcete-li k tapetě přidat odstín pozadí, přejděte ke kroku 5.
3. Zaškrtněte položku **Background tint (Odstín pozadí)** a potom upravte úroveň průhlednosti.
4. Klepněte na  a potom vyberte barvu.
5. Vyberte tapetu a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

POZNÁMKY: Odstín pozadí lze použít na **hlavní obrazovce** nebo na **hlavní a zamykací obrazovce**.

Použití animované tapety

Pokyny pro použití animované tapety:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Wallpapers (Tapety)**.
2. Vyberte umístění tapety: na **hlavní obrazovce** nebo na **hlavní a zamykací obrazovce**.
3. Vyberte animovanou tapetu a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

POZNÁMKA: Nastavení tapety lze rovněž provádět v části  > **Settings (Nastavení)** > **Displej**.

Rozšířená Hlavní obrazovka

Rozšíření vaší hlavní obrazovky

Vaši domovskou stránku můžete rozšiřovat o další stránky a vkládat na ně zástupce dalších aplikací a pomůcky.

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Home edit (Úpravy hlavní stránky)** > **Edit page (Úpravy stránky)**.
2. Klepnutím na  přidejte novou stránku. Chcete-li odstranit rozšířenou hlavní stránku, vyberte ji a potom ji přetáhněte do .

Režim usnadnění

V režimu usnadnění lze lépe procházet ASUS Phone; v tomto intuitivním rozhraní se zobrazují velké ikony, tlačítka a velikost písma pro snadnější čtení a pohodlnější používání. V režimu usnadnění lze rovněž rychle provádět základní operace, například volání, zasílání zpráv a další.

Aktivace režimu usnadnění

Pokyny pro aktivaci režimu usnadnění:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Settings (Nastavení):
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a vyberte položku **Easy Mode (Režim usnadnění)**.
3. Přepněte režim usnadnění na **ON (ZAPNUTO)**.

Přidávání zástupců



V režimu usnadnění lze na hlavní obrazovku přidat až dvanáct (12) zástupců aplikací.

1. Na hlavní obrazovce potáhněte prst doprava a potom klepněte na **+**.
2. Na obrazovce All apps (Všechny aplikace) vyberte aplikaci, kterou chcete přidat do seznamu.

Odebírání zástupců

Postupujte následovně:

1. Klepněte na  v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Vyberte aplikaci nebo aplikace, které chcete odebrat ze seznamu, a potom klepněte na **Delete (Odstranit)**.



Nastavení data a času

Ve výchozí konfiguraci se datum a čas zobrazení na hlavní obrazovce automaticky synchronizují s nastavením vašeho mobilního operátora.

Pokyny pro změnu nastavení data a času:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Date & time (Datum a čas)**.
3. Zrušte zaškrtnutí položek **Automatic date & time (Automatický datum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)**.
4. Vyberte časové pásmo a ručně nastavte datum a čas.
5. Případě můžete zvolit 24hodinový formát.
6. Vyberte formát data, který chcete zobrazit.

POZNÁMKA: Viz též [Hodiny](#).

Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění

Zastavte zvuk vyzváněcího tónu vaše telefonu, oznámení, jako například textové zprávy, e-maily a upozornění na události. Můžete rovněž aktivovat nebo deaktivovat tóny dotyku číselníku, tóny dotyku, zvuk zámku obrazovky nebo můžete nastavit vibrování ASUS Phone při klepání.

Pokyny pro nastavení zvuku:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Sound & notification (Zvuk a oznámení)**.
3. Provedte upřednostňovaná nastavení zvuku.

Zamykáč obrazovky


Ve výchozí konfiguraci se po zapnutí přístroje a při probouzení z režimu spánku zobrazí zamykáč obrazovky. Ze zamykáč obrazovky můžete vstoupit do operačního systému Android® přístroje potažením prstu po dotykovém panelu.

Zamykáč obrazovky přístroje lze rovněž přizpůsobit tak, aby byl regulován přístup k vašim mobilním datům a aplikacím.


Přizpůsobení zamykáč obrazovky

Chcete-li změnit výchozí volbu **Swipe (Potáhnout)** nastavení zamykáč obrazovky, postupujte podle následujících kroků:

1. Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Lock Screen (Zamykáč obrazovky)**.



3. Na další obrazovce klepněte na **Screen Lock (Zámek obrazovky)**.




4. Klepněte na požadovanou volbu zámku obrazovky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Zabezpečení ASUS Phone](#).

Prizpůsobení tlačítek rychlého přístupu


Ve výchozí konfiguraci obsahuje zamykací obrazovka tlačítka pro rychlý přístup k následujícím aplikacím: Telefon, Zprávy a Fotoaparát. Chcete-li tato výchozí nastavení změnit a přizpůsobit tato tlačítka pro spouštění jiných aplikací na zamykací obrazovce, postupujte podle následujících kroků:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Lock Screen (Zamykací obrazovka)**.
3. Klepněte na **Quick Access (Rychlý přístup)** v části **Display (Zobrazení)**.
4. Posunutím posuvníku z polohy **OFF (VYPNUTO)** do polohy **ON (ZAPNUTO)** vedle položky **Customized quick access (Vlastní rychlý přístup)** aktivujte tuto funkci.
5. Vyberte tlačítko které chcete přizpůsobit.



6. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přiřadit ke konfigurovanému tlačítku rychlého přístupu.

POZNÁMKA: Posouváním nahoru nebo dolů procházejte aktuální seznam aplikací, které lze přiřadit.



Prohlížeč


Špičkové mikrojádro na bázi Chromium vašeho prohlížeče umožňuje procházet Internet vysokou rychlostí stahování. Její přehledné a intuitivní rozhraní Zen, které využívá technologii přeformátování písma, optimalizuje webový obsah pro lepší přizpůsobení obrazovce vašeho ASUS Phone. Časopisový režim zobrazení funkce Smart Reader umožňuje pohodlně číst obsah vašich oblíbených webových stránek online nebo offline bez rušivých prvků, například proužkové reklamy. Můžete si rovněž označit zajímavou stránku jako úkol pro pozdější přečtení, ke kterému se můžete později vrátit v aplikaci Do It Later a přečíst si obsah v klidu.

DŮLEŽITÉ! Před používáním Internetu nebo provádění jakýchkoli činností souvisejících s Internetem zajistěte, aby bylo ASUS Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Spuštění aplikace Prohlížeč

Chcete-li spustit aplikaci Browser (Prohlížeč) z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte na .
- Klepněte na  > **Browser (Prohlížeč)**.



Sdílení stránky

Můžete Sdílet zajímaví stránky ze ASUS Phone nebo z jiných přístrojů prostřednictvím e-mailové účtu, účtu úložiště cloud, rozhraní Bluetooth nebo dalších aplikací ASUS Phone.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Na webové stránce klepněte na  > **Share link (Sdílet odkaz)**.
3. Klepněte na účet nebo aplikaci, kterou chcete použít a médium pro sdílení stránky.

Odložené čtení stránek

Pokud se na Internetu setkáte se zajímavou informací, ale nemáte právě čas si ji přečíst, můžete ji označit jako úkol pro pozdější přečtení. V aplikaci Provést později se můžete k tomuto úkolu vrátit a v klidu si tuto stránku přečíst.

1. Chcete-li některou položku označit pro pozdější přečtení, proveďte některý z následujících kroků:
 - Na stránce klepněte na  > **Share link (Sdílet odkaz) > Do It Later (Provést později)**.
2. Chcete-li se ke stránce vrátit, proveďte některý z následujících kroků:
 - na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro procházení stránek pro pozdější čtení viz [Ukládání obsahu online do mezipaměti](#).

Přidání nové karty

Můžete skrýt aktuální webovou stránku, otevřít nové okno a pokračovat v procházení další stránky.

1. Na aktuální stránce klepněte na  > **New tab (Nová karta)**.
2. Do pole URL zadejte adresu URL a pokračujte v procházení Internetu v ASUS Phone.
3. Chcete-li přidat další kartu, zopakujte krok 1.

POZNÁMKY:

- Mnoho otevřených webových stránek v prohlížeči zpomaluje rychlost načítání.
 - Pokud se připojení k Internetu zpomalí, zkuste vymazat mezipaměť. Podrobnosti viz část [Mazání mezipaměti](#).
-

Označování stránek záložkami

Vaše oblíbené stránky nebo weby si můžete označovat záložkami a vracet se k nim.

Pokyny označení stránky záložkou:

Na stránce klepněte na  > **Bookmarks (Záložky)**. Při příštím spuštění prohlížeče můžete rychle klepnout na stránku označenou záložkou.


Chytré čtení online

Tento ASUS automaticky aktivuje režim Smart Reader na stránkách, které obsahují velké množství položek, které pro vás mohou být zbytečné nebo rušivé, například proužkové reklamy, ikony nebo položky nabídek. Tyto položky můžete odstranit a číst pouze hlavní obsah stránky.

POZNÁMKA: Režim Smart Reader podporuje weby Wikipedia, CNN, ESPN, BCC a NYTimes.

Použití režimu Smart Reader:

- Klepnutím na ikonu režimu Smart Reader  budou automaticky odstraněny veškeré zbytečné nebo rušivé položky a zobrazí se pouze hlavní obsah stránky.
- Na stránce Režim Smart Reader proveďte některou z následujících operací:
 - Klepnutím  zobrazíte váš seznam uložených stránek Reader.
 - Klepnutím na  spustíte nástroj Zvýrazňovač, vyberte si upřednostňovanou barvu a potom potáhněte prstem před text, který chcete zvýraznit.
 - Přiblížením nebo oddálením svou prstů od sebe můžete stránku přiblížit/oddálit.



Mazání mezipaměti

Vymazáním mezipaměti prohlížeče budou odstraněny dočasné soubory Internetu, weby a soubory cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem ASUS Phone. Přispívá to k rychlejšímu načítání prohlížeče.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **Privacy & security (Soukromí a zabezpečení)** > **Clear cache (Vymazat mezipaměť)**.
3. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko OK.

E-mail

Můžete přidávat účty Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP a přijímat, vytvářet a procházet e-maily přímo v tomto přístroji. Můžete rovněž synchronizovat vaše e-mailové kontakty pro tyto účty s ASUS Phone.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přidat e-mailový účet nebo odesílat a přijímat e-maily z přidávaných účtů, musí být vaše ASUS Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Vytvoření e-mailového účtu

Nakonfigurujte váš stávající osobní nebo pracovní e-mailový účet, abyste mohli přijímat, číst a odesílat e-maily ze ASUS Phone.

1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spustíte aplikaci Email.v
2. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Next (Další)**.

POZNÁMKA: Počkejte, než přístroj automaticky zkontroluje nastavení serveru příchozí a odchozí pošty.

4. Nakonfigurujte nastavení **Account Setting (Nastavení účtu)**, například frekvenci kontroly příchozí pošty, dny synchronizace nebo oznámení pro příchozí e-maily. Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
5. Zadejte název účtu, který chcete zobrazit v odchozích zprávách, potom klepněte na **Next (Další)** a přihlaste se k vaší příchozí poště.

POZNÁMKA: Chcete-li v ASUS Phone nakonfigurovat váš pracovní účet, požádejte vašeho správce sítě o nastavení e-mailu.

Přidávání e-mailových účtů

Pokud nemáte stávající e-mailový účet, můžete si jej vytvořit, abyste mohli přijímat, číst a odesílat e-maily přímo ze ASUS Phone.

1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spustíte aplikaci Email.
2. Klepněte na  > **Settings (Nastavení)** a potom přidejte e-mailový účet.
3. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete nastavení nového e-mailového účtu.

POZNÁMKA: Toto nastavení můžete rovněž provést podle kroků 3 až 5 v části [Vytvoření e-mailového účtu](#) této příručky.

Vytvoření účtu Gmail

Aplikace Gmail umožňuje vytvořit nový účet Gmail nebo synchronizovat stávající účet Gmail tak, aby bylo možné odesílat, přijímat a procházet e-maily přímo v tomto přístroji.

1. Klepněte na **Google** a potom klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na položku Existující a zadejte své stávající E-mail a Heslo, poté klepněte na .

POZNÁMKA:

- Pokud ještě nemáte Účet Google, klepněte na položku **New (Nový)**.
 - Při přihlašování musíte počkat, než se přístroj dohodne se servery Google o nastavení vašeho účtu.
-

3. Účet Google použijte k zálohování a obnovení nastavení a dat. Klepnutím na  se přihlaste k vašemu účtu Google.

DŮLEŽITÉ! Pokud máte kromě Gmailu několik dalších e-mailových účtů, použijte volbu E-mail, která šetří váš čas a umožňuje pracovat se všemi e-mailovými účty současně.

Zasílání pozvánek na akce e-mailem

Přímo ze ASUS Phone můžete odesílat e-mailové pozvánky na akce a rovněž nastavit připomenutí na akce.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Email (E-mail)**.
2. Klepněte na  > **Meeting invitation (Pozvánka na schůzku)**.
3. Do pole **Event name (Název akce)** zadejte název akce.
4. Do pole **Location (Místo)** zadejte ulici, město/metropoli/provincii, zemi a PSČ místa konání akce.
5. Nastavte odpočítávání na **ON (ZAP.)**. Na panelu systémových oznámení se zobrazí odpočítávání zbývajících dnů do konání akce.

POZNÁMKA: Podrobnosti o panelu systémových oznámení viz [Používání Oznámení systému](#).

6. V poli **Reminders (Připomenutí)** vyberte požadovaný čas upozornění nebo připomenutí akce.

POZNÁMKA: Obdržíte upozornění na akci jako vaši aktivitu What's Next. Další podrobnosti viz [What's Next](#).

7. Klepněte na pole **Guests (Hosté)** a vyberte kontakty, který chcete zaslat pozvánky.
8. Po dokončení klepnutím na  uložte nastavení a ukončete operaci.

POZNÁMKA: E-mailové pozvánky lze rovněž odesílat z aplikace Calendar (Kalendář). Podrobnosti viz [Vytváření akcí](#).

Odložená odpověď na e-mail

Když obdržíte e-mail, můžete nastavit odloženou odpověď a odpovědět na e-mail ve vhodnější dobu z aplikace Do It Later (Provést později).

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Email (E-mail)**.
2. V doručené poště vyberte e-mail, na který chcete Reply Later (Odpovědět později).
3. Klepněte na  > **Reply Later (Odpovědět později)**.
4. Chcete-li se k e-mailu vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro odložené odpovídání na e-maily viz [Okamžitá odpověď na e-mail](#).

Kalendář

Kromě vytváření událostí můžete rovněž nastavovat připomenutí nebo vytvořit připomenutí s odpočítáváním, abyste nepromeškali důležité okamžiky. Rovněž uchovává události, například narozeniny a svátky, které jste nastavili pro vaše kontakty VIP.

Vytváření událostí

Pokyny pro vytvoření události:

1. Klepněte na **ASUS > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepnutím na  začnete vytvářet novou událost.
3. Na obrazovce Nová událost zadejte veškeré nezbytné detaily vaší události.
4. Nastavte Countdown (Odpočítávání) na ON (ZAP.). Na panelu systémových oznámení se zobrazí oznámení odpočítávání zbývajících dnů do konání události.

POZNÁMKA: Podrobnosti o panelu systémových oznámení viz [Používání System notifications \(Oznámení systému\)](#).

5. V poli Reminders (Připomenutí) vyberte požadovaný čas upozornění nebo připomenutí události.
6. Po dokončení klepnutím na  uložte a ukončete operaci.

Vložení účtu do aplikace Kalendář

Kromě vytvoření sledované události v ASUS Phone můžete rovněž používat aplikaci Calendar (Kalendář) k vytváření událostí, které se automaticky synchronizují s vašimi účty online. Ale nejdříve je třeba vložit tyto účty do aplikace Calendar (Kalendář) podle následujících kroků:

1. Spustěte aplikaci **Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na  > **Accounts (Účty)** > .
3. Klepněte na účet, který chcete vložit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete vložení nového účtu do aplikace Calendar (Kalendář).

Vytvoření události na vašem účtu

Po vložení online účtů, které chcete synchronizovat s aplikací Calendar (Kalendář), můžete nyní v ASUS Phone podle následujících kroků vytvářet oznámení pro tyto online účty:


1. Klepněte na ASUS > **Calendar (Kalendář)**.
2. Klepnutím na **New Event (Nová událost)** začnete vytvářet novou událost.
3. Klepnutím na **My Calendar (Můj Calendar)** na obrazovce New Event (Nová událost) zobrazte všechny účty, které jsou aktuálně sesynchronizovány s aplikací Calendar (Kalendář).
4. Klepněte na účet, na kterém chcete vytvořit novou událost.
5. Na obrazovce Nová akce zadejte veškeré nezbytné detaily vaší akce.

POZNÁMKA: Aby bylo možné provést následující kroky, musí být váš online účet již vložen do aplikace Calendar (Kalendář). Další podrobnosti viz [Vložení účtu do aplikace Kalendář](#).

Aktivování upozornění/připomenutí událostí

Zapnutím funkce upozorňování v aplikaci Calendar (Kalendář) vám budou připomínány a oznamovány zvláštní události, například narozeniny, svátky, schůzky a další důležité události, na kterých vám záleží.

1. Klepněte na ASUS > **Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na  > **Accounts (Účty)**.
3. Klepněte na účty, ze kterých chcete přijímat upozornění.



POZNÁMKY:

- Podrobnosti o nastavení upozornění na události o vašich kontaktech VIP viz [Přidání události ke kontaktu VIP](#).
 - Přijímejte upozornění nebo připomenutí jako vaše [What's Next](#).
-


What's Next

Nezmeškejte důležité události, zábavu nebo zprávy/e-maily/hovory od vašich oblíbenců. Nastavte si Calendar (Kalendář) událostí, skupin oblíbených a VIP nebo nastavení aktualizací počasí, abyste mohli být upozorňováni na to, co se chystá. Upozornění na to, co se chystá, můžete sledovat na zamykací obrazovce, na panelu systémových oznámení a v pomůcce What's Next nebo aplikaci.

Přijímání připomenutí na události

Chcete-li přijímat vaše připomenutí a oznámení na události What's Next, proveďte následující kroky:

- V aplikaci Kontakty nastavte informace o událostech vašich kontaktů VIP, například narozeniny nebo svátky. Podrobnosti viz [Přidání události ke kontaktu VIP](#).
- Z aplikace Email (E-mail) lze rozesílat e-mailové pozvánky na akce a nastavit čas připomenutí. Podrobnosti viz [Zasílání pozvánek na akce e-mailem](#).
- V aplikaci Calendar (Kalendář) můžete nastavit událost a čas upozornění. Podrobnosti viz [Vytváření událostí](#).



Přijímání nebo odmítání pozvánek na události

Nastavte váš e-mailový účet v aplikaci Email na odesílání nebo přijímání e-mailů, například pozvánek na události. Když přijmete pozvánky na události, budou tyto události synchronizovány s aplikací Calendar (Kalendář).

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [E-mail](#) a [Kalendář](#).

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přijímat e-mailové pozvánky nebo upozornění související s událostmi, musí být vaše ASUS Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Pokyny pro přijetí nebo odmítnutí pozvánky:

1. Klepnutím otevřete e-mailovou pozvánku.
2. Klepnutím na **Yes (Ano)** pozvánku přijmete nebo klepnutím na No (Ne) pozvánku odmítněte. Vaše odpověď bude odeslána e-mailem pořadateli hostiteli události.




Přijímání upozornění souvisejících s událostmi

Když přijmete pozvánku na událost, budou vám zasílána připomenutí veškerých změn události, například odložení, zrušení, změna místa konání nebo změna v rozvrhu události. Tato upozornění související s událostmi budou zveřejňována na zamykací obrazovce, na panelu systémových oznámení a v pomůcce nebo aplikaci What's Next.


Upozornění na zahájení události

Několik minut před událostí obdržíte připomenutí na blížící se začátek události. Můžete zavolat pořadateli nebo hostiteli a informovat je v případě, že se opozdíte.




Upozornění na zrušení události

Když pořadatel nebo hostitel událost zruší, obdržíte e-mailem upozornění na zrušení.



Upozornění na změnu konání události

Dojde-li k odložení, změně termínu nebo přemístění události na jiné místo, obdržíte upozornění.



Získávání zpráv o počasí


Můžete získávat aktuální informace AccuWeather® v reálném čase, každou hodinu nebo až do 12 hodin, pro vaše aktuální umístění nebo pro jiné části světa. Můžete plánovat a na sedm (7) dní se 7denní předpovědí počasí nebo se můžete příhodně obléci podle teploty AccuWeather RealFeel®. Můžete rovněž získávat UV index nebo index znečištění vzduchu v reálném čase a přijímat nezbytná ochranná opatření proti škodlivým ultrafialovým paprskům nebo znečištění vzduchu.

1. Před získáváním aktuálních informací o počasí zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Je zapnutá síť Wi-Fi nebo mobilní síť.
- Zapněte přístup k umístění v **☰** > **Settings (Nastavení)** > **Location access (Přístup k umístění)**.

2. Některým z následujících způsobů spusťte aplikaci Weather (Počasí):

- Klepněte na **☰** > **Weather (Počasí)**.
- Klepněte na ikonu počasí na hlavní obrazovce ASUS Phone.



3. Klepněte na **☰** > **Edit (Úpravy)** a potom klepněte na **+**.

4. Do pole vyhledávání zadejte město nebo oblast, pro kterou chcete vyhledat aktuální informace o počasí.

5. Chvilku počkejte, než ASUS Phone získá informace o počasí. Informace o počasí ve městě nebo oblasti budou přidány do vašeho seznamu umístění. Klepněte na informace o počasí ve městě nebo v oblasti, které chcete zobrazit, v pomůcce What's Next na hlavní obrazovce.

Do It Later (Provést později)

Mějte pod kontrolou i nejtriviálnější části vašeho intenzivního života. Pohodlně odpovídejte na e-maily, zprávy SMS, volání, čtete zprávy online nebo přidávejte další důležité úkoly, i když jste příliš zaneprázdněni.

Označujte si nepřečtené zprávy nebo e-maily, zajímavé webové stránky a zmeškaná volání jako **Reply Later (Odpovědět později)**, **Read Later (Přečíst později)** nebo **Call Later (Volat později)**. Takto značené položky budou vloženy do vašich úkolů Do It Later (Provést později), abyste je mohli provést, až se vám to bude hodit.

POZNÁMKY:

- Mezi rozšířené aplikace jiných výrobců, které podporují funkci **Do It Later (Provést později)**, patří Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube a IMDb.
 - Některé aplikace nelze použít ke sdílení a vkládání úkolů do **Do It Later (Provést později)**.
-

Přidávání úkolů

Můžete vytvářet důležité úkoly pro organizování vašich pracovních a společenských aktivit ve vašem pracovním nebo společenském životě.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Klepněte na **+** a potom zadejte nezbytné informace.
3. Chcete-li nastavit úroveň důležitosti, vyberte v poli Importance (Důležitost) možnost High (Vysoká).
4. Po dokončení klepněte na OK.

Nastavování priorit úkolů

Nastavte úroveň důležitosti vašich úkolů tak, abyste je mohli odpovídajícím způsobem řadit a plnit.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Klepněte na úkol, pro který chcete nastavit nejvyšší prioritu.
3. V poli Důležitost na obrazovce úkolů vyberte možnost High (Vysoká).
4. Po dokončení klepněte na OK.

POZNÁMKA: Úkoly s vysokou prioritou jsou v seznamu Do It Later (Provést později) označeny . To umožňuje rychle určit úkoly, které je třeba ihned provést.

Zpětné volání

Pokud jste dříve nastavili pro některé důležité volání úkol zavolat zpět, můžete se k němu v aplikaci Provést později vrátit a zavolat zpět, až budete mít čas.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Vyberte volání, na které chcete zavolat zpět, a potom klepněte na **Call now (Volat)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte úlohu jako dokončenou.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro nastavení volání zpět viz:

- [Nastavení zpětných volání pro příchozí volání](#)
 - [Nastavení zpětných volání pro zmeškaná volání](#)
-

Okamžitá odpověď na e-mail

V aplikaci Do It Later (Provést později) můžete označit některý e-mail pro pozdější odpověď.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Vyberte e-mail, na který chcete nyní odpovědět, a potom klepněte na **Reply now (Odpovědět hned)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte úlohu jako dokončenou.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro nastavení odloženého odpovídání na e-maily viz [Odložená odpověď na e-mail](#).

Ukládání obsahu online do mezipaměti

V aplikaci Provést později se můžete vracet ke stránkám, které jste označili pro pozdější přečtení, a v klidu číst požadovaný obsah online.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Vyberte stránku nebo stránky, které se si chcete přečíst, a potom klepněte na **Read now (Číst)**.
3. When you're done, tap  to mark the task as completed.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro nastavení odloženého čtení stránek viz [Odložené čtení stránek](#).

Odpovídání

Pokud jste dříve nastavili odloženou odpověď na zprávu SMS, v aplikaci Provést později se k ní můžete vrátit a odpovědět na zprávu, až se vám to bude hodit.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.
2. Vyberte zprávu SMS, na kterou chcete odeslat odpověď, a potom klepněte na Reply now (Odpovědět).
3. Po dokončení klepnutím na  označte úlohu jako dokončenou.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro nastavení odloženého odpovídání na zprávy viz [Odeslat zprávu později](#).

Odstraňování úkolů

V aplikaci Provést později můžete odstranit libovolné dokončené, zpožděné nebo nepotřebné úlohy.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na Asus > **Do It Later**.
2. Klepněte na úlohu, kterou chcete odebrat ze seznamu, a potom klepněte na **Delete (Odstranit)**.

Správce souborů

Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ASUS Phone a připojených externích paměťových zařízení.

Přístup k vnitřní paměti

Přístup k internímu paměťovému zařízení:

1. Klepněte na **ASUS > File Manager (Správce souborů)**.
2. Klepnutím na  > **Vnitřní paměť** zobrazíte obsah ASUS Phone a potom klepnutím vyberte některou položku.

Přístup k externímu paměťovému zařízení

Pokyny pro přístup k externímu paměťovému zařízení:

1. Vložte kartu microSD do ASUS Phone.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Vložení paměťové karty* v této uživatelské příručce.

2. Klepněte na **ASUS > File Manager (Správce souborů)**.
3. Klepnutím na  > **MicroSD** zobrazíte obsah karty microSD.

Přístupování ke cloudovému úložišti

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byla v ASUS Phone aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Pokyny pro přístup k souborům uloženým na účtech cloudových úložišť:

1. Klepněte na **ASUS > File Manager (Správce souborů)**.
2. Klepněte na  a potom klepněte na umístění cloudového úložiště v části **Cloud Storage (Úložiště Cloud)**.

Cloud


Cloudový účet, jako například ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox, umožňuje zálohovat data, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními a bezpečně a soukromě sdílet soubory.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k účtu ASUS WebStorage a získáte volný cloudový prostor. Účet ASUS WebStorage umožňuje automaticky ukládat nově pořízené fotografie pro okamžité sdílení, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními nebo sdílet souborů.

POZNÁMKA: Chcete-li využívat funkci automatického ukládání, aktivujte **Instant Upload (Rychlé ukládání)** v části **Settings (Nastavení) > Instant Upload (Rychlé ukládání)** v ASUS WebStorage.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byla v ASUS Phone aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).




ASUS Support (Podpora ASUS)

Zde najdete odpovědi na časté dotazy nebo můžete přímo komunikovat s ostatními uživateli Zen UI a hledat a sdílet řešení pro aplikace ZenUI 2.0.

Pokyny pro vstup do Podpora ASUS:

1. Klepněte na  > **ASUS Support (Podpora ASUS)**.
2. Klepněte na **ZenUI FAQs (Časté dotazy k ZenUI)** > na kartu **ZenUI apps (Aplikace ZenUI)**, a potom vyberte aplikaci, pro kterou chcete najít odpovědi.




Udržování kontaktu

4

Stylové volání

Používání dvou karet SIM

Díky možnosti používání dvou karet SIM tohoto přístroje ASUS Phone lze spravovat nastavení nainstalovaných karet micro-SIM. Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat karty micro-SIM, přiřazovat názvy kartám SIM nebo nastavit jednu z karet jako upřednostňovanou síť.



Změna názvů karet micro-SIM

Můžete měnit názvy karet micro-SIM vložených v přístroji ASUS Phone pro snadnější identifikaci.

Chcete-li změnit názvy vašich karet micro-SIM, klepněte na **SIM1 name: SIM1 (Název SIM1: SIM1)** nebo **SIM2 name: SIM2 (Název SIM2: SIM2)** a potom zadejte názvy pro vaše karty micro-SIM.

POZNÁMKA: Pokud mají vaše karty SIM různé mobilní operátory, doporučujeme jako názvy použít jména těchto operátorů. Pokud mají obě karty SIM stejného mobilního operátora, doporučujeme jako názvy použít mobilní čísla.

Určení výchozí karty micro-SIM

Určete jednu z karet micro-SIM jako upřednostňovanou kartu SIM pro hlasová volání a datové služby.

Karta SIM pro hlasová volání

Při volání použije přístroj ASUS Phone automaticky k připojení upřednostňovanou kartu micro-SIM.

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro hlasová volání, klepněte na **Voice call (Hlasové volání)** a potom klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

DŮLEŽITÉ! Tuto funkci lze použít pouze, pokud voláte ze seznamu kontaktů.

Karta SIM pro datové služby

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro datové služby, klepněte na **Data service network (Datová síť)** a potom vyberte volbu **SIM1** nebo **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Volání

S tímto ASUS Phone lze volat různými způsoby. Můžete volat vašim přátelům v seznamu vašich kontaktů, rychle vytáčet čísla pomocí chytrého vytáčení nebo zadat číslo rychlé volby často volaného kontaktu.

POZNÁMKA: Vaše kontakty můžete organizovat v aplikaci Kontakty. Podrobnosti viz [Správa kontaktů](#).

Spuštění aplikace Telefon

Chcete-li spustit aplikaci Telefon z hlavní obrazovky, zvolte některý z následujících postupů:

- Klepněte na .
- Klepněte na  > **Phone (Telefon)**.

Vytáčení telefonního čísla

Aplikace Telefon umožňuje vytočit telefonní číslo přímo.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na číselná tlačítka.
2. Vyberte tlačítko volání **SIM1** nebo **SIM2** pro vytočení čísla.

POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet micro-SIM. Další podrobnosti viz [Používání dvou karet SIM](#).

Vytáčení čísla linky

Je-li třeba vytočit číslo linky, můžete některým z následujících kroků přeskočit hlasové pokyny.

Výzva k potvrzení čísla linky

Můžete vložit výzvu k potvrzení čísla linky po vytočení hlavního čísla.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Klepnutím a podržením # vložte výzvu k potvrzení, která je označena jako středník (;).
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
4. Po vyzvání potvrďte číslo linky klepnutím na Yes (Ano).

Automatické vytáčení čísla linky

Vložíte-li krátkou nebo dlouhou pauzu po vytočení hlavního čísla, vytočí se číslo linky automaticky.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Klepnutím a podržením * vložte pauzu, která je označena jako čárka (,).

POZNÁMKA: Chcete-li delší pauzu, znovu klepněte a podržte *.

3. Zadejte číslo linky.
4. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
5. Klepnutím na  ukončíte volání.

Chytré vytáčení kontaktů

Po zadání několika prvních číslic nebo písmen jména kontaktu funkce Chytré vytáčení filtruje seznam vašich kontaktů nebo seznamů volání a nabízí možné shody. Můžete ověřit, zda se kontakt, kterému se pokoušíte dovolat, nachází v seznamu možných shod, a potom můžete rychle zavolat.

1. Spusťte aplikaci Telefon a potom zadejte číslo nebo jméno kontaktu.
2. V seznam možných shod klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Pokud se kontakt v seznamu nenachází, zadejte celé číslo nebo jméno kontaktu.
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.

POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet micro-SIM. Další podrobnosti viz též [Používání dvou karet SIM](#).

Rychlé vytáčení kontaktů

Přiřadte tlačítka rychlých voleb pro rychlé spojení s často volanými kontakty jediným klepnutím na jednu číslici v aplikaci Telefon.

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci je číslice **1** vyhrazena pro hlasovou poštu. Klepnutím na číslici **1** můžete načíst svou hlasovou poštu, pokud jste se přihlásili k odběru této služby u vašeho mobilního operátora.

Vytvoření položky rychlé volby

Vytvořte z číslic 2 až 9 položky rychlých voleb pro často volané kontakty.

1. V aplikaci Telefon proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte a podržte některou číslici od **2** do **9** a na obrazovce potvrzení rychlé volby klepněte na **OK**.
- Klepnutím na  > **Speed dial (Rychlá volba)** otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).

2. V seznamu kontaktů vyberte některý kontakt. Tato položka rychlé volby bude uložena na obrazovku Rychlá volba.

Odstranění položky rychlé volby

Pokyny pro odstranění položky rychlé volby:

1. Klepnutím na  > Speed dial (Rychlá volba) v aplikaci Telefon otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).
2. Klepněte a podržte požadovanou položku rychlé volby a potom klepněte na Remove (Odebrat).
3. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko OK.

Náhrada položky rychlé volby

Kontakt přiřazený tlačítku rychlé volby můžete nahradit jiným kontaktem.

1. Klepnutím na  > Speed dial (Rychlá volba) v aplikaci Telefon otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).
2. Klepněte a podržte požadovanou položku rychlé volby a potom klepněte na Replace (Nahradit).
3. V seznamu kontaktů vyberte některý kontakt.
4. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko OK.

Volání domů

Když cestujete v zahraničí, můžete aktivovat a nastavit snadnější a rychlejší volání domů.

NOTE: Používání roamingové služby bude dodatečně zpoplatněno. Před použitím roamingové služby se informujte u vašeho mobilního operátora.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **Call settings (Nastavení volání) > Home dialing (Volání domů)**.
3. Zaškrtněte políčko **Home dialing (Volání domů)**.
4. Klepněte na **Home dialing settings (Nastavení volání domů)**, vyberte nastavení a po dokončení klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Informace o dalších nastaveních volání viz [Nastavení volání](#).

Volání z aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje volat ze seznamu kontaktů.

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na číslo, které chcete vytočit.
3. Pokud jsou v přístroji nainstalovány dvě karty SIM, klepněte na kartu SIM, ze které chcete volat.
4. Klepnutím na  ukončíte volání.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit všechny kontakty na všech účtech kontaktů, klepněte na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zaškrtněte všechny účty.

Volání oblíbených kontaktů

Když přidáte kontakt do vašeho seznamu oblíbených, můžete tento kontakt rychle zavolat z aplikace Telefon.

1. Spusťte aplikaci Kontakty nebo Telefon.
2. Klepnutím na  zobrazte seznam oblíbených a potom klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Přijímání volání

Když vám někdo volá, rozsvítí se dotykový displej ASUS Phone. Zobrazení příchozího volání se rovněž liší podle stavu ASUS Phone.

Odpovídání na volání

Existují dva způsoby odpovídání na volání v závislosti na stavu ASUS Phone:

- Pokud je přístroj aktivní, klepněte na **Answer (Odpovědět)**; chcete-li volání odmítnout, klepněte na **Decline (Odmítnout)**.
- Pokud je přístroj zamknutý, přetažením  na  odpovězte nebo  odmítněte volání.

Nastavení zpětných volání pro příchozí volání

Když nemůžete ihned odpovědět na příchozí volání z mobilního čísla, můžete jej nastavit jako úkol zpětného volání. V aplikaci Provést později se můžete k tomuto úkolu vrátit a vykonat jej v příhodnější dobu.

1. Když obdržíte volání z mobilního čísla, potáhněte prstem z dolní části obrazovky směrem nahoru.
2. Klepněte na Can't talk now, will call you later (Teď nemohu mluvit, zavolám vám později). Vašemu volajícímu bude zaslána zpráva SMS.
3. Chcete-li se k volání vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na Asus > Do It Later (Provést později).

POZNÁMKA: Podrobnosti o zpětném volání viz [Zpětné volání](#).

Správa seznamů volání

Ze seznamů volání můžete zpětně volat zmeškaná volání, ukládat volání do seznamu kontaktů, blokovat volající nebo opakovat vytáčení nedávno volaného čísla nebo kontaktu.

Nastavení zpětných volání pro zmeškaná volání

Můžete nastavit zmeškané volání jako úkol pozdějšího volání. V aplikaci Provést později se můžete ke zmeškanému volání vrátit a zavolat zpět.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Vyberte některý seznam volání a potom klepněte na  > **Call Later (Volat později)**.
3. Chcete-li se k volání vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na Asus > Do It Later (Provést později).

POZNÁMKA: Podrobnosti o zpětném volání viz [Zpětné volání](#).

Blokování volání

Se seznamu volání můžete přidat některé číslo nebo volání do vašeho seznamu blokování.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Vyberte číslo, které chcete blokovat, klepněte na  > **Add to block list (Přidat do seznamu blokování)** a potom klepněte na OK.

Ukládání volání do Kontaktů

Se seznamu volání můžete přidat některé volání do vašeho seznamu kontaktů.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. V seznamech volání klepněte a podržte požadované volání a potom klepněte na Add to contacts (Přidat do kontaktů).
3. Klepnutím na Create new contact (Vytvořit nový kontakt) přidáte novou položku do vašeho seznamu kontaktů.

Klepněte na Add to existing contact (Přidat ke stávajícímu kontaktu), vyberte některý kontakt a potom klepněte na OK, chcete-li přepsat číslo kontaktu tímto novým číslem.

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Pokyny pro opakované vytočení posledního volaného čísla:

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepnutím na Call (Volat) zobrazte vaše poslední volané číslo a potom dalším klepnutím na Call (Volat) znovu číslo vytočte.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Další možnosti volání

Během aktivního volání klepněte na  a potom klepněte na některou z možností volání pro případ, že probíhá volání.



Mikrofon

Slouží k zapnutí nebo vypnutí mikrofonu pro aktivní volání. Když je mikrofon vypnutý nebo ztlumený, uslyšíte volajícího, ale on neuslyší vás.



Hlasitý odposlech

Slouží k zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu.



Přidržit volání

Slouží k přidržení aktivního volání.



Konferenční volání

Když se přihlásíte k odběru služby konferenčního volání od vašeho mobilního operátora, umožňuje tato ikona přidat kontakt nebo kontakty do aktivního volání.

POZNÁMKY:

- Počet účastníků konferenčního volání závisí na konkrétním typu služby konferenčního volání. Další informace o této službě vám poskytne váš mobilní operátor.
- Další podrobnosti o konferenčním volání viz [Řízení více volání](#).



Nahrát

Nahrává aktivní volání.

DŮLEŽITÉ! Většina místních zákonů požaduje před nahráváním aktivního volání požádat o souhlas osoby nebo osob na druhé lince.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část [Nahrávání volání](#).

Řízení více volání


Toto ASUS Phone umožňuje pohodlně uskutečňovat nebo přijímat dvě volání. Rovněž můžete zorganizovat konferenční volání, které vyhovuje pracovním schůzkám, společným přípojkám a dalším skupinovým voláním.

Odpovídání na druhé volání

Když hovoříte prostřednictvím ASUS Phone, může se ozvat pípnutí, které signalizuje druhé příchozí volání. Klepnutím na **Answer (Odpovědět)** na dotykové obrazovce přijmete příchozí volání během jiného aktivního volání.

Přepínání volání


Chcete-li přepínat volání, klepněte na  na dotykové obrazovce.



Vytvoření konferenčního volání

Díky technologii GSM lze s tímto ASUS Phone uskutečnit konferenční volání až pěti (5) osob. Během volání můžete přidávat další kontakty a sloučit všechna volání do jednoho konferenčního volání.

1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo. Počkejte, až druhá strana odpoví na vaše volání.
2. Po odpovědi na vaše volání klepněte na  a potom klepněte na kontakt nebo vytočte číslo, které chcete zařadit do vašeho konferenčního volání.
3. Klepnutím na  sloučíte dvě volání do konferenčního volání.




4. Klepnutím na  přidejte další kontakt a potom klepnutím na  slučte volání do aktuálního konferenčního volání. Tímto postupem můžete do vašeho konferenčního volání přidávat další kontakty.


Řízení konferenčního volání

Během konferenčního volání můžete oddělit kontakt od konferenční skupiny pro soukromý rozhovor nebo odpojit kontakt od konferenčního volání.

1. Klepnutím na **Manage conference call (Řídit konferenční volání)** na obrazovce Conference call (Konferenční volání) otevřete seznam kontaktů v konferenčním volání.



2. Chcete-li odebrat některý kontakt z konferenčního volání, klepněte na . Chcete-li odpojit některý kontakt z konferenčního volání, klepněte na .



3. Klepnutím na  se vrátíte na obrazovku Conference call (Konferenční volání).


Nahrávání volání

Toto ASUS Phone umožňuje nahrát rozhovor pro pozdější použití nebo informaci.

1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo.


2. Klepnutím na  nahrajete volání.

DŮLEŽITÉ! Před nahráváním volání nezapomeňte požádat druhou stranu nebo strany o svolení.



3. Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na . Na oznamovacím panelu systému se zobrazí ikona .

4. Potáhněte prstem z horního levého rohu obrazovky dolů a potom klepnutím na oznámení **Call recording saved (Nahrávka volání uložena)** zobrazíte nahraný rozhovor.



Správa kontaktů

Třídíte vaše kontakty a budete s nimi snadno v kontaktu prostřednictvím volání, zpráv SMS, e-mailů nebo sociálních sítí. Seskupujte vaše kontakty jako Oblíbené, abyste s nimi mohli být v rychlém kontaktu, nebo je seskupujte jako VIP, abyste mohli být upozorňováni o nadcházejících událostech, zmeškaných voláních nebo nepřečtených zprávách.

Vaše kontakty můžete rovněž synchronizovat s vašimi e-mailovými účty nebo účty na sociálních sítích, připojovat informace o kontaktech pro snadný přístup na jednom místě nebo filtrovat kontakty, se kterými chcete být v kontaktu.

Aplikaci Contacts spustíte klepnutím na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.

Nastavení kontaktů

V části Contacts settings (Nastavení kontaktů) vyberte požadované zobrazení vašich kontaktů. Například lze zobrazovat pouze kontakty s telefonem, třídít seznam podle křestního jména/ příjmení nebo zobrazovat křestní jména kontaktů před příjmením nebo naopak. Můžete rovněž zvolit, které z těchto karet mají být zobrazeny na obrazovce Kontakty: Favorites (Oblíbené), Groups (Skupiny), VIP.

Chcete-li nastavit kontakty, v aplikaci Kontakty klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.


Nastavení vašeho profilu

Nastavte si údaje vašeho profilu, aby bylo ASUS Phone opravdu vaše.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **Set up my profile (Nastavit můj profil)** nebo **ME (JÁ)**.

POZNÁMKA: Pokud jste v tomto ASUS Phone nastavili váš účet Google, zobrazí se JÁ.

2. Zadejte vaše údaje, například číslo mobilního telefonu nebo číslo domů. Chcete-li přidat další informace, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
3. Po zadání vašich údajů klepněte na **Done (Hotovo)**. Chcete-li zobrazit údaje vašeho profilu, potažením prstem z horního pravého rohu obrazovky spusťte panel Rychlá nastavení a potom klepněte na tlačítko majitele.



Klepnutím zobrazíte informace vašeho profilu

Přidávání kontaktů

Do tohoto přístroje můžete přidávat kontakty, firemní, Google nebo jiné e-mailové účty a zadávat další důležité údaje o kontaktech, například čísla kontaktů, e-mailové adresy, speciální události pro VIP a další.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **+**.
2. Vyberte Device (Zařízení).

POZNÁMKY:

- Kontakt lze rovněž uložit na vaši kartu SIM nebo na e-mailový účet.
 - Pokud nemáte e-mailový účet, klepněte na Přidat Kontakt a potom vytvořte účet.
-

3. Zadejte nezbytné údaje, jako číslo mobilního telefonu nebo číslo domů, e-mailovou adresu nebo skupinu, do které chcete kontakt umístit.
4. Pokud budete chtít po zadání údajů přidat další čísla kontaktu nebo e-mailové adresy, klepněte na New (Nový).
5. Chcete-li přidat další údaje kontaktu, klepněte na Add another field (Přidat další pole).
6. Po zadání údajů klepněte na Done (Hotovo).

Přidání čísla linky k číslu kontaktu


Můžete přidat číslo linky kontaktu, aby bylo při volání možné přeskočit hlasové pokyny.

1. Některým z následujících způsobů zadejte hlavní číslo a číslo linky kontaktu na obrazovce s informacemi o kontaktu:
 - Vložte čárku (,) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při automatickém vytáčení bude před číslem linky krátká pauza. Chcete-li pauzu prodloužit, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte další čárku.
 - Vložte středník (;) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při vytáčení čísla kontaktu budete vyzváni, abyste potvrdili číslo linky. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **YES (Ano)**.
2. Po dokončení zadávání údajů klepněte na **Done (Hotovo)**.

Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu

Můžete upravit informace o vašem kontaktu, vložit fotografii, nastavit vyzváněcí tón nebo pořídit fotografii jako obálku profilu kontaktu.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom vyberte kontakt, jehož informace nebo profil chcete upravit nebo přizpůsobit.
2. Provedte změny na stránce profilu kontaktu.



Nastavení VIP

Seskupujte vaše kontakty VIP, abyste byli upozorňováni na blížící se svátky, narozeniny a další důležité události. Budete rovněž upozorňováni na nepřetčené zprávy nebo e-maily nebo na zmeškaná volání od vašich VIP. Všechna tato upozornění obdržíte jako upozornění a připomenutí aplikace What's Next.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část [What's Next](#).

Nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu

Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu:

1. Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, který chcete nastavit jako VIP, a potom klepněte na .
2. Na obrazovce vybraného kontaktu vyberte VIP v poli Group (Skupina).
3. Po dokončení klepněte na Done (Hotovo). Kontakt je přidán do vašeho seznamu VIP.

Nastavení VIP na obrazovce VIP


Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce VIP:

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na  > **VIP**.
3. Na obrazovce VIP klepněte na .
4. Vyberte kontakt nebo kontakty, které chcete seskupit jako VIP, a potom klepněte na Add (Přidat). Kontakt nebo kontakty jsou přidány do vašeho seznamu VIP.

Přidání události ke kontaktu VIP

Ke kontaktu VIP můžete přidat událost, například svátek, narozeniny nebo jiné důležité události.

1. Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, ke kterému chcete přidat podrobnosti o události, a potom klepněte na .
2. Na obrazovce s informacemi kontaktu klepněte na Add another field (Přidat další pole) > Events (Události).



3. Vyberte datum události a potom klepněte na Set (Nastavit).
4. Nezapomeňte vybrat VIP v poli Skupina. Po dokončení klepněte na Done (Hotovo).
5. Speciální událost kontaktu se zobrazí ve vašem Calendar (Kalendář) i událostí. Chcete-li být upozorněni na událost, nastavte čas připomenutí v aplikaci Calendar (Kalendář).

POZNÁMKY:

- Nastavením času připomenutí na události v aplikaci [Kalendář](#) budete dostávat upozornění nebo připomenutí na události [What's Next](#).
- Kromě připomínání na blížící se události vám aplikace What's Next může rovněž zasílat upozornění na novou e-mailovou/SMS zprávu nebo zmeškané volání. Další podrobnosti viz [What's Next](#).

Označování oblíbených kontaktů

Nastavte vaše často volané kontakty jako oblíbené, abyste jim mohli rychle volat z aplikace Telefon.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)**.
2. Vyberte kontakt, který chcete označit jako oblíbený.
3. Klepněte na . Kontakt bude přidán do seznamu oblíbených v aplikaci Phone (Telefon).

POZNÁMKY:

- Chcete-li zobrazit seznam oblíbených, na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na .
 - Další podrobnosti viz část [Volání oblíbených kontaktů](#).
 - Oblíbený kontakt můžete rovněž nastavit jako VIP. Další podrobnosti viz část [Nastavení VIP](#).
-

Importování kontaktů

Můžete importovat vaše kontakty a příslušná data z jednoho zdroje kontaktů do ASUS Phone, e-mailového účtu nebo na kartu micro SIM.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/Export (Importovat/Exportovat)** a poté vyberte z následujících možností importu:
 - a. Importovat z karty SIM 1 / Importovat z karty SIM 2
 - b. Importovat z úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
 - a. E-mailový účet
 - b. Zařízení
 - c. SIM1/SIM2
4. Zaškrtnutím vyberte kontakty, které chcete importovat. Po dokončení klepněte na **Import (Importovat)**.

Exportování kontaktů

Vaše kontakty můžete exportovat do libovolného účtu úložiště v ASUS Phone.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/Export (Importovat/Exportovat)** a poté vyberte z následujících možností exportu:
 - a. Exportovat na kartu SIM 1 / Exportovat na kartu SIM 2
 - b. Exportovat na úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
 - a. Všechny kontakty
 - b. E-mailový účet
 - c. Zařízení
 - d. SIM1/SIM2
4. Zaškrtněte kontakty, které chcete exportovat.
5. Po skončení klepněte na **Export (Exportovat)**.

Správa seznamu blokování

Blokování kontaktů nebo čísel

Vytvořte si seznam blokováných kontaktů nebo čísel, od kterých nechcete přijímat žádná nevyžádaná volání nebo zprávy. Vaše blokováná volání a zprávy se budou ukládat do archivu seznamu blokování.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů) > Blocked list (Seznam blokování)**.
2. Klepněte na **+** a potom proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li blokovat kontakt, klepněte na **Choose from contacts (Zvolit z kontaktů)** a potom vyberte ve vašem seznamu kontaktů kontakt, který chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat číslo, klepněte na **Enter a number (Zadat číslo)** a potom zadejte číslo, které chcete blokovat.
3. Po dokončení klepněte na OK.

Zrušení blokování kontaktů nebo čísel

Chcete-li opět přijímat od blokováného kontaktu volání a zprávy, můžete jej odstranit ze seznamu blokování.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů) > Blocked list (Seznam blokování)**.
2. Vyberte kontakt nebo číslo, které chcete odblokovat, a potom klepněte na **Remove (Odebrat)**.

Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí

Zařazením účtů sociálních sítí vašich kontaktů lze snadněji prohlížet jejich profily, novinky a sociální informační kanály. Mějte přehled o aktivitách vašich kontaktů v reálném čase.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné zařazovat účty sociálních sítí vašich kontaktů, musíte se přihlásit k vašemu účtu sociální sítě a synchronizovat jeho nastavení.

Synchronizování vašeho účtu sociální sítě

Synchronizací vašeho účtu sociální sítě přidáte do ASUS Phone účty sociálních sítí vašich kontaktů.

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na váš účet sociální sítě v části Účty.
3. Zaškrtnutím políčka **Contacts (Kontakty)** budou synchronizovány účty sociálních sítí vašich kontaktů.
4. Spustíte aplikaci Kontakty a zobrazte seznam vašich kontaktů.
5. Chcete-li zobrazit pouze kontakty s účty sociálních sítí, klepněte na **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zrušte zaškrtnutí ostatních zdrojů kontaktů a ponechte zaškrtnutý název sociální sítě.
6. Po dokončení klepněte na  nebo kdekoli na obrazovce.

Propojování údajů o vašich kontaktech

Při přidávání účtů sociálních sítí nebo e-mailových účtů jsou data z těchto účtů automaticky synchronizována s aplikací Contacts (Kontakty). V některých případech se mohou některé kontaktní údaje objevovat na několika místech nebo pod různými variantami jmen nebo přezdivek v aplikaci Contacts (Kontakty). Všechny tyto údaje lze ručně propojit, sjednotit a umístit na jedno místo nebo do jednoho profilu.

1. V aplikaci Contacts (Kontakty) klepněte na kontakt, jehož údaje chcete propojit.
2. Na stránce profilu kontaktu klepněte na .
3. Vyberte všechny profily kontaktu, které mají být podle vás připojeny k jednomu profilu, a potom klepněte na **Link (Propojit)**. Nyní můžete zobrazit a vyhledat veškeré údaje vašeho kontaktu v jednom profilu.

Zálohování/obnova seznamů volání

V tomto ASUS Phone lze uchovávat a sledovat seznamy přijatých, uskutečněných nebo zmeškaných volání. Uložené seznamy volání můžete odeslat na váš účet online úložiště nebo odeslat e-mailem prostřednictvím e-mailové aplikace nainstalované v ASUS Phone.

Vytvoření zálohy seznamu volání

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Backup call log (Záloha seznamu volání)**.
3. Klepnutím na **Backup call log to device (Zálohovat seznam volání v přístroji)** uložíte zálohu seznamu volání v ASUS Phone. Chcete-li zálohu seznamu volání odeslat e-mailem, klepněte na **Backup call log to device and send out (Zálohovat seznam volání v přístroji a odeslat)**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na **OK**. Po úspěšném zálohování klepněte na **OK**.

Obnova záloh seznamů volání

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Restore call log (Obnova seznamu volání)**.
3. Vyberte zálohu seznamu volání, kterou chcete obnovit, a potom klepněte na **OK**.
4. Po úspěšné obnově seznamu volání klepněte na **OK**. Klepnutím na  zobrazíte obnovené seznamy volání.

Nastavení volání

Nakonfigurujte nastavení pro příchozí nebo odchozí volání, blokování volání, volání domů atd.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Klepněte na Call settings (Nastavení volání) a potom vyberte z následujících nastavení ta, která chcete nakonfigurovat.

Block call settings (Nastavení blokování volání)	
Block function setting (Nastavení funkce blokování)	Nakonfigurujte nastavení funkce Block (Blokovat).
Block List (Seznam blokování)	Zobrazí seznam vašich blokových kontaktů nebo čísel.
Incoming call settings (Nastavení příchozího volání)	
Phone ringtone (Vyzváněcí tón telefonu)	Nastavte vyzváněcí tón pro vaši kartu SIM 1 nebo SIM 2.
Vibrate when ringing (Při vyzvánění vibrovat)	Zaškrtnutím tohoto políčka bude ASUS Phone při vyzvánění vibrovat.
Call forwarding (Předávání volání)	Tato funkce slouží k odesílání volání na jiné číslo, když je splněna některá z následujících podmínek: Always forward (Vždy předat) , Forward when busy (Předat při zaneprázdnění) , Forward when unanswered (Předat nezodpovězené) a Forward when unreachable (Předat nedosažitelné) .
Call rejection message (Zpráva o odmítnutí volání)	Vyberte nebo vytvořte zprávu, která bude odeslána, když nemůžete odpovědět na příchozí volání.
Headset settings for incoming calls (Nastavení sluchátek pro příchozí volání)	Když jsou k ASUS Phone připojena sluchátka Bluetooth nebo kabelová sluchátka ASUS, můžete vybrat automatickou odpověď nebo nastavit dobu čekání pro příchozí volání.
Outgoing call settings (Nastavení odchozího volání)	
Dial pad touch tones (Tóny dotyku číselníku)	Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí v aplikaci Phone (Telefon) aktivujete nebo deaktivujete tóny dotyku číselníku.
Connection alert settings (Nastavení upozornění na připojení)	Zapněte nebo vypněte vibrace pro nastavení upozornění na připojení.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Povolená čísla)	Tato nastavení umožňují omezit odchozí volání pouze na čísla ve vašem seznamu povolených čísel nebo na čísla s určitými rozlišovacími čísly. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění služby FDN na vaší kartě SIM.
Home dialing (Volání domů)	Slouží k povolení a konfigurování nastavení volání domů. Další podrobnosti viz Volání domů .
Other Setting (Další Nastavení)	
Auto call recording (Automatický záznam volání)	Nakonfigurujte nastavení funkce automatického záznamu volání.
Call duration (Délka volání)	Zobrazuje délku volání dvou stran. Délka volání se měří různě podle mobilního operátora.
Voice mail (Hlasová pošta)	Proveďte nastavení hlasové pošty, pokud jste se přihlásili k odběru této služby od vašeho mobilního operátora.

Additional settings (Další Nastavení)

No background during the call (Žádné pozadí během volání) Když je tato funkce aktivována, je pozadí během volání černé.

Phone account settings (Nastavení telefonního účtu) Nakonfigurujte účet SIP a další nastavení telefonu.

Odeslat zprávy a další

Předávání zpráv

Předávání zpráv umožňuje odesílání, rychlou reakci nebo pozdější reakci na důležité zprávy od vašich kontaktů, na libovolné kartě SIM vložené do zařízení. Můžete také ostatním posílat vlákna zpráv nebo konverzace e-mailem a tím je udržovat ve hře.

Spuštění aplikace Zprávy

Chcete-li spustit aplikaci Zprávy z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte na 
- Klepněte na  > **Messaging (Zprávy)**

Odesílání zpráv

1. Spusťte aplikaci Zprávy a potom klepněte na .
2. V poli **Komu** zadejte číslo nebo klepněte na  a vyberte ze seznamu kontaktů.
3. V poli **Type message (Napište zprávu)** napište zprávu.
4. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat.

Odpovídání na zprávy

1. Na hlavní nebo uzamykací obrazovce klepněte na upozornění na zprávu.
2. V poli **Type message (Napište zprávu)** napište zprávu.
3. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete na zprávu odpovědět.

Blokování zpráv

Můžete blokovat nevyžádané zprávy, například reklamní zprávy nebo zprávy od nežádoucích odesílatelů.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na .
2. Ve vašem seznamu vláken zpráv klepněte na vlákno odesílatele, od kterého nechcete dostávat žádné zprávy.

Předání vlákna zprávy

Můžete předat vlákno zpráv nebo konverzaci dál a můžete také nastavit upozornění, abyste mohli na důležité zprávy reagovat, až se vám to bude hodit.

1. Na **Hlavní obrazovce** klepněte na .
2. Klepněte na vlákno zpráv a potom klepněte na  > **Forward SMS conversation (Předat SMS konverzaci)**.
3. Klepněte na **Select All (Vybrat vše)** nebo na některou ze zpráv ve vlákně, poté klepněte na **Forward (Předat dál)**.
4. V poli Komu klepnutím na  vyberte e-mail nebo mobilní číslo kontaktní osoby.
5. Po dokončení vyberte účet SIM, z něhož chcete zprávu odeslat. Konverzace bude předána jako zpráva MMS (Multimedia Messaging Service).

POZNÁMKY:

- Musíte mít předplacenu službu MMS u svého mobilního operátora.
- Ujistěte se, že máte na zařízení povoleny datové služby. Na Domácí obrazovce klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **Next (Další)...** > **Mobilní síť**, poté klepněte na **Dat. přenosy aktivovány**.
- Předávání konverzací dál může znamenat náklady za přenos mobilních dat a zpráv.

Odeslat zprávu později

V aplikaci Do It Later (Provést později) můžete nastavit odložené odeslání odpovědi na důležitou zprávu.

1. Na obrazovce zpráv klepněte na .
2. Klepněte na **Reply Later (Odpovědět později)**. Zpráva bude přidána na seznam **Do It Later (Vyřídit později)**.
3. Chcete-li se k e-mailu vrátit a odpovědět, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus** > **Do It Later (Provést později)**.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro odložené odpovídání zprávy viz [Odpovídání](#).

Další možnosti zpráv

Když se nacházíte na vláknu aktivní zprávy nebo když vytváříte zprávu, můžete klepnout na  a na některou z dalších následujících možností.

Add subject (Přidat předmět)	Klepnutím přidáte nadpis vaší zprávy.
Insert smiley (Vložit veselý obličej)	Vložte do vaší zprávy veselý obličej nebo emotikonu.
Insert text templates (Vložit textové šablony)	Vložte předdefinovanou odpověď do těla vaší zprávy.
Delete messages (Odstranit zprávy)	Klepněte na tuto volbu a vyberte zprávy, které chcete odstranit z vlákna.
Settings (Nastavení)	Klepnutím na tuto volbu můžete konfigurovat nastavení zprávy.

Omlet Chat

Omlet Chat je otevřená aplikace pro zasílání zpráv a mobilní sdílení, která umožňuje na místě konverzovat s vašimi známými. Rovněž umožňuje spravovat vaše data bezpečným uchováváním na vašich privátních cloudových účtech.

POZNÁMKA:

- Aplikace Omlet Chat nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Při prvním použití je třeba navštívit službu Play Store a aplikaci Omlet Chat zaktualizovat. K aktualizaci aplikace Omlet Chat je zapotřebí účet Google.

Registrace k Omlet Chat

Zaregistrujte se k aplikaci Omlet Chat prostřednictvím některého z následujících účtů:

- Číslo mobilního telefonu
- E-mailový účet
- Účet Gmail
- Facebookový účet

Registrace čísla mobilního telefonu

Pokyny pro registraci čísla vašeho mobilního telefonu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na úvodní stránce aplikace Omlet klepněte na **Skip (Ignorovat)**, chcete-li přeskočit úvod, nebo potáhněte obrazovku vlevo a přečtěte si hlavní funkce aplikace Omlet Chat.
3. Na stránce pro přihlášení vyberte vaši zemi, zadejte číslo vašeho mobilního telefonu a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat vám zašle textovou zprávu s kódem PIN pro pokračování v registraci.
4. Zadejte váš kód PIN a potom klepněte na **Next (Další)**.
5. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.

6. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (YES (Ano)! Pustíme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

POZNÁMKA: Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

S použitím účtu Google™

Pokyny pro registraci s použitím účtu Google™:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **Google**.
3. Klepnutím na **OK** použijte účet Google, který jste zaregistrovali s vaším zařízením.
4. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
5. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (YES (Ano)! Pustíme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

POZNÁMKA: Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

6. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

S použitím e-mailového účtu

Pokyny pro registraci s použitím e-mailového účtu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **e-mail**.
3. Zadejte váš e-mailový účet a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat odešle na váš e-mailový účet e-mail s potvrzením.
4. Na vašem e-mailovém účtu otevřete e-mail s potvrzením od Omlet a potom klepnutím na odkaz aktivujte váš účet.
5. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
6. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (YES (Ano)! Pustíme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

POZNÁMKA: Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

7. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

S použitím účtu Facebook®

Pokyny pro registraci s použitím účtu Facebook:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **Facebook**. Aplikace Omlet Chat vás přesměruje na obrazovku služby Facebook, abyste se mohli přihlásit k vašemu facebookovému účtu.
3. Přihlaste se k vašemu facebookovému účtu a potom klepněte na **OK**.
4. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
5. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (YES (Ano)! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

POZNÁMKA: Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

6. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

Zasílání pozvánek Omlet

Pozvěte vaše známé k používání aplikace Omlet Chat tím, že jim zašlete pozvánky Omlet na jejich e-mailový nebo facebookový účet.

Odesílání pozvánek Omlet prostřednictvím služby Facebook

Pokyny pro odeslání pozvánky Omlet prostřednictvím služby Facebook:

1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.
2. Klepněte na **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na **Add/Invite friends (Přidat/pozvat známé)**.
3. Na obrazovce Add contacts (Přidat kontakty) klepněte na **Invite Facebook friends (Pozvat facebookové známé)**.
4. Přihlaste se k vašemu facebookovému účtu a potom klepnutím na **OK** umožněte aplikaci Omlet Chat přístup k vašemu účtu.
5. Klepnutím na + vyberte kontakty a potom klepněte na **Send (Odeslat)**.

Odesílání pozvánek Omlet e-mailem


1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.
2. Klepněte na **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na **Add/Invite friends (Přidat/pozvat známé)**.
3. Na obrazovce Add contacts (Přidat kontakty) klepněte na **Invite address book friends (Pozvat známé z adresáře)**.
4. Zaškrtnutím vyberte kontakty a potom klepněte na .

Používání aplikace Omlet Chat

Můžete odesílat textové a multimediální zprávy pro zábavnou, kreativní a interaktivní konverzaci.

Pokyny pro zahájení konverzace:

1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazíte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Contacts (Kontakty)**.
2. Klepněte na kontakt, se kterými chcete komunikovat, a potom klepněte na .



Odeslání konverzační zprávy

Chcete-li odeslat konverzační zprávu, zadejte zprávu do pole **What's up (Co se děje)** a potom klepněte na .

Odeslání hlasové zprávy

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte a podržte , vyslovte vaši zprávu a potom uvolněním  zprávu odešlete.

Odeslání virtuální nálepky


Chcete-li odeslat virtuální nálepku, klepněte na  a potom vyberte z dostupných virtuálních nálepek.

POZNÁMKA: Další virtuální nálepky lze stáhnout z Sticker Store. Chcete-li stáhnout virtuální nálepky, klepněte na  >  a potom klepněte na .

Používání zásuvkových aplikací

Aplikace Omlet Chat obsahuje tyto rozšiřující aplikace, které umožňují Sdílet multimediální zprávy pro více zábavy a osobní dotek.

Chcete-li používat tyto zásuvkové aplikace, z vlákna zprávy klepněte na **+** a potom vyberte v seznamu zásuvkových aplikací aplikaci pro odeslání určené multimediální zprávy.



Další zásuvkové aplikace

Kromě výchozích aplikací v seznamu zásuvkových aplikací jsou k dispozici další aplikace uvedené v aplikaci Omlet Chat, kterou používáte. Stačí klepnout na **+** z vlákna konverzace a potom klepnutím na **+** se zobrazí další zásuvkové aplikace.

Používání dalších zásuvkových aplikací

Chcete-li použít další zásuvkovou aplikaci, klepněte na **+** a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete spustit.

Přidávání dalších zásuvkových aplikací do seznamu zásuvkových aplikací

Klepnutím na **+** zobrazte další aplikace, potom klepněte a podržte aplikaci a klepněte na **Pin it! (Připnout!)**.

POZNÁMKA: Zásuvkové aplikace se mohou lišit podle lokality.

Používání funkce Social Hotspot

Social Hotspot je rychlý a snadný způsob komunikování se známými v jedné chatovací místnosti. S touto funkcí můžete zahájit skupinovou konverzaci nebo se jednoduše připojit ke skupinové konverzaci bez poskytnutí vaší identifikace nebo kontaktních informací.


POZNÁMKY:

- Aby bylo možné používat funkci Social Hotspot, je třeba aktivovat systém GPS ve vašem zařízení.
- Funkce Social Hotspot dokáže detekovat uživatele Omlet Chat v dosahu dvou (2) kilometrů a je aktivní pouze (4) hodiny.

Vytvoření aktivního bodu Social Hotspot

Pokyny pro vytvoření aktivního bodu Social Hotspot:

1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Broadcasts here (Vysílání zde)**.
2. Klepnutím na **Create (Vytvořit)** vytvořte Omlet ID a potom klepněte na **OK**.
3. Klepnutím na  se vrátíte na obrazovku Vysílání zde. Vaše zařízení bude automaticky zobrazovat vaši polohu prostřednictvím služby Google Maps.
4. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
5. V místním okně Vysílání zde proveďte některou z následujících operací:
 - změňte chatovací fotografii
 - upravte název aktivního bodu Social Hotspot
 - nastavte ochranu aktivního bodu



6. Po dokončení klepnutím na **OK** spusťte vysílání vašeho aktivního bodu.

Připojení k aktivnímu bodu Social Hotspot

Pokyny pro připojení k aktivnímu bodu Social Hotspot:


1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Broadcasts here (Vysílání zde)**. Aplikace Omlet Chat spustí na obrazovce aplikaci Google Maps a zobrazí aktivní sociální body.

POZNÁMKA: Sociální aktivní body jsou označeny ikonou .

2. Některým z následujících postupů vyberte aktivní bod, ke kterému se chcete připojit:
 - Klepnutím na  na obrazovce integrované aplikace Google Maps zobrazte název sociálního aktivního bodu a potom se připojte ke konverzaci klepnutím na **OK**.
 - V pravém horním rohu obrazovky klepněte na , potom klepněte na sociální aktivní bod, ke kterému se chcete připojit, a potom klepněte na **OK**.



Na obrazovce Social Hotspot můžete chatovat s vašimi známými, odesílat nálepkky nebo Sdílet fotografie se skupinou.




POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit sdílené fotografie, postupujte podle pokynů v části [Zobrazení sdílených fotografií v aplikaci Galerie](#).

Zobrazení sdílených fotografií v aplikaci Galerie

Fotografie, které se svými známými sdílíte v chatovací místnosti aplikace Omlet Chat, jsou ihned ukládány do vašeho zařízení. Sdílené fotografie lze zobrazit v aplikaci Galerie.

Pokyny pro zobrazení sdílených fotografií:

1. Spustíte aplikaci Gallery (Galerie).
2. Na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Všechny sdílené fotografie
 - b. Chatovací místnost
 - c. Sdílející




Zobrazení všech sdílených fotografií

Klepnutím na **All shared photos (Všechny sdílené fotografie)** zobrazíte všechny fotografie sdílené vámi a vašimi kontakty v aplikaci Omlet Chat.




Zobrazení sdílených fotografií podle chatovací místnosti

Klepnutím na **Chat room (Chatovací místnost)** zobrazíte fotografie sdílené chatovací místností nebo sociálním aktivním bodem.



Zobrazení sdílených fotografií podle sdílejícího

Klepnutím na **Sharer (Sdílející)** zobrazíte fotografie sdílené kontaktem v aplikaci Omlet Chat.



Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty


Kromě spojení s vašimi kontakty Omlet v aplikaci Omlet Chat můžete rovněž zobrazit a chatovat s vašimi kontakty Omlet pomocí aplikace Kontakty. Díky integraci vašich kontaktů Omlet do aplikace Kontakty ze snadněji vyhledávat a chatovat s vašimi kontakty Omlet, dokonce i bez spuštění aplikace Omlet Chat.

Pokyny pro zobrazení kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty:


1. Některým z následujících postupů spusťte aplikaci Kontakty:

- a. Na hlavní obrazovce klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.
- b. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepněte na .
- c. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na **Contacts (Kontakty)**.

2. Klepnutím na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** zobrazíte skupiny kontaktů.



3. Zrušte zaškrtnutí všech skupin kontaktů vyjma **Omlet Chat** a potom klepněte na libovolném místě. Na obrazovce Kontakty se zobrazí všechny kontakty Omlet.
4. Klepnutím vyberte některý kontakt Omlet a zobrazte detaily kontaktu nebo můžete s tímto kontaktem přímo chatovat.



Synchronizování aplikace Omlet Chat s cloudem

Máte-li účet Dropbox®, Box®, nebo Baidu PCS Cloud, aplikace Omlet Chat ihned bezpečně odesílá záznamy vašich soukromých konverzací a chatů.

Aby mohla aplikace Omlet Chat vaše data odesílat, musíte nejdříve synchronizovat váš účet Cloud s aplikací Omlet Chat. Pokyny:


1. V nabídce Omlet Chat klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **Cloud Storage (Úložiště Cloud)** a potom vyberte z následujících služeb Cloud:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k vašemu účtu Cloud. Podle zobrazených pokynů sesynchronizujte váš účet Cloud s aplikací Omlet Chat.

Používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom vám dávají volnost provádět při telefonování nebo poslouchání oblíbené hudby další činnosti.

Připojení konektoru zvuku

Zasuňte konektor 3,5 mm sluchátek do zvukové zásuvky přístroje.



VAROVÁNÍ!

- Do zvukové zásuvky nezasunujte žádné jiné předměty.
- Do zvukové zásuvky nezasunujte kabel pod napětím.
- Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může poškodit sluch.

POZNÁMKY:

- Důrazně doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze kompatibilní sluchátka s mikrofonom.
 - Při odpojení konektoru zvuku během poslechu hudby bude automaticky pozastaveno přehrávání zvuku.
 - Při odpojení konektoru zvuku během sledování videa bude automaticky pozastaveno přehrávání videa.
-

Hudba

Aplikace Hudba automaticky vyhledá hudební soubory na vnitřních a vnějších úložiscích ASUS Phone. Tyto hudební soubory můžete uspořádat do seznamu stop nebo přidávat do fronty pro přehrávání v pořadí. Můžete rovněž streamovat hudbu z účtů cloud, například ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive a Drive.

DŮLEŽITÉ! Před streamováním hudby z účtu cloud zajistěte, aby bylo ASUS Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).


Spuštění aplikace Hudba

Aplikaci Hudba spustíte klepnutím na  > **Music (Hudba)**.

Přehrávání písní

Pokyny pro přehrávání písně:

1. V aplikaci Hudba klepněte na **Music (Hudba)** a potom vyberte **Songs (Písně)**. Rovněž můžete vybírat následující možnosti procházení vašich hudebních souborů: **Album**, **Artist (Interpret)**, **Genres (Žánry)**, **Composer (Skladatel)** nebo **Folder (Složka)**.
2. V seznamu klepněte na píseň, kterou chcete přehrát. Chcete-li přehrát všechny písně, klepněte na **Play All (Přehrát vše)**.
3. Potažením prstem z panelu s názvem písně nahoru zobrazíte celou obrazovku právě přehrávané písně.



POZNÁMKA: Chcete-li přidat více písní do stávajícího seznamu stop, viz [Přidávání písní do seznamu stop](#).

Další možnosti přehrávání

Během volání můžete klepnout na  a použít některou z následujících možností.

Add to playlist (Přidat do seznamu stop)	Klepnutím přidejte píseň do stávajícího seznamu stop nebo vytvořte nový seznam pro přidání této písně.
Play To (Přehrát do)	Klepnutím prohledáte a přehrajete píseň do dalších okolních zařízení. POZNÁMKA: Další podrobnosti viz Přehrávání do dalších zařízení .
Sdílet	Klepnutím můžete Sdílet píseň prostřednictvím některých aplikací nebo účtů cloud.
Edit info (Upravit informace)	Klepnutím můžete přidat podrobnosti o písni.
Clear queue (Vymazat frontu)	Klepnutím na Clear queue (Vymazat frontu) odeberete všechny písně ve frontě.
Equalizer (Ekvalizér)	Klepnutím můžete konfigurovat nastavení ekvalizéru a optimalizovat zvuk vašich písní.
Sleep timer (Časovač vypnutí)	Nastavte čas ukončení přehrávání hudby.
Settings (Nastavení)	Klepnutím na tuto volbu můžete konfigurovat nastavení aplikace Hudba.
Feedback & Help (Zpětná vazba a nápověda)	Získejte odpovědi na vaše dotazy a zašlete nám své názory.

Streamování hudby z cloudu

Zaregistrujte nebo přihlaste se k účtu cloud a streamujte hudbu z vašeho účtu cloud do ASUS Phone.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byla v ASUS Phone aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Přidání účtu cloudového úložiště

Pokyny pro přidání účtu cloudového úložiště:

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V aplikaci Hudba cloud klepněte na **Add cloud service (Přidat službu cloud)**.
3. Vyberte službu cloudového úložiště, ze kterého chcete přehrávat hudební soubory.
4. Podle následujících pokynů dokončete přihlášení k vašemu účtu cloudového úložiště.

Streamování hudby z cloudu

Pokyny pro streamování hudby z účtu cloud.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Cloud Music (Cloud hudba)** klepněte na účet cloud, ze kterého chcete streamovat hudbu.
3. Vyberte píseň a klepnutím ji přehrajte.

Vytvoření seznamu stop

Získávejte svoje oblíbené písně z různých zdrojů, například vnitřní úložiště, vnější úložiště nebo účty cloud a uspořádejte je do seznamu stop.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Playlist (Seznam stop)** klepněte na **My playlist (Můj seznam stop)** a potom klepněte na .
3. Přiřadte vašemu seznamu stop název a potom klepněte na Save (Uložit).

Přidávání písní do seznamu stop

Do vašeho seznamu stop můžete přidat několik písní najednou z vašeho místního zdroje (vnitřní a vnější úložiště) nebo z účtů cloud.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Playlist (Seznam stop)** klepněte na My playlist (Můj seznam top) a potom klepněte na název vašeho seznamu stop.
3. Klepněte na  > **Add songs (Přidat písně)**.
4. Klepněte na zdroj hudby, ze kterého chcete získat písně pro vložení do vašeho seznamu stop.
5. Vyberte způsob procházení vaší hudby: **Album, Artist (Interpret), Genres (Žánry), Composer (Skladatel), Songs (Písně)** nebo **Folder (Složka)**.
6. Vyberte písně, které chcete přidat do vašeho seznamu stop. Chcete-li přidat všechny písně z vašeho hudebního seznamu, alba, složky nebo od vašich oblíbených interpretů, klepněte na **Select All (Vybrat vše)**.

POZNÁMKA: Můžete rovněž přidat aktuálně přehrávanou píseň do stávajícího seznamu stop. Podrobnosti viz [Další možnosti přehrávání](#).

Přehrávání do dalších zařízení

Funkce PlayTo slouží ke streamování hudby ze ASUS Phone do okolních zařízení vybavených technologií Miracast nebo DLNA.


Pokyny pro používání funkce PlayTo:

1. Během přehrávání aktuální písně klepněte na  > **PlayTo**.
2. Klepněte na zařízení, do kterého chcete streamovat hudbu. Hudba z vašeho ASUS Phone se bude přehrávat nebo streamovat ve vybraném zařízení.
3. Chcete-li funkci PlayTo ukončit, klepněte na  > **Disconnect (Odpojit)**.

FM Radio (FM rádio)

Prostřednictvím ASUS Phone můžete poslouchat vaše oblíbené místní rozhlasové stanice.

1. Připojte sluchátka s mikrofonom dodaná se ASUS Phone.
2. Klepněte na  > **FM Radio (FM rádio)**.




Vyhledávání místních stanic

Klepnutím  budou automaticky vyhledány místní rozhlasové stanice. Dostupné místní stanice se zobrazí na obrazovce aplikace FM Radio.

Vyladění jiné frekvence

Chcete-li poslouchat konkrétní rozhlasovou stanici, postupujte následovně:

1. V aplikaci FM Radio (FM rádio) klepněte na aktuální rozhlasovou stanici.
2. Do pole Tune frequency (Ladit frekvenci) zadejte číslo kanálu oblíbené rozhlasové stanice.
3. Chcete-li přidat do vašich oblíbených stanic, klepněte na **Add to favorites (Přidat k oblíbeným)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.



Dokumentování důležitých okamžiků

Spuštění aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát tohoto ASUS Phone umožňuje fotografovat a nahrávat videa. Aplikaci Fotoaparát lze spustit některým z následujících postupů.

Ze zamykací obrazovky

Potáhněte  dolů, dokud se nespustí aplikace Fotoaparát.

Používání pomůcky Fotoaparát

Potažením prstu doleva na zamykací obrazovce spustíte pomůcku Fotoaparát, která automaticky spustí aplikaci Fotoaparát.

Z hlavní obrazovky

Klepněte na .

Používání tlačítka hlasitosti

Když se ASUS Phone nachází v režimu spánku, poklepnutím na tlačítko hlasitosti se probudí a ihned se spustí aplikace Fotoaparát.

POZNÁMKA: Před spuštěním aplikace Fotoaparát tlačítkem hlasitosti aktivujte tuto funkci v části **Settings (Nastavení) > Lock Screen (Zamykací obrazovka)** a potom přepněte přepínač **Instant camera (Rychlá kamera)** na **ON (ZAP)**..

První použití kamery

Po prvním spuštění aplikace Fotoaparát se zobrazí dvě po sobě jdoucí funkce, které vám usnadní první kroky: Výukový program a Image locations (Umístění obrázků).

Výukový program

Používáte-li kameru ASUS Phone poprvé, po spuštění aplikace **Camera (Fotoaparát)** se zobrazí následující obrazovka výukového programu. Pokračujte z této obrazovky podle následujících kroků.

1. Chcete-li výukový program přeskočit, na obrazovce Výukový program klepněte na **Skip (Ignorovat)**; chcete-li si prohlédnout základní výukový program o používání aplikace Fotoaparát, klepněte na **Start**.
2. Po klepnutím na některou z těchto voleb přejdete na obrazovku Image Locations (Umístění obrázků).

Photo Locations (Umístění obrázků)


Po přechodu obrazovkou Výukový program se zobrazí obrazovka Image Locations (Umístění obrázků), která vám pomůže vytvořit značky automatického umístění pro snímky. Pokračujte z této obrazovky podle následujících pokynů:

1. Klepnutím na **No thanks (Ne, děkuji)** na obrazovce Image Locations (Umístění obrázků) přejděte na obrazovku kamery; nebo klepnutím na **YES (Ano)** nastavte značky umístění pořízených snímků.
2. Přepnutím přepínače **Location Access (Přístup k poloze)** do polohy **ON (ZAP.)** aktivujte funkci označení umístění.
3. Klepnutím na **Agree (Souhlasím)** na další obrazovce funkci plně aktivujte a pokračujte na obrazovku Fotoaparát.

Home Screen (Hlavní obrazovka) aplikace Fotoaparát

Fotoaparát tohoto ASUS Phone je vybaven automatickou detekcí scény a automatickým stabilizátorem obrazu. Rovněž je vybaven funkcí stabilizace videa, která pomáhá eliminovat otřesy při nahrávání videa.

Klepnutím na ikony začnete používat kameru a prozkoumejte funkce snímků a videa ASUS Phone.



Nastavení snímku


Můžete upravovat vzhled pořízených snímků nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení proveďte před snímáním.

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.


Obraz

Nakonfigurujte kvalitu obrázku pomocí těchto voleb.




Režim fotografování

Tato volba umožňuje nastavit rychlost závěrky na režim **Timer (Samospoušť)** nebo změnit rychlost **Burst (Série)**.



Focus & exposure (Ostření a expozice)

Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Touch auto-exposure (Autom. expozice dotykem)** nebo **ace detection (Detekce tváře)**.



Nastavení videa


Můžete upravovat vzhled nahraných videoklipů nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení proveďte před snímáním.

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.

Obraz

Nakonfigurujte kvalitu videa pomocí těchto voleb.



Focus & exposure (Ostření a expozice)

Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Touch auto-exposure (Autom. expozice dotykem)**.



Pokročilé funkce kamery

Objevte nové způsoby fotografování nebo nahrávání videoklipů a díky pokročilým funkcím kamery ASUS Phone zachytávejte jedinečné momenty.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení provedte před snímáním. Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu.

Nízké osvětlení

Pomocí technologie PixelMaster se zvyšuje světelná citlivost fotoaparátu až o 400 % pro zvýšení potlačení šumu a posílení barevného kontrastu až o 200 %. S tímto režimem bude každý objekt vypadat na fotografii nebo videu skvěle - s nebo bez dostatečného přirozeného osvětlení.

Fotografování při nízkém osvětlení

1. Na hlavní obrazovce aplikace Camera (Fotoaparát) klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
2. Klepnutím na  zahajte fotografování.

Nahrávání videa při nízkém osvětlení

1. Na hlavní obrazovce aplikace Camera (Fotoaparát) klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
3. Klepnutím na  spusťte nahrávání videa.

Posunout čas zpět

Po výběru **Posunout čas zpět** začne závěrka pořizovat sériové snímky dvě sekundy před stisknutím tlačítka závěrky. V důsledku toho se vytvoří časová osa snímků, na které můžete vybrat snímek pro uložení do galerie.

POZNÁMKA: Funkci Posunout čas zpět lze použít pouze na zadní kameře.

Fotografování s funkcí Posunout čas zpět

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Time Rewind (Posunout čas zpět)**.
2. Klepnutím na  zahajte fotografování.
3. Upravte dobu (v sekundách), po kterou chcete, aby se pořízená fotografie přehrávala v režimu přehrávání nebo posunu zpět.
4. Po dokončení klepněte na .

Používání prohlížeče Posunout čas zpět

1. Po stisknutí závěrky se na obrazovce na pravé straně vyfotografovaného snímku zobrazí prohlížeč Posunout čas zpět. Otáčením tlačítka na prohlížeči procházejte právě pořízené snímky.

POZNÁMKA: Klepnutím na **Best (Nejlepší)** se zobrazí nejlepší doporučenou fotografií na časové ose.

2. Vyberte fotografii a klepnutím na **Done (Hotovo)** ji uložíte do galerie.

HDR

Funkce HDR (Vysoce dynamický rozsah) umožňuje pořizovat detailnější snímky málo osvětlených a vysoce kontrastních záběrů. Funkce HDR je doporučena při fotografování na jasně osvětlených místech, protože pomáhá vyrovnat barvy na snímku.

Pořizování HDR fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **HDR**.
2. Klepnutím na  zahajete HDR fotografování.

Panorama

Funkce Panorama umožňuje fotografovat z různých úhlů. Při použití této funkce budou snímky zachycené z širokouhlé perspektivy automaticky spojeny dohromady.

Pořizování panoramatických fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Panorama**.
2. Klepnutím na  a potom posouvejte přístroj ASUS Phone vlevo nebo vpravo pro zachycení záběru.

POZNÁMKA: Během posouvání ASUS Phone a snímání scenerie se v dolní části obrazovky zobrazí časová osa.

3. Po dokončení klepněte na .

Noc

Funkce Noc tohoto ASUS Phone umožňuje pořizovat dobře osvětlené fotografie i v noci nebo při slabém osvětlení.

POZNÁMKA: Před a během snímání obrazu přidržíte ASUS Phone bez hnutí, aby výsledek nebyl rozmazaný.

Fotografování v noci

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Night (Noc)**.
2. Klepnutím na  zahajte noční fotografování.

Autoportrét z ruky

Nebojte se stisknout tlačítko závěrky a využijte vysokomegapixelovou zadní kameru. Funkce detekce obličeje umožňuje nastavit ASUS Phone tak, aby po detekování až čtyř obličejů zadní kamerou automaticky pořídil váš autoportrét z ruky nebo skupinový autoportrét z ruky.

Pořizování autoportrétů z ruky

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Selfie (Autoportrét z ruky)**.
3. Klepnutím na  zvolte kolik osob má být na fotografii.
4. Použijte zadní kameru k detekci obličejů a počkejte, až ASUS Phone začne pípat a odpočítávat do pořízení fotografie.
5. Klepnutím na  uložte fotografii.

Miniatura

Funkce Miniature (Miniatura) simuluje efekt tilt-shift objektivu DSLR. Pomocí této funkce lze zaostřit na konkrétní části objektu a přidat efekt bokeh (rozostření), který lze pomocí tohoto ASUS Phone aplikovat jak na fotografie, tak i na videa.

Fotografování miniatur

1. Na obrazovce aplikace Camera (Fotoaparát) klepněte na  > **Miniature**.
2. Klepnutím na  nebo  vyberte oblast ostření a potom dvěma prsty upravte velikost a umístění oblasti ostření.
3. Klepnutím na  nebo  zvyšte nebo snižte rozostření pozadí. Klepnutím na  nebo  zvyšte nebo snižte sytost.
4. Klepnutím na  fotografujte miniatury.

Chytré odebrání

Funkce Chytré odebrání umožňuje odebírat nežádoucí detaily bezprostředně po vyfotografování.

Fotografování s funkcí Chytré odebrání

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Smart remove (Chytré odebrání)**.
2. Klepnutím na  začněte fotografovat snímky, které lze upravovat pomocí funkce Smart remove (Chytré odebrání).
3. Klepnutím na obrys okolo zjištěného pohybujícího se objektu na pořízené fotografii objekt odeberete.
4. Klepnutím na  uložte fotografii.

Úsměv

Funkce Úsměv umožňuje zachytit perfektní Úsměv nebo nejnezvyklejší výraz obličeje ze série fotografií. S touto funkcí bude po stisknutí tlačítka závěrky pořízena série pěti fotografií a na každém snímku budou automaticky detekovány obličeje pro srovnání.

Fotografování s funkcí Úsměv

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **All smiles (Úsměv)**.
2. Klepnutím na  začněte fotografovat snímky, které lze upravovat pomocí funkce All Smiles (Všechny úsměvy).
3. Klepněte na obličej osoby a potom vyberte nejlepší výraz jejího obličeje.
4. Potáhněte prst od horní části a potom klepnutím na  uložte fotografii.

Vylepšení

Funkce Vylepšení tohoto ASUS Phone umožňuje bavit se při a po fotografování vaší rodiny a známých. Když je tato funkce aktivována, umožňuje zkrášlovat obličej fotografované osoby naživo ještě před stisknutím tlačítka závěrky.

Fotografování s funkcí Vylepšení

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Beautification (Vylepšení)**.
2. Klepnutím na  zahajte fotografování.
3. Klepnutím na miniaturu zobrazte náhled fotografie a nastavení Beautification (Zkrášlení).
4. Klepněte na , vyberte upřednostňovanou funkci Beautification (Zkrášlení) a potom klepnutím na  uložte fotografii.

Animace GIF

Funkce animace GIF umožňuje vytvářet obrázky formátu GIF (Graphics Interchange Format) přímo v tomto ASUS Phone.

Pořizování fotografií s funkcí animace GIF

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Animace GIF**.
2. Dlouhým stisknutím  zahajte sériové fotografování pro animaci GIF.
3. Proveďte upřednostňované úpravy nastavení animace GIF.
4. Po dokončení klepněte na .

Časoběr

Funkce časoběrného režimu tohoto ASUS Phone umožňuje pořizovat snímky pro automatické časoběrné přehrávání. Tak vzniká dojem, že se události odvíjejí zrychleně, ačkoli se ve skutečnosti odehrály a byly zaznamenány mezi dlouhými intervaly.

Nahrávání časoběrného videa

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Time lapse (Časoběr)**.
2. Klepněte na  a potom vyberte interval časoběrného snímání.
3. Klepnutím na  zahájíte nahrávání časoběrného videa.

Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje prohlížet obrázky a přehrávat videa v ASUS Phone.

Tato aplikace rovněž umožňuje upravovat, Sdílet nebo odstraňovat soubory s obrázky nebo videem uložené v ASUS Phone. V aplikaci Galerie můžete zobrazovat obrázky formou prezentace nebo klepnutím zobrazit vybraný soubor s obrázkem nebo videem.


Aplikaci Galerie spustíte klepnutím na  > **Gallery (Galerie)**.

Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud

Ve výchozí konfiguraci aplikace Galerie zobrazuje všechny soubory v ASUS Phone podle složek s jejich alby.

Pokyny pro prohlížení souborů v dalších umístěních, která jsou přístupná prostřednictvím tohoto ASUS Phone:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na některý z následujících zdrojových umístění zobrazíte příslušné soubory.



POZNÁMKY:

- Můžete stahovat fotografie z vašeho účtu cloud do ASUS Phone a používat je jako tapetu nebo jako obrázek na obálce kontaktu.
- Podrobné pokyny pro přidávání obrázků na obálky kontaktů viz [Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu](#).
- Podrobné pokyny pro používání fotografií nebo obrázků jako tapety viz [Wallpapers \(Tapety\)](#).


DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné prohlížet fotografie a přehrávat videa v umístění **My cloud photos and Friends photos (Moje cloud fotografie a Fotografie přátel)**, musí být k dispozici připojení k Internetu.

Zobrazení místa pořízení fotografií

Aktivací přístupu k umístění v ASUS Phone můžete získávat podrobnosti o umístění na vašich fotografiích. Podrobnosti o umístění vašich fotografií zahrnují místo, kde byly fotografie pořízeny, a také mapa umístění v aplikaci Google Map nebo Baidu (pouze v Číně).

Pokyny pro zobrazení podrobností o fotografii:

1. Zapněte přístup k umístění v  > **Settings (Nastavení)** > **Location (Umístění)**.
2. Ověřte, zda jste uvedli vaše umístění ve službě Google Map nebo Baidu.
3. Spustíte aplikaci Gallery (Galerie) a potom vyberte fotografii, o které chcete zobrazit podrobnosti.
4. Klepněte na fotografii a potom klepněte na  .



Klepnutím zobrazíte podrobnosti o místě pořízení fotografie

Sdílení souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete Sdílet.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete Sdílet. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na  a potom vyberte v seznamu místo, na kterém chcete Sdílet snímky.

Odstraňování souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete odstranit.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete odstranit. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na .

Úpravy obrázku

Aplikace Galerie rovněž nabízí vlastní nástroje pro provádění úprav a vylepšování snímků uložených v ASUS Phone.

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory.
2. Po otevření složky klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Po otevření na snímek znovu klepněte, aby se zobrazily jeho funkce.
4. Klepnutím na  otevřete panel nástrojů úprav.
5. Klepnutím na některou ikonu na panelu nástrojů úprav provedte úpravy snímku.

Přibližování/oddalování miniatur nebo snímku

Roztažením prstů na dotykovém panelu s obrazovkou aplikace Galerie nebo s vybraným snímkem přiblížíte zobrazení. Chcete-li zobrazení oddálit, stáhněte prsty na dotykovém panelu k sobě.

Vystavování fotografií na vaší zdi událostí kalendáře

Aktivací této funkce v aplikaci Galerie můžete zobrazovat fotografie přímo z vašich událostí Calendar (Kalendář)e. Tímto způsobem můžete okamžitě seskupovat pořízené fotografie podle názvu konkrétní události.

1. Po pořízení fotografií ASUS Phone spusťte aplikaci **Gallery (Galerie)**.
2. Klepněte na  > **Events wall (Zed' událostí)**.
3. Klepněte na  v pravém horním rohu složky, která obsahuje fotografie pořízené během akce.
4. Vyberte událost Calendar (Kalendář)e, kterou chcete spojit se složkou vašich fotografií.
5. V pravém horním rohu složky fotografií se zobrazí ikona , což znamená, že fotografie byly úspěšně vystaveny na zdi událostí.
6. Chcete-li zobrazit fotografie události, otevřete událost v aplikaci Calendar (Kalendář) a potom klepněte na .

DŮLEŽITÉ!

- Tato funkce se aktivuje až po nastavení událostí v aplikaci Calendar (Kalendář). Další pokyny pro nastavování událostí viz [Kalendář](#).
 - Tuto funkci mohou využívat pouze fotografie pořízené fotoaparátem ASUS Phone ve stejný den a čas, jako událost Calendar (Kalendář)e.
-




Používání funkce MiniMovie

Funkce MiniMovie aplikace Gallery (Galerie) umožňuje vytvořit z fotografií kreativní prezentaci. Funkce MiniMovie obsahuje motiv snímkových prezentací, který můžete ihned aplikovat na vybrané fotografie.


Pokyny pro vytvoření prezentace MiniMovie ze složky z fotografiemi:

1. Spusťte aplikaci Galerie a potom klepnutím na  vyberte umístění složky s vašimi fotografiemi.
2. Vyberte složku s fotografiemi a potom klepněte na  > **Auto MiniMovie (Automatický MiniMovie)**.
3. Vyberte motiv MiniMovie, který chcete použít pro vaši fotografickou prezentaci.




Klepnutím na některý z těchto motivů zobrazíte jeho náhled.

4. Po výběru motivu uložte prezentaci klepnutím na .
5. Poté můžete Sdílet prezentaci v sociálních sítích nebo v aplikacích pro rychlé zasílání zpráv, například Facebook, Google Plus nebo Omlet Chat.



Pokyny pro vytvoření prezentace MiniMovie z výběru fotografií:

1. Spustíte aplikaci Galerie a potom klepnutím na  vyberte umístění vašich fotografií.
2. Klepnutím na  aktivujete výběr fotografií.
3. Vyberte vaše fotografie a potom klepněte na **MiniMovie**.
4. Vyberte motiv MiniMovie, který chcete použít pro vaši fotografickou prezentaci.



Klepnutím na některý z těchto motivů zobrazíte jeho náhled.

5. Po výběru motivu uložte a ukončete funkci MicroFilm klepnutím na . K uloženým snímkům lze přistupovat z **ASUS > File Manager (Správce souborů) > Movies (Filmy) > MiniMovie**.
6. Poté můžete Sdílet prezentaci v sociálních sítích nebo v aplikacích pro rychlé zasílání zpráv, například Facebook, Google Plus nebo Omlet Chat.

Používání funkce PlayTo (pouze u vybraných modelů)

Funkce PlayTo umožňuje přehrávat soubory z vaší galerie do kompatibilního streamovacího zařízení.

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na  nebo na složku, ve které se nachází soubor, který chcete vysílat.
2. Klepněte na  > **PlayTo**.
3. Na další obrazovce vyberte kompatibilní zařízení pro zahájení vysílání vašeho souboru.

Připojení

7

Mobilní síť

Když není k dispozici pro připojení žádná síť Wi-Fi, můžete aktivovat datový přístup vaší k vaší mobilní síti pro připojení k Internetu.

Aktivace mobilní sítě

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Klepněte na **More... (Další...)** > **Cellular networks (Mobilní síť)**.

3. Zaškrtněte políčko **Data Enabled (Data povolena)** a podle potřeby nakonfigurujte další nastavení mobilní sítě.

POZNÁMKY:

- Přístupujete-li k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě, budou účtovány další poplatky v závislosti na vašem datovém tarifu.
 - Další podrobnosti o tarifech/poplatcích a nastavení vaší mobilní sítě vám poskytne váš mobilní operátor.
-

Wi-Fi

Technologie Wi-Fi tohoto ASUS Phone umožňuje připojení k bezdrátovému světu. S tímto ASUS Phone můžete bezdrátově aktualizovat účty na sociálních sítích, procházet Internet nebo odesílat a přijímat data a zprávy.

Aktivace Wi-Fi

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Posunutím přepínače Wi-Fi doprava zapněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepnutím na **Wi-Fi** na obrazovce aplikace Nastavení zobrazíte všechna nalezené sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. V případě zabezpečené sítě můžete být vyzváni k zadání hesla nebo jiných bezpečnostních oprávnění.

POZNÁMKY:

- Toto ASUS Phone se automaticky připojí k síti, ke které jste byli dříve připojeni.
 - Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi.
-

Vypnutí připojení Wi-Fi

Pokyny pro vypnutí připojení Wi-Fi:

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Posunutím přepínače Wi-Fi doleva vypněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž vypnout na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Bluetooth®

Funkce Bluetooth tohoto ASUS Phone umožňuje na krátké vzdálenosti odesílat nebo přijímat soubory a multimediální soubory datových proudů pomocí dalších chytrých přístrojů. Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete sdílet mediální soubory s chytrými přístroji vašich známých, odesílat data pro tisk na tiskárně Bluetooth nebo přehrávat hudební soubory prostřednictvím reproduktoru Bluetooth.

Zapnutí připojení Bluetooth®

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Posunutím přepínače Bluetooth doprava zapněte připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Připojení Bluetooth lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®

Aby bylo možné v plné míře využívat funkci Bluetooth tohoto ASUS Phone, musíte jej nejdříve spárovat se zařízením Bluetooth. ASUS Phone automaticky uloží párovací spojení zařízení Bluetooth.

1. Klepnutím na **Bluetooth** na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Pokud zařízení, které chcete spárovat, není uvedeno v seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutý jeho funkce Bluetooth a zda se zařízení nachází ve zjištěném stavu.
 - Pokyny pro zapnutí funkce Bluetooth zařízení a jak jej nastavit jako zjištěné viz uživatelská příručka dodaná se zařízením.
-

2. Klepnutím na ASUS Phone jej zviditelníte ostatním zařízením Bluetooth.
3. V seznamu dostupných zařízení klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
4. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zobrazeno stejné přístupové heslo, a potom klepněte na Pair (Párovat).

POZNÁMKA: Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Bluetooth.

Zrušení párování ASUS Phone a zařízení Bluetooth®

1. Klepnutím na Bluetooth na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná a spárovaná zařízení.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na  zařízení Bluetooth, jehož spárování chcete zrušit, a potom klepněte na **Unpair (Zrušit párování)**.

Sdílení

Když není k dispozici služba Wi-Fi, můžete používat tento ASUS Phone jako modem a proměnit jej na aktivní bod Wi-Fi pro získání přístupu k Internetu pro váš notebook, tablet a další mobilní zařízení.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné používat funkci sdílení, většina mobilních operátorů bude pravděpodobně vyžadovat, abyste si pořídili datový tarif. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění tohoto datového tarifu.

POZNÁMKY:

- Přístup k Internetu prostřednictvím sdílení může být pomalejší, než standardní připojení Wi-Fi nebo mobilní připojení.
 - Počet mobilních zařízení, která mohou přistupovat k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k ASUS Phone, je omezen.
 - Pokud funkci sdílení nepoužíváte, vypněte ji pro úsporu baterie.
-

Aktivní bod Wi-Fi


Toto ASUS Phone lze používat jako aktivní bod Wi-Fi pro sdílení připojení k Internetu s dalšími zařízeními.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

2. Klepněte na **More... (Další...)** > **Tethering (Sdílení)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Nastavit aktivní bod Wi-Fi)**.

3. Přiřaďte vašemu aktivnímu bodu Wi-Fi jedinečný název SSID nebo síťový název a 8místné heslo. Po skončení klepněte na **Save (Uložit)**.



4. Na obrazovce Tethering (Sdílení) posuňte **Portable Wi-Fi hotspot (Mobilní aktivní bod Wi-Fi)** do polohy **ON (ZAPNUTO)**.



5. K připojení aktivního bodu ASUS Phone připojte další zařízení stejným způsobem, jako se připojujete k síti Wi-Fi.


Sdílení Bluetooth

Aktivujte rozhraní Bluetooth v ASUS Phone a používejte jej jako modem pro přístup k Internetu z vašich mobilních zařízení s rozhraním Bluetooth, například z notebooku nebo tabletu.

1. Aktivujte rozhraní Bluetooth v ASUS Phone a v dalším zařízení.
2. Spárujte obě zařízení.

POZNÁMKA: Podrobnosti viz [Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®](#).

3. Na obrazovce Nastavení klepněte na **More... (Další...)** > **Tethering (Sdílení)** > **Bluetooth tethering (Sdílení Bluetooth)**. Nyní můžete ve vašem ASUS Phone procházet Internet nebo provádět aktivity související s Internetem.



Cestování a mapy

8


Weather (Počasí)

Aplikace Počasí v ASUS Phone umožňuje získávat skvělé informace o počasí v reálném čase. Aplikace Počasí rovněž umožňuje zjišťovat další podrobnosti o počasí z celého světa.

Spuštění aplikace Počasí

Aplikaci Počasí můžete spustit z hlavní obrazovky některým z následujících postupů:


- Klepněte na  > **Weather (Počasí)**.
- Klepněte na ikonu počasí na hlavní obrazovce ASUS Phone.



Hlavní obrazovka aplikace Počasí

Nastavte a získávejte informace o aktuálním počasí ve vašem aktuálním umístění a také v dalších částech světa. V pomůcce nebo aplikaci What's Next a v aplikaci Calendar (Kalendář) můžete zobrazovat aktuální informace o stavu počasí nebo denní předpovědi počasí.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Získávání zpráv o Weather \(Počasí\)](#)



Klepnutím vyhledáte informaci o počasí pro město

Klepnutím získáte aktuální informace o počasí v oblasti, zaktualizujete informace o počasí, upravte seznam míst nebo nakonfigurujete nastavení počasí

Potažením nahoru zobrazíte další informace o počasí. Potažením doleva nebo doprava zobrazíte informace o počasí v dalších městech ve vašem seznamu míst.


Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje provádět v tomto ASUS Phone individuální nastavení časového pásma, budíku a používat ASUS Phone jako stopky.

Spuštění aplikace Hodiny


Aplikaci Hodiny lze spustit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na  > **Clock (Hodiny)**.
- Klepněte na zobrazení digitálních hodin na hlavní obrazovce ASUS Phone.



Světový čas

Klepnutím na  přejdete na nastavení světového času v ASUS Phone.



Klepnutím na tuto položku zobrazíte místní počasí.

Klepnutím na tuto položku nastavíte hodiny na noční režim.


Klepnutím na tuto položku můžete upravit města označená pro zobrazení světového času.

Klepnutím na tuto položku vložíte nové město, které má být označeno na mapě světového času.

Klepnutím na tuto položku můžete přidat město pro zobrazení světového času.


Budík

Klepnutím na  přejdete na nastavení budíku v ASUS Phone.



Stopky

Klepnutím na  můžete používat ASUS Phone jako stopky.




Časovač

V tomto ASUS Phone je možné nastavit různé časovače. Postupujte podle následujících pokynů:

Nastavení časovače

1. Klepnutím na  přejděte na funkci časovače tohoto ASUS Phone.



2. Pomocí číselné klávesnice zadejte cílový čas a potom klepnutím na tlačítko Start (Spustit) spustíte časovač.

Seznámení s ZenLink

Udržujte si připojení k exkluzivní službě ZenLink společnosti ASUS pro zajištění maximální produktivity. S těmito aplikacemi ZenLink se můžete připojovat k dalším zařízením a Sdílet a přijímat soubory.

Služba ZenLink obsahuje následující aplikace: Party Link, Share Link, PC Link a Remote Link

POZNÁMKA: Některé z těchto aplikací ZenLink nemusí být ve vašem ASUS Phone k dispozici.

Party Link

Funkce Party Link umožňuje Sdílet fotografie v reálném čase vytvořením skupiny nebo připojením ke stávající skupině. S touto zenovou funkcí si mohou známí mezi sebou odesílat a přijímat čerstvě pořízené fotografie.

DŮLEŽITÉ! Tato funkce je k dispozici pouze u přístrojů, které rovněž využívají funkci Party Link.

Sdílení fotografií

Vytvořte si skupinu a připojte se až ke třem zařízením v okolí pro sdílení fotografií pořízených ASUS Phone do ostatních zařízení vybavených funkcí Party Link.

1. Spusťte aplikaci **Camera (Fotoaparát)** a potom klepněte na .
2. Klepnutím na  > **OK** aktivujte funkci Party Link.
3. (Volitelně) Klepnutím přiřadte jedinečný název vaší skupině. Můžete rovněž klepnout na Set password (Nastavit heslo) a vytvořit skupinu chráněnou heslem.

DŮLEŽITÉ! Pokud jste vytvořili skupinu chráněnou heslem, je třeba poskytnout toto heslo určeným příjemcům, aby mohli přijímat vaše fotografie.

4. Klepněte na **Create a group (Vytvořit skupinu)** a začněte Sdílet fotografie pořízené tímto ASUS Phone.

Přijímání fotografií

Pokyny pro přijímání fotografií z dalších přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link:

1. Spusťte aplikaci **Camera (Fotoaparát)** a potom klepněte na .

2. Klepněte na  > **OK**.



3. Klepnutím na **Join a group (Připojit se ke skupině)** > **Scan (Vyhledat)** zahajte vyhledávání dalších přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link.

4. V seznamu klepněte na skupinu, ke které se chcete připojit, a potom klepněte na **Join (Připojit)**.


5. (volitelně) Je-li skupina chráněna heslem, požádejte vlastníka o heslo, abyste mohli pokračovat.

Sdílení odkazu

Aplikace Sdílení odkazu (pro mobilní zařízení ASUS) nebo aplikace SHAREit (pro ostatní mobilní zařízení) umožňuje Sdílet a přijímat soubory, aplikace nebo mediální obsah pomocí mobilních zařízení s operačním systémem Android prostřednictvím aktivního bodu Wi-Fi. Tato aplikace umožňuje odesílat nebo přijímat soubory větší než 100 MB a umožňuje Sdílet nebo přijímat více souborů současně. Aplikace Sdílení odkazu odesílá a přijímá soubory rychleji, než prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sdílení souborů

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  > **Share Link (Sdílet odkaz)**.
2. Klepněte na **Send file (Odeslat soubor)** a potom vyberte některou z voleb, které se zobrazí na obrazovce.



3. Klepněte na soubory, které chcete odeslat, a potom klepněte na **Done (Hotovo)**.
4. Jakmile ASUS Phone detekuje další zařízení, klepněte na zařízení, se kterým chcete Sdílet vaše soubory.



Přijímání souborů

Pokyny pro přijímání souborů:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Share Link (Sdílení odkazu)**.
2. Klepnutím na **Receive file (Přijmout soubor)** přijmete soubory od odesilatele.

PC Link


Prostřednictvím aplikace PC Link můžete přistupovat a ovládat ASUS Phone z vašeho počítače. Umožňuje ovládat vaše ASUS Phone pomocí klávesnice a myši vašeho počítače.

POZNÁMKA: Před použitím aplikace PC Link nezapomeňte nainstalovat aplikaci PC Link do vašeho počítače. Přejděte na <http://pmlink.asus.com> a stáhněte a nainstalujte aplikaci PC Link.

Používání aplikace PC Link

Pokyny pro používání aplikace PC Link:

1. Připojte ASUS Phone k vašemu počítači kabelem USB.
2. Na ASUS Phone se zobrazí místní okno **Allow US debugging (Povolit ladění)**. Klepnutím na **OK** povolte připojení mezi vaším počítačem a ASUS Phone.
3. Na pracovní ploše vašeho počítače spusťte aplikaci **PC Link** a potom klepněte na **Connect (Připojit)**.
4. Na obrazovce aplikace PC Link klepněte na **OK**. Po připojení můžete přistupovat k vašemu zařízení a ovládat jej pomocí klávesnice pro psaní a pomocí myši pro gesta rukou.



- Klepnutím na tuto položku ukončíte aplikaci PC Link
- Klepnutím na tuto položku maximalizujete obrazovku aplikace PC Link
- Klepnutím na tuto položku minimalizujete obrazovku aplikace PC Link
- Klepnutím na tuto položku zobrazíte další nastavení aplikace PC Link

Popis nastavení aplikace PC Link



Klepnutím na tuto ikonu otočíte zrcadlenou obrazovku ASUS Phone na obrazovce vašeho počítače.



Klepnutím na tuto ikonu minimalizujete nebo maximalizujete hlasitost.



Klepnutím na tuto ikonu pořídíte kopii obrazovky.



Klepnutím na tuto ikonu probudíte nebo uspíte ASUS Phone.



Klepnutím na tuto ikonu budou vyhledány aktualizace aplikace PC Link a lze určit umístění pro vaše kopie obrazovky.

Remote Link

Používejte vaše ASUS Phone jako bezdrátové vstupní zařízení a nástroj pro prezentace. Tato aplikace umožňuje používat toto ASUS Phone, připojené k vašemu počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth, jako dotykovou plochu, panel dotykové obrazovky, laserové ukazovátko pro prezentace a ovladač přehrávače Windows® Media Player.

POZNÁMKY:

- Před použitím aplikace Remote Link nezapomeňte nainstalovat aplikaci Remote Link do vašeho počítače. Přejděte na <http://remotelink.asus.com> a stáhněte a nainstalujte aplikaci PC Link do vašeho počítače.
- Před použitím aplikace Remote Link nezapomeňte nejdříve spárovat váš počítač a vaše ASUS Phone.

Používání aplikace Remote Link

Pokyny pro používání aplikace Remote Link:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **ZenLink > Remote Link (Vzdálený odkaz)**.
2. Klepněte na **Search device (Vyhledat zařízení)** a potom vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.


Dotyková plocha Remote Link

Klepnutím na  aktivujte aplikaci ASUS Smart Gesture a ovládejte váš počítač.




Ovladač prezentace Remote Link

Klepnutím na  ovládejte snímky prezentace ve vašem počítači.




Ovládání přehrávače Windows® Media Player Remote Link

Klepnutím na  můžete ovládat přehrávač Windows® Media Player.



Vstup z klávesnice Remote Link


Klepnutím na  můžete používat vstup z klávesnice. Rovněž můžete použít ikonu mikrofonu pro hlasový vstup.



Speciální nástroje Zen


Svítilna

Váš telefon ASUS můžete rychle proměnit ve svítilnu. Na libovolné obrazovce spusťte panel rychlých nastavení nebo otevřete libovolnou aplikaci. Na panelu rychlých nastavení aktivujte tuto funkci klepnutím na ikonu Svítilna



Klepnutím na tuto položku aktivujete svítilnu.

Možnosti nabídky svítilny



Klepnutím na tuto položku aktivujete nebo deaktivujete režim svítilny.



Klepnutím na tuto položku aktivujete nebo deaktivujete režim SOS.



Klepnutím na některou z těchto ikon můžete přepínat mezi rychlostí blikání svítilny.



Klepnutím na tuto položku přejdete na nastavení svítilny.



Klepnutím na tuto položku zapnete nebo vypnete světlo.




Klepnutím na tuto položku aktivujete LED svítilnu.



Klepnutím na tuto položku aktivujete displej jako svítilnu.


Calculator (Kalkulačka)

Aplikaci Calculator (Kalkulačka) lze spustit jediným potažením prstem. Po otevření panelu Rychlá nastavení se ikona kalkulačky nachází na viditelném místě na začátku seznamu. Klepnutím můžete začít provádět výpočty.




Klepnutím na tuto položku aktivujete svítilnu.

Obrazovka kalkulačky




Rychlá poznámka

Rychlá poznámka je nástroj na zapisování poznámek, pomocí kterého můžete črtnat nebo psát důležité poznámky, které si potřebujete zapamatovat. Vytvořené poznámky můžete Sdílet prostřednictvím Share Link a sociálních médií nebo z nich vytvořit úkol v aplikaci Do It Later.



Vytvoření rychlé poznámky

Poznámky Rychlá poznámka lze změnit na rychlé poznámky a mít je v ASUS Phone neustále na očích. Chcete-li vytvořit rychlou poznámku, po vytvoření poznámky klepněte na ikonu špendlíku v pravém horním rohu aplikace Rychlá poznámka.




Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory pomocí ASUS Phone.


Spuštění aplikace Záznam zvuku

Aplikaci Záznam zvuku spustíte klepnutím na  > **Záznam zvuku**.



Pozastavení nahrávání


Během pozastaveného nahrávání se můžete rozhodnout, zda obnovit, odstranit nebo uložit nahrávku.



Seznam nahrávek

V části Seznam nahrávek můžete přehrát, přejmenovat, Sdílet nebo odstranit uložený soubor se zvukovou nahrávkou.

Chcete-li zobrazit seznam vašich nahrávek, na hlavní obrazovce aplikace Nahrávání zvuku klepněte na .




AudioWizard

Aplikace AudioWizard umožňuje přizpůsobovat zvukové režimy ASUS Phone pro čistší výstup zvuku, který je vhodný pro aktuální způsoby používání.

Používání aplikace AudioWizard

Pokyny pro používání aplikace AudioWizard:

1. Klepněte na  > **Audio Wizard (Průvodce hudbou)**.
2. V okně Průvodce hudbou klepněte na režim zvuku, který chcete aktivovat, a potom klepnutím na tlačítko **Done (Hotovo)** uložte nastavení a ukončete operaci.



Když je tato funkce aktivována, ASUS Phone automaticky přepne na optimální kvalitu zvuku pro aktuálně spuštěnou aplikaci ASUS

Splendid

Aplikace ASUS Splendid umožňuje snadno upravovat nastavení zobrazení. Přednastavené režimy barvy displeje vylepšují zobrazované barvy.


Používání aplikace Splendid

Pokyny pro používání aplikace Splendid:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Smart Tools (Chytré nástroje) > Splendid**.
2. Vyberte některý z těchto režimů barev displeje: **Balance (Rovnováha)**, **Bluelight filter (Filtr modrého světla)**, **Vivid (Živý)** a **Customized (Vlastní)**.

Režim Balance (Rovnováha)

V tomto režimu je zobrazení barev na displeji přístroje ASUS Phone vyrovnané.



Klepnutím obnovíte poslední provedené změny

Posunutím můžete upravit teplotu barev

Režim Bluelight Filter (Filtr modrého světla)

V tomto režimu je zobrazení na displeji jemné, jako při čtení z papíru, což snižuje zátěž na oči a umožňuje pohodlné čtení z displeje přístroje ASUS Phone.




Posunutím upravíte žlutý odstín

Klepnutím obnovíte poslední provedené změny

Režim Vivid (Živý)

V tomto režimu se zobrazuje jemně vyladěná barevná předvolba, která rozšiřuje barevnost displeje přístroje ASUS Phone.




Klepnutím obnovíte poslední provedené změny


Posunutím můžete upravit teplotu barev

Režim Customized (Vlastní)

Tento režim umožňuje upravit zobrazení na displeji podle vaší upřednostňované teploty, odstínu a sytosti barev.



POZNÁMKA: Režim displeje Splendid lze rovněž snadno nastavit na panelu rychlých nastavení.



Úsporný režim

Tato aplikace umožňuje plně maximalizovat nebo prodloužit napájení ASUS Phone, i když se právě nepoužívá nebo je trvale připojen k síti. Můžete chytře přizpůsobovat nastavení napájení pro časté aktivity, jako je například čtení e-mailů nebo sledování videa.

Konfigurování aplikace Úsporný režim

K dispozici je několik režimů baterie, které optimalizují napájení vašeho telefonu ASUS pro různé způsoby používání.

1. Spusťte aplikaci Řízení spotřeby některým z následujících postupů:

- Klepněte na  > **Smart Saver (Chytrá úspora)**.
- Na rozšířené hlavní obrazovce klepněte na **Smart Tools (Chytré nástroje)** > **Power Saver (Řízení spotřeby)**.



Battery modes	Smart switch
<input type="radio"/> Performance (Standby 100 hrs) Smartly adjusts CPU performance, high brightness	>
<input checked="" type="radio"/> Normal (Standby 108 hrs) Smartly adjusts CPU performance and brightness	>
<input type="radio"/> Power saving (Standby 188 hrs) Networks are disabled when device is asleep	>
<input type="radio"/> Super saving (Standby 250 hrs) Keeps Phone, SMS, and alarm awake. Networks are disabled.	>
<input type="radio"/> Customized Customize settings	>

2. Klepnutím na kartu **Battery modes (Režimy baterií)** vyberte některý z těchto režimů:

- Režim **Performance (Výkon)**: Maximalizuje výkon telefonu ASUS bez úspory baterie.
- Režim **Normal (Normální)**: Chytře upravuje výkon CPU a jas.
- Režim **Power saving (Řízení spotřeby)**: Automaticky odpojí síťové připojení při nízkém stavu baterie nebo když telefon ASUS spí nebo je nečinný, aby se prodloužila životnost baterie.
- Režim **Super saving (Super úspora)**: Přerušuje připojení k síti a udržuje telefon SMS a budík v bdělém stavu pro maximální prodloužení životnosti baterie.
- **Customized mode (Individuální režim)**: Umožňuje nakonfigurovat nastavení napájení pro časté aktivity.

3. Klepněte na kartu **Smart switch (Chytrý přepínač)** a nastavte funkce řízení spotřeby:

- **Switch by battery level (Přepnout podle stavu baterie)**: Vyberte rozsah úrovně baterie pro režim **Super saving (Super úspora)**.
- **Switch by schedule (Přepínat podle plánu)**: Nastavte počáteční a koncový čas pro výše uvedené režimy.

Doplňky ASUS Phone

ASUS kryt

Nahradte zadní kryt vašeho ASUS Phone tímto exkluzivním příslušenstvím ASUS a sledujte důležité informace bez otevření krytu.


POZNÁMKA: Toto příslušenství může být dodáno s vaším ASUS Phone nebo prodáváno samostatně.

Nasazení ASUS krytu

Pokyny pro nasazení krytu:

1. Vypněte ASUS Phone.
2. Lehkým zapáčením uvolněte kryt z drážky v dolním levém rohu a potom jej sejměte.

POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.




3. Nahradte původní zadní kryt ASUS krytem.

Konfigurování nastavení ASUS krytu

Pokyny pro konfigurování nastavení ASUS krytu:

1. Klepněte na **☰** > **Settings (Nastavení)** > **ASUS Cover (ASUS kryt)**..
2. Zaškrtněte políčko vedle položky **Show Cover View (Zobrazit kryt)**.



Udržování aktuálního stavu zařízení

Udržujte operační systém Android, aplikace a funkce ASUS Phone v aktuálním stavu.

Aktualizování systému

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazíte další položky a potom klepněte na tlačítko **About (O programu)**.
3. Klepněte na **System update (Aktualizace systému)** a potom klepněte na **Check Update. (Zkontrolovat aktualizace)**.

POZNÁMKA: Náhled poslední aktualizace systému ASUS Phone lze zobrazit v části Poslední kontrola aktualizace: v okně Aktualizace systému.

Úložiště

Můžete ukládat data, aplikace nebo soubory do ASUS Phone (vnitřní paměť), do externího úložiště nebo do online úložiště. Aby bylo možné přenášet nebo stahovat soubory z online úložiště, je zapotřebí připojení k Internetu. Pomocí dodaného kabelu USB kopírujte soubory do nebo z počítače do ASUS Phone.

Zálohování a obnovení dat

Toto ASUS Phone umožňuje zálohovat data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.

Postup:

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Settings (Nastavení) > Backup and reset (Zálohování a obnovení dat)**.
2. V okně Zálohování a obnovení dat jsou k dispozici následující funkce:
 - **Zálohování mých dat:** Tato funkce zazálohuje vaše data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.
 - **Záložní účet:** Umožňuje určit účet pro ukládání zálohy.
 - **Automatické obnovení:** Tato funkce usnadňuje obnovu zálohovaných nastavení a dat při opakované instalaci některé aplikace.
 - **Obnovení továrních dat:** Vymaže všechna data v telefonu.

Zabezpečení ASUS Phone

Používejte funkce zabezpečení ASUS Phone, které zabraňují neoprávněným telefonátům nebo přístupu k informacím.

Odemknutí obrazovky

Když je obrazovka zamknutá, můžete ji otevřít volbami bezpečného odemknutí, které toto ASUS Phone nabízí.

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Settings (Nastavení) > Lock Screen (Zamykací obrazovka)**.
2. Klepněte na **Screen Lock (Zámek obrazovky)** a potom vyberte volbu odemknutí ASUS Phone.

POZNÁMKY:


- Další podrobnosti viz část **Unlock screen options (Volby odemknutí obrazovky)**.
 - Chcete-li deaktivovat nastavenou volbu odemknutí obrazovky, klepněte na **None (Žádný)** na obrazovce Vybrat zámek obrazovky.
-

Volby odemknutí obrazovky

Zvolte některou z následujících voleb odemknutí ASUS Phone.

Potažení

Potažením nahoru odemkněte přístroj ASUS Phone.



PIN

Zadejte alespoň čtyři číslice pro nastavení kódu PIN.



Setup your PIN

Touch Continue when done

••••


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next

DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si kód PIN, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Gesto


Posouvejte prst po tečkách a vytvořte vzorek.



DŮLEŽITÉ! Vzorek může obsahovat minimálně čtyři tečky. Zapamatujte si vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Heslo

Zadejte alespoň čtyři znaky pro vytvoření hesla.



DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si heslo, které jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Konfigurování dalších funkcí zabezpečení obrazovky

Kromě režimu zámku obrazovky lze v okně Zabezpečení obrazovky rovněž provádět následující kroky:

- **Rychlý přístup:** Posunutím přepínače Rychlý přístup do polohy **ON (ZAP)** spustíte aplikace na zamykací obrazovce.
- **Pomůcka What's Next:** Posunutím přepínače pomůcky What's Next do polohy **ON (ZAP)** zobrazíte zmíněnou pomůcku na zamykací obrazovce.
- **Rychlá kamera:** Posunutím přepínače Instant Camera (Rychlá kamera) do polohy **ON (ZAPNUTO)** bude možné dvojným stisknutím tlačítka hlasitosti spustit aplikaci Camera (Kamera) na zamykací obrazovce.
- **Info o vlastníkovi:** Klepnutím na tuto položku můžete upravovat a zadávat informace, které se mají zobrazovat, i když je obrazovka zamknutá.

Nastavení identity vašeho ASUS Phone

Seznamte se s identitou ASUS Phone, například s jeho výrobním číslem, číslem IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo číslem modelu.

To je důležité, protože když byste ASUS Phone ztratili, můžete kontaktovat vašeho mobilního operátora a poskytnout údaje k zablokování neoprávněného používání vašeho ASUS Phone.

Pokyny pro zobrazení identity ASUS Phone:

1. Klepněte na **All Apps (Všechny aplikace)** a potom na **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazíte další položky a potom klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**. Na stránce O přístroji se zobrazí stav, právní informace, číslo modelu, verze operačního systému a informace o hardwaru a softwaru ASUS Phone.
3. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, kontaktní číslo SIM a IMEI ASUS Phone, klepněte na **Status (Stav)**.

Příloha

Upozornění

Prohlášení o shodě EC

Tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na webu <http://support.asus.com>.

Varovná značka CE



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Nejvyšší hodnoty CE SAR pro toto zařízení jsou následující:

- 0,454 W/Kg (hlava)
- 0,274 W/Kg (tělo)

Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/EC) na omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím prostředky na ochranu zdraví.

Toto zařízení bylo testováno a při nošení na těle vyhovuje pokynům ICNIRP a Evropské normě EN 62209-2 při používání s určeným příslušenstvím. Hodnota SAR tohoto zařízení je měřena ve vzdálenosti 1,5 cm od lidského těla, při maximálním vysílacím výkonu ve všech frekvenčních pásmech tohoto zařízení. Použití jiného příslušenství obsahujícího kov může znamenat nesplnění limitů expozice dle ICNIRP.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty.

Poznámka ASUS k ekologii

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz uživatelská příručka obsažená v ASUS Phone nebo na webu podpory ASUS na <http://support.asus.com/>.

Název modelu: ZC550KL

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY