

L' asosbŌn' Stavebn' kamera



BCC100

Quick Guide

www.brinno.com

brinno
brilliant innovation

STAVEBNĚKAMERA - BCC100



- ① L' asosbŌn' kamera ② Ochrann' pouzdro ③ Ěchyt na stŌnu ④ Gumov' popruh (TLC200 f1.2) (ATH110) (AWM100)

BCC100 - Instalace

Krok 1.



Vlohte do l' asosbŌn' kamery SD kartu a zapnĚ ji p' l' kou (on)

Krok 2.



Vlohte l' asosbŌnou kameru do ochrann' ho pouzdra a pĚsvŌte se, ě tŌsnŌn' je spr' vnŌzarov'n' no.



UdrĚujte ochrann' pouzdro such', nĚ do nŌ vloĹte VaĹi l' asosbŌnou stavebn' kameru

Krok 3.


Pros'm pĚsvŌte se, ěe objektiv l' asosbŌn' kamery je spr' vnŌnasmŌrov'n' do prŹhledov' l' sti pouzdra.



UzavĚte ochrann' pouzdro a zajistĚte dv' Źka petlicemi (nahŌŹe i dole).



Krok 4. Nastaven'




1. LCD displej zobrazuje nastaven'.
2. Nastavte postupnŌf asov' interval a AVI frame rate (sn'mky/sec).

N' vrhy nastaven' kamery

Podle d' lky stavebn'ho projektu navrhujeme n' sleduj'c' nastaven':

Pro dny	Pro tŹdny
5 sekund 30 FPS	1 minuta 30 FPS
Pro mŌs'c 10 minut 30 FPS	Pro > 2 mŌs'ce 10 minut 30 FPS



! Pro program delĹ neĹ 6 mŌs'c' pouĹijte, pros'm Energizer® Ultimate Lithium AA Batteries.

3. N' hled 1



3. StisknĚte OK tla'itko na kameĚe pro n' hled VaĹeho objektu


4. N' hled 2




4. DalĹm stisknut'm OK zah'Ĺte nahr'v' n'.

Krok 5. Um'stŌn' kamery

A (TLC200 f1.2+AWM100)




B (TLC200 f1.2+Rubber Strap)



Z' mek: MĹtĹte uzamknout VaĹi kameru proti kr' deĹi

Krok 6. Dokon' en'



Pro dokon' en' nahr'v' n' stisknĚte opĚ OK tla'itko a drĹte jej stisknut' tak dlouho, aĹ se na displeji objevi text "Processing". To znamen', ěe se sn'mky zpracov'vaj' a vytv' Ź l' asosbŌn' film. Po skon' en' zpracov'v' n' se objev' text "Ready". T'm je nahr'v' n' ukonĹeno.

Nyn' vyjmĚte SD kartu z kamery a vloĹte ji do l' tel' ky sv' ho po' l' ta' e nebo notebooku. PotŹj'te se pĚ sledov' n' VaĹeho filmu.

Voliteln' pĚsluĹenstv'



Brinno Reader (ABR100)

UmoĹn' ihned pĚŹhr' t' l' asosbŌn' film na VaĹem chytr'm telefonu. Kdekoliv a kdykoliv. Nemus'te spŌchat do kancel' Ź, vlastn'te-li High Speed On The Go (OTG) Brinno Reader (ABR100). *OTG dnes podporuje jiĹ vŹgina chytr' ch telefonŹ



more info of ABR100



Motion Sensor (ATM100)

DoplĹte si kameru pohybov'm senzorem. Nahr'je kaĹd' pohyb v okol'. I pro VaĹi bezpe'lost.



more info of ATM100

brinno
brilliant innovation

7F, No.75, Zhou Zi St., Taipei City 11493, Taiwan
Phone: +886-2-8751-0306 Fax: +886-2-8751-0549
customerservice@brinno.com www.brinno.com
Made in Taiwan