

# Latitude 15 5000 Series

E5570


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania




## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10  
Fejezze be a Windows 10 beállítását  
Zakończ konfigurację systemu Windows 10  
Dokončite inštaláciu systému Windows 10


### Enable Support and Protection

Aktivujte možnost Podpora a ochrana  
Engedélyezze a támogatóst és a védelmet  
Włącz ochronę i pomoc techniczną  
Povolte podporu a ochranu



### Connect to your network


Připojte se k síti | Kapszolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k síti



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



## Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat  
Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Nájďite umiestnenie aplikácií Dell



### Dell Product Registration

#### Register your computer


Registrace počítače  
Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer  
Zaregistrujte si počítač



### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Ellenőrizze és frissítse számítógépét  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a příručky produktu

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

## Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P48F**

**P48F001**

**Latitude 15-E5570**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM-card slot (optional)
4. Camera
5. Camera-status light
6. HDMI connector
7. USB 3.0 connector
8. Power connector
9. Dual Array microphones
10. Power button
11. Security-cable slot
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. USB 3.0 connector
14. SD memory-card reader
15. Headset connector
16. Fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-Card Reader (optional)
24. Thunderbolt 3 connector (optional)
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Síťový konektor
2. Konektor VGA
3. Slot pro karty SIM (volitelný)
4. Kamera
5. Kontrolka stavu kamery
6. Konektor HDMI
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor napájení
9. Duální mikrofony
10. Vypínač
11. Slot bezpečnostního kabelu
12. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
13. Konektor USB 3.0
14. Čtečka paměťových karet SD

15. Konektor náhlavní sady
16. Čtečka otisků prstů (volitelná)
17. Bezkontaktní čtečka čipových karet (volitelná)
18. Indikátor stavu baterie
19. Indikátor činnosti pevného disku
20. Indikátor stavu napájení
21. Reproduktory
22. Dotyková podložka
23. Čtečka čipových karet (volitelná)
24. Konektor Thunderbolt 3 (volitelný)
25. Dokovací konektor
26. Servisní štítek

1. Hálózati csatlakozó
2. VGA csatlakozó
3. SIM kártya nyílás (opcionális)
4. Kamera
5. Kamera állapot jelzőfény
6. HDMI csatlakozó
7. USB 3.0 csatlakozó
8. Tápcsatlakozó
9. Kettős tömbmikrofonok
10. Bekapcsológomb
11. Biztonsági kábel foglalata
12. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
13. USB 3.0 csatlakozó
14. SD memóriakártya olvasó

15. Fejhallgató csatlakozó
16. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Érintésmentes SmartCard olvasó (opcionális)
18. Akkumulátor állapot jelzőfény
19. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
20. Bekapcsolás állapot jelzőfény
21. Hangszórók
22. Érintőpad
23. SmartCard olvasó (opcionális)
24. Thunderbolt 3 csatlakozó (opcionális)
25. Dokkoló csatlakozó
26. Szervíz fül cimke

1. Złącze sieciowe
2. Złącze VGA
3. Gniazdo karty SIM (opcjonalne)
4. Kamera
5. Lampka stanu kamery
6. Złącze HDMI
7. Złącze USB 3.0
8. Złącze zasilania
9. Zestaw mikrofonów cyfrowych
10. Przycisk zasilania
11. Gniazdo linki antykradzieżowej
12. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Złącze USB 3.0
14. Czytnik kart pamięci SD

1. Sieťový konektor
2. Konektor VGA
3. Zásuvka karty SIM (voliteľná)
4. Kamera
5. Kontrolka stavu kamery
6. Konektor HDMI
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor napájania
9. Duálne mikrofónové pole
10. Tlačidlo napájania
11. Otvor pre bezpečnostný kábel
12. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
13. Konektor USB 3.0
14. Čítačka pamäťových kariet SD

15. Złącze zestawu słuchawkowego
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
18. Lampka stanu akumulatora
19. Lampka aktywności dysku twardego
20. Lampka stanu zasilania
21. Głośniki
22. Tabliczka dotykowa
23. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
24. Złącze Thunderbolt 3 (opcjonalne)
25. Złącze dokowania
26. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

15. Konektor náhlavnej súpravy
16. Čítačka odlačkov prstov (voliteľná)
17. Bezkontaktná čítačka kariet Smart (voliteľná)
18. Kontrolka stavu batérie
19. Kontrolka aktivity pevného disku
20. Kontrolka stavu napájania
21. Reproduktory
22. Dotyková plocha
23. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
24. Konektor Thunderbolt 3 (voliteľný)
25. Dokovací konektor
26. Etiketa servisného štítka



04DVYJA02