


XLayer Powerbank X-Pro

Návod k použití



Obsah balení:

1x powerbanka, 1x USB/microUSB kabel, 1x adaptér USB na Lightning, návod k použití




- (1) Tlačítko pro vypnutí/zapnutí powerbanky
- (2) Displej pro indikaci stavu baterie
- (3) USB výstup 1,0A
- (4) USB výstup 2,1A
- (5) MicroUSB vstup
- (6) USB na Lightning adaptér
- (7) Nabíjecí microUSB kabel

Technické specifikace:

Typ baterie:	Lithium-Ion
Výstupy:	5V 1.0A (přes integrovaný kabel); 5V/2.1A
Vstup:	5V/1A
Materiál:	plast
Rozměry:	125 x 79 x 22 mm
Hmotnost:	269 gramů

Nabíjení ze zásuvky:

Připojte USB/microUSB kabel (7) do USB nabíječky (není přiložena v balení) a nabíjete powerbanku ze zásuvky.



Nabíjení powerbanky:


Doporučujeme powerbanku plně nabit před každým použitím. K nabití powerbanky zasuněte dodávaný USB/microUSB kabel (7) do vstupního microUSB portu (5) a vyberte jednu z následujících metod.

Nabíjení zařízení:

Powerbanka je kompatibilní s chytrými telefony, tablety a jinými zařízeními nabíjenými 5 V z USB.

Pro nabití vašeho zařízení pomocí powerbanky použijte integrovaný nabíjecí kabel (1) nebo spojte USB port (2) s dodávaným USB kabelem (3) a zasuněte do zařízení určenému k nabití. Dodaný kabel může nabíjet všechna zařízení, která mají microUSB port.

Pro ostatní zařízení použijte kabel dodaný výrobcem. Po ukončení nabíjení vypojte kabel z vašeho mobilního zařízení. Powerbanka se po několika sekundách sama vypne.



Bezpečnostní upozornění:

- Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
- Používejte příložený kabel k nabíjení powerbanky.
- Pro zvýšení životnosti baterie během nepravidelného používání doporučujeme powerbanku nabít a vybit jednou za tři měsíce.
- Nabíjení bez dozoru, při zkratu nebo mechanickém poškození může způsobit přehřívání a požár.
- Nevystavujte powerbanku přímému slunečnímu záření (např. v automobilu, na parapetu).
- Neponořujte powerbanku do vody nebo jiných tekutin.
- Zacházejte s powerbankou opatrně. Otřesy, vibrace nebo pád z malé výšky může způsobit poškození.
- Pokud z powerbanky uniká tekutina, nepoužívejte ji.
- Úprava powerbanky může ovlivnit bezpečnost. Nebezpečí úrazu!
- Nerozebírejte powerbanku bez autorizace a neprovádějte samostatně opravy.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Změna návodu vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM:

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ES prohlášení o shodě je k dispozici na www.gaudio.de/ke/209413.pdf.