approx appliances


Pedestal fan
appF01P

Používateľská príručka




OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	***1***
POPIS	***2***
INŠTALAČNÉ POKYNY	***2***
PREVÁDZKOVÉ POKYNY	***2***
ELECTRICKÝ DIAGRAM	***3***
RECYKLOVANIE	***3***
SMERNICA ES	***4***



VÝSTRAHA!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ



Výstraha: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt. Vnútri zariadenia nie sú nijaké časti, ktoré by používateľ mohol opraviť. Údržbu a všetky technické zásahy zverte kvalifikovanému technickému personálu.



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vnútri tohto zariadenia, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.





Tento symbol označuje, že v dokumentoch, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú dôležité pokyny na obsluhu a údržbu.

POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo upravovať špecifikácie, funkcie a/alebo prevádzku tohto výrobku bez predchádzajúceho upozornenia, aby sme ho mohli ďalej zlepšovať a rozvíjať.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, napájací kábel alebo ventilátor nedávajte do vody alebo do iných kvapalín.
• Ventilátor nepoužívajte na iný ako navrhnutý účel.
• Uistite sa, že napätie ventilátora zodpovedá napätiu v oblasti, kam ho chcete pripojiť. Prevádzkové napätie 230V AC / 50Hz.
• Ak ventilátor nepoužívate, pred jeho čistením odpojte napájací kábel.
• Nedovoľte, aby sa napájací kábel nachádzal v polohe, v ktorej by sa doňho mohli ľudia pri chôdzi zamotať.
• Ventilátor nie je určený na vonkajšie použitie.
• Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, je potrebný starostlivý dohľad.
• Ventilátor používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
• Ventilátor nedávajte na miesto, z ktorého by mohol padnúť.
• Ak ventilátor spadne do vody, nedotýkajte sa ho a odpojte napájací kábel.
• Do mriežky ventilátora nevkladajte nijaké predmety, keď je ventilátor prevádzke.
• Ventilátor nepoužívajte, ak zistíte poruchu v napájacom kábli alebo v samotnom ventilátore.
• Mriežku ventilátora nezakrývajte.
• Ak sa ventilátor dlhšie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete, vyčistite a uložte do pôvodnej krabice. Pred opätovným použitím skontrolujte, či je ventilátor čistý a suchý a či sa lopatky otáčajú voľne.
• Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami. Všetok servis, opravy a údržbu zverte kvalifikovanému servisnému personálu.





POPIS

1. Predná mriežka
2. Bezpečnostná matica
3. Osadenie lopatiek
4. Podpora mriežky
5. Zadná mriežka
6. Kryt motora
7. Tlačidlo swing
8. Bočnica
9. Kábel a konektor
10. Bočná skrutka
11. Trubica
12. Krúžok nastavenia výšky
13. Spodná trubica
14. Kryt základne
15. Základňa
16. Ovládacie tlačidlá
17. Zámková skrutka nastavenia uhla


INŠTALAČNÉ POKYNY

1. Spodnú trubicu (13) zasuňte do základne (15) a vložte kryt základne.
2. Trubicu (11) vložte do spodnej trubice (13).
3. Bočnicu (8) umiestnite na trubicu (11) a zaistite ju bočnou skrutkou (10).
4. Nastavte požadovanú výšku ventilátora a utiahnite krúžok nastavenia výšky (12).
5. Zadnú mriežku (5) umiestnite v smere motora a pripevnite ju podporou mriežky (4).
6. Lopatky (3) umiestnite na hriadeľ. Zaistite ich bezpečnostnou maticou (2).
7. Prednú mriežku (1) zaskrutkujte na zadnú mriežku (5) a pripevnite ich bezpečnostnými zámkami.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

1. Napájací kábel (9) zapojte do elektrickej zásuvky vo vašej domácnosti.
2. Požadovanú výšku nastavte uvoľnením krúžku nastavenia výšky (12) a zdvíhaním alebo spustením trubice (11). Nakoniec utiahnite krúžok (12) na nastavenie výšky, aby ste upevnili trubicu (11).
3. Nastavte sklon lopatky zámkovou skrutkou nastavenia uhla (17).
4. Ak chcete, aby sa ventilátor otáčal, stlačte spínač swing (7) smerom nadol.
5. Ak chcete zastaviť otáčanie ventilátora, stlačte spínač swing smerom nahor (7).
6. Pomocou ovládacích tlačidiel (16) nastavte rýchlosť vzduchu (od 1 do 3).
7. Pomocou tlačidla číslo 0 vypnite ventilátor.
8. Použite tlačidlo osvetlenia umiestnené ako prvé zo všetkých tlačidiel, aby ste rozsvietili malú žiarovku.

ELEKTRICKÝ DIAGRAM



RECYKLOVANIE

AEE REI-WEE 5548 Symbol preškrtnutého kolieska v tejto príručke označuje, že výrobok podlieha Európskej smernici č. 2002/96 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Batérie, akumulátory a iné príslušenstvo musia byť nevyhnutne predmetom selektívneho zberu. Po skončení životnosti zariadenia použite recyklačné nádoby. Pomôže to znížiť zdravotné riziko a chrániť životné prostredie.
Obce a distribútori vám poskytnú základné informácie o recyklácii vášho starého zariadenia. Ak má toto zariadenie vnútornú batériu, musí sa odstrániť a uložiť samostatne, aby sa zabezpečilo správne zaobchádzanie.



fan X



Technická podpora

Pre viac informácií o inštalácii a nastavení tohto výrobku navštívte našu stránku www.approx.es alebo zašlite mail na soporte@approx.es.

MADE IN PRC.