
© 2015 myPhone. Všetky práva vyhradené.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
myPhone VENUM



Ďakujeme, že ste si vybrali myPhone VENUM. Táto užívateľská príručka je určená pre oboznámenie sa užívateľa so správnym zaobchádzaním s týmto mobilným telefónom. Úplnú príručku si môžete stiahnuť v elektronickej podobe na webstránke:
www.myphone.pl

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone nesmie byť žiadna časť tejto príručky kopírovaná, reprodukovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom či už elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania a uchovávania v akomkoľvek úložnom systéme.


BEZPEČNOSŤ

Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo nelegálne.


NERISKUJTE

Nezapínajte telefón ak je jeho používanie zakázané a v prípade že môže spôsobiť rušenie alebo predstavovať nebezpečenstvo.


BEZPEČNOSŤ NA CESTE

Nepoužívajte telefón počas jazdy.


OBLASTI S OBMEDZENÝM POUŽITÍM

Vypínajte telefón v lietadle kde môže spôsobovať rušenie ostatných zariadení na palube. Váš telefón môže spôsobovať rušenie zdravotníckeho vybavenia nemocníc a zdravotných zariadení. Je predmetom všetkých druhov zákazov, predpisov a upozornení zdravotníckeho personálu.


BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÍCH STANICIACH

Vypínajte telefón pri čerpaní pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti chemikálií.


ODBORNÝ SERVIS

Inštalovať softvér alebo opravovať tento produkt smie len kvalifikovaný personál. Opravy nekvalifikovaným servisom alebo neautorizovaným servisným centrom môžu zapríčiniť poškodenie Vášho telefónu a spôsobiť tak stratu záruky.


BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO

Batériu vždy uchovávajte pri teplotách od 0 do 40°C. Extrémne teploty znižujú jej kapacitu a životnosť. Vyhýbajte sa kontaktu s tekutinami a kovovými predmetmi. Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému alebo úplnému poškodeniu batérie. Nepokúšajte sa batériu zničiť, poškodiť alebo hádzať do ohňa – je to nebezpečné a môže to viesť k vzniku požiaru. Opotrebené alebo poškodené batérie uložte do nádoby na to určenej. Batériu neotvárajte.
Batériu používajte len na účel na to určený. Nadbytočné nabíjanie môže spôsobiť jej poškodenie. Nemala by byť preto nabíjaná po dobu viac ako 3 dní. Nabíjačku odpojte od zdroja energie v prípade že ju nepoužívate. Používajte len originálne príslušenstvo myPhone ktoré prislúcha k Vášmu telefónu. V prípade poškodenia kábla nabíjačky sa nepokúšajte o jeho opravu. Nabíjačka musí byť vymenená.


WI-FI (WLAN)

Toto zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu bezdrôtovej komunikácie a je určené na používanie vo všetkých európskych krajinách. V EÚ môže byť WLAN používané v interiéri

bez obmedzení. Vo Francúzsku nesmie byť WLAN používaný v exteriéri.

DETI

Váš telefón nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú malé a môžu ich prehltnúť deti. Uchovávajte ho spolu s príslušenstvom mimo dosah detí.

RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie a ovplyvňovať tak kvalitu výkonu iných zariadení.



UPOZORNENIE

Aby ste predišli poškodeniu vášho sluchu nepoužívajte zariadenie pri vysokej hlasitosti počas dlhšej doby a neprikladajte si zapnuté zariadenie priamo k vášmu uchu.

Používanie návodu

Zariadenie a ilustrácie v tomto návode na použitie sa môžu od aktuálneho výrobku líšiť. Príslušenstvo dodávané k myPhone VENUM môže vyzerať odlišne od príslušenstva zobrazeného na priložených ilustráciách.

Tento návod na obsluhu disponuje popismi možností ktoré sú ponúkané v rámci operačného systému Android. Tieto opisy sa môžu líšiť v závislosti na verzii systému použitého užívateľom.

Dôležité upozornenie

Väčšina aplikácii, ktoré na toto zariadenie môžu byť nainštalované sú mobilné aplikácie. Ich prevádzka sa môže líšiť od desktopových verzií tých istých aplikácii.

Aplikácie inštalované v tomto zariadení sa môžu líšiť v závislosti na krajine, oblasti alebo technických parametrov tohto zariadenia. Spoločnosť myPhone nemôže niesť zodpovednosť za funkčné problémy spôsobené softvérom vyvinutím výrobcami tretích strán.

Spoločnosť myPhone nemôže niesť zodpovednosť za nezrovnalosti ktoré sú dôsledkom úpravy nastavení registrov alebo úpravy operačného systému. Pokusy zaviesť zmeny v operačnom systéme môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia a aplikácií a môžu spôsobiť neplatnosť záruky.

Ochranné známky

- Logá: Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Oracle a Java sú ochrannými známkami spoločnosti Oracle a/alebo jej dcérskych spoločností
- Logá Wi-Fi® a Wi-Fi sú ochrannými známkami Wi-Fi Aliancie
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Výrobca

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poľsko

Telefón: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Web-stránka: http://www.myphone.pl

Obsah

Obsah sady 7
Technická špecifikácia 7
1. Pred prvým použitím 10
Inštalácia SIM karty 10
Inštalácia pamäťovej karty 10
Nabíjanie batérie 10
2. Vzhľad telefónu 12
Tlačidlá 13
Zapnutie / vypnutie telefónu 14
3. Komunikácia 15
Telefónny hovor 15
Posielanie správ 15
4. Bezpečnostné informácie 16
Riešenie problémov 16
Vytváranie screenshotov 16
Podpora pamäťových kariet 16
Ochrana osobných údajov a dôležité informácie 17
Usmernenie pre správne používanie batérie 17
Údržba zariadenia 17
Bezpečnosť počúvania hudby / telefonovania 18
Bezpečnosť a životné prostredie 18
Správna likvidácia použitých batérii 19

Obsah sady

Pred používaním telefónu prosím skontrolujte obsah balíčka myPhone, ktorý by mal obsahovať:

- Mobilný telefón myPhone VENUM
- Nabíjačku (adaptér + USB kábel)
- HF slúchadlá,
- Užívateľskú príručku,
- Záručný list.

Ak neviete nájsť niektoré z uvedených položiek alebo sú tieto položky zničené, kontaktujte prosím predajcu.

Na balík s telefónom myPhone VENUM bola prilepená nálepka s číslom IMEI. Odporúčame vám ponechať si tento balík v prípade záručných reklamácii. Uchovajte balík z dosahu detí.

V prípade ak už obal sady nie je potrebný, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi pravidlami.

Technická špecifikácia



5" dotyková obrazovka s rozlíšením WVGA (800 x 480 px)

Moderná obrazovka vyrobená podľa technológie IPS ponúka hlboké farby a široký uhol pohľadu pre obdivovanie úžasných, skutočných a živých farieb vo videách, obrázkoch a v hrách.



Multi-Touch

Obrazovka multi-touch zabezpečuje zábavnú obsluhu myPhone VENUM – hrajte, píšte, kreslite, rotujte obrázky a mapy: to všetko cez vysoko kvalitný kapacitný dotykový displej.



3G Sieť

Všetky smartfóny myPhone podporujú 3G sieť ktorá umožňujú vysokokvalitné telefonické hovory, používanie internetu, využitie možnosti videokonferencií, lokalizačných služieb a mobilnej televízie. S technológiou HSPA+ dosahuje prenosová rýchlosť až 21Mbps.



Procesor Quad Core Cortex- A7 1.3 GHz

Super výkonný, štvorjadrový procesor zabezpečuje maximálny výkon. Spolu s 1GB RAM pamäte otvára možnosti pre náročných používateľov. Náročné hry, web stránky, email – multitasking schopnosti zabezpečujú hladkú operáciu akejkoľvek aplikácie.



Hlavná kamera 5 Mpx/Predná kamera 2 Mpx

Predná kamera vám umožní pohodlné vedenie videokonferencií a zachytávanie fotografií. Hlavná kamera vám umožní zachytávanie fotografií a vytváranie videí vysokej kvality kdekoľvek sa nachádzate.



WiFi

MyPhone VENUM je vybavený WiFi technológiou ktorá poskytuje prenos dát podľa štandardov 802.11b/g/n a umožňuje vzdialené pripojenie k rozšíreným hot-spotom a k domácej sieti. Prijímanie, posielanie a transfer dát, softvéru a súborov do siete alebo na iné zariadenie bez obmedzení.



Mikro-B USB

Mikro-B USB 2.0 konektor vám umožní pripojenie smartfónu k PC.



mikroSD card slot – až do 32GB

Problém s kapacitou pamäte? 16 alebo 32 GB nestačí? myPhone VENUM takéto problémy nemá – používajte vymeniteľnú microSD kartu a nemusíte sa obávať o nedostatok dostupnej pamäte vo vašom telefóne.



Mini jack 3.5 mm

MyPhone VENUM je vybavený mini jack 3.5mm audio konektorom. Umožní vám spoľahlivé pripojenie k slúchadlám alebo k HiFi systému.



Android 5.1 Lollipop

Výkonný systém od Googlu ponúka úžasné možnosti. Všetky aplikácie sú prístupné v akomkoľvek čase; najnovšia verzia klienta Gmail a internetového prehliadača sú párom funkcií ktoré sú ponúkané s myPhone VENUM – zvyšok je dostupný v internetovom obchode Google Play.



Google Play

Všetky smartfóny ponúkané pod značkou myPhone poskytujú možnosť využívania aplikácii dostupných v internetovom obchode Google play. Aby vám boli dostupné, stačí si zaregistrovať váš osobný Google účet zadaním vášho emailu a hesla. Po nasledujúcej registrácii a akceptácii podmienok používania môžete využívať voľné a platené aplikácie ponúkané Google Play.

- **RAM: 1 GB**
- **Interná pamäť: 8 GB**
- **Kapacita batérie: 2000 mAh**
- **Parametre nabíjačky:**
  - **vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA**
  - **výstup: 5 V⎓, 1000 mA**
- **Váha: 143 g**

1. Pred prvým použitím

Inštalácia SIM karty

myPhone VENUM je mobilným telefónom s technológiou Dual SIM ktorá vám umožní využívať dve mobilné siete súčasne. Prvý slot podporuje len mikro SIM kartu zatiaľ čo druhý slot podporuje SIM kartu alebo mikro SIM s adaptérom. Pre správne vloženie SIM karty:

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt (podvihnite ho nechtom využijúc slot určený pre tento účel. Nachádza sa v pravom dolnom rohu telefónu) a odstráňte batériu.
- Vložte SIM kartu do slotu podľa nákresov ktoré sú umiestnené pod miestom vloženia SIM karty.

Inštalácia pamäťovej karty

Použite len pamäťovú kartu ktorá je kompatibilná a schválená pre myPhone telefón. Nekompatibilné pamäťové karty môžu poškodiť zariadenie alebo spôsobiť stratu dát na karte. Nekompatibilita pamäťovej karty môže byť vyvolaná nesprávnym formátom karty (vyžaduje sa mikro SD formát) alebo nepodporovanou veľkosťou karty (cez 32GB). Pre správne vloženie pamäťovej karty:

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt (podvihnite ho nechtom využijúc slot určený pre tento účel. Nachádza sa v pravom dolnom rohu telefónu) a odstráňte batériu.
- Vložte pamäťovú kartu do slotu podľa nákresov ktoré sú umiestnené pod miestom vloženia.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím je nevyhnutné nabiť batériu. Batéria by mala byť nabitá dodanou nabíjačkou. Zariadenie má batériu s kapacitou 1800mAh. V prípade akýchkoľvek problémov alebo potreby výmeny batérie prosím prineste zariadenie do najbližšieho servisného centra myPhone. Používajte len nabíjačky a káble ktoré sú autorizované myPhone. Používanie neautentických nabíjačiek a káblov môže spôsobiť vznietenie batérie alebo poškodenie zariadenia. Ak je batéria blízko úplného vybitia, zariadenie zobrazí notifikáciu o nízkej úrovni nabitia. Pre ďalšie používanie zariadenia je potrebné batériu nabiť. Ak je batéria vybitá úplne, prosím nezapínajte telefón počas nabíjania. Nabíjajte batériu aspoň niekoľko minút kým telefón zapnete.

Pre nabitie batérie postupujte takto:

1. Pripojte mikro-B USB koncovku (trapezoid) k odpovedajúcemu konektoru v myPhone VENUM.

    Nesprávne pripojenie nabíjačky (USB kábla) môže poškodiť zariadenie alebo adaptér. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím zariadenia.

2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom. Hneď ako začne

nabíjanie, zobrazí sa na telefóne animovaná ikona nabíjania.


 Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Je to normálne a nemalo by to ovplyvniť životnosť a výkonnosť zariadenia.

3. Ak ukazovateľ nabitia batérie dosiahne 100%, znamená to že batéria na je plne nabitá a nabíjanie by malo byť ukončené.


4. Odpojte nabíjačku zo zásuvky a z telefónu.

 Ak sa batéria nabíja nesprávne, prosím prineste telefón a nabíjačku do najbližšieho servisného centra myPhone.

2. Vzhľad telefónu



Číslo	Symbol	Funkcia
1		5" displej
2		Šošovka 2Mpx kamery
3		Reproduktor
4		LED
5		Tlačidlo späť
6		Tlačidlo domov
7		Tlačidlo hlavnej ponuky

8		Šošovka 5 Mpx kamery
9		LED
10		3.5 mm miniJack konektor pre slúchadlá
11		Multifunkčný micro-B USB slot
12		zvýšenie / zníženie hlasitosti
13		zapnutie / vypnutie / zamknutie
14		Mikrofón
15		Reproduktor

Tlačidlá

Hlavná ponuka

- Jedno krátke stlačenie spustí menu pre pokročilé alebo doplňujúce nastavenia. Napríklad pri stlačení pri domácej obrazovke dostupné možnosti zahrňujú:
  - pozadie,
  - pridanie miniaplikácií.

Domov

- Jedno krátke stlačenie otvorí domácu obrazovku;
- Stlačenie a podržanie na aspoň 2 sekundy zobrazí zoznam aktuálne spustených aplikácii.

Späť

- Stlačte toto tlačidlo pre ukončenie aplikácie alebo pre návrat na domácu alebo predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo zapnúť / vypnúť / zamknúť

- Jedno rýchle stlačenie spôsobí: zamknutie / odomknutie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie na asi 2 sekundy spôsobí
  - ak je telefón vypnutý – zapne zariadenie
  - ak je telefón zapnutý – vyvolá ponuku ktorá vám umožní vypnúť zariadenie, reštartovať systém, vypnúť / zapnúť letový mód alebo rýchlu zmenu zvukového profilu.

Tlačidlo pre ovládanie hlasitosti

- Stlačenie počas hovoru zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti hovoru.
- Stlačenie počas prehrávania zvuku zvonenia prichádzajúceho hovoru zníži hlasitosť vyzváňania.

- Stlačenie mimo prichádzajúcich hovorov pri domácej obrazovke umožňujú zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti zvonenia alebo zmenia profil zvonenia na „tichý“ alebo „vibračný“.
- Stlačenie pri spustenej aplikácii umožňuje nastavenie úrovne hlasitosti zvukov aplikácie.

Zapnutie / vypnutie telefónu


Pre zapnutie zariadenia stlačte a držte (asi 3 sekundy) tlačidlo zapnúť / vypnúť a vyberte z ponuky. Pre vypnutie stlačte to isté tlačidlo na asi 3 sekundy a vyberte možnosť: **[Vypnúť]**.

3. Komunikácia

Telefónny hovor

Pre začatie telefónneho hovoru:

- Stlačte ikonu „Volať” , ktorá sa nachádza na hlavnej obrazovke alebo v hlavnej ponuke Android.
- Zadajte číslo ktoré chcete vytočiť.
- Pre začatie hovoru stlačte tlačidlo "Volať" s názvom SIM karty z dolnej časti obrazovky.



Stlačte pre začatie hovoru.

Posielanie správ

Tento telefón je možné používať pre výmenu textových a multimediálnych správ s inými mobilnými telefónmi. Spravujte správy prostredníctvom „SMS/MMS“ aplikácie umiestnenej na hlavnej obrazovke alebo v hlavnom menu. Správy zaslané a prijaté od jedného prijímateľa budú uložené ako jedna konverzácia; takže v prípade potreby môžete vidieť celú históriu komunikácie s konkrétnou osobou.

4. Bezpečnostné informácie

Riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením, odporúčame uložiť vaše údaje a reštartovať telefón. Ak problém pretrváva, využite nasledujúce odporúčania a aplikujte tieto rady v prípade že sa stretnete s problémom s nasledujúcimi časťami zariadenia:

- SD pamäťová karta – uistite sa, že je karta vložená v správnom SD slote. Ak stále nefunguje, skúste použiť inú SD pamäťovú kartu.
- USB – skontrolujte či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu. Skontrolujte spôsob USB pripojenia v nastaveniach telefónu (odkaz dostupný v notifikačnej obrazovke). Ak to nie je váš prípad, použite iný USB kábel.
- Internet / Wi-Fi – skontrolujte či telefón pracuje v letovom móde (letový mód deaktivuje použitie akýchkoľvek funkcií bezdrôtových sieti). Skontrolujte silu signálu siete. Skontrolujte či je táto funkcia aktivovaná.
- Bluetooth – skontrolujte dostupné možnosti Bluetooth zariadenia ktoré práve používate. Uistite sa že obe zariadenia sú v dosahu a že nedochádza k interferencii s inými objektmi (napr. LCD obrazovky môžu magnetické vlny absorbovať). Uistite sa že máte dostatok pamäte v zariadení kam chcete presúvať dáta. Skontrolujte či obe zariadenia nie sú v letovom móde.
- Zvuky – uistite sa že zvuky nie sú vypnuté a skontrolujte ostatné nastavenia zvuku. Skontrolujte či je kábel správne pripojený ku konektoru 3.5mm miniJack. Niektoré káble sa môžu líšiť a to môže byť dôvodom ich nefunkčnosti.
- Fotografie a „screenshoty“ – skontrolujte či nie sú šošovky kamery zatienené. Skontrolujte či má zariadenie dostatok pamäte.
- Aj keď sa batéria nabíja, úroveň jej nabitia sa môže znižovať – vypnite všetky funkčnosti ako sú Wi-Fi, Bluetooth a znížte jas obrazovky (táto možnosť využíva najviac energie), resp. prepnite do letového módu. Tieto jednoduché kroky zlepšia nabíjanie batérie. Odporúča sa nabíjať batériu s dodanou nabíjačkou namiesto USB portu vášho PC.

  Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia.

Vytváranie screenshotov

V akýkoľvek čas je možné vytvoriť záznam obrazovky („screenshot“) a uložiť ho do pamäte zariadenia. Pre účel vytvorenia takéhoto záznamu stlačte a podržte tlačidlo zapnúť/vypnúť a tlačidlo hlasitosti súčasne. To vytvorí záznam obrazovky a uloží ho do pamäte zariadenia v Obrázky → Screenshoty.

Podpora pamäťových kariet

- Neodstraňujte pamäťovú kartu počas prenosu dát alebo počas ich využitia zariadením. Mohlo by to mať za následok stratu dát alebo poškodenie karty alebo zariadenia.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov pamäťovej karty svojimi prstami alebo kovovými objektmi. Ak sú kontakty špinavé, utrite kartu suchou handričkou.

Ochrana osobných údajov a dôležité informácie

- Odporúčame pravidelné vytváranie záložných kópii dôležitých súborov. Spoločnosť myPhone nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek dát.
- Pred likvidáciou zariadenia vymažte všetky vaše údaje ([Menu] → [Nastavenia] → [Záloha a formátovanie údajov] → [Továrenské nastavenia] → [Obnoviť nastavenia]). Týmto spôsobom sa môžete brániť proti prístupu neautorizovanej osoby k vašim osobným údajom.
- Pri sťahovaní aplikácii sa oboznámte s dostupnými informáciami. Svoju pozornosť venujte najmä aplikáciám ktoré si vyžadujú prístup k množstvu funkcií alebo k množstvu vašich osobných údajov.
- Pravidelne kontrolujte váš účet pred neautorizovaným a podozrivým použitím. Ak objavíte náznaky zneužitia osobných dát, kontaktujte váš servis pre vymazanie alebo zmenu prístupu k vašim dátam.
- V prípade straty alebo krádeže si okamžite zmeňte heslá vašich účtov pre ochranu vašich osobných údajov.
- Pokúste sa vyvarovať od používania aplikácii z neznámych zdrojov. Zablokujte zariadenie heslom, PIN kódom alebo gestom.
- Nešírte materiály s autorskými právami.
- Je zakázané šíriť obsah chránený autorským právom bez povolenia jeho vlastníka. Porušenie tohto odporúčania môže tieto práva porušiť. Výrobca nemôže byť zodpovedný za akékoľvek právne dôsledky protiprávneho šírenia takýchto materiálov.

Usmernenie pre správne používanie batérie

- Batéria môže byť nabíjaná cez USB port. Napriek tomu sa takýto postup neodporúča pri zapnutom telefóne pretože USB port ponúka nízke napätie a batéria sa môže ďalej vybíjať napriek tom že je pripojená k zdroju. Ak chcete nabíjať batériu takýmto spôsobom, vypnite zariadenie. Ak je úroveň nabitia batéria nízka, dobite ju pred ďalším použitím. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nedovoľte jej vybiť sa na viac ako 20%.
- Ak nepoužívate nabíjačku, vyberte ju zo zásuvky. Prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Teplota nabíjačky môže ovplyvniť efektivitu nabíjania. Pred začatím nabíjania batérie je vhodné ju ochladiť prípadne ohriať na dosiahnutie teplotnej úrovne okolitého prostredia. Ak teplota nabíjačky presiahne 40°C nesmie sa ňou ďalej nabíjať.
- Nepoužívajte zničené batérie.
- Životnosť batérie sa môže znížiť ak je batéria vystavená veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám.; spôsobuje to narušenie prevádzky zariadenia aj keď je batéria nabitá správne.

Údržba zariadenia

Predĺžte si životnosť zariadenia:

- Udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tekutinami; to môže spôsobiť poškodenie elektronických častí zariadenia.

- Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám; tie môžu znížiť životnosť elektronických častí, roztavenie plastových častí a poškodiť batériu.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. Neprofesionálny zásah do zariadenia ho môže poškodiť alebo zničiť.
- Čistite zariadenie len suchou handričkou. Nepoužívajte prostriedky vysoko kyslých alebo zásaditých koncentrácii.
- Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto odporúčania môže mať za následok stratu záruky.
- Balenie zariadenia môže byť recyklované podľa miestnych predpisov.



Bezpečnosť počúvania hudby / telefonovania

Tento telefón je schopný generovať silné zvuky ktoré môžu zhoršiť sluch. Ak používate telefón odporúčame umiestniť zariadenie do bezpečnej vzdialenosti od uší a vyhnúť sa počúvaniu vysoko hlasitým zvukom po dlhú dobu.

Bezpečnosť a životné prostredie

Vypnite zariadenie v miestach kde je ich použitie zakázané alebo kde by mohli spôsobiť interferenciu alebo byť ohrozujúce. Použitie akýchkoľvek zariadení využívajúcich rádiové vlny interferuje s operáciou lekárskych zariadení (napr. stetoskop alebo kardiostimulátor) ak nie sú dostatočne chránené (v prípade pochybností sa obráťte na lekára alebo výrobcu lekárskeho zariadenia).

Upozornenie	Informácia
Výrobca nie je zodpovedný za dôsledky udalostí ktoré sú spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržiavaním odporúčaní výrobcu.	Verziu softvéru je možné upgradovať bez prechádzajúceho upozornenia

Správna likvidácia použitých zariadení



Zariadenie je označené symbolom prekríženého odpadkového koša v súlade so smernicou 2012/19/EC Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po dobe využívania spracované alebo zlikvidované spolu s domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať ich odovzdaním na to určené miesto v ktorom sú tieto nebezpečné odpady podrobené procesu recyklácie. Zber tohto typu odpadu v uzavretých priestoroch a správny postup spracovania pomáha chrániť prírodné zdroje. Správna recyklácia odpadov z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.
Za účelom získania informácii o tom, kde a ako bezpečne zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa užívatelia mali obrátiť na príslušný miestny orgán, miesto zberu odpadu alebo predajné miesto kde bolo toto zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitých batérii



Podľa smernice EÚ 2006/66 / EC o likvidácii batérii je tento produkt označený symbolom prekríženého odpadkového koša.
Tento symbol indikuje, že batérie použité v tomto produkte by nemali byť likvidované v rámci bežného odpadu v domácnosti, ale malo by sa s nimi zaobchádzať podľa tejto smernice a miestnych nariadení a smerníc.
Nie je povolené likvidovať batérie a akumulátory v netriedenom miestnom odpade. Používatelia batérii a akumulátorov sú povinný využiť dostupné zberné miesta týchto zariadení, ktoré im umožnia vrátiť, recyklovať a zlikvidovať ich.
V rámci EÚ je zber a recyklácia batérii a akumulátorov predmetom separačných procesov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich procesov recyklácie batérii a akumulátorov kontaktujte prosím miestne úrady alebo inštitúcie zodpovedné za odpady.

Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ

CE

myPhone Sp. z o.o prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Európskej smernice 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 106/10/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 08-10-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone VENUM
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**
SAR;	**EN 50360:2001/A1:2012** **EN 62209-1:2006** **EN 62209-2:2010** **EN 62479:2010** **EN 50566:2013**
EMC;	**ETSI EN 301 489-01 V1.8.1** **ETSI EN 301 489-01 V1.9.2** **ETSI EN 301 489-03 V1.6.1** **ETSI EN 301 489-07 V1.3.1** **ETSI EN 301 489-17 V2.2.1** **ETSI EN 301 489-24 V1.5.1**
RADIO;	**EN 61000-3-3:2013** **EN 61000-4-2:2009** **EN 61000-4-3:2010** **EN 61000-4-4:2012** **EN 61000-4-5:2013** **EN 61000-4-6:2012** **ETSI EN 301 511 V9.0.2(2003-03)** **ETSI EN 300 328 V1.8.1(2012-06)** **ETSI EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)** **ETSI EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)** **EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)** **EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)**

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

Prezes Zarządu
Sebastian Sawicki

08-10-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

myPhone sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167256

(podpis sygnatariusza)
(signature,of the signatory)