Vítejte

Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!
Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.
V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

- Můžete nahlédnout do často kladených dotazů na našem webu:
  přejděte na stránku http://faq.archos.com/
- Můžete nám poslat zprávu na Facebooku:
  přejděte na stránku www.facebook.com/ARCHOS
- Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho poprodejního oddělení:
  přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora >
- Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě:
  přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující zboží:

- ARCHOS 55 Cobalt Plus
- Sluchátka
- USB kabel
- Nabíječka
- Stručný návod k obsluze
- Záruční, právní a bezpečnostní upozornění

Zboží dodané se zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním regionu nebo poskytovateli služeb. Dodané zboží je určeno pouze pro vaše zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Neschválené příslušenství může způsobit poruchu zařízení.


Popis telefonu

① Konektor sluchátek

② Přední fotoaparát

③ Reproduktor telefonu

④ Světelný senzor



Popis telefonu

⑤ Fotoaparát


⑥ Blesk

⑦ Tlačítka hlasitosti

⑧ Tlačítko zapnutí/vypnutí

⑨ Reproduktor

⑩ Micro USB port





Zapnutí/vypnutí: když je zařízení vypnuto, dlouhým stisknutím jej zapnete. Když je zařízení zapnuto, krátkým stisknutím vypnete displej a dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti.



Hlasitost +/–: stisknutím +/– upravíte hlasitost. Při stisknutí tlačítka se zobrazí možnosti oznámení. Můžete vybrat nejvhodnější volby.



Zpět: stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.



Domů: krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku, dlouhým stisknutím přejdete ke službě Google Now.



Nedávné aplikace: stisknutím zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.



Micro USB port: po připojení lze dodaný kabel lze použít k nabíjení zařízení nebo k připojení zařízení k počítači.



Konektor sluchátek: po připojení lze dodaná sluchátka využívat k handsfree telefonování.



Fotoaparát a blesk: fotografování a natáčení videa. Chcete-li natáčet delší videa, vložte Micro SD kartu. Možnost blesku aktivujte v prostředích s horšími světelnými podmínkami a blesk lze rovněž prostřednictvím rychlého nastavení použít jako svítilnu.

Světelný senzor: vypíná obrazovku, když se zařízení během hovoru přiblíží k uchu.


Začínáme


Sestavení

Po vybalení krabice mobilního telefonu

1. Pomocí zářezu sejměte zadní kryt zařízení.
2. Vložte SIM kartu nebo paměťovou kartu do příslušného slotu.
3. Znovu nasaďte zadní kryt.

4G/3G/2G	slot 1	Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.
4G/3G/2G	slot 2	
MicroSD karta	slot 3	




1
2
3

Začínáme

Zapnutí

1. Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a k nabíječce.

Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.

2. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zapnete zařízení.

Při prvním zapnutí zařízení ARCHOS vám průvodce nastavením pomůže s nastavením zařízení.

3. Postupujte podle pokynů.


Pokud jste vložili SIM kartu, budete muset zadat kód PIN. Pozor, abyste nezadali špatný kód PIN.


Tip:
Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, přejde do pohotovostního režimu. Zařízení probudíte stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavit dobu trvání, přejděte do nabídky Nastavení > Displej > Spánek.

Na domovské obrazovce

1. Přetažením doprava	přejdete ke službě Google Now
2. Stisknutí	přejdete k vašim aplikacím
3. Po podržení prstu na aplikaci	ji můžete přesunout vpravo a vytvořit novou domovskou obrazovku.
4. Pronesením slov „Ok Google“	spustíte stránku vyhledávání.

5. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.






Mobilní datové & Wi-Fi připojení

Mobilní datové připojení

Pokud mobilní telefonní předplatné zahrnuje i mobilní data, měli byste být připojení k internetu bez jakéhokoli dalšího nastavování. Zařízení ARCHOS bude mít signál pouze tehdy, když budete v oblasti s pokrytím sítě 4G nebo 3G vašeho poskytovatele

Aktivace/deaktivace mobilních dat


1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Vyberte ikonu Nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní data.




Wi-Fi připojení

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste v oblasti pokrytí signálem sítě Wi-Fi.

K nastavením Wi-Fi připojení se můžete rychle dostat ze stavového řádku.



1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi aktivujete WiFi připojení
4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.
5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás vyžadovat zadání hesla.



Google a kontakty

Přidání účtu Google

Díky účtu Google budete moci naplno využívat všechny dostupné aplikace a služby.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Přidat účet“.
2. Vyberte pro přidání typ účtu „Google“.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu.

Po vytvoření účtu získáte přístup ke službám Play Store, Gmail, Hangouts, Mapy a mnoha dalším.

Synchronizace informací

Informace je třeba synchronizovat, aby je bylo možné uložit. Vaše data jsou zálohována na servery Google.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
2. Vyberte svůj účet.

Zobrazí se seznam údajů, které je možné synchronizovat. Měla by být aktivována automatická synchronizace. Chcete-li zahájit synchronizaci, klepněte na tlačítko Nabídka ⋮ a poté na volbu Synchronizovat. Díky tomu nepřijdete o data v případě ztráty zařízení nebo SIM karty. Když je do nového zařízení přidán váš účet Google, přenesou se všechny uložené informace.

Ukládání kontaktů

Když se uloží vaše kontakty, jsou vždy k dispozici na webu a lze je synchronizovat s jakýmkoli telefonem se systémem Android, který využívá váš účet Google.

1. Vložte do telefonu SIM kartu s vašimi kontakty.
2. Z domovské obrazovky nebo z obrazovky Všechny aplikace vyberte aplikaci Kontakty
3. Klepněte na tlačítko Nabídka > „Importovat/exportovat“.
4. V části Importovat/exportovat kontakty vyberte položku „Importovat ze SIM karty“.
5. Vyberte svůj účet Google.
6. Zaškrtněte kontakty, které chcete importovat, a ověřte je.
7. Po importu kontaktů do účtu Google přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
8. Vyberte svůj účet Google.
9. Klepněte na tlačítko Nabídka , poté na volbu „Synchronizovat“. Vaše kontakty se uloží do vašeho účtu Google.

Tipy a rady pro systém Android™

Přesun položky na domovské obrazovce:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, poté položku přesuňte na požadované místo a uvolněte prst.

Odstranění položky z domovské obrazovky:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na ikonu „Odstranit“.

Odinstalace položky:

Na obrazovce „Všechny aplikace“ klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na koš „Odinstalovat“.

Vytvoření složky aplikací:

Umístěte na domovské obrazovce jednu ikonu aplikace přes jinou a tyto dvě ikony se zkombinují.

Widgety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Widgety“.

Změna tapety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky.
Klepněte na položku „Tapety“.

Uzamčení dotykového displeje:
Vyberte aplikaci „Nastavení“, poté rolujte dolů a klepněte na volbu „Zabezpečení“. Klepněte na volbu „Zámek obrazovky“. Klepněte na typ zámku, který chcete použít. Po nastavení zámku se uzamčená obrazovka zobrazí při každém probuzení displeje a bude vyžadovat zadání symbolu, kódu pin nebo jiného zadaného klíče.

Technologie Mobile Anti-theft:

1. Vložte do zařízení SIM kartu.
2. Přejděte do části Nastavení > Zabezpečení a vyberte položku Mobile Anti-theft.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstraňování problémů

Můj telefon nereaguje a nejde zapnout

1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. Nabijte zařízení.

Můj telefon se nemůže připojit k síti, nebo je zobrazeno „Žádná služba“

Zkuste se připojit na jiném místě. Ověřte u svého operátora síťové pokrytí.

Nelze provádět odchozí hovory

Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti a síť není přetížená nebo nedostupná.

Nelze přijímat příchozí hovory

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (ověřte, zda síť není přetížená nebo nedostupná).

SIM karta je zamčená pomocí kódu PIN

Obraťte se na svého síťového operátora se žádostí o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Chcete-li konfigurovat novou síť 4G:

V zařízení klepněte na položku Nastavení

1. Vyberte položku Bezdrátová připojení a sítě > Více... > Mobilní sítě.
2. V části Nastavení mobilní sítě vyberte svého operátora v nabídce Síťoví operátoři.
3. V části Nastavení mobilní sítě vyberte Názvy přístupových bodů, poté zvolte přidání nových parametrů a zadejte přesné parametry připojení, které vám poskytl váš poskytovatel sítě 4G.