

ZenfoneTM Max

ZC550KL

Návod na obsluhu



Starostlivosť a bezpečnosť

Pokyny



Bezpečnosť cestnej premávky je prvoradá. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje zariadenie nepoužívali počas jazdy alebo riadenia akéhokoľvek typu vozidla.



Tento ASUS Phone sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0°C (32°F) až 35 °C (95 °F).



Na vyhradených miestach, kde je zakázané používanie mobilných zariadení, zariadenie vypnite. Na vyhradených miestach, ako napríklad letisko, kino, nemocnice alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov, zásobníkov plynu alebo paliva, na staveniskách, miestach s výbušnými prácami a ďalších priestoroch vždy dodržiavajte pravidlá a predpisy.



Používajte iba sieťové adaptéry a káble, ktoré spoločnosť ASUS schválila pre používanie s týmto zariadením. Pozrite si údajový štítok na spodnej strane ASUS Phone a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.



Toto zariadenie nepoužívajte s poškodenými napájacími káblami, príslušenstvom a ďalšími periférnymi zariadeniami.



Zariadenie udržiavajte v suchu. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kvapalín alebo ho nevystavujte kvapalinám, dažďu alebo vlhkosti.



Toto zariadenie môže prechádzať cez röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch pre bezpečnosť letísk), ale nevystavujte ho magnetickým detektorom a snímacím ceruzkám.



Obrazovka tohto zariadenia je vyrobená zo skla. Keď je sklo rozbité, zariadenie prestaňte používať a nedotýkajte sa úlomkov rozbitého skla. Zariadenie okamžite odošlite na opravu kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.



Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhodobo pri vysokých úrovniach hlasitosti.



Pred čistením zariadenia odpojte od zdroja sieťového napájania. Na čistenie obrazovky zariadenia používajte iba čistú celulóзовú špongiu alebo semišovú tkaninu.



Opravu zariadenia zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.

Správna likvidácia



Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



ASUS Phone NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



ASUS Phone NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. ASUS Phone NEROZOBERAJTE.

Fórum fanúšikov ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



1 Základy

Vitajte!	8
Pripravte svoj ASUS Phone!	9
Používanie po prvýkrát	17
Používanie dotykovej obrazovky	19

2 Niet lepšieho miesta ako doma

Funkcie Zen Home	22
Domovská obrazovka	22
Rýchle nastavenia	24
Používanie systémových oznámení	25
Prispôsobenie domovskej obrazovky	26
Odkazy aplikácií	26
Miniaplikácie	27
Tapety	28
Rozšírená domovská obrazovka	29
Jednoduchý režim	29
Nastavenie dátumu a času	31
Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov	31
Obrazovka uzamknutia	32
Prispôsobenie obrazovky uzamknutia	32
Prispôsobenie tlačidiel pre rýchly prístup	33

3 Usilovne pracujte, ťažšie hrajte

Prehliadač	34
Spustenie webového prehliadača	34
Zdieľanie stránky	35
Čítanie stránok neskôr	35
Pridanie novej karty	35
Pridávanie záložiek na stránky	36
Inteligentne čítať v režime on-line	36
Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača	37
E-mail	37
Nastavenie e-mailového konta	37
Pridanie e-mailových kont	38
Nastavenie konta Gmail	38
Odoslanie pozvánok na udalosti e-mailom	39
Posielanie e-mailov neskôr	39
Aplikácia Calendar	40
Vytváranie udalostí	40
Pridanie konta ku kalendáru	40
Vytvorenie udalosti z vášho konta	41
Povolenie upozornenia alebo pripomenutí na udalosti	41
What's Next	42
Ako získať pripomenutie udalosti	42

Prijatie alebo odmietnutie pozvania na udalosť.....	43
Získavanie upozornení týkajúcich sa udalostí.....	44
Získavanie aktuálnych informácií o počasí.....	46
Aplikácia Do It Later	47
Pridávanie úloh	47
Stanovovanie poradia dôležitosti úloh.....	47
Zavolať späť teraz	48
Odoslanie e-mailu teraz.....	48
Catching up on my online reading now	48
Odpovedanie teraz	49
Odstránenie úloh.....	49
Správca súborov	50
Vstúpenie do vnútornej pamäte.....	50
Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia.....	50
Získanie prístupu k úložnému priestoru Cloud	50
Cloud.....	51
ASUS WebStorage	51
Technická podpora ASUS	52
4 Zostať v kontakte	
Volanie vo veľkom štýle	53
Funkcia dvoch kariet SIM.....	53
Uskutočňovanie hovorov	55
Prijímanie hovorov	59
Spravovanie denníkov hovorov	59
Dalšie možnosti hovoru	61
Spravovanie viacerých hovorov	62
Nahrávanie hovorov	65
Spravovanie kontaktov	66
Nastavenia kontaktov	66
Nastavenie profilu	66
Nastavenie VIP	68
Vytváranie obľúbených kontaktov	70
Importovanie kontaktov	70
Exportovanie kontaktov.....	71
Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov	71
Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi.....	72
Prepojenie informácií o vašich kontaktoch.....	73
Vytvorenie záložnej kópie a obnova denníkov hovorov	73
Odosielateľ správy a iné	75
Odosielanie správ	75
Aplikácia Omlet Chat	77
5 Zábava a pohostenie	
Používanie náhlavnej správy.....	90
Zapojenie do zvukového konektora.....	90
Hudba	91

	Spustenie aplikácie Music	91
	Prehrávanie piesní.....	91
	Prenášanie hudby z cloudového úložiska	92
	Vytvorenie zoznamu skladieb.....	93
	Prehrávanie v ďalších zariadeniach.....	94
	Rádio FM	94
6	Vaše vzácne chvíle	
	Zachytenie momentov	96
	Spustenie aplikácie Camera.....	96
	Používanie fotoaparátu po prvýkrát.....	97
	Rozšírené funkcie fotoaparátu	101
	Používanie aplikácie Gallery.....	107
	Zobrazenie súborov zo sociálnej siete alebo cloudového úložiska	107
	Zobrazenie umiestnenia fotografie	108
	Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria	109
	Odstránenie súborov z obrazovky galéria.....	109
	Úprava obrazu	109
	Používanie funkcie MiniMovie.....	111
7	Zostať pripojený	
	Mobilná sieť.....	113
	Povolenie mobilnej siete	113
	Wi-Fi	113
	Zapnutie funkcie Wi-Fi.....	113
	Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	114
	Vypnutie funkcie Wi-Fi.....	114
	Bluetooth®	114
	Zapnutie funkcie Bluetooth®	114
	Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®	115
	Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth®	115
	Zdieľanie pripojenia	116
	Prístupový bod Wi-Fi	116
	Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth.....	117
8	Cestovanie a mapy	
	Aplikácia Weather	118
	Spustenie aplikácie Weather	118
	Domovská stránka aplikácie Weather.....	119
	Aplikácia Clock.....	120
	Svetový čas	120
	Budík	121
	Stopky.....	121
	Časovač	122

9 Aplikácia ZenLink

Oboznámenie sa s aplikáciou ZenLink.....	123
Aplikácia Party Link.....	123
Aplikácia Share Link.....	125
Aplikácia PC Link.....	126
Aplikácia Remote Link	128

10 Rozhranie Zen Everywhere

Špeciálne nástroje Zen	131
Baterka	131
Kalkulačka	133
Nástroj Quick Memo.....	134
Aplikácia Sound Recorder	135
Audio Wizard.....	137
Aplikácia Splendid	138
Šetrič energie	141
So zariadením Zen sa spájajú aj ďalšie záležitosti	142
Obal ASUS	142

11 držiavajte svoje rozhranie Zen

Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave	144
Aktualizácia systému	144
Pamäť.....	144
Zálohovanie a obnovenie.....	144
Zabezpečenie ASUS Phone.....	145

Prílohy

Oznámenia	149
------------------------	------------

Vitajte!

Preskúmajte intuitívnu jednoduchosť rozhrania ASUS Zen UI 2.0!

Rozhranie ASUS Zen UI 2.0 je očarujúce a intuitívne rozhranie určené výhradne pre ASUS Phone. Poskytuje špeciálne aplikácie, ktoré sú integrované do alebo spojené s inými aplikáciami s cieľom prispôbiť vaše jedinečné individuálne potreby, uľahčiť vám život a súčasne vám umožniť baviť sa s ASUS Phone.



[Pomocník pre ZenUI](#)

Tu nájdete odpovede zo sekcie Najčastejšie otázky (FAQ) alebo môžete poskytnúť svoju odozvu vo fóre používateľov.



[Fotoaparát](#)

Pomocou technológie PixelMaster možno zachytávať vzácne chvíle na svieže a vysokokvalitné fotografie a videá.



[Aplikácia Do It Later](#)

Získavajte a konajte podľa vašich dôležitých e-mailov, SMS správ, zaujímavých webových stránok alebo iných dôležitých úloh, ak je pre vás výhodnejšie tak urobiť.



[Aplikácia What's Next](#)

Priamo na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia alebo v aplikácii What's Next si možno letmo prezerať podrobnosti o stretnutí, e-maily a ďalšie upozornenia na alebo oznamy.



[Aplikácia ZenLink](#)

Získajte maximálnu produktivitu z aplikácie ZenLink, ktorá sa skladá z aplikácií Remote Link, Share Link a PC Link. Ak chcete súbory zdieľať alebo prijímať, na pripojenie k iným zariadeniam možno použiť akúkoľvek z týchto aplikácií.


POZNÁMKA: Dostupnosť aplikácií ZenLink sa mení podľa modelov ASUS Phone.

POZNÁMKA: Dostupnosť aplikácií ASUS Zen UI 2.0 sa mení podľa regiónu a modelov ASUS Phone. Ak chcete vo svojom ASUS Phone skontrolovať dostupné aplikácie, na domovskej obrazovke klepnite na ikonu

Pripravte svoj ASUS Phone!

Jednotlivé časti a funkcie

Vezmite svoje zariadenie a za okamih ho uveďte do činnosti.



POZNÁMKA:

- Ak chcete získať prístup k štrbinám pre kartu micro SIM a microSD, snímte zadný kryt.
- Štrbiny pre kartu micro SIM podporujú sieťové pásma LTE, WCDMA a GSM/EDGE.
- Štrbina pre kartu microSD podporuje formáty kariet microSD a microSDHC.

DÔLEŽITÉ!

- Neodporúčame používanie chrániča obrazovky, keďže môže zasahovať do činnosti bezdotykového snímača. Ak chcete používať chránič obrazovky, uistite sa, že nezakrýva bezdotykový snímač.
- Vždy uchovávajte zariadenie, najmä dotykovú obrazovku, v suchu. Voda alebo iné kvapaliny môžu spôsobiť poruchu obrazovky.
- Pri používaní alebo nosení zariadenia sa uistite, že je kryt priestoru karty micro-SIM/pamäťovej karty vždy zatvorený.

Inštalácia karty micro-SIM

Karta micro-subscriber identity module (micro-SIM) ukladá informácie, ako sú číslo mobilného telefónu, kontakty, správy a iné dáta, ktoré umožňujú prístup k mobilnej sieti.

Váš ASUS Phone je vybavený dvoma otvormi na kartu micro-SIM, čo umožňuje nastaviť a používať služby dvoch mobilných sietí bez nutnosti nosiť súčasne dve mobilné zariadenia.


UPOZORNENIE!

- Toto zariadenie je určené na používanie len s kartou micro-SIM schválenou mobilným operátorom.
- Neodporúčame používanie orezaných kárt SIM v otvore na kartu micro-SIM.
- Pred vložením karty micro-SIM vypnite svoje zariadenie.
- Pri manipulácii s kartou micro-SIM buďte zvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty micro-SIM.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do otvoru na kartu micro-SIM! Ak dôjde náhodou k vloženiu pamäťovej karty do otvoru na kartu micro-SIM, pošlite svoje zariadenie do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.

Spôsob inštalácie karty micro-SIM:

1. Vypnite zariadenie.
2. Nájdite drážku v pravom spodnom rohu.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.




3. Vypáčením uvoľnite kryt a potom stiahnite zadný kryt.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.

VÝSTRAHA!


- **NEPOUŽÍVAJTE** nástroje, ako sú skrutkovače, na odstránenie zadného krytu.
- **NEVYPAČUJTE** port micro USB



4. Vložte kartu micro SIM do jedného z otvorov a potom založte batériu a zadný kryt späť na miesto.

DÔLEŽITÉ!

- Vo svojom telefóne ASUS používajte iba štandardnú kartu micro SIM. nano pre adaptér karty micro SIM alebo upravenú kartu SIM nemusí správne zapadnúť do zásuvky alebo váš telefón ASUS ho nemusí zistiť.
- **Aby nedošlo k nevratnému poškodeniu, prázdne nano pre adaptér karty micro SIM NEVKLADAJTE do zásuvky pre kartu micro SIM.**



DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE: Obe štrbiny na kartu micro SIM podporujú sieťové pásmo 3G WCDMA / 4GLTE. Ale len jedna karta micro SIM môže byť naraz pripojená k službe 3G WCDMA / 4G LTE.

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.


Odstránenie karty micro-SIM

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s kartou micro-SIM buďte obzvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty micro-SIM.

Spôsob odstránenia karty micro-SIM:

1. Vypnite zariadenie.
2. Nájdite drážku v pravom spodnom rohu.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.




3. Vypáčením uvoľníte kryt a potom stiahnite zadný kryt.


UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.

VÝSTRAHA!

- **NEPOUŽÍVAJTE** nástroje, ako sú skrutkovače, na odstránenie zadného krytu.
- **NEVYPAČUJTE** port micro USB.



4. Odstráňte kartu micro-SIM z otvoru na kartu micro-SIM.
5. Založte zadný kryt späť na miesto.



Inštalácia pamäťovej karty

Váš ASUS Phone podporuje pamäťovú kartu microSD™ a microSDHC™ s maximálnou kapacitou 64 GB.

POZNÁMKA: Niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším ASUS Phone. Používajte len kompatibilné pamäťové karty, aby nedošlo k strate dát, poškodeniu vášho zariadenia alebo pamäťovej karty, či oboch.

UPOZORNENIE!


- Budte obzvlášť opatrní pri manipulácii s pamäťovou kartou. Spoločnosť ASUS nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát či poškodenie vašej pamäťovej karty.
- Nevkladajte kartu micro-SIM do otvoru na pamäťovú kartu! Ak náhodou dôjde k vloženiu karty micro-SIM do otvoru na pamäťovú kartu, prineste svoje zariadenie do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.

Spôsob inštalácie pamäťovej karty:

1. Vypnite zariadenie.
2. Nájdite drážku v pravom spodnom rohu.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.


3. Vypáčením uvoľníte kryt a potom stiahnite zadný kryt.



UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.


VÝSTRAHA!

- **NEPOUŽÍVAJTE** nástroje, ako sú skrutkovače, na odstránenie zadného krytu.
- **NEVYPAČUJTE** port micro USB.



- 4 Vložte kartu microSD do otvoru na kartu microSD.
- 5 Zložte zadný kryt späť na miesto.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlo na svoje zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



Odstránenie pamäťovej karty


UPOZORNENIE!

- Buďte obzvlášť opatrní pri manipulácii s pamäťovou kartou. Spoločnosť ASUS nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát či poškodenie vašej pamäťovej karty.
- Správnym spôsobom vysuňte pamäťovú kartu, aby ste ju bezpečne odstránili zo zariadenia. Ak chcete vysunúť pamäťovú kartu, prejdite na **Home (Domov) > All Apps (Všetky aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Storage (Pamäť) > Unmount external storage (Odpojiť externú pamäť)**.

Spôsob odstránenia pamäťovej karty:

- 1 Vypnite zariadenie.
- 2 Nájdite drážku v pravom spodnom rohu.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.




3. Vypáčením uvoľníte kryt a potom stiahnite zadný kryt.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.


VÝSTRAHA!

- **NEPOUŽÍVAJTE** nástroje, ako sú skrutkovače, na odstránenie zadného krytu.
- **NEVYPAČUJTE** port micro USB.



4. Odstráňte kartu microSD z otvoru na kartu microSD.
5. Zložte zadný kryt späť na miesto.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlo na svoje zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



Nabíjanie ASUS Phone

ASUS Phone sa dodáva čiastočne nabitý, ale pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Pred nabíjaním svojho zariadenia si prečítajte nasledujúce dôležité poznámky a upozornenia.

DÔLEŽITÉ!

- Na nabíjanie svojho ASUS Phone používajte len dodaný sieťový adaptér a kábel micro-USB. Použitie iného sieťového adaptéra a kábla môže poškodiť vaše zariadenie.
- Odstráňte ochrannú fóliu zo sieťového adaptéra a kábla micro-USB pred ich použitím s vaším zariadením.
- Sieťový adaptér pripojte ku kompatibilnej elektrickej zásuvke. Sieťový adaptér môžete pripojiť k akejkoľvek kompatibilnej 100~240 V elektrickej zásuvke.
- Výstupné napätie sieťového adaptéra je pre toto zariadenie +5.2V $\overline{=}$ 2A, 10W*.
- Pri používaní ASUS Phone počas pripojenia k elektrickej zásuvke sa musí napájacia zásuvka nachádzať blízko vášho zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Aby sa šetrila energia, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Neumiestňujte ťažké predmety na svoj ASUS Phone.


* Výstupné napätie adaptéra striedavého prúdu určeného pre toto zariadenie sa v rôznych krajinách/regiónoch líši.

UPOZORNENIE!

- Počas nabíjania sa môže zvýšiť teplota vášho ASUS Phone. Je to normálny jav, ak sa však vaše zariadenie zohreje na nezvyčajne vysokú teplotu, odpojte kábel micro-USB od vášho zariadenia a pošlite zariadenie, vrátane sieťového adaptéra a kábla, do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.
- Aby nedošlo k poškodeniu ASUS Phone, sieťového adaptéra ani kábla micro-USB. Uistite sa, že sú pred nabíjaním kábel micro-USB, sieťový adaptér a vaše zariadenie pripojené správne.

Ak chcete nabiť svoj ASUS Phone:

- 1 Pripojte kábel micro USB k sieťovému adaptéru.
- 2 Pripojte kábel micro USB k svojmu ASUS Phone.
- 3 Pripojte sieťový adaptér k uzemnenej elektrickej zásuvke.



DÔLEŽITÉ!

- Pri používaní ASUS Phone počas jeho pripojenia k napájacej zásuvke musí byť uzemnená elektrická zásuvka blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Pri nabíjaní ASUS Phone prostredníctvom počítača pripojte kábel micro USB k portu USB 2.0 / USB 3.0 počítača.
- Vyhybajte sa nabíjaniu ASUS Phone v prostredí s okolitou teplotou nad 35 °C (95 °F).
- ASUS Phone nabíjajte osem (8) hodín pred prvým použitím v režime napájania z batérie.
- Stav nabitia batérie uvádzajú nasledujúce ikony:

Takmer vybitá batéria Nenabíja sa Nabíjanie Úplne nabitá batéria



POZNÁMKY:

- Používajte len sieťový adaptér dodaný s vaším zariadením. Použitie iného sieťového adaptéra môže poškodiť vaše zariadenie.
- Použitie dodaného sieťového adaptéra a signálneho kábla ASUS Phone na pripojenie vášho ASUS Phone k napájacej zásuvke je najlepším spôsobom na jeho nabitie.
- Rozsah vstupného napätia medzi elektrickou zásuvkou a týmto adaptérom je 100 V - 240 V stried. Výstupné napätie tohto zariadenia je +5.2V $\Rightarrow$ 2A, 10W*.

* Výstupné napätie adaptéra striedavého prúdu určeného pre toto zariadenie sa v rôznych krajinách/regiónoch líši.

4. Po úplnom nabití najprv odpojte kábel USB od svojho ASUS Phone pred odpojením sieťového adaptéra od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKY:

- Počas nabíjania môžete používať svoje zariadenie, ale jeho úplne nabitie môže trvať dlhšie.
 - Nabíjanie zariadenia prostredníctvom portu USB počítača môže trvať dlhšie, kým sa zariadenie nabije úplne.
 - Ak počítač neposkytuje dostatočnú energiu na nabíjanie prostredníctvom portu USB, svoj ASUS Phone nabite namiesto toho pomocou sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
-

Zapnutie a vypnutie ASUS Phone

Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť zariadenie, podržte stlačené tlačidlo napájania dovtedy, kým zariadenie nezavibruje a nespustí sa.

Vypnutie zariadenia

Ak chcete vypnúť zariadenie:

- 1 Ak je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla napájania ju zapnite. Ak je obrazovka zamknutá, odomknite obrazovku zariadenia.
- 2 Podržte stlačené tlačidlo napájania a po výzve klepnite na **Power off (Vypnutie napájania)** a potom na **OK**.

Režim spánku

Ak chcete zariadenie uviesť do režimu spánku, raz stlačte tlačidlo napájania, kým sa nevypne obrazovka.



Používanie po prvýkrát

Keď ASUS Phone zapnete po prvýkrát, sprievodca inštaláciou vás bude viesť procesom inštalácie. Pri výbere jazyka a metód vstupu, nastavovaní mobilnej siete a siete Wi-Fi, synchronizovaní kont a konfigurácii služieb určenia polohy postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Môžete tiež preniesť svoje dáta, ako sú kontakty a iné relevantné informácie, zo svojho starého mobilného zariadenia do svojho ASUS Phone prostredníctvom aplikácie Data Transfer.

POZNÁMKA: Aplikáciu Data Transfer môžete použiť vždy, keď sa vám to hodí. Na **Home screen (Domovskej obrazovke)** klepnite na  > **Data Transfer (Prenos dát)**. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Prenos dát](#).

Svoje zariadenie nastavte pomocou svojho konta Google alebo ASUS. Ak ešte nemáte konto Google alebo ASUS, vytvorte si ho.

Konto Google

Konto Google vám umožňuje plne využívať tieto funkcie operačného systému Android:

- Odkiaľkoľvek usporiadať a prezerať si všetky svoje informácie;
- Automaticky zálohovať všetky údaje;
- Odkiaľkoľvek pohodlne používať služby Google.

Konto ASUS

Having an ASUS Account gets you to enjoy the following perks:

- Podpornú službu Personal ASUS a rozšírenie záruky na registrované výrobky;
- 5 GB voľného miesta úložiska cloud.
- Prijímať najnovšie aktualizácie zariadenia a firmvéru.

POZNÁMKA: Sprievodcu inštaláciou môžete tiež kedykoľvek použiť na opätovné konfigurovanie zariadenia pre vaše pohodlie. Z Domovská obrazovka prejdite do položiek  > **Setup Wizard (Sprievodca nastavením)**.

Tipy na šetrenie energie batérie

Nabitie batérie v ASUS Phone je životne dôležité. Nižšie sú uvedené niektoré tipy na šetrenie energie batérie, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie v ASUS Phone.

- Zatvorte všetky spustené aplikácie, ktoré sa nepoužívajú.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, stlačením tlačidla napájania ho prepnete do režimu nízkej spotreby;
- Smart Saving aktivujte v aplikácii Power Saver;
- Zvuk nastavte do inteligentného režimu.
- Znížte jas displeja;
- Hlasitosť reproduktora udržiavajte na nízkej úrovni;
- Vypnite funkciu Wi-Fi;
- Vypnite funkciu Bluetooth;
- Vypnite funkciu automatického otáčania obrazovky;
- V zariadení vypnite všetky funkcie automatickej synchronizácie.


Používanie dotykovej obrazovky

Tieto gestá umožňujú na dotykovej obrazovke spúšťať aplikácie, získať prístup k nastaveniam a pohybovať sa po displeji ASUS Phone.

Spustenie aplikácií alebo výber položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete spustiť aplikáciu, jednoducho na ňu klepnite.
- Ak chcete vybrať položku, ako napríklad v aplikácii File Manager, jednoducho na ňu klepnite.



Presúvanie alebo odstránenie položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:


- Ak chcete aplikáciu alebo widget presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na požadovanú pozíciu.
- Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu alebo widget, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na položku **Remove (Odstrániť)**.



Pohyb na stránkach alebo obrazovkách

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Posúvaním prsta doprava alebo doľava môžete prepínať medzi obrazovkami alebo listovať stránky v galérii obrázkov.
- Ak sa chcete posúvať na webových stránkach alebo v zozname položiek, prstom potiahnite hore alebo dolu.



Priblíženie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.



Zmenšenie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zmenšíte spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.



POZNÁMKA: Je možné, že sa niektoré webové stránky nebudú dať priblížiť/oddialiť, keďže tieto stránky môžu byť výslovne vytvorené tak, aby zodpovedali obrazovke vášho mobilu.

Funkcie Zen Home

Domovská obrazovka

Priamo z domovskej obrazovky získajte upozornenia na dôležité udalosti, aktualizácie aplikácií a systému, predpovede počasia a textové správy od ľudí, ktorým na vás naozaj záleží.



Ak chcete zobraziť rozšírenú domovskú obrazovku, prstom potiahnite po domovskej obrazovke doľava alebo doprava.

POZNÁMKA: Ak chcete na domovskú obrazovku pridať viac stránok, pozrite si časť [Rozšírená úvodná obrazovka](#).

Vysvetlenie ikon

Tieto ikony sú zobrazované na stavovom riadku a budú vám ukazovať aktuálny stav ASUS Phone.


	Mobilná sieť Zobrazuje silu signálu vašej mobilnej siete.
	Karta micro SIM 1 Znamená, že v otvore na kartu SIM 1 je vložená karta micro SIM.
	Karta micro SIM 2 Znamená, že v otvore na kartu SIM 2 je vložená karta micro SIM. POZNÁMKA: Ak sa ikona karty SIM zobrazuje zelenou farbou, znamená to, že je nastavená ako uprednostnená sieť.
	Správy Zobrazuje, že máte neprečítanú správu.
	Wi-Fi Táto ikona zobrazuje silu signálu pripojenia k sieti Wi-Fi.
	Výdrž batérie Táto ikona zobrazuje stav batérie ASUS Phone.
	Karta microSD Táto ikona zobrazuje, že karta microSD je vložená do ASUS Phone.
	Snímky obrazovky Táto ikona zobrazuje, že ste odfotografovali snímky obrazovky ASUS Phone.
	Režim Lietadlo Táto ikona zobrazuje, že ASUS Phone je v režime Lietadlo.
	Prístupový bod Wi-Fi Táto ikona zobrazuje, že je zapnutý aktívny bod Wi-Fi ASUS Phone.
	Režim inteligentného ukladania Táto ikona zobrazuje, že je zapnutý režim Smart Saving. POZNÁMKA: Pre viac podrobností pozrite časť Šetrič energie .
	Režim stlmenia Táto ikona zobrazuje, že je zapnutý tichý režim.
	Režim vibrovania Zobrazuje, že je aktivovaný režim vibrovania.
	Stav preberania Táto ikona zobrazuje stav preberania aplikácie alebo súboru.

Rýchle nastavenia

Panel oznámení s rychlými nastaveními umožňuje přístup k některým bezdrátovým funkcím a nastavením ASUS Phone jedním ťuknutím. Každá z těchto funkcí je zastúpená tlačidlom.

Ak chcete spustiť panel Quick settings (Rýchle nastavenia), potiahnite prstom nadol od pravého horného rohu vášho telefónu ASUS.

POZNÁMKA: Modré tlačidlo znamená, že funkcia je momentálne zapnutá a šedé tlačidlo znamená, že funkcia je vypnutá. Zelené tlačidlá odkazujú na jednotlivé nástroje, ku ktorým možno rýchle získať prístup pomocou panela oznámení s rýchlymi nastaveniami.



Pridanie alebo odstránenie tlačidiel

Ak chcete na panel oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS pridať alebo z neho odstrániť existujúce tlačidlá:

1. Spustíte funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknete na ikonu .
2. Ťuknete na okienko vedľa funkcie, ak ju chcete pridať na panel oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS alebo ju z neho odstrániť.


POZNÁMKA: Začiarknuté okienko znamená, že tlačidlo funkcie je prístupné prostredníctvom panela oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS a nezačiarknuté okienko má opačný význam.

3. Ak sa chcete vrátiť späť a zobraziť panel oznámení Aktuálne rýchle nastavenia ASUS (ASUS Quick Setting), ťuknete na tlačidlo .

Používanie systémových oznámení


Vnútri systémových oznámení môžete vidieť vykonané najnovšie aktualizácie a zmeny v systéme ASUS Phone. Väčšina týchto zmien sa týka údajov a systému.

Ak chcete otvoriť panel System notifications (Systémové oznámenia), rýchlo potiahnite prst nadol z pravého horného rohu ASUS Phone.



Prispôsobenie domovskej obrazovky

Vyjadrite svoju osobnosť na domovskej obrazovke. Vyberte atraktívny dizajn ako tapetu, pridajte zástupcov pre rýchly prístup k obľúbeným aplikáciám a pridajte miniaplikácie pre rýchle prezeranie dôležitých informácií. Môžete tiež pridať ďalšie stránky, aby ste na domovskú obrazovku mohli pridať a rýchle vstupovať do nich alebo prezerat si ďalšie aplikácie alebo miniaplikácie.



Odkazy aplikácií

Zástupcovia aplikácií uľahčujú rýchly prístup k často používaným alebo obľúbeným aplikáciám z domovskej obrazovky. Svoje aplikácie možno pridať, odstrániť alebo zoskupiť do jednej zložky.

Pridanie odkazov aplikácií

Pridajte odkazy na rýchly prístup k často používaným aplikáciám priamo z domovskej obrazovky.

- 1 Podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a zvolte **Aplikácie a miniaplikácie**.
- 2 V zozname All Apps (Všetky aplikácie) podržte stlačenú aplikáciu a potom ju potiahnite do prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.

Odstránenie odkazov aplikácií

Na domovskej obrazovke podržte stlačenú aplikáciu a potom ju potiahnite do **Remove** v hornej časti obrazovky. Aplikácia, ktorú ste odstránili z domovskej obrazovky zostane na obrazovke **All Apps (Všetky aplikácie)**.

Zoskupovanie zástupcov aplikácií do zložky

Na organizovanie zástupcov aplikácií na domovskej obrazovke si vytvorte zložky.

- 1 Na domovskej obrazovke stlačte a potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu a objaví sa priečink.
- 2 Klepnite na daný nový priečink a klepnutím na **Unnamed Folder (Nepomenovaný priečink)** priradte názov tomuto priečinku.

Miniaplikácie

Miniaplikácie, ktoré sú vlastne malé dynamické aplikácie, môžete umiestniť na svoju domovskú obrazovku. Miniaplikácie poskytujú rýchly náhľad do predpovede počasia, informácií o udalostiach kalendára, stavu nabitia batérie a ďalších informácií.

Pridanie miniaplikácií

Ak chcete pridať miniaplikáciu:

- 1 Podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a zvolte **Aplikácie a miniaplikácie**.
- 2 Na obrazovke Widgets (Miniaplikácie) podržte stlačenú miniaplikáciu a potom ju posuňte do prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.


Odstránenie miniaplikácií

Na domovskej obrazovke podržte stlačenú miniaplikáciu a potom ju posuňte do položky **Remove (Odstrániť)** v hornej časti obrazovky.

POZNÁMKA: Aj klepnutím na  na domovskej obrazovke môžete zobraziť All Apps (Všetky aplikácie) a Widgets (Miniaplikácie).

Tapety

Svoje aplikácie, ikony a ďalšie prvky Zen umiestnite na atraktívne navrhnutú tapetu. Aby bola tapeta čitateľná a prehľadná, môžete pridať priehľadný odtieň pozadia. Ak chcete svoju obrazovku oživiť, môžete tiež pridať animovanú tapetu.



Použitie tapety a odtieňa pozadia

To apply wallpaper and background tint:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a vyberte možnosť **Wallpapers (Tapeta)**.
2. Vyberte miesto, kde chcete tapetu umiestniť: na **Home screen (Domovskú obrazovku)**, **Lock screen (Obrazovku uzamknutia)** alebo na **Home and lock screen (Domovská a uzamknutá obrazovka)**. Ak na tapetu nechcete pridať odtieň pozadia, prejdite k bodu č. 5.
3. Začiarknite možnosť **Background tint (Odtieň pozadia)** a potom nastavte úroveň priehľadnosti.
4. Ťuknite na  a potom vyberte farbu.
5. Vyberte tapetu a potom ťuknite na možnosť **Apply (Použiť)**.

POZNÁMKA: Nastavenia tapety môžete tiež upraviť v položkách **Home screen (Domovskú obrazovku)**, alebo na **Home and lock screen (Domovská a uzamknutá obrazovka)**

Použitie animovanej tapety

Použiť animovanú tapetu:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a vyberte možnosť **Wallpapers (Tapety)**.
2. Vyberte miesto, kde chcete tapetu umiestniť: na **Home screen (Domovskú obrazovku)** alebo na **Home screen and lock screen (Domovská obrazovka a uzamknutá obrazovka)**.
3. Vyberte animovanú tapetu a potom ťuknite na možnosť **Apply (Použiť)**.

POZNÁMKA: Nastavenia tapety môžete tiež upraviť v položkách  > **Settings (Nastavenia)** > **Display (Zobrazenie)**.

Rozšírená domovská obrazovka

Rozšírenie domovskej obrazovky

Ak chcete rozšíriť domovskú obrazovku a umiestniť na ňu viac zástupcov aplikácií a miniaplikácií, možno pridať viac stránok.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom vyberte možnosť **(Úprava úvodnej obrazovky) > Edit page (Upraviť stránku)**.
2. Ak chcete pridať novú stránku, klepnite na . Ak chcete odstrániť rozšírenú domovskú obrazovku, vyberte ju a potom presuňte na .

Jednoduchý režim

Vo svojom zariadení Zen sa môžete lepšie pohybovať pomocou jednoduchého režimu Easy Mode, intuitívneho rozhrania s veľkými ikonami, tlačidlami a veľkým písmom, ktoré umožňujú lepšiu čitateľnosť a ľahšie používanie. Taktiež môžete rýchlejšie vykonávať základné úlohy, ako sú uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a ďalšie úkony v jednoduchom režime Easy Mode.

Aktivácia jednoduchého režimu Easy Mode

Spôsob aktivácie jednoduchého režimu:

1. Spustíte obrazovku Nastavenia vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Posuňte nadol obrazovku **Settings (Nastavenia)** a zvolte **Easy mode (Jednoduchý režim)**.
3. Posuňte jednoduchý režim do polohy zapnutia **ON**.

Pridanie odkazov



V jednoduchom režime môžete pridať maximálne tridsaťšesť (36) odkazov aplikácií na domovskú obrazovku.

1. Potiahnite prst na pravú stranu domovskej obrazovky a potom klepnite na **+**.
2. Na obrazovke All apps (Všetky aplikácie) zvolíte aplikáciu, ktorú chcete pridať do zoznamu.

Odstránenie odkazov

Vykonajte nasledovné:

1. Ťuknite na  v pravom dolnom rohu obrazovky.
2. Zvoľte aplikáciu alebo aplikácie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.



Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas zobrazené na domovskej obrazovke sa štandardne automaticky synchronizujú s nastaveniami vášho poskytovateľa mobilnej siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia dátumu a času:

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke Settings (Nastavenia) posúvajte dolu a vyberte možnosť **Date & time (Dátum a čas)**.
3. Zrušte výber **Automatic date & time (Automatický dátum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)**.
4. Vyberte časové pásmo a manuálne nastavte dátum a čas.
5. Možno sa rozhodnúť, či uprednostníte používanie 24-hodinového formátu.
6. Vyberte formát dátumu, ktorý chcete zobraziť.

POZNÁMKA: Pozri tiež časť [Hodiny](#).

Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov

Nastavte zvuk zvonenia telefónu, oznámení, ako napríklad textové správy, e-maily a upozornenia na udalosti. Možno si tiež vybrať, či chcete aktivovať alebo zablokovat tóny dotykového číselníka, zvuky dotykov, zvuk uzamknutia obrazovky alebo si možno vybrať, aby ASUS Phone vibroval, keď naň poklepete.

Ak chcete vykonať nastavenia zvuku

1. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Posuňte nadol obrazovku Settings (Nastavenia) a zvolte **Sound & notification (Zvuk a oznámenie)**.
3. Vykonajte požadované nastavenia zvuku.

Obrazovka uzamknutia


Obrazovka uzamknutia sa štandardne zobrazí po zapnutí zariadenia a pri jeho prepínaní z režimu nízkej spotreby. Na obrazovke uzamknutia môžete vstúpiť do operačného systému Android® v zariadení potiahnutím prstom na dotykovej obrazovke.

Obrazovku uzamknutia vo vašom zariadení si môžete tiež prispôbiť na regulovanie prístupu k mobilným údajom a aplikáciám.


Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Ak chcete zo štandardnej možnosti **Potiahnuť** zmeniť nastavenia obrazovky uzamknutia, vykonajte nasledovné kroky:

1. Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
2. Na obrazovke **Settings (Nastavenia)** posúvajte dolu a vyberte možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)**.



3. Na ďalšej obrazovke ťuknite na možnosť **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)**.




4. Ťuknite na možnosť Obrazovka uzamknutia, ktorú chcete používať.

POZNÁMKA:Pre viac podrobností pozrite časť [Zabezpečenie ASUS Phone](#).

Prispôsobenie tlačidiel pre rýchly prístup


Na obrazovke uzamknutia sa štandardne nachádzajú tlačidlá pre rýchly prístup k týmto aplikáciám: Phone, Messaging a Camera. Zmeňte tieto štandardné nastavenia a upravte tieto tlačidlá, ak chcete na obrazovke uzamknutia spustiť ďalšie aplikácie pomocou nasledujúcich krokov:

1. Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
2. Na obrazovke **Settings (Nastavenia)** posúvajte dolu a vyberte možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)**.
3. Ťuknite na možnosť **Quick Access (Rýchly prístup)** v ponuke **Display (Displej)**.
4. Prstom posuňte prepínač z polohy **OFF (Vyp.)** do polohy **ON (Zap.)** vedľa možnosti **Customized quick access (Prispôsobený rýchly prístup)**, čím túto funkciu zapnete.
5. Vyberte tlačidlo ktoré chcete prispôsobiť.



6. Klepnite na aplikáciu, ktorú ste vybrali pre konfiguráciu a ktorú chcete predbežne nastaviť na tlačidlo pre rýchly prístup.

POZNÁMKA: Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte aktuálny zoznam aplikácií, ktoré možno preddefinovať.



Usilovne pracujte, ťažšie hrajte

3

Prehliadač


Pomocou najmodernejšieho nástroja na báze chrómu možno prehľadávať Internet pri vysokej rýchlosti načítavania. Čisté a intuitívne rozhranie Zen vybavené technológiou vlievania textu, optimalizuje obsah webovej stránky tak, aby sa lepšie prispôbil obrazovke ASUS Phone. Vďaka režimu zobrazenia časopisu pomocou funkcie Inteligentná čítačka možno obsah obľúbených webových stránok pohodlne čítať v režime on-line či off-line bez rušivých vstupov, ako so napríklad reklamné plagáty. Zaujímavé stránky si možno tiež označiť ako úlohu Prečítať neskôr a neskôr obnoviť v aplikácii Do It Later a prečítať si v pohodlnom tempe.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred surfovaním po Internete alebo vykonávaním akýchkoľvek aktivít súvisiacich s Internetom skontrolujte, či je ASUS Phone pripojený k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Spustenie webového prehliadača

Ak spúšťate webový prehliadač, na domovskej obrazovke vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Klepnite na .
- Klepnite na  > **Browser (Prehliadač)**.



Zdieľanie stránky

Zaujímavé webové stránky možno z ASUS Phone zdieľať s inými používateľmi pomocou e-mailového konta, konta cloudového úložiska, Bluetooth alebo ďalších aplikácií v ASUS Phone.

1. Spustíte prehliadač.
2. Na webovej stránke klepnite na  > **Share link (Zdieľať stránku)**.
3. Klepnite na konto alebo na aplikáciu, ktorú chcete použiť ako prostriedok na zdieľanie webovej stránky.

Čítanie stránok neskôr

Ak sú na Internete zaujímavé informácie a momentálne nemáte čas si ich prečítať, možno ich označiť ako Prečítať neskôr. Túto stránku možno obnoviť a vo vhodnom čase ju prečítať pomocou aplikácie Do It Later.

1. Ak chcete označiť ako prečítať neskôr úlohy, vykonajte niektorú z nasledujúcich:

- Na stránke klepnite na  > **Share link (Zdieľať stránku) > Do It Later**.

2. Ak chcete obnoviť stránku, vykonajte niektorú z nasledujúcich:

- Na domovskej obrazovke klepnite na položky **ASUS > Do It Later**.

POZNÁMKA: Podrobnosti o prehľadávaní stránok označených ako prečítať neskôr si pozrite v časti [Catching up on my online reading now \(Zachytiť teraz pri čítaní v režime on-line\)](#).

Pridanie novej karty

Ak chcete surfovať na alebo si prezerať ďalšiu webovú stránku, skryte aktuálnu stránku a otvorte nové okno.

1. Na aktuálnej stránke klepnite na  > **New tab (Nová karta)**.
2. Do políčka URL zadajte adresu URL a naďalej si užívajte prehliadanie internetu z ASUS Phone.
3. Ak chcete pridať ďalšiu kartu, znova vykonajte 1. krok.

POZNÁMKY:

- Ak v prehliadači otvoríte veľa webových stránok, zníži sa rýchlosť ich načítavania.
 - Ak dôjde k spomaleniu internetového pripojenia, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť. Podrobnosti si pozrite v časti [Clearing the browser cache \(Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača\)](#).
-

Pridávanie záložiek na stránky

Označte si obľúbené stránky alebo webové stránky, aby ste sa k nim mohli vrátiť a znova si ich prezerat'.

Ak chcete označiť stránku:

Na stránke klepnite na  > **Bookmarks (Záložky)**. Keď otvoríte svoj prehliadač nabudúce, možno rýchle klepnúť na označenú stránku.


Inteligentne čítať v režime on-line

ASUS Phone automaticky povoľuje režim inteligentnej čítačky na stránkach obsahujúcich veľa nepotrebných alebo rušivých položiek, napr. reklamné plagáty, ikony alebo ponukové položky. Tieto položky možno odstrániť a čítať iba hlavný obsah stránky.

POZNÁMKA: Režim inteligentnej čítačky podporuje stránky Wikipedia, CNN, ESPN, BCC a NY Times.

Ak chcete používať režim inteligentnej čítačky:

- Ak chcete automaticky odstrániť nepotrebné alebo rušivé položky a zobrazit' iba hlavný obsah stránky, klepnite na ikonu režimu inteligentnej čítačky .
- Na stránke režimu inteligentnej čítačky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Ak chcete zobrazit' zoznam čítačky alebo uložené stránky, klepnite na ikonu .
 - Ak chcete spustiť nástroj Marker a vyberať prioritnú farbu, klepnite na ikonu  a potom prstom potiahnite po texte, ktorý chcete zvýrazniť.
 - Stránku zväčšíte alebo zmenšíte priblížením alebo odjazdením stránky.



Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Ak chcete odstrániť dočasné internetové súbory, webové stránky a cookies, ktoré sú dočasne uložené v ASUS Phone, vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Pomôže to zlepšiť výkon načítavania vášho prehliadača.

1. Spustíte prehliadač.
2. Klepnite na položky  > **Settings (Nastavenia)** > **Privacy & security (Súkromie a zabezpečenie)** > **Clear cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť)**.
3. Na potvrdzujúcej správe klepnite na tlačidlo **OK**.

E-mail

Pridajte kontá Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP, aby ste mohli e-maily prijímať, vytvárať a prehľadávať priamo zo svojho zariadenia. Svoje e-mailové kontakty môžete tiež synchronizovať z týchto kont do ASUS Phone.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli pridať obsah e-mailu alebo z pridaných kont e-maily odosielať či prijímať, ASUS Phone musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Nastavenie e-mailového konta

Aby ste mohli e-maily prijímať, čítať a odosielať s ASUS Phone, nastavte svoje dané osobné alebo pracovné e-mailové konto.

1. Ak chcete spustiť aplikáciu E-mail, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Email**.
2. Ťuknite na poskytovateľa e-mailových služieb, ktorého chcete nastaviť.
3. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

POZNÁMKA: Počkajte, kým vaše zariadenie automaticky skontroluje nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.

4. Nakonfigurujte **Account settings (Nastavenia účtu)**, ako je frekvencia kontroly schránky doručenej pošty, dni synchronizácie alebo oznámenia prichádzajúcich e-mailov. Po dokončení ťuknite na **Next (Ďalej)**.
5. Zadaťte názov konta, ktorý chcete zobraziť v odchádzajúcich správach, a potom klepnutím na tlačidlo **Next (Ďalej)** sa prihláste do vašej schránky došlej pošty.

POZNÁMKA: Ak chcete v ASUS Phone nastaviť pracovné konto, požiadajte svojho správcu siete o nastavenie e-mailu.

Pridanie e-mailových kont

Ak ešte nemáte e-mailové konto, možno si ho vytvoriť, aby sa dali e-maily prijímať, čítať a odosielať priamo z ASUS Phone.

1. Ak chcete spustiť aplikáciu E-mail, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Email**.
2. Ťuknite na tlačidlo  > **Settings (Nastavenia)** a potom pridajte e-mailové konto.
3. Ťuknite na poskytovateľa e-mailových služieb, ktorého chcete nastaviť.
4. Nastavenie svojho nového e-mailového konta dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Ak chcete vykonať tento proces krokov, pozrite si tiež kroky č. 3 až 5 v časti [Nastavenie e-mailového konta](#).

Nastavenie konta Gmail

Pomocou aplikácie Gmail môžete vytvoriť nové konto Gmail alebo synchronizovať existujúce konto Gmail, aby ste mohli e-maily odosielať, prijímať a prezerať priamo zo svojho zariadenia.

1. Ťuknite na **Google** a potom ťuknite na **Gmail**.
2. Poklepte na zložku **Existing (Existujúci)** a vstúpte do existujúceho Gmail a Heslo, a potom poklepte na tlačidlo .

POZNÁMKY:

- Poklepte na tlačidlo **New (Nový)**, ak nemáte vytvorený účet Google.
 - Ak chcete nastaviť svoje konto, pri prihlásení budete musieť počkať, kým vaše zariadenie dokončí komunikáciu so servermi Google.
-

3. Svoje konto služby Google môžete použiť na zálohovanie a obnovu Vašich nastavení a údajov. Ak sa chcete prihlásiť na konto Gmail, klepnite na ikonu .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak okrem konta služby Gmail máte niekoľko ďalších e-mailových kont, pomocou ponuky Poslať E-mail ušetríte svoj čas a získajte naraz prístup ku všetkým svojim e-mailovým kontám.

Odoslanie pozvánok na udalosti e-mailom

Pozvánky na udalosti môžete odoslať e-mailom priamo zo svojho zariadenia Zen, ako aj nastaviť výstražné upozornenie na danú udalosť.

1. Na obrazovke All apps (Všetky aplikácie) klepnite na **Email (E-mail)**.
2. Klepnite na  > **Meeting invitation (Pozvánka na stretnutie)**.
3. Do poľa **Event name (Názov udalosti)** zadajte názov udalosti.
4. Do poľa **Location (Miesto)** zadajte ulicu, mesto/veľkomesto/provinciu, krajinu a PSČ miesta stretnutia pre danú udalosť.
5. Prepnite Countdown (Odpočítavanie) do polohy zapnutia **ON**. Na paneli systémových oznámení sa zobrazí odpočítavanie dní zostávajúcich do uskutočnenia danej udalosti.

POZNÁMKA: Podrobnosti o paneli systémových oznámení nájdete v časti [System notifications \(Systémové oznámenia\)](#).

6. V poli **Reminders (Pripomienky)** zvolte čas, kedy chcete dostať upozornenie alebo pripomienku o danej udalosti.

POZNÁMKA: Upozornenie o udalosti dostanete ako svoju aktivitu [What's Next \(Čo je nové\)](#).

7. Klepnite na pole **Guests (Hostia)** a zvolte kontakty, ktorým chcete poslať pozvánky.
8. Po dokončení klepnutím na  uložte nastavenie a ukončite postup.

POZNÁMKA: Pozvánky môžete posilať aj z aplikácie Calendar (Kalendár). Podrobnosti nájdete v časti [Creating events \(Vytváranie udalostí\)](#).

Posielanie e-mailov neskôr

Keď prijmete e-mail, môžete ho nastaviť ako úlohu na odoslanie e-mailu neskôr, pričom odpovedať naň môžete v čase, keď vám to bude vyhovovať z aplikácie Do It Later (Urobiť to neskôr).

1. Na obrazovke **All apps (Všetky aplikácie)** klepnite na **Email (E-mail)**.
2. Zvoľte e-mail, ktorý chcete poslať neskôr zo svojho priečinka doručených správ.
3. Klepnite na  > **Reply Later (Odpovedať neskôr)**.
4. Ak chcete zobraziť daný e-mail, klepnite na **Do It Later (Urobiť to neskôr)** na obrazovke **All apps (Všetky aplikácie)**.

POZNÁMKA: Podrobnosti o odpovedaní na e-maily zaradené na odpovedanie neskôr nájdete v časti [Emailing now \(Poslať e-mail teraz\)](#).

Aplikácia Calendar

Aplikácia Calendar umožňuje pomocou ASUS Phone sledovať dôležité udalosti. Pri vytváraní udalostí možno tiež nastaviť upomienky alebo vytvoriť spätné odpočítavanie, aby ste nezabudli na dôležité udalosti. Umožňuje tiež ukladať udalosti, ako napríklad narodeniny a výročia, ktoré ste nastavili pre svoje kontakty VIP.

Vytváranie udalostí

Ak chcete vytvoriť udalosť:

1. Klepnite na **ASUS > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknutím na položku  spustíte vytváranie novej udalosti.
3. Na obrazovke Nová udalosť zadajte všetky potrebné informácie vašej udalosti.
4. **ON (Zapnite)** odpočítavanie. Na paneli systémových oznámení sa zobrazí oznam odpočítavania v podobe dní, zostávajúcich do udalosti.

POZNÁMKA: Podrobnosti o paneli systémových oznámení pozrite v časti [System notifications \(Systémové oznámenia\)](#).

5. V políčku **Reminders (Pripomenutia)** vyberte čas, kedy chcete dostať upozornenie alebo pripomenutie udalosti.
6. Po skončení uložte a ukončite ťuknutím na tlačidlo  .

Pridanie konta ku kalendáru

Kalendár môžete okrem vytvárania udalosti zaznamenananej v ASUS Phone tiež používať na vytváranie udalostí, ktoré sa automaticky synchronizujú s vašimi kontami na internete. Tieto kontá musia byť ale najskôr pridané do kalendára vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Klepnite na **ASUS > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na tlačidlo  > **Accounts (Kontá)** > .
3. Ťuknite na konto, ktoré chcete pridať.
4. Pridanie nového konta ku kalendáru dokončíte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Vytvorenie udalosti z vášho konta

Po pridaní kont na internet, ktoré chcete zosynchronizovať s cloudovým úložným priestorom, môže svoj ASUS Phone používať na vytváranie oznámení pre tieto kontá vykonaním nasledovných krokov:


1. Klepnite na **ASUS > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknutím na položku **New Event (Nová udalosť)** spustíte vytváranie novej udalosti.
3. Ak chcete zobraziť všetky aktuálne zosynchronizované kontá s kalendárom, na obrazovke Nová udalosť ťuknite na položku **My Calendar (Môj kalendár)**.
4. Účet, kde by ste chceli vytvoriť novú udalosť.
5. Na obrazovke Nová udalosť zadajte všetky potrebné údaje vašej udalosti.

POZNÁMKA: Pred pokračovaním v ďalších krokoch už musí byť vaše konto pridané do aplikácie Calendar. Viac podrobností si pozrite v časti [Adding accounts to Calendar \(Pridanie kont do aplikácie Calendar\)](#).

Povolenie upozornenia alebo pripomenutí na udalosti

Ak chcete dostávať upozornenia na špeciálne udalosti, ako sú narodeniny, výročia, stretnutia a ďalšie dôležité udalosti, ktoré sa vás týkajú, zapnite v aplikácii Calendar funkciu upozornenia.

1. Klepnite na **ASUS > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na tlačidlo  > **Accounts (Kontá)**.
3. Klepnite na kontá, z ktorých chcete prijímať upozornenia alebo pripomenutia.



POZNÁMKY:

- Podrobnosti o nastavovaní upozornenia na udalosti týkajúce sa vašich kontaktov VIP pozrite v časti [Adding an event to a VIP contact \(Pridanie udalosti ku kontaktu VIP\)](#).
 - Upozornenia alebo pripomenutia získavajte ako položky [What's Next](#).
-


What's Next

Nezmeškajte dôležité udalosti, bavte sa vonku na slnku alebo prijímajte správy/e-maily/hovory od vašich obľúbených ľudí. Ak chcete dostávať upozornenia alebo upomienky, zostavte si svoj kalendár udalostí, obľúbených kontaktov a skupín VIP alebo nastavení aktualizácií počasia. Na obrazovke uzamknutia, paneli so systémovými oznámeniami a v miniaplikácii What's Next alebo aplikácii si prezeraťte upozornenia What's Next.

Ako získať pripomenutie udalosti

Ak chcete dostávať pripomenutia a oznámenia o udalosti What's Next, vykonajte nasledujúce kroky:

- V aplikácii Contacts nastavte informácie o udalostiach kontaktov VIP, ako napríklad narodeniny alebo výročia. Podrobnosti si pozrite v časti [Adding an event to a VIP contact \(Pridávanie udalosti ku kontaktu VIP\)](#).
- Pozvánky na udalosť môžete poslať e-mailom a nastaviť čas pripomienky v aplikácii Email (E-mail). Podrobnosti nájdete v časti [Emailing invites to events \(Posielanie pozvánok na udalosti e-mailom\)](#).
- V aplikácii Calendar možno nastaviť udalosť alebo upraviť čas pripomenutia. Podrobnosti si pozrite v časti [Creating events \(Vytváranie udalostí\)](#).



Prijatie alebo odmietnutie pozvania na udalosť.

Ak chcete prijímať alebo odosielať e-maily, ako napríklad pozvania na udalosti, v aplikácii Email nastavte e-mailové konto. Ak prijmete e-mailové pozvania, udalosti budú zosynchronizované s aplikáciou Calendar.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v častiach **Email (E-mail)** a **Calendar (Kalendár)**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak chcete prijímať e-mailové pozvania alebo upozornenia týkajúce sa udalostí, ASUS Phone musí byť pripojený do siete Wi-Fi alebo mobilnej siete. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Ak chcete pozvanie prijať alebo odmietnuť:

1. E-mailové pozvanie otvorte Klepnutím.
2. Ak chcete prijať, klepnite na tlačidlo **Yes (Áno)**, ak chcete pozvanie odmietnuť, klepnite na tlačidlo **No (Nie)**. Vaša odpoveď bude odoslaná organizátorovi alebo hostiteľovi udalosti.




Získavanie upozornení týkajúcich sa udalostí

Keď prijmete pozvanie na udalosť, dostanete upozornenia na všetky jej zmeny, ako napríklad jej odklad, zrušenie, zmena miesta konania udalosti alebo posunutie plánu udalosti. Upomienky týkajúce sa udalostí budú odosielané na obrazovku uzamknutia, panel systémových oznamov a miniaplikáciu alebo aplikáciu What's Next.


Upozornenie na začiatok udalosti

Niekoľko minút pred udalosťou dostanete upomienku, že udalosť sa čoskoro začne. Ak budete meškať, dá sa zatelefonovať organizátorovi či hostiteľovi, aby pokračoval podľa svojho plánu.




Upozornenie na zrušenú udalosť

Keď organizátor alebo hostiteľ udalosti zruší danú udalosť, dostanete upozornenie o zrušení.



Upozornenie na opätovne naplánovanú udalosť

Ak je konanie udalosti odložené, opätovne naplánované alebo presunuté na iné miesto, dostanete upozornenie.



Získavanie aktuálnych informácií o počasí


Každú hodinu alebo každých 12 hodín získate aktuálne informácie o počasí cez službu AccuWeather® v reálnom čase vzhľadom na vašu aktuálnu polohu alebo pre ďalšie časti sveta. Predpoveď počasia na 7 dní vopred vám umožní plánovanie až na sedem (7) dní alebo sa možno vhodne obliekať podľa teploty vysielanej zo služby AccuWeather RealFeel®. Možno tiež získať index UV žiarenia alebo znečistenia ovzdušia umožňujúci prijať ochranné opatrenia predi škodlivým ultrafialovým žiarením či látkami znečisťujúcimi ovzdušie.

1. Pred získavaním aktuálnych informácií o počasí vykonajte nasledujúce kroky:

- Ak ste vnútri budovy, musíte mať zapnuté pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti, ak ste vonku, musí byť zapnutá funkcia GPS.
- V možnostiach  > **Settings (Nastavenia)** > **Location access (Prístup k polohe)** zapnete prístup k polohe.

2. Aplikáciu Weather spustíte jedným z týchto dvoch spôsobov:

- Klepnite na  > **Weather (Počasie)**.
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone klepnite na ikonu počasia.



3. Klepnite na  > **Edit (Upraviť)** a potom na **+**.

4. Do vyhľadávacieho poľička zadajte mesto alebo oblasť, pre ktorú chcete vyhľadať aktuálne informácie o počasí.

5. Chvíľu počkajte, kým sa do ASUS Phone nenačítajú informácie o počasí. Informácie o počasí pre mesto alebo oblasť budú pridané do zoznamu miest. Klepnite na informácie o počasí pre mesto alebo oblasť, ktoré chcete zobraziť na domovskej obrazovke miniaplikácie What's Next.

Aplikácia Do It Later

Zohnať vo svojom uponáhľanom živote dokonca tie najbanálnejšie veci. Hoci ste veľmi zaneprázdnený, odpovedajte na e-maily, správy SMS, hovory, čítajte správy v režime on-line alebo pridávajte ďalšie dôležité úlohy vtedy, keď vám to najlepšie vyhovuje.

Neprečítané správy alebo e-maily, zaujímavé internetové stránky a zmeškané hovory označte ako položky **Reply Later (Odpovedať neskôr)**, **Read Later (Prečítať neskôr)** alebo **Call Later (Zavolať neskôr)**. Tieto označené položky budú pridané do úloh aplikácie Do It Later a tieto úlohy môžete vykonať vo vhodnom čase.

POZNÁMKY:

- Medzi obľúbené aplikácie tretej strany, ktoré podporujú aplikáciu **Do It Later**, patria Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube a IMDb.
 - Všetky aplikácie však nemôžu úlohy zdieľať a pridávať ich do aplikácie **Do It Later**.
-

Pridávanie úloh

Ak si chcete zorganizovať svoju prácu alebo spoločenské aktivity v pracovnom alebo spoločenskom živote, vytvorte si dôležité úlohy.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
2. Klepnite na **+** a potom vyplňte potrebné informácie.
3. Ak chcete nastaviť úroveň dôležitosti, v políčku Dôležitosť vyberte možnosť **High (Vysoká)**.
4. Po skončení klepnite na tlačidlo **OK**.

Stanovovanie poradia dôležitosti úloh

Nastavte úroveň dôležitosti úloh, aby ste mohli stanoviť poradie dôležitosti a podľa neho konať.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
2. Klepnite na úlohu, ktorú chcete vybrať ako najvyššiu prioritu.
3. V políčku Dôležitosť na obrazovke s úlohami vyberte možnosť Vysoká.
4. Po skončení klepnite na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Úlohy s vysokou prioritou sú v zozname Do It Later označené ako . To vám umožní rýchle zistiť, ktoré úlohy si vyžadujú okamžité konanie.

Zavolať späť teraz

Ak ste predtým nastavili dôležitý hovor ako úlohu Zavolať neskôr, v aplikácii Do It Later ho možno obnoviť a zavolať späť, keď máte čas tak urobiť.

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
- 2 Zvoľte hovor, na ktorý chcete odpovedať, a potom klepnite na **Call now (Zavolať teraz)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte danú úlohu ako vykonanú.

POZNÁMKA: Podrobnosti o nastavení hovorov ako úlohy Zavolať neskôr, si pozrite v časti:

- [Nastavenie spätných volaní pre prichádzajúce hovory](#)
 - [Nastavenie spätných volaní u zmeškaných hovorov](#)
-

Odoslanie e-mailu teraz

Môžete označiť e-mail ako úlohu na odpovedanie neskôr a odpovedať naň neskôr pomocou aplikácie Do It Later (Urobiť to neskôr).

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
- 2 Zvoľte e-mail, na ktorý chcete odpovedať teraz, a potom klepnite na **Reply now (Odpovedať teraz)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte danú úlohu ako vykonanú.

POZNÁMKA: Podrobnosti o nastavení e-mailov ako úloh na odpovedanie neskôr nájdete v časti **Emailing later (Odoslanie e-mailu neskôr)**.

Catching up on my online reading now

Možno obnoviť stránky, ktoré ste predtým označili ako úlohy prečítať neskôr a v aplikácii Do It Later zachytiť pri vašom čítaní v režime on-line ako vám to najlepšie vyhovuje.

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
- 2 Zvoľte stránku alebo stránky, ktoré si chcete prečítať teraz, a potom klepnite na **Read now (Prečítať teraz)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte danú úlohu ako vykonanú.

POZNÁMKA: Podrobnosti o nastavení stránok ako úlohy Prečítať neskôr si pozrite v časti [Reading the pages later \(Čítanie stránok neskôr\)](#).

Odpovedanie teraz

Ak ste predtým nastavili správu SMS ako úlohu odpovedať neskôr, v aplikácii Do It Later ju možno obnoviť a odpovedať na ňu, keď budete mať čas.

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
- 2 Zvoľte správu SMS, na ktorú chcete poslať odpoveď, a potom klepnite na **Reply now (Odpovedať teraz)**.
3. Po dokončení klepnutím na  označte danú úlohu ako vykonanú.

POZNÁMKA: Podrobnosti o nastavení stránok ako úlohy Odpovedať neskôr si pozrite v časti [Messaging later \(Správy odoslať neskôr\)](#).

Odstránenie úloh

Z aplikácie Do It Later možno odstrániť všetky nedokončené úlohy, úlohy po termíne alebo nepotrebné úlohy.

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS > Do It Later (Urobiť to neskôr)**.
- 2 Klepnite na úlohu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu, a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.

Správca súborov

Pomocou aplikácie **File Manager (Správca súborov)** môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti ASUS Phone, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.

Vstúpenie do vnútornej pamäte

Ak chcete vstúpiť do vnútornej pamäte:

1. Ťuknite na tlačidlo **ASUS > File Manager (Správca súborov)**.
2. Ak chcete zobraziť obsah ASUS Phone, ťuknite na tlačidlo  > **Internal storage (Vnútorná pamäť)** a potom ťuknite na položku, ktorú chcete vybrať.

Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia

Ak chcete vstúpiť do vonkajšieho pamäťového zariadenia:

1. Do ASUS Phone vložte kartu microSD.
2. Ťuknite na tlačidlo **ASUS > File Manager (Správca súborov)**.
3. Ak chcete zobraziť obsah karty microSD, ťuknite na tlačidlo  > **SD card**.

Získanie prístupu k úložnému priestoru Cloud

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skontrolujte, či je v ASUS Phone povolené pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Získať prístup k súborom uloženým na kontách úložného priestoru Cloud:

1. Ťuknite na tlačidlo **ASUS > File Manager (Správca súborov)**.
2. Ťuknite na tlačidlo  > a potom v položke **Cloud Storage (Úložný priestor Cloud)** ťuknite na umiestnenie úložného priestoru Cloud.

Cloud


Pomocou konta Cloud, ako napríklad ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox zálohujte svoje údaje, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami a súbory zdieľajte bezpečne a súkromne.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte sa alebo sa prihláste na konto ASUS WebStorage a získajte bezplatné cloudové úložisko. Pomocou svojho konta ASUS WebStorage automaticky nahrávajte práve nafotené fotografie pre okamžité zdieľanie, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami alebo zdieľajte súbory.

POZNÁMKA: Ak si chcete vychutnať funkciu automatického nahrávania, možnosť **Instant Upload (Okamžité nahrávanie)** zapnite v možnosti **Settings (Nastavenia) > Instant Upload (Okamžité nahrávanie)** na konte ASUS WebStorage.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skontrolujte, či je v ASUS Phone povolené pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).




Technická podpora ASUS

Tu nájdete odpovede zo sekcie Najčastejšie otázky (FAQ) alebo môžete priamo interaktívne komunikovať s ostatnými používateľmi Zen UI a nájsť a zdieľať riešenia týkajúce sa aplikácií pre ZenUI 2.0.

Získanie prístupu k Technická podpora ASUS:

1. Ťuknite na  > **Technická podpora ASUS**
2. Ťuknite na **ZenUI FAQs (Najčastejšie otázky o ZenUI)** > ťuknite na kartu **ZenUI apps (Aplikácie ZenUI)**, pre ktorú chcete získať odpovede.




Zostať v kontakte

4

Volanie vo veľkom štýle

Funkcia dvoch kariet SIM

Funkcia dvoch kariet SIM ASUS Phone umožňuje spravovať nastavenia nainštalovaných kariet micro SIM. Pomocou tejto funkcie môžete aktivovať/deaktivovať karty micro SIM, priradovať názvy kartám SIM, alebo nastaviť jednu z nich ako uprednostnenú sieť.



Premenovanie kariet micro SIM

Zmeňte názvy svojich kariet micro SIM vo svojom ASUS Phone, aby ste ich mohli ľahko identifikovať.

Ak chcete zmeniť názvy svojich kariet micro SIM, klepnite na **SIM1 name (Názov SIM1): SIM1** or **SIM2 name (Názov SIM1 alebo SIM2): SIM2** a potom zadajte názvy pre svoje karty micro SIM.

POZNÁMKA: Ak majú vaše karty SIM rôznych mobilných operátorov, odporúčame použiť názvy týchto operátorov ako názvy svojich kariet SIM. Ak majú obe karty SIM rovnakého mobilného operátora, odporúčame použiť mobilné čísla ako názvy svojich kariet SIM.

Určenie uprednostnenej karty micro SIM

Určte kartu micro SIM ako svoju uprednostnenú kartu SIM pre hlasové hovory a dátové služby.

Karta SIM na hlasové hovory

Pri uskutočnení hovoru ASUS Phone automaticky použije uprednostnenú kartu micro SIM na spojenie hovoru.

Ak chcete určiť kartu micro SIM na hlasové hovory, klepnite na **Voice call (Hlasový hovor)** a potom klepnite na kartu SIM, ktorú chcete používať.

Voice call	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Always ask	☐
Cancel	

DÔLEŽITÉ! Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak uskutočníte hovor zo svojho zoznamu kontaktov.

Karta SIM na dátovú službu

Tak chcete určiť kartu micro SIM na dátovú službu, klepnite na **Data service network (Sieť dátových služieb)** a potom zvolíte zo **SIM1** alebo **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Cancel	

Uskutočňovanie hovorov

Váš ASUS Phone ponúka mnoho spôsobov na uskutočnenie hovoru. Zavolajte svojim priateľom zo svojho zoznamu kontaktov, inteligentnou voľbou čísla rýchlo uskutočnite hovor, alebo zadaním čísla rýchlej voľby zavolajte svojmu často volanému kontaktu.

POZNÁMKA: Zorganizujte svoje kontakty v aplikácii Contacts (Kontakty). Podrobnosti nájdete v časti [Správa kontaktov](#).

Spustenie aplikácie Phone (Telefón)

Na domovskej obrazovke vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov spustíte aplikáciu Phone (Telefón):

- Klepnite na .
- Klepnite na  > **Phone (Telefón)**.

Voľba telefónneho čísla

Použite aplikáciu Phone (Telefón) na priamu voľbu telefónneho čísla.

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na číselné tlačidlá.
- 2 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na voľbu čísla.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách micro SIM. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).

Voľba čísla klapky

Keď je potrebné zavolať číslo klapky, môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov, aby ste sa vyhli hlasovým výzvam.

Výzva na potvrdenie čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť výzvu na potvrdenie pre číslo klapky.

- 1 V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
- 2 Podržaním stlačenej mriežky # vložte výzvu na potvrdenie, ktorá je označená bodkočiarkou (;).
- 3 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
- 4 Po výzve, klepnutím na **Yes (Áno)** potvrďte číslo klapky.

Automatická voľba čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť krátku alebo dlhú pauzu, vtedy sa číslo klapky zvolí automaticky.

- 1 V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
- 2 Podržaním stlačenej hviezdičky * vložte pauzu, ktorá je označená čiarkou (,).

POZNÁMKA: Ak chcete dlhšiu pauzu, znova podržte stlačenú hviezdičku *.

- 3 Zadajte číslo klapky.
- 4 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
5. Klepnutím na  ukončíte hovor.

Inteligentné volanie kontaktov

Po zadaní zopár prvých čísel alebo písmen mena svojho kontaktu funkcia Smart Dial vyfiltruje váš zoznam kontaktov alebo denníky hovorov a poskytne možné zhody. Môžete skontrolovať, či sa kontakt, ktorý sa snažíte dosiahnuť, nachádza v zozname možných zhôd, potom môžete rýchlo uskutočniť daný hovor.

- 1 Spustíte aplikáciu Phone (Telefón) a potom zadajte číslo alebo meno kontaktu.
- 2 V zozname možných zhôd klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať. Ak sa daný kontakt nenachádza v zozname, zadajte úplné číslo alebo meno kontaktu.
- 3 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách micro SIM. Podrobnosti nájdete aj v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).

Rýchla voľba telefónnych čísel vašich kontaktov

Priradte tlačidlá rýchlej voľby na rýchle zavolanie často volaným kontaktom, a to jedným klepnutím na jediné číslo v aplikácii Phone (Telefón).

POZNÁMKA: Štandardne je číslica **1** vyhradená pre vašu hlasovú poštu. Svoju hlasovú poštu môžete vyvolať klepnutím na číslicu **1**, ak máte túto službu predplatenú u svojho mobilného operátora.

Vytvorenie položky rýchlej voľby

Pre priateľov, ktorým často telefonujete, vytvorte položky rýchlej voľby z čísiel **2** až **9**.

1. V aplikácii Phone vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Klepnite na ľubovoľné číslo rýchlej voľby **2** do **9** podržte na ňom prst a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
- Ak chcete spustiť obrazovku rýchlej voľby, klepnite na položky  > **Speed dial (Rýchla voľba)**.

2. Zo zoznamu kontaktov vyberte niektorý kontakt. Položka rýchlej voľby bude uložená na obrazovku rýchlej voľby.

Odstránenie položky rýchlej voľby

Ak chcete odstrániť položku rýchlej voľby:

1. Obrazovku rýchlej voľby spustíte z aplikácie Phone poklepaním na položky  > **Speed dial (Rýchla voľba)**.
2. Klepnite na položku rýchlej voľby, podržte na nej prst a potom klepnite **Remove (Odstrániť)**.
3. Na potvrdzujúcej správe klepnite na tlačidlo **OK**.

Výmena položky rýchlej voľby

Kontakt priradený ku klávesu rýchlej voľby možno vymeniť za iný kontakt.

1. Obrazovku rýchlej voľby spustíte z aplikácie Phone poklepaním na položky  > **Speed dial (Rýchla voľba)**.
2. Klepnite na položku rýchlej voľby, podržte na nej prst a potom klepnite na možnosť **Replace (Vymeniť)**.
3. Zo zoznamu kontaktov vyberte niektorý kontakt.
4. Na potvrdzujúcej správe klepnite na tlačidlo **OK**.

Vytáčanie čísla domov

Ak ste na ceste v zahraničí, možno rýchlo zatelefonovať domov aktivovaním a nakonfigurovaním nastavenia domovského čísla.

POZNÁMKA: Za používanie roamingových služieb budú účtované ďalšie poplatky. Pred používaním roamingových služieb sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

1. Obrázok s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.

2. Klepnite na položky **Call settings (Nastavenia hovorov)** > **Home dialing (Vytáčanie domovského čísla)**.

3. Začiarknite možnosť **Home dialing (Vytáčanie domovského čísla)**.

4. Klepnite na možnosť **Home dialing settings (Nastavenie voľby domovského čísla)**, vyberte nastavenia a po skončení klepnite na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Informácie o ďalšej voľbe hovorov pozrite v časti [Call Settings \(Nastavenie hovorov\)](#).

Telefonovanie z aplikácie Contacts

Pomocou aplikácie Contacts možno hovor uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

1. Spustíte aplikáciu Contacts.
2. Klepnite na meno kontaktu a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.
3. Ak sú vložené dve karty SIM, klepnite na tú kartu SIM, z ktorej chcete uskutočniť hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

POZNÁMKA: Ak chcete zo všetkých kont kontaktov zobrazíť všetky kontakty, klepnite na rozbaľovací zoznam **Contacts to display (Kontakty na zobrazenie)** a potom začiarknite všetky kontá.

Vytáčanie obľúbených čísiel

Keď do zoznamu Obľúbené kontakty pridáte kontakt, dá sa z aplikácie Phone rýchle volať obľúbenému známemu.

1. Spustíte aplikáciu Contacts alebo Phone.
2. Klepnutím na  zobrazíte zoznam obľúbených kontaktov, a potom klepnite na obľúbený kontakt, ktorému chcete telefonovať.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Prijímanie hovorov

Pri prichádzajúcom hovore sa rozsvieti dotykový displej ASUS Phone. Displej prichádzajúceho hovoru sa tiež líši v závislosti od stavu ASUS Phone.

Prijímanie hovorov

Hovory možno prijímať dvoma spôsobmi v závislosti od stavu ASUS Phone.

- Keď je zariadenie zapnuté, klepnutím na tlačidlo **Answer (Prijat)** hovor prijmite alebo klepnutím na tlačidlo **Decline (Odmietnuť)** hovor odmietnite.
- Keď je zariadenie zablokované, hovor prijmite presunutím ikony  na ikonu  alebo hovor odmietnite jeho presunutím na ikonu .

Nastavenie spätných volaní pre prichádzajúce hovory

Ak nemožno ihneď prijať prichádzajúci hovor z mobilného čísla, možno ho nastaviť ako úlohu Zavolať neskôr. Z aplikácie Do It Later možno túto úlohu obnoviť a vykonať vo vhodnejšom čase.

1. Počas hovoru prichádzajúcom z mobilného čísla potiahnite prstom z dolnej časti displeja nahor.
2. Klepnite na možnosť **Can't talk now, will call you later (Nemôžem prijať hovor. Zavolám vám neskôr)**. Volajúcemu bude odoslaná správa SMS.
3. Ak chcete obnoviť hovor, na domovskej obrazovke klepnite na položky **Asus > Do It Later**.

POZNÁMKA: Podrobnosti o spätnom volaní si pozrite v časti [Calling back now \(Teraz uskutočniť spätné volanie\)](#).

Spravovanie denníkov hovorov

Z denníkov hovorov možno odpovedať na zmeškané hovory, ukladať ich do zoznamu kontaktov, blokovať volajúcich alebo opakovať voľbu volaného čísla či kontaktu.

Nastavenie spätných volaní u zmeškaných hovorov

Zmeškaný hovor možno nastaviť ako Zavolať neskôr. Z aplikácie Do It Later možno obnoviť a vykonať spätné volanie pre zmeškaný hovor.

1. Ak chcete zobrazíť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu .
2. Vyberte denník hovorov a potom klepnite na ikonu  > **Call later (Zavolať neskôr)**.
3. Ak chcete obnoviť hovor, na domovskej obrazovke klepnite na položky **Asus > Do It Later**.

POZNÁMKA: Podrobnosti o spätnom volaní si pozrite v časti [Calling back now \(Teraz uskutočniť spätné volanie\)](#).

Blokovanie hovorov

Do zoznamu Zablockované hovory možno pridať číslo alebo hovor možno uskutočniť z denníka hovorov.

1. Ak chcete zobrazíť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu .
2. Vyberte číslo, ktoré chcete zablokovať, klepnite na  > **Add to block list (Pridať do zoznamu zablockovaných hovorov)** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Uloženie hovorov do Contacts (Kontakty)

Môžete pridať hovor/číslo zo svojich denníkov hovorov do svojho zoznamu kontaktov.

1. V aplikácii Phone (Telefón) klepnutím na  zobrazte svoje denníky hovorov.
2. Podržte stlačený hovor vo svojom denníku hovorov a potom klepnite na **Add to contacts (Pridať do kontaktov)**.
3. Klepnutím na **Create new contact (Vytvoriť nový kontakt)** pridajte nový záznam do svojho zoznamu kontaktov.

Klepnite na **Add to existing contact (Pridať do existujúceho kontaktu)**, zvolte kontakt a potom klepnite na **OK**, ak chcete prepísať číslo kontaktu týmto novým číslom.

Opakovaná voľba posledne volaného čísla

Ak chcete znova vytočiť posledne volané číslo:

1. Ak chcete zobrazíť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu .
2. Klepnutím na položku **Call (Hovor)** zobrazíte predošle volané číslo a potom číslo vytočte opätovným klepnutím na položku **Call (Hovor)**.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Dalšie možnosti hovoru

Počas aktívneho hovoru klepnite na ikonu  a na ľubovoľnú možnosť hovoru pri jeho vykonávaní.



Mikrofón

Zapína alebo vypína mikrofón pre aktívny hovor. Keď je mikrofón vypnutý alebo je v režime stlmenia, vy počujete volajúceho, ale on nepočuje vás.



Reproduktor telefónu

Zapína alebo vypína reproduktor.



Podržať hovor

Podrží aktívny hovor.



Konferenčný hovor

Ak ste u svojho poskytovateľa mobilnej služby prihlásení na odber služby konferenčných hovorov, do aktívneho hovoru možno pomocou tejto ikony pridať kontakt alebo kontakty.

POZNÁMKY:

- Počet účastníkov v konferenčnom hovore závisí od prihlásenia na odber služby konferenčných hovorov. Na túto službu sa možno informovať u poskytovateľa mobilnej siete.
- Viac podrobností o konferenčných hovoroch si pozrite v časti [Managing multiple calls \(Spravovanie viacerých hovorov\)](#).



Nahráť

Nahráva aktívny hovor.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred nahrávaním aktívneho hovoru sa podľa väčšiny miestnych zákonov vyžaduje súhlas druhej osoby alebo osôb na inej linke.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti [Recording calls \(Nahrávanie hovorov\)](#).

Spravovanie viacerých hovorov


ASUS Phone umožňuje pohodlne vykonávať alebo prijímať dva hovory. Možno nastaviť aj konferenčný hovor vhodný pre obchodné rokovania, účastnícke linky a ďalšie skupinové hovory.

Prijatie ďalšieho hovoru

Ak pri vykonávaní hovoru z ASUS Phone počujete pípanie, znamená to, že prichádza ďalší hovor. Ak chcete počas aktívneho hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor, na dotykovej obrazovke klepnite na tlačidlo **Answer (Prijat)**.

Prepínanie medzi hovormi


Ak chcete prepínať medzi hovormi, na dotykovej obrazovke klepnite na ikonu .



Nastavenie konferenčného hovoru

ASUS Phone možno spolu s jeho funkciou GSM nastaviť na konferenčné hovory až piatich (5) ľudí. Počas hovoru možno pridávať ďalšie kontakty a všetky hovory možno zlúčiť do jedného konferenčného hovoru.

1. Zavolajte známemu alebo vytočte číslo. Počkajte, kým na druhom konci linky ďalší účastník neprijme váš hovor.
2. Po prijatí vášho hovoru klepnite na tlačidlo  a potom na kontakt alebo vytočte číslo, ktoré chcete zaradiť do svojho konferenčného hovoru.
3. Ak chcete do konferenčného hovoru zaradiť dva hovory, klepnite na tlačidlo .




4. Ak chcete pridať ďalší kontakt, klepnite na tlačidlo  a potom klepnutím na tlačidlo  zlúčte tento hovor s aktuálnym konferenčným hovorom. Ak chcete do konferenčného hovoru pridať viac kontaktov, zopakujte tento krok.


Zlúčenie konferenčného hovoru

Počas konferenčného hovoru možno kontakt oddeliť od konferenčnej skupiny ak chceme vykonať súkromný rozhovor alebo kontakt odpojiť od konferenčného hovoru.

1. Ak chcete v konferenčnom hovore otvoriť zoznam kontaktov, na obrazovke Konferenčný hovor klepnite na možnosť **Manage conference call (Zlúčiť konferenčný hovor)**.



2. Ak chcete kontakt odstrániť z konferenčného hovoru, klepnite na tlačidlo . Ak chcete kontakt odpojiť od konferenčného hovoru, klepnite na tlačidlo .



3. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Konferenčný hovor, klepnite na tlačidlo .


Nahrávanie hovorov

ASUS Phone umožňuje nahrávať rozhovory pre budúce použitie alebo informácie.

1. Zavolajte známemu alebo vytočte číslo.


2. Ak chcete hovor nahráť, klepnite na tlačidlo .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred nahrávaním hovoru musíte požiadať druhého účastníka alebo účastníkov o súhlas.



3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na . Na paneli systémových oznámení sa zobrazí táto ikona .

4. Prstom potiahnite po displeji z horného ľavého rohu nadol a potom nahraný rozhovor zobrazte klepnutím na oznámenie **Call recording saved (Nahrávanie hovoru je uložené)**.



Spravovanie kontaktov

Svojich známych možno organizovať a v kontakte s nimi možno ľahko zostať pomocou hovorov, správ SMS, e-mailov alebo sociálnych sietí. Ak sa chcete so známymi rýchle spojiť, zoskupte ich ako Oblúbené kontakty alebo ako VIP, ak chcete dostávať oznámenia o budúcich udalostiach alebo neprečítaných správach.

Svojich známych možno tiež synchronizovať s e-mailovým kontom alebo kontom sociálnej siete, spojiť informácie o známych kvôli prístupu v jednom mieste alebo filtrovať známych, s ktorými chcete zostať v kontakte.

Ak chcete spustiť aplikáciu Contacts (Kontakty), klepnite na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.

Nastavenia kontaktov

Vyberte spôsob, akým chcete v nastaveniach kontaktov zobrazovať svoje kontakty. Medzi tieto možnosti patrí zobrazenie iba kontaktov s telefónnymi číslami, triedenie zoznamu podľa krstného mena/priezviska či zobrazenie kontaktov s krstným menom alebo priezviskom ako prvé. Možno si tiež vybrať, ktoré z týchto kariet budú zobrazené na obrazovke s kontaktmi: **Favorites (Oblúbené), Groups (Skupiny), VIP**.

Ak chcete upraviť nastavenia svojich kontaktov, v aplikácii Contacts klepnite na položky **Settings (Nastavenia)**.


Nastavenie profilu

ASUS Phone si upravte tak, aby sa stal naozaj vlastným a nastavte si informácie o svojom profile.

1. Spustíte aplikáciu Contacts (Kontakty) a potom klepnite na **Set up my profile (Nastaviť môj profil)** alebo **ME (JA)**.

POZNÁMKA: Po nastavení konta Google v ASUS Phone sa zobrazí slovo „ME“ (Ja).

2. Zadaťte informácie, ako napríklad číslo mobilu alebo číslo domov. Ak chcete pridať ďalšie informácie, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
3. Po dokončení svojich informácií klepnite na **Done (Hotovo)**. Ak chcete zobraziť informácie svojho profilu, rýchlym potiahnutím prsta nadol z pravej hornej časti obrazovky otvorte panel Quick settings (Rýchle nastavenia) a potom klepnite na tlačidlo vlastníka.



Pridanie kontaktov

Kontakty možno pridať do svojho zariadenia, na konto podniku, Google alebo ďalšie e-mailové konto a doplniť iné dôležité údaje o kontakte, napr. telefónne čísla kontaktu, e-mailové adresy, špeciálne udalosti pre VIP a ďalšie.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a potom klepníte na kláves **+**.
2. Vyberte položku **Device (Zariadenie)**.

POZNÁMKY:

- Kontakt možno tiež uložiť na kartu SIM alebo na e-mailové konto.
 - Ak nemáte e-mailové konto, ťuknite na možnosť Pridať nový účet a potom ho vytvorte.
-

3. Doplníte potrebné informácie, napr. číslo mobilu či telefón domov, e-mailovú adresu alebo skupinu, do ktorej chcete vložiť kontakt.
4. Po doplnení informácií, ak chcete pridať viac telefónnych čísiel alebo e-mailových adries kontaktu, klepnite na tlačidlo **New (Nový)**.
5. Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
6. Po zadaní informácií klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

Pridanie čísla klapky k telefónnemu číslu kontaktu


Ak chcete vynechať hlasové výzvy počas priebehu hovoru, možno pridať číslo klapky kontaktu.

1. Na obrazovke s informáciami o kontakte zadajte hlavné číslo kontaktu a číslo klapky ktorýmkoľvek z týchto dvoch spôsobov:
 - Vložte čiarku (,) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pred automatickou voľbou čísla klapky bude krátka prestávka. Ak chcete predĺžiť pauzu, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte ďalšiu čiarku.
 - Vložte bodkočiarku (;) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pri voľbe čísla kontaktu budete vyzvaní na potvrdenie čísla klapky. Po hlásení potvrdenia klepnite na **Yes (Áno)**.
2. Ak chcete číslo uložiť, klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

Prispôsobenie profilu kontaktu

Upravte informácie o kontakte, pridajte foto, nastavte vyzváňací tón alebo foto použite ako úvodnú stránku profilu kontaktu.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a vyberte kontakt, ktorého informácie alebo profil chcete upraviť alebo prispôsobiť.
2. Zmeny vykonajte na stránke Profil kontaktu.



Nastavenie VIP

Ak chcete dostávať oznámenia o budúcich výročiach, narodeninách a ďalších dôležitých udalostiach, svoje kontakty nastavte ako VIP. Z VIP budete tiež dostávať upozornenia na neprečítané správy alebo e-maily alebo na zmeškané hovory. Všetky tieto oznámenia budete dostávať ako upozornenia aplikácie What's Next a upomienky.

POZNÁMKA: Pre viac podrobností pozrite časť [Aplikácia What's Next](#).

Nastavenie VIP na obrazovke s informáciami o kontakte

Ak chcete VIP nastaviť na obrazovke s informáciami o kontakte:

1. Spustíte Contacts, klepnite na kontakt, ktorý chcete nastaviť ako VIP, a klepnite na ikonu .
2. Na obrazovke so zvoleným kontaktom vyberte **VIP** v políčku **Group (Skupina)**.
3. Po skončení klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**. Kontakt je pridaný do zoznamu VIP.

Nastavenie VIP na obrazovke VIP


Ak chcete VIP nastaviť na obrazovke VIP:

1. Spustíte aplikáciu Contacts.
2. Klepníte na ikonu  > **VIP**.
3. Na obrazovke VIP klepníte na ikonu .
4. Vyberte kontakt alebo kontakty, ktoré chcete zoskupiť ako VIP, a klepníte na možnosť **Add (Pridať)**. Kontakt alebo kontakty sú pridané do vášho zoznamu VIP.

Pridanie udalosti ku kontaktu VIP

Ku kontaktu možno pridať udalosť, ako napríklad výročie, narodeniny a ďalšie dôležité udalosti.

1. Spustíte Contacts, klepníte na kontakt, ku ktorému chcete pridať udalosť, a klepníte na ikonu .
2. Na obrazovke s informáciami o kontakte klepníte na položky **Add another field (Pridať ďalšie políčko)** > **Events (Udalosti)**.



Email	
IM	
Address	Mobile ▼ ×
Notes	Work ▼ ×
Nickname	
Website	
Internet call	▼
Events	field

3. Vyberte dátum pre udalosť a potom klepníte na možnosť **Set (Nastaviť)**.
4. Skontrolujte, či ste **VIP** vybrali v políčku Group (Skupina). Po skončení klepníte na tlačidlo **Done (Hotovo)**.
5. V kalendári udalostí sa zobrazí špeciálna udalosť kontaktu. Ak chcete byť upozornený na udalosť, v aplikácii Calendar nastavte čas pripomenutia.

POZNÁMKY:

- Ak chcete dostávať upozornenia na alebo pripomenutia udalostí z aplikácie [What's Next](#), v aplikácii [Calenda r](#) nastavte čas pripomenutia.
- Z aplikácie What's Next budete okrem pripomenutí nadchádzajúcich udalostí tiež dostávať oznámenia o nových e-mailoch/správach SMS. Viac podrobností si pozrite v časti [What's Next](#).

Vytváranie obľúbených kontaktov

Často volané kontakty nastavte ako obľúbené kontakty, aby ste ich mohli z aplikácie Phone rýchlo volať.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na **Asus > Contacts (Kontakty)**.
2. Zvoľte kontakt, ktorý chcete označiť ako obľúbený.
3. Ťuknite na ikonu . Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek v aplikácii Phone (Telefón).

POZNÁMKY:

- Ak chcete zobrazíť zoznam Obľúbené kontakty, na domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom na ikonu .
 - Ďalšie podrobnosti pozrite v časti [Calling your favorite contacts \(Telefonovanie obľúbeným kontaktom\)](#).
 - Obľúbený kontakt možno tiež nastaviť ako VIP. Ďalšie podrobnosti pozrite v časti [Setting up your VIPs \(Nastavenie kontaktov VIP\)](#).
-

Importovanie kontaktov

Kontakty a údaje k nim importujte z jedného zdroja kontaktov do ASUS Phone, na e-mailové konto alebo na kartu micro SIM.

1. Klepnite na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na  > **Manage contacts (Spravovať kontakty)**.
2. Ťuknite na možnosť **Import/export (Import a export)** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností importovania:
 - a. Importovať z karty SIM 1/Importovať z karty SIM 2
 - b. Importovať z pamäte
3. Ťuknite na konto, na ktoré chcete importovať svoje kontakty:
 - a. E-mailové konto
 - b. Zariadenie
 - c. SIM1/SIM2
4. Začiarknutím vyberte kontakty, ktoré chcete importovať, po dokončení ťuknite na možnosť **Import (Importovať)**.

Exportovanie kontaktov

Svoje kontakty exportujte na ľubovoľné kontá pamäte v ASUS Phone.

1. Klepnite na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na  > **Manage contacts (Spravovať kontakty)**.
2. Ťuknite na možnosť **Import/export (Import a export)** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností exportovania:
 - a. Exportovať na kartu SIM 1/Exportovať na kartu SIM 2
 - b. Exportovať do pamäte
3. Ťuknutím vyberte kontakty z nasledovných kont:
 - a. Všetky kontakty
 - b. E-mailové konto
 - c. Zariadenie
 - d. SIM1/SIM2
4. Začiarknite kontakty, ktoré chcete exportovať.
5. Po dokončení ťuknite na možnosť **Export (Exportovať)**.

Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov

Zablokovanie kontaktov alebo čísiel

Ak nechcete prijímať nežiaduce hovory alebo správy, vytvorte zoznam zablokovaných kontaktov. Zablockované hovory a správy budú uložené do archívu Zoznam zablokovaných kontaktov.

1. Klepnite na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na  > **Manage contacts (Spravovať kontakty) > Block list (Zoznam zablokovaných položiek)**.
2. Klepnite na , a potom vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Ak chcete zablokovať kontakt, klepnite na **Select from contacts (Zvoliť z kontaktov)** a potom zvolte kontakt, ktorý chcete zablokovať, zo svojho zoznamu kontaktov.
 - Ak chcete zablokovať číslo, klepnite na **Add a number (Pridať číslo)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.
- 3 Po dokončení klepnite na **OK**.

Odblokovanie kontaktov alebo telefónnych čísiel

Možno odstrániť blokovaný kontakt alebo telefónne číslo zo zoznamu a hovory alebo správy znova prijímať od tohto kontaktu alebo z čísla.

1. Klepnite na **ASUS > Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na  > **Manage contacts (Spravovať kontakty) > Block list (Zoznam zablokovaných položiek)**.
2. Podržte stlačený kontakt alebo číslo, ktoré chcete odblokovať, a potom klepnite na **Remove from block list (Odstrániť zo zoznamu zablokovaných položiek)**.

Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi

Integrovanie kont pre sociálne siete vašich kontaktov vám uľahčí prezerať si profily, správy a sociálne informačné kanály. Získavanie informácií o aktivitách vašich kontaktov v reálnom čase.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred integrovaním kont pre sociálne siete vašich kontaktov sa musíte prihlásiť na konto sociálnej siete a zosynchronizovať jeho nastavenia.

Synchronizácia konta pre sociálnu sieť

Ak chcete pridať kontá pre sociálnu sieť kontaktov do ASUS Phone, musíte zosynchronizovať konto pre sociálnu sieť.

1. Obrázok s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke s nastaveniami klepnite v časti Kontá na svoje konto pre sociálnu sieť.
3. Ak chcete zosynchronizovať kontá pre sociálnu sieť svojich kontaktov, klepnite na položku **Contacts (Kontakty)**.
4. Ak chcete zobrazíť zoznam kontaktov, spustíte aplikáciu Contacts.
5. Ak chcete zobrazíť iba kontakty s kontami pre sociálnu sieť, klepnite na položku **Contacts to display (Kontakty na zobrazenie)** a potom zrušte začiarknutie ďalších zdrojov kontaktov, názov sociálnej siete ponechajte začiarknutý.
6. Po skončení klepnite na tlačidlo  alebo na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Prepojenie informácií o vašich kontaktoch

Keď pridáte kontá sociálnej siete alebo e-mailu, dáta z týchto kont sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Contacts (Kontakty). V niektorých prípadoch sa môžu niektoré informácie o kontakte objaviť na niekoľkých miestach alebo pod rôznymi obmenami názvov alebo prezývkami v aplikácii Contacts (Kontakty). Všetky tieto informácie môžete manuálne prepojiť a zjednotiť a vložiť ich na jedno miesto alebo pod jeden profil.

1. V aplikácii **Contacts (Kontakty)** klepnite na kontakt, ktorého informácie chcete prepojiť.
2. Na stránke profilu kontaktu klepnite na .
3. Zvoľte profily všetkých kontaktov, o ktorých si myslíte, že by sa mali prepojiť do jedného profilu, a potom klepnite na **Link (Prepojiť)**. Teraz môžete zobraziť a vyvolať všetky informácie o kontakte v rámci jedného profilu.

Vytvorenie záložnej kópie a obnova denníkov hovorov

Ak chcete sledovať hovory, ktoré ste prijali, vykonali alebo zmeškali, do ASUS Phone uložte denníky hovorov. Uložené denníky hovorov možno odosielať na konto on-line úložiska alebo posilať do ASUS Phone e-mailom pomocou inštalovaných e-mailových aplikácií.

Vytvorenie záložnej kópie denníka hovorov

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položku Phone a potom číslíkovú klávesnicu skryte klepnutím na ikonu .
2. Klepnite na ikonu  a potom na možnosť **Backup call log (Vytvoriť záložnú kópiu denníka hovorov)**.
3. Ak chcete uložiť záložnú kópiu denníka hovorov do ASUS Phone, klepnite na možnosť **Backup call log to device (Denník hovorov zálohovať do zariadenia)**. Ak chcete záložnú kópiu denníka hovorov odoslať e-mailom, klepnite na **Backup call log to device and send out (Denník hovorov zálohovať do zariadenia a odoslať)**.
4. Zadaťte názov záložného súboru a potom klepnite na tlačidlo **OK**. Po úspešnom zálohovaní klepnite na tlačidlo **OK**.

Obnovenie záložných kópií denníka hovorov

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Phone (Telefón)** a potom číslíkovú klávesnicu skryte klepnutím na ikonu .
2. Klepnite na ikonu  a potom na možnosť **Restore call log (Obnoviť záložnú kópiu denníka hovorov)**.
3. Vyberte záložnú kópiu denníka hovorov, ktorý chcete obnoviť, a klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Po úspešnom obnovení denníka hovorov klepnite na tlačidlo **OK**. Ak chcete zobraziť obnovené denníky hovorov, klepnite na tlačidlo .

Nastavenia hovorov

Konfigurovať nastavenie prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov, ich blokovanie, vytáčanie domovského čísla a viac.

1. Obrázok s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.

2. Klepnite na možnosť **Call settings (Nastavenia hovorov)** a potom vyberte niektoré z týchto nastavení, ktoré chcete upraviť.

Block call settings (Nastavenia zablokovania hovoru)	
Nastavenie funkcie zablokovania	Nakonfigurujte nastavenia pre funkciu zablokovania.
Zoznam zablokovaných položiek	Zobrazte zoznam zablokovaných kontaktov alebo čísel.
Nastavenia prichádzajúcich hovorov	
Vyzváňací tón telefónu	Nastavte vyzváňací tón.
Vibrovať pri zvonení	Ak chcete, aby pri zvonení ASUS Phone vibroval, začiarknite túto možnosť.
Presmerovanie hovoru	Použite túto funkciu, ak chcete posilať hovory na iné číslo za ktorejkoľvek z týchto podmienok: Always forward (Vždy presmerovať) , Forward when busy (Presmerovať, keď je číslo obsadené) , Forward when unanswered (Presmerovať pri neprijatí hovoru) a Forward when unreachable (Presmerovať, keď je účastník nedostupný) .
Správa o odmietnutí hovoru	Ak nemožno prijať prichádzajúci hovor, vyberte alebo vytvorte správu, ktorú chcete odoslať.
Nastavenie slúchadiel s mikrofónom na prichádzajúce hovory	Po pripojení slúchadiel s mikrofónom Bluetooth alebo káblovej náhlavnej súpravy k ASUS Phone možno u prichádzajúcich hovorov zvoliť automatické prijatie alebo nastaviť čas čakania.
Nastavenia odchádzajúcich hovorov	
Tóny dotykového číselníka	Ak chcete v aplikácii Phone aktivovať alebo zablokovať zvuk dotykového číselníka, začiarknite alebo zrušte začiarknutie.
Nastavenia upozornenia na pripojenie	Pre nastavenia upozornenia na pripojenie zapnite alebo vypnite vibrovanie.
Voľba povolených čísel (FDN)	Upravte nastavenia, ak chcete obmedziť odchádzajúce hovory iba na čísla v zozname FDN alebo na čísla s niektorými predčísliami. O používaní služby FDN pre kartu SIM sa informujte u svojho poskytovateľa mobilných služieb.
Vytáčanie čísla domov	Aktivujte a nakonfigurujte nastavenie vytáčania domovského čísla. Viac podrobností pozrite v časti Home dialing (Vytáčanie čísla domov) .
Ďalšie nastavenia	
Automatický záznam hovoru	Nakonfigurujte nastavenia pre funkciu automatického záznamu hovoru.
Dĺžka hovoru	Zobrazte dĺžku hovorov medzi dvoma účastníkmi. Dĺžka hovoru sa ráta odlišne v závislosti od poskytovateľa mobilných služieb.
Hlasový odkaz	Ak ste u poskytovateľa mobilnej služby prihlásení na odber služby hlasových odkazov, upravte nastavenia hlasových odkazov.

Ďalšie nastavenia

Žiadne pozadie počas hovoru	Po aktivácii sa bude počas hovoru zobrazovať čierne pozadie.
Nastavenia konta telefónu	Nakonfigurujte konto SIP a iné nastavenia telefónu.

Odosielať správy a iné

Odosielenie správ

Možnosť Odosielenie správ umožňuje odosielať, okamžite odpovedať alebo odpovedať neskôr na dôležité správy od vašich známych, ktorých máte uložených na ľubovoľných kartách SIM vo vašom zariadení. E-mailom môžete tiež odosielať vlákna správ alebo rozhovorov iným používateľom, aby ste ich udržiavali v cykle.

Spustenie aplikácie Messaging

Ak spúšťate aplikáciu Messaging, vykonajte na domovskej obrazovke niektorý z nasledujúcich krokov:

- Klepnite na .
- Klepnite na  > **Messaging (Odosielenie správ)**.

Odosielenie správ

1. Spustíte aplikáciu Messaging a potom klepnite na kláves **+**.
2. Ak chcete zo zoznamu vybrať kontakt, do políčka **To (Komu)** zadajte číslo alebo ťuknite na **+**.
3. Správu začnite zostavovať v políčku **Type messag (Napíšte správu)**.
4. Po dokončení zvolte konto SIM, z ktorého budete odosielať svoju správu.

Odpovedanie na správy

1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia klepnite na upozornenie na správu.
2. Správu začnite zostavovať v políčku **Type messag (Napíšte správu)**.
3. Po dokončení zvolte konto SIM, z ktorého budete odosielať svoju správu.

Blokovanie správ

Zablokujte nevyžiadané správy, ako napríklad reklamy na predaj alebo správy od nežiaducich odosielateľov.

1. Na **Home screen (domovskej obrazovke)** klepnite na , a potom klepnite na .
2. Zo zoznamu rozhovorov prostredníctvom správ zvolte odosielateľa, od ktorého nechcete prijímať žiadne správy.

Presmerovanie postupnosti správ

Vlákno správy alebo rozhovor môžete odoslať iným používateľom a výzvu nastaviť tak, aby ste vo vhodnom čase mohli odpovedať na dôležitú správu.

1. Na **Home screen (Domovskej obrazovke)** klepnite na ikonu .
2. Klepnite na postupnosť správ a potom na  > **Forward SMS conversation (Presmerovať konverzáciu SMS)**.
3. Ťuknite na možnosť **Select All (Vybrať všetko)** alebo na správy z vlákna a potom ťuknite na možnosť **Forward (Poslať ďalej)**.
4. Ak chcete vybrať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kontaktu, v políčku **To (Komu)** ťuknite na .
5. Po dokončení zvolte konto SIM, z ktorého budete odosielať svoju správu. Rozhovor sa presmeruje ako správa MMS (Multimedia Messaging Service).

POZNÁMKY:

- U svojho poskytovateľa mobilných služieb musíte mať predplatné pre MMS.
 - Vo vašom zariadení musí byť povolený prístup k údajom. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky  > **Settings (Nastavenia)** > **More (Viac)** > **Mobile networks (Mobilné siete)** a potom ťuknite na položku **Data enabled (Dátové prenosy aktivované)**.
 - Pri odosielaní rozhovorov iným používateľom sa účtujú poplatky za mobilné údaje a odosielanie správ.
-

Správy odoslať neskôr

Dôležitú správu možno nastaviť ako úlohu Odpovedať neskôr a z aplikácie Do It Later možno na ňu odpovedať neskôr.

1. Na obrazovke so správami ťuknite na .
2. Ťuknite na možnosť **Reply later (Odpovedať neskôr)**. Správa je pridaná do zoznamu úloh v aplikácii **Do It Later**.
3. Ak chcete e-mail obnoviť a odpovedať naň, na domovskej obrazovke klepnite na položky **Asus** > **Do It Later**.

POZNÁMKA: Podrobnosti o odpovedaní na správy ako úloha Odpovedať neskôr pozrite v časti [**Replying now \(Odpovedať teraz\) \(iba vo vybratých modeloch\)**](#).

Ďalšie možnosti odosielenia správ

V aktívnej postupnosti správ alebo pri zostavovaní správy možno klepnúť na ikonu  a vykonať niektorú z nasledujúcich ďalších možností nižšie.

Pridať predmet	Klepnutím pridajte názov svojej správy.
Vložiť usmiatu tvár	Do správy vložte smajlíka alebo emotikon.
Vložiť šablónu textu	Do tela textu správy vložte prioritnú odpoveď.
Odstrániť správy	Klepnutím na túto možnosť vyberte správy, ktoré chcete odstrániť z postupnosti správ.
Nastavenia	Ak chcete nakonfigurovať nastavenia správy, klepnite na túto možnosť.

Aplikácia Omlet Chat

Omlet Chat je otvorená aplikácia na odosielenie správ a mobilné zdieľanie, pomocou ktorej sa možno ihneď rozprávať s priateľmi. Umožňuje spravovať údaje ich bezpečným ukladaním na súkromné cloudové kontá.

POZNÁMKA:

- Aplikácia Omlet Chat môže byť dostupná iba v niektorých krajinách.
- Pri prvom použití aplikácie Omlet Chat musíte navštíviť Play Store a aktualizovať ju. Ak chcete aplikáciu Omlet Chat aktualizovať, musíte mať konto Google.

Registrácia do aplikácie Omlet Chat

Zaregistrujte sa na aplikácii Omlet Chat pomocou niektorého z nasledujúcich kont:

- Číslo mobilného telefónu
- E-mailové konto
- Konto Gmail
- Konto Facebook

Registrácia vášho čísla mobilného telefónu

Zaregistrovať číslo mobilného telefónu:

1. Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na aplikáciu **Omlet Chat**.
2. Ak chcete vynechať úvod alebo na obrazovke potiahnuť prstom doľava a prečítať si zvýraznené funkcie aplikácie Omlet Chat, na úvodnej obrazovke aplikácie Omlet Chat ťuknite na možnosť **Skip (Vynechať)**.
3. Na registračnej stránke vyberte svoju krajinu a zadajte číslo svojho mobilného telefónu a potom ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Aplikácia Omlet Chat odošle textovú správu s kódom PIN na pokračovanie v registrácii.
4. Zadajte kód PIN a potom ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
5. Zadajte svoje meno a potom ťuknite na možnosť **Get Started (Začínáme)**.

6. Ak chcete, aby aplikácia Omlet Chat automaticky aktualizovala vašich priateľov zo zoznamu kontaktov, ťuknite na možnosť **Okay! Let's do it! (Dobre! Urobme to!)** Ak chcete svojich priateľov pridať ručne, ťuknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)**.

POZNÁMKA: Vaše Omletové kontakty sú automaticky začlenené do zoznamu kontaktov v aplikácii Contacts. Viac informácií nájdete v časti [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(Zobrazenie vašich kontaktov v aplikácii Omlet pomocou aplikácie Contacts\)](#).

Používanie konta Google™

Ak sa chcete zaregistrovať pomocou vášho konta Google™:

1. Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na aplikáciu **Omlet Chat**.
2. Na prihlasovacej obrazovke klepnite na možnosť **Connect a different account here (Sem pripojiť iné konto)** a potom klepnite na **Google**.
3. Ak chcete používať konto Google, na ktorom ste zaregistrovali svoje zariadenie, klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Zadaťte svoje meno a potom ťuknite na možnosť **Get Started (Začíname)**.
5. Ak chcete, aby aplikácia Omlet Chat automaticky aktualizovala vašich priateľov zo zoznamu kontaktov, ťuknite na možnosť **Okay! Let's do it! (Dobre! Urobme to!)** Ak chcete svojich priateľov pridať ručne, ťuknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)**.

POZNÁMKA: Vaše Omletové kontakty sú automaticky začlenené do zoznamu kontaktov v aplikácii Contacts. Viac informácií nájdete v časti [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(Zobrazenie vašich kontaktov v aplikácii Omlet pomocou aplikácie Contacts\)](#).

6. Ak chcete zobraziť ponuku Omlet Chat, klepnite na ikonu .

Používanie e-mailového konta

Ak sa chcete zaregistrovať pomocou e-mailového konta:

1. Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na aplikáciu **Omlet Chat**.
2. Na prihlasovacej obrazovke klepnite na možnosť **Connect a different account here (Sem pripojiť iné konto)** a potom klepnite na **Email**.
3. Zadaťte svoje e-mailové konto a klepnite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Aplikácia Omlet Chat odošle potvrdzujúci e-mail na vaše e-mailové konto.
4. Z e-mailového konta možno v aplikácii Omlet otvoriť tento potvrdzujúci e-mail a konto aktivovať klepnutím na príslušný odkaz.
5. Zadaťte svoje meno a potom ťuknite na možnosť **Get Started (Začíname)**.
6. Ak chcete, aby aplikácia Omlet Chat automaticky aktualizovala vašich priateľov zo zoznamu kontaktov, ťuknite na možnosť **Okay! Let's do it! (Dobre! Urobme to!)** Ak chcete svojich priateľov pridať ručne, ťuknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)**.

POZNÁMKA: Vaše Omletové kontakty sú automaticky začlenené do zoznamu kontaktov v aplikácii Contacts. Viac informácií nájdete v časti [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(Zobrazenie vašich kontaktov v aplikácii Omlet pomocou aplikácie Contacts\)](#).

7. Ak chcete zobraziť ponuku Omlet Chat, klepnite na ikonu .

Používanie konta Facebook®

Ak sa chcete zaregistrovať pomocou vášho konta Facebook:

1. Ťknite na tlačidlo  a potom ťknite na aplikáciu **Omlet Chat**.
2. Na prihlasovacej obrazovke klepnite na možnosť **Connect a different account here (Sem pripojiť iné konto)** a potom klepnite na **Facebook**. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto Facebook, z aplikácie Omlet Chat prejdite na obrazovku Facebook.
3. Prihláste sa na svoje konto Facebook a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Zadaťte svoje meno a potom ťknite na možnosť **Get Started (Začíname)**.
5. Ak chcete, aby aplikácia Omlet Chat automaticky aktualizovala vašich priateľov zo zoznamu kontaktov, ťknite na možnosť **Okay! Let's do it! (Dobre! Urobme to!)** Ak chcete svojich priateľov pridať ručne, ťknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)**.

POZNÁMKA: Vaše Omletové kontakty sú automaticky začlenené do zoznamu kontaktov v aplikácii Contacts. Viac informácií nájdete v časti [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(Zobrazenie vašich kontaktov v aplikácii Omlet pomocou aplikácie Contacts\)](#).

6. Ak chcete zobraziť ponuku Omlet Chat, klepnite na ikonu .

Odosielanie pozvánok Omlet

Priateľom rozošlite pozvánky Omlet na ich e-mailové konto alebo konto Facebook a vyzvite ich, aby používali aplikáciu Omlet Chat.

Odosielanie pozvánok Omlet cez Facebook

Ak chcete cez Facebook odoslať pozvánku Omlet:

1. Ak chcete zobraziť ponuku Omlet Chat, na obrazovke Omlet Chat klepnite na ikonu .
2. Kľopnite na položku **Contacts (Kontakty)** a potom na možnosť **Add/Invite friends (Pridať/pozvať priateľov)**.
3. Na obrazovke Všetky kontakty klepnite na možnosť **Invite Facebook friends (Pozvať priateľov na Facebooku)**.
4. Ak chcete získať prístup na konto Omlet Chat, prihláste sa na konto Facebook a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Klepnutím na tlačidlo+vyberte kontakty a potom klepnite na tlačidlo **Send (Odoslať)**.

Odosielanie pozvánok Omlet e-mailom


1. Ak chcete zobraziť ponuku Omlet Chat, na obrazovke Omlet Chat klepnite na ikonu .
2. Kľopnite na položku **Contacts (Kontakty)** a potom na možnosť **Add/Invite friends (Pridať/pozvať priateľov)**.
3. Na obrazovke Všetky kontakty klepnite na možnosť **Invite Facebook friends (Pozvať priateľov vybratých z adresára)**.
4. Klepnutím na túto možnosť vyberte kontakty a potom klepnite na tlačidlo .

Používanie aplikácie Omlet Chat

Odosielanie textových a multimediálnych správ pre zábavnú, kreatívnu a interaktívnu konverzáciu.

Ak chcete začať konverzáciu:

1. Ak chcete zobrazíť ponuku Omlet Chat, na obrazovke Omlet Chat klepnite na ikonu  a potom na položku **Contacts (Kontakty)**.
2. Klepnite na kontakt, s ktorým chcete konverzovať, a potom klepnite na tlačidlo .



Odosielanie správy rozhovoru

Ak chcete odoslať správu rozhovoru, do políčka **What's up (Čo sa stalo)** zadajte svoju správu a potom ťuknite na ikonu .

Odosielanie hlasovej správy

Ak chcete odoslať hlasovú správu, ťuknite na ikonu  pri hovorení správy podržte na nej prst a potom ju odošlite odtiahnutím prsta od ikony .

Odosielanie virtuálnej nálepky

Ak chcete odoslať virtuálnu nálepku, ťuknite na ikonu  a potom vyberte niektorú z dostupných virtuálnych nálepiek.

POZNÁMKA: Z obchodu Sticker Store si môžete prevziať viac virtuálnych nálepiek. Ak si chcete prevziať virtuálne nálepky, ťuknite na ikony  >  a potom ťuknite na ikonu .


Používanie grafických aplikácií

Omlet Chat disponuje grafickými aplikáciami s pridanou hodnotou umožňujúce zdieľať multimediálne správy pre ďalšiu zábavu a osobný kontakt.

Ak chcete používať tieto grafické aplikácie, v postupnosti konverzácie klepnite na tlačidlo **+** a potom zo zoznamu grafických aplikácií vyberte aplikáciu na odoslanie určenej multimediálnej správy.



Túto ikonu zobrazte potiahnutím hore na vyššie zobrazenú obrazovku.



Ďalšie grafické aplikácie

V aplikácii Omlet Chat sú okrem štandardných aplikácií v zozname grafických aplikácií aj ďalšie aplikácie, ktoré možno používať. Ak chcete zobraziť ďalšie grafické aplikácie, na postupnosti konverzácie jednoducho klepnite tlačidlo  a potom na tlačidlo .

Používanie ďalších grafických aplikácií

Ak chcete používať ďalšie grafické aplikácie, klepnite tlačidlo  a potom príslušnú aplikáciu spustíte klepnutím na ňu.

Pridanie ďalších grafických aplikácií do zoznamu grafických aplikácií

Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na príslušnú aplikáciu, podržte na nej prst a potom klepnite na možnosť **Pin it! (Pripojiť!)**

POZNÁMKA: Grafické aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od polohy.

Používanie sociálneho prístupového bodu

Sociálny prístupový bod je rýchly a ľahký spôsob na rozprávanie sa so svojimi priateľmi v jednej konverzačnej miestnosti. Pomocou tejto funkcie môžete začať skupinový rozhovor alebo sa jednoducho pridať do skupinového rozhovoru bez uvádzania svojej identity či svojich kontaktných informácií.


POZNÁMKY:

- Na použitie sociálneho prístupového bodu je potrebné aktivovať GPS vo vašom zariadení.
- Funkcia sociálneho prístupového bodu dokáže rozpoznať používateľov Omlet Chat v okruhu dvoch (2) kilometrov a je aktívna len na štyri (4) hodiny.

Vytvorenie sociálneho prístupového bodu

Spôsob vytvorenia sociálneho prístupového bodu:

1. Na obrazovke Omlet Chat klepnutím na  zobrazíte ponuku Omlet Chat a potom klepnite na **Broadcasts here (Vysielania na tomto mieste)**.
2. Klepnutím na **Create (Vytvoriť)** vytvorte identifikátor Omlet ID a potom klepnite na **OK**.
3.  Klepnutím na sa vrátite späť na obrazovku Broadcasts here (Vysielania na tomto mieste). Vaše zariadenie automaticky zobrazí vašu polohu prostredníctvom aplikácie Google Maps .
4. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na .
5. Na obrazovke Broadcasts here (Vysielania na tomto mieste) môžete vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:
 - zmeniť fotografiu rozhovoru Chat
 - upraviť názov sociálneho prístupového bodu
 - chrániť prístupový bod



Klepnutím zmeníte
fotografiu v rozhovore
Klepnutím upravte názov
sociálneho prístupového bodu
Posunutím tohto posuvného ovládača
doprava aktivujte **Protect with PIN**
(**Chrániť pomocou kódu PIN**)

6. Po dokončení klepnutím na **OK** spustíte vysielanie svojho sociálneho prístupového bodu.


Pripojenie sa k sociálnemu prístupovému bodu

Spôsob pripojenia sa k sociálnemu prístupovému bodu:


1. Na obrazovke Omlet Chat klepnutím na  zobrazte ponuku Omlet Chat a potom klepnite na **Broadcasts here (Vysielania na tomto mieste)**. Omlet Chat spustí aplikáciu Google Maps (Mapy Google) na vašej obrazovke a zobrazí aktívne sociálne prístupové body.

POZNÁMKA: Sociálne prístupové body sú označené ikonou .

2. Zvoľte prístupový bod, aby ste sa mohli k nemu pripojiť, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 - Na integrovanej obrazovke Google Maps (Mapy Google) klepnutím na  zobrazte názov sociálneho prístupového bodu a potom klepnutím na **OK** sa pripojte k rozhovoru.
 - V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na  a potom klepnite na sociálny prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, a napokon klepnite na **OK**.



Na obrazovke Social Hotspot (Sociálny prístupový bod) sa môžete rozprávať so svojimi priateľmi, posilať nálepky alebo zdieľať fotografie so skupinou.




POZNÁMKA: Ak chcete zobrazit' zdieľané fotografie, pozrite si časť [Viewing shared photos in Gallery app](#) (Zobrazenie zdieľaných fotografií v aplikácii Galéria).

Zobrazenie zdieľaných fotografií v aplikácii Gallery

Fotografie, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate v hovorni aplikácie Omlet Chat, sa okamžite ukladajú do vášho zariadenia. Uložené fotografie možno zobrazíť pomocou aplikácie Gallery.


Ak chcete zobrazíť uložené fotografie:

1. Spustíte aplikáciu Gallery (Galéria).
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Gallery klepnite na ikonu  a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
 - a. Všetky zdieľané fotografie
 - b. Hovorňa
 - c. Účastník




Zobrazenie všetkých zdieľaných fotografií

Ak chcete zobrazíť všetky fotografie, ktoré vy a vaši priatelia v aplikácii Omlet Chat zdieľate, klepnite na možnosť **All shared photos (Všetky zdieľané fotografie)**.




Zobrazenie zdieľaných fotografií podľa hovorne

Ak chcete zobrazíť fotografie zdieľané podľa hovorne alebo sociálneho prístupového bodu, klepnite na položku **Chat room (Hovorňa)**.



Zobrazenie zdieľaných fotografií podľa účastníka

Ak chcete zobrazíť fotografie zdieľané vašim priateľom v aplikácii Omlet Chat, klepnite na položku **Sharer (Účastník)**.




Zobrazenie kontaktov v aplikácii Omlet z aplikácie Contacts

Okrem možnosti spojiť sa s priateľmi v aplikácii Omlet cez aplikáciu Omlet Chat možno zobrazovať priateľov v aplikácii Omlet a konverzovať s nimi cez aplikáciu Contacts. Integrovanie vašich priateľov z aplikácie Omlet do aplikácie Contacts uľahčuje vyhľadávanie priateľov a konverzáciu s nimi v aplikácii Omlet aj bez spustenia aplikácie Omlet Chat.


Ak chcete zobrazíť priateľov v aplikácii Omlet z aplikácie Contacts:

1. Aplikáciu Contacts spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - a. Na domovskej obrazovke klepnite na **ASUS** > aplikácia **Contacts (Kontakty)**.
 - b. Na domovskej obrazovke klepnite na aplikáciu **Phone (Telefón)** a potom na ikonu .
 - c. Na obrazovke Všetky aplikácie klepnite na aplikáciu **Contacts (Kontakty)**.

2. Ak chcete zobraziť skupiny kontaktov, klepnite na rozbaľovací zoznam **Contacts to display** (**Kontakty na zobrazenie**).



3. Zrušte začiarknutie skupín kontaktov okrem **Omlet Chat**, a potom klepnite na ľubovoľné miesto. Na obrazovke aplikácie Contacts budú zobrazení všetci vaši priatelia v aplikácii Omlet.
4. Ak chcete vybrať a zobraziť details o kontakte alebo s ním priamo diskutovať, klepnite na tento kontakt v aplikácii Omlet.



Synchronizácia Omlet Chat do služby Cloud

Ak máte konto Dropbox®, Box® alebo Baidu PCS Cloud, aplikácia Omlet Chat okamžite a bezpečne odošle vaše súkromné konverzácie a denníky konverzácií.

Pred odoslaním údajov pomocou aplikácie Omlet Chat treba najskôr zosynchronizovať konto Cloud s aplikáciou Omlet Chat. Za týmto účelom:


1. V ponuke Omlet Chat klepnite na možnosť **Settings (Nastavenia)**.
2. Klepnite na položku **Cloud Storage (Úložisko Cloud)** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich cloudových služieb:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. Ak sa chcete prihlásiť na konto Cloud, zadajte používateľské meno a heslo. Ak chcete synchronizovať konto Cloud s aplikáciou Omlet Chat, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie náhlavnej súpravy

Pri telefonovaní alebo vychutnávaní si počúvania obľúbenej hudby pomocou náhlavnej súpravy môžete voľne vykonávať ďalšie veci.

Zapojenie do zvukového konektora

3,5 mm konektor náhlavnej súpravy zapojte do zvukového konektora v zariadení.



VÝSTRAHA!

- Do zvukového konektora nevkladajte iné predmety.
- Do zvukového konektora nezapájajte výstupný napájací kábel.
- Dlhodobé počúvanie pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu.

POZNÁMKY:

- Pre toto zariadenie dôrazne odporúčame používať iba kompatibilné náhlavné súpravy.
 - Ak pri počúvaní hudby odpojíte zvukový konektor, prehrávanie hudby sa automaticky preruší.
 - Ak pri sledovaní videa odpojíte zvukový konektor, prehrávanie videa sa automaticky preruší.
-

Hudba

Aplikácia Music automaticky vyhľadá hudobné súbory vo vnútornej aj vonkajšej pamäti ASUS Phone. Tieto hudobné súbory možno organizovať v zozname skladieb, alebo ak ich chcete prehrať postupne, možno ich pridať do frontu. Hudbu možno prenášať aj z cloudových kont, ako napríklad ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive a Drive.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred prenášaním hudby z cloudového konta skontrolujte, či je ASUS Phone pripojený k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).


Spustenie aplikácie Music

Ak chcete spustiť aplikáciu Music, ťuknite na **Music (Hudba)**.

Prehrávanie piesní

Ak chcete prehrať skladbu:

1. V aplikácii Music klepnite na položku **Music (Hudba)** a potom vyberte položku **Songs (Piesne)**. Na prehľadávanie vašich hudobných súborov možno zvoliť aj tieto ďalšie možnosti: **Album (Album)**, **Artist (Umelec)**, **Genres (Žánre)**, **Composer (Skladateľ)** alebo **Folder (Zložka)**.
2. V zozname klepnite na skladbu, ktorú si chcete prehrať. Ak chcete prehrať všetky skladby, klepnite na možnosť **Play All (Prehrať všetky)**.
3. Ak chcete zobraziť celú obrazovku s piesňou, ktorá sa práve prehráva, na paneli názvov skladby potiahnite prstom nahor.



POZNÁMKA: Ak chcete do existujúceho zoznamu skladieb pridať viac piesní, pozrite si časť [Adding songs to a playlist \(Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb\)](#).

Dalšie možnosti prehrávania

Počas prehrávania možno klepnúť na ikonu  a vykonať niektorú z týchto ďalších nižšie uvedených možností.

Pridať do zoznamu skladieb	Klepnutím na túto ikonu pridajte skladbu do existujúceho zoznamu skladieb alebo vytvorte nový zoznam skladieb.
Prehrať do	Klepnutím na túto ikonu skladbu nasnímajte a prehrajte v ďalších blízkych zariadeniach. POZNÁMKA: Podrobnosti si pozrite v časti PlayTo other devices (Prehrať v ďalších zariadeniach) .
Zdieľať	Klepnutím na túto ikonu skladbu zdieľajte pomocou niektorej z aplikácií alebo cloudových kont.
Edit info (Upraviť informácie)	Klepnutím pridajte niekoľko podrobností o skladbe.
Vymazať zoznam frontov	Ak chcete zo zoznamu frontov vymazať všetky skladby, klepnite na možnosť Clear queue (Vymazať zoznam frontov) .
Vyrovnávač	Klepnutím na túto ikonu nakonfigurujte nastavenia vyrovnávača a vylepšite zvuk skladieb.
Časovač spánku	Nastavte čas, kedy hudba prestane hrať
Nastavenia	Ak chcete nakonfigurovať nastavenia hudby, klepnite na túto možnosť.
Feedback & Help (Spätná väzba a pomocník)	Získajte odpovede na svoje otázky a môžete nám tiež poslať svoju spätnú väzbu.

Prenášanie hudby z cloudového úložiska

Zaregistrujte sa alebo sa prihláste na cloudové konto a hudbu si prenášajte z cloudového konta do ASUS Phone.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skontrolujte, či je v ASUS Phone povolené pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Pridanie konta cloudového úložiska

Ak chcete pridať konto cloudového úložiska:

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Music klepnite na ikonu .
2. V položke Cloud Music klepnite na možnosť **Add cloud service (Pridať službu Cloud)**.
3. Vyberte službu cloudového úložiska, z ktorého chcete prehrávať hudobné súbory.
4. Pri prihlasovaní na svoje konto cloudového úložiska postupujte podľa pokynov.

Prenášanie hudby z konta Cloud

Ak chcete hudbu prenášať zo svojho konta Cloud.

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Music klepnite na ikonu .
2. V položke **Cloud Music (Hudba Cloud)** klepnite na konto Cloud, z ktorého chcete prenášať hudbu.
3. Vyberte skladbu a potom ju prehrajte klepnutím.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Získajte svoje obľúbené skladby z rôznych zdrojov, ako napríklad vnútorná a vonkajšia pamäť či cloudové kontá a usporiadajte ich v zozname skladieb.

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Music klepnite na ikonu .
2. Na karte **Playlist (Zoznam skladieb)** klepnite na položku **My playlist (Môj zoznam skladieb)** a potom klepnite na tlačidlo .
3. K zoznamu skladieb priradíte názov a potom klepnite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb

Do zoznamu skladieb možno pridať ďalšie skladby z miestneho zdroja (vnútorná a vonkajšia pamäť) alebo cloudových kont.

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Music klepnite na ikonu .
2. Na karte **Playlist (Zoznam skladieb)** klepnite na položku **My playlist (Môj zoznam skladieb)** a potom klepnite na názov zoznamu skladieb.
3. Klepnite na  > **Add songs (Pridať skladby)**.
4. Ak chcete skladbu pridať do zoznamu skladieb, klepnite na zdroj hudby, z ktorého chcete získať skladby.
5. Vyberte spôsob, akým chcete hudbu vyhľadávať: **Album, Artist (Umelec), Genres (Žánre), Composer (Skladateľ), Songs (Skladby)** alebo **Folder (Zložka)**.
6. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Ak chcete pridať všetky skladby zo svojho zoznamu skladieb, albumu, zložky alebo zo zoznamu obľúbených umelcov, klepnite na možnosť **Select All (Vybrať všetky)**.

POZNÁMKA: Do existujúceho zoznamu skladieb možno tiež pridať práve prehrávanú skladbu. Podrobnosti si pozrite v časti [Other playback options \(Ďalšie možnosti prehrávania\)](#).

Prehrávanie v ďalších zariadeniach

Pomocou funkcie PlayTo možno hudbu prenášať zo svojho ASUS Phone do iných blízkych zariadení s povolenou funkciou Miracast alebo DLNA.


Ak chcete používať funkciu PlayTo:

1. Na práve prehrávanej skladbe klepnite na  > **PlayTo**.
2. Klepnite na zariadenie, do ktorého chcete nasmerovať hudbu. Hudba z ASUS Phone sa bude prehrávať alebo prenášať do ďalšieho zariadenia.
3. Ak chcete prehrávanie pomocou funkcie PlayTo zastaviť, klepnite na  > **Disconnect (Odpojiť)**.

Rádio FM

Počúvajte svoje obľúbené miestne rozhlasové stanice pomocou svojho zariadenia Zen.

1. Pripojte slúchadlá s mikrofónom dodané spolu s vaším zariadením Zen.
2. Klepnite na  > **FM Radio (Rádio FM)**.




Vyhľadávanie miestnych staníc

Ak chcete vyhľadať stanice vo svojej oblasti, klepnutím na  spustíte automatické vyhľadávanie svojich miestnych rozhlasových staníc. Dostupné miestne stanice sa zobrazia na obrazovke FM Radio.

Naladenie na inú frekvenciu

Vykonajte nasledovné, ak chcete počúvať konkrétnu rozhlasovú stanicu:

1. V aplikácii FM Radio klepnite na aktuálnu rozhlasovú stanicu.
2. Do okna Tune frequency (Naladiť frekvenciu) zadajte kanál svojej obľúbenej rozhlasovej stanice.
3. Ak ju chcete pridať k svojim obľúbeným položkám Favorites, klepnite na **Add to favorites (Pridať k obľúbeným položkám)**.
4. Po skončení ťuknite na tlačidlo **OK**.



Zachytenie momentov

Spustenie aplikácie Camera

Pomocou aplikácie Camera v ASUS Phone môžete zachytávať snímky a nahrávať videá. Aplikáciu Camera otvorte vykonaním ktoréhokoľvek z nižšie uvedených krokov.

Na uzamknutej obrazovke

Posúvajte nadol  dovedy, kým sa nespustí aplikácia fotoaparátu.

Používanie miniaplikácie fotoaparátu

Na uzamknutej obrazovke rýchlym potiahnutím prsta doľava spustíte miniaplikáciu Camera (Fotoaparát), ktorou sa automaticky otvorí aplikácia Camera (Fotoaparát).

Z domovskej obrazovky

Ťuknite .

Používanie tlačidla hlasitosti

Keď je ASUS Phone v režim nízkej spotreby, dvojitém kliknutím na tlačidlo hlasitosti ho zapnete a okamžite spustíte aplikáciu Camera.

POZNÁMKA: Pred stlačením tlačidla hlasitosti na spustenie aplikácie Camera zapnite túto funkciu v možnostiach **Settings (Nastavenia) > Lock screen (Obrazovka uzamknutia)** a potom posuvný ovládač **Instant Camera (Okamžitý fotoaparát)** presuňte do polohy ON (Zapnuté).

Používanie fotoaparátu po prvýkrát

Po spustení fotoaparátu po prvýkrát sa zobrazia dve po sebe idúce funkcie, ktoré vám pomôžu začať: Školiaci program a Umiestnenia obrázkov.

Školiaci program

Ak fotoaparát v ASUS Phone používate po prvýkrát, po spustení aplikácie **Camera (Fotoaparát)** sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka so školiacim programom. Na pokračovanie z tejto obrazovky postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak chcete vynechať prezeranie základného školiaceho programu na používanie fotoaparátu, na obrazovke so školiacim programom ťuknite na možnosť **Skip (Ignorovať)**, alebo ťuknite na možnosť **Start (Štart)**, ak si chcete pozrieť základný školiaci program na používanie fotoaparátu.
2. Po ťuknutí na niektorú z týchto možností môžete prejsť na obrazovku s umiestneniami obrazu.

Umiestnenia obrazu


Po prezretí obrazovky s kurzom sa zobrazí obrazovka Zapamätať si umiestnenia fotografií, ktorá vám pomôže vytvoriť automatické označenie s informáciami o umiestnení vašich obrázkov.

1. Ak chcete prejsť na displej fotoaparátu, na obrazovke Zapamätať si umiestnenia fotografií ťuknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)** alebo na možnosť **Yes (Áno)**, ak chcete nastaviť označenie umiestnenia nasnímaných obrázkov.
2. Ak chcete zapnúť funkciu označovania umiestnenia, položku **Location Access (Prístup k polohe)** presuňte na **ON (Zapnuté)**.
3. Ak chcete zabezpečiť plnú funkčnosť tejto funkcie a prejsť na obrazovku Fotoaparát, ťuknite na možnosť **Agree (Súhlasím)**.

Domovská obrazovka Fotoaparát

Fotoaparát v ASUS Phone je vybavený funkciami automatického zistenia záberu a stabilizátora obrazu. Vybavený je tiež funkciou stabilizácie videa, ktorá pri nahrávke videa zabraňuje chveniu.

Ťuknutím na tieto ikony začnete používať fotoaparát a preskúmajte funkcie na snímání obrazov a nahrávanie video súborov v ASUS Phone.



Nastavenia obrázku


Vzhľad zachytených obrázkov upravte nakonfigurovaním nastavení fotoaparátu podľa nižšie uvedených krokov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia.

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na ikony  > .
2. Posúvaním smerom dolu nakonfigurujte dostupné možnosti.


Obráz

Kvalitu obrázku nakonfigurujte pomocou týchto možností.




Režim fotenia

Rýchlosť uzávierky prepnete do režimu **Timer (Samospúšť)** alebo v tejto možnosti zmeňte rýchlosť **Burst (Zhluk.)**



Zaostrovanie a expozícia

V tejto možnosti zapnete funkciu **Touch auto-exposure (Dotk sa auto expoz)** alebo **Face detection (Rozpoz tváre)**.



Nastavenia videa


Vzhľad nahraných videí upravte nakonfigurovaním nastavení fotoaparátu podľa nižšie uvedených krokov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia.

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na ikony  > .
2. Posúvaním smerom dolu nakonfigurujte dostupné možnosti.


Obraz

Kvalitu videa nakonfigurujte pomocou týchto možností.



Zaostrovanie a expozícia

V tejto možnosti zapnite funkciu **Touch auto-exposure (Dotk sa auto expoz)**.



Rozšírené funkcie fotoaparátu

Preskúmajte nové spôsoby zachytávania obrázkov alebo nahrávania videí a špeciálne momenty zachytávajte pomocou rozšírených funkcií fotoaparátu vášho ASUS Phone.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia. Dostupné funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.

Slabé osvetlenie

Pomocou funkcie PixelMaster sa citlivosť na svetlo fotoaparátu zvýši až o 400 %, aby sa zvýšila redukcia šumu a zvýraznil sa farebný kontrast až o 200 %. Tento režim použite na transformáciu snímania akéhokoľvek objektu na skvelú fotografiu alebo skvelé video—či už s dostatočným alebo nedostatočným prirodzeným osvetlením.

Zachytenie fotografií pri slabom osvetlení

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na  > **Slabé osvetlenie**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie fotografií.

Zachytenie videí pri slabom osvetlení

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na  > **Slabé osvetlenie**.
2. Klepnutím na  spustíte snímání videa.

Doba prevíjania

Keď je vybraná možnosť **Time Rewind (Doba prevíjania)**, uzávierka začne kontinuálne fotografovanie o dve sekundy skôr, ako stlačíte tlačidlo spúšte. Získate časový prehľad obrázkov, v ktorom si môžete vybrať najlepší obrázok a uložiť ho do svojej galérie.

POZNÁMKA: Funkciu Doba prevíjania môžete používať iba v zadnom fotoaparáte.

Fotografovanie pomocou funkcie Doba prevíjania

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Doba prevíjania**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie fotografií.
3. Nastavte čas (v sekundách) zobrazovania zachytených fotografií v režime zrýchleného posuvu späť alebo dozadu.
4. Po dokončení klepnite na  .

Používanie zobrazovača Time Rewind

1. Po stlačení tlačidla spúšťa sa na obrazovke na pravej strane zachytenej fotografie zobrazí zobrazovač Time Rewind. Ak si chcete prezerať práve zachytené fotografie, otáčajte tlačidlo na zobrazovači.

POZNÁMKA: Ak chcete z časového prehľadu zobrazíť najlepší návrh fotografie, ťuknite na možnosť **Best (Najlepšia)**.

2. Vyberte fotografiu a potom ju uložte do priečinka Galéria ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

HDR

Funkcia High-dynamic-range (HDR) (Vysokodynamický rozsah) umožňuje detailnejšie fotografovanie slabo osvetlených a vysokokontrastných scén. Funkciu HDR sa odporúča používať pri fotografovaní na jasne osvetlených miestach, kde pomáha vyvážiť vytvorené farby na obrázku.

Fotografovanie pomocou funkcie HDR

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **HDR**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie fotografií HDR.

Panoráma

Fotografovanie z rôznych uhlov pomocou funkcie Panoráma Táto funkcia automaticky spája obrázky zachytené zo širokého uhla pohľadu.

Zachytávanie panoramatických fotografií

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Panoráma**.
2. Klepnite na  a potom pomaly pohybujte svojim ASUS Phone doľava alebo doprava, aby ste zachytili scenériu.

POZNÁMKA: Počas pomalého pohybu ASUS Phone sa bude v spodnej časti obrazovky zobrazovať časový prehľad miniatúr zachytenej scenérie.

3. Po dokončení klepnite na  .

Noc

Pomocou funkcie Noc v ASUS Phone môžete fotografovať dokonca aj v noci alebo v podmienkach so slabým osvetlením.

POZNÁMKA: Na zabránenie rozostrenia obrázkov rukami nehýbte pred a počas fotografovania pomocou ASUS Phone.

Zachytávanie nočných fotografií

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Noc**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie nočných fotografií.

Autoportrét

Využite výhodu megapixelovej špecifikácie zadného fotoaparátu bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo spúšte. Pomocou funkcie Rozpoznanie tváre môžete ASUS Phone nastaviť tak, aby pomocou zadnej kamery rozpoznal až štyri tváre a potom automaticky zachytil váš autoportrét alebo skupinový autoportrét.

Zachytávanie autoportrétov

1. Na obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Autoportrét**.
2. Ťuknite na ikonu  > **Selfie (Autoportrét)**.
3. Ak chcete zvoliť, koľko ľudí by malo byť na fotografii, ťuknite na ikonu .
4. Pomocou zadnej kamery rozpoznajte tváre a počkajte, kým ASUS Phone spustí pípanie a odpočítavanie do doby zachytenia fotografie.
5. Klepnutím na  uložte danú fotografiu.

Miniatúra

Simulujte efekt naklonenia-posuvu objektívov DSLR prostredníctvom funkcie Miniature (Miniatúra). Použitie tejto funkcie umožňuje zaostriť na konkrétne oblasti snímaného objektu s pridaním efektu známeho ako bokeh, ktorý je možné použiť na fotografiách aj videách pomocou ASUS Phone.

Zachytenie fotografií s efektom Miniature (Miniatúra)

1. Na obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na  > **Miniature (Miniatúra)**.
2. Klepnutím na  alebo  zvolte požadovanú oblasť zaostrenia a potom pomocou dvoch prstov nastavte veľkosť a polohu oblasti zaostrenia.
3. Klepnutím na  alebo  zvýšte alebo znížte mieru rozostrenia pozadia. Klepnutím na  alebo  zvýšte alebo znížte sýtosť.
4. Klepnutím na  zachyťte fotografie s efektom Miniature (Miniatúra).

Funkcia Inteligentné odstránenie

Pomocou funkcie Inteligentné odstránenie môžete odstrániť nežiaduce detaily ihneď po zachytení obrázka.

Fotografovanie pomocou funkcie Inteligentné odstránenie

1. Na obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Smart remove**.
2. Klepnite na  zachytených fotografií, ktoré je možné upraviť pomocou inteligentného odstránenia nežiaducich prvkov
3. Na zachytenej fotografii klepnite na obrys okolo rozpoznaného pohybujúceho sa objektu, ktorý sa takto odstráni.
4. Klepnutím na  uložte danú fotografiu.

Funkcia Všetky úsmevy

Pomocou funkcie Všetky úsmevy môžete zachytiť tvár s dokonalým úsmevom alebo najneobyčajnejším výrazom. Táto funkcia umožňuje po stlačení tlačidla spúšťať nasnímať päť po sebe idúcich fotografií a na obrázku automaticky rozpoznávať tváre pre porovnanie.

Fotografovanie pomocou funkcie Všetky úsmevy

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Funkcia Všetky úsmevy**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie fotografií, ktoré je možné upraviť pomocou funkcie All Smiles (Všetky úsmevy).
3. Dotknite sa tváre osoby a potom zvolte jej najlepší výraz tváre.
4. Rýchlo potiahnite prstom nadol z hornej časti a potom klepnutím na  uložte danú fotografiu.

Funkcia Retuš tváre

Pri fotografovaní vašej rodiny a priateľov a po jeho skončení sa zabávajte pomocou funkcie Retuš tváre v ASUS Phone. Keď je táto funkcia zapnutá, pred stlačením tlačidla spúšťa umožňuje naživo vylepšovať retuš tváre ľudí.

Fotografovanie pomocou funkcie Retuš tváre

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Funkcia Retuš tváre**.
2. Klepnutím na  spustíte zachytávanie fotografie.
3. Klepnutím na miniatúru zobrazte náhľad fotografie a nastavenia funkcie Beautification (Skrášlenie).
4. Klepnite na  a zvolte požadovanú funkciu Beautification (Skrášlenie) a potom klepnutím na  uložte fotografiu.

Animácia GIF

Obrázky vo formáte GIF (Graphics Interchange Format) (Grafický výmenný formát) vytvárajte priamo z fotoaparátu ASUS Phone pomocou funkcie Animácia GIF.

Fotografovanie pomocou funkcie Animácia GIF

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo  > **Animácia GIF**.
2. Dlhým stlačením  spustíte zachytávanie série fotografií pre animáciu GIF.
3. Vykonajte požadované úpravy nastavení animácie GIF.
4. Po dokončení klepnite na  .

Časozberné snímanie

Funkcia časozberného videa ASUS Phone umožňuje zachytiť statické zábery pre automatické časozberné prehrávanie. Výsledkom je dojem, že udalosti prebiehajú zrýchleným spôsobom, hoci sa v skutočnosti udiali a zaznamenali medzi dlhými intervalmi.

Snímanie časozberných videí

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na  > **Time lapse** (**Časozberné snímanie**).
2. Klepnite na  a potom zvolte časozberný interval.
3. Klepnutím na  spustíte zhotovovanie časozberných videí.

Používanie aplikácie Gallery

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v ASUS Phonee prezerat' obrázky a prehrávať videá.

Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v ASUS Phonee. Zo zložky Galéria môžete obrazy zobrazit' v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrazmi alebo videom.


Aplikáciu Gallery spustíte ťuknutím na ikonu  > **Galéria**.

Zobrazenie súborov zo sociálnej siete alebo cloudového úložiska

Aplikácia Gallery štandardne zobrazuje v ASUS Phone všetky súbory podľa ich albumových priečinkov.

Prezerat' súbory z iných zdrojových umiestnení pomocou ASUS Phone:

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na tlačidlo .
2. Ak si chcete prezrieť príslušné súbory, ťuknite na ktorékoľvek z nasledujúcich zdrojových umiestnení.



POZNÁMKY:

- Fotografie možno do ASUS Phone preberať z konta Cloud a používať ako tapety alebo obrázkov na domovskej strane kontaktu.
 - Podrobnosti o pridávaní obrázkov na domovskú stranu kontaktov pozrite v časti [Customizing your contact's profile \(Prispôsobenie profilu kontaktu\)](#).
 - Podrobnosti o používaní fotografií alebo obrázkov ako tapety pozrite v časti [Wallpapers \(Tapety\)](#).
-


DÔLEŽITÉ! Na zobrazenie fotografií a videí v rámci **My cloud photos and Friends photos (Moje cloudové fotografie a fotografie priateľov)** sa vyžaduje pripojenie k internetu.

Zobrazenie umiestnenia fotografie

Povoľte prístup k umiestneniu v ASUS Phone a získajte podrobnosti o umiestnení na fotografiách. Podrobnosti o umiestnení fotografií sa týkajú oblasti, kde boli fotografie nasnímané, ako aj mapy miesta pomocou aplikácie Google Map alebo Baidu (iba v Číne).

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o fotografii:

1. V možnostiach  > **Settings (Nastavenia)** > **Location (Poloha)** zapnite prístup k polohe.
2. Skontrolujte, či svoju polohu zdieľate v aplikácii Google Map alebo Baidu.
3. Spustíte aplikáciu Gallery a vyberte fotografiu, ktorej detaily chcete zobrazíť.
4. Klepnite na fotografiu a potom na ikonu .



Klepnutím zobrazíte podrobnosti o mieste fotografie

Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené fotografie, ktoré chcete zdieľať.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu  aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete zdieľať. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiaroknutia.
4. Ťuknite na ikonu  a potom vyberte zo zoznamu, kde chcete zdieľať obrázky.

Odstránenie súborov z obrazovky galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory, ktoré chcete odstrániť.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu  aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete odstrániť. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiaroknutia.
4. Ťuknite na ikonu .

Úprava obrazu

Aplikácia Gallery obsahuje vlastné nástroje na úpravu obrázkov, ktoré môžete používať na vylepšenie obrázkov uložených v ASUS Phone.

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť.
3. Keď je obrázok otvorený, znovu naň ťuknite, aby sa zobrazili jeho funkcie.
4. Ťuknutím na ikonu  otvorte panel s nástrojmi Úprava obrázka.
5. Ak chcete vykonať zmeny na obrázku, ťuknite na niektorú z ikon na paneli s nástrojmi Úprava obrázka.

Priblíženie/oddialenie miniatúr alebo obrázka

Obrázok zväčšíte tak, že na obrazovke Gallery (Galéria) alebo na vybranom obrázku roztiahnete prsty na dotykovej obrazovke. Obrázok zmenšíte tak, že na dotykovej obrazovke spojíte prsty.


Posielanie fotografií do kalendára udalostí

Povolením tejto funkcie v aplikácii Gallery možno fotografie zobrazovať priamo z kalendára udalostí. Týmto spôsobom možno okamžite zoskupovať nasnímané fotografie podľa špecifického názvu udalosti.

1. Po nasnímaní fotografií z ASUS Phone spustíte aplikáciu **Gallery**.
2. Klepnite na  > **Events wall (Tapeta s udalosťami)**.
3. V hornom pravom rohu zložky obsahujúcej fotografie nasnímané pri udalosti klepnite na ikonu .
4. Vyberte takú udalosť v kalendári, akú chcete zlúčiť so zložkou Fotografie.
5. V hornom pravom rohu zložky Fotografie sa zobrazí ikona , čo znamená, že fotografie sú úspešne odoslané na tapetu udalosti.
6. Ak treba zobraziť fotografie udalosti, v aplikácii Calendar otvorte udalosť a klepnite na túto udalosť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Táto funkcia je povolená iba po nastavení udalostí v aplikácii Calendar. Viac podrobností o nastavovaní udalostí si pozrite v časti [Calendar \(Kalendár\)](#).
 - Túto funkciu je možné používať iba pre fotografie, ktoré sú ASUS Phone nasnímané ako udalosť kalendára v rovnakom dátume a čase.
-




Používanie funkcie MiniMovie

Fotografie možno pomocou funkcie MiniMovie v aplikácii Gallery meniť na kreatívnu prezentáciu. Funkcia MiniMovie obsahuje tému prezentácií, ktorú možno okamžite použiť na vybrané fotografie.


Ak chcete zo zložky Fotografie vytvoriť tému MiniMovie:

1. Spustíte aplikáciu Gallery a potom kliknutím na ikonu  vyberte umiestnenie zložky Fotografie.
2. Vyberte zložku Fotografie a potom klepnite na  > **Auto MiniMovie (Automatická téma MiniMovie)**.
3. Vyberte tému MiniMovie, ktorú chcete použiť na prezentáciu fotografií.




Ak chcete zobrazit ukážku, klepnite na niektorú z týchto tém.

4. Ak chcete prezentáciu uložiť, po vybratí témy klepnite na ikonu .
5. Následne možno prezentáciu zdieľať na stránkach sociálnej siete alebo pri odosielaní okamžitých správ, ako napríklad Facebook, Google Plus alebo Omlet Chat.



Ak chcete z vybraných fotografií vytvoriť tému MiniMovie:

1. Spustíte aplikáciu Gallery a potom kliknutím na ikonu  vyberte umiestnenie vašich fotografií.
2. Ak chcete aktivovať výber súboru, klepnite na tlačidlo  .
3. Po výbere fotografií klepnite na položku **MiniMovie**.
4. Vyberte tému MiniMovie, ktorú chcete použiť na prezentáciu fotografií.



Ak chcete zobraziť ukážku, klepnite na niektorú z týchto tém.

5. Ak chcete tému MiniMovie uložiť a ukončiť, po výbere témy klepnite na ikonu  . K uloženým prezentáciám môžete získať prístup z ponuky **ASUS > File Manager (Správca súborov) > Movies (Filmy) > MiniMovie**.
6. Následne možno prezentáciu zdieľať na stránkach sociálnej siete alebo pri odosielaní okamžitých správ, ako napríklad Facebook, Google Plus alebo Omlet Chat.

Používanie funkcie PlayTo (len pri vybraných modeloch)

Pomocou PlayTo prehrávajte súbory z aplikácie Gallery v zariadení kompatibilnom s priamym prenosom.

Ak chcete používať túto funkciu:

1. Na obrazovke aplikácie Gallery klepnite na ikonu  alebo na zložku, v ktorej je uložený súbor, ktorý chcete zaznamenať z obrazovky.
2. Klepnite na  > **PlayTo**.
3. Ak chcete zaznamenávať súbor z obrazovky, na ďalšej obrazovke vyberte kompatibilné zariadenie.

Mobilná sieť

Ak nie je dostupná sieť Wi-Fi, ku ktorej ste pripojení, internetové pripojenie možno povoliť prístup k údajom mobilnej siete.

Povolenie mobilnej siete

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.

2. Klepnite na **More (Viac)** > **Cellular networks (Mobilné siete)**.

3. Začiarknite možnosť **Data Enabled (Povolený prístup k údajom)** a v prípade potreby nakonfigurujte nastavenia ďalšej mobilnej siete.

POZNÁMKY:

- Ak máte prístup k internetu cez mobilnú sieť, vznikajú v závislosti od vášho dátového balíka dodatočné náklady.
 - Viac podrobností o cenách alebo poplatkoch za mobilnú sieť a nastaveniach vyžadujte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
-

Wi-Fi

Technológia Wi-Fi v ASUS Phone vás pripája k bezdrôtovému svetu. Pomocou ASUS Phone si bezdrôtovo aktualizujete svoje kontá sociálnych sietí, prehľadávajúte internet alebo si vymieňajte údaje a správy.

Zapnutie funkcie Wi-Fi

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.

2. Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež povoliť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Ak chcete zobraziť všetky zistené siete Wi-Fi, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená, môžete byť vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení zabezpečenia.

POZNÁMKY:

- ASUS Phone sa automaticky znova pripojí k sieti, ku ktorej ste boli predtým pripojení.
 - Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Wi-Fi vypnite.
-

Vypnutie funkcie Wi-Fi

Vypnúť funkciu Wi-Fi:

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doľava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež vypnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth v ASUS Phone odosielať alebo prijímať súbory a pomocou ďalších inteligentných zariadení prenášať multimediálne súbory na krátke vzdialenosti. Pomocou funkcie Bluetooth môžete s inteligentnými zariadeniami priateľov zdieľať mediálne súbory, odosielať údaje na tlač s tlačiarňou Bluetooth alebo pomocou reproduktorov Bluetooth môžete prehrávať hudobné súbory.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth, prepínač Bluetooth presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Bluetooth môžete tiež zapnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

Pred používaním funkcie Bluetooth ASUS Phone v plnom rozsahu ho musíte najskôr spárovať so zariadením Bluetooth. ASUS Phone automaticky ukladá pripojenie párovania zariadenia Bluetooth.

1. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Ak v zozname nie je uvedené zariadenie, ktoré chcete párovať, uistite sa, že jeho funkcia Bluetooth je zapnutá a že je viditeľné.
 - Postup zapojenia funkcie Bluetooth a nastavenia zariadenia tak, aby bolo viditeľné, nájdete v používateľskej príručke, ktorá tvorí súčasť dodávky tohto zariadenia.
-

2. Klepnutím na svoj ASUS Phone umožníte jeho rozpoznanie inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.
3. V zozname dostupných zariadení ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať.
4. Skontrolujte, či v oboch zariadeniach je zobrazený rovnaký overovací kľúč, a potom klepnite na možnosť **Pair (Párovať)**.

POZNÁMKA: Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Bluetooth vypnite.

Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

1. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné a spárované zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na funkciu Bluetooth.
2. V zozname spárovaných zariadení klepnite na  zariadenia s funkciou Bluetooth, ktorého spárovanie chcete zrušiť, a potom klepnite na **Unpair (Zrušiť spárovanie)**.

Zdieľanie pripojenia

Ak je služba Wi-Fi nedostupná, ASUS Phone možno použiť ako modem alebo ak chcete získať prístup k Internetu vo vašom prenosnom počítači, tablete a ďalších mobilných zariadeniach, možno ho zmeniť na prístupový bod Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli používať funkciu zdieľania pripojenia, väčšina poskytovateľov mobilných služieb môže pre vás požadovať dátový balík. Ak chcete používať tento dátový balík, obráťte sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb.

POZNÁMKY:

- Pri zdieľaní pripojenia môže byť prístup k Internetu pomalší ako pri štandardnom pripojení k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Pre prístup k Internetu je možné pripojiť k ASUS Phone iba obmedzený počet mobilných zariadení.
- Ak funkciu zdieľania pripojenia nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila energia batérie.

Prístupový bod Wi-Fi


Ak chcete zdieľať internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami, ASUS Phone zmeňte na prístupový bod Wi-Fi.

1. Obrázok s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:


- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Klepnite na  > **Settings (Nastavenia)**.

2. Klepnite na položku **More (Ďalší) > Tethering (Zdieľanie pripojenia) > Set up Wi-Fi hotspot (Nastavenie prístupového bodu Wi-Fi)**.

3. Priradíte jedinečný názov SSID alebo názov siete a silné heslo s 8 znakmi pre svoj prístupový bod Wi-Fi. Po dokončení klepnite na **Save (Uložiť)**.



- 4 Na obrazovke Tethering (Zosieťovanie) posuňte položku **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosný prístupový bod Wi-Fi)** do **ON (ZAP.)**.



5. Ďalšie zariadenia pripojte k prístupovému bodu ASUS Phone rovnakým spôsobom, ako ste sa pripojili k sieti Wi-Fi.


Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth

V ASUS Phone zapnite funkciu Bluetooth a použite ho ako modem pre prístup k Internetu v mobilných zariadeniach so zapnutou funkciou Bluetooth, ako napríklad prenosný počítač či tablet.

1. V ASUS Phone a ďalších zariadeniach povoľte funkciu Bluetooth.
2. Spárujte obidve zariadenia.

POZNÁMKA: Podrobnosti si pozrite v časti [Pairing your ASUS Phone to a Bluetooth® device \(Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®\)](#).

- 3 Na obrazovke Settings (Nastavenia) klepnite na **More... (Viac...)** > **Tethering (Zosieťovanie)**, potom posuňte položku **Bluetooth tethering (Zosieťovanie Bluetooth)** do **ON (ZAP.)**. Teraz môžete vo svojom ASUS Phone surfovať po internete alebo vykonávať činnosti týkajúce sa internetu.




Aplikácia Weather

Pomocou aplikácie Weather v ASUS Phone získavajte aktualizácie počasia v reálnom čase. Pomocou aplikácie Weather môžete tiež overovať ďalšie podrobnosti o počasí z celého sveta.

Spustenie aplikácie Weather

Na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Weather vykonaním niektorej z nasledujúcich možností:


- Klepnite na  > **Weather (Počasie)**.
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone klepnite na ikonu počasia.



Domovská stránka aplikácie Weather

Nastavte a získajte aktuálne informácie o počasí vo vašom aktuálnom mieste a v ďalších častiach sveta. Aktuálne informácie o počasí alebo predpoveď počasia na každý deň možno zobraziť v miniaplikácii alebo aplikácii What's Next alebo v aplikácii Calendar.

POZNÁMKA: Pre viac podrobností pozrite časť [Získavanie aktuálnych informácií o počasí](#).



Klepnutím vyhľadajte informácie o počasí pre dané mesto

Klepnutím získajte aktuálne informácie o počasí v danej oblasti, obnovte informácie o počasí, upravte zoznam miest alebo nakonfigurujte nastavenia počasia

Potiahnutím prsta nahor zobrazíte ďalšie informácie o počasí.
Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte informácie o počasí v ostatných mestách vo svojom zozname miest.

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
Cloudy	Cloudy	Sunny	Sunny	Cloudy	Cloudy	Partly Cloudy
36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51

▲ Details
Last update: 3:52 AM


Aplikácia Clock

Pomocou aplikácie Clock môžete prispôsobiť nastavenia časového pásma v ASUS Phone, nastaviť budíky a ASUS Phone používať ako stopky.

Spúšťanie aplikácie Clock


Aplikáciu Clock spustíte pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na ikonu  > **Clock (Hodiny)**.
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone ťuknite na displej s digitálnymi hodinami.




Svetový čas

Ak chcete získať prístup k nastaveniam svetového času v ASUS Phone, ťuknite na ikonu .




Budík

Ak chcete získať prístup k nastaveniam budíka vo vašom ASUS Phone, ťuknite na .



Stopky

Ak chcete ASUS Phone používať ako stopky, ťuknite na ikonu .




Časovač

Pre ASUS Phone môžete nastaviť viac možností časovača. Vykonajte to podľa nasledujúcich krokov:

Nastavenie časovača

1. Ak chcete získať prístup k funkcii časovača v ASUS Phone, ťuknite na ikonu .



2. Cieľový čas zadajte pomocou numerickej klávesnice a potom ťuknutím na túto ikonu spustíte časovač.

Aplikácia ZenLink

9

Oboznámenie sa s aplikáciou ZenLink

Pomocou exkluzívnej aplikácie ZenLink od spoločnosti ASUS zostaňte pripojený kvôli maximálnej produktivite. Ak chcete súbory zdieľať a prijímať, pomocou týchto aplikácií ZenLink sa možno spojiť s ďalšími zariadeniami.

Aplikácia ZenLink sa skladá z nasledujúcich aplikácií: Party Link, Share Link, PC Link a Remote Link

POZNÁMKA: Niektoré z týchto aplikácií ZenLink nemusia byť dostupné vo vašom Zariadenie Zen.

Aplikácia Party Link

Keď je zapnutá aplikácia Party Link, fotografie môžete zdieľať v reálnom čase buď vytvorením skupiny, alebo pripojením sa k existujúcej skupine. Pomocou funkcie Zen môžete práve zachytené fotografie odosielať a prijímať medzi priateľmi aj bez internetového pripojenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Táto funkcia je dostupná iba v zariadeniach, v ktorých je tiež nainštalovaná aplikácia Party Link.

Zdieľanie fotografií

Ak chcete z Zariadenie Zen zdieľať nasnímané fotografie s ďalšími zariadeniami so spustenou aplikáciou Party Link, vytvorte si skupinu a pripojte až tri blízke zariadenia.

1. Spustíte aplikáciu **Camera (Fotoaparát)** a potom ťuknite na tlačidlo .
2. Ak chcete spustiť aplikáciu Party Link, klepnite na  > **OK**.
3. (Voliteľné) Klepnutím na túto ikonu priradíte k skupine špecifický názov. Ak chcete vytvoriť skupinu chránenú heslom, možno tiež klepnúť na možnosť **Set password (Nastaviť heslo)**.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Keď vytvoríte skupinu chránenú heslom, toto heslo musíte zdieľať s určenými príjemcami, aby mohli prijímať vaše fotografie.

4. Ak chcete začať zdieľať fotografie nasnímané Zariadenie Zen, ťuknite na možnosť **Create a group (Vytvoriť skupinu)**.

Prijímanie fotografií

Prijať fotografie z iných zariadení so spustenou aplikáciou Party Link:

1. Spustíte aplikáciu **Camera (Fotoaparát)** a potom ťuknete na tlačidlo .
2. Klepnite na ikonu  > **OK**.




3. Ak chcete spustiť vyhľadávanie ďalších zariadení so spustenou aplikáciou Party Link, ťuknete na možnosť **Join a group (Pripojiť ku skupine)** > **Scan (Vyhľadať)**.
4. V zozname ťuknete na skupinu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknete na možnosť **Join (Pripojiť)**.
5. (voliteľné) Ak je vaša skupina chránená heslom, požiadajte majiteľa o heslo, aby ste mohli pokračovať.

Aplikácia Share Link

Pomocou aplikácie Share Link (pre mobilné zariadenia ASUS) alebo SHAREit (pre iné mobilné zariadenia) možno v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android zdieľať a prijímať súbory, aplikácie či mediálny obsah. Pomocou tejto aplikácie možno odosielať alebo prijímať súbory prevyšujúce 100 MB a súčasne zdieľať a prijímať viac súborov. Aplikácia Share Link odosiela a prijíma súbory rýchlejšie ako pomocou Bluetooth.

Zdieľanie súborov

1. Na domovskej obrazovke klepnite na  > **Share Link**.
2. Klepnite na možnosť **Send file (Odoslať súbor)** a potom vyberte niektorú z možností, ktoré sa zobrazia na obrazovke.



3. Klepnite na súbory, ktoré chcete odoslať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Keď ASUS Phone zistí ďalšie zariadenia, klepnite na zariadenie, s ktorým chcete zdieľať svoje súbory.



Prijímanie súborov

Ak chcete prijímať súbory:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku **Share Link**.
2. Ak chcete prijímať súbory od odosielateľa, klepnite na možnosť **Receive file (Prijat' súbor)**.

Aplikácia PC Link

Počítač možno použiť na získanie prístupu k ASUS Phone a ovládanie jeho aplikácií pomocou aplikácie PC Link. ASUS Phone možno ovládať pomocou počítačovej klávesnice a myši.

POZNÁMKA: Pred používaním aplikácie PC Link musíte túto aplikáciu nainštalovať do svojho počítača. Ak si chcete aplikáciu PC Link prevziať a nainštalovať, navštívte lokalitu <http://pclink.asus.com>.

Používanie aplikácie PC Link

Ak chcete používať aplikáciu PC Link:

1. ASUS Phone pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2. V ASUS Phone sa zobrazí vyskakovacia obrazovka **Allow US debugging (Umožniť odstránenie chýb)**. Klepnutím na **OK** umožníte pripojenie ASUS Phone k počítaču.
3. Aplikáciu **PC Link** spustíte z pracovnej plochy počítača a potom klepnite na možnosť **Connect (Pripojiť)**.
4. Na obrazovke aplikácie PC Link klepnite na tlačidlo **OK**. Po pripojení možno vstupovať do zariadenia a ovládať ho cez klávesnicu na písanie a pomocou myši na pohyb rúk.



- Klepnutím na túto ikonu zatvoríte aplikáciu PC Link
- Klepnutím na túto ikonu zväčšíte obrazovku aplikácie PC Link
- Klepnutím na túto ikonu zmenšíte obrazovku aplikácie PC Link
- Klepnutím na túto ikonu zobrazíte ďalšie nastavenia aplikácie PC Link

Vysvetlenie týkajúce sa nastavenia aplikácie PC Link



Ak chcete otočiť zrkadlovú obrazovku ASUS Phone na obrazovke počítača, klepnite na túto ikonu.



Ak chcete hlasitosť znížiť alebo zvýšiť, klepnite na túto ikonu.



Ak chcete zachytiť snímku na obrazovke, klepnite na túto ikonu.



Ak chcete ASUS Phone prebudiť alebo uviesť do režimu spánku, klepnite na túto ikonu.



Ak chcete skontrolovať aktualizácie aplikácie PC Link a k snímkam obrazovky priradiť cestu, klepnite na túto ikonu.

Aplikácia Remote Link

ASUS Phone zmeníte na bezdrôtové vstupné zariadenie a prezentačný nástroj. Ak je ASUS Phone pripojený k počítaču cez rozhranie Bluetooth, pomocou tejto aplikácie ho možno používať ako dotykovú podložku, laserový ukazovateľ pre prezentácie a ako ovládač Windows® Media Player.

POZNÁMKY:

- Pred používaním aplikácie Remote Link si musíte túto aplikáciu nainštalovať do svojho počítača. Ak si chcete aplikáciu Remote Link prevziať a nainštalovať do počítača, navštívte lokalitu <http://remotelink.asus.com>.
- Pred používaním aplikácie Remote Link skontrolujte, či je počítač spárovaný s tabletom ASUS.


Používanie aplikácie Remote Link

Ak chcete používať aplikáciu Remote Link:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku **Remote Link**.
2. Klepnite na možnosť **Search device (Vyhľadať zariadenie)** a potom vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.


Remote Link ako dotyková podložka

Ak chcete aktivovať gestá ASUS Smart a navigovať počítač, klepnite na ikonu .




Remote Link ako ovládač prezentácie

Ak chcete v počítači ovládať prezentácie, klepnite na túto ikonu .




Ovládač Remote Link Windows® Media Player

Ak chcete ovládať Windows® Media Player, klepnite na túto ikonu .



Remote Link ako vstup z klávesnice


Ak chcete používať klávesnicový vstup, klepnite na túto ikonu . Pre hlasový vstup možno tiež klepnúť na ikonu mikrofónu.



Špeciálne nástroje Zen


Baterka

Svoje ASUS Phone môžete ihneď zmeniť na baterku spustením panela rýchlych nastavení Quick settings z akejkoľvek obrazovky alebo akejkoľvek otvorenej aplikácie. Táto funkcia sa aktivuje klepnutím na ikonu baterky na paneli rýchlych nastavení Quick settings.



Klepnutím na túto položku aktivujete baterku.

Možnosti ponuky Flashlight (Baterka)



Klepnutím na túto položku aktivujete alebo deaktivujete režim baterky.



Klepnutím na túto položku aktivujete alebo deaktivujete režim SOS.



Klepnutím na ktorúkoľvek z týchto ikon prepnete medzi rýchlosťou blikania baterky.



Ťuknutím na túto položku získate prístup k nastaveniam baterky.



Klepnutím na túto položku zapnete alebo vypnete svetlo.




Ťuknutím na túto položku zapnete LED baterku.



Ťuknutím na túto položku zapnete baterku na obrazovke.


Kalkulačka

Na spustenie kalkulačky stačí jedno potiahnutie prstom a ťuknutie. Po otvorení panela s rýchlymi nastaveniami sa v hornej časti zoznamu zobrazí ikona kalkulačky. Ak chcete začať vykonávať výpočty, klepnite na túto ikonu.




Ak chcete zapnúť kalkulačku, klepnite na túto ikonu.

Obrazovka kalkulačky




Nástroj Quick Memo

Quick Memo je nástroj na vytváranie poznámok, ktorý umožňuje dôležité poznámky, ktoré si musíte zapamätať, písať buď rukou, alebo klávesnicou. Poznámky možno po vytvorení zdieľať pomocou aplikácie Share Link a stránok sociálnych médií alebo v aplikácii Do It Later ich zmeniť na úlohu.



Vytváranie rýchlych poznámok

Poznámky Quick Memo možno zmeniť na rýchle poznámky, aby ste si ich v ASUS Phone mohli kedykoľvek prezerat'. Ak chcete vytvoriť rýchlu poznámku, po jej vytvorení stačí klepnúť na ikonu špendlíka v hornom pravom rohu obrazovky Quick Memo.





Aplikácia Sound Recorder

Zvukové súbory nahrávajte pomocou ASUS Phone spustením aplikácie Sound Recorder.


Spustenie aplikácie Sound Recorder

Ak chcete spustiť aplikáciu Sound Recorder, ťuknite na tlačidlo  > **Sound Recorder (Záznam zvuku)**.



Pozastavenie nahrávania


Keď je nahrávanie pozastavené, možno si vybrať, či chcete nahrávanie obnoviť, zrušiť alebo uložiť.



Zoznam nahrávok

Zo zoznamu nahrávok možno súbor so zvukovou nahrávkou prehrať, premenovať, zdieľať, odstrániť alebo uložiť.

Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok, na hlavnej obrazovke so zvukovou nahrávkou klepnite na ikonu




Audio Wizard

Aplikácia AudioWizard umožňuje prispôbiť zvukové režimy ASUS Phoneu pre jasnejší výstup zvuku, ktorý sa hodí pre aktuálne používané scenáre.

Používanie AudioWizard

Ak chcete používať aplikáciu AudioWizard:

1. Ťuknite na  > **Audio Wizard (Sprievodca zvukom)**.
2. V okne AudioWizard (Sprievodca zvukom) ťuknite na zvukový režim, ktorý chcete zapnúť, a potom ťuknite na **Done (Hotovo)** na uloženie a zatvorenie okna.



Keď je spustená aplikácia ASUS, ASUS Phone sa automaticky prepne na najlepšiu kvalitu zvuku.

Aplikácia Splendid

Aplikácia ASUS Splendid umožňuje jednoducho upraviť nastavenia zobrazenia. Obohatí farby vášho displeja pomocou predvolených režimov farieb displeja.


Použitie funkcie Splendid

Spôsob použitia funkcie Splendid:

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na **Smart Tools (Inteligentné nástroje) > Splendid (Nádherné farby)**.
- 2 Zvoľte ktorýkoľvek z týchto režimov farieb displeja: **Balance (Vyvážené farby)**, **Bluelight filter (Filter modrého svetla)**, **Vivid (Živé farby)** a **Customized (Prispôsobené farby)**.

Režim Balance (Vyvážené farby)

Tento režim poskytuje vyvážené zobrazenie farieb na displeji vášho ASUS Phone.




Klepnutím resetujete predvolené nastavenia z výroby

Posunutím upravte teplotu farieb

Režim Bluelight Filter (Filter modrého svetla)

Tento režim poskytuje jemné zobrazenie podobné papieru, ktoré znižuje namáhanie očí s cieľom pohodlného čítania displeja vášho ASUS Phone.




Posunutím nastavte žltý odtieň

Klepnutím resetujete predvolené nastavenia z výroby

Režim Vivid (Živé farby)

Tento režim poskytuje jemne vyladenú predvoľbu farieb, ktorá obohacuje farby displeja vášho ASUS Phone.




Klepnutím resetujete predvolené nastavenia z výroby


Posunutím upravte teplotu farieb

Režim Customized (Prispôsobené farby)

Tento režim umožňuje upraviť farby displeja na základe požadovanej teploty, požadovaného odtieňa a požadovanej sýtosti farieb.



POZNÁMKA: Na paneli rýchlych nastavení Quick settings môžete tiež rýchlo nastaviť režim displeja **Splendid (Nádherné farby)**.



Šetrič energie


Výkon ASUS Phone úplne minimalizujte alebo zvýšte aj vtedy, keď je ASUS Phone nečinný, alebo keď je pripojený k sieti. Opatrne prispôbte nastavenia výkonu pre časté aktivity ako čítanie e-mailov alebo sledovanie videí.

Nastavenie šetriča energie

Viac režimov pre batériu optimalizuje napájanie vášho telefónu ASUS pre rôzne scenáre používania.

1. Ak chcete spustiť aplikáciu Power Saver, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Ťuknite na  > **Smart Saver (Inteligentný šetrič)**.
- Na rozšírenej úvodnej obrazovke ťuknite na **Smart Tools (Inteligentné nástroje)** > **Power Saver (Šetrič energie)**.



2. Po ťuknutí na kartu **Battery modes (Režimy pre batériu)** môžete zvoliť jeden z týchto režimov:

- Režim **Performance (Výkonný)**: Maximalizuje výkon vášho telefónu ASUS bez šetrenia batérie.
- Režim **Normal (Štandardný)**: Inteligentne upravuje výkon centrálného procesora a jas.
- Režim **Power saving (Úspora elektrickej energie)**: S cieľom predĺžiť výdrž batérie automaticky odpojí sieťové pripojenie, ak je batéria takmer vybitá, alebo ak je váš telefón ASUS v režime spánku alebo sa nepoužíva.
- Režim **Super saving (Super úspora elektrickej energie)**: S cieľom úplne maximalizovať výdrž batérie odpojí sieťové pripojenie a v telefóne ponechá zapnuté SMS a budík.
- **Customized mode (Prispôsobený režim)**: Umožňuje upraviť nastavenia výkonu pre často vykonávané aktivity.

3. Po ťuknutí na kartu **Smart switch (Inteligentný prepínač)** môžete upraviť funkcie šetrenia elektrickej energie:

- **Switch by battery level (Prepnutie podľa nabitia batérie)**: Zvoľte rozsah nabitia batérie pre režim **Super saving (Super úspora elektrickej energie)**.
- **Switch by schedule (Prepnutie podľa harmonogramu)**: Nastavte čas spustenia a skončenia pre hore uvedené režimy.

So zariadením Zen sa spájajú aj ďalšie záležitosti

Obal ASUS

Nahradte zadný kryt vášho ASUS Phone týmto exkluzívnym príslušenstvom ASUS a overte si dôležité informácie bez otvárania krytu.


POZNÁMKA: Toto príslušenstvo môže byť dodané spolu s vaším ASUS Phone, alebo sa môže zakúpiť osobitne.

Inštalácia krytu ASUS

Spôsob inštalácie krytu ASUS:

- 1 Vypnite svoj ASUS Phone.
- 2 Vypáčením uvoľnite kryt z drážky v pravom dolnom rohu a potom stiahnite zadný kryt.

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, keď páčením otvárate kryt.




- 3 Nahradte zadný kryt svojim krytom ASUS.

Konfigurácia nastavení krytu ASUS

Spôsob konfigurácie nastavení krytu ASUS:

1. Klepnite na **Settings (Nastavenia) > ASUS Cover (Obal ASUS)**.
2. Začiarknite políčko pri možnosti **Show Cover View (Zobraziť zobrazenie na obale)**.



Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave

Svoj ASUS Phone udržiavajte v cykle aktualizácií systému Android a aktualizovaných aplikácií a funkcií.

Aktualizácia systému

1. Ťuknite tlačidlo  a potom ťuknite na možnosť **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke s nastaveniami zobrazte ďalšie položky posunutím prsta dolu a potom ťuknite na položku **About (Informácie)**.
3. Ťuknite na možnosť **System update (Aktualizácia systému)** a potom ťuknite na možnosť **Check Update (Kontrola aktualizácie)**.

POZNÁMKA: V možnosti **Kontrola Poslednej aktualizácie:** v okne **Aktualizácia systému** si môžete pozrieť, kedy ste naposledy aktualizovali systém v ASUS Phone.

Pamäť

Údaje, aplikácie alebo súbory môžete ukladať do vnútornej pamäte ASUS Phone, na vonkajšie pamäťové zariadenie alebo na internetový úložný priestor. Na prenášanie alebo preberanie svojich súborov na internetový úložný priestor potrebujete internetové pripojenie. Na kopírovanie súborov do a z počítača alebo do ASUS Phone používajte kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.

Zálohovanie a obnovenie

Pomocou ASUS Phone zálohujte na servery Google údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenia. Za týmto účelom:

1. Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na možnosti **Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovať a obnoviť)**.
2. V okne Zálohovať a obnoviť môžete vykonávať nasledujúce operácie:
 - **Back up my data (Zálohovať moje údaje):** Keď je táto funkcia zapnutá, na servery Google zálohuje údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenie.
 - **Backup account (účet zálohy):** Keď uložíte svoju zálohu, umožňuje špecifikovať konto, ku ktorému budete priradení.
 - **Automatic Restore (Automatické obnovenie):** Keď preinštalujete aplikáciu, táto funkcia umožňuje obnoviť zálohované Settings (Nastavenia) a údaje.
 - **Factory data reset (Obnovenie továrenských nastavení):** Z telefónu vymaže všetky údaje.

Zabezpečenie ASUS Phone

Ak chcete zabrániť neoprávneným hovorom alebo prístupu k informáciám, používajte funkcie zabezpečenia ASUS Phone.

Odomknutie obrazovky

Keď je obrazovka zamknutá, môžete ju otvoriť pomocou možností odomknutia, ktoré ponúka ASUS Phone.

Vybrať možnosť odomknutia obrazovky ASUS Phone:

1. Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na možnosti **Settings (Nastavenia) > Lock Screen (Zablokovať obrazovku)**.
2. Ťuknite na možnosť **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)** a potom vyberte možnosť na odomknutie ASUS Phone.

POZNÁMKY:


- Viac informácií nájdete v časti **Unlock screen options (Možnosti odomknutia obrazovky)**.
 - Ak chcete deaktivovať možnosť odomknutia obrazovky, ktorú ste nastavili, na obrazovke Vyberať obrazovku uzamknutia ťuknite na možnosť **None (Žiadne)**.
-

Možnosti odomknutia obrazovky

Ak chcete zamknúť ASUS Phone, vyberte niektorú z týchto možností:


Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom nahor odomknite svoj ASUS Phone.



PIN


Kód PIN zostavte zadaním najmenej štyroch čísiel.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si kód PIN, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Vzor


Prstom posúvajte po bodkách a vytvorte vzor.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vzor môžete vytvoriť s minimálne štyrmi bodkami. Zapamätajte si vzor, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Heslo

Na vytvorenie hesla zadajte najmenej štyri znaky.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si heslo, ktoré ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Konfigurácia ďalších funkcií zabezpečenia obrazovky

V okne Zabezpečenie obrazovky môžete okrem uzamknutia obrazovky tiež vykonať nasledujúce operácie:

- **Quick Access (Rýchly prístup):** Ak chcete na obrazovke uzamknutia spustiť aplikácie, prepínač Rýchly prístup presuňte do polohy **ON (Zapnuté)**.
- **Miniaplikácia What's Next (Čo je nové):** Posunutím miniaplikácie What's Next (Čo je nové) do polohy **ON (ZAP.)** zobrazíte danú miniaplikáciu na uzamknutej obrazovke.
- **Instant camera (Okamžitý fotoaparát):** Ak chcete na obrazovke zamknutia spustiť aplikáciu Camera, prepínač Okamžitý fotoaparát presuňte do polohy **ON (ZAPNUTÉ)** dvojitém stlačením tlačidla hlasitosti.
- **Owner info (Info o vlastníkovi):** Ťuknutím na túto možnosť upravte a zadajte informácie, ktoré chcete zobraziť aj vtedy, keď je obrazovka zamknutá.

Nastavenie identity ASUS Phone

Poznajte identifikačné prvky svojho ASUS Phone, ako napríklad výrobné číslo číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) (Medzinárodná identifikácia mobilných zariadení) alebo číslo modelu.

Toto je dôležité, pretože ak ASUS Phone stratíte, možno sa obrátiť na mobilného operátora a poskytnúť mu informácie, aby neoprávnene používaný ASUS Phone zaradil na čiernu listinu.

Ak chcete zobrazíť identifikačné prvky ASUS Phone:

1. Klepnite na **All Apps (Všetky aplikácie)** a potom na **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete zobrazíť ďalšie položky, na obrazovke s nastaveniami potiahnite prstom nadol a potom klepnite na položku **About (Informácie o)**. Na obrazovke Informácie o sa zobrazujú informácie o ASUS Phone, ako napríklad stav, právne informácie, číslo modelu, verzia operačného systému, hardvér a softvér.
3. Ak si chcete pozrieť výrobné číslo, číslo kontaktu na karte SIM a číslo IMEI vášho ASUS Phone, klepnite na položku **Status (Stav)**.

Prílohy

Oznámenia

EC vyhlásenie o zhode

Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z lokality <http://www.asus.com/support>

Označenie CE

CE 0560

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššie hodnoty CE SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

- 0,454 W/Kg (hlava)
- 0,274 W/Kg (telo)

Informácie o expozícii účinkom rádiovkej frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Toto zariadenie sa skúšalo pre používanie v blízkosti tela a zistilo sa, že spĺňa smernice ICNIRP týkajúce sa vystaveniu tela pôsobeniu rádiovfrekvenčnej energie zariadenia a požiadavky Európskych noriem EN 62209-2 pre používanie zariadenia s určeným príslušenstvom. Použitie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručovať splnenie požiadaviek smerníc ICNIRP týkajúcich sa vystavenia pôsobeniu rádiovfrekvenčnej energie. Hodnota SAR sa meria so zariadením vo vzdialenosti 1,5 cm od tela, ktoré vysiela pri najvyššej certifikovanej hladine výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm² alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanosená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Poznámka Green ASUS

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v ASUS Phonee alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite <http://support.asus.com/>.

Názov modelu: ZC550KL

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY