connect IT®

BATTLE KEYBOARD

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



*Volajúcim bude od operátora účtovaná štandardná sadzba za telefónny hovor.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- Microsoft Windows XP/Vista/7
- PC so zabudovaným USB portom (1.1 / 2.0)
- Optická mechanika
- 50 MB voľného miesta na disku


INSTALACE

Zapojte BATTLE KEYBOARD do počítača a nainštalujte ovládače z priloženého CD podľa nasledujúcich inštrukcií.


1. Otvorte zložku s ovládačmi a spustite súbor setup.exe:




2. Kliknite na tlačidlo **Next**:




3. Vyberte cieľovú zložku a potom kliknite na tlačidlo **Next**, začne inštalácia ovládačov:



4. Inštaláciu ukončíte pomocou tlačidla **Finish**:



5. V pravom dolnom rohu sa Vám objaví ikona ovládačov klávesnice, dvojitým klikom alebo cez pravé tlačidlo otvorte voľbu **Configuration** a dostanete sa k nastaveniu klávesnice.



6. Ovládače klávesnice:



RESET

1. 1. Pri prvom spustení ovládačov klávesnice kliknite na tlačidlo **RESET** a potvrďte ju tlačidlom **OK**. Klávesnica je pripravená k použitiu.

KLÁVESOVÉ PROFILY

1. Klávesové profily možno ukladať na disk, v ovládačoch ich môže byť nahraných iba päť.

2. Medzi profilmi sa môžete prepínať pomocou kláves „M1“, „M2“ a „M3“. Štvrtý a piaty profil je možné vybrať iba v ovládačoch.

3. Pri priradení programu niektorému z profilov dôjde k jeho automatickej aktivácií pri spustení programu alebo pri prepnutí na daný program.

MAIN CONTROL

Všetky klávesy okrem kláves Esc, F1 až F6, F12, Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown, Fn sú programovateľné. Možno im priradiť iný ľubovoľný kláves alebo tlačidlo/funkcie myši.

MACRO SETTINGS

Klávesom G1-G5, Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown je možné priradiť makro, multimediálne funkcie, príkaz prehliadača Internet Explorer, funkcie tlačidiel myši, klávesovú skratku, spustenie ľubovoľného programu alebo ich vypnúť.

MACRO MANAGER

Ku správe makier možno použiť dialóg MACRO MANAGER. Makrá možno pomenovávať, nahrávať, mazať.

Zaškrtnutím voľby „Record delays between key commands“ docielite zaznamenávanie rozstupov medzi stlačením jednotlivých kláves.

Priame nahrávanie makra

Nahrávanie makra napr. pre klávesu G1:

1. Stlačte klávesu MR.

2. Stlačte klávesu G1, na ktorú chcete nahrať makro a týmto začne nahrávanie.

3. Zadajte sekvenciu kláves pre makro, napr. klávesy „1234“.

4. Znovu stlačte klávesu MR pre ukončenie nahrávania.

ADVANCED SETTINGS

1. V pokročilom nastavení môžete nastaviť frekvenciu snímania klávesnice (125-1000 Hz).

2. Vypnúť/zapnúť klávesu Windows.

3. Nastaviť farbu podsvietenia klávesnice…

4. …a jeho intenzitu alebo efekt dýchania.

Zmenu farby a intenzitu alebo efekt podsvietenia je možné zmeniť stlačením kláves Esc a F12 spoločne s klávesom Fn.

MULTIMEDIÁLNE FUNKCIE

Multimediálne funkcie na klávesoch F1-F6 sú dostupné spoločným stlačením s klávesom Fn.