

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|--------------------|----------------------------------|-------|
| Identifikácia modelu | | | CIS62450 949599328 | |
| Typ varnej dosky | | | Built-In Hob | |
| Pocet zón na varenie | | | 4 | |
| Pocet plôch na varenie na varenie | | | 1 | |
| Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne) | | | Induction | |
| V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm | Right Front Right Rear | Ø | 14.5 18,0 | cm |
| V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm | Left Left | L x W | 22.3 x 21.8 22.3 x 21.8 | cm |
| Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg | Left Left Right Front Right Rear | ECelectric cooking | 188.9 188.9 180.8 176.9 | Wh/kg |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg | | ECelectric hob | 183.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Odporučania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Ked' zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možností vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztočenie."

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr | Pozice | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|--|-------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Identifikace modelu | | | CIS62450 949599328 | |
| Typ varné desky | | | Built-In Hob | |
| Pocet varných zón | | | 4 | |
| Pocet varných ploch | | | 1 | |
| Technologie ohrevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny) | | | Induction | |
| U kruhových varných zón nebo ploch: prumer užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohrívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | Right Front | Ø | 14.5 | cm |
| | Right Rear | Ø | 18,0 | cm |
| U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohrívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm | Left | L x W | 22.3 x 21.8 | cm |
| | Left | L x W | 22.3 x 21.8 | cm |
| Spotreba energie na varnou zónu nebo plochu prepočtenou na kg | Left | ECelectric cooking | 188.9 | Wh/kg |
| | Left | ECelectric cooking | 188.9 | Wh/kg |
| | Right Front | ECelectric cooking | 180.8 | Wh/kg |
| | Right Rear | ECelectric cooking | 176.9 | Wh/kg |
| Spotreba energie varné desky prepočtená na kg | | ECelectric hob | 183.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."