



UŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA  
myPhone Hammer Iron 2  
(smartfón)

Číslo šarže: 201607

## © 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené. **Hammer Iron 2**

Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón myPhone Hammer Iron 2. Prosíme prečítajte si dôkladne tento manuál.

### **BEZPEČNOSŤ**

Prečítajte si tieto jednoduché usmernenia. Ich nedodržiavanie môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

### **NERISKUJTE**

Nezapínajte telefón, ak je použitie mobilného telefónu zakázané alebo ak môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

### **BEZPEČNOSŤ PRI RIADENÍ AUTOMOBILU**

Nepoužívajte telefón pri riadení automobilu.

### **INTERFERENCIA**

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu byť citlivé na interferenciu, ktorá môže ovplyvniť ich výkon.

### **OBLASTI S OBMEDZENÝM POUŽITÍM**

Vypnite telefón v lietadle, pretože môže rušiť dôležité zariadenia na palube. Váš telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach. Malo by sa to týkať všetkých druhov zákazov, nariadení a varovaní poskytnutých zdravotníckym personálom.

### **ODBORNÝ SERVIS**

Inštalovať softvér a opravovať tento výrobok smie len kvalifikovaný personál. Opravy nekvalifikovaný telefónnym servisom môžu poškodiť váš telefón a spôsobiť zánik záruky.

### **BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO**

Vždy sa snažte uchovávať batériu v teplotách medzi 0°C/32°F a viac ako 40°C/104°F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu s kvapalnými a kovovými objektmi. Takýto kontakt môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte výhradne v súlade s jej plánovaným využívaním. Odpojte nabíjačku od elektrického napájania v prípade že sa nevyužíva. Prebíjaním batérie môže dôjsť k jej poškodeniu. Preto by ste batériu nemali nabíjať dlhšie ako 3 dni. V prípade poškodenia nabíjačky sa nepokúšajte o jeho opravu, ale nabíjačku vymeňte za novú. Používajte len originálne príslušenstvo MyPhone ktoré je k dispozícii v pôvodnom balení spolu s telefónom. Inštalácia nevhodného typu batérie môže mať za následok explóziu. Použitá batéria by sa mala zneškodňovať v súlade s pokynmi. V prípade poškodenia kábla nabíjačky sa nepokúšajte o jeho opravu, ale nabíjačku vymeňte za novú. Používajte len originálne príslušenstvo výrobcu.

### **TIESŇOVÉ VOLANIA**

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností tiesňové volania z vášho telefónu nemusia byť možné. V prípade že sa chystáte ísť do nezastavaných alebo odľahlých oblastí, odporúča sa aby ste si našli alternatívny spôsob pre nahlásenie stavu núdze záchrannej službe.

### **VODOTESNOSŤ**

Prístroj má certifikát IP68, podľa ktorého je zariadenie prachotesne a vodotesne, keď všetky gumové tesnenia sú riadne a tesne umiestene a keď boli všetky kryty riadne uzavreté. Vyhnite sa úmyselnému vystaveniu vode alebo akýmkoľvek iným tekutinám. Častice vody môžu viesť k výskytu vlhkosti vo vnútri zariadenia, a to nie má pozitívny vplyv na prevádzku elektronických súčiastok. Po ponorení do vody alebo iných kvapalín je potrebné otrieť a čo najskôr vysušiť zariadenie.

## DETI

Telefón nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú veľmi malé a dieťa ich môže prehltnúť alebo môžu spôsobiť zadrhnutie. Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosah detí.

## POUŽÍVANIE NÁVODU

Pred použitím zariadenia si pozrite informácie o prvých krokoch a pokynoch pre váš telefón. Všetky popisy v tejto príručke vychádzajú z predvoleného nastavenia telefónu. Najnovšiu verziu manuálu je možné nájsť na webových stránkach: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl).

V závislosti na nainštalovanej verzii softvéru, na poskytovateľovi služieb, na SIM karte alebo na krajine nemusia niektoré popisy použité v návode zodpovedať popisom telefónu,

## ČERPACIE STANICE POHONNÝCH HMÔT

Vypínajte mobilný telefón pri čerpaní pohonných hmôt na čerpacej stanici. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti chemických látok.

## WI-FI (WLAN)

V EÚ môže byť WLAN používané v interiéroch bez obmedzení. Vo Francúzsku nesmie byť WLAN používaný v exteriéri.

## ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (TELESNÝM ALEBO DUŠEVNÝM)

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými pohybovými alebo mentálnymi schopnosťami, rovnako ako osobami, ktoré nemajú s používaním elektronických zariadení žiadne skúsenosti. Spomínané skupiny osôb môžu zariadenie používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.



### ZVUK

Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte zariadenie s nastavením vysokej hlasitosti po dlhú dobu a neprikladajte si telefón priamo k uchu.



### ZRAK

Aby ste predišli poškodeniu zraku, nedívejte sa zblízka na zapnutú baterku. Silný lúč svetla môže viesť k trvalému poškodeniu zraku.

**Vyrobené v:**

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Varšava

Poľsko

**webová stránka:** [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

## Obsah sady myPhone Hammer Iron 2

Pred prvým použitím vášho telefónu sa uistite, že sa v balení nachádzajú všetky nasledujúce položky:

- mobilný telefón myPhone HAMMER IRON 2
- nabíjateľná batéria s kapacitou 2400mAh
- drôtový headset
- nabíjačka (adaptér + USB kábel)
- užívateľská príručka
- záručný list
- kovová platnička


Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, obráťte sa na svojho predajcu.

Sada myPhone Hammer má na obale nálepku obsahujúcu IMEI a sériové číslo. Preto vám odporúčame aby ste si obal ponechali pre prípad reklamácie.

V prípade reklamácie odporúčame nevyhadzovať obal. Udržujte mimo dosahu detí.

## MyPhone Hammer Iron 2 Úvod



| Čj. | Symbol                                                                              | Popis                                   | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | Tlačidlá ovládania hlasitosti <+> a <-> | Zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora, slúchadiel, audio pripojenia, hlasitosti vyzváňania alebo zmena zvukového profilu.<br>Fotoaparát: stlačte tlačidlo pre aktiváciu režimu (pokiaľ softvér umožňuje takú funkciu).<br>Iné aplikácie: stlačte tlačidlo pre ovládanie hlasitosti hudby alebo iných zvukov. |
| 2   |    | Displej                                 | LCD obrazovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   |    | Predná kamera                           | Objektív fotoaparátu 0,3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   |    | Senzor priblíženia a jasu               | Používa sa na nastavenie podsvietenia obrazovky a v iných aplikáciách.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   |    | Vnútorný reproduktor                    | Reproduktor pre telefónne hovory                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   |   | LED baterka                             | Môže byť zapnutá / vypnutá pre osvetlenie                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   |  | Zadná kamera                            | Objektív fotoaparátu 5 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   |  | Otvor na privesok                       | Držiak na privesky a šnúrky na mobil                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9   |  | Audio konektor                          | Konektor pre slúchadlá 3,5 mm mini jack                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  |  | Zapnutie / vypnutie / zámok             | Krátke stlačenie: zamknutie / odomknutie obrazovky<br>Asi 2 sek. stlačení tlačidla zapnutia / vypnutia, reštart systému, aktivácia / deaktivácia lietadlového režimu, zmena zvukového profilu alebo iné kontextovo priradené funkcie.                                                                              |
| 11  |  | Spúšť fotoaparátu                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12  |  | Späť                                    | Stlačte pre ukončenie aplikácie / návrat na predchádzajúcu obrazovku.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13  |  | Domovská obrazovka                      | Krátke stlačenie: prejsť na pracovnú plochu obrazovky<br>Dlhé stlačenie: zapnutie zoznamu otvorených aplikácií.                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                   |                      |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |  | Mikrofón             | Uistite sa, že mikrofón nie je ničím blokovaný ani zakrytý počas hovoru.          |
| 15 |  | Tlačidlo Menu        | Stlačte tlačidlo pre otvorenie menu. Niekedy sa otvorí kontextové menu aplikácií. |
| 16 |  | Upevňovacia skrutka  | Uistite sa, že skrutky sú správne dotiahnuté so zvláštnym zreteľom na tesnenie.   |
| 17 |  | Micro USB konektor   | Multifunkčný micro USB konektor                                                   |
| 18 |  | Vnútorňý reproduktor | Vonkajší reproduktor                                                              |

## Technická špecifikácia

| Parametre                    | Popis                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                     | Quad Core Cortex-A71,3 GHz MT6580A/Mali-400 MP 500 MHz                                        |
| Zadný fotoaparát             | 5 Mpx s LED diódou                                                                            |
| Predný fotoaparát            | 0,3 Mpx                                                                                       |
| Pamäť RAM                    | 1 GB                                                                                          |
| Vnútorňá pamäť               | 8 GB                                                                                          |
| Čítačka                      | microSD ( až 32 GB)                                                                           |
| Operačný systém              | Android™ 6.0 Marshmallow                                                                      |
| Dual SIM                     | 2 x SIM                                                                                       |
| Vodotesnosť a prachotesnosť  | IP68                                                                                          |
| Konektory                    | microUSB, minijack 3,5 mm                                                                     |
| Pripojenie                   | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS z A-GPS                                                    |
| GSM                          | 850/900/1800/1900 MHz                                                                         |
| WCDMA (3G)                   | 900/2100 MHz                                                                                  |
| Batéria                      | Li-Ion 2400 mAh                                                                               |
| Vstupné parametre nabíjačky  | 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A                                                                   |
| Výstupné parametre nabíjačky | 5 V  , 1 A |
| Rozmery                      | 136 x 75,7 x 16,3 mm                                                                          |
| Hmotnosť telefónu            | 282 g                                                                                         |

## Prvé kroky

### Vloženie SIM karty

Zariadenie je mobilný telefón vyrobený v technológii Dual Sim, ktorá umožňuje súčasné použitie dvoch mobilných sietí. Pre správne vloženie SIM karty/kariet: Vypnite telefón, opatrne zložte kryt, dávajte si pozor, aby nedošlo k poškodeniu komponentov zariadenia. Odstráňte batériu. Vložte kartu/karty do slotu pre SIM karty v súlade s obrázkovými pokynmi nachádzajúcimi sa nad slotmi. Zložte opätovne zadný kryt zatlačením na svoje miesto a utiahnutím skrutiek.

### Montáž pamäťovej karty

Pamäť telefónu je možné rozšíriť pomocou pamäťových kariet. Používajte iba pamäťové karty odporúčané výrobcom - venujte pozornosť výberu vhodného formátu (obvykle microSD), kapacity a typu / triedy. Nekompatibilné pamäťové karty môžu poškodiť zariadenie a spôsobiť poškodenie uložených dát.

Aby ste správne vložili pamäťovú kartu, vypnite telefón. Opatrne zložte kryt, dávajte si pozor, aby nedošlo k poškodeniu komponentov zariadenia. Odstráňte batériu. Vložte kartu do slotu v súlade s obrázkovými pokynmi nachádzajúcimi sa nad slotom. Zložte opätovne zadný kryt zatlačením na svoje miesto a utiahnutím skrutiek.

### Nabíjanie telefónu a skladovanie batérie

Batérie by sa mala nabíjať iba nabíjačkou výrobcu určenou pre tento typ zariadenia. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón. Opatrne zložte kryt, dávajte si pozor, aby nedošlo k poškodeniu komponentov zariadenia. Vložte batériu. Batéria by mala byť vložená do tela telefónu takým spôsobom, aby konektory batérie priliehli k kontaktom v priestore pre uloženie batérie vo vašom telefóne. Zložte opätovne zadný kryt zatlačením na svoje miesto a utiahnutím skrutiek. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

Pre nabitie batérie pripojte nabíjačku do micro USB konektora v telefóne. Nesprávne pripojenie nabíjačky (USB kábla) môže poškodiť zariadenie alebo nabíjačku. Na akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka. Pripojte nabíjačku k elektrickej sieti. Po zahájení nabíjania sa ikona v hornom pravom rohu obrazovky premení na animovanú ikonu so symbolom blesku. Keď je zariadenie vypnuté, mala by sa objaviť ikona zobrazujúca stav nabitia batérie.

### Zapnutie / vypnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte a podržte (asi 3 sekundy) tlačidlo zámku klávesnice. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a podržte (asi 3 sekundy) tlačidlo zámku klávesnice a vyberte: [Vypnúť].

### Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadajte 4 miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

### Pripojenie k počítaču

Pre pripojenie k počítaču s operačným systémom Microsoft Windows 7/8/10 / Vista / XP káblom USB:

© 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené. **Hammer Iron 2**

1. Pripojte USB kábel k multifunkčnému konektoru micro USB telefónu, ktorý je súčasťou sady.
2. Druhý koniec kábla zapojte do USB portu počítača.
3. Keď je prístroj pripojený, na obrazovke počítača sa zobrazí okno s uvedením názvu telefónu a možnými operáciami.
4. V telefóne prejdite prstom od horného okraja nadol a kliknite na tlačidlo "USB v režime nabíjania." Existuje viac možností.
5. Pre odosielanie súboru zvolte "Odosielanie súborov".
6. Za účelom výmeny súborov medzi počítačom a telefónom, na obrazovke, ktorá sa objaví, vyberte "Otvoriť prístroj a zobraziť súbory".
7. Teraz si môžete vymieňať súbory medzi telefónom a počítačom.

### Ikony indikátorov

Rôzne informácie sa môžu objaviť na oznamovacej lište, väčšina z nich sa bude týkať aplikácií, ktoré boli predinštalované na MyPhone Hammer Iron 2. Ikony indikátorov, ktoré sa budú najčastejšie vyskytovať v hornej časti obrazovky sú nasledovné:

| Ikona                                                                               | Popis                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Stav nabitia batérie             |
|  | Aktívne pripojenie k Wi-Fi sieti |
|  | Nová emailová správa             |
|  | Nová správa SMS                  |
|  | Intenzita signálu mobilnej siete |
|  | Zmeškaný hovor                   |
|  | Prebiehajúci hovor               |
|  | Podržaný hovor                   |
|  | Zariadenie pripojene k počítaču  |
|  | Aktivovaný modul Bluetooth       |
|  | Aktívni alarm                    |
|  | Lietadlový režim                 |

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Hlasité volanie                      |
|  | Aktívni roaming                      |
|  | Zvukový profil nastavený na vibrácie |

### Sťahovanie aplikácií

Využívajte schopnosti zariadenia sťahovaním aplikácií. Upozorňujeme, že aplikácie inštalované z pochybných zdrojov môžu ohroziť telefón. Pre použitie služby [Google Play] potrebujete mať alebo si vytvoriť účet Gmail.

Vytvorte si účet alebo sa prihláste k službe Gmail a využite všetky možnosti [Google Play].

Vyhľadajte aplikáciu (použitím ikony lupy alebo prepínaním panelov v [Obchod Play]) a kliknite na [Inštalovať] → [Prijat].

Po povolení tejto možnosti sa začne sťahovanie a inštalácia aplikácie na zariadení.

Ak sú notifikácie zapnuté, proces sťahovania a inštalácie bude viditeľný na paneli s ikonami statusov.

Pre spustenie aplikácie po jej inštalácii na zariadení vyberte jej ikonu z ponuky.

Ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov, vyberte: [Menu aplikácií] → [Nastavenia] → [Bezpečnosť] → [Neznáme zdroje] a presuňte bežec doprava. Nezabudnite, že neoprávnené zdroje môžu dodatočne nainštalovať na Váš prístroj škodlivý softvér a / alebo spyware softvér.

### Bezdrôtové pripojenia a Bluetooth

Možnosť pripojenia zariadenia k sieti Wi-Fi

1. Zvoľte: [Menu aplikácií] → [Nastavenia] → [Wi-Fi] a presuňte bežec doprava (zapnite). Ak chcete pridať alebo vyhľadávať novú WiFi sieť, stlačte tlačidlo Menu a zvoľte možnosť [Pridať sieť] alebo [Obnoviť].

2. V tomto poli sa nachádza zoznam dostupných WiFi sietí, stav prepojenia medzi zariadením a danou sieťou. Ikona zobrazujúca silu pokrytia WiFi signálom a označujúca či je sieť chránená heslom - viditeľný zámok.

3. Ak je WiFi sieť zabezpečená, musíte pri pokuse o pripojenie do danej siete zadať heslo. Zadajte heslo použitím virtuálnej alfanumerickej klávesnice.

### Údržba zariadenia

Pre predĺženie životnosti zariadenia postupujte nasledovne:

- Uchovávajte zariadenie mimo dosah detí.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tekutinami; to môže spôsobiť poškodenie elektronických častí zariadenia.

© 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené. **Hammer Iron 2**

- Vyhňte sa veľmi vysokým teplotám; tie môžu znížiť životnosť elektronických častí zariadenia, roztavenie plastových častí a poškodiť batériu.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. Neprofesionálny zásah do zariadenia ho môže vážne poškodiť alebo zničiť.
- Čistite zariadenie len suchou handričkou. Nepoužívajte prostriedky vysoko kyslých alebo zásaditých koncentrácií
- Používajte len originálne príslušenstvo; porušenie tohto odporúčania môže mať za následok stratu záruky.
- Balenie zariadenia je možno recyklovať podľa miestnych predpisov.

## Upozornenie

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod. Spoločnosť myPhone Sp. z o.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.

## Návod na obsluhu

Zariadenie a snímky obrazovky obsiahnuté v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Príslušenstvo priložené v sade myPhone PRIME môžu vyzerat' ináč ako na obrázkoch zverejnených v tomto návode

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukována, distribuovaná, prekladaná ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek inými elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, a to vrátane fotokópií, zaznamenávania, a uchovávaní na akomkoľvek pamäťovom médiu alebo systému pre zdieľanie informácií.

## Ochranné známky

- Android, Google, Google Play Google Play logo a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a / alebo jej pobočiek
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance

## SAR Certifikácia

Koeficient SAR je hodnota ktorá indikuje úroveň radiácie emitovanej smartfónom. Tabuľka nižšie obsahuje maximálne SAR hodnoty pre telefón pro MyPhone Prime.

|       | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS BAND I | UMTS BAND VIII |
|-------|---------|----------|-------------|----------------|
| HLAVA | 0 237   | 0 161    | 0 250       | 0 395          |

|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| TELO | 0 881 | 0 951 | 0 957 | 0 808 |
|------|-------|-------|-------|-------|

## Bezpečnosť a životné prostredie



Upozornenie Zariadenie je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša, v súlade so smernicou 2012/19/EÚ Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po dobe využívania spracované alebo zlikvidované spolu s domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať ich odovzdaním na k tomu určené miesto v ktorom sú tieto nebezpečné odpady podrobené procesu recyklácie Zber tohto typu odpadu v uzavretých priestoroch a správny postup spracovania pomáha chrániť prírodné zdroje. Správna recyklácia odpadov z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Za účelom získania informácií o tom, kde a ako bezpečne zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa užívatelia mali obrátiť na príslušný miestny orgán, miesto zberu odpadu alebo predajné miesto kde bolo toto zariadenie zakúpené.

Podľa smernice EÚ 2006/66/ES o likvidácii batérií je tento produkt označený symbolom rečiarknutého odpadkového koša. Tento symbol indikuje, že použité v tomto produkte batérie by nemali byť likvidované v rámci bežného odpadu v domácnosti, ale malo by sa s nimi zaobchádzať podľa tejto smernice a miestnych predpisov. Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu.

Používatelia batérií a akumulátorov by mali použiť verejne dostupné spracovateľské siete ktoré umožňujú navrátenie, recykláciu a znehodnotenie odpadu z batérií. V rámci EÚ je zber a recyklácia batérií a akumulátorov predmetom separačných procesov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich procesoch recyklácie batérií a akumulátorov kontaktujte prosím miestne úrady alebo inštitúcie statnej správy zodpovedné za odpady alebo skládku.

## VYHLÁSENIE O ZHODE CE 0700

myPhone Sp. z o.o. prehlasuje že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Európskej smernice 1999/5/EC.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 02/08/2016**  
*EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 02/08/2016*

**My/We, myPhone Sp. z o. o.**  
*(nazwa importera / importer's name)*

**ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa**  
*(adres importera / importer's address)*

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:  
*declare under our responsibility, that the electrical product:*

**Telefon komórkowy/GSM Mobile phone**  
*(nazwa wyrobu / name)*

**TITAN/IRON 2**  
*(typ wyrobu / type of model)*

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:  
*following the provisions following directives:*

**Dyrektywa 1999/5/EC**  
*Directive 1999/5/EC*

spełnia wymagania następujących norm:  
*complies with the following standards:*

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**  
**EN 62479:2010**  
**EN 50360:2001+A1:2012**  
**EN 50566:2013**  
**EN 62209-1:2006**  
**EN 62209-2:2010**  
**EN 50332-1:2000**  
**EN 50332-2:2003**  
**EN 62471:2006**  
**EN 301 489-1 V1.9.2:2011**  
**EN 301 489-3 V1.6.1:2013**  
**EN 301 489-7 V1.3.1:2005**  
**EN 301 489-17 V2.2.1:2012**  
**EN 301 489-24 V1.5.1:2010**  
**EN 55022:2010**  
**EN 55024:2010**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 301 511 V9.0.2:2003**  
**EN 300 328 V1.9.1:2015**  
**EN 301 908-1 V6.2.1:2013**  
**EN 301 908-2 V6.2.1:2013**  
**EN 300 440-1 V1.6.1:2010**  
**EN 300 440-2 V1.4.1:2010**

**2-08-2016 Warszawa**  
*(data i miejscowość / date, place)*

  
*(podpis sygnatariusza)*  
*(signature, of the signatory)*

Informácie o našich produktoch: <http://www.myphone.pl/en/>