

beurer

FS 50

H



H **Arcsauna**
Használati utasítás

Tisztelt Vásárló.

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléttel
az Ön Beurer csapat

Figyelmeztetés

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- A készülék hálózati csatlakozó vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a készüléket ki kell dobni.
- Minden használat előtt győződjön meg a készülék valamint a vezeték sérülésmentességéről. Hiba esetén a készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- Mindig ügyeljen rá, hogy a készülék biztonságosan és sík felületen álljon.
- Figyelem, a kilépő gőz forró!

1. Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:

-  A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.

2. Fontos tudnivalók használat előtt

- Az készüléket csak a használati utasításban megadott célra szabad használni. A nem rendeltetésszerű vagy figyelmen kívül hagyott használatból adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem alkalmas ipari, valamint gyógyászati területen történő felhasználásra. A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
- A javításokat csak hivatalos szervizállomások végezhetik, mivel ehhez speciális szerszámok valamint alkatrészek szükségeltetnek. Egyéb esetben a garancia érvényét veszti.
- Szívpanaszok, bőrpír, gyulladás, duzzanatok, diabétesz, sebek, égési sebek, ekcéma vagy pikkelysömör esetén, és érzékeny testfelületeken ne használja a készüléket.

- Terhesség vagy egészségügyi problémák esetén a készülék használata előtt kérje orvosa tanácsát.
- A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek jelentette veszélyekkel. Figyeljen rá, hogy felnőtt felügyelete nélkül ne használhassák gyermekek a készüléket.
- Mielőtt a készüléket az áramhálózatra csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a helyi hálózati feszültség és a készüléken megadott feszültség értékei megegyeznek.
- Ne használja a készüléket víz közelében (pl. fürdőkád, mosdókagyló, stb.).
- Ne használja a készüléket fürdés, zuhanyzás vagy alvás közben.
- Ne tegye vízbe vagy más folyadékba. Tárolja a készüléket biztonságos helyen.
- Ne tegye a készüléket vízre érzékeny felületekre.
- Csak feltett arcszauna-gőzmaszkkal használja a készüléket.
- Tartsa távol a készüléket és a vezetékét a forró felületektől.

3. A használatra vonatkozó fontos tunivalók


- Amennyiben használat közben zavar lépne fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
- Ne tartsa az arcát túl közel a maszkhoz, mert a forró gőz égési sérüléseket okozhat. Használat közben csukja be a szemét, és óvja a hőre érzékeny területeket.
- Ne használja a készüléket 20 percnél hosszabb ideig.
- Amennyiben olajokkal és gyógynövényekkel történő kezelés során bőrirritációt vagy más szokatlan tüneteket észlel, hagyja abba a kezelést.
- Szintén meg kell szakítani a kezelést, ha az fájdalmat vagy rossz közérzetet okoz. Ilyen esetekben kérje orvosa tanácsát.
- Ne használja a készüléket takaró, törölköző, stb. alatt.
- A tartozékokat nem szabad működés közben cserélni, mivel a forró folyadék kiömlése égési sérüléseket okozhat.
- **Figyelem:** A túlhevülés elleni védelem a készüléket kb. 2 perc után lekapcsolja, ha már nincs több víz a víztartályban. Kb. 4 perces lehűlési idő után a készülék újra normál módon indítható.
- Ha a készülék véletlenül vízbe esne, távolítsa el a hálózati csatlakozót a dugaljából. A következő használat előtt vizsgálgassa át a készüléket szakképzett villanszerelővel.

4. Fontos tudnivalók – használat után

- A használatot követően kérjük távolítsa el a hálózati csatlakozót a dugaljából.
- A csatlakozót soha ne a vezetéknel fogva, vagy vizes kézzel távolítsa el a dugaljából.
- Kérjük, hogy a maradék folyadékot az oldalsó nyíláson keresztül távolítsa el a gőzölőedényből. Mindig figyeljen arra, hogy a kapcsolón, a hálózati kábelben vagy a készülék alján keresztül ne juthasson víz a készülék belsejébe.
- Használat után meg kell tisztítani a készüléket, hogy így megakadályozza a zsír vagy egyéb maradékok lerakódását. Így optimális hatékonyságot és hosszabb élettartamot érhet el.
- A következő használat előtt teljesen hagyja kihűlni a készüléket.
- Mennyiben a használatl kapcsolatosan további kérdései vannak, kérjük forduljon kereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz.

5. Készülék leírása

1. Arcszauna-gőzmaszk az egész arcra
2. Víztartály
3. Alapkészülék
4. Maximális töltési magasság
5. Forgókapcsoló
6. Kontroll-lámpa
7. Aroma-rátét
8. Arcszauna-gőzmaszk az orra és szájra
9. Gőzszelep (hátdoldal)
10. Gőzölőlap
11. Mérőpohár



6. Használat

Ezt a készüléket emberi arcon történő használatra tervezték.

Az arcszauna használata ideális alapot teremt az arc szépségápolásához. Arcbőrét optimálisan előkészítheti további kezelésekhez, pl. mélytisztításhoz hidratáláshoz, arcpakolásokhoz.

A kozmetikai salonokban is gyakran gőzöléssel kezdik az arcbőr kezelését. Az éltető gőz fokozza a bőr vérellátását, kitágulnak a pórusok, és ezáltal könnyebben eltávolíthatók a szennyeződések. Ezzel tökéletes kiindulási alapot teremt minden arcpoálási eljáráshoz. A kitágult pórusokon keresztül a hatóanyagok mélyen a bőrbe jutnak, és így optimálisan fejtik ki hatásukat.

6.1. Üzembe helyezés

Állítsa a készüléket lapos, fix, és vízre nem érzékeny felületre, pl. egy asztalra.

Töltsön a mérőedény segítségével vizet a készülék víztartályába. Nem szabad a megengedett maximumnál több vizet beletölteni.

A tartályt soha se közvetlen folyóvíz alatt, hanem kizárólag a mellékelt mérőedény segítségével töltsse fel. A víz mennyisége maximális feltöltöttség esetén kb. 20 percnyi használatra elegendő. Víz helyett soha ne használjon olajokat vagy gyógynövényeket, hanem csak kiegészítőként - az elégséges vízmennyiség mellett - alkalmazza azokat.

Az arcmaszk mellett egy külön, az orhoz való maszkot is mellékelünk.

A kívánt gőzmaszkot az alapmodulra rácsavarva rögzítheti.

Ügyeljen rá, hogy a maszk a póckök segítségével biztosan rögzüljön!

6.2 Az arcszauna használata

Teljesen tekerje le a vezetéket. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a dugaszoló aljzathoz. Ezután forgassa el a kapcsolót az órmutató járásával megegyező irányban addig, amíg a piros kontroll-lámpa ki nem gyullad. Először állítsa a kapcsolót "2"-es pozícióba, hogy felgyorsítsa a felmelegítést. Kb. 5 perc után kezd kiáramolni a gőz. Forgassa vissza a kapcsolót az "1"-es állásba; így csökkentheti a gőzölési teljesítményt.

Állítható gőzcsap:

A gőzkiáramlás erősségét a gőzlap elforgatásával szabályozhatja.

Lezárt gőzcsap esetén a gőz a gőzszelepen keresztül távozik, amelyik a készülék ill. a maszk hátsó oldalán található (lásd az ábrát). A gőzlap elzárásával felgyorsíthatja a víz felmelegedését.

Az égési sérülések elkerülése érdekében soha ne nyúljon közvetlenül a gőzcsaphoz, és figyeljen rá, hogy a gőz szabadon kiáramolhasson a szelepen át.

Ezután üljön a készülék elé. Dőljön annyira előre, hogy az arca a maszk fölött legyen.

Ha a gőzhatást túl erősnek találja, növelje a távolságot az égési sérülés elkerülése érdekében.

Figyelem:

A kezelés alatt mindig vissza kell állítani a kapcsolót „1”-es pozícióba.

Ne tartsa az arcát túl közel a maszkhoz, mert a túl intenzív gőzhatás égési sérüléseket okozhat.

Ha be szeretné fejezni a használatot, vagy elpárolgott az összes víz, úgy forgassa vissza a kapcsolót „0” állásba. A készülék kontroll-lámpája kialszik.

Használat után hideg vízzel mossa le az arcát. Ezután használjon arckrémot vagy a szükséges pakolást. A kitágult pórusokon keresztül mélyen a bőrbe jutnak a hatóanyagok.

A készülék használatát heti 2-3 alkalommal - kezelésenként max. 20 perc - ajánljuk.

6.3 Gyógynövények, olajok és további aromaanyagok használata

Az aroma-rátét segítségével gyógynövényeket, olajokat és más aroma-anyagokat alkalmazhat a kezelés során. Azok a gyógynövények, olajok és más aromaanyagok, amelyek vízgőzzel keverednek, így fejtik ki legjobban a hatásukat. Nem szabad sótartalmú oldatokat használni.

Csak olyan gyógynövényeket, olajokat vagy aroma-anyagokat szabad használni, amelyeket gőzmaszkkal történő használatra készítettek, és arra alkalmasak, valamint amelyeket ezen anyagok gyártója erre a célra jóváhagyott.

Használat:

Nyissa ki az aroma-rátét fedelét (lásd az ábrát). Tegyen néhány csepp olajat egy pamut-vattapamacsra, ezt helyezze be és ezután csukja be az aroma-rátétet.

6.4 Az orr-/száj-gőzmaszk használata

Mivel az emberi orr nyálkahártyája igen érzékeny, az orr-/száj-gőzmaszk használata során soha ne „2”-es fokozatra állítsa a készüléket. A használat során ne tartsa túl közel az orrát a maszkhoz (lásd az ábrát).

Napi 10 percnél, és heti 2-3 alkalomnál több kezelés nem ajánlott.

Használata megegyezik a 6.2. pontban leírtakkal.

7. A készülék tisztítása és karbantartása

Húzza ki a hálózati dugaszt. Hagyja a készüléket kb. 10-15 percig hűlni, majd az óramutató járásával megegyező irányban tekerje le a gőzmaszkot, és vegye le az alapmodulról. Üritse ki a víztartályt a tetejét lefelé tartva.

Minden használat után tisztítsa meg a gőzölgető-tálat a zsíroktól és a lerakódott vízkőtől. Ehhez bármilyen kiskereskedelmi forgalomban kapható, alumíniumhoz alkalmas vízkőoldót használhat.

A készülék felületét és a gőzmaszkot nedves, puha kendővel tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje át

- Ne használjon agresszív szereket (pl. alkoholt, acetont, benzint vagy súrolószereket) a műanyag részek tisztításához.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat.
- Ne merítse víz alá a készüléket.

8. Műszaki adatok

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

230V ~ 50Hz 120W

7. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



