


choetech



1000mAh Magnetic Wireless Charger Power Bank with Phone Holder

Model: B651

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Package contents

1 x Choetech Magnetic Wireless Charger Power Bank with Phone Holder


1 x User Manual

1 x Customer Service Card

Specifications


Capacity	10 000mAh / 3.85V / 38.5Wh
USB-C Input	DC 5V $\equiv$ 3A; 9V $\equiv$ 2A (Max)
USB-C Output	DC 5V $\equiv$ 3A; 9V $\equiv$ 2.2A (Max); 12 $\equiv$ 1.5A (20W Max)
Wireless Output	10W / 7.5W / 5W
Total Output	15W (Max)

Product diagram





How to use

- **Press the Power Button and Check the Power Level**




- **Two ways to Charge your iPhone 12/Tablet**



- 1 **Charge your Phone/Tablet via a USB C to C Cable**

- 2 **Charge your iPhone 12 Wirelessly**

- **Recharge your Wireless Charger Power Bank**



Instruction

1. Please press the power button before magnetic wireless charging.
2. The built-in magnetic wireless charger can provide a maximum power of 7.5W for iPhone.
3. For 18W fast charging, you need to use Power Delivery or Quick Charge fast charger.
4. When you are charging two devices at the same time, the power bank will transform fast charging function into standard charging.
5. It is recommended to remove the non-magnetic phone protective case when charging you phone in case the magnetic is too weak.

Cautions

Internal battery poses risk of fire and burns. Do not disassemble, crush, heat above 60°C / 140°F or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.

Important safety instructions

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a)** Please read all the instructions before using the product.
- b)** To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c)** Please do not insert the fingers or hands into the product.
- d)** Please do not expose the power bank to water (ex. rain) or cold temperature (snow).
- e)** Using a wall charger not recommended or sold by a power bank manufacturer may pose a risk of fire or injury.
- f)** Please do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of injury to persons.
- g)** Please do not use the power bank if it is damaged or altered. Damaged or altered batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- h)** Please don't disassemble the power bank. Please seek only authorized service providers when going to service or repair it required. Incorrect reassembly may result in a risk or injury to persons.
- i)** Please do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C (212°F) may cause an explosion.
- j)** To ensure product safety, please have the product serviced by a qualified repair person using the original manufacturer's replacement parts.
- k)** Please be sure to switch off the power bank when it is not in use.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the essential requirements of EU Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU including amendments 2015/863/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Dovozce Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

1 x Magnetická bezdrátová nabíječka Choetech Power Bank s držákem telefonu


1 x uživatelská příručka

1 x karta zákaznického servisu

Specifikace


Kapacita	10 000mAh / 3,85V / 38,5Wh
Vstup USB-C	DC 5V 3A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$; 9V 2A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$ (max.)
Výstup USB-C	DC 5V 3A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$; 9V 2 $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$,2A (max.); 12 1 $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$,5A (max. 20W)
Bezdrátový výstup	10W / 7,5W / 5W
Celkový výstup	15 W (max.)

Schéma produktu




Použití


- Stiskněte tlačítko napájení a zkontrolujte úroveň napájení



- Dva způsoby nabíjení iPhone 12/tabletu




① Bezdrátové nabíjení iPhone 12



② Nabíjení telefonu/tabletu pomocí kabelu USB C

- Dobíjení bezdrátové nabíječky Power Bank



Pokyny

1. Před magnetickým bezdrátovým nabíjením stiskněte tlačítko napájení.
2. Vestavěná magnetická bezdrátová nabíječka může iPhone poskytnout maximální výkon 7,5 W.
3. Pro 18W rychlé nabíjení je třeba použít rychlonabíječku Power Delivery nebo Quick Charge.
4. Pokud nabíjíte dvě zařízení současně, powerbanka změní funkci rychlého nabíjení na standardní nabíjení.
5. Při nabíjení telefonu se doporučuje sejmout nemagnetické ochranné pouzdro, pokud je magnetické příliš slabé.

Upozornění

Vnitřní baterie představuje riziko požáru a popálení. Nerozebírejte ji, nemačkejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Postupujte podle pokynů výrobce.

Důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ - Při používání tohoto výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- a)** Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- b)** Aby se snížilo riziko poranění, je při používání výrobku v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
- c)** Nevkládejte do výrobku prsty ani ruce.
- d)** Nevystavujte powerbanku vodě (např. dešti) ani nízkým teplotám (sníh).
- e)** Použití síťové nabíječky, která není doporučena nebo prodávána výrobcem powerbanky, může představovat riziko požáru nebo zranění.
- f)** Nepoužívejte powerbanku nad její jmenovitý výkon. Přetížení výstupů nad jmenovitou hodnotu může mít za následek riziko zranění osob.
- g)** Nepoužívejte powerbanku, pokud je poškozená nebo upravená. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- h)** Nerozebírejte powerbanku. Při servisu nebo nutné opravě vyhledejte pouze autorizovaný servis. Nesprávná zpětná montáž může mít za následek riziko nebo zranění osob.
- i)** Nevystavujte powerbanku ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit výbuch.
- j)** Aby byla zajištěna bezpečnost výrobku, nechte výrobek opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem s použitím originálních náhradních dílů výrobce.
- k)** Pokud powerbanku nepoužíváte, nezapomeňte ji vypnout.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Provedení úprav, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic EU 2014/53/EU, 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

1× Magnetická bezdrôtová nabíjačka Choetech Power Bank s držiakom na telefón


1× používateľská príručka

1× karta zákazníckeho servisu

Špecifikácia


Kapacita	10 000 mAh / 3,85 V / 38,5 Wh
Vstup USB-C	DC 5V 3A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$; 9V 2A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$ (max.)
Výstup USB-C	DC 5V 3A $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$; 9V 2 $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$,2A (max.); 12 1 $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$,5A (max. 20W)
Bezdrôtový výstup	10W / 7,5W / 5W
Celkový výstup	15 W (max.)

Schéma produktu




Ako používať


- **Stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte úroveň napájania**



- **Dva spôsoby nabíjania iPhone 12/tabletu**




- 1 **Nabíjanie telefónu/tabletu pomocou kábla USB**



- 2 **Bezdrôtové nabíjanie iPhone 12**

- **Dobíjanie bezdrôtovej nabíjačky Power Bank**



Pokyny

1. Pred magnetickým bezdrôtovým nabíjaním stlačte tlačidlo napájania.
2. Zabudovaná magnetická bezdrôtová nabíjačka dokáže poskytnúť maximálny výkon 7,5 W pre iPhone.
3. Na rýchle nabíjanie s výkonom 18 W musíte použiť rýchlonabíjačku Power Delivery alebo Quick Charge.
4. Keď nabíjate dve zariadenia súčasne, powerbanka zmení funkciu rýchleho nabíjania na štandardné nabíjanie.
5. Pri nabíjaní telefónu sa odporúča odstrániť nemagnetické ochranné puzdro, ak je magnetické príliš slabé.

Upozornenie

Vnútoraná batéria predstavuje riziko požiaru a popálenín. Nerozoberajte, nedrhte, nezahrievajte nad 60 °C ani nespáľujte. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

VAROVANIE - Pri používaní tohto výrobku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- a)** Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- b)** Ak sa výrobok používa v blízkosti detí, je potrebný prísny dohľad, aby sa znížilo riziko poranenia.
- c)** Nevkladajte do výrobku prsty ani ruky.
- d)** Nevystavujte powerbanku vode (napr. dažďu) ani nízkym teplotám (sneh).
- e)** Používanie sieťovej nabíjačky, ktorú neodporúča alebo nepredáva výrobca powerbanky, môže predstavovať riziko požiaru alebo zranenia.
- f)** Nepoužívajte powerbanku nad rámec jej menovitého výkonu. Preťaženie výstupov nad menovitý výkon môže mať za následok riziko zranenia osôb.
- g)** Nepoužívajte powerbanku, ak je poškodená alebo zmenená. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- h)** Nerozoberajte powerbanku. Pri servise alebo potrebnej oprave vyhľadajte len autorizovaný servis. Nesprávna opätovná montáž môže mať za následok riziko alebo zranenie osôb.
- i)** Nevystavujte powerbanku ohňu ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 100 °C môže spôsobiť výbuch.
- j)** Aby ste zaistili bezpečnosť výrobku, nechajte výrobok opraviť kvalifikovaným servisným pracovníkom s použitím originálnych náhradných dielov výrobcu.
- k)** Ak sa powerbanka nepoužíva, nezabudnite ju vypnúť.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Prehlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa základné požiadavky smerníc EÚ 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ vrátane zmien 2015/863/EÚ.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma

1 x Choetech mágneses vezeték nélküli töltő Power Bank telefon tartóval


1 x Felhasználói kézikönyv

1 x ügyfélszolgálati kártya

Műszaki adatok


Kapacitás	10 000mAh / 3,85V / 38,5Wh
USB-C bemenet	DC 5V $\overline{=}$ 3A; 9V $\overline{=}$ 2A (Max)
USB-C kimenet	DC 5V $\overline{=}$ 3A; 9V $\overline{=}$ 2.2A (Max); 12V $\overline{=}$ 1.5A (20W Max)
Vezeték nélküli kimenet	10W / 7,5W / 5W
Teljes teljesítmény	15W (Max)

Termékdiagram




Hogyan kell használni


- **Nyomja meg a bekapcsológombot és ellenőrizze a teljesítményszintet**



- **Kétféleképpen töltheti iPhone 12/Tablet készülékét**




- 1 **Töltse a telefont/tabletet USB C-USB C kábel**



- 2 **Az iPhone 12 vezeték nélküli töltése**

- **Töltse fel a vezeték nélküli töltő Power Bankot**



Utasítás

1. A mágneses vezeték nélküli töltés előtt nyomja meg a bekapcsológombot.
2. A beépített mágneses vezeték nélküli töltő maximálisan 7,5 W teljesítményt tud biztosítani az iPhone számára.
3. A 18 W-os gyorsöltéshez Power Delivery vagy Quick Charge gyorsöltőre van szükség.
4. Ha egyszerre két eszközt tölt, a tápegység a gyorsöltési funkciót normál töltéssé alakítja át.
5. A telefon töltésekor ajánlott eltávolítani a nem mágneses telefonvédő tokot, ha a mágneses túl gyenge.

Figyelmeztetések

A belső akkumulátor tűz- és égési sérülésveszélyt jelent. Ne szedje szét, ne törje össze, ne melegítse 60°C / 140°F fölé, és ne égesse el. Kövesse a gyártó utasításait.

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS - A termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- a) Kérjük, a termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- b) A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek közelében használják.
- c) Kérjük, ne helyezze az ujjait vagy a kezét a termékbe.
- d) Kérjük, ne tegye ki a tápegységet víznek (pl. eső) vagy hideg hőmérsékletnek (hó).
- e) A nem a powerbank gyártója által ajánlott vagy forgalmazott fali töltő használata tűz- vagy sérülésveszélyt jelenthet.
- f) Kérjük, ne használja a tápegységet a kimeneti teljesítményt meghaladó mértékben. A névleges érték feletti túlterhelésű kimenetek sérülésveszélyt okozhatnak.
- g) Kérjük, ne használja a tápegységet, ha az sérült vagy megváltozott. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- h) Kérjük, ne szerelje szét a power bankot. Kérjük, hogy csak hivatalos szervizszolgáltatókat keressen, amikor a szükséges szervizeléshez vagy javításhoz megy. A helytelen összeszerelés személyi sérülést vagy sérülést okozhat.
- i) Kérjük, ne tegye ki a power bankot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 100°C (212°F) feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat.
- j) A termék biztonsága érdekében kérjük, hogy a terméket szakképzett javító szakemberrel, a gyártó eredeti cserealkatrészeinek felhasználásával szervizeltesse.
- k) Kérjük, mindenképpen kapcsolja ki a tápegységet, ha nincs használatban.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a 2014/53/EU, 2011/65/EU uniós irányelvek alapvető követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU módosításokat is.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Inhalt der Verpackung

1 x Choetech Magnetisches drahtloses Ladegerät - Power Bank mit Telefonhalterung


1 x Benutzerhandbuch

1 x Garantiekarte

Spezifikationen



Kapazität	10 000mAh / 3,85V / 38,5Wh
USB-C-Eingang	DC 5V 3A $\overline{\text{---}}$; 9V 2A $\overline{\text{---}}$ (Max)
USB-C-Ausgang	DC 5V 3A $\overline{\text{---}}$; 9V 2 $\overline{\text{---}}$.2A (Max); 12 1 $\overline{\text{---}}$.5A (20W Max)
Drahtloser Ausgang	10W / 7,5W / 5W
Gesamtleistung	15 W (maximal)

Produktdiagramm





Wie zu verwenden

- Drücken Sie die Einschalttaste und prüfen Sie die Leistungsstufe




- Zwei Möglichkeiten, Ihr iPhone 12/Tablet aufzuladen



- 1 Laden Sie Ihr Telefon/Tablet über ein USB-C-zu-C-Kabel auf

- 2 Laden Sie Ihr iPhone 12 kabellos auf

- Laden Sie Ihre Wireless Charger Power Bank auf



Anleitung

1. Bitte drücken Sie die Einschalttaste, bevor Sie das Gerät kabellos aufladen.
2. Das integrierte magnetische kabellose Ladegerät kann eine maximale Leistung von 7,5 W für das iPhone bereitstellen.
3. Für eine 18-W-Schnellladung müssen Sie ein Power Delivery- oder Quick Charge-Schnellladegerät verwenden.
4. Wenn Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen, wandelt die Powerbank die Schnellladefunktion in eine Standardladung um.
5. Es wird empfohlen, die nicht-magnetische Handy-Schutzhülle zu entfernen, wenn Sie Ihr Handy aufladen, da der Magnetismus zu schwach ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Die interne Batterie birgt Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht zerlegen, zerquetschen, über 60°C erhitzen oder verbrennen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- a) Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- b) Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss das Produkt bei der Verwendung in der Nähe von Kindern genau überwacht werden.
- c) Bitte stecken Sie nicht die Finger oder Hände in das Produkt.
- d) Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Wasser (z.B. Regen) oder kalten Temperaturen (Schnee) aus.
- e) Bei Verwendung eines nicht vom Hersteller der Powerbank empfohlenen oder verkauften Ladegeräts besteht Brand- und Verletzungsgefahr.
- f) Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Eine Überlastung über die Nennleistung hinaus kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen.
- g) Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- h) Bitte zerlegen Sie die Powerbank nicht. Wenden Sie sich bitte nur an autorisierte Serviceanbieter, wenn Sie das Gerät warten oder reparieren müssen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu einer Gefährdung oder Verletzung von Personen führen.
- i) Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 100°C (212°F) können eine Explosion verursachen.
- j) Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, lassen Sie das Produkt bitte von einem qualifizierten Techniker unter Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers warten.
- k) Bitte schalten Sie die Powerbank aus, wenn sie nicht benutzt wird.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU einschließlich der Änderungen 2015/863/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

