

The logo for ONECONCEPT, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The 'O' in 'CONCEPT' is stylized with a thick white outline. The logo is positioned on a white horizontal bar that has rounded ends on the right side. This bar is set against a dark blue background that features a large, white, semi-circular graphic element on the left side.

ONECONCEPT

Phantasma Tower

Etanolvý krb

10032138

10033266

Poznámka: Zařízení je vhodné
pouze pro venkovní použití.

Vážený zákazníku,

blahopřejeme vám k nákupu zařízení. Pozorně si přečtěte následující informace a řiďte se jimi, abyste předešli možnému poškození. Neručíme za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným použitím. Naskenováním následujícího QR kódu získáte přístup k nejnovějším návodem k obsluze a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Technické specifikace 4

Montáž 8

Uvedení do provozu a provoz 9

Čištění a péče 10

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10032138, 10033266
Velikost výrobku (mm)	540 x 180 x 500
Velikost otvoru hořáku (mm)	280 x 60 x 70
Čistá hmotnost (kg)	12,5
Určené palivo	95% C ₂ H ₅ OH
Maximální objem hořáku (l)	0,6
Celková palivová kapacita zařízení (l)	0,6
Spotřeba paliva (kg / h)	0,4
Topný výkon (kW)	3,14
Doporučený minimální objem místnosti	105 m ³
1. Zařízení používejte pouze na dekorativní a domácí použití. 2. Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod. 3. Toto zařízení vyhovuje normě EN16647. 4. Používejte pouze palivo s koncentrací alkoholu nejméně 95%. 5. Zařízení používejte pouze v dobře větrané místnosti, která není menší než 105 m³. 6. Nikdy nedávejte palivo do horkého nebo hořícího spotřebiče. 7. Před zapálením palivo nepřeplyňte a opatrně otřete rozlité palivo. 8. Zařízení používejte pouze v prostředí bez průvanu. 9. Palivo nezapalujte, pokud je spotřebič horký. 10. Nepohybujte zařízením během provozu. 11. Nikdy nenechávejte malé děti nebo domácí zvířata bez dozoru v blízkosti hořícího spotřebiče.	
Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Německo	

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

		
Nikdy nedávejte palivo přímo do ohně.	Nikdy nedávejte palivo na horké povrchy.	Na krb nepokládejte žádné předměty.
		
Vyhněte se průvanu.	Nefoukejte do ohně.	Nesahejte do ohně.
		
N neumísťujte zařízenia do blízkosti horľavých predmetů.	Připravte si vhodný hasicí přístroj.	Postupujte přesně podle pokynů pro palivo.
		
Připravte si hasičskou deku.	Nevdechujte výpary. Dostatečně větrejte.	V blízkosti je zakázáno používat otevřený oheň a kouřit.



POZOR

Nebezpečí udušení! Oheň používá kyslík ze vzduchu v místnosti, ve které působí. Místnost, ve které je tento krb instalován, musí být dobře větraná a vybavená dostatkem čerstvého vzduchu. Nikdy neinstalujte ani neprovazujte krb v nevětraném suterénu nebo ve vzduchotěsné místnosti.

- Nikdy nenechávejte hořící nebo horký krb bez dozoru.
- Zařízení musí být vzdáleny nejméně 1 m od hořlavých materiálů.
- Udržujte mimo zařízení děti a domácí zvířata. Děti nesmí obsluhovat zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v místnostech s nádržemi s kyslíkem nebo hořlavými parami.
- Nepoužívejte zařízení, pokud má kdokoli v domě nebo v místnosti problémy s dýcháním.
- Nepoužívejte zařízení v uzavřených prostorách. Plamen spotřebovává kyslík.
- Nikdy neotvírejte palivovou láhev v blízkosti otevřeného plamene, jinak by se palivo mohlo vznítit.
- Nikdy nepřenášejte krb, pokud hoří nebo je ještě horký.
- Po naplnění krbu nasadte uzávěr láhve a odstraňte palivo z prostoru kolem krbu, než krb zapálíte.
- Sklo se zahřívá, když je zanícené, a zůstává horké ještě nějakou dobu po zhasnutí plamene. Nedotýkejte se žádných skleněných povrchů. Vzhledem k vysoké povrchové teploty držte mimo zařízení děti, domácí zvířata, oděvy, textilie a nábytek.
- Na zapálení používejte pouze prodloužený zapalovač. Udržujte svou tvář, tělo a předměty mimo krbu, ruku držte daleko od sebe a tak zapalte oheň.
- Nezakrývejte a nezabraňujte ohni.
- Zařízení nepoužívejte na vaření.
- Před dotykem, pohybem nebo doplněním nechte krb alespoň 15-20 minut vychladnout.
- Při krbu proveďte stejná opatření jako při otevřeném ohni (ohniště, gril a další výrobky s otevřeným ohněm).

V případě nouze vytočte číslo 112. Požár uhasťte hasicím přístrojem na bázi oxidu uhličitého a potom zavřete požární komoru, aby se oheň zcela zadusil. Neumísťujte hasicí přístroj dále než 30 cm od zařízení.

- Tyto pokyny jsou součástí zařízení. Zařízení používejte pouze na dekorativní a domácí použití.
- Ujistěte se, že stěna, stůl nebo podlaha, na kterou tento výrobek umístíte, unese hmotnost.
- Větrací otvory nesmí být zakryty ani zabudované.
- Na zařízení nepokládejte žádné hořlavé předměty.
- Dávejte pozor na typ stěny, ke které je možné zařízení připevnit.
- Poříďte si vhodný hasicí přístroj a protipožární příkrývku a zajistěte, aby se vhodné hasicí zařízení nacházelo do 1 metru od zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v průvanu.
- Dodržujte místní zákony.
- Příklad používání pouze na dobře větraném místě.
- Nezapalujte zařízení, pokud je ještě horké.
- Konstrukce zařízení se nesmí měnit.
- Používejte pouze náhradní díly, které byly schváleny výrobcem.
- Provoz více zařízení je povolena pouze tehdy, pokud je výkon menší nebo roven 4,5 kW / h a je věnována pozornost dodatečnému větrání místnosti.
- Před zapálením spotřebiče odstraňte rozlité palivo.
- Po naplnění zkontrolujte, zda není palivová komora přeplněná. Pokud je komora přeplněná, odstraňte přebytečné palivo.
- Zařízení není vhodné pro nepřetržitý provoz.
- Používejte pouze palivo specifikované výrobcem.
- Palivo skladujte na ohnivzdorném místě.



POZOR


Riziko popálení! Krb a povrchy jsou během používání velmi horké. Nedotýkejte se ho a držte děti a domácí zvířata mimo krbu.

MONTÁŽ

Rozsah doručení

A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	
							
X2 M8	X2 M6	X4	X4	X4 M6	X2	X2	X1

Montáž



UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ

- Toto zařízení pracuje s těkavým alkoholem a má nízký bod vzplanutí. Pro zajištění správné instalace byste měli nechat kompetentní osobu zkontrolovat místnost, ve které chcete zařízení nastavit, aby vám mohla poradit, kde by mělo být zařízení nejlépe umístěno.
- Zařízení nainstalujte podle tohoto návodu k obsluze.
- V okruhu 50-60 cm kolem zařízení by měl být materiál, který je těžké zapálit nebo který nevede teplo.
- Dbejte na to, aby byl stolní / volně stojící krb položený na rovném povrchu (stůl / podlaha) a abyste ho nemohli náhodně dotknout při procházení. Zabraňte kontaktu dětí s plynovým krbem.
- Dávejte pozor, abyste nepoužívali plynový krb (pokud jej používáte venku) v silném větru, protože to představuje riziko požáru.

Návod k obsluze

- Alkohol použitý v krbu by měl být skladován na stinném a bezpečném místě.
- Používejte 95% alkohol získaný z biomasy nebo alkohol prodáváný výrobci plynových krbů.
- 95% alkohol získaný z energie biomasy = etanol rafinovaný z rostlin.

Poznámka: Některé levné alkoholy obsahují škodlivé přísady, jako například methanol, které jsou zdraví škodlivé.

- Zastíte, aby se ajiště, aby se v blízkosti plynového krbu nenacházely děti.
- Neblokujte zařízením žádné vstupy ani výstupy.

Zapálení

- Do hořáku nalijte alkohol až 1-2 cm pod otvor hořáku.
- Pokud dojde k rozlití alkoholu, před zapnutím zařízení ho otřete a nechte zaschnout.
- Nepřidávejte alkohol, pokud je zařízení zapnuté. Paliva je možné přidávat pouze pokud je plamen vypnutý. Před doplněním paliva nechte zařízení 10-20 minut vychladnout.
- Ovládací tyč, která je součástí dodávky, namočte do alkoholu, zapalte a vložte do hořáku.
- Při zapalování plynového krbu dbejte na to, aby ostatní lidé dodržovali minimální odstup 20-30 cm od krbu, protože při prvním zapálení může dojít k mírnému vznícení.

Uhašení ohně

- Oheň automaticky zhasne, když je alkohol úplně spálený (asi po 2,5 hodinách).
- Chcete-li oheň uhasit předem, zavřete otvor hořáku řídicí tyčí.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Pokud již hořák nesvítí, použijte hadr namočený v alkoholu na vyleštění.



Varování: Riziko popálení

Zařízení je během provozu horké. Nedotýkejte se, dokud nevychladne. Zariadenie je během provozu horké. Nedotýkejte se, dokud nevychladne.

Zařízení je třeba čistit měkkým hadříkem a teplou vodou.

Nepoužívejte saponáty ani nic jiného s abrazivní složkami, poškrábáte tím povrch zařízení.

Povrchy mohou po určitém čase používání zhnědnout - k tomu dochází v důsledku zahřívání oceli a nejde o vadu výrobku.

Nádoby na bioetanol byste měli pravidelně čistit kartáčkem a teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku..

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlín

