


1. Režim čištění pleti


Plet odličte a navlhčete vodou.



Zapněte přístroj a zvolte režim SONIC a ION+.



Přiložte k pleti aplikační hlavici pod úhlem cca 30° tak, aby hlavice směřovala k obličejí. Lehce tlačte a přejíždějte hlavici po tváři. Plet udržujte stále navlhčenou.



Opláchněte obličej vodou.




2. Režim výživy pleti

Po vyčištění pleti naneste kosmetický přípravek.



Zapněte přístroj a zvolte režim SONIC a ION-.




Přiložte k pleti aplikační hlavici tak, aby hlavice byla jemně položena na obličejí. Přístroj lehce táhněte po tváři směrem zezdola nahoru.




3. Režim omlazení


Pro režim omlazení zapněte přístroj a zvolte režim SONIC a EMS (vyberte nízkou – EMS/L – nebo vysokou intenzitu – EMS/H).



Přiložte k pleti aplikační hlavici tak, aby hlavice byla jemně položena na obličejí. Přístroj lehce táhněte po tváři směrem zezdola nahoru.



Po 5 minutách se přístroj automaticky vypne. Očistěte hlavici.




1. Hautreinigungsmodus


Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den SONIC- und ION+-Modus.



Zapněte přístroj a zvolte režim SONIC a ION+.



Legen Sie den Kopf des Applikators in einem Winkel von ca. 30° auf die Haut, wobei der Kopf zum Gesicht zeigt, und streichen Sie ihn sanft über das Gesicht, wobei Sie die Haut feucht halten.



Das Gesicht mit Wasser abspülen.




Hautnahrungsmodus

Nach der Reinigung der Haut ein kosmetisches Produkt auftragen.



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den SONIC- und ION- Modus.




Legen Sie den Applikationskopf auf die Haut, so dass der Kopf sanft auf dem Gesicht aufliegt. Ziehen Sie das Gerät vorsichtig von unten nach oben über das Gesicht.




3. Verjüngungsmodus


Für den Verjüngungsmodus schalten Sie das Gerät ein und wählen den SONIC- und EMS-Modus. (wählen Sie niedrige Intensität - EMS/L - oder hohe Intensität - EMS/H).



Legen Sie den Applikationskopf auf die Haut, so dass der Kopf sanft auf dem Gesicht aufliegt. Ziehen Sie das Gerät leicht von unten nach oben über das Gesicht.



Nach 5 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Reinigen Sie anschließend den Gerätekopf.




1. Cleansing mode

Plet odličte a navlhčete vodou.



Switch on the device and select the SONIC and ION+ mode.



Place the applicator head against the skin at an angle of approximately 30° with the head facing towards your face. Gently press and pull the head across your face. Keep the skin moist.




Rinse your face with water.




2. Nourishment mode

After cleansing the skin, apply a cosmetic product.



Switch on the device and select the SONIC and ION- mode.




Place the applicator head against the skin so that the head gently rests on your face. Gently pull the device across your face from the bottom to the top.




3. Rejuvenation mode


For the rejuvenation mode, switch on the device and select the SONIC and EMS mode (select low - EMS/L - or high intensity - EMS/H).



Place the applicator head against the skin so that the head gently rests on your face. Pull the device gently across the face from the bottom to the top.



After 5 minutes, the device will automatically switch off. Clean the applicator head.




1. Režim čistenia pleti


Pleť odličte a navlhčete vodou.



Zapnite prístroj a zvolte režim SONIC a ION+.



Přiložte k pleti aplikační hlavici pod úhlem cca 30° tak, aby hlavice směřovala k tváři. Lehce tlačte a přecházejte hlavici po tváři. Plet udržujte stále navlhčenou.



Opláchněte tvář vodou.




2. Režim výživy pleti


Po vyčištění pleti naneste kozmetický prípravok.



Zapnite prístroj a zvolte režim SONIC a ION-.




Přiložte k pleti aplikační hlavici tak, aby hlavice byla jemně položena na tváři. Přístroj zlehka táhajte po tváři smerom zdola nahor.




3. Režim omladenia

Pre režim omladenia zapnite prístroj a zvolte režim SONIC a EMS (vyberte nízku – EMS/L – alebo vysokú intenzitu – EMS/H).



Přiložte k pleti aplikační hlavici tak, aby hlavice byla jemně položena na tváři. Přístroj zlehka táhajte po tváři smerom zdola nahor.



Po 5 minútach sa prístroj automaticky vypne. Očistite hlavici.




1. Bőrtisztító üzemmód


Pleť odličte a navlhčete vodou.



Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a SONIC és ION+ üzemmódot.



Helyezze az applikátor fejét a bőrre körülbelül 30°-os szögben úgy, hogy a fej az arc felé irányuljon. Óvatosan nyomja és simítsa végig a fejet az arcon. A bőrt mindig tartsa nedvesen.



Öblítse le az arcát vízzel.




2. Bőrtáplálási üzemmód


A bőr tisztítása után alkalmazza a kozmetikai terméket.



Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a SONIC és ION- üzemmódot.




Helyezze az applikátor fejét a bőrhöz úgy, hogy a fej finoman érjen az arcához. Könnyedén húzza végig a készüléket alulról felfelé.




3. Fiatalítási üzemmód

A fiatalító üzemmódhoz kapcsolja be a készüléket, és válassza a SONIC és EMS üzemmódot. (válasszon alacsony intenzitású - EMS/L - vagy magas intenzitású - EMS/H-t).



Helyezze az applikátor fejét a bőrhöz úgy, hogy a fej finoman érjen az arcához. Könnyedén húzza végig a készüléket alulról felfelé.



5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Tisztítsa meg a fejet.

