

HEINNER

PARNÉ ŽELEZO

Model: HSI-2400RD



- Naparovacia žehlička
- Maximálny výkon: 2400 W
- Farba: červená

www.heinner.com

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu!

I. ÚVOD

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Tento návod je určený na to, aby vám poskytol všetky potrebné pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča.

Pre správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia si pred inštaláciou a používaním pozorne prečítajte tento návod.

II. OBSAH VÁŠHO BALÍKA



- Naparovacia žehlička
- Používateľská príručka
- Záručný list

III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Skladovanie:

Po použití vytiahnite zástrčku, vylejte zvyšnú vodu, otočte regulátor pary na minimum, otočte regulátor teploty na "min", nechajte žehličku vychladnúť, odložte ju na bezpečné a suché miesto vo zvislej polohe.


Pozor:

1. Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie.
2. Používajte iba destilovanú alebo prevarenú vodu. Nenapĺňajte ho žiadnou inou tekutinou okrem vody.
3. Žehlička sa nesmie nechávať bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
4. Pred naplnením nádržky na vodu vodou je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
5. Žehlička sa musí používať a umiestniť na rovný, stabilný povrch;
6. Pri umiestňovaní žehličky na stojan sa uistite, že povrch, na ktorom je stojan umiestnený, je stabilný;
7. Žehlička sa nesmie používať, ak spadla, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo ak z nej tečie.
8. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
9. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
10. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
11. Žehličku a jej kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo keď je studená.
12. Povrchy sa môžu počas používania zahrievať.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Varovanie:

1. Uistite sa, že použité napätie je rovnaké ako menovité napätie a že zásuvka má účinné uzemnenie.
2. Táto žehlička je určená len na použitie v domácnosti.
3. Pri čistení neponárajte žehličku do žiadnej tekutiny.
4. Nedotýkajte sa horúceho kovu, horúcej vody alebo pary, aby ste sa neoparili.

IV. POPIS PRODUKTU



- | | |
|--------------------------|--|
| A. Jediná doska | K. Dekorácia horného krytu |
| B. Sukne | L. Dekorácia lampy |
| C. Nádrž na vodu | M. Ochranná šnúra |
| D. Sprej ASM | N. Zadný kryt |
| E. Horný kryt | O. Ozdobný kruh na zadnej strane obalu |
| F. Kryt výplne | P. Prízdobá |
| G. Parný gombík | Q. Tlačidlo Clean |
| H. Tlačidlo teploty | R. Kryt nádrže na vodu |
| I. Tlačidlo spreja | S. Dekorácia vodnej nádrže |
| J. Tlačidlo výbuchu pary | |

V. POUŽÍVANIE USMERNENÍ

Charakteristika a štruktúra:

Výrobok má mnoho funkcií, ako je regulácia teploty, rozprašovanie, suché žehlenie, para atď. Má tieto vlastnosti: luxusný tvar, vysoká tepelná účinnosť, jednoduché používanie, dobrý výsledok žehlenia, úspora práce a času atď.

Plnenie vodou:

1. Pred naplnením vodou najprv vytiahnite zátku.
 2. Nastavte regulátor pary do minimálnej polohy.
- Stiahnite kryt plniaceho hrdla a naplňte ho vodou.

Postrek:

Stlačte tlačidlo striekania a para začne striekať zo striekacej trysky. V tomto čase by ste mali mať v nádrži na vodu dostatok vody.

Žehlenie parou:

1. Pri žehlení s parou nastavte regulátor pary do minimálnej polohy a regulátor teploty na "... " alebo MAX.
2. Keď kontrolka prestane blikať, otočte ovládač pary do príslušnej polohy, para sa rozprúdi a žehlenie sa môže začať.

Para na prasknutie:

Nastavte regulátor teploty do polohy "... " alebo MAX a potom stlačte tlačidlo parného rázu, základná doska začne prúdiť paru.

Suché žehlenie:

Otočte regulátor pary do minimálnej polohy, nastavte regulátor teploty do príslušnej polohy a môžete žehliť nasucho.

Samočistenie:

Najskôr naplňte vodu, potom žehličku zapojte do elektrickej siete, nastavte reguláciu teploty do maximálnej polohy, po približne 3 minútach stlačte tlačidlo samočistenia na približne 1 minútu, na vyčistenie parnej komory bude striekať silná para a horúca voda. Funkciu použijete raz za dva týždne

Ochrana proti odkvapkávaniu:

Táto žehlička je vybavená funkciou Drip Stop: žehlička automaticky zastaví naparovanie, keď je teplota príliš nízka, aby sa zabránilo kvapkaniu vody z dosky.

Anti-calc:

Funkcia Anti-calc filtruje minerály z vody, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov minerálov v parnej komore.

Automatické vypnutie:

Ak je žehlička zapnutá a nepohybuje sa 8 minút, keď stojí na päte, alebo 30 sekúnd, keď stojí na doske, vnútorná bezpečnostná funkcia žehličku vypne a indikátor automatického vypnutia začne blikať. Ak chcete spotrebič opäť zapnúť, premiestnite ho.

VII. TECHNICKÁ KARTA

Napájanie	2400W
Napätie	220-240 V, 50/60 Hz
Kapacita	380 ml
Farba	Červená



Ekologická likvidácia

Môžete pomôcť chrániť životné prostredie!

Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy: nefunkčné elektrické zariadenie odovzdajte do príslušného strediska na likvidáciu odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka spoločnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatné názvy značiek a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Žiadna časť Špecifikácií nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, ani použitá v akomkoľvek odvodenom diele, ako je preklad, transformácia alebo adaptácia, bez povolenia spoločnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všetky práva vyhradené.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobok spĺňa normy a štandardy Európskeho spoločenstva.

Dovozca: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro