

HEINNER

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

Model: PF-47



- Elektrická kanvica s 360° otočnou základňou a vyberateľným filtrom
- Objem: 1,5 l
- Výkon: 2200 W

www.heinner.com

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu!

I. ÚVOD

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Tento návod je určený na to, aby vám poskytol všetky potrebné pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča.

Pre správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia si pred inštaláciou a používaním pozorne prečítajte tento návod.

II. OBSAH VÁŠHO BALÍKA



- Elektrická kanvica
- Používateľská príručka
- Záručný list

III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred uvedením kanvice do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uchovajte návod na použitie, záručný list, doklad o kúpe a, ak je to možné, aj škatuľu s vnútorným obalom.
- Táto kanvica je určená len na súkromné použitie a nie je určená na komerčné účely.
- Keď kanvicu nepoužívate alebo pred čistením kanvice ju vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri odpojení napájacieho kábla kanvice uchopte a vytiahnite zástrčku, nie kábel/šnúru.
- Pred čistením kanvice ju vypnite.
- Udržujte kanvicu mimo dosahu detí. Nenechávajte deti pri kanvici bez dozoru.
- Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pravidelne testujte kanvicu a kábel/šnúru na poškodenie. Skontrolujte, či kanvica správne funguje. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu alebo ak kanvica nefunguje správne, prestaňte ju používať a okamžite ju odpojte zo siete.
- Nepokúšajte sa kanvicu opravovať sami, opravovať ju môže len autorizovaný a kvalifikovaný personál.
- Udržujte kanvicu a kábel/šnúru mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vody, vlhkosti, ostrých hrán atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo, nepripájajte nekompatibilné výrobky.
- Nepoužívajte kanvicu vo vonkajšom prostredí.
- Dno a vonkajšia časť kanvice nie sú vodotesné, vždy ju udržiavajte v suchu.
- V žiadnom prípade nesmie byť kanvica umiestnená vo vode alebo inej kvapaline, ani nesmie prísť do kontaktu s kvapalinou. S kanvicou nemanipulujte mokрыmi alebo vlhkými rukami. Ak je kanvica mokrá alebo vlhká, okamžite vytiahnite hlavnú zástrčku zo zásuvky.
- **Nedotýkajte sa obsahu kanvice.**
- Konvicu používajte len na určený účel.
- Konvicu možno používať len s dodaným podstavcom.
- **Osobitné bezpečnostné pokyny pre kanvicu**
- Pri plnení prístroja používajte len studenú vodu.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MAX. a MIN.
- Pred vybratím kanvice zo základne ju vypnite.
- Vždy sa uistite, že je veko pevne zatvorené.
- Dno a vonkajšia strana kanvice nesmú byť mokré.
- Použitie telo kanvice musí byť zhodné so základňou kanvice.

IV. POUŽÍVANIE POKYNOV

Poznámka: Pred prvým použitím kanvice ju naplňte studenou vodou a dvakrát ju prevarte bez akýchkoľvek prísad.

1. Naplňte kanvicu vodou. Neprepĺňajte ho. Použite indikátor hladiny vody.

2. Postavte kanvicu na jej základňu.

3. Elektrické pripojenie

-Skontrolujte, či je elektrické napätie, ktoré chcete používať, rovnaké ako napätie kanvice.

Podrobnosti nájdete na štítku na základni kanvice.

-Zásuvku pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky 220-240 V 50/60 Hz.

4. Prepnite kanvicu do polohy "1". Kontrolka na indikátore vody ukazuje, že voda vrije.

5. Keď kanvica dosiahne bod varu, automaticky sa vypne.

-Odpojte kanvicu od elektrickej siete.


-Pri nalievaní neotvárajte veko.

-Ak kanvica pretečie, vriaca voda môže vystreknúť.

6. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

V. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením kanvicu vždy odpojte zo zásuvky.
- V prípade potreby by sa mal vonkajší povrch kanvice vyčistiť mierne vlhkou handričkou bez prísad.
- Vápnikový filter sa dá na čistenie vybrať.



VI. TECHNICKÁ KARTA

Výkon:	2200W
Napätie:	220-240 V, 50/60 Hz
Kapacita:	1.5L



Ekologická likvidácia

Môžete pomôcť chrániť životné prostredie!

Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy: nefunkčné elektrické zariadenie odovzdajte do príslušného strediska na likvidáciu odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka spoločnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatné názvy značiek a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Žiadna časť Špecifikácií nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, ani použitá v akomkoľvek odvodenom diele, ako je preklad, transformácia alebo adaptácia, bez povolenia spoločnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všetky práva vyhradené.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobok spĺňa normy a štandardy Európskeho spoločenstva.

Dovozca: **Network One** Distribution

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro