

MILCHSTRASSE

Jogurtovač

10031316



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4

Přehled produktu 5

Používání 6

Recepty 7

Čištění 8

Pokyny k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10031316
Napájení	220-240 V~, 50 Hz
Výkon	20 W


VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Německo

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Uschovejte si tento návod k použití.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponožte přístroj ani kabel do vody nebo jiné kapaliny. Pokud přístroj nebo kabel spadne do tekutiny, okamžitě odpojte kabel od elektrické zásuvky. Nesahejte do kapaliny.
- Aby se zabránilo náhodnému zranění, je zapotřebí důsledný dohled, pokud se toto zařízení používá v blízkosti dětí.
- Před sejmutím částí nebo před čištěním nebo když zařízení nepoužíváte odpojte zástrčku ze zásuvky. Chcete-li odpojit zařízení, uchopte zástrčku a vytáhněte ji elektrické zásuvky. Nikdy nevytahujte šňůru.
- Nepoužívejte žádné zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše nebo po jakémkoli pádu nebo jakémkoli poškození zařízení. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisního střediska k jeho opravě.
- Použití přídavných zařízení, která výrobce nedoporučuje nebo neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácnost. Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset nad okrajem stolu, ani se dotýkat horkého povrchu.
- Neumisťujte na horký plynový nebo elektrický hořák ani v blízkosti trouby.
- Neumisťujte žádné součásti do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte tento nebo žádný jiný spotřebič, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, které ovlivňují váš čas reakce nebo vnímání.
- Nedotýkejte se částí, které nejsou určeny k manipulaci.
- Nikdy nepřemisťujte spotřebič v provozu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste bosí. Nedotýkejte se přístroje vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Po každém použití očistěte všechny části, které se dostaly do kontaktu s pokrmy, podle pokynů k čištění v tomto návodu.
- Spotřebič a všechny jeho části uložte mimo dosah dětí.
- Zapojte kabel do elektrické zásuvky. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky pokud chcete zařízení vypnout.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému než určenému použití.
- Po rozbalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen a zda nechybí žádné součásti.
- Před připojením zkontrolujte, zda údaje o napájecím napětí označené na zařízení souhlasí s údaji napájecího napětí u vás doma. Označení s těmito informacemi se nachází na spodní straně spotřebiče.
- Elektrická instalace domácnosti musí být provedena v souladu s pokyny výrobce.
- Výrobce není zodpovědný za poškození nebo zranění osob, zvířat nebo předmětů způsobených nesprávnou instalací.
- Neumisťujte na vibrující povrch, jako je horní část chladničky, a nevystavujte průvanu. V chladničce neuchovávejte jogurt déle než 10 dnů.
- Nikdy nevkládejte spotřebič do chladničky.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo knoflíky.
- Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba věnovat mimořádnou opatrnost.
- Nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do elektrické zásuvky. Chcete-li odpojit, otočte ovladač na "vypnuto" a poté odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

OPIS VÝROBKU



POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím

1. Odstraňte ze zařízení štítky nebo nálepky (vedle označení napětí)
2. Před prvním použitím nebo po delším skladování důkladně omyjte kryt, sklenice a víka v teplé, mýdlové vodě, poté opláchněte a úplně vysušte.
3. Otřete vnitřní prostor jogurtovače vlhkým hadříkem.

Jak udělat obyčejný jogurt

1. Potřebujete nádobu 1,5L-2,0L (měřicí sklenici) a šlehač. Ujistěte se, že všechno, bylo důkladně vyčištěno. A udržujte suché.
2. Připravte kolem 1,2 ml mléka a 130 ml čerstvého jogurtu nebo 1330 ml mléka a 2 g jogurtové kultury. A nechte je dobře promíchat v nádobě (měřicí sklenici), pak jogurt dejte do 7 skleněných sklenic, a uzavřete.

Tip: pokud používáte nepasterizované mléko, musíte jej předem vařit, abyste zabili bakterie a poté jej ochladíte. UHT mléko nemusí být vařené. K dosažení optimálního výsledku by mléko mělo být při pokojové teplotě.

3. Vložte sklenice do zařízení na výrobu jogurtu a zavřete kryt.
4. Po připojení zařízení zjistíte, že LED kontrolka chvíli bliká a vypne se. Stiskněte tlačítko napájení, na obrazovce bude blikat "10H", vyberte si ideální čas během 5 sekund nebo se zařízení automaticky spustí.

Poznámka: Můžete si vybrat libovolný čas pomocí tlačítka časovače, stiskněte vypínač, abyste přístroj zapnuli. Kdykoli během provozu, musíte stisknout tlačítko napájení po dobu 2 sekund, abyste zařízení vypnuli, pak vám zařízení umožní znovu vybrat čas.

5. Po výběru bude jednotka v provozu a hodiny se budou odpočítávat. K automatickému vypnutí dojde při vypršení času.
6. Nechte sklenici mírně vychladnout, poté uložte do chladničky na více než 3 hodiny.

Tip

Mléko obsahuje laktózu. Mění se na kyselinu mléčnou pomocí mléčných bakterií (kultura jogurtu), čímž se vytváří jogurt, takže tento proces je úspěšný. Zařízení zajišťuje nejlepší teplotu pro jogurtové kultury, aby se snadno šířily.

Mléko by nemělo obsahovat žádné jiné bakterie, neboť by to mohlo kontaminovat jogurt. Proto zajistěte absolutní čistotu, zejména pokud jde o sklenice na jogurt. Kromě toho můžete mléko předem přejít varem a nechat ho ochladit na přibližně 40 stupňů před přidáním kultury jogurtu.

RECEPTY

Recept na čistý jogurt

Jogurtová kultura jako základ

1. Mléko: 1400 ml
2. Jogurtová kultura: 2 g

Čerstvý jogurt ako základ

1. Mléko: 1200 ml
2. Čerstvý jogurt: 130 ml

Poznámka: Nepoužívejte mléko ani jogurt po uplynutí spotřební doby.

Nápady na recepty s jogurtem

Můžete použít bílý jogurt, k výrobě jogurtu s ovocem nebo s jakoukoli příchutí. Neexistují žádná omezení pro vaši kreativitu, ale nezkoušejte to, dokud nevyrobíte jogurt, neboť váš recept nebude úspěšný.

Ovocný jogurt

Přimíchejte čerstvé ovoce nebo výrobek z ovoce, jako je džem.

Jiné příchutě

Přidejte do jogurtu vanilkový cukr, vanilku, ořechy, čokoládu, nugát, kokosové vločky nebo jiné aroma.

Tsatsiki

Do jogurtu přidejte nakrájenou okurku a česnek a trochu olivového oleje.

Tipy

- Domácí jogurt je zpravidla krémový a ne tak hustý jako komerční výrobky
- Během přípravy se voda může oddělit, ale je to normální. Stačí jen vylévat vodu nebo ji znovu zamíchat.
- Můžete použít jogurt, který jste připravili, abyste udělali další dávku. Čím častěji to děláte, tím řidší bude váš jogurt. Pokud se stane příliš řidkým, měli byste začít znovu s novým jogurtem, který jste koupili.
- Používáte-li jen 900 ml mléka, tím se váš jogurt trochu zahustí
- Přidáte-li 3-4 polévkové lžíce práškového mléka, bude váš jogurt hustší
- Jogurt se stává hustším, pokud ho necháte zrát v chladničce alespoň den.
- UHT mléko se před vařením jogurtu nemusí uvařit
- Namísto použití jogurtových kultur z jiného jogurtu můžete také použít prášek z jogurtu zakoupený v obchodě se zdravou výživou nebo online.
- Jogurt může být také vyroben se sójovým mlékem, v tomto případě použijte jogurt vyrobený ze sójového mléka jako základ.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič.
- Očistěte základnu a kryt vlhkým hadříkem a vyhněte se abrazivním látkám.
- Neponořujte šňůru, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Skleněné sklenice můžete dát do myčky nádobí.

POKYNY K LIKVIDACÍ



Podle Evropského nařízení odpadu 2002/96/EU tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl být přístroj předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zabezpečením správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledkem nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadní a likvidační službu Vaší domácnosti.



KLARSTEIN