



Nutri Vision

Smart Pet Feeder with Camera

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inside the box



Bowl





5 V 2 A Power Supply



Micro USB Cable (1.2 M)


Meet your smart feeder



Operations

1) Power on the feeder

Unbox and connect the Micro USB cable to the power input port at the bottom the feeder, then connect A/C adapter to a wall outlet.



2) Bowl mounting

Slide the bowl into the feeder's outlet.



3) Lid releasing

Press the release key to lift up the lid.



4) Fill hopper with food

Pour food into the hopper and fill it.



5) Close the lid

Press down to close the lid.



6) Manual feeding

Short press the manual feeding button to feed instantly (default quantity is one portion customizable through App).



7) Connect feeder with your phone and schedule your feeding. Download the Petoneer App and connect the feeder to your Wi-Fi to schedule your feeding.



8) Click the Video button for the camera interface. The FEED button on the interface is for express feeding!



Quick setup

1. **Scan the QR code** on the right and download the Petoneer App, which is available on App Store and Google Play. Click Sign up to get walked through to create your Petoneer account.



2. **Power on** and ensure the Wi-Fi Indicator LED is flashing slowly, reflecting the device is ready for joining the Wi-Fi. Open the Petoneer App and click the '+' button and get walked through the SET-UP steps.

Notice:

1. The pet cam doesn't support the 5 GHz Wi-Fi, please make sure your Wi-Fi is 2.4 G.
2. If the Wi-Fi indicator is not blinking slowly after power-on, please long press and hold the button until the indicator blinks slowly.

LED status

LED	Status	Specification
Off	The food is more than 20 %	Power Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A Capacity: 3.7 L (1.5 kg) Size: 9.05 x 9.68 x 13.86 inches, 230 x 246 x 352 mm Communication: Wi-Fi (2.4 GHz) Resolution: 1080 P Range: 98.5 feet (30 m) Net weight: 2.2 kg
Fast blinking red	The food is less than 20 %	
Steady red	Out of food	

Precautions

1. **Please use** it in the indoor environment.
2. **Do not** drop anything other than dry food into the food hopper. Otherwise, there is a risk of dysfunction or mistaken feeding.

3. **To prevent** feeder from being hit by pets, it is recommended to place the feeder at the corner or against the wall.
4. **Please shield** or organize the power cord well to prevent the pet from biting the cable and causing dangerous situations such as electric shock.
5. **Do not** disassemble or modify the device yourself.
6. **This product** is only suitable for DRT FOOD, and WET FOOD is prohibited.
7. **This feeder** is suitable for cats or small and medium-size dogs.
8. **The pet food's shape** and density will cause some deviations from the food hopper's capacity and the feeding unit's quantity.
9. **After each fill-up** of the hopper, there may be deviation of two portions at the initial feeding time. It is recommended to calibrate manually! (Click the manual feeding button until food is fed!)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Pet Feeder with Camera

Model / Type: PF002

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Uvnitř krabice



Mísa




Napájení 5 V 2 A



Kabel Micro USB (1,2 M)


Seznamte se se svým chytrým podavačem



Operace

1) Zapnutí podavače

Rozbalte a připojte kabel Micro USB ke vstupnímu portu napájení ve spodní části podavače a poté připojte adaptér klimatizace do zásuvky.



2) Montáž misky

Zasuňte misku do vývodu podavače.



3) Uvolnění víka

Stisknutím uvolňovacího tlačítka zvedněte víko.



4) Naplňte zásobník potravinami

Nasypte potraviny do násypky a naplňte ji.

Nalijte



5) Zavřete víko

Stisknutím víka jej zavřete.



6) Ruční krmení

Krátkým stisknutím tlačítka pro ruční podávání okamžitě nakrmíte (množství defaultu je jedna porce nastavitelná prostřednictvím aplikace).



7) Propojte podavač s telefonem a naplánujte krmení. Stáhněte si aplikaci Petoneer, připojte krmítko k Wi-Fi a naplánujte krmení.



8) Klikněte na tlačítko Video pro rozhraní kamery. Tlačítko FEED na rozhraní slouží k expresnímu podávání!



Rychlé nastavení

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se a projděte vytvořením svého účtu Petoneer.



2. **Zapněte napájení** a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění:

1. Kamera pro domácí mazlíčky nepodporuje Wi-Fi 5 GHz, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4 G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí pomalu neblíká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor pomalu nezačne blikat.

Stav LED

LED	Stav	Specifikace
Vypnuto	Potraviny tvoří více než 20 %	Příkon: 5 V $\approx$ 2 A Objem: 3,7 l (1,5 kg)
Rychle blikající červená	Potraviny tvoří méně než 20 %	Velikost: 9,05 x 9,68 x 13,86 palce, 230 x 246 x 352 mm
Stálá červená	Došly potraviny	Komunikace: Wi-Fi (2,4 GHz) Usnesení: 1080 P Dosah: 98,5 stop (30 m) Čistá hmotnost: 2,2 kg

Bezpečnostní opatření

1. **Používejte** jej ve vnitřním prostředí.
2. Do zásobníku na krmivo **nevhazujte** nic jiného než suché krmivo. V opačném případě hrozí riziko poruchy nebo chybného krmení.
3. **Abyste zabránili** nárazu domácích zvířat do krmítka, doporučujeme umístit krmítko do rohu nebo ke zdi.

4. Napájecí kabel dobře **odstíněte** nebo uspořádejte, abyste zabránili tomu, že zvíře kabel překousne a způsobí nebezpečné situace, například úraz elektrickým proudem.
5. Zařízení sami **nerozebírejte ani** neupravujte.
6. **Tento výrobek je** vhodný pouze pro DRT FOOD a WET FOOD je zakázán.
7. **Toto krmítko je** vhodné pro kočky nebo malé a středně velké psy.
8. **Tvar** a hustota **krmiva pro domácí zvířata** způsobují určité odchylky od kapacity zásobníku a množství krmné jednotky.
9. **Po každém naplnění** zásobníku může dojít k odchylce dvou dávek v době počátečního podávání. Doporučujeme provést kalibraci ručně! (Klikněte na tlačítko ručního podávání, dokud se krmivo nenasytí!)

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytré krmítko s kamerou

Model / typ: PF002

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia



Miska




Napájanie 5 V 2 A



Kábel micro USB (1,2 m)


Zoznámte sa so svojím inteligentným krmidlom



Prevádzka

1) Zapnutie podávača

Rozbaľte balenie a pripojte kábel micro USB k vstupnému napájacímu portu v spodnej časti podávača, potom pripojte adaptér A/C do elektrickej zásuvky.



2) Montáž misy

Misku zasunúť do výstupu podávača.



3) Uvoľnenie veka

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla zdvihnete veko.



4) Naplňte zásobník potravinami

Nasypte potraviny do násypky a naplňte ju.

Nasypte jedlo



5) Zatvorte veko

Stlačením zatvorte veko.



6) Manuálne kŕmenie

Krátkym stlačením tlačidla ručného podávania sa podáva okamžite (množstvo porcie je jedna porcia nastaviteľná prostredníctvom aplikácie).



7) Pripojte podávač k telefónu a naplánujte kŕmenie. Stiahnite si aplikáciu Petoneer a pripojte kŕmidlo k WiFi, aby ste mohli naplánovať kŕmenie.



8) Kliknite na tlačidlo Video pre rozhranie kamery. Tlačidlo FEED na rozhraní slúži na expresné podávanie!



Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie:

3. Kamera pre domáce zvieratá nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 GHz.
4. Ak indikátor WiFi po zapnutí pomaly neblinká, dlho stlačte a podržte tlačidlo, kým indikátor nezačne pomaly blikáť.

Stav LED

LED	Stav	Špecifikácia
Vypnuté	Potraviny predstavujú viac ako 20 %	Príkon: 5 V $\approx$ 2 A Objem: 3,7 l (1,5 kg)
Rýchlo blikajúca červená	Potraviny predstavujú menej ako 20 %	Veľkosť: 9,05 × 9,68 × 13,86 palca, 230 × 246 × 352 mm
Stála červená	Minuli sa potraviny	Komunikácia: WiFi (2,4 GHz) Rozlíšenie: 1 080 P Dosah: 98,5 stôp (30 m) Čistá hmotnosť: 2,2 kg

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte** vo vnútornom prostredí.
2. Do zásobníka na krmivo **nevhadzujte** nič iné ako suché krmivo. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy alebo chybného kŕmenia.
3. **Aby ste predišli tomu, že** krmidlo zhodia domáce zvieratá, odporúčame umiestniť krmidlo do rohu alebo k stene.

4. Napájací kábel dobre **chráňte** alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že domáce zvieratá kábel prehryzie a spôsobí nebezpečné situácie, napríklad úraz elektrickým prúdom.
5. Zariadenie sami nerozoberajte **ani** neupravujte.
6. **Tento výrobok je** vhodný len pre DRT FOOD a pre WET FOOD je zakázaný.
7. **Toto krmidlo** je vhodné pre mačky alebo malé a stredne veľké psy.
8. **Tvar** a hustota **krmiva pre domáce zvieratá** spôsobujú určité odchýlky od kapacity zásobníka na krmivo a množstva krmnej jednotky.
9. **Po každom naplnení** zásobníka môže dôjsť k odchýlke dvoch dávok pri počiatočnom podávaní. Odporúča sa kalibrovať ručne! (Kliknite na tlačidlo ručného podávania, kým sa krmivo nenaplní!)

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentné krmítko pre domáce zvieratá s kamerou

Model/typ: PF002

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma



Tál




5 V 2 A tápegység



Micro USB kábel (1,2 M)


Ismerje meg az intelligens adagolót



Műveletek

1) Kapcsolja be az adagolót

Vegye ki a dobozból és csatlakoztassa a Micro USB-kábelt az adagoló alján található tápcsatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali konnektorhoz.



2) Tál rögzítése

Csúsztassa a tálat az adagoló kivezető nyílásába.



3) Fedélkioldó

Nyomja meg a kioldó gombot a fedél felemeléséhez.



4) Töltse be a tartályba az ételt

Öntsön ételt a tartályba, és töltse meg azt.



5) Csukja be a fedelet

Nyomja le a fedelet a lezáráshoz.



6) Kézi etetés

Nyomja meg röviden a kézi adagolás gombot az azonnali adagoláshoz (az alapértelmezett mennyiség egy adag, amely az alkalmazáson keresztül testre szabható).



7) Csatlakoztassa az etetőt a telefonjához, és ütemezze az etetést. Töltse le a Petoneer alkalmazást, és csatlakoztassa az etetőt a Wi-Fi-hoz az etetés ütemezéséhez.



8) Kattintson a Video gombra a kamera felületén. A FEED gomb a kezelőfelületen az expressz etetésre szolgál!



Gyors beállítás

1. **Szkennelje be a** jobb oldalon található **QR-kódot**, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétálhasson a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. **Kapcsolja be a készüléket**, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd sétáljon végig a SET-UP lépéseken.

Értesítés:

1. A kisállat kamera nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Ha a Wi-Fi jelző nem villog lassan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a gombot, amíg a jelző lassan villog.

LED állapot

LED	Állapot	Specifikáció
Nem világít	Az élelmiszer több mint 20 %	Tápellátás: ~ 2 A
Gyorsan villogó piros	Az élelmiszer kevesebb, mint 20 %	Kapacitás: 3,7 L (1,5 kg) Méret: 9,05 x 9,68 x 13,86 hüvelyk, 230 x 246 x 352 mm
Folyamatos piros	Elfogyott az étel	Kommunikáció: Wi-Fi (2,4 GHz) Felbontás: 1080 P Hatótávolság: 30 m (98,5 láb) Nettó súly: 2,2 kg

Óvintézkedések

1. **Kérjük, használja** beltéri környezetben.
2. A száraz eledelen kívül semmi mást ne dobjon az ételtartályba. Ellenkező esetben fennáll a működési zavar vagy a téves etetés veszélye.
3. **Annak érdekében, hogy** az etetőt a háziállatok ne találják el, ajánlott az etetőt a sarokba vagy a falhoz állítani.

4. **Kérjük, jól árnyékolja** vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat megharapja a kábelt és veszélyes helyzeteket, például áramütést okozzon.
5. **Ne** szerelje szét vagy módosítsa a készüléket saját maga.
6. **Ez a termék** csak száraz eledelhez alkalmas, nedves ételhez tilos használni.
7. **Ez az etető** alkalmas macskák vagy kis és közepes méretű kutyák számára.
8. **Az állateledel formája** és sűrűsége bizonyos eltéréseket okoz az eleségtartály kapacitásától és az etetőegység mennyiségétől.
9. A tartály **minden egyes feltöltése után a** kezdeti adagolási időben két adag eltérés lehet. Javasoljuk a kézi kalibrálást! (Kattintson a kézi adagolás gombra, amíg az étel be nem adagolódik!)

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Okos etetőgép kamerával

Modell / típus: PF002

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Im Inneren der Box



Schale




5 V 2 A Stromversorgung



Micro-USB-Kabel (1,2 m)


Treffen Sie Ihren intelligenten Fütterer



Betrieb

1) Schalten Sie den Feeder ein

Packen Sie das Micro-USB-Kabel aus und verbinden Sie es mit dem Stromanschluss an der Unterseite der Zuführung, dann schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.



2) Befestigung der Schale

Schieben Sie die Schale in den Auslauf des Futterautomaten.



3) Entriegelung des Deckels

Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Deckel anzuheben.



4) Trichter mit Futter befüllen

Füllen Sie das Futter in den Trichter und füllen Sie ihn auf.



5) Schließen Sie den Deckel

Drücken Sie nach unten, um den Deckel zu schließen.



6) Manuelle Fütterung

Drücken Sie kurz die Taste für die manuelle Fütterung, um sofort zu füttern (die Standardmenge ist eine über die App anpassbare Portion).



7) Verbinden Sie den Futterautomaten mit Ihrem Telefon und planen Sie die Fütterung. Laden Sie die Petoneer App herunter und verbinden Sie den Futterautomaten mit Ihrem WLAN, um die Fütterung zu planen.



8) Klicken Sie auf die Schaltfläche Video für die Kamera-Schnittstelle. Die Schaltfläche FEED auf der Schnittstelle ist für die Expressfütterung!



Schnelle Einrichtung

1. **Scannen Sie den QR-Code** auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



2. **Schalten Sie das Gerät ein** und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

Hinweis:

1. Die Haustierkamera unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht langsam blinkt, halten Sie bitte die Taste lange gedrückt, bis die Anzeige langsam blinkt.

LED-Status

LED	Status	Spezifikation
Aus	Der Anteil der Lebensmittel beträgt mehr als 20 %.	Stromeingang: 5 V $\overline{\text{GND}}$ 2 A Fassungsvermögen: 3,7 l (1,5 kg)
Schnelles rotes Blinken	Der Anteil der Lebensmittel beträgt weniger als 20 %.	Größe: 9,05 x 9,68 x 13,86 Zoll, 230 x 246 x 352 mm
Dauerhaft rot	Keine Lebensmittel mehr	Kommunikation: Wi-Fi (2,4 GHz) Auflösung: 1080 P Reichweite: 30 m (98,5 Fuß) Nettogewicht: 2,2 kg

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Bitte verwenden Sie** es in Innenräumen.
2. Füllen Sie nichts anderes als Trockenfutter in den Futterbehälter. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder einer falschen Fütterung.
3. **Um zu verhindern, dass der** Futterautomat von Haustieren benutzt wird, empfiehlt es sich, ihn in einer Ecke oder an der Wand aufzustellen.

4. **Bitte schirmen Sie** das Netzkabel gut **ab**, um zu verhindern, dass Ihr Haustier in das Kabel beißt und gefährliche Situationen wie einen Stromschlag verursacht.
5. Nehmen Sie das Gerät **nicht** selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
6. **Dieses Produkt** ist nur für DRT FOOD geeignet, und WET FOOD ist verboten.
7. **Dieses Futtermittel** ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.
8. **Die Form** und Dichte **des Tierfutters** führt zu einer gewissen Abweichung vom Fassungsvermögen des Futterbehälters und der Menge der Fütterungseinheit.
9. **Nach jeder Befüllung des** Trichters kann es zu einer Abweichung von zwei Portionen bei der anfänglichen Fütterungszeit kommen. Es wird empfohlen, manuell zu kalibrieren! (Klicken Sie auf die Taste für die manuelle Fütterung, bis das Futter gefüttert wird!)

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Smart Tier Futtergeber mit Kamera

Modell / Typ: PF002

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

