




PETONEER



Smart Pet Cam

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 9
Čeština	10 - 16
Slovenčina	17 - 23
Magyar	24 - 30
Deutsch	31 - 37


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt


☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inside the box



Smart Pet Cam x 1



USB Type-C Cable
(1.2 M) x 1




Manual x 1



Foam Sticker x 2


Meet your Petoneer Smart Pet Cam



Operations

1. **The pet cam** can be placed on a flat surface like a desktop, dining table, etc., or mounted on the wall. Press of the 3M sticker on the back of the product, stick it to the expected location and press it evenly for 10 seconds.


*The wall needs to be able to withstand at least 3 times the total weight of the camera.



2. Power up


Plug the power cord into the camera's Type-C power input at the back to turn on.

*This power adapter (USB 5 V 1 A) is not included, please find a spare one yourself.



3. After power-on, you will hear a prompt tone, and the Wi-Fi LED flashes slowly in blue at the same time, and you are ready to set up!

Download the Petoneer app and set up the camera.




Quick setup

1. Scan the QR code on the right and download the Petoneer App, which is available on App Store and Google Play. Click Sign up to get walked through to create your Petoneer account.



2. Power on and ensure the Wi-Fi Indicator LED is flashing slowly, reflecting the device is ready for joining the Wi-Fi. Open the Petoneer App and click the '+' button and get walked through the SET-UP steps.

Interconnection is now available for Nutri Smart Pet Feeder and Nutri Mini Feeder. The feature will come to more devices gradually without any written notice.



Notice:

1. The pet cam doesn't support the 5 GHz Wi-Fi, please make sure your Wi-Fi is 2.4 G.
2. If the Wi-Fi indicator is not blinking slowly after power-on, please long press and hold the button until the indicator blinks slowly.

Wi-Fi LED explained

LED	Status
Blinking slowly in blue	Ready to set up
Blue steady on	Connected

Tech specs

Name:	Petoneer Smart Pet Cam	Communication:	Wi-Fi (2.4 GHz)
Model:	PC001	Range:	30M (98 Ft)
Power:	DC 5 V 1 A	Net weight:	About 78 g
Resolution:	1080 P		
Dimensions:	3.04 x 2.18 x 1.97in (77.29 x 55.4 x 49.93 mm)		

Precautions

1. **This product** is for indoor use only; please do not use it in a humid environment or outdoors.
2. **Make sure** that there are no obstructions around the device.
3. **The camera** should be placed within the coverage area of the Wi-Fi signal.
4. **Do not** place near the source of strong electromagnetic interference.
5. **Night vision camera flickering**
Since night-time cameras use infrared technology to produce high-resolution images in low light conditions, the interruption of headlights can sometimes cause flickering as the camera automatically adjusts from infrared to normal light to produce the image.
6. **Children** can only use under the guidance of adults.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Pet Cam

Model / Type: PC001

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt


☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Uvnitř krabice



Chytrá kamera pro domácí mazlíčky x 1



Kabel USB typu C (1,2 M) x 1




Příručka x 1



Pěnová nálepka x 2


Seznamte se s chytrými kamerami Petoneer Smart Pet Cam



Operace

- Kamera pro domácí mazlíčky** může být umístěna na rovném povrchu, jako je pracovní stůl, jídelní stůl atd., nebo připevněna na stěnu. Stiskněte nálepku 3M na zadní straně výrobku, přilepte ji na předpokládané místo a rovnoměrně ji přitlačte na 10 sekund.


*Stěna musí vydržet alespoň trojnásobek celkové hmotnosti fotoaparátu.



2. Zapnutí napájení


Zapojte napájecí kabel do napájecího vstupu typu C na zadní straně fotoaparátu a zapněte jej.

*Napájecí adaptér (USB 5 V 1 A) není součástí balení, náhradní si prosím najděte sami.



3. Po zapnutí uslyšíte vyzváněcí tón a současně pomalu modře bliká kontrolka Wi-Fi a jste připraveni k nastavení!

Stáhněte si aplikaci Petoneer a nastavte kameru.




Rychlé nastavení

1. Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.



2. Zapněte napájení a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Propojení je nyní k dispozici pro krmítka Nutri Smart Pet Feeder a Nutri Mini Feeder. Funkce se bude postupně objevovat u dalších zařízení bez písemného upozornění.



na

Upozornění:

1. Kamera pro domácí mazlíčky nepodporuje Wi-Fi 5 GHz, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4 G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí pomalu nebliká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor pomalu nezačne blikat.

Vysvětlení diody LED Wi-Fi

LED	Stav
Pomalou bliká modře	Připraveno k nastavení
Modrá trvale zapnutá	Připojeno

Technické specifikace

Jméno:	Petoneer Smart Pet Cam	Komunikace:	Wi-Fi (2,4 GHz)
Model:	PC001	Rozsah:	30M (98 Ft)
Výkon:	DC 5 V 1 A	Čistá hmotnost:	Asi 78 g
Usnesení:	1080 P		
Rozměry:	3,04 x 2,18 x 1,97 palce (77,29 x 55,4 x 49,93 mm)		

Bezpečnostní opatření

1. **Tento výrobek je** určen pouze pro vnitřní použití; nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí ani venku.
2. **Ujistěte se, že v** okolí zařízení nejsou žádné překážky.
3. **Kamera** by měla být umístěna v oblasti pokrytí signálem Wi-Fi.
4. **Neumísťujte jej** do blízkosti zdroje silného elektromagnetického rušení.
5. **Blikání kamery nočního vidění**
Vzhledem k tomu, že noční kamery využívají infračervenou technologii k vytváření obrazu s vysokým rozlišením za špatných světelných podmínek, může přerušení světlometů někdy způsobit blikání, protože kamera se automaticky přizpůsobuje infračervenému světlu a vytváří obraz.
6. **Děti je** mohou používat pouze pod dohledem dospělých.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrá kamera pro domácí mazlíčky

Model / typ: PC001

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU


Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt


☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia



Inteligentná
kamera pre
domácich miláčikov
×1



Kábel USB typu C
(1,2 M) ×1




Príručka ×1



Penová nálepka ×2

Zoznámte sa so svojou inteligentnou kamerou Petoneer




*Dlhým stlačením na viac ako 5 sekúnd obnovíte

Prevádzka

1. Kameru pre domáce zvieratá je možné umiestniť na rovný povrch ako je pracovný stôl, jedálský stôl atď., alebo ju pripevniť na stenu. Stlačte nálepku 3M na zadnej strane výrobku, nalepte ju na očakávané miesto a rovnomerne ju stlačte na 10 sekúnd.


*Stena musí vydržať aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.



2. Zapnutie napájania

Zapojte napájací kábel do napájacieho vstupu typu C na zadnej strane fotoaparátu a zapnite ho.


*Tento napájací adaptér (USB 5 V 1 A) nie je súčasťou balenia, je ho nutné zakúpiť samostatne.



3. **Po zapnutí budete** počuť výstražný tón a zároveň bude pomaly modro blikať indikátor WiFi, zariadenie je pripravené na nastavenie!

Stiahnite si aplikáciu Petoneer a nastavte fotoaparát.

LED dióda Wi-Fi
pomaly bliká modro




Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Prepojenie je teraz k dispozícii pre Nutri Smart Pet Feeder a Nutri Mini Feeder. Táto funkcia sa postupne dostane aj do ďalších zariadení bez písomného upozornenia.



Upozornenie:

1. Kamera pre domáce zvieratá nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 G.
2. Ak indikátor WiFi po zapnutí pomaly neblinká, dlho stlačte a podržte tlačidlo, kým indikátor nezačne pomaly blinkať.

Vysvetlenie funkcií diódy WiFi LED

LED	Stav
Pomaly blinká modrou farbou	Pripravené na nastavenie
Modrá stabilne svieti	Pripojené

Technická špecifikácia

Názov:	Inteligentná kamera pre domácich miláčikov Petoneer	Komunikácia:	WiFi (2,4 GHz)
Model:	PC001	Rozsah:	30 M (98 Ft)
Výkon:	DC 5 V 1 A	Čistá hmotnosť:	Približne 78 g
Rozlíšenie:	1 080 P		
Rozmery:	3,04 × 2,18 × 1,97 palca (77,29 × 55,4 × 49,93 mm)		

Bezpečnostné opatrenia

1. **Tento výrobok je** určený len na použitie v interiéri; nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, alebo vonku.
2. **Uistite sa, že** v okolí zariadenia nie sú žiadne prekážky.
3. **Kamera** by mala byť umiestnená v oblasti pokrytia signálom WiFi.
4. **Neumiestňujte** do blízkosti zdroja silného elektromagnetického rušenia.
5. **Blikanie kamery nočného videnia**
Keďže nočné kamery využívajú infračervenú technológiu na vytváranie snímok s vysokým rozlíšením pri slabom osvetlení, prerušenie svetiel môže niekedy spôsobiť blikanie, pretože kamera sa automaticky prispôsobuje z infračerveného svetla na normálne svetlo, aby vytvorila obraz.
6. **Deti** môžu používať len pod dohľadom dospelých.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Smart Pet Cam

Model/typ: PC001

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU


Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat


☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma



Smart Pet Cam x 1



USB Type-C kábel
(1,2 M) x 1




Kézikönyv x 1



Habmatrica x 2

Ismerje meg a Petoneer Smart Pet Cam kamerát




*Hosszan nyomja meg több mint 5 másodpercig a gyári alaphelyzetbe állításhoz.

Műveletek

1. **A kisállat-kamera** elhelyezhető egy sima felületen, például asztalon, étkezőasztalon stb. vagy falra szerelve. Nyomja le a termék hátoldalán található 3M matricát, ragassza a kívánt helyre, és nyomja egyenletesen 10 másodpercig.


*A falnak legalább a kamera teljes súlyának háromszorosát kell kibírnia.



2. Bekapcsolás


A bekapcsoláshoz csatlakoztassa a tápkábelt a fényképezőgép hátoldalán található Type-C tápbemenetbe.

*Ez a hálózati adapter (USB 5 V 1 A) nem tartozék, kérjük, keressen magának egy tartalékot.



3. **A bekapcsolás után** egy figyelmeztető hangjelzést hall, és a Wi-Fi LED lassan kék színben villog egyszerre, és máris készen áll a beállításra!

Töltse le a Petoneer alkalmazást, és állítsa be a kamerát.




Gyors beállítás

1. **Szkennelje be a** jobb oldalon található **QR-kódot**, és töltse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétálhasson a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. **Kapcsolja be a készüléket**, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd sétáljon végig a SET-UP lépéseken.

A Nutri Smart Pet Feeder és a Nutri Mini Feeder számára már elérhető az **összekapcsolás**. A funkció fokozatosan, írásbeli értesítés nélkül több készülékre is fog érkezni.



Értesítés:

1. A kisállat kamera nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Ha a Wi-Fi jelző nem villog lassan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a gombot, amíg a jelző lassan villog.

Wi-Fi LED magyarázat

LED	Állapot
Lassan villogó kék	Készen áll a beállításra
Kék állandóan világít	Kapcsolódik

Technikai specifikációk

Név:	Petoneer Smart Pet Cam	Kommunikáció:	Wi-Fi (2,4 GHz)
Modell:	PC001	Hatótávolság:	30M (98 Ft)
Teljesítmény:	DC 5 V 1 A	Nettó súly:	Körülbelül 78 g
Felbontás:	1080 P		
Méret:	3.04 x 2.18 x 1.97in (77.29 x 55.4 x 49.93 mm)		

Óvintézkedések

1. **Ez a termék** csak beltéri használatra alkalmas; kérjük, ne használja párás környezetben vagy a szabadban.
2. **Győződjön meg róla, hogy nincsenek** akadályok a készülék körül.
3. **A kamerát a** Wi-Fi jel lefedettségi területén belül kell elhelyezni.
4. **Ne** helyezze erős elektromágneses interferenciaforrás közelébe.
5. **Éjjellátó kamera villogása**
Mivel az éjszakai kamerák infravörös technológiát használnak a nagy felbontású képek készítéséhez gyenge fényviszonyok között, a fényszórók megszakadása néha villódzást okozhat, mivel a kamera automatikusan átáll az infravörösről a normál fényre a kép előállításához.
6. **A gyermekek** csak felnőttek felügyelete mellett használhatják.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Smart Pet Cam

Modell / típus: PC001

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv


2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Im Inneren der Box



Smart Pet Cam x 1



USB Typ-C Kabel
(1,2 M) x 1




Handbuch x 1



Schaumstoff-
Aufkleber x 2

Lernen Sie Ihre Petoneer Smart Pet Cam kennen




*Langes Drücken für mehr als 5 Sekunden zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Betrieb

1. **Die Haustierkamera** kann auf einer flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch, Esstisch usw. aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Ziehen Sie den 3M-Aufkleber auf der Rückseite des Produkts ab, kleben Sie ihn an die gewünschte Stelle und drücken Sie ihn gleichmäßig 10 Sekunden lang an.


*Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera aushalten können.



2. Einschalten


Schließen Sie das Netzkabel an den Typ-C-Netzeingang auf der Rückseite der Kamera an, um sie einzuschalten.

*Dieses Netzteil (USB 5 V 1 A) ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte besorgen Sie sich selbst ein Ersatznetzteil.



3. Nach dem Einschalten ertönt ein Signalton, und die Wi-Fi-LED blinkt gleichzeitig langsam blau.

Laden Sie die Petoneer-App **herunter** und richten Sie die Kamera ein.




Schnelle Einrichtung

1. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



2. Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

Die Zusammenschaltung ist jetzt für Nutri Smart Pet Feeder und Nutri Mini Feeder verfügbar. Die Funktion wird nach und nach ohne schriftliche Ankündigung auf weitere Geräte übertragen.



auf

Hinweis:

1. Die Haustierkamera unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht langsam blinkt, halten Sie bitte die Taste lange gedrückt, bis die Anzeige langsam blinkt.

Wi-Fi-LED erklärt

LED	Status
Blinkt langsam in Blau	Bereit zum Einrichten
Blau leuchtet konstant	Verbunden

Technische Daten

Name:	Petoneer Intelligente Haustier-Kamera	Kommunikation:	Wi-Fi (2,4 GHz)
Modell:	PC001	Reichweite:	30M (98 Ft)
Macht:	DC 5 V 1 A	Nettogewicht:	Etwa 78 g
Auflösung:	1080 P		
Abmessungen:	3,04 x 2,18 x 1,97 Zoll (77,29 x 55,4 x 49,93 mm)		

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Dieses Produkt** ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet; bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung oder im Freien.
2. **Vergewissern Sie sich**, dass keine Hindernisse in der Nähe des Geräts vorhanden sind.
3. **Die Kamera** sollte innerhalb des Abdeckungsbereichs des Wi-Fi-Signals platziert werden.
4. Stellen Sie das Gerät **nicht** in der Nähe einer Quelle starker elektromagnetischer Störungen auf.
5. **Flackern der Nachtsichtkamera**
Da Nachtkameras mit Infrarottechnologie arbeiten, um bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder zu erzeugen, kann die Unterbrechung von Scheinwerfern manchmal ein Flackern verursachen, da sich die Kamera automatisch von Infrarot- auf normales Licht umstellt, um das Bild zu erzeugen.
6. **Kinder** dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Smarte Tier Kamera

Modell/Typ: PC001

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

