

UGREEN

US222

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.


Product Details




How It Works

Connect


Step 1: Slide back the front panel to remove it.




Step 2: Place your 3.5-inch hard drive in the enclosure slot with aligning the interface, push hard your hard drive to insert the SATA port.




Step 3: Push hard the front panel from the bottom to re-cover it.



Step 4: Connect this unit to your computer by the provided USB 3.0 Type A to B cable and use the provided power adapter to power this unit.



Step 5: Press the power button to turn on this unit.



Disconnect

Step 1: Use Safely Remove Hardware option on the right bottom tray of your computer.

Step 2: Press the power button to turn off this unit.

Step 3: Unplug the USB 3.0 Type A to B cable from this unit and your computer.

Step 4: Unplug the power adapter from power source.

Step 5: Remove the front panel, slide back the hard drive to disconnect with SATA port, and take it out.

Safety Notes

- Works with 12V±5% power supply and exceeding the standard voltage range may cause damage to the product or cause potential safety problems.
- Do NOT disconnect the hard drive enclosure or the hard drive during data transferring in case of files missing or the disk damage.
- When the product is not used for a long time, please turn off the power supply or unplug the power supply to avoid the potential safety hazard caused by leakage.
- Please backup hard drive data in advance before hard drive partition or formatting.
- Avoid using this unit in extreme high or low temperatures and humid environments.
- Falling down, squeezing, impacting and throwing may damage this unit.
- Keep out of children reach. Do not let children play with it as a toy.
- Wet hand is not allowed to touch power to avoid shock.
- Do not modify, repair or disassemble devices, if so, please contact the manufacturer.

Package Contents

1 x USB 3.0 to 3.5-Inch SATA External Hard Drive Enclosure
1 x USB 3.0 Type A to B cable
1 x Power Adapter
1 x User Manual

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directives: 2014/30/EU and 2011/65/EU including amendments 2015/863/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobky UGREEN. Pro optimální provoz si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.


Podrobnosti o produktu




Jak to funguje

Připojení


Krok 1: Odsuňte přední panel a sejměte jej.




Krok 2: Umístěte 3,5palcový pevný disk do adaptéru a zarovnejte rozhraní, zatlačte na pevný disk a zasuňte jej do portu SATA.




Krok 3: Silně zatlačte na přední panel zespodu, aby se znovu zakryl.



Krok 4: Připojte tuto jednotku k počítači pomocí dodaného kabelu USB 3.0 typu A na B a použijte dodaný napájecí adaptér k napájení této jednotky.



Krok 5: Stisknutím tlačítka napájení jednotku zapněte.



Odpojení

Krok 1: Použijte možnost Bezpečně odebrat hardware na pravé spodní liště počítače.

Krok 2: Stisknutím tlačítka napájení tuto jednotku vypněte.

Krok 3: Odpojte kabel USB 3.0 typu A na B od této jednotky a počítače.

Krok 4: Odpojte napájecí adaptér od zdroje napájení.

Krok 5: Odstraňte přední panel, posuňte pevný disk dozadu, aby se odpojil od portu SATA, a vyjměte jej.

Bezpečnostní poznámky

- Pracuje s napájecím napětím $12\text{ V} \pm 5\%$ a překročení standardního rozsahu napětí může způsobit poškození výrobku nebo potenciální bezpečnostní problémy.
- Během přenosu dat NEODPOJUJTE adapter pevného disku ani pevný disk, mohlo by dojít ke ztrátě souborů nebo poškození disku.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení nebo odpojte napájecí zdroj, abyste předešli možnému bezpečnostnímu riziku způsobenému únikem.
- Před rozdělením nebo formátováním pevného disku si předem zálohujte data z pevného disku.
- Nepoužívejte tento přístroj při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách a ve vlhkém prostředí.
- Při pádu, stlačení, nárazu a házení může dojít k poškození této jednotky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály jako s hračkou.
- Mokrou rukou se nesmíte dotýkat napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte, v takovém případě se obraťte na výrobce.

Obsah balení

1 x Adaptér pro pevný disk USB 3.0 na 3,5palcový SATA
1 x Kabel USB 3.0 typu A na B1
1 x Napájecí adaptér
1 x Uživatelská příručka

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie:
2014/30/EU a 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Ďakujeme vám za nákup výrobkov UGREEN. Pre optimálnu prevádzku si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.


Podrobnosti o produkte




Ako to funguje

Pripojenie


Krok 1: Odsuňte predný panel a vyberte ho.




Krok 2: Umiestnite 3,5-palcový pevný disk do slotu skrine a zarovnajte rozhranie, zatlačte pevný disk a zasuňte ho do portu SATA.




Krok 3: Pevne zatlačte na predný panel zo spodnej strany, aby ste ho opäť zakryli.



Krok 4: Pripojte túto jednotku k počítaču pomocou dodaného kábla USB 3.0 typu A na B a na napájanie tejto jednotky použite dodaný napájací adaptér.



Krok 5: Stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie.



Odpojenie

Krok 1: Použite možnosť Bezpečne odstrániť hardvér na pravej dolnej lište počítača.

Krok 2: Stlačením tlačidla napájania vypnite túto jednotku.

Krok 3: Odpojte kábel USB 3.0 typu A na B od tejto jednotky a počítača.

Krok 4: Odpojte napájací adaptér od zdroja napájania.

Krok 5: Odstráňte predný panel, posuňte pevný disk dozadu, aby ste ho odpojili od portu SATA, a vyberte ho.

Bezpečnostné pokyny

- Pracuje s napájacím napätím $12\text{ V} \pm 5\%$ a prekročenie štandardného rozsahu napätia môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo potenciálne bezpečnostné problémy.
- NEODPÁJAJTE kryt pevného disku alebo pevný disk počas prenosu údajov, ak sa stratia súbory alebo sa disk poškodí.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite napájanie alebo odpojte napájací zdroj, aby ste predišli možnému bezpečnostnému riziku spôsobenému únikom.
- Pred rozdelením alebo formátovaním pevného disku si vopred zálohujte údaje na pevnom disku.
- Toto zariadenie nepoužívajte pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách a vo vlhkom prostredí.
- Pustenie, stlačenie, náraz a hádzanie môže túto jednotku poškodiť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali ako s hračkou.
- Nedotýkajte sa zdroja napájania mokrou rukou, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie neupravujte, neopravujte ani nerozoberajte, v takom prípade kontaktujte výrobcu.

Obsah balenia

1 x externý kryt pre 3,5-palcový pevný disk SATA s rozhraním USB 3.01
x kábel USB 3.0 typu A na B1
x napájací adaptér1
x používateľská príručka

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky týchto smerníc Európskej únie: 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ vrátane zmien 2015/863/EÚ.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasítások betartására. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Köszönjük, hogy megvásárolta az UGREEN termékünket. Az optimális működés érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.


A termék részei




Hogyan működik

Csatlakozás


1. lépés: Csúsztassa vissza az előlapot, hogy eltávolítsa azt.




2. lépés: Helyezze a 3,5 hüvelykes merevlemez meghajtót a burkolati nyílásba az felület összehangolásával, nyomja be erősen a merevlemezt a SATA port behelyezéséhez.




3. lépés: Nyomja meg erősen az előlapot alulról, hogy visszahelyezze.



4. lépés: Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB 3.0 A-B típusú kábellel a számítógépéhez, és a mellékelt hálózati adaptert a készülékhez.



5. lépés: Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.



Szétkapcsolás

1. lépés: Használja a Hardver biztonságos eltávolítása funkciót a számítógép tálcájának jobb sarkában.
2. lépés: A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
3. lépés: Húzza ki az USB 3.0 A-B típusú kábelt a készülékből és a számítógépből.
4. lépés: Húzza ki a hálózati adaptert az áramforrásból.
5. lépés: Távolítsa el az előlapot, csúsztassa hátra a merevlemezt, hogy leváljon a SATA-portról, és vegye ki.

Biztonsági megjegyzések

- 12V±5%-os tápegységgel működik, és a szabványos feszültségtartomány túllépése a termék károsodását vagy potenciális biztonsági problémákat okozhat.
- NEM szabad leválasztani a merevlemez házát vagy a merevlemezt az adatátvitel során, mert a fájlok eltűnése vagy a lemez sérülése esetén a merevlemez sérülhet.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki a tápegységet, vagy húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy elkerülje a szivárgás okozta esetleges biztonsági kockázatot.
- Kérjük, előzetesen készítsen biztonsági másolatot a merevlemez adatairól, mielőtt a merevlemezt leválasztaná vagy formázná.
- Kerülje a készülék használatát extrém magas vagy alacsony hőmérsékleten és párák környezetben.
- Az esés, szorítás, ütés és a dobás károsíthatja ezt a készüléket.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak vele.
- Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel nem szabad megérinteni a készüléket.
- Ne módosítsa, ne javítsa vagy szedje szét a készülékeket, ha erre mégis sor kerülne, forduljon a gyártóhoz.

A csomag tartalma

1 x USB 3.0-3,5 hüvelykes SATA külső merevlemez ház
1 x USB 3.0 A-B típusú kábel
1 x hálózati adapter
1 x felhasználói kézikönyv

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatotl.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: 2014/30/EU és 2011/65/EU, beleértve a 2015/863/EU módosításokat is.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wir danken Ihnen für den Kauf der UGREEN-Produkte. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.


Details zum Produkt




Wie es funktioniert

Verbinden Sie


Schritt 1: Schieben Sie die Frontplatte zurück, um sie zu entfernen.




Schritt 2: Setzen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte in den Gehäuseschacht ein, wobei Sie die Schnittstelle ausrichten, und drücken Sie Ihre Festplatte fest, um den SATA-Anschluss einzuführen.




Schritt 3: Drücken Sie die Frontplatte von unten fest, um sie wieder abzudecken.



Schritt 4: Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB 3.0 Typ A nach B Kabel an Ihren Computer an und verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung des Geräts.



Schritt 5: Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.



Trennen Sie die Verbindung

Schritt 1: Verwenden Sie die Option Hardware sicher entfernen in der rechten unteren Schublade Ihres Computers.

Schritt 2: Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.

Schritt 3: Ziehen Sie das USB 3.0 Typ A nach B Kabel von diesem Gerät und Ihrem Computer ab.

Schritt 4: Trennen Sie den Netzadapter von der Stromquelle.

Schritt 5: Entfernen Sie die Frontblende, schieben Sie die Festplatte zurück, um die Verbindung zum SATA-Anschluss zu trennen, und nehmen Sie sie heraus.

Sicherheitshinweise

- Funktioniert mit einer Stromversorgung von 12V±5%. Eine Überschreitung des Standard-Spannungsbereichs kann zu Schäden am Produkt oder zu möglichen Sicherheitsproblemen führen.
- Trennen Sie das Festplattengehäuse oder die Festplatte während der Datenübertragung NICHT ab, da sonst Dateien verloren gehen oder die Festplatte beschädigt wird.
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus oder ziehen Sie den Netzstecker, um ein mögliches Sicherheitsrisiko durch Leckagen zu vermeiden.
- Sichern Sie die Festplattendaten im Voraus, bevor Sie die Festplatte partitionieren oder formatieren.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und in feuchter Umgebung.
- Durch Herunterfallen, Quetschen, Stoßen und Werfen kann das Gerät beschädigt werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht als Spielzeug damit spielen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen berührt werden.
- Verändern, reparieren oder zerlegen Sie keine Geräte, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hersteller.

Inhalt des Pakets

1 x USB 3.0 auf 3.5-Zoll SATA Externes Festplattengehäuse1
x USB 3.0 Typ A auf B Kabel1
x Netzadapter1
x Benutzerhandbuch

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union: 2014/30/EU und 2011/65/EU einschließlich der Änderungen 2015/863/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

