



P E T K I T

W2S

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

English	3 - 13
Čeština	14 - 24
Slovenčina	25 - 35
Magyar	36 - 46

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Introduction

Thank you for purchasing PETKIT W2S smart pet drinking fountain. PETKIT is committed to creating a better life for you and your pets with technology.

Please read the user manual carefully before using the product. Once the product is installed or used, it indicated that you have carefully read the user manual and accept the safety instructions below.

PETKIT will neither assume any responsibility nor undertake any legal liabilities for any accidents and damages caused due to violations. The company reserves the right of explanation and revision for the terms.


Safety Instructions

Failure to comply with the following clauses may lead to equipment malfunction or other safety concerns.

- Please install and use the device in strict accordance with the manual.
- The device is not recommended for pets within three months of age.
- Please use the device indoors.
- This device operates at low voltage, but the pet biting of wires will still cause electric leakage. Please guide the pet to use it properly.
- Please use the original USB power cord, otherwise it will damage the device or cause safety hazards.
- Keep the device placed horizontally and do not overturn it, otherwise it will work abnormally or spill water.
- If the product is not used for a long period of time or is being moved, please remove the batteries and unplug the power cord.
- If children use this device, be sure to use it under the guidance of adults.
- To avoid accidental injury, no one except for the maintenance personnel can repair this product.
- Be sure to check the remaining water in the drinking fountain before leaving for a long period of time (e.g., vacation).
- Please contact customer service in time if you have any problem when using this product.

Package Contents


Please confirm that your package contains all of the items below before installing and using the device.




Drinking tray ×1




Outlet pipe ×1




Filter ×1



Outer barrel ×1




Inner barrel ×1




Filter tray ×1

Product Introduction


Main device:




Interior of the inner barrel of the main device:




Interior of the outer barrel of the main device:



Outer barrel base of the main device:



Operating Instructions




1. Take out the device.

Unpack and take out the main device and all its parts. Read the package contents for details.


2. Soak the filter.

Put the filter into the water, soak it and clean it thoroughly before installing. It is recommended to soak the filter in water twice, five minutes each.




3. Flush the drinking tray, filter tray and the interior of the inner barrel of the main device.

Clean the tray set (drinking tray and filter tray) and the water storage barrel and internal accessories with clean water before use. It is recommended to clean them twice. Only the interior of the inner barrel of the main device can be cleaned with water. The exterior can be wiped, but make sure to keep it dry.





4. Install the silent pump and the outlet pipe.

Please make sure that the pump is placed in the bottom groove correctly. Take out the outlet pipe (A) and align it with water pump outlet (B), press it tightly.




5. Refill water into the inner barrel of the main device.

Refill water into the inner barrel of the main device.




6. Install the accessories in order after cleaning.

Put the inner barrel of the main device, filter tray, filter and drinking tray in this order. Please be sure to keep them in proper order and align the outlet pipe with the outlet holes reserved for each part.




7. Connect the USB power port to the power plug, and then plug it into a power socket to start.



Tip: Use together with PETKIT +10 Smart Water Warmer.

Take out the drinking tray, filter, and filter tray. Take out the drinking tray and break the fixed part by pushing it downwards. Fix the PETKIT +10 in the drinking fountain. Place the parts back to the drinking fountain in the correct order.

Explanation



Basic Parameters

Product name	PETKIT W2S
Product model	P4101
Size	180mm × 180mm × 155mm
Recommended for	Cats and medium- and small-sized dogs
Product weight	1.03 kg
Rated voltage	5V DC
Rated power	2W

Maintenance and Cleaning

Cleaning and maintenance of water storage barrel

- The water temperature of the complete device is between 0°C and 50°C.
- Do not expose to direct sunlight, so as not to accelerate the yellowing and brittleness of the device.
- Please clean the complete device after disconnecting the power supply and ensure that the bottom of the connector is dry.
- Please clean the inner barrel in a large-capacity container such as sink to prevent water from spilling.
- Do not use petrol, kerosene, polishing powder, bleach and other chemical reagents to clean the device.
- The drinking fountain and the water pump cannot be soaked in boiling water.
- For daily maintenance, wipe the surface of the device or power cord to remove stains with a soft cloth rinsed with warm water.
- It is recommended to completely replace the drinking water every 3-4 days. When replacing, please clean the washable parts.
- When not used for a long time, please clean the device, and put the parts into the packing box in the original packaging order after dry and store them properly in a dry place.

Replacement of the filter

- The filter shall be replaced every 60 days or so in smart mode, and every 30 days or so in normal mode. Specific replacement shall be subject to the filter indicator light.
- Soak the new filter thoroughly. It is recommended to soak the filter twice, five minutes each, and rinsed slightly before replacing.
- For health of pets, please replace the filter frequently according to the use of the filter.

Cleaning the CNC silent pump

- The CNC silent pump shall be cleaned every week to prevent dirt from clogging the waterway, resulting in abnormalities such as poor water quality and poor water discharge.

Filter

- A little black powder floating in the water: A little of non-toxic and harmless coconut shell activated carbon used for PETKIT filter will float out with the water flow, which is a normal phenomenon. Please feel free to use.
- A “click” sound of the pump in use: Due to circulation of water flow, the coconut shell activated carbon floating in the water may be absorbed by the pump. Please check and clean up in time.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Drinking Fountain

Model / Type: W2S

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 10.4.2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili chytrou fontánku PETKIT W2S. Společnost PETKIT se zavázala vytvářet lepší život pro vás a vaše domácí mazlíčky pomocí technologií.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Po instalaci nebo použití výrobku znamená, že jste si pečlivě přečetli uživatelskou příručku a souhlasíte s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Společnost PETKIT nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádné právní závazky za nehody a škody způsobené porušením předpisů. Společnost si vyhrazuje právo na vysvětlení a revizi podmínek.


Bezpečnostní pokyny

Nedodržení následujících ustanovení může vést k poruše zařízení nebo k jiným bezpečnostním problémům.

- Zařízení instalujte a používejte v souladu s návodem k obsluze.
- Zařízení se nedoporučuje pro zvířata mladší tří měsíců.
- Zařízení používejte ve vnitřních prostorách.
- Toto zařízení pracuje s nízkým napětím, ale kousání drátů domácími mazlíčky přesto způsobuje únik elektrického proudu. Upozorněte domácího mazlíčka, aby jej používal správně.
- Používejte originální napájecí kabel USB, jinak dojde k poškození zařízení nebo k ohrožení bezpečnosti.
- Přístroj udržujte ve vodorovné poloze a nepřevracejte jej, jinak bude pracovat nestandardně nebo se z něj vylije voda.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, vyjměte baterie a odpojte napájecí kabel.
- Pokud s tímto zařízením manipulují děti, ujistěte se, že jej používají pod dohledem dospělých.
- Aby nedošlo k náhodnému zranění, nesmí tento výrobek opravovat nikdo jiný než pracovníci údržby.
- Před odjezdem na delší dobu (např. na dovolenou) nezapomeňte zkontrolovat, že je v pitné fontánce dostatek vody.
- Pokud máte při používání tohoto výrobku jakýkoli problém, kontaktujte prosím včas zákaznický servis.

Obsah balení


Před instalací a používáním zařízení se ujistěte, že balení obsahuje všechny níže uvedené položky.



Podnos na pití ×1




Výstupní potrubí ×1




Filtr ×1



Vnější barel ×1




Vnitřní barel ×1




Filtrační zásobník ×1

Představení produktu


Hlavní zařízení:




Vnitřní část hlavně hlavního zařízení:




Vnitřek vnějšího barelu hlavního zařízení:



Vnější základna barelu hlavního zařízení:



Návod k obsluze




1. Vyjměte zařízení.

Vybalte a vyjměte hlavní zařízení a všechny jeho součásti. Podrobnosti si přečtěte v obsahu balení.


2. Filtr namočte.

Před instalací vložte filtr do vody, namočte jej a důkladně vyčistěte. Doporučujeme filtr namočit do vody dvakrát, vždy na pět minut.




3. Propláchněte napájecí misku, filtrační misku a vnitřní prostor barelu hlavního zařízení.

Před použitím vyčistěte sadu zásobníků (zásobník na pití a zásobník na filtr) a sud na vodu a vnitřní příslušenství čistou vodou. Doporučujeme je vyčistit dvakrát. Vodou lze čistit pouze vnitřek vnitřního sudu hlavního zařízení. Vnější část lze otřít, ale dbejte na to, aby byla suchá.





4. Nainstalujte tiché čerpadlo a výstupní potrubí.

Ujistěte se, že je čerpadlo správně umístěno ve spodní drážce. Vyjměte výstupní trubku (A) a srovnajte ji s výstupem vodního čerpadla (B), pevně ji přitlačte.




5. Doplňte vodu do vnitřního sudu hlavního zařízení.

Doplňte vodu do vnitřního sudu hlavního zařízení.




6. Po vyčištění nainstalujte příslušenství v pořadí.

V tomto pořadí nasadte vnitřní barel hlavního zařízení, filtrační zásobník, filtr a podnos na pití. Dbejte na to, aby byly ve správném pořadí, a zarovnejte výstupní trubku s výstupními otvory vyhrazenými pro jednotlivé části.



7. Připojte napájecí port USB k napájecí zástrčce a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.



Tip: Používejte společně s PETKIT +10 Smart Water Warmer.

Vyjměte podnos na pití, filtr a filtrační misku. Vyjměte zásobník na pití a pevnou část „odlomte“ zatlačením směrem dolů. Upevněte PETKIT +10 do napájecí fontánky. Vraťte díly zpět do fontánky na pití ve správném pořadí.

Vysvětlení



Základní parametry

Název produktu	PETKIT W2S
Model výrobku	P4101
Velikost	180 mm × 180 mm × 155 mm
Doporučeno pro	Kočky a středně velcí a malí psi
Hmotnost výrobku	1,03 kg
Jmenovité napětí	5V DC
Jmenovitý výkon	2W

Údržba a čištění

Čištění a údržba sudu na vodu

- Teplota vody v celém zařízení se pohybuje mezi 0 °C a 50 °C.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k rychlejšímu zežloutnutí a křehnutí zařízení.
- Po odpojení napájení očistěte celé zařízení a ujistěte se, že je spodní část konektoru suchá.
- Vnitřní barel čistěte ve velkokapacitní nádobě, například v umyvadle, abyste zabránili rozlití vody.
- K čištění přístroje nepoužívejte benzín, petrolej, leštící prášek, bělidlo a jiná chemická činidla.
- Pitnou fontánku a vodní čerpadlo nelze namáčet do vroucí vody.
- Při každodenní údržbě otřete povrch zařízení nebo napájecího kabelu, abyste odstranili skvrny, měkkým hadříkem opláchnutým teplou vodou.
- Doporučuje se kompletně vyměnit pitnou vodu každé 3-4 dny. Při výměně vyčistěte omyvatelné části.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte jej a po vysušení vložte díly do obalové krabice v původním pořadí a řádně je uložte na suchém místě.

Výměna filtru

- V inteligentním režimu se filtr vyměňuje přibližně každých 60 dní a v normálním režimu přibližně každých 30 dní. Konkrétní výměna se řídí kontrolkou filtru.
- Nový filtr důkladně namočte. Doporučujeme filtr před výměnou dvakrát namočit, vždy po pěti minutách, a mírně opláchnout.
- V zájmu zdraví domácích mazlíčků vyměňujte filtr často v závislosti na jeho používání.

Čištění tichého čerpadla CNC

- Tiché čerpadlo CNC se musí čistit každý týden, aby se zabránilo ucpání vodního kanálu nečistotami, což by mělo za následek abnormality, jako je špatná kvalita vody a špatné vypouštění vody.

Filtr

- Ve vodě plave trochu černého prášku: To je normální jev. Trocha netoxického a neškodného aktivního uhlí z kokosových skořápek použitého pro filtr PETKIT vyplave s proudem vody. Neváhejte jej prosím dále používat.
- Zvuk "cvaknutí" používaného čerpadla: Vlivem cirkulace proudu vody může dojít k pohlčení aktivního uhlí z kokosových skořápek plovoucího ve vodě čerpadlem. Včas jej zkontrolujte a vyčistěte.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Pitná fontána

Model / typ: W2S

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 10.4.2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili inteligentnú fontánu PETKIT W2S. Spoločnosť PETKIT sa zaviazala vytvoriť lepší život pre vás a vašich domácich miláčikov prostredníctvom technológií.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Po inštalácii alebo používaní výrobku to znamená, že ste si pozorne prečítali návod na použitie a súhlasíte s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi.

Spoločnosť PETKIT nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody a škody spôsobené porušením predpisov. Spoločnosť si vyhradzuje právo objasniť a upraviť podmienky.


Bezpečnostné pokyny

Nedodržanie nasledujúcich ustanovení môže mať za následok poruchu zariadenia alebo iné bezpečnostné problémy.

- Zariadenie nainštalujte a používajte v súlade s návodom na obsluhu.
- Zariadenie sa neodporúča pre zvieratá mladšie ako tri mesiace.
- Zariadenie používajte v interiéri.
- Toto zariadenie pracuje s nízkym napätím, ale hryzenie drôtov domácimi zvieratami stále spôsobuje únik elektrického prúdu. Naučte svojho domáceho miláčika, aby ho používal správne.
- Používajte originálny napájací kábel USB, inak sa zariadenie poškodí alebo môže byť ohrozená bezpečnosť.
- Spotrebič udržiavajte vo vodorovnej polohe a neprevracajte ho, inak nebude fungovať normálne alebo sa z neho vyleje voda.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate alebo ho prenášate, vyberte batérie a odpojte napájací kábel.
- Ak s týmto zariadením manipulujú deti, uistite sa, že ho používajú pod dohľadom dospelých.
- Aby sa zabránilo náhodnému zraneniu, tento výrobok nesmie opravovať nikto iný ako pracovníci údržby.
- Pred odchodom na dlhší čas (napr. na dovolenku) sa uistite, že je v pitnej fontánke dostatok vody.
- Ak máte pri používaní tohto výrobku akýkoľvek problém, kontaktujte včas zákaznícky servis.

Obsah balenia


Pred inštaláciou a používaním zariadenia skontrolujte, či balenie obsahuje všetky položky uvedené nižšie.




Podnos na pitie ×1




Výstupné potrubie ×1




Filter ×1



Vonkajší valec ×1




Vnútorý valec ×1




Zásobník filtra ×1

Predstavenie produktu


Hlavné vybavenie:




Vnútorná časť tubusu hlavného zariadenia:




Vnútri vonkajšieho tubusu hlavného zariadenia:



Vonkajšia základňa tubusu hlavného zariadenia:



Návod na obsluhu




1. Vyberte zariadenie.

Rozbalte a vyberte hlavné zariadenie a všetky jeho komponenty. Podrobnosti nájdete v obsahu balenia.


2. Namočte filter.

Pred inštaláciou vložte filter do vody, namočte ho a dôkladne vyčistite. Odporúčame filter dvakrát namočiť do vody, vždy na päť minút.



3. Vypláchnite napájaciu misu, filtračnú misu a vnútrotnú časť hlavného zariadenia.

Pred použitím vyčistite súpravu zásobníkov (zásobník na pitie a filtračný zásobník) a nádrž na vodu a vnútorné príslušenstvo čistou vodou. Odporúčame ich čistiť dvakrát. Vodou možno čistiť len vnútro vnútorného valca hlavnej jednotky. Vonkajšiu stranu môžete utrieť, ale uistite sa, že je suchá.






4. Nainštalujte tiché čerpadlo a výstupné potrubie.

Skontrolujte, či je čerpadlo správne umiestnené v spodnej drážke. Odstráňte výstupnú rúrku (A) a zarovnajte ju s výstupom vodného čerpadla (B), pričom ju pevne stlačte.

5. Doplňte vodu do vnútornej nádrže hlavného zariadenia.


Doplňte vodu do vnútornej nádrže hlavného zariadenia.






6. Po vyčistení nainštalujte príslušenstvo v nasledujúcom poradí.

V tomto poradí nasadíte vnútorný valec hlavného zariadenia, zásobník filtra, filter a zásobník na pitie. Uistite sa, že sú v správnom poradí, a zarovnajte výstupné potrubie s výstupnými otvormi určenými pre každú časť.



7. Pripojte napájací port USB k napájacej zástrčke a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.



Tip: Používajte spolu s inteligentným ohrievačom vody PETKIT +10.

Vyberte zásobník na pitie, filter a filtračnú misku. Odstráňte zásobník na pitie a „odlomte“ pevnú časť zatlačením smerom nadol. Pripevnite PETKIT +10 k pitnej fontáne. Umiestnite diely späť do pitnej fontánky v správnom poradí.

Vysvetlenie



Základné parametre

Názov produktu	PETKIT W2S
Model výrobku	P4101
Veľkosť	180 mm × 180 mm × 155 mm
Odporúčané pre	Mačky a stredné a malé psy
Hmotnosť výrobku	1,03 kg
Menovité napätie	5 V DC
Menovitý výkon	2 W

Údržba a čistenie

Čistenie a údržba nádrže na vodu

- Teplota vody v celom zariadení je od 0 °C do 50 °C.
- Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili zožltnutiu a rýchlejšiemu krehnutiu zariadenia.
- Po odpojení napájania vyčistite celé zariadenie a uistite sa, že je spodná časť konektora suchá.
- Vnútro nádrže čistite vo veľkokapacitnej nádobe, napríklad v umývadle, aby ste zabránili rozliatiu.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín, petrolej, leštiaci prášok, bielidlo ani iné chemické prostriedky.
- Pitná fontánka a vodné čerpadlo sa nesmú namáčať do vriacej vody.
- Pri každodennej údržbe utrite povrch zariadenia alebo napájací kábel, aby ste odstránili škvrny mäkkou handričkou namočenou v teplej vode.
- Pitnú vodu sa odporúča kompletne vymeniť každé 3 – 4 dni. Pri výmene vyčistite umývateľné časti.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyčistite ho a po vysušení vložte diely do obalovej škatule v pôvodnom poradí a riadne ich uskladnite na suchom mieste.

Výmena filtra

- V inteligentnom režime sa filter mení približne každých 60 dní a v normálnom režime približne každých 30 dní. Konkrétnu zmenu kontroluje indikátor filtra.
- Nový filter dôkladne namočte. Odporúčame filter dvakrát namočiť, vždy na päť minút, a pred výmenou ho mierne opláchnuť.
- V záujme zdravia vašich domácich zvierat filter často vymieňajte v závislosti od jeho používania.

Tiché čistenie čerpadla CNC

- Tiché čerpadlo CNC sa musí čistiť každý týždeň, aby sa zabránilo upchatiu vodného kanála nečistotami, čo by malo za následok abnormality, ako je zlá kvalita vody a slabý výtok vody.

Filter

- Vo vode pláva čierny prášok: Je to normálny jav. Trochu netoxického a neškodného aktívneho uhlia z kokosových škrupín, ktoré sa používa vo filtri PETKIT, odpláva s prúdom vody. Prosím, neváhajte a pokračujte v jeho používaní.
- Zvuk „cvaknutia“ čerpadla počas používania: V dôsledku cirkulácie prúdu vody môže byť aktívne uhlie z kokosových škrupín plávajúcich vo vode absorbované čerpadlom. Včas ho skontrolujte a vyčistite.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: pitná fontána

Model/typ: W2S

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU

Praha, 10.4.2022



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a PETKIT W2S intelligens ivókutat. A PETKIT elkötelezett amellett, hogy a technológia segítségével jobb életet teremtsen Önnek és háziállatainak.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A termék telepítése vagy használata után jelzi, hogy figyelmesen elolvasta a felhasználói kézikönyvet, és elfogadja az alábbi biztonsági utasításokat.

A PETKIT nem vállal felelősséget és nem vállal jogi felelősséget a jogsértések miatt bekövetkező balesetekért és károkért. A vállalat fenntartja a feltételek magyarázatának és felülvizsgálatának jogát.


Biztonsági utasítások

Az alábbi záradékok be nem tartása a berendezés meghibásodásához vagy egyéb biztonsági problémákhoz vezethet.

- Kérjük, hogy a készüléket szigorúan a kézikönyvnek megfelelően telepítse és használja.
- A készülék három hónapos kor alatti háziállatok számára nem ajánlott.
- Kérjük, használja a készüléket zárt térben.
- A készülék alacsony feszültséget használ. A háziállatok azonban még mindig károsíthatják a tápkábelt, ha megrágnak. Kérjük, tartsa távol háziállatait a tápkábeltől.
- Kérjük, használja az eredeti USB tápkábelt, különben károsíthatja a készüléket, vagy biztonsági kockázatot okozhat.
- Tartsa a készüléket vízszintesen elhelyezve, és ne borítsa fel, különben rendellenesen működik, vagy kiömlik a víz.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja vagy mozgatja, vegye ki az elemeket, és húzza ki a tápkábelt.
- Ha gyermekek használják ezt a készüléket, mindenképpen felnőttek felügyelete mellett tegyék azt.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében a karbantartó személyzetén kívül senki más nem javíthatja ezt a terméket.
- Hosszabb időre (pl. nyaralás) történő távozás előtt mindenképpen ellenőrizze az itatókútban maradt vízmennyiséget.
- Kérjük, időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha bármilyen probléma merül fel a termék használata során.

A csomag tartalma

Kérjük, a készülék telepítése és használata előtt győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza az összes alábbi elemet.



Itatótálca ×1




Kimeneti cső ×1




Szűrő ×1



Külső tartály ×1




Belső tartály ×1




Szűrőtálca ×1

Termék bevezetése

Fő eszköz:




A főkészülék belső tartályának belseje:



Ügyeljen arra, hogy a kivágást a belső tartály alján lévő rögzítő horonyhoz igazítsa. Irány az ábrán látható módon.


Ne húzza erősen.

A főkészülék külső tartályának belseje:



Tartsa szárazon. Ne merítse be a vízbe.


A főberendezés külső tartályának alja:



Ne áztassa vízben. Tartsa szárazon.

A szűrő cseréje után nyomja meg hosszan a főkészülék alján lévő hátsó "szűrő visszaállítása" gombot, amíg a narancssárga jelzőfény ki nem alszik.

Használati utasítás




1. Vegye ki a készüléket.

Csomagolja ki és vegye ki a fő készüléket és annak minden alkatrészét. A részletekért olvassa el a csomag tartalmát.



2. Áztassa be a szűrőt.

Tegye a szűrőt a vízbe, áztassa be és alaposan tisztítsa meg, mielőtt beszerelné. Javasoljuk, hogy a szűrőt kétszer, egyenként öt percig áztassa vízbe.



3. Öblítse át az itatótálcát, a szűrőtálcát és a főkészülék belső tartályának belsejét.

Használat előtt tisztítsa meg tiszta vízzel a tálcakészletet (itatótálca és szűrőtálca), valamint a víztároló tartályt és a belső tartozékokat. Javasoljuk, hogy kétszer tisztítsa meg őket. Csak a főkészülék belső tartályának belseje tisztítható vízzel. A külseje letörölhető, de ügyeljen arra, hogy szárazon tartsa.





4. Szerelje be a csendes szivattyút és a kivezető csövet.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően van-e elhelyezve az alsó horonyban. Vegye ki a kivezető csövet (A) és igazítsa a vízszivattyú kivezető nyílásához (B), szorosan nyomja meg.


5. Töltsön újra vizet a főkészülék belső tartályába.

Töltsön vizet a főkészülék belső tartályába.




6. A tartozékokat a tisztítás után sorrendben szerelje be.

Helyezze a főberendezés belső tartályát, a szűrőtálcát, a szűrőt és az itatótálcát ebben a sorrendben. Ügyeljen a megfelelő sorrendre, és igazítsa a kivezető csövet az egyes alkatrészek számára fenntartott kivezetőnyílásokhoz.




7. Csatlakoztassa az USB tápcsatlakozót a hálózati csatlakozóhoz, majd az indításhoz csatlakoztassa egy konnektorba.



Tipp: Használja együtt a PETKIT +10 Smart vízmelegítővel.

Vegye ki az itatótálcát, a szűrőt és a szűrőtálcát. Vegye ki az itatótálcát, és hajtsa lefelé nyomva a rögzített részt. Rögzítse a PETKIT +10-et az ivókútba. Helyezze vissza az alkatrészeket az ivókútba a megfelelő sorrendben.

Magyarázat



Alapvető paraméterek

Termék neve	PETKIT W2S
Termékmodell	P4101
Méret	180mm × 180mm × 155mm
Ajánlott	Macskák és közepes és kisméretű kutyák
A termék súlya	1.03 kg
Névleges feszültség	5V DC
Névleges teljesítmény	2W

Karbantartás és tisztítás

A víztároló hordó tisztítása és karbantartása

- A teljes készülék víz hőmérséklete 0°C és 50°C között van.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hogy ne gyorsítsa fel a készülék sárgulását és törékenységet.
- Kérjük, hogy a tápegység leválasztása után tisztítsa meg a teljes készüléket, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozó alja száraz.
- Kérjük, hogy a belső tartályt nagy űrtartalmú edényben, például mosogatóban tisztítsa meg, hogy a víz ne folyjon ki.
- Ne használjon benzint, kerozint, polírozóport, fehérítőt és más kémiai reagenseket a készülék tisztításához.
- Az ivókat és a vízszivattyút nem lehet forró vízbe áztatni.
- A napi karbantartáshoz törölje át a készülék felületét vagy a tápkábelt a foltok eltávolítása érdekében meleg vízzel kiöblített puha ruhával.
- Az ivóvizet 3-4 naponta ajánlott teljesen kicserélni. A csere során kérjük, tisztítsa meg a mosható részeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, tisztítsa meg a készüléket, és megszáradás után tegye az alkatrészeket a csomagoló dobozba az eredeti csomagolási sorrendben, és tárolja őket megfelelően száraz helyen.

A szűrő cseréje

- A szűrőt intelligens üzemmódban körülbelül 60 naponta, normál üzemmódban pedig körülbelül 30 naponta kell cserélni. A konkrét cserét a szűrő jelzőfényétől függően kell elvégezni.
- Az új szűrőt alaposan áztassa be. Javasoljuk, hogy a szűrőt kétszer, egyenként öt percre áztassa be, és kicserélés előtt kissé öblítse át.
- A háziállatok egészsége érdekében a szűrőt a használatnak megfelelően gyakran cserélje ki.

A CNC csendes szivattyú tisztítása

- A CNC csendes szivattyút hetente meg kell tisztítani, hogy a szennyeződések ne tömítsék el a vízjáratot, ami olyan rendellenességeket eredményezhet, mint a rossz vízminőség és a rossz vízkibocsátás.

Szűrő

- Egy kis fekete por lebeg a vízben: A PETKIT szűrőhöz használt nem mérgező és ártalmatlan kókuszdióhéj aktív szén egy kis része a vízáramlással együtt kiúszik, ami normális jelenség. Kérjük, használja bátran.
- A használatban lévő szivattyú "kattanó" hangja: A víz áramlásának keringése miatt a vízben úszó kókuszdióhéj aktív szén a szivattyú felszívhatja. Kérjük, időben ellenőrizze és tisztítsa meg.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Drinking Fountain: Ivókút

Modell / típus: W2S

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.4.10.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

