

RAZER KIYO

Česká příručka


Systémové požadavky:

- PC volným USB portem
- Windows 7 64bit a vyšší
- Internetové připojení
- 500MB volného místa na disku
- Program třetí strany umožňující přenos či nahrávání obrazu kompatibilní programy a aktualizace můžete nalézt zde: <https://www.razer.com/gaming-broadcaster/razer-kiyo>


Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora je na <https://support.razer.com>




Přehled rozvržení zařízení




- A: Indikační LED dioda
B: Full HD 1080p objektiv
C: Vestavěný mikrofon
D: Prstencové LED s rozptýlením světla.
E: Prstencový kroužek pro nastavení světla
F: Nastavitelný klip

G: Závít pro připevnění kamerky


Instalace




1. Připojte kamerku do volného USB vašeho počítače. Rozsvítí se LED indikační dioda na kameře oznamující, že kamera funguje.
2. Umístěte kameru do potřebné a vhodné polohy, případně namontuje na kompatibilní stojan či držák. (není součástí balení) Níže inspirativní možné příklady.



3. Doporučená vzdálenost od kamery je 50-100cm viz obrázek.



Nastavení podsvícení prstencového světla



Otočením po směru hodinových ručiček se zvětšuje intenzita podsvícení a otočením proti směru hodinových ručiček naopak se intenzita podsvícení snižuje.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Zařízení uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, pokud je to možné urychleně jej odpojte od počítače nebo od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

Zařízení vyžaduje minimální údržbu. Stačí, když jej jednou za čas odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě očistíte znečištěné části zařízení.