


SmartLife GALW/GBLW/GCLW – használati utasítás

A SmartLife GALW/GBLW/GCLW WiFi termosztátok padlófűtés (GB), melegvíz (GA) vagy gázkazán (GC) vezérlésére szolgálnak.

Méreték és műszaki adatok



Feszültség: 3A (GA, GC), 16A (GB)

Érzékelő: NTC3950

Pontosság: 0,5 °C-ig

Ellenállás: IP20

Vezérlés: érintőgombok

Üzemi hőmérséklet: 0-45 °C


Hőmérséklet-tartomány: 5-99 °C

Telepítés

Az alábbi párosítás előtt a termosztátot a hálózatra kell csatlakoztatni. Erősen javasoljuk, hogy a csatlakoztatást kikapcsolt állapotban végezze.


Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék szakszerű telepítést igényel.

Az egyes termosztáttípusok elektromos bekötése az ábrán látható:




1 – kapcsolja ki az elektromos áramot

2 – forgassa el a termosztát LCD részét, hogy leváljon a műanyag talpról




3 – csatlakoztassa a tápegységet

4 – rögzítse a műanyag részt a mellékelt csavarokkal a falba.



5 – helyezze be a termosztát LCD részét a falba rögzített műanyag talpba.

6 – a kábelezés befejeződött



Popis informací na displeji termostatu

1 – a hét napjai

2 – szobahőmérséklet

3 – hőmérséklet beállítása

4 – padlóló hőmérséklet

5 – Wi-Fi

6 – óra

7 – kézi üzemmód

8 – fűtés

9 – idő kijelzés

10 – be/ki időzítő

11 – páratartalom

12 - °C / F

13 – kiválasztott üzemmód

14 - hőmérséklet

15 – fűtés bekapcsolva

16 - lefelé

17 - fel

18 – óra üzemmód

19 – üzemmód kiválasztása

20 – be/kikapcsolás



Alapvető vezérlés

Nyomja meg a 20-as gombot a termosztát be-/kikapcsolásához.

Nyomja meg a 19-es gombot a kézi üzemmód és a programozott üzemmód közötti váltáshoz. Kézi üzemmódban a kijelző bal alsó sarkában megjelenik egy ikon, lásd a 7. gombot. Programozott üzemmódban váltson a kiválasztott üzemmód ikonjai között a kijelző jobb oldalán, lásd a 13. gombot.

Kézi üzemmódban a 16. és 17. gombokkal állítsa be a hőmérsékletet. Ha a programozott üzemmód van kiválasztva, a hőmérséklet nem változtatható, először váltson át kézi üzemmódra.

Az idő beállításához nyomja meg az ikont, lásd a 6. gombot, majd használja a nyílbillentyűket. A beállítás mentéséhez nyomja meg ismét a 6-os gombot.


A 16 és 17 gombok egyidejű lenyomva tartásával a termosztát zárolható/feloldható.

Ha a termosztát WiFi-n keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz, akkor automatikusan átveszi a kiválasztott programozott üzemmódot. Ha közvetlenül a termosztáton és nem a mobilalkalmazáson keresztül szeretne programozható üzemmódokat létrehozni, akkor a termosztát nem csatlakozhat WiFi-n keresztül a mobilalkalmazáshoz. Váltson át a programozható üzemmódba (a 19. gomb segítségével), majd tartsa lenyomva a 6. gombot, amíg meg nem jelenik a heti ütemterv. Ezután a 16. és 17., valamint a 6. gombokkal állítsa be a hőmérsékletet és a napszakot. További részletekért kérjük, olvassa el az eredeti kézikönyvet.


Ha a termosztát ki van kapcsolva, és egyszerre nyomja meg a 19-es és a 6-os gombot, akkor módosíthatja a termosztát alapbeállításait. A 3-as kód a 00-zal a bekapcsoló gomb kivételével minden gombot zárol. A 3. és a 01-es kód az összes gombot zárolja. Az 5. kód határozza meg a minimálisan beállítható hőmérsékletet, a 6. kód pedig a maximálisan beállítható hőmérsékletet. A kód A majd 01 az energiatakarékos üzemmódot állítja be. A C kód határozza meg a kijelző háttérvilágítását. Az összes kód teljes leírását lásd az eredeti kézikönyvben.

Mobil alkalmazás

Telepítse a Smart Life alkalmazást (kompatibilis iOS és Android rendszerrel) és regisztráljon. A regisztráció történhet e-mail címen vagy telefonszámon keresztül. Egy regisztrációs kódot küldünk a kiválasztott telefonra/emailre, amelynek kitöltése után válasszon egy jelszót az alkalmazáshoz.




Sikeres regisztráció után hozza létre profilját - családot. Kiválaszthatja, hogy a SmartLife eszközt mely helyiségekben helyezi el. Töltse ki a családnevet és annak helyét is. Most már elkezdheted hozzáadni az eszközöket!




Megjegyzés: Egy eszköz hozzáadásakor a telefonjának csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz, amelyet a SmartLife eszköz vezérlésére fog használni. A Wi-Fi hálózatnak 2,4 GHz-es frekvencián kell működnie.

A Kezdőképernyőn válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget (ha már hozzáadott eszközt, válassza a + lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában), majd ellenőrizze, hogy a Kézi hozzáadás be van-e jelölve.



Termosztát hozzáadásához válassza a Termosztát opciót a Kis háztartási készülékek szakaszban. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van dugva és be van kapcsolva. Tartsa lenyomva a lefelé mutató nyíl gombot nyolc másodpercig. A termosztáton lévő ikon villogni kezd. Adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát. A párosítás megkezdődik.



Az elnevezés és a helymeghatározás ajánlott, különösen akkor, ha több SmartLife-eszközt tervez használni. Most már használhatja a készüléket!

Az alapvető áttekintésben az eszköz neve és az arról szóló információk láthatók, hogy az eszköz online van-e.




Ha a névre koppint, láthatja az aktuálisan beállított hőmérsékletet.

Az alján lévő piros gombbal kikapcsolhatja a készüléket.

A hőmérséklet-kijelző felett gombok találhatók a kézi és a programozott beállítások közötti váltáshoz, egy takarékos üzemmód gomb (a hőmérséklet 20°C-ra van beállítva) és a kijelző zárolásának lehetősége.

Ha meg kívánja változtatni a programozott üzemmódokat, használja az Ütemezés beállítása opciót, majd állítsa be az egyes értékeket.



A készüléket háztartási használatra szánják.

Kérdések:

Hogyan állíthatom vissza a készüléket?

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Kapcsolja ki, és tartsa lenyomva a lefelé mutató nyilat hosszú ideig. Ezután megjelenik a Wi-Fi kijelző, és a készülék újra párosítható.

Hogyan kalibrálhatom a hőmérséklet-érzékelőt?

Kikapcsolt készüléken tartsa lenyomva az M gombot és az időzítőt egyszerre. A nyilak segítségével állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. A kalibrálás előtt hagyni kell, hogy a készülék akklimatizálódjon a környezeti hőmérséklethez (ideális esetben azon a helyen, ahol működés közben elhelyezik).

Megjegyzés: a termosztát akár 4 °C-os eltérést is mutathat a környezeti hőmérséklettől.