




MV6DB

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.




www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Supported OS: Windows (7/8/10), MacOS



Instructions

Connection

Wired Mode

Connect the mouse to the computer via the USB Type-C port. Tap the mode switch button (9) until the light goes off.

Note: Wired mode cannot be used if the mouse is turned off.

2.4G Wireless Mode

Turn on the mouse after inserting the receiver into the device, then tap the mode switch button (9) to 2.4G wireless mode. The mouse can be used when the corresponding indicator light goes off.

If you need to reset the mode, press the mode switch button for about three seconds when you are in the 2.4G mode, the indicator light flashes quickly, then goes off which means the reset was successful.

Bluetooth Mode

Turn on the mouse, tap the mode switch button to BT1/BT2 mode. The corresponding indicator light flashes, which means you entered the Bluetooth mode. The indicator light will flash quickly when you press the mode switch button for about three seconds, meaning you can search for "BT5.0MOUSE1" or "BT5.0MOUSE2" in Bluetooth settings of your device. The indicator light will go off when you connect the mouse successfully to your device.

Mode Switching

Short press the mode switch button at the bottom to cyclically switch modes of 2.4G/BT1/BT2. The wireless mode can be shown by the corresponding indicator and the screen displays the current mode name.

DPI Switch

Short press the DPI to cyclically switch DPI. When switching, the light displays the corresponding colour for three seconds, indicating the switching is successful.

- 800 DPI (red light)
- 1200 DPI (green light)
- 1600 DPI (blue light)
- 2400 DPI (purple light)
- 4000 DPI (yellow light)

The driver can furthermore adjust DPI between 600 to 7200 DPI.

Lighting Effects


Press the middle button and backward button to switch lighting modes cyclically: Neon > Cyclical breathing effect > Monochrome light on > Monochrome breathing effect > Off.

Other Functions

- Press the forward and backward buttons for three seconds to turn off their functions to prevent accidental touches.
- Battery detection: The screen displays the battery capacity grid and battery percentage. When the battery voltage is lower than $3.3\pm0.1V$, the battery capacity is about 20%.
- Wired mode and 2.4G wireless mode can be used with driver.
- Working distance is about 10 metres.

Driver Settings

Open the driver setting interface (mouse must be connected prior opening the driver software). Here you can customize keys, macros, DPI, light, parameters and so on.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Mouse

Model / Type: Delux MV6DB

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 30.9.2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Podporované operační systémy: Windows (7/8/10), MacOS



Pokyny

Připojení

Drátový režim

Připojte myš k počítači prostřednictvím portu USB typu C. Klepněte na tlačítko přepínače režimů (9), dokud kontrolka nezhasne.

Poznámka: Režim Wired nelze použít, pokud je myš vypnutá.

Bezdrátový režim 2.4G

Po vložení přijímače do zařízení zapněte myš a klepněte na tlačítko přepínače režimů (9) do bezdrátového režimu 2,4G. Myš lze používat, když příslušná kontrolka zhasne.

Pokud potřebujete resetovat režim, stiskněte tlačítko přepínače režimů asi na tři sekundy, když jste v režimu 2,4G, kontrolka rychle bliká a pak zhasne, což znamená, že resetování proběhlo úspěšně.

Režim Bluetooth

Zapněte myš a klepněte na tlačítko přepínače režimů do režimu BT1/BT2. Příslušná kontrolka bliká, což znamená, že jste vstoupili do režimu Bluetooth. Kontrolka začne rychle blikat, když stisknete tlačítko přepínače režimů na dobu přibližně tří sekund, což znamená, že můžete v nastavení Bluetooth svého zařízení vyhledat "BT5.0MOUSE1" nebo "BT5.0MOUSE2". Po úspěšném připojení myši k zařízení kontrolka zhasne.

Přepínání režimů

Krátkým stisknutím tlačítka přepínání režimů ve spodní části můžete cyklicky přepínat režimy 2,4G/BT1/BT2. Bezdrátový režim lze zobrazit pomocí příslušného indikátoru a na obrazovce se zobrazí název aktuálního režimu.

Přepínač DPI

Krátkým stisknutím DPI cyklicky přepínáte DPI. Při přepínání se na tři sekundy zobrazí příslušná barva, což znamená, že přepnutí proběhlo úspěšně.

- 800 DPI (červené světlo)
- 1200 DPI (zelené světlo)
- 1600 DPI (modré světlo)
- 2400 DPI (fialové světlo)
- 4000 DPI (žluté světlo)

Ovladač dále umožňuje nastavit DPI v rozmezí 600 až 7200 DPI.

Světelné efekty


Stisknutím prostředního tlačítka a tlačítka zpět se cyklicky přepínají režimy osvětlení: Neon > Cyklický dechový efekt > Monochromatické světlo zapnuto > Monochromatický dechový efekt > Vypnuto.

Další funkce

- Stisknutím tlačítek vpřed a vzad na tři sekundy vypnete jejich funkce, abyste zabránili náhodným dotykům.
- Detekce baterie: Na obrazovce se zobrazí mřížka kapacity baterie a procenta baterie. Pokud je napětí baterie nižší než $3,3 \pm 0,1$ V, je kapacita baterie přibližně 20 %.
- S ovladačem lze používat kabelový režim a bezdrátový režim 2,4G.
- Pracovní vzdálenost je přibližně 10 metrů.

Nastavení ovladače

Otevřete rozhraní pro nastavení ovladače (před otevřením softwaru ovladače musí být připojena myš). Zde můžete přizpůsobit klávesy, makra, DPI, osvětlení, parametry atd.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Myš

Model / typ: Delux MV6DB

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 30.9.2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Podporované operačné systémy: Windows (7/8/10), MacOS



Pokyny

Pripojenie

Káblový režim

Pripojte myš k počítaču cez port USB typu C. Ťuknite na tlačidlo prepínača režimov (9), kým kontrolka nezhasne.

Poznámka: Káblový režim nie je možné používať, keď je myš vypnutá.

Bezdrôtový režim 2.4G

Po vložení prijímača do zariadenia zapnite myš a kliknite na tlačidlo prepínača režimu (9) na bezdrôtový režim 2,4G. Myš je možné používať, keď zhasne príslušný indikátor.

Ak potrebujete resetovať režim, stlačte tlačidlo prepínača režimov na približne tri sekundy, keď ste v režime 2,4G, kontrolka bude rýchlo blikáť a potom zhasne, čo znamená, že resetovanie prebehlo úspešne.

Režim Bluetooth

Zapnite myš a kliknite na tlačidlo prepínača režimov do režimu BT1/BT2. Príslušná kontrolka bliká, čo znamená, že ste vstúpili do režimu Bluetooth. Po stlačení tlačidla prepínača režimov približne na tri sekundy začne kontrolka rýchlo blikáť, čo znamená, že v nastaveniach Bluetooth zariadenia môžete vyhľadať "BT5.0MOUSE1" alebo "BT5.0MOUSE2". Po úspešnom pripojení myši k zariadeniu kontrolka zhasne.

Prepínanie režimov

Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov v spodnej časti môžete prepínať režimy 2,4G/BT1/BT2. Bezdrôtový režim môžete zobrazíť pomocou príslušného indikátora a na obrazovke sa zobrazí názov aktuálneho režimu.

Prepínač DPI

Krátkym stlačením DPI môžete cyklicky meniť DPI. Pri prepínaní sa na tri sekundy zobrazí príslušná farba, čo znamená, že prepínanie bolo úspešné.

- 800 DPI (červené svetlo)
- 1 200 DPI (zelené svetlo)
- 1 600 DPI (modré svetlo)
- 2 400 DPI (fialové svetlo)
- 4 000 DPI (žlté svetlo)

Ovládač tiež umožňuje nastaviť DPI v rozmedzí 600 až 7200 DPI.

Svetelné efekty


Stlačením stredného tlačidla a tlačidla späť sa cyklicky prepínajú režimy osvetlenia Neón > Cyklický dychový efekt > Monochromatické svetlo zapnuté > Monochromatický dychový efekt > Vypnuté.

Ďalšie funkcie

- Stlačením tlačidiel vpred a vzad na tri sekundy vypnete ich funkcie, aby ste zabránili náhodným dotykom.
- Detekcia batérie: na obrazovke sa zobrazí mriežka s kapacitou batérie a percentuálnym podielom batérie. Ak je napätie batérie nižšie ako $3,3 \pm 0,1$ V, kapacita batérie je približne 20 %.
- S ovládačom možno používať káblový režim a bezdrôtový režim 2,4 G.
- Pracovná vzdialenosť je približne 10 metrov.

Nastavenia ovládača

Otvorte rozhranie nastavenia ovládača (pred otvorením softvéru ovládača musí byť pripojená myš). Tu si môžete prispôsobiť tlačidlá, makrá, DPI, osvetlenie, parametre atď.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku prírodnými podmienkami, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Myš

Model/typ: Delux MV6DB

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 30.9.2022



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Támogatott operációs rendszer: Windows (7/8/10), MacOS



Utasítások

Kapcsolat

Vezetékes üzemmód

Csatlakoztassa az egeret a számítógéphez az USB Type-C porton keresztül. Érintse meg az üzemmódkapcsoló gombot (9), amíg a lámpa ki nem alszik.

Megjegyzés: A vezetékes mód nem használható, ha az egér ki van kapcsolva.

2.4G vezeték nélküli üzemmód

Kapcsolja be az egeret, miután behelyezte a vevőegységet a készülékbe, majd a módváltó gombot (9) megérintve állítsa át a 2,4G vezeték nélküli módot. Az egér akkor használható, ha a megfelelő jelzőfény kialszik.

Ha vissza kell állítani az üzemmódot, nyomja meg az üzemmódkapcsoló gombot körülbelül három másodpercig, amikor a 2.4G üzemmódban van, a jelzőfény gyorsan villog, majd kialszik, ami azt jelenti, hogy a visszaállítás sikeres volt.

Bluetooth mód

Kapcsolja be az egeret, és koppintson az üzemmódváltó gombra a BT1/BT2 üzemmódban. A megfelelő jelzőfény villog, ami azt jelenti, hogy Bluetooth üzemmódba lépett. A jelzőlámpa gyorsan villogni fog, ha körülbelül három másodpercig nyomja meg az üzemmódkapcsoló gombot, ami azt jelenti, hogy az eszköz Bluetooth beállításában megkeresheti a "BT5.0MOUSE1" vagy "BT5.0MOUSE2" jelzést. A jelzőfény kialszik, ha sikeresen csatlakoztatta az egeret a készülékéhez.

Módváltás

Az alján található üzemmódváltó gomb rövid megnyomásával ciklikusan válthat a 2.4G/BT1/BT2 üzemmódok között. A vezeték nélküli üzemmódot a megfelelő kijelző mutatja, és a képernyőn megjelenik az aktuális üzemmód neve.

DPI kapcsoló

A DPI ciklikus váltásához nyomja meg röviden a DPI-t. A kapcsoláskor a lámpa három másodpercig a megfelelő színnel világít, jelezve, hogy a váltás sikeres volt.

- 800 DPI (piros fény)
- 1200 DPI (zöld fény)
- 1600 DPI (kék fény)
- 2400 DPI (lila fény)
- 4000 DPI (sárga fény)

Az illesztőprogram emellett 600 és 7200 DPI között állíthatja be a DPI-t.

Fényhatások


A középső és a hátrafelé gomb megnyomásával ciklikusan válthat a világítási módok között: Neon > Ciklikus lélegző effekt > Monokróm fény be > Monokróm lélegző effekt > Ki.

Egyéb funkciók

- Nyomja meg három másodpercig az előre és hátra gombokat, hogy kikapcsolja a funkcióikat a véletlen érintések elkerülése érdekében.
- Akkumulátor-érzékelés: A képernyőn megjelenik az akkumulátor kapacitásának rácса és az akkumulátor százalékos aránya. Ha az akkumulátor feszültsége $3,3 \pm 0,1$ V-nál alacsonyabb, az akkumulátor kapacitása körülbelül 20%.
- Vezetékes és 2,4G vezeték nélküli üzemmód használható a meghajtóval.
- A működési távolság körülbelül 10 méter.

Illesztőprogram-beállítások

Nyissa meg az illesztőprogram beállítási felületét (az egeret az illesztőprogram megnyitása előtt csatlakoztatni kell). Itt testre szabhatja a billentyűket, makrókat, DPI-t, fényt, paramétereket stb.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Egér

Modell / típus: MV6DB

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.9.30.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Unterstützte Betriebssysteme: Windows (7/8/10), MacOS



Anweisungen

Verbindung

Verdrahteter Modus

Schließen Sie die Maus über den USB-Typ-C-Anschluss an den Computer an. Tippen Sie auf die Taste für den Moduswechsel (9), bis das Licht erlischt.

Hinweis: Der kabelgebundene Modus kann nicht verwendet werden, wenn die Maus ausgeschaltet ist.

2.4G Drahtlos-Modus

Schalten Sie die Maus ein, nachdem Sie den Empfänger in das Gerät gesteckt haben, und tippen Sie dann auf die Taste für den Moduswechsel (9), um den drahtlosen 2.4G-Modus einzustellen. Die Maus kann verwendet werden, wenn die entsprechende Anzeigeleuchte erlischt.

Wenn Sie den Modus zurücksetzen müssen, drücken Sie im 2.4G-Modus etwa drei Sekunden lang die Taste für den Moduswechsel. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell und erlischt dann, was bedeutet, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Bluetooth-Modus

Schalten Sie die Maus ein und tippen Sie auf die Taste für den Moduswechsel in den BT1/BT2-Modus. Die entsprechende Anzeigeleuchte blinkt, was bedeutet, dass Sie den Bluetooth-Modus aktiviert haben. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell, wenn Sie die Taste für den Moduswechsel etwa drei Sekunden lang drücken, d. h. Sie können in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts nach "BT5.0MOUSE1" oder "BT5.0MOUSE2" suchen. Die Anzeigeleuchte erlischt, wenn Sie die Maus erfolgreich mit Ihrem Gerät verbinden.

Modus-Umschaltung

Drücken Sie kurz auf die Taste für den Moduswechsel an der Unterseite, um zyklisch zwischen den Modi 2.4G/BT1/BT2 zu wechseln. Der drahtlose Modus kann durch die entsprechende Anzeige angezeigt werden und der Bildschirm zeigt den aktuellen Modusnamen an.

DPI-Schalter

Drücken Sie kurz auf die DPI-Taste, um die DPI zyklisch umzuschalten. Beim Umschalten zeigt die Leuchte drei Sekunden lang die entsprechende Farbe an, um anzuzeigen, dass der Wechsel erfolgreich war.

- 800 DPI (rotes Licht)
- 1200 DPI (grünes Licht)
- 1600 DPI (blaues Licht)
- 2400 DPI (violetttes Licht)
- 4000 DPI (gelbes Licht)

Der Treiber kann außerdem die DPI zwischen 600 und 7200 DPI einstellen.

Beleuchtungseffekte


Drücken Sie die mittlere Taste und die Rückwärtstaste, um die Beleuchtungsmodi zyklisch zu wechseln: Neonlicht > Zyklischer Atmungseffekt > Monochromes Licht an > Monochromer Atmungseffekt > Aus.

Andere Funktionen

- Drücken Sie die Vorwärts- und die Rückwärtstaste drei Sekunden lang, um ihre Funktionen zu deaktivieren und versehentliche Berührungen zu vermeiden.
- Batterieerkennung: Auf dem Bildschirm werden das Batteriekapazitätsgitter und der Batteriesatz angezeigt. Wenn die Batteriespannung niedriger als $3,3\pm 0,1V$ ist, beträgt die Batteriekapazität etwa 20%.
- Der kabelgebundene Modus und der kabellose 2.4G-Modus können mit dem Treiber verwendet werden.
- Der Arbeitsabstand beträgt etwa 10 Meter.

Treiber-Einstellungen

Öffnen Sie die Schnittstelle für die Treibereinstellungen (die Maus muss vor dem Öffnen der Treibersoftware angeschlossen sein). Hier können Sie Tasten, Makros, DPI, Licht, Parameter und so weiter anpassen.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Maus

Modell / Typ: Delux MV6DB

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 30.9.2022



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

