



KJ100G-J107B

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Product Introduction

This air purifier can effectively remove pollutants of indoor air, which is applicable to the places with particles and heavy concentrations of odours, such as homes, schools, offices and other residential areas. It's beneficial to your health and reducing the incidence of respiratory conditions.




Components


1. Air outlet
2. Ring
3. Housing
4. Air inlet
5. DC socket
6. Bottom plate
7. Filter
8. Base



Package Contents



Air purifier




User manual

Specification


Product name	Air Purifier
Rated voltage/frequency	220-240 V, 50/60 Hz
Power	25 W
Noise	23-55 dB (A)
CADR(PM2.5)	100 m ³ /h
Model	KJ100G-J107B
Product size	198×198×330 mm
Net weight	1.7 kg
Applicable area	12-18 m ²
Fuselage material	ABS

Getting Started

1. Invert the equipment after unpacking it.
2. Rotate the base cover to take out the filter by the guide arrow.
3. Install the filter after opening the package. Rotate the base cover in revert direction described as step 2.
4. Plug on with the power adapter.



Take out the transparent packing bag.



Turn the bottom cover counter clockwise and take out the filter.



Remove the packaging bag of the filter and put the filter back according the picture above.



Install the bottom cover clockwise.




Place the product on a flat surface, insert the adapter and connect the power supply.

Note: Remove plastic wrappers from products and store them out of reach of infants or children or throw them away.

Control Panel

1. Speed button
2. Power button
3. Sleep mode button
4. Timer button
5. Speed display
6. UV/ION button
7. Timer display



The air quality indicator light will be with different colour to show the air quality based on the air quality. The different air quality levels of the air purifier:

Air Quality	PM2.5	Colour indicator
<i>Very good</i>	10-60	Green
<i>Moderate</i>	61-150	Orange
<i>Bad</i>	151-300	Red



PM2.5

Fine dust is also known as PM2.5. This refers to the size of the dust particles, half of which at PM2.5 are particles with a diameter of 2.5µm and a smaller proportion of larger particles and a larger proportion of smaller particles.

The size of the fine dust is usually less than that of a bacterium and can therefore not be seen with the naked eye.

MODE	MENU	FUNCTIONAL DESCRIPTION
ON/OFF		Press the POWER button to start and stop the unit. The device starts working in Auto Mode. After 10 seconds, the air quality indicator will show the air quality and automatically select a suitable speed according to the air quality. The digital display will show the PM2.5 data.
FILTER RESET		After running for 2000 hours, the RESET light on the display reminds user to replace the filter. After replacing the filter, long press the POWER button for 5 seconds to reset the air purifier.
ION UV		Negative ions and UV are turned on automatically when the device is turned on. Press this button to switch the UV light and negative ion on or off.
MANUAL CONTROL / AUTO MODE		By repeatedly pressing the speed button, the fan speed between 1 (low) and 5 (high) and the AUTO mode can be selected. If you use the unit in AUTO mode, the fan is controlled via the air quality sensor (PM2.5). The automatic mode can be left by simply pressing the speed button.
SLEEP MODE		Pressing the sleep button activates the sleep function. This mode behaves as follows: • The display illumination including all displays, with the exception of the sleep display, is switched off. • The device switches to the lowest and therefore quietest fan level. • The LED ambient light is switched off. • To exit sleep mode, press any key.
TIMER		With the timer you can set the running time of the device. There can be selected between 1-8 hours by repeatedly pressing the button. If the timer function is activated, the display shows alternately the PM2.5 value and the remaining running time. When the time has elapsed, the unit switches itself off automatically.

Maintenance

Filter Change

After some time in operation, the main filter must be replaced. The filter life is 2000 hours.

Filter Change Indicator

The unit is equipped with a modern filter change indicator. If the filter has to be checked/replaced, this is indicated by the RESET light flashing on the display. If the filter has been replaced, the filter change indicator must be reset again. long press the POWER button for 5 seconds to reset the air purifier.

Change the Filter

Switch and disconnect the device for this purpose. Put it upside down and open the filter cover at the bottom of the unit and remove the filter. Please note that the replacement filter must be removed from the protective film before it can be inserted into the device. Finally, the filter must be locked again.

Cleaning the Device

Always disconnect the power supply from the socket before cleaning!

Clean the appliance with a dry cloth. Do not use chemicals. You can also clean the air inlets with a vacuum cleaner (it is best to clean the unit outdoors).

Frequently Asked Questions

Phenomenon	Reason & Solution
<i>Smell</i>	• The filter is too dirty because of not replacing for a long time; replace the filter. • The purifier was used in moist conditions or water infiltrated the filter; replace the filter. • Some unsuitable spices were added into the spice box; replace the spice box. • The filter was reused after a long time without cleaning; replace the filter if the problem cannot be solved after cleaning. • Odour of burning detected; stop running the purifier immediately and cut off the power. Contact manufacturer to repair it.
<i>No air flow</i>	• The first gear is regarded as sleep-mode so that only a breeze of wind can be felt. • The machine is out of operation; check the power supply system and replace the power adapter or contact manufacturer to do so.
<i>Ineffectiveness</i>	• The filter no longer has any effect; replace the filter. • The device was used in inappropriate places such as oversized places.
<i>Three gear indicators light up at the same time</i>	• Machine malfunction; cut off the power immediately and contact the manufacturer.
<i>E1</i>	• Sensor fault; reboot the unit.

Safety Instructions

- Check the voltage of 100-240V~ 50-60Hz before use.
- Check the power supply unit and the power cable before plugging them in.
- When not in use, unplug the AC adapter from the wall outlet.
- Do not insert any objects into the air inlets and outlets of the unit. It may cause a short circuit. Special care must be taken when operating the device within the reach of children.
- Use the mains and/or power switch to switch the unit "on and off".
- Never use the power supply unit/line to switch the unit "on and off".
- Before changing the device, switch it off and unplug the power supply unit from the socket.
- Never attempt to clean the air inlets or outlets with sharp objects.
- Never immerse the appliance in water.

- Never spray flammable liquids into the device.
- Never operate the appliance in a damp room (e.g. bathroom). Risk of electric shock or power transfer.
- Never use hairsprays, thinners or flammable gases in the vicinity of the device, as there is a risk of fire and explosion.
- If candles or gas ovens burn in the same room during operation, open the window occasionally.
- Never cover the air inlet or outlet and keep away any moving textiles that may block the air inlet or outlet. This can damage/destroy the blower motor.
- When handling the appliance, make sure that your hair or clothing does not get into the air outlet. These could be detected by the fan wheel.
- Always position the device on a flat, horizontal and dry surface.
- Never operate the device near heat sources such as heaters, open fires or direct sunlight. The plastic parts can be deformed.
- The unit does not serve as a fan replacement. This considerably shortens the service life of the filter.
- The device must not be used in an environment containing high levels of dust or chlorine.
- Do not place heavy objects on the unit and keep it out of the reach of children.
- The device must not be used in closed, narrow or excessively warm rooms.
- Make sure that the mains cable is not pinched, excessively bent or twisted, as otherwise the cable wire can be exposed and/or damaged.
- If the mains cable is damaged, stop operation and replace it immediately.
- Only use the power supply included in the scope of delivery. Do not use a power supply unit from another device.
- Do not use the included power supply for other devices.
- If the device is defective, switch off the mains switch and disconnect it.
- To avoid interference, do not operate the equipment near microwaves or television sets.
- The device may only be operated by persons who are physically and mentally capable of correct operation in accordance with these operating instructions, or who have been instructed on this device by a responsible person.
- Never switch the appliance on or off with wet hands.
- Do not attempt to repair or make any other adjustments, both electrical and mechanical, to the unit yourself.
- Do not let children play with the packaging, such as plastic films.
- Ensure a minimum distance of 20 cm between the unit and the nearest wall.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Air Purifier

Model / Type: KJ100G-J107B

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/35/EU

Directive No. (EU) 2014/30/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 27.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k zařízení, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


O produktu

Tato čistička vzduchu dokáže účinně odstraňovat znečišťující látky ze vzduchu ve vnitřním prostředí, lze ji aplikovat na místa s částicemi a silnými koncentracemi pachů, jako jsou domy, školy, kanceláře a další obytné oblasti. Je prospěšná pro vaše zdraví a snižuje výskyt respiračních problémů.




Popis produktu


1. Výstup vzduchu
2. Prsten
3. Tělo
4. Přívod vzduchu
5. DC zástrčka
6. Spodní deska
7. Filtr
8. Základna



Obsah balení



Čistička vzduchu




Uživatelská příručka

Specifikace

Název produktu	Čistička vzduchu
Jmenovité napětí/frekvence	220-240 V, 50/60 Hz
Napájení	25 W
Provozní hluk	23-55 dB (A)
CADR(PM2.5)	100 m ³ /h
Model	KJ100G-J107B
Velikost produktu	198×198×330 mm
Hmotnost	1.7 kg
Oblast pokrytí	12-18 m ²
Materiál	ABS

Začínáme

1. Po vybalení zařízení obraťte.
2. Otočením spodního krytu vyjměte filtr pomocí znázorněné šipky.
3. Po otevření nainstalujte filtr. Vraťte spodní kryt a otočte ho v opačném směru než jste provedli v kroku 2.
4. Připojte k napájecímu adaptéru.



Sejměte průhledný obal.




Otočte spodní kryt proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr.



Sejměte obal filtru a vložte filtr zpět podle obrázku výše.



Namontujte spodní kryt ve směru hodinových ručiček.




Položte produkt na rovný povrch, vložte adaptér a připojte napájecí zdroj.

Poznámka: Sejměte z výrobků plastové obaly a uložte je mimo dosah dětí nebo je vyhodte.

Ovládací panel

1. Tlačítko rychlosti
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko režimu spánku
4. Tlačítko časovače
5. Zobrazení rychlosti
6. Tlačítko UV/ION
7. Displej časovače



Kontrolka kvality vzduchu bude svítit různou barvou v závislosti na aktuální úrovni kvality vzduchu. Různé úrovně kvality vzduchu čističe vzduchu

Kvalita vzduchu	PM2.5	Barva indikátoru
<i>Velmi dobrý</i>	10-60	zelená
<i>Průměrný</i>	61-150	oranžová
<i>Špatný</i>	151-300	červená



PM2.5

Jemný prach je také známý jako PM2,5. To se týká velikosti prachových částic, z nichž polovina u PM2,5 jsou částice o průměru 2,5 μm a s menším podílem větších částic a větším podílem menších částic.

Velikost jemného prachu je obvykle menší než velikost bakterie, a proto jej nelze vidět pouhým okem.

REŽIM	MENU	POPIS FUNKCE
ZAP/VYP		Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ spustíte a zastavíte jednotku. Zařízení začne pracovat v automatickém režimu. Po 10 sekundách indikátor kvality vzduchu automaticky zobrazí kvalitu vzduchu a zvolí vhodnou rychlost podle kvality vzduchu. Na digitálním displeji se zobrazí data PM2.5.
VÝMĚNA FILTRU/RESET		Po 2 000 hodinách provozu se rozsvítí kontrolka RESET pro připomenutí, že je třeba vyměnit filtr. Po výměně filtru dlouhým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund resetujte čistič vzduchu.
ION UV		Negativní ionty a UV se zapnou automaticky při zapnutí zařízení. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete UV světlo a negativní ionty.
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ / AUTOMATICKÝ REŽIM		Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti lze zvolit rychlost ventilátoru mezi 1(nízká) a 5(vysoká) a režimem AUTO. Pokud používáte jednotku v režimu AUTO, je ventilátor řízen pomocí snímače kvality vzduchu (PM2,5). Automatický režim lze opustit jednoduchým stisknutím tlačítka rychlosti.
REŽIM SPÁNKU		Stisknutím tlačítka spánku se aktivuje funkce spánku. Tento režim se chová následovně: • Osvětlení displeje včetně všech zobrazení na displeji, s výjimkou zobrazení režimu spánku, je vypnuto. • Zařízení se přepne na nejnižší a tedy nejtišší úroveň ventilátoru. • LED okolní světlo je vypnuté. • Režim spánku ukončíte stisknutím libovolné klávesy.
ČASOVAČ		Pomocí časovače můžete nastavit dobu chodu zařízení. Opakovaným stisknutím tlačítka lze vybrat mezi 1–8 hodinami. Pokud je aktivována funkce časovače, na displeji se střídavě zobrazuje hodnota PM2,5 a zbývající doba chodu. Po uplynutí času se jednotka automaticky vypne.

Údržba

Výměna filtru

Po určité době provozu musí být hlavní filtr vyměněn. Životnost filtru je 2 000 hodin.

Indikátor výměny filtru

Jednotka je vybavena moderním indikátorem výměny filtru. Pokud je třeba filtr zkontrolovat/vyměnit, je to indikováno blikáním kontrolky RESET na displeji. Pokud byl filtr vyměněn, musí být indikátor výměny filtru znovu vynulován. Indikátor výměny filtru vymažete dlouhým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund a resetujete tak čistič vzduchu.

Výměna filtru

Za tímto účelem zařízení vypněte a odpojte. Položte ho dnem vzhůru, otevřete kryt filtru ve spodní části jednotky a vyjměte filtr. Pamatujte, že náhradní filtr musí být před vložením do zařízení odstraněn z ochranné fólie. Nakonec musí být filtr znovu bezpečně uzavřen.

Čištění zařízení

Před čištěním vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky!

Spotřebič očistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie. Přívody vzduchu můžete také vyčistit vysavačem (nejlépší je jednotku čistit venku).

Často kladené otázky

Problém	Důvod & Řešení
<i>Zápach</i>	- Filtr je příliš znečištěný, protože nebyl dlouho vyměňován; vyměňte filtr. - Čistička byla použita ve vlhkých podmínkách nebo do filtru pronikla voda; vyměňte filtr. - Filtr byl po delší době znovu použit bez čištění; vyměňte filtr, pokud problém nelze po vyčištění vyřešit. - Detekován zápach spáleniny; okamžitě přestaňte čističku používat a vypněte napájení. Požádejte výrobce o opravu.
<i>Žádné proudění vzduchu</i>	- První rychlostní stupeň je považován za režim spánku, takže lze cítit pouze vánek větru. - Stroj je mimo provoz; zkontrolujte systém napájení a vyměňte napájecí adaptér nebo se obraťte na výrobce.
<i>Neúčinnost</i>	- Filtr již nemá žádný účinek; vyměňte filtr. - Zařízení bylo používáno na nevhodných místech, jako jsou nadměrně velká místa.
<i>Rozsvícení tří ukazatelů rychlostních stupňů současně</i>	Porucha stroje; okamžitě odpojte napájení a kontaktujte výrobce.
<i>E1</i>	Chyba senzoru; restartujte zařízení.

Bezpečnostní opatření

- Před použitím zkontrolujte napětí 100-240V ~ 50-60Hz.
- Před připojením zkontrolujte napájecí jednotku a napájecí kabel.
- Pokud jej nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Do vstupů a výstupů vzduchu jednotky nekládejte žádné předměty. Může to způsobit zkrat. Při práci s přístrojem v dosahu dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- Zařízení zapínejte/vypínejte pomocí hlavního spínače.
- Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj / linku k zapnutí a vypnutí jednotky.
- Před výměnou zařízení jej vypněte a odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte čistit vstupy a výstupy vzduchu ostrými předměty.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nikdy do přístroje nestříkejte hořlavé kapaliny.
- Nikdy neprovozujte spotřebič ve vlhké místnosti (např. v koupelně). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo přenosu energie.

- Nikdy nepoužívejte v blízkosti zařízení laky na vlasy, ředidla nebo hořlavé plyny, hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- Pokud během provozu ve stejné místnosti hoří svíčky nebo plynové trouby, občas otevřete okno.
- Nikdy nezakrývejte vstup nebo výstup vzduchu a udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se textilií, které by mohly blokovat vstup nebo výstup vzduchu. Mohlo by dojít k poškození/zničení motoru ventilátoru.
- Při manipulaci se zařízením zajistěte, aby se vaše vlasy nebo oděv nedostaly do výstupu vzduchu. Mohly by být zachyceny ve ventilátorech.
- Zařízení vždy umístěte na rovný, vodorovný a suchý povrch.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, otevřené ohně nebo přímé sluneční světlo. Plastové části se mohou zdeformovat.
- Jednotka neslouží jako náhrada ventilátoru. Tím se výrazně zkrátí životnost filtru.
- Zařízení se nesmí používat v prostředí s vysokým obsahem prachu nebo chloru.
- Na jednotku nepokládejte těžké předměty a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Zařízení se nesmí používat v uzavřených, úzkých nebo nadměrně teplých místnostech.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl přiskřípnutý, nadměrně ohnutý nebo zkroucený, jinak by mohlo dojít k obnažení a/nebo poškození kabelu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, zastavte provoz a okamžitě jej vyměňte.
- Používejte pouze napájecí zdroj, který je součástí dodávky. Nepoužívejte napájecí zdroj z jiného zařízení.
- Nepoužívejte dodávaný napájecí zdroj pro jiná zařízení.
- Pokud je zařízení vadné, vypněte hlavní vypínač a odpojte jej.
- Abyste se vyhnuli rušení, nepoužívejte zařízení v blízkosti mikrovlnných nebo televizních přijímačů.
- Příklad smí obsluhovat pouze osoby, které jsou fyzicky a psychicky schopné správně pracovat v souladu s tímto návodem k použití, nebo které byly o tomto přístroji poučeny odpovědnou osobou.
- Spotřebič nikdy nezapínejte a nevypínejte mokrými rukama.
- Nepokoušejte se sami jednotku opravovat nebo provádět jakékoliv jiné úpravy, elektrické i mechanické.
- Nenechte děti hrát si s obalem, jako jsou plastové fólie.
- Zajistěte minimální vzdálenost 20 cm mezi jednotkou a nejbližší stěnou.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickém zavinění kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoliv provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje o dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Čistička vzduchu

Model/Typ: KJ100G-J107B

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovených směrnic:

Směrnice č. (EU) 2014/35/EU

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho zariadenia. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte na budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


O zariadení

Táto čistička vzduchu dokáže účinne odstraňovať znečisťujúce látky zo vzduchu vo vnútornom prostredí, možno ju aplikovať na miesta s časticami a silnými koncentraciami pachov, ako sú domy, školy, kancelárie a ďalšie obytné oblasti. Je prospešná pre vaše zdravie a znižuje výskyt respiračných problémov.




Popis zariadenia


1. Výstup vzduchu
2. Prsteň
3. Telo
4. Přívod vzduchu
5. DC zástrčka
6. Spodná doska
7. Filter
8. Základňa



Obsah balenia



Čistička vzduchu




Používateľský manuál

Špecifikácie


Názov zariadenia	Čistička vzduchu
Menovité napätie/frekvencia	220-240 V, 50/60 Hz
Napájanie	25 W
Prevádzkový hluk	23-55 dB (A)
CADR (PM2.5)	100 m ³ /h
Model	KJ100G-J107B
Veľkosť zariadenia	198×198×330 mm
Hmotnosť	1.7 kg
Oblasť pokrytia	12 – 18 m ²
Materiál	ABS

Začíname

1. Po vybalení zariadenie obráťte.
2. Otočením spodného krytu vyberte filter pomocou znázornenej šípky.
3. Po otvorení nainštalujte filter. Vráťte spodný kryt a otočte ho v opačnom smere ako ste urobili v kroku 2.
4. Pripojte k napájacímu adaptéru.




Odstráňte priehľadný obal.




Otočte spodný kryt proti smeru hodinových ručičiek a vyberte filter.



Odstráňte obal filtra a vložte filter späť podľa obrázku vyššie.



Namontujte spodný kryt v smere hodinových ručičiek.




Položte zariadenie na rovný povrch, vložte adaptér a pripojte napájací zdroj.

Poznámka: Odstráňte z výrobkov plastové obaly a uložte ich mimo dosahu detí alebo ich vyhodte.

Ovládací panel

1. Tlačidlo rýchlosti
2. Tlačidlo napájania
3. Tlačidlo režimu spánku
4. Tlačidlo časovača
5. Zobrazenie rýchlosti
6. Tlačidlo UV/ION
7. Displej časovača



Kontrolka kvality vzduchu bude svietiť rôznou farbou v závislosti od aktuálnej úrovne kvality vzduchu. Rôzne úrovne kvality vzduchu čističe vzduchu.

Kvalita vzduchu	PM2.5	Farba indikátora
Veľmi dobrá	10 – 60	Zelená
Priemerná	61 – 150	Oranžová
Zlá	151 – 300	Červená



PM2.5

Jemný prach je tiež známy ako PM2,5. To sa týka veľkosti prachových častíc, z ktorých polovica u PM2,5 sú častice s priemerom 2,5 mikrometrov a s menším podielom väčších častíc a väčším podielom menších častíc.

Veľkosť jemného prachu je zvyčajne menšia ako veľkosť baktérie, a preto ho nemožno vidieť voľným okom.

REŽIM	MENU	POPIS FUNKCIE
ZAP/VYP		Stlačením tlačidla NAPÁJANIA spustíte a zastavíte jednotku. Zariadenie začne pracovať v automatickom režime. Po 10 sekundách indikátor kvality vzduchu automaticky zobrazí kvalitu vzduchu a zvolí vhodnú rýchlosť podľa kvality vzduchu. Na digitálnom displeji sa zobrazia dáta PM2,5.
VÝMENA FILTRA/RESET		Po 2 000 hodinách prevádzky sa rozsvieti kontrolka RESET na pripomenutie, že je potrebné vymeniť filter. Po výmene filtra dlhým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ po dobu 5 sekúnd vynulujte čistič vzduchu.
ION UV		Negatívne ióny a UV sa zapnú automaticky pri zapnutí zariadenia. Stlačením zapnete alebo vypnete UV svetlo a negatívne ióny.
MANUÁLNE OVLÁDANIE / AUTOMATICKÝ REŽIM		Opakovaným stláčaním tlačidla rýchlosti je možné zvoliť rýchlosť ventilátora medzi 1 (nízka) a 5 (vysoká) a režimom AUTO. Ak používate jednotku v režime AUTO, je ventilátor riadený pomocou snímača kvality vzduchu (PM2,5). Automatický režim možno opustiť jednoduchým stlačením tlačidla rýchlosti.
REŽIM SPÁNKU		Stlačením tlačidla spánku sa aktivuje funkcia spánku. Tento režim sa chová nasledovne: • Osvetlenie displeja vrátane všetkých zobrazení na displeji, s výnimkou zobrazenia režimu spánku, je vypnuté. • Zariadenie sa prepne na najnižšiu a teda najtichšiu úroveň ventilátora. • LED okolité svetlo je vypnuté. • Režim spánku ukončíte stlačením ľubovoľného klávesa.
ČASOVAČ		Pomocou časovača môžete nastaviť dobu chodu zariadenia. Opakovaným stlačením tlačidla je možné vybrať medzi 1 – 8 hodinami. Ak je aktivovaná funkcia časovača, na displeji sa striedavo zobrazuje hodnota PM2,5 a zostávajúca doba chodu. Po uplynutí času sa jednotka automaticky vypne.

Údržba

Výmena filtra

Po určitej dobe prevádzky musí byť hlavný filter vymenený. Životnosť filtra je 2 000 hodín.

Indikátor výmeny filtra

Jednotka je vybavená moderným indikátorom výmeny filtra. Pokiaľ je potrebné filter skontrolovať/vymeniť, je to indikované blikaním kontrolky RESET na displeji. Ak bol filter vymenený, musí byť indikátor výmeny filtra znova vynulovaný. Indikátor výmeny filtra vynulujete dlhým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ po dobu 5 sekúnd a resetujete tak čistič vzduchu.

Výmena filtra

Za týmto účelom zariadenie vypnite a odpojte. Položte ho hore dnom, otvorte kryt filtra v spodnej časti jednotky a vyberte filter. Pamätajte, že náhradný filter musí byť pred vložením do zariadenia odstránený z ochrannej fólie. Nakoniec musí byť filter znovu bezpečne uzatvorený.

Čistenie zariadenia

Pred čistením vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky!

Spotrebič očistite suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie. Prívody vzduchu môžete tiež vyčistiť vysávačom (najlepšie je jednotku čistiť vonku).

Často kladené otázky

Problém	Dôvod & Riešenie
<i>Zápach</i>	• Filter je príliš znečistený, pretože nebol dlho vymieňaný; vymeňte filter. • Čistička bola použitá vo vlhkých podmienkach alebo do filtra prenikla voda; vymeňte filter. • Filter bol po dlhšej dobe znovu použitý bez čistenia; vymeňte filter, ak problém nemožno po vyčistení vyriešiť. • Detekovaný zápach spáleniny; okamžite prestaňte čističku používať a vypnite napájanie. Požiadajte výrobcu o opravu.
<i>Žiadne prúdenie vzduchu</i>	• Prvý rýchlostný stupeň je považovaný za režim spánku, takže možno cítiť iba vánok vetra. • Stroj je mimo prevádzky; skontrolujte systém napájania a vymeňte napájací adaptér alebo sa obráťte na výrobcu.
<i>Neúčinnosť</i>	• Filter už nemá žiadny účinok; vymeňte filter. • Zariadenie bolo používané na nevhodných miestach, ako sú nadmerne veľké miesta.
<i>Rozsvietenie troch ukazovateľov rýchlostných stupňov súčasne</i>	• Porucha stroja; okamžite odpojte napájanie a kontaktujte výrobcu.
<i>E1</i>	• Chyba senzora; reštartujte zariadenie.

Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím skontrolujte napätie 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz.
 - Pred pripojením skontrolujte napájaciu jednotku a napájací kábel.
 - Pokiaľ ho nepoužívate, odpojte napájací adaptér zo zásuvky.
 - Do vstupov a výstupov vzduchu jednotky nekladajte žiadne predmety. Môže to spôsobiť skrat. Pri práci s prístrojom v dosahu detí je potrebné venovať osobitnú pozornosť.
 - Zariadenie zapínajte/vypínajte pomocou hlavného spínača.
 - Nikdy nepoužívajte napájací zdroj/linku na zapnutie a vypnutie jednotky.
 - Pred výmenou zariadenia ho vypnite a odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
 - Nikdy sa nepokúšajte čistiť vstupy a výstupy vzduchu ostrými predmetmi.
 - Nikdy neponárajte prístroj do vody.
 - Nikdy do prístroja nestriekajte horľavé kvapaliny.
 - Nikdy neprevádzkujte spotrebič vo vlhkej miestnosti (napr. v kúpeľni).
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo prenosu energie.

- Nikdy nepoužívajte v blízkosti zariadenia laky na vlasy, riedidlá alebo horľavé plyny, hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- Ak počas prevádzky v rovnakej miestnosti horia sviečky alebo plynové rúry, občas otvorte okno.
- Nikdy nezakrývajte vstup alebo výstup vzduchu a udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúcich sa textílií, ktoré by mohli blokovať vstup alebo výstup vzduchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu/zničeniu motora ventilátora.
- Pri manipulácii so zariadením zabezpečte, aby sa vaše vlasy alebo odev nedostali do výstupu vzduchu. Mohli by byť zachytené vo ventilátoroch.
- Zariadenie vždy umiestnite na rovný, vodorovný a suchý povrch.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú vykurovacie telesá, otvorené ohne alebo priame slnečné svetlo. Plastové časti sa môžu zdeformovať.
- Jednotka neslúži ako náhrada ventilátora. Tým sa výrazne skráti životnosť filtra.
- Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s vysokým obsahom prachu alebo chlóru.
- Na jednotku nekladte ťažké predmety a uchovávajte ju mimo dosahu detí.
- Zariadenie sa nesmie používať v uzavretých, úzkych alebo nadmerne teplých miestnostiach.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol pomliaždený, nadmerne ohnutý alebo skrútený, inak by mohlo dôjsť k obnaženiu a/alebo poškodeniu kábla.
- Ak je napájací kábel poškodený, zastavte prevádzku a okamžite ho vymeňte.
- Používajte iba napájací zdroj, ktorý je súčasťou dodávky. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia.
- Nepoužívajte dodávaný napájací zdroj pre iné zariadenia.
- Ak je zariadenie chybné, vypnite hlavný vypínač a odpojte ho.
- Aby ste sa vyhli rušeniu, nepoužívajte zariadenie v blízkosti mikrovlnných alebo televíznych prijímačov.
- Zariadenie môžu obsluhovať iba osoby, ktoré sú fyzicky a psychicky schopné správne pracovať v súlade s týmto návodom na použitie, alebo ktoré boli o tomto zariadení poučené zodpovednou osobou.
- Spotrebič nikdy nezapínajte a nevypínajte mokrými rukami.
- Nepokúšajte sa sami jednotku opravovať alebo vykonávať akékoľvek iné úpravy, elektrické aj mechanické.
- Nenechajte deti hrať sa s obalom, ako sú plastové fólie.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi jednotkou a najbližšou stenou.

Záručné podmienky

Na nové zariadenie zakúpené v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu zariadenia, je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení zariadenia, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení zariadenia nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie zariadenia na iný účel, než na ktorý je určené, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis zariadenia.
- Poškodenie zariadenia prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickom zavinení kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu alebo úpravy za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií zariadenia v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EU Prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje o dovozcovi:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Čistička vzduchu

Model/Typ: KJ100G-J107B

Vyššie uvedené zariadenie bolo testované v súlade s normami používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovených smerníc:

Smernica č. (EU) 2014/35/EU

Smernica č. (EU) 2014/30/EU

Smernica č. (EU) 2011/65/EU v znení 2015/863/EU

Praha, 27.1.2021



WEEE

Toto zariadenie sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátené v mieste zakúpenia alebo odovzdané vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou zariadenia pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



A használati utasításban értékes információkat talál arra vonatkozóan, hogy hogyan kell használni és működtetni a készüléket. A szükségtelen sérülések és a legjobb eredmény érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Tartsa meg a dokumentumot későbbi felhasználás céljából. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36 1 701 1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


A termék bemutatása

Ez a légtisztító készülék hatékonyan távolítja el beltéren a levegőben található szennyeződések, különösen alkalmas a poros és erős szagokkal rendelkező helyeken, pl. iskolában, irodában és egyéb közösségi terekben. Jót tesz az egészségnek, és csökkenti a légzőszervi megbetegedések kialakulásának a kockázatát.




A készülék részei


1. Levegő kivezető nyílás
2. Gyűrű
3. Test
4. Levegő bevezető nyílás
5. DC kapcsoló
6. Alsó tányér
7. Filter
8. Alap



A csomag tartalma



Légtisztító




Használati utasítás

Termék tulajdonságai

Termék neve	Légtisztító
Feszültség / frekvencia	220-240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény	25 W
Hang	23-55 dB (A)
CADR(PM2.5)	100 m ³ /h
Modell	KJ100G-J107B
Termék méretei	198×198×330 mm
Nettó súly	1,7 kg
Helyiség mérete	12-18 m ²
A test anyaga	ABS

Használat előtt

1. Kicsomagolás után állítsa megfelelő pozícióba.
2. Csavarja el a nyíllal jelzett irányában a burkolat tetejét a filter kivételéhez.
3. Nyissa ki a filter csomagolását majd helyezze be a filtert. Csavarja vissza a burkolat tetejét a 2. lépésben megjelölttel ellentétes irányban.
4. Csatlakoztassa a hálózathoz.



Vegye ki az áttetsző csomagolásból.




Csavarja az alsó borítást az óramutató járásával megegyező irányban és vegye ki a filtert.



Távolítsa el a filter csomagolását és helyezze be a filtert a gép alapján.



Tegye vissza az alsó borítást a képen látható módon.




Helyezze a készüléket egyenes felületre, csatlakoztassa a hálózathoz a kábel segítségével.

Megjegyzés: Távolítsa el és tartsa gyermekektől távol vagy azonnal dobja ki az összes műanyag csomagolóanyagot.

Vezérlőpanel

1. Sebesség gomb
2. Bekapcsoló gomb
3. Alvó üzemmód gomb
4. Időzítő gomb
5. Sebesség kijelző
6. UV/ION gomb
7. Időzítő kijelző



A levegő minőségét jelző indikátor különböző színekkel jelzi a levegő minőségét. A színek magyarázatát alább találja:

Levegő minősége	PM2.5	Szín indikátor
Nagyon jó	10-60	Zöld
Megfelelő	61-150	Narancssárga
Rossz	151-300	Piros



PM2.5

A finom port PM2.5-ként is jelölik. Ez a jelölés a porszemcsék méretére vonatkozik, a PM2.5 esetén a részecskék fele 2.5µm alatti átmérőjű, a másik része pedig ennél nagyobb.

A finom por kisebb a baktériumoknál, szabad szemmel nem látható.

MÓD	MENÜ	FUNKCIÓ LEÍRÁSA
BE/KI (ON/OFF),		Nyomja meg a POWER gombot a készülék elindításához és leállításához. A légtisztító Auto módban indul el. 10 mp múlva a levegő minőségét jelző indikátor jelzi a levegő milyenségét és ennek alapján választja ki a megfelelő sebességet. A digitális kijelzőn leolvasható a PM2.5-val kapcsolatos adat.
FILTER RESET INDIKÁTOR		2000 üzemóra után a RESET indikátor fény felvillan, hogy emlékeztessen a filtert cseréjére. A filter kicserélése után kérjük, hogy nyomja 5 mp-ig a POWER gombot, ezzel újraindítva a készüléket.
ION UV		A negatív ion és UV automatikusan bekapcsol, amikor a készülék elindul. Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a negatív ion és UV módot.
KÉZI VEZÉRLÉS / AUTOMATA MÓD (MANUAL CONTROL / AUTO MODE)		A sebesség gomb többszöri megérintésével a ventilátor sebességét állíthatja be 1-től (alacsony) 5-ig (magas), valamint az AUTO mód kiválasztására is itt van lehetősége. Ha a készüléket AUTO módban kívánja használni, a sebességet a levegő minőségét vizsgáló érzékelő alapján állítja be a gép (PM2.5). Az automata módból való kilépés a sebesség gomb megnyomásával lehetséges.
ALVÓ MÓD (SLEEP MODE)		Az alvó gomb megérintésével az alvó gombot aktiválhatja. Az alvó mód az alábbiakat kínálja: • A készülék kijelzőjének világítása, kivéve az alvó mód indikátort, teljes egészében kikapcsol. • A készülék a legalacsonyabb fordulatszámú, így legcsendesebb ventilátor szintet állítja be. • A LED háttérvilágítás kikapcsol. • Az alvó módból kiléphet, ha megnyomja bármelyik gombot.
IDŐZÍTŐ (TIMER)		AZ időzítő segítségével beállíthatja azt az időtartamot, ameddig szeretné, hogy a készülék üzemeljen. 1 és 8 óra között időintervallum adható meg az időzítő gomb ismételt megnyomásával. Az időzítő mód aktiválása után a készülék jelzi a PM2.5 értéket és a hátralévő időt. A beállított idő elteltével a készülék kikapcsol.

Karbantartás

Filter csere

Bizonyos működési óraszám elteltével ki kell cserélni a filtert. Egy filter átlagban 2000 órát képes megfelelően szűrni a levegőt.

Filter csere indikátor

A készüléket korszerű indikátorral látták el, amely jelzi, ha a filter cserére szorul. Amennyiben erre szükség van, a RESET fény villogni kezd. A filter cseréje után az indikátort szükséges újra beállítani. Kérjük, hogy nyomja 5 mp-ig a POWER gombot, így újraindítja a készüléket.

A filter cseréje

Kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz a kábelt. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket és nyissa fel a filter tartó tetejét, amelyet a készülék alján talál, majd távolítsa el a régi filtert. Kérjük, hogy az új filterről először távolítsa el a védőbevonatot, mielőtt a készülékbe helyezi. Majd zárja be a fedelét.

A készülék tisztítása

Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózathoz a készülék tápkábelét!

Száraz ruhával törölje át a készüléket. Ne használjon vegyszereket. Porszívó segítségével is kiporszívózhatja a levegő kimeneti nyílást (javasolt a készüléket a szabadban tisztítani).

Gyakran ismételt kérdések

Jelenség	Okok & megoldások
<i>Szag</i>	- Nem elég tiszta a filter, mert már régen lehetett cserélve; cserélje ki a filtert. - A helyiségben túl magas a páratartalom vagy víz került a filterre; cserélje ki a filtert. - A filter hosszú idő után és tisztítás nélkül került újra felhasználásra; cserélje ki a filtert, amennyiben a probléma nem szűnik meg a filter tisztítása után. - Égett szag jelenik meg; azonnal kapcsolja ki a légtisztítót és húzza ki a konnektorból. Lépjen kapcsolatba a gyártóval javíttatás céljából.
<i>Nincs légáram</i>	- Az első fokozat az alvó üzemmód, így a légáramlat csekély. - A készülék nem működik megfelelően; ellenőrizze az áramellátó rendszert és cserélje ki az adaptert vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
<i>Hatástalan szűrés</i>	- A filter nem hatékony már; cserélje ki a filtert. - Nem megfelelő helyiségben történő alkalmazás, pl. túl nagy légtér.
<i>Három fokozatjelző világít egyszerre</i>	Hibás működés; azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt a hálózathoz és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
<i>E1</i>	Érzékelő hiba; indítsa újra az eszközt.

Biztonsági figyelmeztetések

- Használat előtt ellenőrizze a feszültséget: 100-240V~ 50-60Hz a megfelelő.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a tápegységet és a tápkábelt.
- Használaton kívül húzza ki az AC adaptert a hálózathoz.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő be- és kivezető nyílásához. Zárlatot okozhat. A készülék különös figyelmet igényel, ha gyerekek közelében működött.
- A hálózati kapcsolóval vagy a power gombbal kapcsolja be és ki a készüléket.
- Soha ne használja a tápegységet/vezetékét a készülék be és kikapcsolásához.
- Az alkatrészek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- Soha ne próbálja megtisztítani a be- és kivezető légnyílásokat éles tárggyal.
- Soha nem merítse víz alá a készüléket.
- Soha ne juttasson gyúlékony folyadékot a készülékbe.
- Soha ne használja a készüléket kimondottan nedves helyiségben (pl. fürdőszoba). Áramütés veszélye vagy teljesítményromlás léphet fel.

- Soha ne használjon a készülék közelében hajlakkot, oldószert vagy gyúlékony gázt, mivel felgyulladhat vagy robbanást okozhat.
- Ha gyertyát éget, vagy a tűzhelyet használja, nyisson alkalmanként ablakot.
- Soha ne takarja le a nyílásokat és tartsa távol a készüléket a szabadon lebegő textíliáktól, mert ezek blokkolhatják a kimeneti és bemeneti levegőnyílásokat. A motor megsérülhet vagy akár tönkre is mehet.
- Amikor a készüléket kezeli, győződjön meg arról, hogy a haja vagy a ruhája nem kerül közel a nyíláshoz, így elkerülheti azt, hogy a ventilátorba gabalyodjon.
- Mindig egyenes, vízszintes, száraz felületre helyezze a készüléket.
- Soha ne működtesse a készüléket tűzforrás mellett, pl. melegítő egység, nyílt láng vagy tűző napsütés. A műanyag részek deformálódhatnak.
- Nem működtethető ventilátorként. Amennyiben ily módon használja a készüléket, csökkenti a filter élettartamát.
- Nem használható klórral erősen szennyezett vagy rendkívül poros helyiségben.
- Ne tegyen nehéz tárgyat a készülék tetejére és tartsa gyerekektől távol.
- Ne használja zárt, túlságosan szűk vagy nagyon meleg helyiségben.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs megnyúlva, nincs megtörve, megcsavarodva, ugyanis ilyen esetben a kábel veszélyes és megsérülhet.
- Ha a tápkábel sérült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki a tápkábelt.
- Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja. Ne használja más készülék tápkábelét.
- A légtisztítóhoz kapott tápkábelrel ne működtessen más készüléket.
- Ha a készülék meghibásodik, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- Az interferencia elkerülése érdekében ne üzemeltesse mikrohullámú sütő vagy televízió közelében.
- A készüléket csak megfelelő fizikai és mentális állapotban lévő személyek üzemeltethetik az itt leírtak figyelembe vételével, vagy olyanok, akiket egy felelős személy megtanított a légtisztító használatára.
- Soha nem kapcsolja be vagy ki a készüléket nedves/vizes kézzel.
- Soha ne próbálja megjavítani vagy elektronikai esetleg mechanikus módosításokat végrehajtani a készüléken.
- Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagoló anyaggal, pl. a műanyag fóliával.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék a legközelebbi faltól legalább 20 cm távolságra helyezkedik el.

Jótállás

Erre az Alza.hu-tól vásárolt új termékre kétéves jótállás vonatkozik. Amennyiben a készülék javításra szorul, vagy egyéb szolgáltatást kíván igénybe venni a termék kapcsán, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az eladóval. Az eredeti, vásárlást bizonyító dokumentumot be kell mutatnia és a vásárlás dátumát is bizonyítania kell.

Az alábbi esetek nem összeegyeztethetők a jótállással, és garanciavesztéssel járhatnak, ez esetben a reklamáció elutasításra kerülhet:

- A termék nem rendeltetésszerű használata és a használati utasításban foglaltak be nem tartása működtetés, karbantartás, és szerviz tekintetében.
- Természeti katasztrófa által okozott meghibásodás, nem szakember által végzett módosítások vagy a vásárló által okozott mechanikai sérülések (pl. szállítás során, nem megfelelő szerrel történő tisztítás, stb.).
- Az alkatrészek természetes elhasználódása a használat eredményeként (mint pl. akkumulátor, stb.).
- Külső behatásoknak való kitétség, pl. erős napsugárzás, sugárzás vagy elektromágneses mező által okozott károsodás, folyadék által okozott meghibásodás, más tárgy által okozott sérülés, zárlat, elektrosztatikus kisülés által okozott meghibásodás (beleértve a villámlást), hibás aljzat vagy nem megfelelő volt és polaritás, kémiai folyamatok pl. nem megfelelő áramhasználat esetén

Ha bárki módosításokat és változtatásokat hajtott végre a termék kialakításában, ha nem rendeltetésszerűen használta vagy a használat körét kibővítette, továbbá, ha a vásárló nem eredeti pótalkatrészekre cserélte a meghibásodott/cserére szoruló alkatrészeket.

EU megfelelési nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének adatai:

Importer: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Légtisztító

Modell / Típus: KJ100G-J107B

A fenti terméket a direktívában meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására, az erre kialakított szabványok alapján tesztelték:

Direktíva száma: (EU) 2014/35/EU

Direktíva száma: (EU) 2014/30/EU

Direktíva száma: (EU) 2011/65/EU, módosítva 2015/863/EU

Prága, 2021. január 27.



WEEE

Ez a termék az EU Elektromos és elektronikus hulladékokról szóló direktíváival összhangban (WEEE – 2012/19 EU) nem kerülhet a kommunális hulladék közé. Kérjük, hogy használat után juttassa vissza a kereskedésbe, ahol megvásárolta, vagy szállítsa el a helyi hulladékkezelő hatóság által fenntartott újrahasznosítható hulladékok átvételi helyére. A hulladék előírások szerinti kezelésével hozzájárul a hulladékok környezetre és emberi egészségre gyakorolt azon negatív hatásainak a csökkentéséhez, amelyeket a nem megfelelően kezelt hulladékok okozhatnak. Kérjük, hogy keresse fel a helyi hatóságot a gyűjtőhelyre vonatkozó információkkal kapcsolatosan. Amennyibe a terméket nem a kijelölt lerakóhelyre szállítja, bírságot szabhatnak ki önre a helyi törvényekben foglaltak alapján.

