

NÁVOD

ENERMAX AeroOdio (CP006)



Popis

- 1 – miniUSB port sloužící k napájení z notebooku
- 2 – Ovladač hlasitosti (High (přidání hlasitosti) > Low (snížení hlasitosti))
- 3 – Ovladač otáček ventilátoru (High (větší otáčky) > Low (menší otáčky))

Uvedení do provozu

miniUSB port

Prosím, připojte napájecí kabel k miniUSB portu napájení (1) a dva konektory USB zapojte do dvou USB portů v notebooku. Chladič pro notebook je nyní připraven k použití.

Zvuk

Integrovaný zvukový čip DreamBass[™] se nainstaluje automaticky v operačním systému Microsoft Windows. Chcete-li přepnout mezi vnitřním zvukem v notebooku a zvukem ze zvukového čipu v chladiči notebooku, prosím, učiňte tak v ovládacím panelu pro nastavení zvuku v menu “Reproduktory”.

Technická podpora

V případě dotazů, prosím kontaktujte technickou podporu Enermax:
www.enermax.co.uk/support.