

moonie®

Hračky MOONIE sú krásne a jednoduché, pretože veríme, že predmety s vycibreným designom rozvíjajú zmysel detí pre estetiku a citlivosť pre krásu.

Naším cieľom bolo navrhnuť hrajúcu hračku, ktorá bábätká upokojí a uspáva ich jemnými zvukmi nahranými z prírody.

Bolo pre nás dôležité navrhnuť hračky MOONIE nielen ako produkt pre novorodencov, ale aj ako skvelého spoločníka pre staršie deti. Sme rodinná firma a vyrábame hračky vo vlastnej výrobe v Poľsku.

Milujeme MOONIE a dúfame, že sa vám naše výrobky budú páčiť tiež!

Michalina & Mikołaj

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod. Návod a obal uschovajte, pretože obsahujú dôležité informácie.

OBSAH BALENIA:

- Plyšová hračka MOONIE
- Hudobný a svetelný modul
- USB kábel
- Uživatelská príručka

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MOONIE je plyšová hračka s hudobným modulom so svetielkom (modul MOONIE). Pred použitím je potrebné modul MOONIE vložiť do vrečka v hračke a zaistiť uzavretím zipsu, aby zostal mimo dosahu dieťaťa. Modul sa ovláda ručne stlačením tlačidla na hračke.

ZVUKY MOONIE


MOONIE prehráva päť jemných, upokojujúcich zvukov nahraných v prírode:



Ide o bezpečný, prirodzený, nízkofrekvenčný ružový šum, ktorý nie je generovaný počítačom. MOONIE ponúka aj uspávanku, ktorá vďaka zvukom kalimby veľmi pomáha pri uspaní bábätk a ich upokojuvaní.

POPIS MODULU

Ak chcete dosiahnuť správny efekt nočného svetla, umiestnite hudobný modul stranou s LED svetielkom smerom k prednej časti hračky.



ZAPNUTIE ON / VYPNUTIE OFF

Jedným kliknutím na hlavné tlačidlo zapnete/vypnete zvuk.



ZMENA ZVUKU

MOONIE prehráva 5 rôznych upokojujúcich zvukov a uspávanku. Ak chcete zmeniť zvuk, dvakrát stlačte tlačidlo.

Hudobný modul si po vypnutí pamätá posledné nastavenie.




NASTAVENIE HLASITOSTI

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo, kým nenastavíte požadovanú úroveň zvuku, a potom tlačidlo uvoľnite. Opakujte akciu pre zníženie úrovne hlasitosti.



SVETELNÉ REŽIMY

Nočná lampička MOONIE ponúka 5 režimov:



Modul MOONIE si po reštarte pamätá nastavenie zvuku a svetla.

ODDELENIE SVETLA A ZVUKU

MOONIE je možné použiť ako nočné svetlo so zapnutým alebo vypnutým zvukom. Je tiež možné zapnúť iba zvuk bez svetla. Pre použitie svetla bez zvuku stlačte jedno z dvoch svetelných tlačidiel: náladové svetlo alebo RGB svetlo, keď je modul vypnutý. Ak chcete svetlo vypnúť a nechať iba zvuk, stlačte opakovane tlačidlo náladového svetla alebo RGB svetla. Modul MOONIE si po reštarte pamätá nastavenie zvuku a svetla.

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Modul MOONIE vydrží pracovať 8 hodín v režime zvuku a svetla a približne 10 hodín v režime iba zvuku.

NABÍJANIE

Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 3 hodiny. Ak chcete hudobný modul nabiť, použite kábel USB dodaný s výrobkom a pripojte ho k nabíjačke. Súprava MOONIE neobsahuje nabíjačku.

Pripojte kábel USB k portu USB v module zvukového svetla. Počas nabíjania sa na module rozsvieti červená dióda. Keď je batéria plne nabitá, dióda sa zmení na zelenú.

Nízka úroveň batérie môže ovplyvniť kvalitu hlasitosti upokojujúcich zvukov a taktiež silu svetla. Ak je kvalita zvuku alebo hlasitosť upokojujúceho zvuku výrazne horšia, pripojte modul k nabíjačke.

Batéria nie je vymeniteľná.

Hračku nie je možné ovládať počas nabíjania batérie, nikdy nepoužívajte hudobný modul počas nabíjania.

Dôležité: Po pripojení zariadenia k dobíjačke sú všetky funkcie hudobného modulu deaktivované.

BATÉRIE

Modul MOONIE má vstavanú lítium-iónovú batériu s nasledujúcimi parametrami:
Menovité napätie: 3,7V
Veľkosť batérie 802535
Nominálna kapacita článku 700mAh.
Ochrana proti prepólovaniu.
Zariadenie je možné nabíjať pomocou portu USB
Špecifikácia nabíjačky:
Napájacie napätie: DC5V
Menovitý nabíjací prúd: 1A
Maximálna prúdová kapacita zdroja: 1,2A
Ochrana proti prehriatiu: 80D
Ochrana proti skratu



DETEKTOR PLAČU

Po 60 minútach prehrávania upokojujúcich zvukov sa rozsvieti oranžová dióda detektora plaču a aktivuje sa pohotovostný režim.

V tomto režime prístroj analyzuje zvuky v okolí dieťaťa a je obzvlášť citlivý na detský plač.

Hudobný a svetelný modul MOONIE zostane v pohotovostnom režime s detektorom plaču po dobu 3 hodín. Počas tejto doby sa automaticky aktivuje naposledy prehrávaný upokojujúci zvuk, keď dieťa začne plakať. Zvuk sa prehráva 60 minút a po tejto dobe sa cyklus spustí znova.

Ak sa upokojujúci zvuk neaktivuje v priebehu 3 hodín, zariadenie sa automaticky vypne. Môže sa stať, že iné hlasné zvuky z blízkosti modulu môžu aktivovať upokojujúci zvuk.

Dôležité: Keď je v režime detektora plaču aktivovaný upokojujúci zvuk, možnosť zmeny zvuku alebo hlasitosti je zablokovaná.



AKTIVÁCIA DETEKTORA PLÁČU PRIAMO

Režim detektora plaču je možné aktivovať priamo trojnásobným stlačením hlavného tlačidla pri vypnutom zariadení. Rozsvieti sa oranžová dióda a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu analyzujúceho zvuky okolo bábätko.



3x Klik na hlavné tlačidlo vypnutého modulu

NÁVOD NA PRANIE

Dôležité: Pred práním MOONIE vyberte hudobný modul z hračky. Hudobný modul nie je odolný voči vode. Zariadenie, ktoré bolo poliate vodou, nemožno ďalej používať.

Zloženie materiálu: 80% polyester 20% bavlna. Plyšák MOONIE je možné prať v práčke pri maximálnej teplote 40 ° C na jemný program.

VAROVANIE

Pred použitím hračky MOONIE s hudobným modulom si prosím pozorne prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže poškodiť modul MOONIE a byť nebezpečné pre dieťa.

Modul MOONIE a USB kábel nie sú hračky, vždy ich uchovávajte mimo dosahu vášho dieťaťa. Modul MOONIE je možné používať až potom, čo bol bezpečne ukrytý vo vnútri hračky.

Pred použitím hračky starostlivo skontrolujte, či je vrečko s modulom MOONIE vo vnútri dobre upevnené.

Hračku môžu používať deti od prvého dňa života, ale pokiaľ hračka obsahuje modul MOONIE, odporúča sa dohľad dospeléj osoby.

Do 12 mesiacov veku nenechávajte dieťa s hračkou v postielke, kolíske alebo kočíku bez dozoru dospeléj osoby.

Pred každým použitím skontrolujte každú časť výrobku, či nie je poškodená a nepredstavuje riziko pre vaše dieťa.

Ak zaznamenáte akékoľvek poškodenie modulu MOONIE, okamžite prestaňte zariadenie používať.

MOONIE nedávajte do vody ani iné tekutiny a nenamáčajte. Modul nie je vodotesný.

Modulom MOONIE netraste ani do neho búchajte.

Nenechávajte modul na mieste so silným slnečným žiarením alebo na inom mieste v blízkosti zdroja vysokého tepla.

Pred nabíjaním vyberte modul MOONIE z hračky.

Modul MOONIE vždy nabíjajte mimo dosahu dieťaťa.

Akonáhle zaznamenáte poruchu zariadenia, zastavte nabíjanie modulu.

Nepoužívajte zariadenie nastavené na vysokú hlasitosť dlhšiu dobu a nedávajte ho priamo k uchu vášho dieťaťa.

Keď bábätko začne plakať, vždy skontrolujte, či bábätku nehrozí nebezpečenstvo.

Nabíjačka batérií používaná s elektrickou hračkou musí byť pravidelne kontrolovaná, či nie je poškodený napájací kábel, zástrčka, kryt alebo iné časti, a v prípade poškodenia sa nesmie používať, kým nebude poškodenie opravené.

VAROVANIE!

Pred použitím modulu a hračky si starostlivo prečítajte bezpečnostné odporúčania. Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť poškodenie modulu alebo byť nebezpečné pre dieťa. Modul MOONIE a USB kábel nie sú hračka, modul by sa mal používať iba v prípade, že je bezpečne umiestnený vo vrečku na zips. Uchovávajte modul MOONIE mimo dosahu detí. Pred podaním výrobku dieťaťu vždy skontrolujte, či je vrečko uzavreté na zips.

BEZPEČNOSŤ

Hračka je vyrobená z certifikovaných látok, ktoré sú bezpečné pre deti. Vyhovuje smernici 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek a je možné ho používať od prvého dňa života dieťaťa.

ZÁRUKA

Zákonná záruka na výrobok sa vzťahuje na originálnu účtenku. V prípade nesprávneho použitia výrobku alebo neoprávnenej opravy záruka zaniká.

INFORMÁCIE O RECYKLÁCI

V súlade s európskou smernicou 2012/19/UE o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) je balenie MOONIE označené symbolom selektívneho triedenia. Označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom a že by mal byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

moonie.

Distribútor: FOR BABY spol. sr.o.,
Komerčný park
Nupaky 523
251 01 Nupaky

Výrobca: MOONIE sp z o.o.
Łazanowicka 1A
03-089 Varšava
Poľsko

Kontakt: www.forbaby.cz
forbaby@forbaby.cz

