

Mercedes-AMG G63

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA



Obrázky slouží pouze jako reference

- Před použitím si opatrně přečtěte manuál.
- Prostředky určené na dopravu nejsou povoleny na ježdění po silnici.
- Manuál obsahuje důležité informace, uchovejte si ho pro použití v budoucnu.
- S cílem zlepšení produktu a zlepšení kvality produktu, části struktury produktu, vzhledu, balení, a metody montáže se mohou změnit bez předčasného upozornění. Pokud je rozdíl mezi specifikací a předmětem, vezměte si prosím fyzický předmět jako standard, prosíme o pochopení!

O produktu 1

Děkujeme, že jste si zakoupili elektrické vozidlo pro děti s licencí značky Mercedes Benz!

Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba udělat, je přečíst si pozorně tento návod k obsluze, který vám může poskytnout podrobnosti o instalačním programu a správném způsobu používání. Také vás může vést k tomu, abyste se vyhnuli nesprávnému zacházení s výrobkem nebo zranění jezdce. Je obzvláště důležité, aby vás příručka seznámila s bezpečnostními opatřeními. Zapamatujte si tento obsah a usměrňte své dítě k jejich používání. Uchovejte si tyto informace v dobrých rukou a udržujte ho v lehkém přístupu.

6V500mA OR 12V700mA

" Mercedes Benz"



Design produktu je chráněn Daimlerova právy intelektuálního vlastnictví. Naše společnost je oprávněna používat tyto ochranné známky.

Specifikace parametrů:

Baterie

6V4.5Ah*1 OR 12V4.5Ah*1

Nabíječka

Použitelný věk: 36-72 měsíců

Limit zatížení: Méně než 25 kg

Rychlost: Jednotný pohon 2.5 km / h Dvojitého pohon 2.5-4.5

Rozměry: 1100km / hX690X565 mm

Napájení: Typ nabíjení

Délka nabíjení: 8--12 hodin

Život batérie: Okolo 300 nabití

Název produktu: Elektrické auto

Zoznam súčiastok 2

Číslo součástky	Název součástky	Číslo	Poznámky
1	karoserie	1	
2	Čelní sklo	1	
3	podpora	1	
4	sedadlo	1	pás s bezpečnostním pásem
5	volant	1	Šroubová tyč s originálním strojem 5X35mm
6	reflektor	2	“L”X1 “R”X1
7	kolo	4	
8	kryt kola	4	
9	výfukové potrubie	2	“L”X1 “R”X1
10	nabíjačka	1	

11	západka	1	
12	MP3 vedení	1	L=200mm
13	Instrukce	2	
A	Ø 4X12 šroub	2	
B	Ø 10 podložka	6	
C	Ø3X25mm dowel	4	

Rozložený pohled 3



Před instalací 4



Upozornění !

- Obsahuje drobné části a není vhodný pro děti do 36 měsíců.
- Výrobek může před montáží obsahovat potenciálně nebezpečnou ostrou hranu nebo ostrou špičku, proto tento výrobek musí být sestaven dospělou osobou!


- Likvidujte veškerý obalového materiálu v čase, aby nedošlo k udušení dítěte! Po dokončení montáže všechny nástroje a náhradní díly řádně uložte mimo dosah dětí!
- Zkontrolujte si čísla všech součástek před instalací. Postarejte se o plastové sáček a ochranným film výrobku. Je zakázáno, aby dětem Pocci hry hrozilo riziko udušení.
- Před nabíjením zkontrolujte, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a jiné části nabíječky. Pokud se zjistí jakékoliv poškození, přestaňte zařízení používat, dokud nebude oprava v dobrém stavu.



Upozornění o bezpečnosti batérie

- Nedobíjecí baterie nelze nabíjet;
- Dobíjecí baterii lze nabíjet jen pod dohledem dospělé osoby;
- Dobíjecí baterie by se měly z hraček před nabíjením vybrat;
- Jiné typy baterií nebo nové a staré baterie nemohou být míchány;
- Baterie by měly být umístěny se správnou polaritou;
- Vybitá baterie by měla být odstraněna z hračky;
- V napájecím terminálu nesmí dojít ke zkratu;
- Výrobek neposkytuje suchou baterii;

Montážní ornament & přední a zadní kola 5




Instalační Dekorace: odlište produkt z levé a pravé strany, jednostranný s připevněnými šrouby 2KS Ø4X12

Namontujte přední kolo: nejprve umístěte Ø10 těsnění na přední nápravu, potom namontujte přední kolo a umístěte Ø10 těsnění, Připevněte ho s Ø3X25mm kolíkem; Kryt horního kola je opět sevřený; [Poznámka: Způsoby namontování pravého a levého předního kola jsou stejné.]



Namontujte zadní kolo:
 hnací motor je již namontován na karoserii vozidla, zadní kolo je přímo namontováno, těsnění Ø10 je pak umístěno, Připevněte ho s 3X25mm kolíkem; Kryt horního kola je opět sevřený; [Poznámka: Způsob montáže zadního kola na druhé straně výrobku s jedním pohonem je stejný jako způsob montáže předního kola; Způsob montáže levého a pravého zadního kola dvojitého pohonu je stejný]


Namontujte sedadlo a zadní křídlo 6




Namontujte zadní
křídlo:

zarovnejte místo pre kartu
na karosérii, stlačte chvost a
zaklepnite.

Namontujte sedadlo: nejdříve zasuněte místo karty na zadní
konec sedadla na karoserii vozidla a poté jej připevněte s 2ks
samořezných šroubů Ø 4x12. [Poznámka: Před instalací
sedadla připojte zásuvku do prostoru pro baterie a zapněte
napájení; Podrobnosti naleznete v připojovacím zdroji 9.]




Montáž volantu 7




Namontujte volant: [Jak je znázorněno] Před instalací volantu připojte zásuvný modul a potom nainstalujte volant (mírně použijte bodovou sílu), a potom upevněte volant se šroubem původního stroje Ø5X35 a maticí M5. [Poznámky: před namontováním volantu se musí přední a zadní část volantu odlišit od zpětné

instalace]




Instalace čelního skla a reflektoru 8



Namontujte čelní sklo:
zarovnejte otvor karty na
karosérii vozidla, a
nasad'te kartu predného
skla na karosériu vozidla
silou;

(Poznámky: Uistite sa, že je čelné sklo úplne upevnené na karosérii vozidla)




Namontujte reflektor: vložte reflektor do otvoru karoserie vozidla s malým úsilím.
(Poznámka: před instalací odlište reflektor od pravé strany)

Pripojenie napájacieho zdroja 9



Zásuvka pro připojení napájecího adaptéru



Před použitím 10

⚠ Upozornění !

Pro zabránění neočekávané příhody:

- Při řízení musí dospělá osoba nebo rodič poskytnout péči a dozor, pečovatel nesmí odejít a musí se ujistit, že vaše dítě je ve vašem zorném poli.
- Je zakázáno vést taková vozidla v nebezpečných prostorách, jako jsou silnice, v blízkosti vozidel, schodů atd.
- Při řízení musíte mít obuv.
- Během jízdy byste měli sedět na svém sedadle.

□ ● **Věkový rozsah: 36-72 měsíců; max. nosnost 25kg.**

Bezpečnostní upozornění

Řekněte, prosím, svému dítěti a jeho spoluhráči následující bezpečnostní pravidla a ujistěte se, že jim rozumí!

- Ujistěte se, že vaše dítě používá tento výrobek v bezpečném prostředí, jako je například dům, zahrada nebo dětské hřiště.
- Upozorňujeme, že vozidla jsou vhodné pouze pro jízdu po tvrdých a rovných cestách. Za účelem zajištění bezpečnosti je zakázáno řídit v následujících bezpečných prostředích: Upozorňujeme, že vozidla jsou vhodné pouze pro jízdu po tvrdých a rovných cestách. Za účelem zajištění bezpečnosti je zakázáno řídit v následujících nebezpečných prostředích:
 - A příkopové jámy, trávníky, svahy nebo nerovný povrch;
 - B Místo, kde jsou silnice nebo jiná vozidla a kde chodí chodci;
 - C Je možné narazit na překážku, která může způsobit zranění;
 - D Jiné nebezpečné zóny
- Zabraňte dětem, aby jezdili ve tmě, děti se nezabývají neočekávanými překážkami nebo nehodami. Jezděte pouze během dne nebo ve světlém prostředí.
- Nepoužívejte tento výrobek venku, když prší nebo sněží.
- Dbejte na to, aby se uživatelé výrobku nacházeli v příslušném věkovém rozsahu výrobku a nepřekročili maximální nosnost.
- Před jízdou se ujistěte, že vozidlo je bezpečné, abyste předešli nehodám.
- Nedovoľte dětem, aby se dostaly do blízkosti pohybujícího se vozidla a nedovoľte dítěti dotýkat se kola

- ☐ Vozidlo je vybaveno bezpečnostním pásem, prosím dejte dětem pokyn, aby používali pás na zajištění bezpečnosti.



Tento výrobek se smí používat pouze na rovné zemi. Nepoužívejte tento výrobek na trávniku!

Funkční indikace 11



① Vypínač: zapíná nebo vypíná napájení


② Přepínač dopředu / dozadu: ovládání směru pohybu produktu směrem dopředu nebo dozadu;

③ Přehrávač USB: podrobnosti naleznete v části 12

④ Zapínač na podlaze: zatlačte nohou

vozidlo se rozhýbe, zvedněte nohu, vozidlo pomalu zabrzdíte;


⑤ Přepínač provozu / výkyvného přepínače: přepne výrobek do provozu, výrobek se uvede do stavu provozu pedálového spínače; přepnout produkt na kyv, produkt do vzdáleného kývacího stavu; **【Poznámka: volitelná funkce】**



Upozornění !

Při řazení dbejte na to, aby bylo vozidlo úplně zastaveno a aby nedošlo k poškození převodovky a motoru.

Provozní signál přehrávače 12



① USB rozhraní: vložte USB terminál, připojte audio zdroj, můžete přehrávat audio;

② TF konektor karty: vložte TF kartu, můžete přehrávat audio;

3. Rozhraní MP3: přes datovou linku lze připojit k jiným zařízením a přehrávat zvuk; ④

Hlasitost / časné vzdělávání angličtiny: dlouze stiskněte toto tlačítko, hlasitost se sníží; dotkněte se tohoto tlačítka, přehrávejte časné vzdělávání angličtiny

⑤ Tlačítko Pozastavit: dotkněte se tohoto tlačítka, pozastavte přehrávání zvuku;

⑥ Hlasitost / stisknutí hudebního tlačítka: dlouze stiskněte toto tlačítko, zvýšení hlasitosti, dotykové tlačítko, přehrávání hudby;

⑦ Tlačítko vyprávění: dotkněte se tohoto tlačítka, přehrajte příběh;

Zobrazení napětí: hodnota na displeji lze použít k určení, zda je baterie nabitá nebo ne. jeden pohon: nabíjení pod 6,2V; dvojitý pohon: nabíjení pod 12,5V

Funkce volantu návod

na použití:


A. A. Stisknutí klaksonu: dotkněte se a stiskněte zvuk klaksonu;

B. B. Hudební tlačítko: spusťte toto tlačítko, vydá zvuk hudby, opakujte operaci, přepněte zvuk;

Operace dálkového ovládání 13

2.4G pokyny na dálkové ovládání

[volitelná funkce]



První použití potřebuje kód, pozdější náhradní baterie nemusí odpovídat kódu; krok 1: otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače a vložte jej do 2 suchých baterií; (v tomto výrobku nejsou k dispozici suché baterie)

Krok 2: vypněte hlavní vypínač na vozidle;


Část 3: současně držte stisknuté klávesy 1 a 2, (držte najednou), když indikátor č. 4 bliká; když hlavní vypínač na autě, červené světlo č. 4 přestane blikat, úspěch kódu;

Popis klíče: 3 klávesy pro regulaci rychlosti pokaždé se změní a rychlost, 4 klávesy na červeném světle pro nízkou rychlost, dvě červená světla pro střední rychlost, tři červená světla pro vysokou rychlost;

- Stiskněte tlačítko 1 a vozidlo se pohne vpřed;
- Dotykem a stiskněte číslo 2, auto jede zpět;
- Stiskněte tlačítko 3 k nastavení rychlosti vozidla.
- Dotykem a stiskněte tlačítko 5. Auto se otočí doleva.
- Dotykem a stiskněte 6 a auto se otočí doprava;
- 7 pro brzdový klíč, stiskněte vozidla, abyste udrželi brzdový stav, červený indikátor bliká a potom sadotknite kontaktu brzdového stavu;

Tento výrobek může mít prioritu dálkového ovládání (v závislosti na konfiguraci produktu): Když je dálkové ovládání ovládané, pedálový spínač výrobku je neplatný; když je funkce dálkového ovládání zastavena, je možné použít pedálový spínač výrobku.

Popis dálkového ovládání 27Hz: [volitelná funkce]



návod 4

- ① Dotykem a stiskněte tlačítko A a vozidlo se pohybuje dopředu;
 - ② Stiskněte a stiskněte B, auto zpět;
 - ③ Stiskněte a stiskněte tlačítko C a auto se otočí doleva;
 - ④ Dotkněte se a stlačte tlačítko D a auto se otočí doprava;
 - ⑤ Tlačítko E je indikátor napájení (červené světlo svítí, když jsou správně vloženy 2 suché baterie)
- Poznámka: suché baterie nejsou v tomto produktu k dispozici..**
[Bezpečnostné upozornění batérie] viz



Upozornění! Dálkové ovládání smí používat pouze dozorcí a děti se nesmí dotýkat a hrát.

Poznámka před nabíjením 14



Upozornění!

- Tento výrobek má funkci ochrany nabíjení: při nabíjení prostředku nejsou k dispozici všechny funkce!
- Nabíjení musejí provádět dospělí! Děti by se neměly dotýkat nabíječek a baterií!



Upozornění !

- Prevence požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
- Použití nabíječek a baterií podle pokynů výrobce je povoleno. Používání jiných značek nabíječek a baterií je zakázáno, jinak může dojít k požáru a výbuchu.
- Nepoužívejte tuto nabíječku a baterii na jiných výrobcích nebo jejich přehřátí může způsobit požár a výbuch.

- ☐ Strukturu zapojení výrobku neměňte bez povolení nebo může způsobit požár a výbuch a trvalé poškození výrobku.
 - ☐ Nepoužívejte nástroje pro připojení kladných a záporných elektrod akumulátoru, jinak může způsobit požár a výbuch.
 - ☐ Baterii udržujte vždy suchou, nedovolte, aby se dostala do kontaktu s čerstvou nebo slanou vodou.
 - ☐ Baterie produkuje škodlivé plyny a zápach, když je nabitá. Kouření v blízkosti dobíjecího akumulátoru je zakázáno a jakýkoliv plamen nebo jiskra mohou způsobit nehody jako je výbuch.
 - ☐ Vozidla musí být nabíjeny v dobře větraných, suchých prostorách.
 - ☐ Baterii a nabíječku nezapínejte.
 - ☐ Baterii neotáčejte vzhůru nohama.
 - ☐ Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, baterii a zástrčku. Pokud se zjistí jakékoliv poškození, přestaňte zařízení používat, dokud nebude opraveno a znovu použito.
 - ☐ Během nabíjení je zahřívání baterie normálním jevem, ale když je teplota příliš vysoká, měli bychom zkontrolovat, zda je nabíjecí proud příliš velký nebo zda je baterie zkratována.
 - ☐ Akumulátor musí být upevněn deskou. Pokud je vozidlo převrácené, baterie může dítěti ublížit.
- ☐ Jestliže se výrobek delší dobu shromažďuje nebo nepoužívá, musí se jednou za měsíc zcela nabít a znovu nabít, aby se zajistila životnost baterie.
 - ☐ Nabíječky a baterie nejsou hračky a děti se nesmí dotýkat a hrát.
 - ☐ Nabíječky a baterie nejsou hračky a děti se nesmí dotýkat a hrát.
 - ☐ Doporučuje se nabíjet 4-6 hodin před prvním použitím, ale ne více než 10 hodin.
 - ☐ Jestliže se rychlost vozidla zjevně zpomaluje, znamená to, že baterie nestačí, nabijte ji včas.
 - ☐ Vždy nabíjejte 8-12 hodin, ale ne více než 20 hodin.

Nabíjecí signál 15


- ☐ Jestliže výrobek nemá žádnou operaci, pokud se na panelu zobrazení napětí zobrazuje hodnota následujícího obrázku, nabíjejte ho

Parametry baterie	velikost napětí	Stav batérie
6V4.5AhX1 6V7AhX1	≥6.6	Úplné nabití baterie
	6.5--6.3	Tento produkt je možné používat normální
	≤6.2	Výrobek není použitelný a baterie se musí nabít
6V4.5AhX2 6V7Ah*2 12V4.5AhX1 12V7AhX1	≥13.2	Úplné nabití baterie
	13.1--12.6	Tento produkt je možné používat normální
	≤12.5	Výrobek není použitelný a baterie se musí nabít



Způsob nabíjení:

- (1) Zapojte nabíječku do nabíjecího otvoru pod sedadlem (jak je znázorněno).
- (2) Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.



Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. 16

Pojistka

Tento výrobek je vybaven samo-resetovací pojistkou, při přetížení nebo nesprávném používání se samočinný reset pojistky automaticky vypne na 15-20 sekund a pak se restartuje. Samo-resetovací pojistka vozidla je instalována pod sedadlem.

Abyste zabránili vypnutí napájení:

- Tento výrobek nelze přetížit, maximální nosnost je: 25 kg..
- Netahejte nic za tímto produktem.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do elektrických komponent, jako jsou vedení, baterie atd..
- Neměňte systém vedení a strukturu tohoto výrobku bez povolení.

Údržba

- Před použitím by měli rodiče zkontrolovat, zda jsou hlavní části v dobrém stavu, baterie, nabíječka, kabel, zástrčka, pouzdro a jiné části jsou poškozeny, šrouby jsou uvolněné; Pokud existuje potenciální bezpečnostní riziko, přestaňte zařízení používat až do opravypoužívat až do opravy.

- Po určitém čase namažte železné části vozidla malým množstvím mazacího oleje, abyste zabránili rezavění železných částí.
- Vozidla by měly udržovat mimo dosah ohně a zabránit dlouhodobému osvětlení. Udržujte ho v rovině, ne vzhůru nohama. Ve vlhkém počasí by měly být auta zaparkovaná v interiéru nebo zakryté autoplachty.
- Vozidla by se neměla zdržovat v blízkosti teplejších předmětů, jako jsou kamna a ohřívače, kde se mohou roztát plastové části. Při nabíjení se držte mimo dosah hořlavých látek a zabraňte požáru.
- Po použití nabíjte včas, nabíjejte dospělou osobu. Pokud nebudete muset baterii delší dobu nabíjet, nabíjejte ji alespoň jednou měsíčně, aby se prodloužila životnost baterie.
- Suchou měkký hadřík můžete použít na otření vozidla a namísto měkkého hadříku na čištění plastových částí je možné použít leštící prostředek bez vosku, aby bylo dosaženo efektu povrchové úpravy. Plastové části hraček neotírejte chemickými rozpouštědly. Nemyjte vozidla mýdlem a vodou. Nejezděte v autě v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda může poškodit motor, elektrický systém vozidla a akumulátor.
- Když přestanete používat nebo umisťovat výrobek, vypněte napájení produktu a vytočte všechny přepínače na "stop" nebo "off".
- Nepoužívejte pojistky, které nesplňují specifikace tohoto výrobku.
- Strukturu a systém obvodů tohoto výrobku neměňte bez povolení. Opravárenské práce musí být provedeny odborníkem nebo pod vedením technika.

Řešení problémů 17

typ chyby	kontrolní bod	metoda vyloučení
Motor bez otáčení	1. Je pojistka vozidla přetížena? (Pojistková skříňka pod sedadlem auta) 2. Je pedálový spínač v dobrém kontaktu? 3. Je svařovací drát na svorce motoru dobrý? 4. Je připojení k motoru dobré? 5. Vypne se motor, který je přímo připojen k baterii, zda se má otáčet?	Ano, pojistka automaticky vypne napájení na 15-20 sekund a restartuje: Ne, dál. Ne, upevněte spínač na podlaze; Ano, další položka Ne, dobře Svařujte svorkovnici; ano, další položka. Ne, připojte zásuvný modul; ano, další položka. Neotáčejte, měňte motor; otočit, deska s obvody agenta nebo prodejce. pohonu potřebuje potřebuje odbornou údržbu, kontaktního agenta nebo prodejce.
Ne dozadu nebo dozadu .	1. Rozpoznejte přepínače vpřed / vzad a pomocí multimetru určete, zda je kontakt dobrý? 2. Je řídicí obvod pro přepínání vpřed / vzad dobrý?	Ne, vyměňte přepínač dopředu / dozadu, Ano, další položka Ponapájajte zdroj podle správných pólů, abyste se vyhnuli zkratování elektrických pólů. Obraťte se na zástupce nebo prodejce.
Pomalá rychlost	1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie normální? 2. Bude motor (s převodovkou) připojen přímo k baterii, je rychlost zrychlená ?	Ne, nabijte baterii; Ano, další položka. Ano, Ponapájajte zdroj podle správných pólů, abyste se vyhnuli zkratování elektrických pólů. Obraťte se na zástupce nebo prodejce.
Auto se pohybuje a zvuk a světlo vůbec nefungují	1. Je akusticko-optický spínač dobrý? 2. Zkontrolujte, zda je linka / vedení a zásuvka z baterie vpředu v dobrém stavu	Ne, přepněte spínač; Ano, další položka. Ne, připojte dobře zásuvku a připojte přerušený vodič.
Kola se otáčejí a auto se nepohybuje	1. Otáčí se hnací kolo? 2. Zkontrolujte převodovku, zda nejsou poškozeny převodové stupně?	Ano, položte kolo na zem; Ne, dále. Ano, vyměňte novou převodovku.
Tyto metody řešení problémů tato příručka neobsahuje, obraťte se na prodejce.		

- Obrázky použité v tomto návodu slouží k ilustraci činnosti a struktury výrobku. V případě menších rozdílů mezi materiálem a obrázky je rozhodující fyzický předmět.
- Abychom zlepšili kvalitu výrobku, můžeme změnit strukturu a vzhled výrobku, aniž jsme to oznámili.
Prosíme o pochopení.
- Balení obsahuje důležité informace a musí být uchovány.

**Podnik prošel certifikací systému managementu
kvality ISO 9001: 2015**

