


SwitchBot



Pan/Tilt Cam 2K

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Package Contents




Pan/Tilt Cam 2K × 1




Base × 1




User Manual × 1



Screw Pack × 1




USB Adaptor × 1



Micro USB Cable
(2 m [6.6 ft.]) × 1







Reset Pin × 1



Sticker × 1

List of Components



Back

Specifications


Product Name:	SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K
Power Input:	5 V = 2 A
Video Resolution:	2K
Image Compression:	H.264
Field of View:	100° diagonal
Storage:	Supports up to 256 GB microSD card, FAT32 format
Operating Temperature:	-15 °C to 45 °C (5 °F to 113 °F)
Operating Humidity:	≤95 % RH
Network Connectivity:	802.11b/g/n, 2.4 GHz

Instructions

Add Device to the SwitchBot App

1 Connect your camera to a power supply

Connect your camera to power supply using the cable. The light indicator on your camera will flash red when power is connected.



2 Download and install the SwitchBot app Download the SwitchBot app on App Store or Google Play Store.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

3 Add your camera



- Open our app, create a SwitchBot account or sign in directly if you already have one.
- Put your camera closer to the router and ensure that your camera is powered on.
- Tap "+" at the top right of the Home page, find the Pan/Tilt Cam 2K icon and select, then follow the instructions to add your camera.

Precautions

1. When letting your camera scan the QR code on your phone to access the Internet, please make sure that your phone screen is brighter than the surrounding environment.
2. Make sure the anti-rub function of your Wi-Fi is turned off. Turning on this function may lead to a connection failure.
3. Please make sure your camera is connected to a 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, IPV4 wireless network.


How to Install

1 Put on a table




2 Install on a ceiling or wall



Attach the sticker to a ceiling/wall surface you want to install on.



Then install the base at the place of the sticker.



Attach your camera firmly on the base.




If you are installing your camera on a ceiling, go to Pan/Tilt Cam 2K > Settings > Basic Settings in the app and turn on the Flip Screen function.

Features

Pan-Tilt Control

Pan-Tilt Control consists of vertical and horizontal control. The vertical visual angle is 115° and horizontal visual angle is 360°. You may control its direction and view images from different angles remotely via the app.



Motion detection

When Motion Detection is turned on, Pan/Tilt Cam 2K will take a photo and record a video (requires a memory card and Recording to be turned on) of any moving object detected and send you notifications (requires Allow Notifications to be turned on).

Motion Tracking

When Motion Tracking is turned on, Pan/Tilt Cam 2K will follow the objects as they move, and rotate horizontally or vertically to keep them in the middle of the screen. It will also take a photo and record a video of the event (requires a memory card and Recording to be turned on).


Night Vision

When Night Vision is turned on, Pan/Tilt Cam 2K will turn on infrared light and change the video to black and white. You can set this mode as Auto, so when the camera senses the surrounding is dark, Night Vision will auto turn on for you to see the dark scene more clearly.

Third-party Integration

Pan/Tilt Cam 2K can connect to Amazon Alexa and Google Assistant for voice control.

- After adding the device, please ensure your phone has a normal network connection.
- Go to Pan/Tilt Cam 2K > Settings > Cloud Services in the app and link the third-party services to your SwitchBot account.




Privacy Mode

When Privacy Mode is turned on, Pan/Tilt Cam 2K will enter hibernation and the camera lens will rotate to the inside. You will not be able to watch live videos via the app and features related to images like Motion Detection/Tracking will also be disabled.

Resetting Factory Settings

Find the reset hole, hold down the reset button at the bottom with the reset pin for around 5 seconds until you hear a prompt tone. Now your camera has been reset and is ready to reconfigure Wi-Fi.



LED Indicator Light

LED Indicator Light		Description
 Red	Stays lit up	Device starting
 Red	Flashes rapidly (0.25 s/ flash)	Ready to configure Wi-Fi
 Green	Flashes slowly (1.5 s/ flash)	Connecting to Wi-Fi router
 Green	Flashes rapidly (0.25 s/ flash)	Connected to Wi-Fi router and now connecting to the Internet
 Green	Stays lit up	Device is online
 Red +  Green	Flashes rapidly alternately (0.25 s/ flash)	Connected to Wi-Fi router but failed to connect to the Internet
 Red +  Green	Flashes slowly alternately (1.5 s/ flash)	Error in network connection

Safety Information

This camera is for indoor use only.

- Keep the device away from water, fire, humid or hot environments.
- Unplug this device if there is lightening storms or when unused for a long period.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers apart from those recommended.
- Do not use in places where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: PanTilt Cam

Model / Type: 3MP

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 08.01. 2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení




Otočná/náklonná kamera
2K × 1




Základna × 1




Uživatelská příručka × 1



Balení šroubů × 1




Adaptér USB × 1



Kabel Micro USB
(2 m) × 1




Resetovací kolík × 1



Nálepka × 1

Seznam součástí





Indikátor LED

Mikrofon

Objektiv fotoaparátu

Slot pro kartu




Instalační otvor

Reproduktor

Resetovací otvor

Port Micro USB



Zadní strana

Specifikace


Název produktu:	SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K
Příkon:	5 V = 2 A
Rozlišení videa:	2K
Komprese obrazu:	H.264
Zorné pole:	100° úhlopříčka
Skládování:	Podporuje kartu microSD s kapacitou až 256 GB, Formát FAT32
Provozní teplota:	-15 °C až 45 °C (5 °C až 113 °C)
Provozní vlhkost:	≤95 % RELATIVNÍ VLHKOSTI
Připojení k síti:	802.11b/g/n, 2,4 GHz

Pokyny

Přidání zařízení do aplikace SwitchBot

1 Připojte fotoaparát ke zdroji napájení

Připojte fotoaparát k napájení pomocí kabelu. Po připojení napájení bude světelný indikátor na fotoaparátu blikat červeně.



2 Stáhněte a nainstalujte aplikaci SwitchBot Stáhněte si aplikaci SwitchBot v App Store nebo Google Play Store.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

3 Přidejte fotoaparát



- Otevřete naši aplikaci, vytvořte si účet SwitchBot nebo se přímo přihlaste, pokud už nějaký máte.
- Přiblížte fotoaparát ke směrovači a ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
- Klepněte na "+" v pravém horním rohu domovské stránky, najděte ikonu Pan/Tilt Cam 2K, vyberte ji a podle pokynů přidejte kameru.

Bezpečnostní opatření

1. Když necháte fotoaparát naskenovat kód QR v telefonu pro přístup k internetu, ujistěte se, že je obrazovka telefonu světlejší než okolní prostředí.
2. Ujistěte se, že je vypnutá funkce proti otěru Wi-Fi. Zapnutí této funkce může vést k selhání připojení.
3. Ujistěte se, že je fotoaparát připojen k bezdrátové síti 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, IPV4.


Jak nainstalovat

- 1 Položte na stůl




2 Instalace na strop nebo stěnu



Připevněte samolepku na povrch stropu/stěny, na který ji chcete instalovat.



Poté nainstalujte základnu na místo nálepky.



Pevně připevněte fotoaparát na základnu.




Pokud kameru instalujete na strop, přejděte v aplikaci do nabídky Pan/Tilt Cam 2K > Settings > Basic Settings a zapněte funkci Flip Screen.

Funkce

Ovládání náklonu

Ovládání náklonu se skládá z vertikálního a horizontálního ovládání. Vertikální zorný úhel je 115° a horizontální zorný úhel je 360°. Můžete ovládat jeho směr a zobrazovat obraz z různých úhlů. úhly na dálku prostřednictvím aplikace.



Detekce pohybu

Když je zapnuta funkce detekce pohybu, kamera Pan/Tilt Cam 2K pořídí fotografii a nahraje video (funkce vyžaduje paměťovou kartu a zapnutou funkci Nahrávání) o jakémkoli zjištěném pohybujícím se objektu a zasílat vám oznámení (vyžaduje zapnutí funkce Povolit oznámení).

Sledování pohybu

Když je zapnuto sledování pohybu, kamera Pan/Tilt Cam 2K sleduje objekty při jejich pohybu a otáčí se vodorovně nebo svisle, aby objekty zůstaly uprostřed obrazovky. Pořídí také fotografii a zaznamená videozáznam události (vyžaduje paměťovou kartu a zapnuté nahrávání).

Noční vidění


Když je zapnuto noční vidění, kamera Pan/Tilt Cam 2K zapne infračervené světlo a změní obraz na černobílou. Tento režim můžete nastavit jako automatický, takže když fotoaparát zjistí, že okolí je tmavé, automaticky se zapne noční vidění, abyste viděli tmavou scénu jasněji.

Integrace třetích stran

Kamera Pan/Tilt Cam 2K se může připojit k Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání.

- Po přidání zařízení se ujistěte, že telefon má normální síťové připojení.

- Přejděte do Pan/Tilt Cam 2K > Nastavení > Cloudové služby v aplikaci a propojte služby třetích stran se službami ve vašem účtu SwitchBot.




Režim ochrany soukromí

Když je zapnutý režim ochrany soukromí, kamera Pan/Tilt Cam 2K přejde do režimu hibernace a objektiv kamery se otočí dovnitř a vypne se. Prostřednictvím aplikace nebudete moci sledovat živá videa, snímky, a související funkce, jako je detekce pohybu/sledování, budou rovněž vypnuty.

Obnovení továrního nastavení

Najděte otvor pro resetování, podržte resetovací tlačítko s resetovacím kolíkem po dobu přibližně 5 sekund, dokud neuslyšíte tón. Nyní byl fotoaparát resetován a je připraven k opětovné konfiguraci Wi-Fi.



Indikátor LED

Indikátor LED		Popis
 Červená	Svíí	Spuštění zařízení
 Červená	Rychle bliká (0,25 s/záblesk)	Připraveno ke konfiguraci Wi-Fi
 Zelená	Pomalů bliká (1,5 s/záblesk)	Připojení k síti Wi-Fi směrovač
 Zelená	Rychle bliká (0,25 s/záblesk)	Připojení ke směrovači Wi-Fi a následné připojování k internetu
 Zelená	Svíí	Zařízení je online
 Červená +  Zelená	Rychle střídavě blikají (0,25 s/záblesk)	Připojení ke směrovači Wi-Fi se nezdařilo
 Červená +  Zelená	Pomalů střídavě blikají (1,5 s/záblesk)	Chyba v síťovém připojení

Bezpečnostní informace

Tento fotoaparát je určen pouze pro vnitřní použití.

- Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, ohně, vlhkého nebo horkého prostředí.
- Zařízení odpojte ze sítě, pokud dojde k bouřce nebo pokud není delší dobu používáno.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte na místech, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: PanTilt Cam

Model / typ: 3MP

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 08.01. 2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia




Otočná/náklonová kamera
2K × 1




Základňa × 1



Používateľská príručka × 1



Balenie skrutiek × 1




Adaptér USB × 1



Kábel Micro USB
(2 m) × 1




Resetovací kolík × 1



Nálepka × 1

Zoznam súčastí





Indikátor LED

Mikrofón

Objektív fotoaparátu

Slot na kartu




Inštalačný otvor

Reproduktor

Resetovací otvor

Port micro USB



Zadná strana

Špecifikácia


Názov produktu:	SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K
Príkon:	5 V = 2 A
Rozlíšenie videa:	2K
Kompresia obrazu:	H.264
Zorné pole:	Uhlopriečka 100°
Skladovanie:	Podporuje kartu microSD s kapacitou až 256 GB, Formát FAT32
Prevádzková teplota:	-15 °C až 45 °C (5 °C až 113 °C)
Prevádzková vlhkosť:	≤95 % RH
Pripojenie k sieti:	802.11b/g/n, 2,4 GHz

Pokyny

Pridanie zariadenia do aplikácie SwitchBot

1 Pripojte fotoaparát k zdroju napájania

Pripojte fotoaparát k napájaniu pomocou kábla. Svetelný indikátor na fotoaparáte bude po pripojení napájania blikať na červeno.



2 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SwitchBot Stiahnite si aplikáciu SwitchBot z App Store alebo Google Play Store.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

3 Pridajte fotoaparát



- Otvorte našu aplikáciu, vytvorte si účet SwitchBot alebo sa priamo prihláste, ak ho už máte.
- Priblížte fotoaparát k smerovaču a skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
- Ťuknite na "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky, vyhľadajte ikonu Pan/Tilt Cam 2K, vyberte ju a podľa pokynov pridajte kameru.

Bezpečnostné opatrenia

1. Keď necháte fotoaparát skenovať kód QR v telefóne na prístup na internet, uistite sa, že obrazovka telefónu je svetlejšia ako okolité prostredie.
2. Uistite sa, že je vypnutá funkcia proti odieraniu Wi-Fi. Zapnutie tejto funkcie môže viesť k zlyhaniu pripojenia.
3. Uistite sa, že je kamera pripojená k bezdrôtovej sieti 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, IPV4.


Ako nainštalovať

- 1 Položte na stôl




2 Inštalácia na strop alebo stenu



Prilepte nálepku na povrch stropu/steny, na ktorý ju chcete nainštalovať.



Potom nainštalujte základňu na miesto nálepky.



Pevne pripevnite fotoaparát na základňu.




Ak inštalujete kameru na strop, prejdite v aplikácii do ponuky Pan/Tilt Cam 2K > Settings (Nastavenia) > Basic Settings (Základné nastavenia) a zapnite funkciu Flip Screen (Preklopenie obrazovky).

Funkcie

Ovládanie náklonu

Ovládanie panoramatického náklonu pozostáva z vertikálneho a horizontálneho ovládania. Vertikálny zorný uhol je 115° a horizontálny zorný uhol je 360°. Môžete ovládať jeho smer a zobrazovať obrazy z rôznych uhlov na diaľku prostredníctvom aplikácie.



Detekcia pohybu

Keď je zapnutá funkcia detekcie pohybu, kamera Pan/Tilt Cam 2K urobí fotografiu a nahrá video (vyžaduje pamäťovú kartu a zapnutú funkciu Nahrávanie) o akomkoľvek zistenom pohybujúcom sa objekte a poslať vám upozornenia (vyžaduje zapnutie funkcie Povolíť upozornenia).

Sledovanie pohybu

Keď je zapnuté sledovanie pohybu, kamera Pan/Tilt Cam 2K bude sledovať objekty pri ich pohybe a otáčať ich vodorovne alebo zvisle, aby sa nachádzali v strede obrazovky. Taktiež urobí fotografiu a zaznamená videozáznam udalosti (vyžaduje pamäťovú kartu a zapnuté nahrávanie).

Nočné videnie


Keď je zapnuté nočné videnie, kamera Pan/Tilt Cam 2K zapne infračervené svetlo a zmení obraz na čiernobiely. Tento režim môžete nastaviť ako automatický, takže keď fotoaparát zistí, že okolie je tmavé, automaticky zapne nočné videnie, aby ste tmavú scénu videli jasnejšie.

Integrácia tretích strán

Kamera Pan/Tilt Cam 2K sa môže pripojiť k Amazon Alexa a Google Assistant na hlasové ovládanie.

- Po pridaní zariadenia sa uistite, že telefón má normálne sieťové pripojenie.

- Prejdite do ponuky Pan/Tilt Cam 2K > Nastavenia > Cloudové služby v aplikácii a prepojte služby tretích strán na vaše konto SwitchBot.




Režim ochrany súkromia

Keď je zapnutý režim ochrany súkromia, kamera Pan/Tilt Cam 2K prejde do režimu hibernácie a objektív kamery otočiť do vnútra. Prostredníctvom aplikácie nebudete môcť sledovať živé videá, snímky a súvisiace funkcie, ako je detekcia pohybu/sledovanie, budú tiež vypnuté.

Obnovenie továrenských nastavení

Nájdite otvor na resetovanie, podržte tlačidlo resetovania v spodnej časti s resetovacím kolíkom približne 5 sekúnd, kým nebudete počuť zvukový signál. Teraz bol váš fotoaparát resetovaný a je pripravený na opätovnú konfiguráciu Wi-Fi.



Indikátor LED

Indikátor LED		Popis
 Červená	Svieti	Spustenie zariadenia
 Červená	Rýchlo bliká (0,25 s/blesk)	Pripravené na konfiguráciu Wi-Fi
 Zelená	Pomaly bliká (1,5 s/blesk)	Pripojenie k sieti Wi-Fi smerovač
 Zelená	Rýchlo bliká (0,25 s/blesk)	Pripojenie k smerovaču Wi-Fi a teraz pripojenie k Internet
 Zelená	Zostáva rozsvietený	Zariadenie je online
  Červená + Zelená	Rýchlo bliká striedavo (0,25 s/blesk)	Pripojenie k smerovaču Wi-Fi, ale nepodarilo sa pripojiť k Internet
  Červená + Zelená	Pomaly bliká striedavo (1,5 s/blesk)	Chyba v sieťovom pripojení

Bezpečnostné informácie

Tento fotoaparát je určený len na použitie v interiéri.

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa, vlhkého alebo horúceho prostredia.
- Pri búrkach s bleskom alebo pri dlhšom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo kábel USB.
- Nepoužívajte žiadne iné nabíjačky okrem odporúčaných.
- Nepoužívajte na miestach, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: PanTilt Cam

Model/typ: 3MP

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 08.01. 2023



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma




Pan/Tilt Cam 2K × 1




Alap × 1




Felhasználói kézikönyv × 1



Csavarcsomag × 1




USB-adapter × 1



Micro USB kábel
(2 m [6,6 láb]) × 1




Reset Pin × 1



Matrica × 1

Az összetevők listája





LED jelzőfény

Mikrofon

Kamera objektív

microSD




Beépítési lyuk

Beszélő

Reset Hole

Micro USB-port



Vissza

Műszaki adatok


Termék neve:	SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K
Tápellátás:	5 V = 2 A
Videófelbontás:	2K
Kép tömörítés:	H.264
Látómező:	100° átlós
Tárolás:	Legfeljebb 256 GB-os microSD-kártyát támogat, FAT32 formátum
Üzemi hőmérséklet:	-15 °C és 45 °C között (5 °F és 113 °F között)
Működési páratartalom:	≤95 % RH
Hálózati kapcsolat:	802.11b/g/n, 2,4 GHz

Utasítások

Eszköz hozzáadása a SwitchBot alkalmazáshoz

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a tápegységhez

Csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez a kábel segítségével. A fényképezőgépen lévő fényjelző pirosan villog, ha a tápellátás csatlakoztatva van.



2 Töltse le és telepítse a SwitchBot alkalmazást Töltse le a SwitchBot alkalmazást az App Store vagy a Google Play Store áruházból.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

3 Adja hozzá a kamerát



- Nyissa meg az alkalmazásunkat, hozzon létre egy SwitchBot-fiókot, vagy jelentkezzen be közvetlenül, ha már rendelkezik ilyennel.
- Helyezze a kamerát közelebb a routerhez, és győződjön meg róla, hogy a kamera be van kapcsolva.
- Koppintson a "+" gombra a Kezdőlap jobb felső sarkában, keresse meg a Pan/Tilt Cam 2K ikont, és válassza ki, majd kövesse az utasításokat a kamera hozzáadásához.

Óvintézkedések

1. Amikor a telefonon lévő QR-kódot a kamerával beolvassa az internet-hozzáféréshez, győződjön meg róla, hogy a telefon képernyője világosabb, mint a környező környezet.
2. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi dörzsölésgátló funkciója ki van kapcsolva. A funkció bekapcsolása a kapcsolat megszakadásához vezethet.
3. Győződjön meg róla, hogy a kamera 802.11 b/g/n, 2,4 GHz-es, IPV4 vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.


Hogyan kell telepíteni

1 Tegyé az asztalra




2 Mennyezetre vagy falra szerelés



Rögzítse a matricát a mennyezetre/falfelületre, amelyre telepíteni szeretné.



Ezután szerelje fel az alapot a matrica helyére.



Rögzítse a fényképezőgépet szilárdan az alapra.




Ha a kamerát a mennyezetre szereli, az alkalmazásban lépjen a Pan/Tilt Cam 2K > Beállítások > Alapbeállítások menüpontba, és kapcsolja be a Flip Screen funkciót.

Jellemzők

Pan-Tilt vezérlés

A Pan-Tilt vezérlés függőleges és vízszintes vezérlésből áll. A függőleges látószög 115° és a vízszintes látószög 360°. Irányát szabályozhatja, és a képeket különböző irányokból nézheti az alkalmazáson keresztül.



Mozgásérzékelés

Ha a mozgásérzékelés be van kapcsolva, a Pan/Tilt Cam 2K fényképet készít és videót rögzít (ehhez szükséges a memóriakártya és a Felvétel bekapcsolása) minden észlelt mozgó objektumról, és értesítést küld Önnek (ehhez be kell kapcsolni az Értesítések engedélyezése funkciót).

Mozgáskövetés

Ha a mozgáskövetés be van kapcsolva, a Pan/Tilt Cam 2K követi a mozgó objektumokat, és elforgatja vízszintesen vagy függőlegesen, hogy a képernyő közepén maradjanak. Emellett fényképet készít és rögzíti videófelvétel az eseményről (memóriakártya és bekapcsolt felvétel szükséges).


Éjszakai látás

Ha az éjszakai látás be van kapcsolva, a Pan/Tilt Cam 2K bekapcsolja az infravörös fényt és megváltoztatja a videót fekete-fehérre. Beállíthatja ezt az üzemmódot Auto, így amikor a fényképezőgép érzékeli, hogy a környezet sötétbe borul az Éjjellátó automatikusan bekapcsol, hogy a sötét jelenetet tisztábban láthassa.

Harmadik fél integráció

A Pan/Tilt Cam 2K képes csatlakozni az Amazon Alexához és a Google Assistanthoz a hangvezérléshez.

- A készülék hozzáadása után, kérjük, ellenőrizze, hogy a telefon normál hálózati kapcsolattal rendelkezik.
- Menjen az alkalmazásban a Pan/Tilt Cam 2K> Beállítások > Felhőszolgáltatások menüpontba, és kapcsolja össze a harmadik féltől származó szolgáltatásokat a SwitchBot-fiókkal.




Adatvédelmi mód

Amikor az Adatvédelmi mód be van kapcsolva, a Pan/Tilt Cam 2K hibernált állapotba kerül, és a kamera objektívje forgassa befelé. Az alkalmazáson keresztül nem lehet majd élő videókat nézni, és a funkciókkal kapcsolatos az olyan képek, mint a mozgásérzékelés/követés szintén ki lesznek kapcsolva.

Gyári beállítások visszaállítása

Keresse meg a reset-nyílást, tartsa lenyomva a reset gombot az alján a reset-tűvel együtt körülbelül 5 másodpercig, amíg nem hall egy prompt hangot. Most a fényképezőgép visszaállítása megtörtént, és készen áll a Wi-Fi újrakonfigurálására.



LED jelzőfény

LED jelzőfény		Leírás
 Red	Kigyulladva marad	A készülék indítása
 Red	Gyorsan villog (0,25 s/ villanás)	Készen áll a konfigurálásra Wi-Fi
 Zöld	Lassan villog (1,5 s/ villanás)	Csatlakozás a Wi-Fi routerhez
 Zöld	Gyorsan villog (0,25 s/ villanás)	Csatlakoztatva a Wi-Fi routerhez, és most csatlakozik a Internet
 Zöld	Kigyulladva marad	A készülék online
 Red +  Zöld	Gyorsan villog felváltva (0,25 s/ villanás)	Csatlakozott a Wi-Fi routerhez, de nem sikerült csatlakozni a Internet
 Red +  Zöld	Lassan villog felváltva (1,5 s/ villanás)	Hiba a hálózati csatlakozásban

Biztonsági információk

Ez a kamera csak beltéri használatra alkalmas.

- Tartsa a készüléket távol a víztől, tűztől, nedves vagy forró környezettől.
- Húzza ki a készüléket villámlás vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli használat esetén.
- Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Az ajánlott töltőkön kívül ne használjon más töltőket.
- Ne használja olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.
- Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cam: PanTilt Cam

Modell / típus: 3MP

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága, 08.01. 2023



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44




www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Inhalt des Pakets




Schwenk/Neige-Kamera 2K
× 1




Sockel × 1




Benutzerhandbuch × 1



Schraubenpaket × 1




USB-Adapter × 1



Micro-USB-Kabel
(2 m [6,6 ft.]) × 1




Reset-Stift × 1



Aufkleber × 1

Liste der Komponenten





LED-Anzeigeleuchte

Mikrofon

Kameraobjektiv

microSD-Kartensteckplatz

Frontseite




Einbauloch

Lautsprecher

Reset-Loch

Micro-USB-

Rückseite



Spezifikationen


Produktname:	SwitchBot Schwenk/Neige-Kamera 2K
Leistungsaufnahme:	5 V = 2 A
Video-Auflösung:	2K
Bildkomprimierung:	H.264
Sichtfeld:	100° Diagonale
Lagerung:	Unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB, FAT32-Format
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 45 °C (5 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	≤95 % RH
Netzwerk-Konnektivität:	802.11b/g/n, 2,4 GHz

Anweisungen

Gerät zur SwitchBot App hinzufügen

1 Schließen Sie Ihre Kamera an eine Stromversorgung an

Schließen Sie Ihre Kamera mit dem Kabel an das Stromnetz an. Die Leuchtanzeige an der Kamera blinkt rot, wenn die Kamera mit Strom versorgt wird.



2 Herunterladen und Installieren der SwitchBot-App: Laden Sie die SwitchBot-App im App Store oder Google Play Store herunter.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

3 Fügen Sie Ihre Kamera hinzu



- Öffnen Sie unsere App, erstellen Sie ein SwitchBot-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits eines haben.
- Bringen Sie Ihre Kamera näher an den Router heran und stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
- Tippen Sie oben rechts auf der Startseite auf "+", suchen Sie das Symbol für die Schwenk-/Neige-Kamera 2K, wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Kamera hinzuzufügen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn Sie Ihre Kamera den QR-Code auf Ihrem Telefon scannen lassen, um auf das Internet zuzugreifen, achten Sie bitte darauf, dass der Bildschirm Ihres Telefons heller ist als die Umgebung.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Anti-Rub-Funktion Ihres Wi-Fi ausgeschaltet ist. Das Einschalten dieser Funktion kann zu einem Verbindungsfehler führen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, IPV4 Drahtlosnetzwerk verbunden ist.


Installation

- 1 Auf einen Tisch legen




2 Installation an einer Decke oder Wand



Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Decken-/Wandfläche an.



Bringen Sie dann den Sockel an der Stelle des Aufklebers an.



Befestigen Sie Ihre Kamera fest auf dem Sockel.




Wenn Sie Ihre Kamera an einer Decke installieren, gehen Sie in der App zu Pan/Tilt Cam 2K > Einstellungen > Grundeinstellungen und aktivieren Sie die Funktion Flip Screen.

Eigenschaften

Pan-Tilt-Steuerung

Die Schwenk-Neige-Steuerung besteht aus einer vertikalen und einer horizontalen Steuerung. Der vertikale Sichtwinkel beträgt 115° und der horizontale Blickwinkel beträgt 360°. Sie können seine Richtung steuern und Bilder aus verschiedenen Winkeln aus der Ferne über die App sehen.



Bewegungserkennung

Wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist, macht die Schwenk-/Neige-Kamera 2K ein Foto und zeichnet ein Video auf (erfordert eine Speicherkarte und Aufzeichnung muss eingeschaltet sein) und sendet Ihnen Benachrichtigungen über erkannte bewegte Objekte (Benachrichtigungen zulassen muss eingeschaltet sein).

Bewegungsverfolgung

Wenn die Bewegungsverfolgung aktiviert ist, folgt die Schwenk-/Neige-Kamera 2K den Objekten, während sie sich bewegen, und dreht sie horizontal oder vertikal, damit sie in der Mitte des Bildschirms bleiben. Es wird auch ein Foto gemacht und ein Video des Ereignisses aufgezeichnet (erfordert eine Speicherkarte und die Aktivierung der Aufnahmefunktion).

Nachtsicht

Wenn die Nachtsichtfunktion aktiviert ist, schaltet die Schwenk-/Neige-Kamera 2K das Infrarotlicht ein und ändert das Videobild auf Schwarz-Weiß. Sie können diesen Modus auf Auto einstellen, so dass die Kamera, wenn sie erkennt, dass die Umgebung dunkel ist, automatisch die Nachtsichtfunktion einschaltet, damit Sie die dunkle Szene besser erkennen können.

Integration von Drittanbietern

Die Schwenk-/Neige-Kamera 2K kann zur Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant verbunden werden.

- Nachdem Sie das Gerät hinzugefügt haben, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Telefon eine normale Netzverbindung hat.
- Gehen Sie in der App zu Pan/Tilt Cam 2K> Einstellungen > Cloud-Dienste und verknüpfen Sie die Drittanbieterdienste mit Ihrem SwitchBot-Konto.



Alexa, zeige meine Schwenk-Neige-Kamera.




Hey Google, zeige meine Schwenk-Neige-Kamera.

Datenschutz-Modus

Wenn der Privatsphärenmodus aktiviert ist, geht die Schwenk-/Neige-Kamera 2K in den Ruhezustand über und das Kameraobjektiv wird nach innen gedreht. Sie können über die App keine Live-Videos und Funktionen in Bezug auf Bilder wie Bewegungserkennung/-verfolgung werden ebenfalls deaktiviert.

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Suchen Sie das Reset-Loch, halten Sie die Reset-Taste unten mit dem Reset-Stift etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Jetzt wurde Ihre Kamera zurückgesetzt und ist bereit, das WLAN neu zu konfigurieren.



LED-Anzeigeleuchte

LED-Anzeigeleuchte		Beschreibung
 Rot	Bleibt erleuchtet	Gerät starten
 Rot	Blinkt schnell (0,25 s/Blitz)	Bereit zum Konfigurieren Wi-Fi
 Grün	Blinkt langsam (1,5 s/Blitz)	Verbinden mit Wi-Fi Router
 Grün	Blinkt schnell (0,25 s/Blitz)	Verbunden mit dem Wi-Fi-Router und jetzt mit dem Internet
 Grün	Bleibt erleuchtet	Gerät ist online
 Rot +  Grün	Blinkt schnell abwechselnd (0,25 s/Blitz)	Verbindung zum Wi-Fi-Router hergestellt, aber keine Verbindung zum Internet
 Rot +  Grün	Blinkt langsam abwechselnd (1,5 s/Blitz)	Fehler in der Netzwerkverbindung

Informationen zur Sicherheit

Diese Kamera ist nur für den Innenbereich geeignet.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, feuchten oder heißen Umgebungen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn ein Gewitter aufzieht oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die empfohlenen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Der Adapter ist in der Nähe des Geräts zu installieren und muss leicht zugänglich sein.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Lieferant: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Schwenk-/Neige-Kamera

Modell / Typ: 3MP

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 08.01. 2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

