



Star Traveler Q3-C

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 20
Čeština	21 – 38
Slovenčina	39 – 56
Magyar	57 – 74
Deutsch	75 – 92

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Attention and Safety Instructions

The operating temperature range of the charger is 32°-104°F (0°-40°C)

The operating temperature range of Q3-C is 32°-104°F(0°-40°C).

Do not ride on icy or slippery surfaces.

Read the user manual before riding.

Store the Q3-C in a dry, ventilated environment.

When transporting the Q3-C, avoid violent crashes or impact.

When the device displays low battery or no power placed for more than 3 months, the battery will enter sleep mode and can't be charged anymore. We suggest charging the device each month. After leaving your device for more than 10 minutes and without any operation, the device will automatically shut down.

Low Temperature Warning

Low temperature will affect the lubrication of moving parts inside the Q3-C hoverboard, increasing internal resistance. At the same time, in low temperatures, the discharge capacity and the capacity itself of the battery will significantly be decreased. Do not ride the Q3-C violently in low temperatures around or below 32° F (0°C).

Safety Instructions

Keep the device away from heat sources, direct sunlight, humidity, and prolonged exposure to water.

Do not operate the device if it has been exposed to water, moisture, or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the device.

Do not use the device if it has been dropped or damaged in any way.

Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.

Do not puncture or harm the exterior surface of the product in any way.

Keep the device free from dust, lint, etc.

Do not use this device for anything other than its intended use or purpose. Doing so may damage the device.

This product is not a toy. Keep out of reach of children.

Do not expose batteries, battery pack, or batteries installed to excessive heat, such as direct sunlight, or open flame.

PLEASE READ THE USER MANUAL THOROUGHLY. Failure to follow the basic instructions and safety precautions listed in the user manual may damage your device or cause body injury.

Thank you for purchasing the TOMOMLOO Q3-C hoverboard. Please read all instructions carefully before using and retain this manual for future use and reference.

This manual applies to the TOMOLOO Q3-C hoverboard.

In order to avoid dangers that caused by collisions, falls, and loss of control, please learn how to ride safely.

You can learn operating skills by reading the product manual.

This manual includes all operating instructions and precautions, and users must read it carefully and follow the instructions.

All users are responsible for any consequences caused by violating warning contents or prompt operations.

Product Introduction

The TOMOLOO Q3-C is a personal transporter. Our technology and production processes are developed with strict testing for each TOMOLOO hoverboard. Driving without following the contents of this manual may lead to damage to your device or may cause bodily injury.

This manual is designed to give you the information you need for the safe operation and maintenance of your new Q3-C. Please read it thoroughly before riding your Q3-C.

Package Contains

TOMOLOO Q3-C Hoverboard

3-pin Charge Cable

Operation Manual

(16.98lb/7.7kg)



Operating Principals

The device uses digital electronic gyroscopes and acceleration sensors to control balance and motion, depending on the user's centre of gravity. The device also uses a control system to drive the motors that are located within the wheels. The device has a built-in inertia dynamic stabilization system that can help assist with balance when moving forward and backwards, but not while turning.

TIP: To increase your stability, you should keep your body be balanced in order to overcome the centrifugal force during turns, especially when entering a turn at higher speeds.

Warning: Any Q3-C hoverboard that does not work properly can cause you to lose control and fall. Check the entire device thoroughly before every riding, and do not ride it until any problems have been corrected.

Model:	Q3-C
Net Weight:	16.98 lbs (7.7 kg)
Load:	44-220 lbs (20-100 kg)
Max Speed:	Up to 7.5 mph (12 km/h)
Max Distance Range:	Up to 4.3 miles (7 km)
Max Climbing Angle:	10°
Minimum Turning Radius:	0°
Battery Type:	Lithium-ion
Battery Voltage:	36V
Battery Capacity:	2Ah
Power Requirement:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Wheel Size:	6.5 Inches (16.51 cm)
Tire Type:	Non-Pneumatic Solid Tires
Bluetooth Range:	Up to 33ft
Bluetooth Speaker:	V5.0 with stereo sound quality
UL Certification:	UL 2272 approved

The above data is based on laboratory test results, the actual data may be different according to the weight of users, road conditions, temperature, etc.

Controls and Display

Turning Your Device On/Off

Power On: Take your device out of the box and place it flat on a level surface. Press the power button (located on the rear of your device) once. Check the battery LED indicator (located in the centre of your device). The battery indicator light should be lit, indicating the device is powered on.

Power Off: Press the power button once.

Mat Sensor

There are four sensors under the foot mats on your Q3-C hoverboard. When the user steps off the mats, it will automatically initiate self-calibration.

When riding the hoverboard, you must ensure you are stepping on the foot mats. Do not step or stand on any other area of your hoverboard.

Do not put items on the foot mats. Doing so will make the Q3-C turn on and increase the probability of collision and cause injury to people, riders, or damage the device.

Battery Indicator

The display board is located in the middle of the Q3-C hoverboard.

Green LED light stay solid without flashing indicates electricity from 100% to 10%.

Red LED light flashing indicates electricity from under 5%, Green LED light flashing indicates electricity from 10%-5%.

When charging, the yellow light keeps flashing until the power reaches 90%, the green light flashes at 95%, and the green light is steady on at 100%.

When the LED light turns red, please stop riding.

Running Indicator

When the operator triggers the foot mats, the LED status indicator will light up, which indicates that the Q3-C is now ready for use.

When the system has an error during operation, the status LED light will turn red (for more details see Chapter: SAFE RIDING).

Cool Lights

Tire with LED lights

The colourful tire lights will be turned on while you power on your hoverboard.

Headlights

The headlights will become breathing light while the Bluetooth not connected.

The headlights will be shining with the music while the Bluetooth connected.

Bluetooth Speaker

The Q3-C has powerful built-in wireless speakers so you can play your music while riding.

Pairing the Speaker

Turn on your Q3-C and the speakers will "DingDong" to announce that it's waiting for Bluetooth connection. This will indicate your Q3-C speaker is now in pairing mode.

Place the Q3-C and the Bluetooth" device to which you would like to pair it within the operating distance. We recommend keeping the two devices no further than 3 feet apart during pairing.

Ensure Bluetooth" is enabled on your phone or music device. Refer to manufacturer's instructions for how to enable Bluetooth" on your device.

Once you have activated Bluetooth" on your device, select the option " music " from the list of available Bluetooth" devices.

If required, enter the PIN code "000000" and confirm the entry.

The Q3-C will say "Paired" when successfully paired.

Please note, pairing mode on the Q3-C will last for two minutes. If no devices are paired after two minutes, the Q3-C speaker will automatically return to standby mode.

If pairing is unsuccessful, turn off the Q3-C first and re-pair following the afore mentioned steps.

If your smart phone is out of range, or the battery is low on your Q3-C, your speaker may disconnect from your smart device, and the Q3-C will say "Disconnected". To reconnect, follow the after mentioned steps or recharge your hoverboard.

NOTE: Once you have paired the Q3-C speaker with a device, the speaker will remember this device and will pair automatically when the device's Bluetooth is activated and in range. No need to re-pair any previously connected devices.

Your Q3-C can pair up to two multi-point devices. You can reconnect a previously paired device without going through the pairing or PIN process on up to two devices.

Listening to Music

Once the Q3-C speakers are paired to your device, you can stream music wirelessly to them. Select the track you wish to listen to on your device to listen via the speakers. All volume and track controls will be made using your music device. Should you encounter any problems while streaming, please refer to your device's user manual.

Charging your Q3-C

Ensure that the charging port is clean and dry.

Open the charging port on your Q3-C hoverboard.

Make sure that there is no dust, debris, or dirt inside the port.

Plug the charger into a grounded wall outlet.

Connect the cable with the power supply (100V - 240V: 50, 60 Hz).

Ensure the light on the charger is GREEN.

Align and connect the 3-pin charging cable into the charging port of the Q3-C.

The charging indicator light on the charger change to Red, indicating that your device is now being charged.

When the RED indicator light on your charger turns to GREEN, then your device is fully charged.

A full charge may take up to 3.5-4 hours.

After fully charging your Q3-C, unplug the charger from your device and fasten the rubber cap.

Riding your Q3-C

FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS MAY LEAD TO DAMAGE YOUR DEVICE, VOID YOUR MANUFACTURER WARRANTY, LEAD TO PROPERTY DAMAGE, CAUSE SERIOUS BODILY INJURY, OR MAY LEAD TO DEATH.

Before using your device, be sure to familiarize yourself with the operating procedures.

Operating your Device

Make sure the device is fully charged before your initial use. For charging instructions, please follow details under 2.8 CHARGING YOUR Q3C. Stand directly behind your device and place one foot on the corresponding foot mat (as described in the diagram below). Keep all your weight on your back foot still on the ground, otherwise your device will begin to move, making it difficult to step on evenly with your other foot. When you are ready, shift your weight to the foot already placed on the device and step on with your second foot quickly and evenly (as described in the diagram below).



First, step on one pedal to trigger the footswitch.



Second, step on with your other foot.

NOTE: Stay relaxed and step on quickly, confidently, and evenly. Imagine climbing stairs, one foot, then the other. Look up once your feet are even.

Find your centre of gravity. If your weight is distributed correctly on the foot mats and your centre of gravity is level, you should be able to stand on your device just as if you were standing on the ground.

On average, it takes 3-5 minutes just to get comfortable standing on your device and maintaining proper balance. Having a spotter will help you feel more secure. The Q3-C is an incredibly intuitive device; it senses even the slightest bit of motion, so having any anxiety or reservation about stepping on may cause you to panic and trigger unwanted movement.

When you first using your device, the fastest way to move on your desired direction is to focus on that direction. You will notice that just thinking about which way you would like to go will shift your centre of gravity, and that subtle movement will propel you in that direction.


Your centre of gravity determines which direction you move, accelerate, decelerate, and come to a complete stop. As described in the diagram below, tilt your centre of gravity in the direction you wish to move.

To turn, focus on the direction you wish to turn and stay relaxed.

Warning: Do not turn suddenly while driving fast, do not ride sideways or turn on a slope. The self-balancing sensors may malfunction and risk your safety.

The more comfortable you get on the device, the easier you will manoeuvre. Remember at higher speeds, it is necessary to shift your weight to overcome the centrifugal force.

For bumps or uneven roads, bend your knees.



NOTE: Try staying relaxed and focus on finding your centre of gravity to maintain full control of your Q3-C hoverboard.

Dismounting your device can be one of the easiest steps, yet when done incorrectly, may cause you to fall. To properly dismount, from a stopped position, lift one leg up and set your foot back down on the ground (STEPPING BACK). Then step off completely as described in the following diagram,



Before you get off, make sure that the hoverboard is stopped, then step off one foot at a time.

Warning: Make sure to lift your leg completely off the foot mat to clear the device when stepping back to dismount. Failure to do so may send the Q3-C into a tailspin.

NOTE: If the Q3-C is not placed on a level surface, an alarm will sound, and the warning indicator will light up and prevent the Q3-C from moving. Place the Q3-C on a level surface and try riding it again.

Weight and Speed Limitations

Speed and weight limits are set for your own safety. Please do not exceed the limits listed here in the manual.

Maximum Weight:	220 lbs
Minimum Weight:	44 lbs
Maximum Speed:	7.5 mph

Warning: Overweight exertion on the device may increase possibility of injury or product damage.

NOTE: To prevent injury, when max speed is reached, the Q3-C will beep to alert the user and tilt the rider slowly back.

Operating Range

Please notice the Q3-C can travel a distance up to 4.3 miles on a fully charged battery in ideal conditions. The following are some of the major factors that will affect the operating range of your device.

Terrain: A smooth, flat surface will increase your driving distance, while driving uphill, as well as rough or uneven terrain will reduce your distance significantly.

Weight: The weight of the user can affect driving distance; a lighter user will have further range than a heavier user.

Ambient temperature: Please ride and store the device under recommended temperatures, which will increase driving distance: battery life, and overall performance of your device.

Maintenance: Reasonable battery charging and maintenance will increase the distance. Overcharging the battery can reduce range.

Speed and Driving Style: Maintaining a moderate speed will increase your distance: while traveling at high speeds for extended periods, frequent starts, stops, idling, along with frequent acceleration and deceleration will reduce your overall distance.

Product Warnings

While riding your Q3-C hoverboard, if there is a system error or illegal operation performed with your device, the system cannot enter self-balancing mode, so the device will prompt the user in a variety of ways.

You will notice the Running Indicator Light will turn RED and you will hear a beep sound alerting you to take precaution and cease operation.

The following are common occurrences where you will hear the Safety Alerts. These notices should not be ignored, but appropriate action should be taken to correct any illegal operation, failure, or errors:

- Prohibited riding surfaces (uneven, too steep, unsafe, etc.)
- When you step on the device, if the platform is tilted more than 10 degrees forward or backward.
- Battery voltage is too low.
- The device is still charging.
- During operation, the platform self-initiates to tilt due to excess speed.
- Overheating, or motor temperature is too high.
- The device has been rocking back and forth over 30 seconds.

- System enters protection mode; the alarm indicator will light up and buzzer will alarm (this typically occurs when the battery is about to run out of power).
- If the platform is tilted forward or backward more than 15 degrees, device will sound “Bibibi” as alarm and can’t ride.
- If any or both tires are blocked, the device will stop after 10 seconds.
- When the battery level has depleted below protection mode, the device engine will power off after 15 seconds.
- While sustaining a high discharge current during use (such as driving up a steep slope for a long period of time), the device engine will power off after 15 seconds.

While riding your Q3-C hoverboard, if there is a system error or illegal operation performed with your device, the system cannot enter self-balancing mode, so the device will prompt the user in a variety of ways.

Safe Riding

Children, the elderly, and pregnant women should not ride the Q3-C.

Do not ride after drinking or using drugs.

Do not carry items when you are riding the device.

Prior to each use, inspect the Q3-C and ensure it has been maintained correctly and is functioning properly.

When riding the Q3-C, please give way to pedestrians.

Please be alert to things in front and far away from you. Keeping good vision will help you ride the Q3-C safely.

Make sure your feet are always placed securely on the pads.

The Q3-C cannot be ridden by two or more people, only one person can operate the Q3-C at a time.

The rider may not be less than 44 lbs, The Q3-C is unable to operate properly with such a rider, especially on downhill terrains where the driver will be unable to reduce speed or stop safely.

When you ride the Q3-C along with other users, please keep a certain distance between each other to avoid a collision.

You should always keep in mind that, while on the device, your height has increased several inches, be careful when you pass through doorways.

When turning, please maintain balance.

Do not allow distractions when riding the device, such as answering the phone or engaging in any other activities.

Do not ride in the dark.

Avoid riding on particularly in the rain or on smooth surfaces, such as snow, ice, and other slippery floors.

Avoid riding on particularly in the rain or on smooth surfaces, such as snow, ice, and other slippery floors.

Do not ride on roads with obstacles (such as twigs, litter, small stones, etc.).

Avoid riding in narrow spaces or on steep slopes.

Avoid riding around flammable gas, steam, liquid, or dust that could cause fire.

Daily Use and Maintenance

Battery

Stop riding the Q3-C immediately if it displays low power.

No using the battery if it emits strange odours, overheats, or begins leaking. If the battery does leak, please do not touch any leaking materials, as the battery contains dangerous substances. Please do not open the battery and do not insert anything into the battery.

Only use the provided charger for the Q3-C. Do not charge the battery if it has over-discharged. It should be abandoned for your safety.

Modifications

Do not attempt to disassemble, modify, repair, or replace the Q3-C unit or any components of the unit. This will void any warranty and can lead to malfunctions which may cause personal injury.

Operation

Do not lift the Q3-C off the ground while it is in operation and the wheels are in motion. This can result in freely spinning wheels, which may cause personal injury to yourself or others nearby, do not jump on or off the Q3-C, and do not jump while using the Q3-C always keep your feet firmly planted on the Q3-C while in operation, always check battery charge before using, do not ride when its battery is low, as indicated by a twinkling red light or a solid red light.

Maintains

Keep the device away from heat sources, direct sunlight, humidity, and prolonged exposure to water.

Do not operate the device if it has been exposed to water, moisture, or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the device.

Do not use the device if it has been dropped or damaged in any way.

Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.

Do not puncture or harm the exterior surface of the product in any way.

Keep the device free from dust, lint, etc.

Do not use this device for anything other than its intended use or purpose. Doing so may damage the device.

This product is a toy. Please keep care of children's safety.

Do not expose batteries, battery pack, or batteries installed to excessive heat, such as direct sunlight, or open flame.

Wear the safety protective gear when riding, like helmet, knee pads, wrist pads, etc

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Star Traveler Q3-C

Model / Type: Tomoloo Q3-C

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2006/42/EC

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pozor a bezpečnostní pokyny

Provozní teplota nabíječky je v rozmezí 32°-104 °F (0°-40 °C).

Rozsah provozních teplot Q3-C je 32°-104 °F (0°-40 °C).

Nejezděte na zledovatělém nebo kluzkém povrchu.

Před jízdou si přečtěte uživatelskou příručku.

Q3-C skladujte v suchém a větraném prostředí.

Při přepravě modelu Q3-C se vyvarujte prudkých nárazů nebo srážek.

Pokud se na displeji zařízení zobrazí nízký stav nabití baterie nebo pokud se baterie nenabíjí déle než 3 měsíce, přejde baterie do režimu spánku a nelze ji dále nabíjet. Doporučujeme nabíjet zařízení každý měsíc. Po ponechání zařízení déle než 10 minut a bez jakékoliv operace se zařízení automaticky vypne.

Varování před nízkou teplotou

Nízká teplota ovlivňuje mazání pohyblivých částí uvnitř hoverboardu Q3-C a zvyšuje vnitřní odpor. Zároveň se při nízkých teplotách výrazně sníží vybíjecí kapacita a samotná kapacita baterie. Nejezděte na hoverboardu Q3-C prudce při nízkých teplotách kolem nebo pod 0 °C.

Bezpečnostní pokyny

Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti a dlouhodobého působení vody.

Nepoužívejte zařízení, pokud bylo vystaveno působení vody, vlhkosti nebo jiných kapalin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, výbuchu a/nebo zranění sebe sama a poškození zařízení.

Zařízení nepoužívejte, pokud vám spadlo nebo bylo jakkoli poškozeno.

Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Neodborné opravy mohou uživatele vystavit vážnému riziku.

Vnější povrch výrobku nijak nepropichujte ani nepoškozujte.

Udržujte zařízení bez prachu, špíny apod.

Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému účelu. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevystavujte baterie, bateriový blok ani instalované baterie nadměrnému teple, například přímému slunečnímu záření nebo otevřenému ohni.

DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU. Nedodržení základních pokynů a bezpečnostních opatření uvedených v uživatelské příručce může způsobit poškození zařízení nebo zranění.

Děkujeme, že jste si zakoupili hoverboard TOMOLOO Q3-C. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití a použití.

Tento návod se vztahuje na hoverboard TOMOLOO Q3-C.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, které způsobují kolize, pády a ztráta kontroly, naučte se jezdit bezpečně.

Obsluhu si můžete osvojit přečtením návodu k obsluze výrobku.

Tato příručka obsahuje všechny pokyny k obsluze a bezpečnostní opatření a uživatelé si ji musí pečlivě přečíst a dodržovat pokyny.

Všichni uživatelé nesou odpovědnost za případné následky způsobené porušením obsahu varování nebo výzev.

Představení produktu

TOMOLOO Q3-C je osobní transportér. Naše technologie a výrobní postupy jsou vyvíjeny s přísným testováním pro každý hoverboard TOMOLOO. Jízda bez dodržení obsahu tohoto návodu může vést k poškození zařízení nebo může způsobit zranění.

Tato příručka je určena k tomu, aby vám poskytla informace potřebné pro bezpečný provoz a údržbu vašeho nového modelu Q3-C. Před jízdou na Q3-C si ji prosím důkladně přečtěte.

Balení obsahuje

Hoverboard TOMOLOO Q3-C

3pólový nabíjecí kabel

Návod k obsluze

(16,98 lb/7,7 kg)



Provozní principy

Zařízení využívá digitální elektronické gyroskopy a snímače zrychlení k řízení rovnováhy a pohybu v závislosti na těžišti uživatele. Zařízení rovněž využívá řídicí systém k pohonu motorů umístěných v kolech. Zařízení má vestavěný setrvačný dynamický stabilizační systém, který může pomoci s rovnováhou při pohybu vpřed a vzad, ale ne při otáčení.

TIP: Pro zvýšení stability byste měli udržovat tělo v rovnováze, abyste překonali odstředivou sílu v zatáčkách, zejména při vjezdu do zatáčky ve vyšších rychlostech.

Varování: Jakýkoli hoverboard Q3-C, který nefunguje správně, může způsobit ztrátu kontroly a pád. Před každou jízdou celé zařízení důkladně zkontrolujte a nejezděte na něm, dokud nebudou případné problémy odstraněny.

Model:	Q3-C
Čistá hmotnost:	16,98 liber (7,7 kg)
Zatížení:	44-220 liber (20-100 kg)
Maximální rychlost:	Až 12 km/h (7,5 mph)
Maximální vzdálenost dosahu:	Až 7 km (4,3 míle)
Maximální úhel stoupání:	10°
Minimální poloměr otáčení:	0°
Typ baterie:	Lithium-iontové
Napětí baterie:	36 V
Kapacita baterie:	2 Ah
Požadavek na napájení:	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Velikost kola:	6,5 palce (16,51 cm)
Typ pneumatiky:	Nepneumatické plné pneumatiky
Dosah Bluetooth:	Až 33 stop
Reproduktor Bluetooth:	V 5.0 s kvalitním stereofonním zvukem
Certifikace UL:	Schváleno UL 2272

Výše uvedené údaje jsou založeny na výsledcích laboratorních testů, skutečné údaje se mohou lišit v závislosti na hmotnosti uživatelů, stavu vozovky, teplotě atd.

Ovládací prvky a displej

Zapnutí/vypnutí zařízení

Zapnutí: Vyjměte zařízení z krabice a položte jej na rovný povrch. Jednou stiskněte tlačítko napájení (umístěné na zadní straně zařízení). Zkontrolujte LED indikátor baterie (umístěný uprostřed zařízení). Kontrolka baterie by měla svítit, což znamená, že je zařízení zapnuté.

Vypnutí: Stiskněte jednou tlačítko napájení.

Senzor podložky

Na hoverboardu Q3-C jsou pod podložkami pod nohy umístěny čtyři senzory. Když uživatel z podložek sešlápne, automaticky se spustí autokalibrace.

Při jízdě na hoverboardu musíte dbát na to, abyste šlapali na podložky pod nohy. Nestupujte ani nestůjte na žádné jiné ploše hoverboardu.

Na podložky pod nohy neodkládejte žádné předměty. Pokud tak učiníte, dojde k zapnutí Q3-C a zvýší se pravděpodobnost kolize a zranění osob, jezdců nebo poškození zařízení.

Indikátor baterie

Zobrazovací panel je umístěn uprostřed hoverboardu Q3-C.

Zelená kontrolka LED svítí trvale, aniž by blikala: indikuje stav baterie od 100 % do 10 %.

Blikající zelená kontrolka LED: signalizuje stav baterie od 10 % do 5 %.

Blikající červená kontrolka LED: signalizuje stav baterie od méně než 5 %,

Při nabíjení žlutá kontrolka bliká, dokud výkon nedosáhne 90 %, zelená kontrolka bliká při 95 % a při 100 % svítí trvale.

Když se kontrolka LED rozsvítí červeně, přestaňte jezdit.

Indikátor běhu

Když obsluha spustí nožní podložky, rozsvítí se stavový indikátor LED, který signalizuje, že zařízení Q3-C je nyní připraveno k použití.

Pokud se během provozu systému vyskytne chyba, stavová kontrolka LED se rozsvítí červeně (více informací naleznete v kapitole: BEZPEČNÁ JÍZDA).

LED světla

Pneumatika se světly LED

Při zapnutí hoverboardu se rozsvítí barevná světla pneumatik.

Světlomety

Pokud není Bluetooth připojeno, světlomety začnou dýchat.

Světlomety budou při připojení Bluetooth svítit hudbou.

Reproduktor Bluetooth

Model Q3-C má vestavěné výkonné bezdrátové reproduktory, takže si můžete přehrávat hudbu během jízdy.

Párování reproduktoru

Zapněte zařízení Q3-C a reproduktory zacinkáním oznámí, že čekají na připojení Bluetooth. To bude znamenat, že reproduktor Q3-C je nyní v režimu párování.

Umístěte zařízení Q3-C a zařízení Bluetooth", se kterým chcete zařízení spárovat, do provozní vzdálenosti. Doporučujeme, aby obě zařízení nebyla během párování od sebe vzdálena více než 3 stopy.

Ujistěte se, že je v telefonu nebo hudebním zařízení povolena funkce "Bluetooth". Informace o povolení Bluetooth" na vašem zařízení naleznete v pokynech výrobce.

Po aktivaci funkce Bluetooth" v zařízení vyberte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth" možnost " music ".

V případě potřeby zadejte kód PIN "000000" a potvrďte zadání.

Po úspěšném párování se na displeji Q3-C zobrazí nápis "Paired".

Upozorňujeme, že režim párování na Q3-C trvá dvě minuty. Pokud po dvou minutách není spárováno žádné zařízení, reproduktor Q3-C se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Pokud se párování nezdaří, nejprve vypněte Q3-C a znovu proveďte párování podle výše uvedených kroků.

Pokud je váš chytrý telefon mimo dosah nebo je baterie Q3-C vybitá, může se reproduktor od chytrého zařízení odpojit a na Q3-C se objeví nápis "Odpojeno". Chcete-li připojení obnovit, postupujte podle níže uvedených kroků nebo hoverboard dobijte.

POZNÁMKA: Po spárování reproduktoru Q3-C se zařízením si reproduktor toto zařízení zapamatuje a automaticky se spáruje, jakmile je aktivována funkce Bluetooth" zařízení a je v jeho dosahu. Není třeba znovu párovat dříve připojená zařízení.

Zařízení Q3-C lze spárovat až se dvěma vícebodovými zařízeními. Dříve spárované zařízení můžete znovu připojit až ke dvěma zařízeními, aniž byste museli procházet procesem párování nebo zadávání kódu PIN.

Poslech hudby

Po spárování reproduktorů Q3-C se zařízením do nich můžete bezdrátově streamovat hudbu. Vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat v zařízení, a poslouchejte ji prostřednictvím reproduktorů. Veškeré ovládání hlasitosti a skladeb se bude provádět pomocí vašeho hudebního zařízení. Pokud se při streamování setkáte s jakýmkoli problémy, nahlédněte do uživatelské příručky k zařízení.

Nabíjení zařízení Q3-C

Ujistěte se, že je nabíjecí port čistý a suchý.

Otevřete nabíjecí port na hoverboardu Q3-C.

Ujistěte se, že se uvnitř portu nenachází žádný prach, nečistoty nebo úlomky.

Zapojte nabíječku do uzemněné zásuvky.

Připojte kabel ke zdroji napájení (100 V – 240 V: 50, 60 Hz).

Zkontrolujte, zda kontrolka na nabíječce svítí ZELEŇ.

Zarovnejte a připojte tříkolíkový nabíjecí kabel do nabíjecího portu zařízení Q3-C.

Kontrolka nabíjení na nabíječce se změní na červenou, což znamená, že zařízení je nyní nabíjeno.

Když se červená kontrolka na nabíječce změní na zelenou, zařízení je plně nabitě.

Plné nabití může trvat až 3,5-4 hodiny.

Po úplném nabití zařízení Q3-C odpojte nabíječku od zařízení a nasadte gumovou krytku.

Jízda na Q3-C

NEDODRŽENÍ KTERÉHOKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, ZTRÁTĚ ZÁRUKY VÝROBCE, POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

Před použitím zařízení se nezapomeňte seznámit s provozními postupy.

Ovládání zařízení

Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabité. Pokyny pro nabíjení naleznete v části 2.8 NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ Q3C. Postavte se přímo za zařízení a jednu nohu položte na příslušnou podložku pro nohy (jak je popsáno na obrázku níže). Udržujte celou váhu zadní nohy stále na zemi, jinak se zařízení začne pohybovat, což ztíží rovnoměrné došlápnutí druhou nohou. Až budete připraveni, přeneste váhu na nohu již položenou na zařízení a rychle a rovnoměrně došlápněte druhou nohou (jak je popsáno na obrázku níže).



Nejprve stoupněte na jednu podložku, abyste spustili nožní spínač.



Pak došlápněte druhou nohou.

POZNÁMKA: Zůstaňte uvolnění a našlapujte rychle, jistě a rovnoměrně. Představte si, že stoupáte do schodů, jednou nohou, pak druhou. Jakmile jsou vaše nohy rovné, podívejte se nahoru.

Najděte své těžiště. Pokud je vaše váha na podložkách pod nohy správně rozložena a těžiště je v rovině, měli byste být schopni stát na zařízení stejně, jako byste stáli na zemi.

V průměru trvá 3-5 minut, než se na zařízení pohodlně postavíte a udržíte správnou rovnováhu. Pokud budete mít k dispozici pozorovatele, budete se cítit bezpečněji. Zařízení Q3-C je neuvěřitelně intuitivní; vnímá i ten nejmenší pohyb, takže jakákoli obava nebo výhrada k našlapování může vyvolat paniku a vyvolat nechtěný pohyb.

Při prvním použití zařízení se nejrychleji pohybujete požadovaným směrem tak, že se na tento směr zaměříte. Všimnete si, že pouhá myšlenka na to, kterým směrem byste chtěli jít, posune vaše těžiště a tento jemný pohyb vás pohání tímto směrem.


Těžiště určuje směr, kterým se pohybujete, zrychlujete, zpomalujete a zastavujete. Jak je popsáno na obrázku níže, nakloňte těžiště ve směru, kterým se chcete pohybovat.

Při otáčení se soustředte na směr, kterým se chcete otočit, a zůstaňte uvolnění.

Varování: Neotáčejte se náhle při rychlé jízdě, nejezděte bokem ani se neotáčejte ve svahu. Senzory samovyvažování mohou selhat a ohrozit vaši bezpečnost.

Čím pohodlněji se vám na zařízení bude sedět, tím snadněji se vám bude manévrovat. Nezapomeňte, že při vyšších rychlostech je nutné přenášet váhu, abyste překonali odstředivou sílu.

Na nerovnostech nebo hrbolatých cestách pokrčte kolena.



POZNÁMKA: Snažte se zůstat uvolnění a soustředte se na nalezení svého těžiště, abyste si udrželi plnou kontrolu nad hoverboardem Q3-C.

Sestup ze zařízení může být jedním z nejjednodušších kroků, ale při nesprávném provedení může způsobit pád. Chcete-li správně sesednout, zvedněte ze zastavené polohy jednu nohu nahoru a položte nohu zpět na zem (KROK ZPĚT). Poté úplně seskočte, jak je popsáno na následujícím obrázku,



Než z něj vystoupíte, ujistěte se, že se hoverboard zastavil, a pak z něj po jedné noze vystupte.

Varování: Ujistěte se, že jste nohu úplně zvedli z podložky, abyste se zbavili zařízení, když se vracíte zpět, abyste mohli sjet. Pokud tak neučiníte, může se zařízení Q3-C roztočit.

POZNÁMKA: Pokud není zařízení Q3-C umístěno na rovném povrchu, zazní alarm a rozsvítí se výstražný indikátor, který zabrání pohybu zařízení Q3-C. Umístěte Q3-C na rovný povrch a zkuste na něm znovu jezdit.

Omezení hmotnosti a rychlosti

Rychlostní a hmotnostní limity jsou stanoveny pro vaši bezpečnost. Nepřekračujte limity uvedené zde v příručce.

Maximální hmotnost:	220 liber
Minimální hmotnost:	44 liber
Maximální rychlost:	7,5 mph

Varování: Nadměrné zatížení přístroje může zvýšit možnost zranění nebo poškození výrobku.

POZNÁMKA: Aby se předešlo zranění, po dosažení maximální rychlosti Q3-C vydá zvukový signál, který uživatele upozorní, a jezdec se pomalu nakloní zpět.

Provozní rozsah

Všimněte si, že Q3-C může za ideálních podmínek ujet na plně nabitou baterii až 4,3 km. Níže jsou uvedeny některé z hlavních faktorů, které ovlivňují provozní dosah zařízení.

Terén: Hladký, rovný povrch prodlouží vaši dojezdovou vzdálenost, zatímco jízda do kopce, stejně jako nerovný nebo hrbolatý terén, vaši dojezdovou vzdálenost výrazně zkrátí.

Hmotnost: Hmotnost uživatele může ovlivnit dojezdovou vzdálenost; lehčí uživatel bude mít větší dojezd než těžší uživatel.

Okolní teplota: To prodlouží dojezdovou vzdálenost, životnost baterie a celkový výkon zařízení.

Údržba: Rozumné nabíjení a údržba baterie prodlouží dojezdovou vzdálenost. Přebíjení baterie může snížit dojezd.

Rychlost a styl jízdy: Časté rozjezdy, zastavování, jízda na volnoběh a časté zrychlování a zpomalování zkracují celkovou vzdálenost.

Upozornění k výrobku

Pokud během jízdy na hoverboardu Q3-C dojde k systémové chybě nebo nezákonné operaci provedené se zařízením, systém nemůže přejít do režimu samovyvažování, takže zařízení uživatele různými způsoby vyzve.

Kontrolka provozu se rozsvítí červeně a ozve se zvukový signál, který vás upozorní, abyste dbali na opatrnost a přerušili provoz.

Níže jsou uvedeny běžné případy, kdy uslyšíte bezpečnostní upozornění. Tato upozornění by neměla být ignorována, ale měla by být přijata příslušná opatření k nápravě nezákonného provozu, poruchy nebo chyby:

- Zakázané povrchy pro jízdu (nerovné, příliš strmé, nebezpečné atd.)
- Pokud je plošina nakloněná o více než 10 stupňů dopředu nebo dozadu.
- Napětí baterie je příliš nízké.
- Zařízení se stále nabíjí.
- Během provozu se plošina vlivem nadměrné rychlosti sama nakloní.
- Přehřátí nebo příliš vysoká teplota motoru.
- Zařízení se kývalo tam a zpět po dobu 30 sekund.
- Systém přejde do ochranného režimu; rozsvítí se indikátor alarmu a zazní bzučák (k tomu obvykle dochází, když se baterie blíží vybití).

- Pokud je plošina nakloněna dopředu nebo dozadu o více než 15 stupňů, zařízení vydá zvukový signál "Bibibi" a nelze jezdit.
- Pokud je zablokována některá z pneumatik nebo obě, zařízení se po 10 sekundách zastaví.
- Když se úroveň nabití baterie sníží pod ochranný režim, motor zařízení se po 15 sekundách vypne.
- Při vysokém vybíjecím proudu během používání (například při dlouhodobé jízdě do prudkého svahu) se motor zařízení po 15 sekundách vypne.

Pokud během jízdy na hoverboardu Q3-C dojde k systémové chybě nebo nezákonné operaci provedené se zařízením, systém nemůže přejít do režimu samovyvažování, takže zařízení uživatele různými způsoby vyzve.

Bezpečná jízda

Děti, starší osoby a těhotné ženy by neměly jezdit na Q3-C.

Nejezděte po požití alkoholu nebo drog.

Během jízdy na zařízení nepřenášejte žádné předměty.

Před každým použitím zkontrolujte přístroj Q3-C a ujistěte se, že je správně udržován a funguje správně.

Při jízdě na Q3-C dávejte přednost chodcům.

Dávejte pozor na věci před vámi a daleko od vás. Dobrý výhled vám pomůže jezdit na Q3-C bezpečně.

Dbejte na to, aby vaše nohy byly vždy bezpečně umístěny na podložkách.

Na Q3-C nemohou jezdit dvě nebo více osob, Q3-C může ovládat vždy pouze jedna osoba.

Jezdec nesmí mít méně než 44 kg, Q3-C není schopen s takovým jezdce správně fungovat, zejména v terénu z kopce, kde řidič není schopen snížit rychlost nebo bezpečně zastavit.

Pokud jedete na Q3-C společně s dalšími uživateli, dodržujte mezi sebou určitou vzdálenost, aby nedošlo ke kolizi.

Vždy byste měli mít na paměti, že se vaše výška během používání zařízení zvýšila o několik centimetrů, a proto buďte opatrní, když projíždíte dveřmi.

Při otáčení udržujte rovnováhu.

Při jízdě na zařízení se nenechte rozptylovat, například vyřizováním telefonních hovorů nebo jinými činnostmi.

Nejezděte potmě.

Vyvarujte se jízdy zejména za deště nebo na hladkých površích, jako je sníh, led a jiné kluzké podlahy.

Nejezděte po cestách s překážkami (jako jsou větvičky, smetí, malé kameny atd.).

Vyhnete se jízdě v úzkých prostorech nebo na strmých svazích.

Nejezděte v blízkosti hořlavého plynu, páry, kapaliny nebo prachu, které by mohly způsobit požár.

Každodenní používání a údržba

Baterie

Pokud se na displeji Q3-C zobrazí nízký výkon, okamžitě přestaňte jezdit.

Baterii nepoužívejte, pokud vydává zvláštní pachy, přehřívá se nebo začne vytékat. Pokud baterie vytéká, nedotýkejte se vytékajících materiálů, protože baterie obsahuje nebezpečné látky. Baterii neotvírejte a nic do ní nevkládejte.

Pro Q3-C používejte pouze dodanou nabíječku. Nenabíjejte baterii, pokud je příliš vybitá. V zájmu vaší bezpečnosti by mělo být přerušeno.

Úpravy

Nepokoušejte se jednotku Q3-C nebo její součásti rozebírat, upravovat, opravovat nebo vyměňovat. Ztratíte tím záruku a může dojít k poruchám, které mohou způsobit zranění osob.

Operace

Nezvedejte Q3-C ze země, pokud je v provozu a kola jsou v pohybu. To může mít za následek volně se otáčející kola, která mohou způsobit zranění vám nebo jiným osobám v okolí, neskákejte na Q3-C ani z něj a neskákejte během používání, během provozu mějte vždy nohy pevně na Q3-C, před použitím vždy zkontrolujte nabití baterie, nejezděte, když je jeho baterie vybitá, což signalizuje blikající červené světlo nebo trvalé červené světlo.

Údržba

Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti a dlouhodobého působení vody.

Nepoužívejte zařízení, pokud bylo vystaveno působení vody, vlhkosti nebo jiných kapalin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, výbuchu a/nebo zranění sebe sama a poškození zařízení.

Zařízení nepoužívejte, pokud vám spadlo nebo bylo jakkoli poškozeno.

Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Neodborné opravy mohou uživatele vystavit vážnému riziku.

Vnější povrch výrobku nijak nepropichujte ani nepoškozujte.

Udržujte zařízení bez prachu, žmolků apod.

Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému účelu. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Tento výrobek je hračka. Dbejte prosím na bezpečnost dětí.

Nevystavujte baterie, bateriový blok ani instalované baterie nadměrnému teple, například přímému slunečnímu záření nebo otevřenému ohni.

Při jízdě používejte ochranné pomůcky, jako je helma, chrániče kolen, zápěstí atd.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Hvězdný cestovatel Q3-C

Model / typ: Tomoloo Q3-C

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2006/42/ES

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pozor a bezpečnostné pokyny

Rozsah prevádzkovej teploty nabíjačky je 32°-104°F (0°-40°C)

Rozsah prevádzkových teplôt Q3-C je 32°-104°F (0°-40°C).

Nejazdite na zľadovatenom alebo klzkom povrchu.

Pred jazdou si prečítajte používateľskú príručku.

Zariadenie Q3-C skladujte v suchom a vetranom prostredí.

Pri preprave Q3-C sa vyhnite prudkým nárazom alebo zrážkam.

Keď zariadenie zobrazí nízku úroveň nabitia batérie alebo nie je napájané dlhšie ako 3 mesiace, batéria prejde do režimu spánku a už sa nedá nabíjať. Odporúčame nabíjať zariadenie každý mesiac. Po ponechaní zariadenia dlhšie ako 10 minút a bez akejkoľvek prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.

Varovanie pred nízkou teplotou

Nízka teplota ovplyvňuje mazanie pohyblivých častí vo vnútri hoverboardu Q3-C a zvyšuje vnútorný odpor. Pri nízkych teplotách sa zároveň výrazne zníži vybíjacia kapacita a samotná kapacita batérie. Nejazdite na hoverboarde Q3-C prudko pri nízkych teplotách okolo alebo pod 32° F (0 °C).

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie uchováajte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti a dlhodobého pôsobenia vody.

Zariadenie nepoužívajte, ak bolo vystavené pôsobeniu vody, vlhkosti alebo iných kvapalín, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu seba a poškodeniu zariadenia.

Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo bolo akokoľvek poškodené.

Opravy elektrických zariadení môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Neodborné opravy môžu používateľa vystaviť vážnemu riziku.

Neprepichujte ani nijako nepoškodzujte vonkajší povrch výrobku.

Udržujte zariadenie bez prachu, žmolkov atď.

Nepoužívajte toto zariadenie na iné účely, než na aké je určené. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Nevystavujte batérie, akumulátory ani nainštalované batérie nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POUŽÍVATELSKÚ PRÍRUČKU. Nedodržanie základných pokynov a bezpečnostných opatrení uvedených v používateľskej príručke môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo poranenie tela.

Ďakujeme, že ste si zakúpili hoverboard TOMOLOO Q3-C. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte si tento návod na použitie a použitie v budúcnosti.

Tento návod sa vzťahuje na hoverboard TOMOLOO Q3-C.

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvám spôsobeným kolíziami, pádmi a stratou kontroly, naučte sa jazdiť bezpečne.

Obsluhu si môžete osvojiť prečítaním príručky k výrobku.

Táto príručka obsahuje všetky prevádzkové pokyny a bezpečnostné opatrenia a používatelia si ju musia pozorne prečítať a dodržiavať pokyny.

Všetci používatelia sú zodpovední za akékoľvek následky spôsobené porušením obsahu varovania alebo rýchlych operácií.

Predstavenie produktu

TOMOLOO Q3-C je osobný transportér. Naše technológie a výrobné procesy sú vyvinuté s prísnyim testovaním pre každý hoverboard TOMOLOO. Jazda bez dodržania obsahu tohto návodu môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo môže spôsobiť telesné zranenie.

Táto príručka je navrhnutá tak, aby vám poskytla informácie potrebné na bezpečnú prevádzku a údržbu vášho nového modelu Q3-C. Pred jazdou na vašom Q3-C si ju dôkladne prečítajte.

Balenie obsahuje

Hoverboard TOMOLOO Q3-C

3-pólový nabíjací kábel

Návod na obsluhu

(16,98 lb/7,7 kg)



Prevádzkové princípy

Zariadenie využíva digitálne elektronické gyroskopy a snímače zrýchlenia na kontrolu rovnováhy a pohybu v závislosti od ťažiska používateľa. Zariadenie tiež využíva riadiaci systém na pohon motorov, ktoré sú umiestnené v kolesách. Zariadenie má zabudovaný zotrvačný dynamický stabilizačný systém, ktorý môže pomôcť pri udržiavaní rovnováhy pri pohybe dopredu a dozadu, ale nie pri otáčaní.

TIP: Aby ste zvýšili svoju stabilitu, mali by ste udržiavať telo v rovnováhe, aby ste prekonalí odstredivú silu v zákrutách, najmä keď vchádzate do zákruty pri vyšších rýchlostiach.

Varovanie: Každý hoverboard Q3-C, ktorý nefunguje správne, môže spôsobiť stratu kontroly a pád. Pred každou jazdou celé zariadenie dôkladne skontrolujte a nejazdite na ňom, kým neodstránite prípadné problémy.

Model:	Q3-C
Čistá hmotnosť:	16,98 libier (7,7 kg)
Zaťaženie:	44-220 libier (20-100 kg)
Maximálna rýchlosť:	Do rýchlosti 12 km/h (7,5 mph)
Maximálny dosah vzdialenosti:	Do vzdialenosti 7 km (4,3 míle)
Maximálny uhol stúpania:	10°
Minimálny polomer otáčania:	0°
Typ batérie:	Lítium-iónové
Napätie batérie:	36V
Kapacita batérie:	2Ah
Potreba energie:	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Veľkosť kolesa:	6,5 palca (16,51 cm)
Typ pneumatiky:	Nepneumatické plné pneumatiky
Dosah Bluetooth:	Do 33 stôp
Reproduktor Bluetooth:	V5.0 s kvalitou stereo zvuku
Certifikácia UL:	Schválené podľa UL 2272

Uvedené údaje sú založené na výsledkoch laboratórnych testov, skutočné údaje sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti používateľov, podmienok na ceste, teploty atď.

Ovládacie prvky a displej

Zapnutie/vypnutie zariadenia

Zapnutie: Vyberte zariadenie z krabice a položte ho na rovný povrch. Raz stlačte tlačidlo napájania (umiestnené na zadnej strane zariadenia). Skontrolujte LED indikátor batérie (umiestnený v strede zariadenia). Indikátor batérie by mal svietiť, čo znamená, že zariadenie je zapnuté.

Vypnutie: Stlačte raz tlačidlo napájania.

Senzor podložky

Na hoverboarde Q3-C sa pod podložkami pod nohy nachádzajú štyri senzory. Keď používateľ vystúpi z podložiek, automaticky sa spustí samokalibrácia.

Pri jazde na hoverboarde musíte dbať na to, aby ste stúpali na podložky pod nohy. Nestupujte ani nestojte na žiadnej inej časti hoverboardu.

Neodkladajte predmety na podložky pod nohy. Ak tak urobíte, Q3-C sa zapne a zvýši sa pravdepodobnosť kolízie a spôsobí zranenie osôb, jazdcov alebo poškodenie zariadenia.

Indikátor batérie

Zobrazovacia doska sa nachádza v strede hoverboardu Q3-C.

Zelená LED dióda svieti stále bez blikania a indikuje spotrebu elektriny od 100 % do 10 %.

Blikajúca červená kontrolka LED signalizuje spotrebu elektrickej energie od menej ako 5 %, blikajúca zelená kontrolka LED signalizuje spotrebu elektrickej energie od 10 % do 5 %.

Pri nabíjaní žltá kontrolka bliká, kým energia nedosiahne 90 %, zelená kontrolka bliká pri 95 % a zelená kontrolka svieti stále pri 100 %.

Keď sa kontrolka LED rozsvieti na červeno, prestaňte jazdiť.

Indikátor behu

Keď obsluha spustí nožnú podložku, rozsvieti sa indikátor stavu LED, čo znamená, že zariadenie Q3-C je teraz pripravené na použitie.

Ak sa počas prevádzky systému vyskytne chyba, stavová kontrolka LED sa rozsvieti na červeno (viac informácií nájdete v kapitole: BEZPEČNÁ JAZDA).

Chladné svetlá

Pneumatika so svetlami LED

Počas zapínania hoverboardu sa zapnú farebné svetlá pneumatík.

Svetlomety

Keď nie je pripojené Bluetooth, svetlomety začnú dýchať.
Svetlomety budú svietiť spolu s hudbou pri pripojení Bluetooth.

Reproduktor Bluetooth

Model Q3-C má zabudované výkonné bezdrôtové reproduktory, takže môžete prehrávať hudbu počas jazdy.

Spárovanie reproduktora

Zapnite zariadenie Q3-C a reproduktory "DingDong" oznámia, že čakajú na pripojenie Bluetooth. To bude znamenať, že váš reproduktor Q3-C je teraz v režime párovania.

Umiestnite zariadenie Q3-C a zariadenie Bluetooth", s ktorým ho chcete spárovať, do prevádzkovej vzdialenosti. Počas párovania odporúčame, aby obe zariadenia neboli od seba vzdialené viac ako 3 stopy.

Uistite sa, že je v telefóne alebo hudobnom zariadení povolená funkcia "Bluetooth". Informácie o tom, ako povoliť Bluetooth" na vašom zariadení, nájdete v pokynoch výrobcu.

Po aktivácii funkcie Bluetooth" v zariadení vyberte zo zoznamu dostupných zariadení Bluetooth" možnosť " music ".

V prípade potreby zadajte kód PIN "000000" a potvrdte zadanie.

Po úspešnom spárovaní sa na Q3-C zobrazí nápis "Paired".

Upozorňujeme, že režim párovania na Q3-C trvá dve minúty. Ak po dvoch minútach nie je spárované žiadne zariadenie, reproduktor Q3-C sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

Ak je párovanie neúspešné, najprv vypnite zariadenie Q3-C a znovu ho spárujte podľa vyššie uvedených krokov.

Ak je váš inteligentný telefón mimo dosahu alebo ak je batéria Q3-C vybitá, reproduktor sa môže odpojiť od vášho inteligentného zariadenia a na Q3-C sa zobrazí správa

"Odpojené". Ak chcete obnoviť pripojenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov alebo nabite svoj hoverboard.

POZNÁMKA: Po spárovaní reproduktora Q3-C so zariadením si reproduktor toto zariadenie zapamätá a automaticky sa spáruje, keď je aktivovaná funkcia Bluetooth" zariadenia a je v jeho dosahu. Nie je potrebné opätovne párovať žiadne predtým pripojené zariadenia.

Váš Q3-C môže spárovať až dve viacbodové zariadenia. Predtým spárované zariadenie môžete znovu pripojiť až k dvom zariadeniam bez toho, aby ste museli prejsť procesom párovania alebo zadania kódu PIN.

Počúvanie hudby

Po spárovaní reproduktorov Q3-C so zariadením do nich môžete bezdrôtovo streamovať hudbu. Vyberte skladbu, ktorú chcete počúvať v zariadení, a počúvajte ju prostredníctvom reproduktorov. Všetky ovládacie prvky hlasitosti a skladby sa vykonajú pomocou vášho hudobného zariadenia. Ak sa počas streamovania vyskytnú akékoľvek problémy, pozrite si používateľskú príručku svojho zariadenia.

Nabíjanie zariadenia Q3-C

Skontrolujte, či je nabíjací port čistý a suchý.

Otvorte nabíjací port na hoverboarde Q3-C.

Uistite sa, že sa v porte nenachádza prach, nečistoty alebo iné znečistenie.

Zapojte nabíjačku do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pripojte kábel k napájaciemu zdroju (100 V - 240 V: 50, 60 Hz).

Uistite sa, že kontrolka na nabíjačke svieti ZELENĽ.

Zarovnajte a pripojte 3-kolíkový nabíjací kábel do nabíjacieho portu Q3-C.

Kontrolka nabíjania na nabíjačke sa zmení na červenú, čo znamená, že zariadenie sa nabíja.

Keď sa červená kontrolka na nabíjačke zmení na zelenú, zariadenie je plne nabité.

Úplné nabitie môže trvať až 3,5-4 hodiny.

Po úplnom nabití zariadenia Q3-C odpojte nabíjačku od zariadenia a nasadte gumový kryt.

Jazda na Q3-C

NEDODRŽANIE KTORÉHOKOL'VEK Z NASLEDUJÚCICH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU ZARIADENIA, STRATE ZÁRUKY VÝROBCU, POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNEMU TELESNÉMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.

Pred použitím zariadenia sa oboznámte s prevádzkovými postupmi.

Ovládanie zariadenia

Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité. Pokyny na nabíjanie nájdete v časti 2.8 NABÍJANIE ZARIADENIA Q3C. Postavte sa priamo za zariadenie a jednu nohu položte na príslušnú podložku pod nohy (ako je popísané na obrázku nižšie). Celú váhu zadnej nohy držte stále na zemi, inak sa zariadenie začne pohybovať, čo sťaží rovnomerné došliapnutie druhou nohou. Keď ste pripravení, preneste svoju váhu na nohu už položenú na zariadení a rýchlo a rovnomerne došliapnite druhou nohou (ako je popísané na obrázku nižšie).



Najprv zošliapnite jeden pedál, aby ste spustili nožný spínač.



Po druhé, došliapnite druhou nohou.

POZNÁMKA: Zostaňte uvoľnení a vykročte rýchlo, sebaisto a rovnomerne. Predstavte si, že stúpate po schodoch, najprv jednou nohou, potom druhou. Keď sú vaše nohy vyrovnané, pozrite sa hore.

Nájdite svoje ťažisko. Ak je vaša váha na podložkách pod nohy správne rozložená a vaše ťažisko je v rovine, mali by ste byť schopní stáť na zariadení rovnako, ako keby ste stáli na zemi.

V priemere trvá 3-5 minút, kým sa pohodlne postavíte na zariadenie a udržíte správnu rovnováhu. Ak máte k dispozícii pozorovateľa, budete sa cítiť bezpečnejšie. Q3-C je neuveriteľne intuitívne zariadenie; vníma aj ten najmenší pohyb, takže akákoľvek úzkosť alebo výhrada k stúpaniu naň môže spôsobiť paniku a vyvolať neželaný pohyb.

Pri prvom použití zariadenia sa najrýchlejšie posuniete požadovaným smerom tak, že sa na tento smer zameriate. Všimnete si, že už len premýšľanie o tom, ktorým smerom by ste chceli ísť, posunie vaše ťažisko a tento jemný pohyb vás poháňa týmto smerom.


Vaše ťažisko určuje smer, ktorým sa pohybujete, zrýchľujete, spomaľujete a úplne zastavujete. Ako je opísané na obrázku nižšie, nakloňte svoje ťažisko v smere, ktorým sa chcete pohybovať.

Pri otáčaní sa sústreďte na smer, ktorým sa chcete otočiť, a zostaňte uvoľnení.

Varovanie: Neotáčajte sa náhle počas rýchlej jazdy, nejazdite bokom ani sa neotáčajte na svahu. Senzory samovyvažovania môžu mať poruchu a ohroziť vašu bezpečnosť.

Čím pohodlnejšie sa na zariadení budete cítiť, tým ľahšie sa vám bude manévrovať. Nezabudnite, že pri vyšších rýchlostiach je potrebné prenášať váhu, aby ste prekonalí odstredivú silu.

Pri nerovnostiach alebo hrboľoch pokrčte kolená.



POZNÁMKA: Snažte sa zostať uvoľnení a sústreďte sa na nájdenie svojho ťažiska, aby ste si udržali plnú kontrolu nad hoverboardom Q3-C.

Demontáž zariadenia môže byť jedným z najjednoduchších krokov, ale pri nesprávnom postupe môže spôsobiť pád. Ak chcete správne zosadnúť, zo zastavenej polohy zdvihnite jednu nohu a položte ju späť na zem (KROK DOLE). Potom úplne odstúpte, ako je popísané na nasledujúcom obrázku,



Pred vystúpením sa uistite, že sa hoverboard zastavil, a potom z neho po jednej nohe vystúpte.

Varovanie: Uistite sa, že ste úplne zdvihli nohu z podložky, aby ste sa zbavili zariadenia, keď sa vraciate späť, aby ste z neho vystúpili. Ak tak neurobíte, zariadenie Q3-C sa môže dostať do chvosta.

POZNÁMKA: Ak zariadenie Q3-C nie je umiestnené na rovnom povrchu, zaznie alarm a rozsvieti sa výstražný indikátor, ktorý zabráni pohybu zariadenia Q3-C. Zariadenie Q3-C umiestnite na rovný povrch a skúste na ňom jazdiť znova.

Obmedzenia hmotnosti a rýchlosti

Rýchlostné a hmotnostné obmedzenia sú stanovené pre vašu bezpečnosť. Neprekračujte limity uvedené v príručke.

Maximálna hmotnosť:	220 libier
Minimálna hmotnosť:	44 libier
Maximálna rýchlosť:	7,5 km/h

Varovanie: Nadmerné zaťaženie zariadenia môže zvýšiť možnosť poranenia alebo poškodenia výrobku.

POZNÁMKA: Aby sa predišlo zraneniu, po dosiahnutí maximálnej rýchlosti Q3-C vydá zvukový signál, ktorý používateľa upozorní, a jazdec sa pomaly nakloní späť.

Prevádzkový rozsah

Upozorňujeme, že Q3-C dokáže v ideálnych podmienkach prejsť na plne nabitú batériu vzdialenosť až 4,3 míle. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných faktorov, ktoré ovplyvnia prevádzkový dosah zariadenia.

Terén: Hladký, rovný povrch predĺži vzdialenosť jazdy, zatiaľ čo jazda do kopca, ako aj nerovný alebo hrbolatý terén vzdialenosť výrazne skráti.

Hmotnosť: Ľahší používateľ bude mať väčší dojazd ako ťažší používateľ.

Okolité teplota: Predĺženie životnosti batérie a celkového výkonu zariadenia: Jazdite a skladujte zariadenie pri odporúčaných teplotách, ktoré predĺžia dojazd: životnosť batérie a celkový výkon zariadenia.

Údržba: Rozumné nabíjanie a údržba batérie predĺži dojazd. Nadmerné nabíjanie batérie môže znížiť dojazd.

Rýchlosť a štýl jazdy: Pri dlhšej jazde vysokou rýchlosťou, častom rozbiehaní, zastavovaní, jazde na voľnobeh a častom zrýchľovaní a spomaľovaní sa celková vzdialenosť skracuje.

Upozornenia k výrobku

Ak počas jazdy na hoverboarde Q3-C dôjde k systémovej chybe alebo nezákonnej operácii vykonanej so zariadením, systém nemôže prejsť do režimu samovyvažovania, takže zariadenie vyzve používateľa rôznymi spôsobmi.

Všimnete si, že kontrolka prevádzky sa rozsvieti na ČERVENO a ozve sa zvukový signál, ktorý vás upozorní na to, aby ste prijali preventívne opatrenia a zastavili prevádzku.

Nižšie sú uvedené bežné prípady, kedy budete počuť bezpečnostné upozornenia. Tieto upozornenia by sa nemali ignorovať, ale mali by sa prijať príslušné opatrenia na nápravu akejkoľvek nezákonnej prevádzky, poruchy alebo chyby:

- Zakázané jazdné povrchy (nerovný, príliš strmý, nebezpečný atď.)
- Ak je plošina na zariadení naklonená o viac ako 10 stupňov dopredu alebo dozadu.
- Napätie batérie je príliš nízke.
- Zariadenie sa stále nabíja.
- Počas prevádzky sa plošina v dôsledku nadmernej rýchlosti sama nakloní.
- Prehriatie alebo príliš vysoká teplota motora.
- Zariadenie sa kývalo sem a tam viac ako 30 sekúnd.
- Systém prejde do ochranného režimu; rozsvieti sa indikátor alarmu a zaznie zvukový signál (k tomu zvyčajne dochádza, keď sa batéria čoskoro vybit).

- Ak je plošina naklonená dopredu alebo dozadu o viac ako 15 stupňov, zariadenie spustí alarm "Bibibi" a nemôže jazdiť.
- Ak je niektorá alebo obe pneumatiky zablokované, zariadenie sa po 10 sekundách zastaví.
- Keď sa úroveň nabitia batérie vybije pod úroveň ochranného režimu, motor zariadenia sa po 15 sekundách vypne.
- Pri udržiavaní vysokého vybíjacieho prúdu počas používania (napríklad pri dlhodobej jazde do strmého svahu) sa motor zariadenia po 15 sekundách vypne.

Ak počas jazdy na hoverboarde Q3-C dôjde k systémovej chybe alebo nezákonnej operácii vykonanej so zariadením, systém nemôže prejsť do režimu samovyvažovania, takže zariadenie vyzve používateľa rôznymi spôsobmi.

Bezpečná jazda

Deti, starší ľudia a tehotné ženy by nemali jazdiť na Q3-C.

Nejazdite po požití alkoholu alebo drog.

Počas jazdy na zariadení nenoste žiadne predmety.

Pred každým použitím skontrolujte Q3-C a uistite sa, že bol správne udržiavaný a funguje správne.

Pri jazde na Q3-C dajte prednosť chodcom.

Dávajte pozor na veci pred vami a ďaleko od vás. Dobrý výhľad vám pomôže pri bezpečnej jazde na Q3-C.

Dbajte na to, aby boli vaše nohy vždy bezpečne položené na podložkách.

Na Q3-C nemôžu jazdiť dve alebo viac osôb, Q3-C môže naraz obsluhovať len jedna osoba.

Jazdec nesmie vážiť menej ako 44 kg, Q3-C nie je schopný správne fungovať s takýmto jazdcom, najmä v teréne z kopca, kde vodič nebude schopný znížiť rýchlosť alebo bezpečne zastaviť.

Keď jazdíte na Q3-C spolu s inými používateľmi, dodržiavajte medzi sebou určitú vzdialenosť, aby ste predišli kolízii.

Vždy by ste mali mať na pamäti, že počas používania zariadenia sa vaša výška zvýšila o niekoľko centimetrov, preto buďte opatrní, keď prechádzate cez dvere.

Pri otáčaní udržiajte rovnováhu.

Počas jazdy na zariadení sa nenechajte rozptyľovať, napríklad odpovedaním na telefónne hovory alebo vykonávaním iných činností.

Nejazdite v tme.

Vyhňte sa jazde najmä v daždi alebo na hladkých povrchoch, ako je sneh, ľad a iné klzké podlahy.

Vyhňte sa jazde najmä v daždi alebo na hladkých povrchoch, ako je sneh, ľad a iné klzké podlahy.

Nejazdite po cestách s prekážkami (ako sú vetvičky, malé kamene atď.).

Vyhňte sa jazde v úzkych priestoroch alebo na strmých svahoch.

Vyhňte sa jazde v blízkosti horľavého plynu, pary, kvapaliny alebo prachu, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Každodenné používanie a údržba

Batéria

Ak sa zobrazí nízky výkon, okamžite prestaňte jazdiť na Q3-C.

Ak batéria vydáva zvláštne pachy, prehrieva sa alebo začne vytekať, Ak batéria vytečie, nedotýkajte sa vytekajúcich materiálov, pretože batéria obsahuje nebezpečné látky. Batériu neotvárajte a nič do nej nekladajte.

Pre Q3-C používajte iba dodanú nabíjačku. Ak je batéria nadmerne vybitá, nenabíjajte ju. V záujme vašej bezpečnosti by sa malo od nabíjania upustiť.

Úpravy

Nepokúšajte sa rozoberať, upravovať, opravovať alebo vymieňať jednotku Q3-C alebo akékoľvek jej súčasti. Tým stratíte platnosť akejkoľvek záruky a môže dôjsť k poruchám, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb.

Operácie

Q3-C nezdvíhajte zo zeme, keď je v prevádzke a kolesá sú v pohybe. To môže mať za následok voľne sa otáčajúce kolesá, ktoré môžu spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb v blízkosti, neskáčte na Q3-C ani z neho a neskáčte počas používania Q3-C, počas prevádzky majte vždy nohy pevne položené na Q3-C, pred použitím vždy skontrolujte nabitie batérie, nejazdite, keď je jeho batéria vybitá, čo signalizuje blikajúce červené svetlo alebo trvalé červené svetlo.

Udržiavanie

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti a dlhodobého pôsobenia vody.

Zariadenie nepoužívajte, ak bolo vystavené pôsobeniu vody, vlhkosti alebo iných kvapalín, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu seba samého a poškodeniu zariadenia.

Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo bolo akokoľvek poškodené.

Opravy elektrických zariadení môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Neodborné opravy môžu používateľa vystaviť vážnemu riziku.

Neprepichujte ani nijako nepoškodzujte vonkajší povrch výrobku.

Udržujte zariadenie bez prachu, žmolkov atď.

Nepoužívajte toto zariadenie na iné účely, než na aké je určené. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Tento výrobok je hračka. Prosím, dbajte na bezpečnosť detí.

Nevystavujte batérie, akumulátory ani nainštalované batérie nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.

Pri jazde na koni noste ochranný výstroj, ako je prilba, chrániče kolien, chrániče zápästia atď.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Star Traveler Q3-C

Model/typ: Tomoloo Q3-C

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2006/42/ES

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Figyelem és biztonsági utasítások

A töltő működési hőmérsékleti tartománya 32°-104°F (0°-40°C).

A Q3-C működési hőmérséklettartománya 32°-104°F (0°-40°C).

Ne közlekedjen jeges vagy csúszós felületen.

Olvassa el a használati útmutatót lovaglás előtt.

Tárolja a Q3-C-t száraz, szellőztetett környezetben.

A Q3-C szállításakor kerülje az erőszakos ütközéseket vagy ütközéseket.

Ha a készülék alacsony akkumulátor töltöttséget vagy 3 hónapnál hosszabb ideig nem kap áramot, az akkumulátor alvó üzemmódba lép, és nem tölthető tovább. Javasoljuk, hogy havonta töltsse fel a készüléket. Ha a készüléket több mint 10 percig hagyja üzemelés nélkül, a készülék automatikusan kikapcsol.

Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés

Az alacsony hőmérséklet befolyásolja a Q3-C légdeszka mozgó alkatrészeinek kenését, növelve a belső ellenállást. Ugyanakkor alacsony hőmérsékleten jelentősen csökken az akkumulátor kisütési kapacitása és maga a kapacitás. Ne használja hevesen a Q3-C-t alacsony, 0 °C (32° F) körüli vagy alatti hőmérsékleten.

Biztonsági utasítások

Tartsa a készüléket hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől és hosszabb ideig tartó vízhatástól távol.

Ne működtesse a készüléket, ha az víznek, nedvességnek vagy más folyadéknak volt kitéve, hogy elkerülje az áramütést, robbanást és/vagy az ön sérülését és a készülék károsodását.

Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy bármilyen módon megsérült.

Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítások komoly veszélynek tehetik ki a felhasználót.

A termék külső felületét semmilyen módon ne lyukassza ki, és ne sértse meg.

Tartsa távol a készüléket a portól, szöszről stb.

Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésszerű használaton vagy célon kívül másra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

Ez a termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne tegye ki az akkumulátorokat, az akkumulátorcsomagot vagy a beszerelt akkumulátorokat túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak.

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. A felhasználói kézikönyvben felsorolt alapvető utasítások és biztonsági óvintézkedések be nem tartása károsíthatja a készüléket, vagy testi sérülést okozhat.

Köszönjük, hogy megvásárolta a TOMOLOO Q3-C légdeszkát. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra és hivatkozásra.

Ez a kézikönyv a TOMOLOO Q3-C légdeszkára vonatkozik.

Az ütközések, esések és az irányítás elvesztése által okozott veszélyek elkerülése érdekében kérjük, tanulja meg, hogyan kell biztonságosan közlekedni.

A kezelési ismereteket a termék kézikönyvének elolvasásával sajátíthatja el.

Ez a kézikönyv tartalmazza az összes kezelési utasítást és óvintézkedést, a felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk és be kell tartaniuk az utasításokat.

Minden felhasználó felelős a figyelmeztető tartalmak vagy a figyelmeztető műveletek megsértése által okozott következményekért.

Termék bevezetése

A TOMOLOO Q3-C egy személyszállító jármű. Technológiánkat és gyártási folyamatainkat minden egyes TOMOLOO légdeszkához szigorú teszteléssel fejlesztettük ki. A jelen kézikönyvben foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén a vezetés a készülék károsodásához vagy testi sérüléshez vezethet.

Ezt a kézikönyvet úgy terveztük, hogy az új Q3-C biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információkkal szolgáljon. Kérjük, hogy alaposan olvassa el, mielőtt a Q3-C-t vezetné.

A csomag a következőket tartalmazza

TOMOLOO Q3-C légdeszka

3-tűs töltőkábel

Működési kézikönyv

(16.98lb/7.7kg)



Működési elvek

Az eszköz digitális elektronikus giroszkópokat és gyorsulásérzékelőket használ az egyensúly és a mozgás szabályozására, a felhasználó súlypontjától függően. Az eszköz egy vezérlőrendszert is használ a kerekekben elhelyezett motorok meghajtására. A készülék beépített tehetetlenségi dinamikus stabilizáló rendszerrel rendelkezik, amely előre és hátrafelé történő mozgáskor segíthet az egyensúlyozásban, de kanyarodáskor nem.

TIPP: A stabilitás növelése érdekében tartsa egyensúlyban a testét, hogy leküzdje a centrifugális erőt a kanyarokban, különösen, ha nagyobb sebességgel lép be a kanyarba.

Figyelmeztetés: Bármilyen Q3-C légdeszka, amely nem működik megfelelően, az irányítás elvesztését és esést okozhat. Minden utazás előtt alaposan ellenőrizze az egész eszközt, és ne használja addig, amíg az esetleges problémákat ki nem javították.

Modell:	Q3-C
Nettó súly:	7,7 kg (16,98 font)
Töltsd:	44-220 font (20-100 kg)
Maximális sebesség:	Legfeljebb 7,5 mph (12 km/h)
Maximális távolsági tartomány:	Legfeljebb 7 km (4,3 mérföld)
Maximális mászási szög:	10°
Minimális fordulási sugár:	0°
Akkumulátor típusa: Akkumulátor típusa:	Lítium-ion
Akkumulátor feszültség:	36V
Akkumulátor kapacitás:	2Ah
Teljesítményigény:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Kerékméret:	6,5 hüvelyk (16,51 cm)
Gumiabroncs típusa:	Nem pneumatikus tömör gumiabroncsok
Bluetooth-tartomány:	33 láb
Bluetooth hangszóró:	V5.0 sztereó hangminőséggel
UL tanúsítás:	UL 2272 jóváhagyással

A fenti adatok laboratóriumi vizsgálati eredményeken alapulnak, a tényleges adatok a felhasználók súlyától, az útviszonyoktól, a hőmérséklettől stb. függően eltérhetnek.

Vezérlők és kijelző

A készülék be-/kikapcsolása

Bekapcsolás: Vegye ki a készüléket a dobozból, és helyezze laposan egy vízszintes felületre. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot (a készülék hátulján található). Ellenőrizze az akkumulátor LED kijelzőjét (a készülék közepén található). Az akkumulátor jelzőfényének világítania kell, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

Kikapcsolás: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Mat érzékelő

A Q3-C légdeszkán négy érzékelő található a lábtörlő alatt. Amikor a felhasználó lelép a szőnyegről, automatikusan elindul az önkalibrálás.

A légdeszkával való közlekedés során ügyelnie kell arra, hogy a lábtörlőre lépjen. Ne lépjen vagy álljon a légdeszka más területére.

Ne tegyen tárgyakat a lábtörlőre. Ellenkező esetben a Q3-C bekapcsol, és megnöveli az ütközés valószínűségét, és sérülést okozhat embereknek, lovasoknak, vagy károsíthatja a készüléket.

Akkumulátor kijelző

A kijelzőtábla a Q3-C légdeszka közepén található.

A zöld LED fény maradjon szilárdan, villogás nélkül jelzi a villamos energiát 100% -ról 10% -ra.

A piros LED villogó fénye 5% alatti elektromos áramot jelez, a zöld LED villogó fénye 10%-5% közötti elektromos áramot jelez.

Töltés közben a sárga fény addig villog, amíg a töltöttség el nem éri a 90%-ot, a zöld fény 95%-nál villog, és a zöld fény 100%-nál folyamatosan világít.

Amikor a LED lámpa pirosra vált, kérjük, hagyja abba a lovaglást.

Futásjelző

Amikor a kezelő beindítja a lábtörlőt, a LED állapotjelző világít, ami azt jelzi, hogy a Q3-C készen áll a használatra.

Ha a rendszer működés közben hibát észlel, az állapotjelző LED lámpa pirosra vált (további részletekért lásd a fejezetet: BIZTONSÁGOS VEZETÉS).

Cool Lights

LED-es lámpákkal ellátott gumibroncs

A színes keréklámpák bekapcsolnak, miközben bekapcsolja a légdeszkrét.

Fényszórók

A fényszórók lélegző fényt kapnak, amíg a Bluetooth nincs csatlakoztatva.

A fényszórók a zenével együtt világítanak, miközben a Bluetooth csatlakoztatva van.

Bluetooth hangszóró

A Q3-C nagy teljesítményű beépített vezeték nélküli hangszórókkal rendelkezik, így menet közben is lejátszhatja zenéjét.

A hangszóró párosítása

Kapcsolja be a Q3-C készüléket, és a hangszórók "DingDong" jelzi, hogy Bluetooth-kapcsolatra vár. Ez azt jelzi, hogy a Q3-C hangszóró párosítási módban van.

Helyezze a Q3-C-t és a Bluetooth" eszközt, amellyel párosítani szeretné, a működési távolságon belülre. Javasoljuk, hogy a párosítás során a két eszköz ne legyen egymástól 3 lábnál távolabb.

Győződjön meg róla, hogy a telefonján vagy zenei eszközén engedélyezve van a Bluetooth". A Bluetooth" engedélyezésének módját a gyártó utasításaiban találja.

Miután aktiválta a Bluetooth" funkciót a készülékén, válassza ki a "zene" lehetőséget az elérhető Bluetooth" eszközök listájából.

Ha szükséges, adja meg a "000000" PIN-kódot, és erősítse meg a bejegyzést.

A Q3-C a sikeres párosítás után a "Párosítás" feliratot jeleníti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Q3-C párosítási üzemmódja két percre tart. Ha két perc elteltével nem történik párosítás, a Q3-C hangszóró automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

Ha a párosítás sikertelen, először kapcsolja ki a Q3-C készüléket, majd a fent említett lépéseknek megfelelően párosítsa újra.

Ha az okostelefonja nincs hatótávolságon kívül, vagy a Q3-C akkumulátora lemerült, a hangszóró megszakíthatja a kapcsolatot az intelligens eszközzel, és a Q3-C a "Disconnected" (Kikapcsolva) feliratot jeleníti meg. A visszakapcsoláshoz kövesse az utána említett lépéseket, vagy töltsse fel a légdeszkrét.

MEGJEGYZÉS: Ha egyszer párosította a Q3-C hangszórót egy eszközzel, a hangszóró megjegyzi ezt az eszközt, és automatikusan párosítani fog, amikor az eszköz Bluetooth" funkciója aktiválva van és hatótávolságon belül van. Nincs szükség a korábban csatlakoztatott eszközök újrapárosítására.

A Q3-C akár két többpontos eszköz párosítására is képes. Egy korábban párosított eszközt akár két eszközzel is újracsatlakoztathat anélkül, hogy a párosítási vagy PIN-folyamatot végig kellene járnia.

Zenehallgatás

Miután a Q3-C hangszórókat párosítottad a készülékkel, vezeték nélkül streamelhetsz rájuk zenét. Válassza ki az eszközén a hallgatni kívánt zeneszámot, hogy a hangszórókon keresztül hallgathassa. A hangerő és a zeneszámok vezérlése a zenei eszközzel történik. Ha a streamelés során bármilyen problémával szembesülne, kérjük, olvassa el a készülékének felhasználói kézikönyvét.

A Q3-C töltése

Győződjön meg róla, hogy a töltőport tiszta és száraz.

Nyissa ki a Q3-C hoverboard töltőportját.

Győződjön meg róla, hogy nincs por, törmelék vagy szennyeződés a porton belül.

Csatlakoztassa a töltőt egy földelt fali konnektorba.

Csatlakoztassa a kábelt a tápegységhez (100V - 240V: 50, 60 Hz).

Győződjön meg róla, hogy a töltőn lévő lámpa ZÖLD színű.

Igazítsa ki és csatlakoztassa a 3-tűs töltőkábelt a Q3-C töltőportjához.

A töltő töltésjelző lámpája pirosra vált, jelezve, hogy a készülék most töltődik.

Amikor a töltőn lévő PIROS jelzőfény ZÖLD színűre vált, a készülék teljesen feltöltődött.

Egy teljes feltöltés akár 3,5-4 órát is igénybe vehet.

Miután teljesen feltöltötte a Q3-C készüléket, húzza ki a töltőt a készülékből, és rögzítse a gumisapkát.

Lovaglás a Q3-C-vel

AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK BÁRMELYIKÉNEK BE NEM TARTÁSA A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁHOZ, A GYÁRTÓI GARANCIA ÉRVÉNYTELENSÉGÉHEZ, VAGYONI KÁROKHOZ, SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉSEKHEZ VAGY HALÁLHOZ VEZETHET.

A készülék használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a kezelési eljárásokkal.

A készülék üzemeltetése

Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve az első használat előtt. A töltési utasításokat a 2.8 A Q3C TÖLTÉSE című fejezetben található részletek alapján találja meg. Álljon közvetlenül a készülék mögé, és helyezze egyik lábát a megfelelő lábtörlőre (az alábbi ábrán leírtak szerint). Tartsa a hátsó lábát teljes súlyával a földön, különben a készülék elkezd mozogni, ami megnehezíti a másik lábával való egyenletes rálépést. Amikor készen áll, helyezze át a súlyát a már az eszközre helyezett lábára, és lépjen rá a második lábával gyorsan és egyenletesen (az alábbi ábrán leírtak szerint).



Először lépjen rá az egyik pedálra a lábkapcsoló aktiválásához.



Másodszor, lépjen rá a másik lábával.

MEGJEGYZÉS: Maradjon nyugodt, és lépjen gyorsan, magabiztosan és egyenletesen. Képzeld el, hogy lépcsőn mészol, egyik lábaddal, majd a másikkal. Nézz fel, amint a lábad egyenletesen áll.

Találd meg a súlypontodat. Ha a súlya megfelelően oszlik el a lábtörlőn, és a súlypontja vízszintes, akkor úgy kell tudnia állni az eszközön, mintha a földön állna.

Átlagosan 3-5 percet vesz igénybe, hogy kényelmesen álljon az eszközön és megtartsa a megfelelő egyensúlyt. Ha van egy segítője, akkor nagyobb biztonságban érezheti magát. A Q3-C egy hihetetlenül intuitív eszköz; a legkisebb mozgást is érzékeli, így ha bármilyen szorongás vagy fenntartás van a rálépéssel kapcsolatban, pánikba eshet, és nem kívánt mozgást válthat ki.

Amikor először használja a készüléket, a leggyorsabb módja annak, hogy a kívánt irányba mozogjon, ha arra az irányra összpontosít. Észre fogja venni, hogy ha csak arra gondol, hogy merre szeretne menni, a súlypontja áthelyeződik, és ez a finom mozgás az adott irányba lendíti.


A súlypontod határozza meg, hogy milyen irányban mozogsz, gyorsulsz, lassulsz és állsz meg. Az alábbi ábrán leírtak szerint döntse a súlypontját abba az irányba, amerre mozogni szeretne.

A forduláshoz koncentráljon arra az irányra, amerre fordulni szeretne, és maradjon nyugodt.

Figyelmeztetés: Ne forduljon hirtelen, gyors vezetés közben, ne hajtson oldalra, és ne forduljon lejtőn. Az önegyensúlyozó érzékelők meghibásodhatnak és veszélyeztethetik az Ön biztonságát.

Minél kényelmesebbé válik a készülék, annál könnyebben fog manőverezni. Ne feledje, hogy nagyobb sebességnél a centrifugális erő leküzdéséhez a súlyát el kell helyezni.

Ugrások vagy egyenes utak esetén hajlítsa be a térdét.



MEGJEGYZÉS: Próbáljon meg laza maradni, és összpontosítson a súlypontjának megtalálására, hogy megőrizze a Q3-C hoverboard teljes irányítását.

A készülék leszerelése az egyik legegyszerűbb lépés lehet, mégis, ha rosszul végzi, eleshet. A megfelelő leszálláshoz megálló helyzetből emelje fel az egyik lábát, és tegye vissza a lábát a földre (LÉPÉS VISSZA). Ezután lépjen le teljesen a következő ábrán leírtak szerint,



Mielőtt leszállna, győződjön meg róla, hogy a légdeszka megállt, majd lépjen le egyenként egy lábbal.

Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a lábát teljesen felemeli a lábtámláról, hogy az eszköz ne érje el, amikor leszálláskor hátralep. Ennek elmulasztása esetén a Q3-C a hátsó ülésen megpördülhet.

MEGJEGYZÉS: Ha a Q3-C nem vízszintes felületre kerül, riasztás hangzik el, a figyelmeztető jelzőfény kigyullad, és megakadályozza a Q3-C mozgását. Helyezze a Q3-C-t vízszintes felületre, és próbálja meg újra megtenni a vezetést.

Súly- és sebességhatárértékek

A sebesség- és súlykorlátozások az Ön biztonsága érdekében vannak meghatározva. Kérjük, ne lépje túl a kézikönyvben felsorolt határértékeket.

Maximális súly:	220 font
Minimális súly:	44 font
Maximális sebesség:	7,5 mph

Figyelmeztetés: A készülékre nehezedő túlsúly megnövelheti a sérülés vagy a termék károsodásának lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: A sérülések elkerülése érdekében a maximális sebesség elérésekor a Q3-C hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót és lassan hátradönti a versenyzőt.

Működési tartomány

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Q3-C ideális körülmények között akár 4,3 mérföldet is képes megtenni egy teljesen feltöltött akkumulátorral. Az alábbiakban néhány olyan fő tényezőt ismertetünk, amelyek befolyásolják a készülék működési hatótávolságát.

Terep: A sima, sík terep növeli a vezetési távolságot, míg a felfelé vezető út, valamint a durva vagy egyenetlen terep jelentősen csökkenti a távolságot.

Súly: Egy könnyebb felhasználónak nagyobb lesz a hatótávolsága, mint egy nehezebb felhasználónak.

Környezeti hőmérséklet: Ez növeli a vezetési távolságot: az akkumulátor élettartamát és a készülék általános teljesítményét.

Karbantartás: Az akkumulátor ésszerű töltése és karbantartása növeli a távolságot. Az akkumulátor túltöltése csökkentheti a hatótávolságot.

Sebesség és vezetési stílus: A mérsékelt sebesség fenntartása növeli a távolságot: míg a hosszabb ideig tartó nagy sebességgel való közlekedés, a gyakori elindulás, megállás, üresjárat, valamint a gyakori gyorsítás és lassítás csökkenti a teljes távolságot.

Termék figyelmeztetések

A Q3-C légdeszka használata közben, ha rendszerhiba vagy illegális művelet történik a készülékkel, a rendszer nem tud önegyensúlyozó üzemmódba lépni, ezért a készülék különböző módon kéri a felhasználót.

Észre fogja venni, hogy a futásjelző lámpa VÖRÖS színűre vált, és egy hangjelzést fog hallani, amely arra figyelmezteti Önt, hogy elővigyázatosan hagyja abba a működést.

A következő gyakori eseteknél hallhatja a biztonsági riasztásokat. Ezeket az értesítéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni, hanem megfelelő intézkedéseket kell tenni a szabálytalan működés, meghibásodás vagy hiba kijavítására:

- Tiltott felületek (egyenetlen, túl meredek, nem biztonságos stb.)
- Amikor rálép a készülékre, ha a platform 10 foknál nagyobb mértékben előre vagy hátra dől.
- Az akkumulátor feszültsége túl alacsony.
- A készülék még mindig töltődik.
- Működés közben a platform a túl nagy sebesség miatt magától megdől.
- Túlmelegedés, vagy a motor hőmérséklete túl magas.
- A készülék 30 másodpercen keresztül ide-oda ringatózott.

- A rendszer védelmi üzemmódba lép; a riasztásjelző kigyullad és a hangjelző riaszt (ez általában akkor fordul elő, amikor az akkumulátor hamarosan lemerül).
- Ha a platform 15 foknál jobban előre vagy hátra dől, a készülék riasztásként megszólal a "Bibibi" hangjelzéssel, és nem lehet utazni.
- Ha bármelyik vagy mindkét gumibroncs blokkolva van, a készülék 10 másodperc után leáll.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje a védelmi üzemmód alá merül, a készülék motorja 15 másodperc múlva kikapcsol.
- Ha használat közben nagy kisülési áramot tart fenn (például ha hosszú ideig meredek lejtőn hajtunk felfelé), a készülék motorja 15 másodperc után kikapcsol.

A Q3-C légdeszka használata közben, ha rendszerhiba vagy illegális művelet történik a készülékkel, a rendszer nem tud öngyensúlyozó üzemmódba lépni, ezért a készülék különböző módon kéri a felhasználót.

Biztonságos lovaglás

Gyermekek, idősek és terhes nők nem utazhatnak a Q3-C-vel.

Ne vezessen alkoholfogyasztás vagy droghasználat után.

Ne cipeljen tárgyakat, amikor a készülékkel közlekedik.

Minden használat előtt ellenőrizze a Q3-C-t, és győződjön meg arról, hogy azt megfelelően karbantartották és megfelelően működik.

Kérjük, hogy a Q3-C-vel közlekedve adjon elsőbbséget a gyalogosoknak.

Kérjük, legyen figyelmes az Ön előtt és távolabb lévő dolgokra. A jó látási viszonyok megőrzése segít a Q3-C biztonságos vezetésében.

Győződjön meg róla, hogy a lábai mindig biztonságosan állnak a párnákon.

A Q3-C-t nem lehet két vagy több emberrel vezetni, egyszerre csak egy személy tudja a Q3-C-t működtetni.

A vezető nem lehet kevesebb, mint 44 font, A Q3-C nem képes megfelelően működni egy ilyen vezetővel, különösen lejtős terepen, ahol a vezető nem tudja csökkenteni a sebességet vagy biztonságosan megállni.

Ha a Q3-C-vel együtt utazik más felhasználókkal, kérjük, tartson bizonyos távolságot egymás között az ütközések elkerülése érdekében.

Mindig szem előtt kell tartania, hogy a készülék használata közben a magassága néhány centiméterrel megnövekedett, legyen óvatos, amikor átmegy az ajtókon.

Forduláskor tartsa meg az egyensúlyt.

Ne engedje meg, hogy a készülék vezetése közben eltereljék a figyelmét, például ne vegye fel a telefont, vagy ne végezzen más tevékenységet.

Ne lovagoljon sötétben.

Különösen esőben vagy sima felületeken, például havon, jégen és egyéb csúszós padlón ne közlekedjen.

Különösen esőben vagy sima felületeken, például havon, jégen és egyéb csúszós padlón ne közlekedjen.

Ne közlekedjen olyan utakon, amelyeken akadályok vannak (például gallyak, gallyak, kisebb kövek stb.).

Kerülje a szűk helyeken vagy meredek lejtőkön való közlekedést.

Kerülje a tűzveszélyes gáz, gőz, folyadék vagy por közelében való közlekedést.

Napi használat és karbantartás

Akkumulátor

Ha a Q3-C alacsony teljesítményt jelez, azonnal hagyja abba a motorozást.

Ne használja az akkumulátort, ha furcsa szagokat áraszt, túlmelegszik, vagy szivárogni kezd. Ha az akkumulátor szivárog, kérjük, ne érintse meg a szivárgó anyagokat, mivel az akkumulátor veszélyes anyagokat tartalmaz. Kérjük, ne nyissa ki az akkumulátort, és ne helyezzen be semmit az akkumulátorba.

Csak a mellékelt töltőt használja a Q3-C készülékhez. Ne töltse az akkumulátort, ha az túlságosan lemerült. Az Ön biztonsága érdekében fel kell hagyni vele.

Módosítások

Ne próbálja meg szétszerelni, módosítani, javítani vagy kicserélni a Q3-C egységet vagy annak bármely alkatrészét. Ez a garancia érvényét veszti, és olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyek személyi sérülést okozhatnak.

Művelet

Ne emelje fel a Q3-C-t a földről, amíg az üzemben van és a kerekek mozgásban vannak. Ez szabadon forgó kerekeket eredményezhet, ami személyi sérülést okozhat önnek vagy a közelben tartózkodó személyeknek, ne ugorjon fel vagy le a Q3-C-re, és ne ugorjon a Q3-C használata közben, működés közben mindig tartsa a lábát szilárdan a Q3-C-n, használat előtt mindig ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, ne használja, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, amit a villogó piros lámpa vagy az állandó piros fény jelez.

Fenntartja a címet.

Tartsa a készüléket hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől és hosszabb ideig tartó vízhatástól távol.

Ne működtesse a készüléket, ha az víznek, nedvességnek vagy más folyadéknak volt kitéve, hogy elkerülje az áramütést, robbanást és/vagy az ön sérülését, illetve a készülék károsodását.

Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy bármilyen módon megsérült.

Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítások komoly veszélynek tehetik ki a felhasználót.

A termék külső felületét semmilyen módon ne lyukassza ki, és ne sértse meg.

Tartsa távol a készüléket a portól, szösztől stb.

Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésszerű használaton vagy célon kívül másra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

Ez a termék egy játék. Kérjük, vigyázzon a gyermekek biztonságára.

Ne tegye ki az akkumulátorokat, az akkumulátorcsomagot vagy a beszerelt akkumulátorokat túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak.

Viseljen biztonsági védőfelszerelést lovaglás közben, mint például sisakot, térdvédőt, csuklóvédőt stb.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: C

Modell / típus: Tomoloo Q3-C

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2006/42/EK irányelv

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Achtung und Sicherheitshinweise

Der Betriebstemperaturbereich des Ladegeräts beträgt 32°-104°F (0°-40°C)

Der Betriebstemperaturbereich des Q3-C beträgt 32°-104°F(0°-40°C).

Fahren Sie nicht auf vereisten oder rutschigen Oberflächen.

Lesen Sie vor der Fahrt das Benutzerhandbuch.

Lagern Sie das Q3-C in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung.

Vermeiden Sie beim Transport des Q3-C heftige Stöße oder Schläge.

Wenn das Gerät einen niedrigen Akkustand anzeigt oder länger als 3 Monate keinen Strom anzeigt, geht der Akku in den Ruhezustand über und kann nicht mehr aufgeladen werden. Wir empfehlen, das Gerät jeden Monat aufzuladen. Wenn Sie das Gerät länger als 10 Minuten ohne Bedienung stehen lassen, schaltet es sich automatisch ab.

Warnung bei niedriger Temperatur

Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Schmierung der beweglichen Teile im Inneren des Q3-C Hoverboards und erhöhen den Innenwiderstand. Gleichzeitig werden bei niedrigen Temperaturen die Entladekapazität und die Kapazität des Akkus selbst erheblich verringert. Fahren Sie mit dem Q3-C bei niedrigen Temperaturen um oder unter 0°C (32°F) nicht heftig.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und längerem Kontakt mit Wasser fern.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, um einen elektrischen Schlag, eine Explosion und/oder Verletzungen zu vermeiden und das Gerät nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.

Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in ernste Gefahr bringen.

Die Außenfläche des Produkts darf nicht durchstoßen oder beschädigt werden.

Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen usw.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Setzen Sie die Batterien, das Akkupaket oder die installierten Batterien keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder offenem Feuer, aus.

BITTE LESEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH. Die Nichtbeachtung der grundlegenden Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, kann Ihr Gerät beschädigen oder zu Körperverletzungen führen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TOMOMLOO Q3-C Hoverboard entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie dieses Handbuch für die spätere Verwendung und zum Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch gilt für das TOMOLOO Q3-C Hoverboard.

Um Gefahren durch Zusammenstöße, Stürze und Kontrollverlust zu vermeiden, sollten Sie lernen, wie man sicher fährt.

Sie können die Bedienung durch Lesen des Produkthandbuchs erlernen.

Dieses Handbuch enthält alle Betriebsanweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, und die Benutzer müssen es sorgfältig lesen und die Anweisungen befolgen.

Jeder Nutzer ist für alle Folgen verantwortlich, die durch die Verletzung von Warnhinweisen oder Aufforderungen entstehen.

Produkt-Einführung

Das TOMOLOO Q3-C ist ein persönlicher Transporter. Unsere Technologie und Produktionsprozesse werden mit strengen Tests für jedes TOMOLOO Hoverboard entwickelt. Das Fahren ohne Beachtung des Inhalts dieses Handbuchs kann zu Schäden an Ihrem Gerät oder zu Körperverletzungen führen.

Dieses Handbuch soll Ihnen die Informationen liefern, die Sie für den sicheren Betrieb und die Wartung Ihres neuen Q3-C benötigen. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem Q3-C fahren.

Paket Enthält

TOMOLOO Q3-C Schwebesboard

3-Pin-Ladekabel

Betriebshandbuch

(16.98lb/7.7kg)



Funktionsprinzipien

Das Gerät verwendet digitale elektronische Gyroskope und Beschleunigungssensoren, um Gleichgewicht und Bewegung in Abhängigkeit vom Schwerpunkt des Benutzers zu steuern. Das Gerät verwendet auch ein Steuersystem zum Antrieb der Motoren, die sich in den Rädern befinden. Das Gerät verfügt über ein eingebautes dynamisches Trägheits-Stabilisierungssystem, das das Gleichgewicht bei der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, nicht aber beim Drehen unterstützt.

TIPP: Um Ihre Stabilität zu erhöhen, sollten Sie Ihren Körper im Gleichgewicht halten, um die Fliehkraft bei Kurvenfahrten zu überwinden, insbesondere wenn Sie mit höherer Geschwindigkeit in eine Kurve einfahren.

Warnung: Jedes Q3-C Hoverboard, das nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Überprüfen Sie das gesamte Gerät vor jeder Fahrt gründlich, und fahren Sie nicht damit, bis alle Probleme behoben sind.

Modell:	Q3-C
Nettogewicht:	16,98 lbs (7,7 kg)
Belastung:	44-220 lbs (20-100 kg)
Maximale Geschwindigkeit:	Bis zu 7,5 mph (12 km/h)
Maximale Reichweite:	Bis zu 4,3 Meilen (7 km)
Maximaler Steigwinkel:	10°
Minimaler Wenderadius:	0°
Batterie-Typ:	Lithium-Ionen
Batteriespannung:	36V
Batteriekapazität:	2Ah
Strombedarf:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Radgröße:	6,5 Zoll (16,51 cm)
Reifentyp:	Nicht-pneumatische Vollgummireifen
Bluetooth-Reichweite:	Bis zu 33ft
Bluetooth-Lautsprecher:	V5.0 mit Stereo-Klangqualität
UL-Zertifizierung:	UL 2272 zugelassen

Die oben genannten Daten beruhen auf Labortestergebnissen. Die tatsächlichen Daten können je nach Gewicht der Benutzer, Straßenbedingungen, Temperatur usw. abweichen.

Bedienelemente und Display

Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten: Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Verpackung und legen Sie es flach auf eine ebene Fläche. Drücken Sie die Einschalttaste (auf der Rückseite des Geräts) einmal. Überprüfen Sie die Akku-LED-Anzeige (in der Mitte des Geräts). Die Batterieanzeige sollte leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Ausschalten: Drücken Sie die Netztaste einmal.

Matten-Sensor

Unter den Fußmatten Ihres Q3-C Hoverboards befinden sich vier Sensoren. Wenn der Benutzer die Matten verlässt, wird automatisch eine Selbstkalibrierung eingeleitet.

Wenn Sie mit dem Hoverboard fahren, müssen Sie darauf achten, dass Sie auf die Fußmatten treten. Treten oder stehen Sie nicht auf andere Bereiche des Hoverboards.

Legen Sie keine Gegenstände auf die Fußmatten. Andernfalls schaltet sich der Q3-C ein und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Kollision, die zu Verletzungen von Personen oder Fahrern führen oder das Gerät beschädigen kann.

Batterie-Anzeige

Die Anzeigetafel befindet sich in der Mitte des Q3-C Hoverboards.

Die grüne LED-Leuchte leuchtet durchgehend, ohne zu blinken, und zeigt an, dass der Stromverbrauch von 100 % auf 10 % gesunken ist.

Rotes LED-Licht blinkt, wenn der Stromverbrauch unter 5% liegt, grünes LED-Licht blinkt, wenn der Stromverbrauch zwischen 10% und 5% liegt.

Während des Ladevorgangs blinkt das gelbe Licht, bis die Leistung 90 % erreicht hat, das grüne Licht blinkt bei 95 %, und das grüne Licht leuchtet dauerhaft bei 100 %.

Wenn die LED-Leuchte rot leuchtet, hören Sie bitte auf zu fahren.

Laufender Indikator

Wenn der Bediener die Fußmatten auslöst, leuchtet die LED-Statusanzeige auf, was anzeigt, dass der Q3-C nun einsatzbereit ist.

Wenn das System während des Betriebs einen Fehler aufweist, leuchtet die Status-LED rot auf (für weitere Einzelheiten siehe Kapitel: SICHERES FAHREN).

Kühle Lichter

Reifen mit LED-Leuchten

Die farbenfrohen Reifenlichter werden eingeschaltet, wenn Sie Ihr Hoverboard einschalten.

Scheinwerfer

Die Scheinwerfer leuchten auf, wenn die Bluetooth-Verbindung nicht besteht.
Die Scheinwerfer leuchten mit der Musik, während die Bluetooth-Verbindung besteht.

Bluetooth-Lautsprecher

Der Q3-C verfügt über leistungsstarke, kabellose Lautsprecher, mit denen Sie Ihre Musik während der Fahrt abspielen können.

Koppeln des Lautsprechers

Schalten Sie den Q3-C ein, und der Lautsprecher meldet mit einem "DingDong", dass er auf eine Bluetooth-Verbindung wartet. Dies zeigt an, dass sich Ihr Q3-C-Lautsprecher jetzt im Pairing-Modus befindet.

Stellen Sie das Q3-C und das Bluetooth"-Gerät, mit dem Sie es koppeln möchten, innerhalb der Reichweite auf. Wir empfehlen, die beiden Geräte während der Kopplung nicht weiter als einen Meter voneinander entfernt zu halten.

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth" auf Ihrem Handy oder Musikgerät aktiviert ist. Lesen Sie in der Anleitung des Herstellers nach, wie Sie Bluetooth" auf Ihrem Gerät aktivieren können.

Sobald Sie Bluetooth" auf Ihrem Gerät aktiviert haben, wählen Sie die Option "Musik" aus der Liste der verfügbaren Bluetooth"-Geräte.

Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code "000000" ein und bestätigen Sie die Eingabe.

Das Q3-C meldet "Gekoppelt", wenn die Kopplung erfolgreich war.

Bitte beachten Sie, dass der Pairing-Modus des Q3-C zwei Minuten lang dauert. Wenn nach zwei Minuten keine Geräte gekoppelt sind, kehrt der Q3-C-Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus zurück.

Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, schalten Sie das Q3-C zuerst aus und führen Sie das Pairing wie oben beschrieben erneut durch.

Wenn sich Ihr Smartphone außerhalb der Reichweite befindet oder der Akku Ihres Q3-C leer ist, kann es sein, dass der Lautsprecher die Verbindung zu Ihrem Smartphone trennt und der Q3-C die Meldung "Disconnected" (getrennt) ausgibt. Um die Verbindung wiederherzustellen, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte oder laden Sie Ihr Hoverboard auf.

HINWEIS: Sobald Sie den Q3-C-Lautsprecher mit einem Gerät gekoppelt haben, merkt sich der Lautsprecher dieses Gerät und koppelt sich automatisch, wenn das Bluetooth des Geräts aktiviert und in Reichweite ist. Es ist nicht erforderlich, zuvor verbundene Geräte erneut zu koppeln.

Ihr Q3-C kann bis zu zwei Multi-Point-Geräte koppeln. Sie können ein zuvor gepaartes Gerät erneut verbinden, ohne den Pairing- oder PIN-Prozess für bis zu zwei Geräte zu durchlaufen.

Hören von Musik

Sobald die Q3-C-Lautsprecher mit Ihrem Gerät gekoppelt sind, können Sie Musik kabellos auf sie übertragen. Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Titel aus, den Sie über die Lautsprecher hören möchten. Alle Lautstärke- und Titelsteuerungen werden über Ihr Musikgerät vorgenommen. Sollten beim Streaming Probleme auftreten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach.

Aufladen Ihres Q3-C

Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist.

Öffnen Sie den Ladeanschluss an Ihrem Q3-C Hoverboard.

Vergewissern Sie sich, dass sich im Inneren des Anschlusses kein Staub, Schutt oder Schmutz befindet.

Schließen Sie das Ladegerät an eine geerdete Steckdose an.

Verbinden Sie das Kabel mit dem Stromnetz (100V - 240V: 50, 60 Hz).

Vergewissern Sie sich, dass die Lampe am Ladegerät GRÜN leuchtet.

Richten Sie das 3-polige Ladekabel aus und schließen Sie es an den Ladeanschluss des Q3-C an.

Die Ladekontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot und zeigt damit an, dass Ihr Gerät jetzt geladen wird.

Wenn die ROTE Anzeige Ihres Ladegeräts auf GRÜN wechselt, ist Ihr Gerät vollständig geladen.

Eine vollständige Aufladung kann bis zu 3,5-4 Stunden dauern.

Nachdem Sie Ihr Q3-C vollständig aufgeladen haben, trennen Sie das Ladegerät von Ihrem Gerät und schließen Sie die Gummikappe.

Reiten Sie Ihren Q3-C

DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AN IHREM GERÄT, ZUM ERLÖSCHEN DER HERSTELLERGARANTIE, ZU SACHSCHÄDEN, ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

Machen Sie sich vor der Benutzung Ihres Geräts mit den Bedienungsabläufen vertraut.

Bedienung Ihres Geräts

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Anweisungen zum Laden finden Sie unter 2.8 LADEN IHRES Q3C. Stellen Sie sich direkt hinter Ihr Gerät und stellen Sie einen Fuß auf die entsprechende Fußmatte (wie in der Abbildung unten beschrieben). Halten Sie Ihr gesamtes Gewicht auf dem hinteren Fuß auf dem Boden, da sich das Gerät sonst bewegt und es schwierig wird, mit dem anderen Fuß gleichmäßig aufzutreten. Wenn Sie bereit sind, verlagern Sie Ihr Gewicht auf den Fuß, der bereits auf dem Gerät steht, und treten Sie mit dem zweiten Fuß schnell und gleichmäßig auf (wie in der Abbildung unten beschrieben).



Treten Sie zunächst auf ein Pedal, um den Fußschalter auszulösen.



Zweitens: Treten Sie mit Ihrem anderen Fuß auf.

HINWEIS: Bleiben Sie entspannt und treten Sie schnell, sicher und gleichmäßig auf. Stellen Sie sich vor, Sie steigen eine Treppe hinauf, erst mit einem Fuß, dann mit dem anderen. Schauen Sie nach oben, sobald Ihre Füße auf gleicher Höhe sind.

Finden Sie Ihren Körperschwerpunkt. Wenn Ihr Gewicht auf den Fußmatten richtig verteilt ist und Ihr Schwerpunkt waagerecht liegt, sollten Sie auf dem Gerät stehen können, als ob Sie auf dem Boden stehen würden.

Im Durchschnitt dauert es 3 bis 5 Minuten, bis man sich auf dem Gerät zurechtfindet und das Gleichgewicht hält. Mit einer Begleitperson werden Sie sich sicherer fühlen. Der Q3-C ist ein unglaublich intuitives Gerät, das selbst die kleinste Bewegung wahrnimmt. Wenn Sie also Angst oder Bedenken haben, auf das Gerät zu treten, können Sie in Panik geraten und ungewollte Bewegungen auslösen.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, können Sie sich am schnellsten in die gewünschte Richtung bewegen, wenn Sie sich auf diese Richtung konzentrieren. Sie werden feststellen, dass sich Ihr Schwerpunkt verlagert, wenn Sie nur daran denken, in welche Richtung Sie gehen möchten, und dass diese subtile Bewegung Sie in diese Richtung befördert.


Ihr Schwerpunkt bestimmt, in welche Richtung Sie sich bewegen, beschleunigen, abbremsen und zum Stillstand kommen. Neigen Sie Ihren Schwerpunkt in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten, wie in der Abbildung unten beschrieben.

Um sich zu drehen, konzentrieren Sie sich auf die Richtung, in die Sie sich drehen möchten, und bleiben Sie entspannt.

Warnung: Wenden Sie nicht plötzlich bei schneller Fahrt, fahren Sie nicht seitwärts und wenden Sie nicht an einem Hang. Die Sensoren des Selbstausgleichs können versagen und Ihre Sicherheit gefährden.

Je besser Sie sich auf dem Gerät zurechtfinden, desto leichter wird Ihnen das Manövrieren fallen. Denken Sie daran, dass Sie bei höheren Geschwindigkeiten Ihr Gewicht verlagern müssen, um die Zentrifugalkraft zu überwinden.

Bei Bodenwellen oder unebenen Straßen beugen Sie Ihre Knie.



HINWEIS: Versuchen Sie, entspannt zu bleiben und konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Schwerpunkt zu finden, um die volle Kontrolle über Ihr Q3-C Hoverboard zu behalten.

Das Absteigen von Ihrem Gerät kann einer der einfachsten Schritte sein, kann aber bei falscher Ausführung zu einem Sturz führen. Um richtig abzustiegen, heben Sie aus einer gestoppten Position ein Bein an und setzen Sie Ihren Fuß wieder auf den Boden (STEPPING BACK). Steigen Sie dann vollständig ab, wie in der folgenden Abbildung beschrieben,



Bevor Sie absteigen, vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard angehalten hat, und steigen Sie dann mit einem Fuß nach dem anderen ab.

Achtung! Achten Sie darauf, Ihr Bein vollständig von der Fußmatte zu heben, um das Gerät zu entlasten, wenn Sie zum Absteigen zurücktreten. Andernfalls kann der Q3-C ins Trudeln geraten.

HINWEIS: Wenn der Q3-C nicht auf einer ebenen Fläche steht, ertönt ein Alarm, und die Warnanzeige leuchtet auf und verhindert, dass sich der Q3-C bewegt. Stellen Sie den Q3-C auf eine ebene Fläche und versuchen Sie erneut, ihn zu fahren.

Einschränkungen bei Gewicht und Geschwindigkeit

Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkungen sind zu Ihrer eigenen Sicherheit festgelegt. Bitte überschreiten Sie die hier im Handbuch aufgeführten Grenzen nicht.

Maximales Gewicht:	220 Pfund
Mindestgewicht:	44 Pfund
Maximale Geschwindigkeit:	7,5 mph

Warnung: Eine übermäßige Belastung des Geräts kann die Gefahr von Verletzungen oder Produktschäden erhöhen.

HINWEIS: Um Verletzungen zu vermeiden, gibt der Q3-C bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit einen Signalton ab, um den Benutzer zu warnen, und neigt den Fahrer langsam zurück.

Arbeitsbereich

Bitte beachten Sie, dass der Q3-C unter idealen Bedingungen mit einem voll aufgeladenen Akku eine Strecke von bis zu 4,3 Meilen zurücklegen kann. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Faktoren aufgeführt, die die Reichweite Ihres Geräts beeinflussen.

Gelände: Eine glatte, ebene Oberfläche erhöht Ihre Fahrstrecke, während Fahrten an Steigungen sowie raues oder unebenes Gelände Ihre Fahrstrecke deutlich verringern.

Gewicht: Das Gewicht des Benutzers kann sich auf die Fahrstrecke auswirken; ein leichter Benutzer hat eine größere Reichweite als ein schwerer Benutzer.

Umgebungstemperatur: Bitte fahren und lagern Sie das Gerät bei den empfohlenen Temperaturen, um die Fahrstrecke, die Akkulaufzeit und die Gesamtleistung Ihres Geräts zu erhöhen.

Wartung: Angemessene Batterieladung und -wartung erhöhen die Reichweite. Eine Überladung der Batterie kann die Reichweite verringern.

Geschwindigkeit und Fahrstil: Wenn Sie eine moderate Geschwindigkeit beibehalten, erhöht sich Ihre Reichweite: Wenn Sie über längere Zeit mit hoher Geschwindigkeit fahren, häufig anfahren, anhalten und im Leerlauf fahren sowie häufig beschleunigen und abbremsen, verringert sich Ihre Gesamtreichweite.

Produktwarnungen

Wenn während der Fahrt mit dem Q3-C Hoverboard ein Systemfehler auftritt oder ein illegaler Vorgang mit dem Gerät durchgeführt wird, kann das System nicht in den Selbstbalancierungsmodus wechseln, sodass das Gerät den Benutzer auf verschiedene Weise auffordert.

Sie werden feststellen, dass die Betriebskontrollleuchte ROT leuchtet und Sie einen Piepton hören, der Sie darauf hinweist, dass Sie vorsichtig sein und den Betrieb einstellen sollten.

In den folgenden Fällen hören Sie häufig die Sicherheitswarnungen. Diese Hinweise sollten nicht ignoriert werden, sondern es sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um einen illegalen Betrieb, eine Störung oder einen Fehler zu beheben:

- Verbotene Fahrflächen (uneben, zu steil, unsicher usw.)
- Wenn Sie das Gerät betreten und die Plattform um mehr als 10 Grad nach vorne oder hinten geneigt ist.
- Die Batteriespannung ist zu niedrig.
- Das Gerät wird noch geladen.

- Während des Betriebs kippt die Plattform aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit von selbst.
- Überhitzung, oder die Motortemperatur ist zu hoch.
- Das Gerät hat 30 Sekunden lang hin und her geschaukelt.
- Das System geht in den Schutzmodus über; die Alarmanzeige leuchtet auf und der Summer ertönt (dies geschieht in der Regel, wenn die Batterie bald leer ist).
- Wenn die Plattform um mehr als 15 Grad nach vorne oder hinten geneigt ist, gibt das Gerät "Bibibi" als Alarm aus und kann nicht fahren.
- Wenn einer oder beide Reifen blockiert sind, hält das Gerät nach 10 Sekunden an.
- Wenn der Batteriestand unter den Schutzmodus gesunken ist, schaltet sich der Motor des Geräts nach 15 Sekunden ab.
- Wenn während des Gebrauchs ein hoher Entladestrom fließt (z. B. beim längeren Befahren eines steilen Abhangs), schaltet sich der Motor des Geräts nach 15 Sekunden ab.

Wenn während der Fahrt mit dem Q3-C Hoverboard ein Systemfehler auftritt oder ein illegaler Vorgang mit dem Gerät durchgeführt wird, kann das System nicht in den Selbstbalancierungsmodus wechseln, sodass das Gerät den Benutzer auf verschiedene Weise auffordert.

Sicheres Reiten

Kinder, ältere Menschen und schwangere Frauen sollten nicht mit dem Q3-C fahren.

Fahren Sie nicht, wenn Sie getrunken oder Drogen genommen haben.

Tragen Sie keine Gegenstände, wenn Sie mit dem Gerät fahren.

Überprüfen Sie den Q3-C vor jedem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass er korrekt gewartet wurde und einwandfrei funktioniert.

Wenn Sie mit dem Q3-C fahren, nehmen Sie bitte den Fußgängern die Vorfahrt.

Achten Sie auf Dinge, die sich vor Ihnen befinden oder weit von Ihnen entfernt sind. Eine gute Sicht wird Ihnen helfen, den Q3-C sicher zu fahren.

Achten Sie darauf, dass Ihre Füße immer sicher auf den Pads stehen.

Der Q3-C kann nicht von zwei oder mehr Personen gefahren werden, nur eine Person kann den Q3-C zur gleichen Zeit bedienen.

Der Fahrer darf nicht weniger als 44 Pfund wiegen. Der Q3-C kann mit einem solchen Fahrer nicht richtig funktionieren, insbesondere auf abschüssigem Gelände, wo der Fahrer nicht in der Lage ist, die Geschwindigkeit zu reduzieren oder sicher anzuhalten.

Wenn Sie mit dem Q3-C zusammen mit anderen Benutzern fahren, halten Sie bitte einen gewissen Abstand zueinander, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Sie sollten immer daran denken, dass Sie auf dem Gerät einige Zentimeter größer geworden sind, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie durch Türöffnungen gehen.

Beim Wenden bitte das Gleichgewicht halten.

Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken, z. B. durch das Telefonieren oder andere Aktivitäten.

Fahren Sie nicht im Dunkeln.

Vermeiden Sie insbesondere Fahrten bei Regen oder auf glatten Oberflächen wie Schnee, Eis und anderen rutschigen Böden.

Vermeiden Sie insbesondere Fahrten bei Regen oder auf glatten Oberflächen wie Schnee, Eis und anderen rutschigen Böden.

Fahren Sie nicht auf Straßen mit Hindernissen (z. B. Zweige, kleine Steine, etc.).

Vermeiden Sie Fahrten in engen Räumen oder an steilen Hängen.

Vermeiden Sie das Fahren in der Nähe von entflammenden Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, die einen Brand verursachen könnten.

Täglicher Gebrauch und Wartung

Batterie

Stellen Sie die Fahrt mit dem Q3-C sofort ein, wenn er eine geringe Leistung anzeigt.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er seltsame Gerüche abgibt, sich überhitzt oder ausläuft. Wenn der Akku ausläuft, berühren Sie bitte keine auslaufenden Materialien, da der Akku gefährliche Stoffe enthält. Bitte öffnen Sie den Akku nicht und stecken Sie nichts in den Akku.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät für den Q3-C. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er sich zu stark entladen hat. Es sollte zu Ihrer Sicherheit aufgegeben werden.

Änderungen

Versuchen Sie nicht, das Q3-C oder einzelne Komponenten des Geräts zu zerlegen, zu modifizieren, zu reparieren oder zu ersetzen. Dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantie und kann zu Fehlfunktionen führen, die Verletzungen verursachen können.

Operation

Heben Sie den Q3-C nicht vom Boden ab, während er in Betrieb ist und die Räder sich bewegen. Dies kann dazu führen, dass sich die Räder frei drehen, was zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen in der Nähe führen kann. Springen Sie nicht auf oder von dem Q3-C, und springen Sie nicht, während Sie das Q3-C benutzen, halten Sie immer Ihre Füße fest auf dem Q3-C, während es in Betrieb ist.

Unterhält

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und längerem Kontakt mit Wasser fern.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, um einen elektrischen Schlag, eine Explosion und/oder Verletzungen zu vermeiden und das Gerät nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.

Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in ernste Gefahr bringen.

Die Außenfläche des Produkts darf nicht durchstoßen oder beschädigt werden.

Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen usw.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Dieses Produkt ist ein Spielzeug. Bitte achten Sie auf die Sicherheit der Kinder.

Setzen Sie die Batterien, das Akkupaket oder die installierten Batterien keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder offenem Feuer, aus.

Tragen Sie beim Fahren die Sicherheitsausrüstung, wie Helm, Knieschützer, Handgelenkschützer, etc.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Sternenreisender Q3-C

Modell/Typ: Tomoloo Q3-C

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2006/42/EG

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

