

FUNKCE VÝROBKU

- iCarsoft V3.0, CR MAX umí vše – přečte a vymaže chybové kódy většiny systémů, například motoru, převodovky, ABS, airbagu atd.
- Podpora OBDII/EOBD, deset provozních režimů.
- Čtení živých dat.
- Úplná diagnostika řídicí jednotky.
- Lze využít u většiny modelů jedné značky, které jsou vybaveny OB011-16 DLC.
- Snadné použití díky silikonovým klávesám.
- Technologie Auto VIN dokáže během okamžiku automaticky identifikovat informace o modelu a roku výroby.
- Test aktivace / test dvou adresářů se používá pro přístup ke zkouškám subsystému a komponent specifických pro vozidlo.
- Podpora funkce zastavení snímku (Freeze Frame) kódu závady.
- Reset kontrolky oleje / servisu: podpora resetu kontrolky servisu.
- Údržba systému elektronické parkovací brzdy (EPB) deaktivuje a znovu aktivuje systém EPB v případě výměny a spuštění.
- Systém správy baterie (BMS), registruje novou baterii do BMS při výměně baterie.
- Systém řízení regenerace filtru pevných částic (DPF), požaduje proces regenerace DPF při blokování DPF a vypnutí indikátoru DPF.
- Kalibrace snímače úhlu řízení (SAS), kalibrace volantu na přímý směr nebo rekalkibrace SAS při výměně dílu řízení.
- Odvzdušnění ABS – slouží k vypuštění vzduchu při obnovení citlivosti ABS brzd, případně k opětovnému nastavení při výměně ABS.
- Kódování vstřikovače – slouží k přenastavení parametru řízení vstřikovače v případě opravy nebo výměny vstřikovače.
- BCM (stabilita karoserie) – tato funkce podporuje běžnou údržbu modulů DSC, například resetování nebo vymazání adaptačních hodnot či spuštění jednotky.
- ECM (motor) – tato funkce podporuje běžnou údržbu modulů motoru, například resetování nebo vymazání adaptačních hodnot či výpočet spotřeby paliva.
- TCM (transadaptace) – tato funkce podporuje běžnou údržbu modulů převodovky, například resetování adaptačních hodnot či nastavení hladiny oleje.
- Volnoběžné otáčky motoru: tuto korekci lze provést po vyřešení závady volnoběžných otáček. Slouží k úpravě otáček otáčky motoru vozidla při volnoběhu.
- Vzduchové odpružení – zkuste resetovat elektronické odpružení pomocí systému hlášení: zavřete všechny dveře, projděte systémem hlášení, přejděte na reset odpružení nebo vypněte.
- ACS (klimatizace) tato funkce podporuje běžnou údržbu modulů klimatizace, například resetování adaptace klimatizačního systému, resetování kompresoru klimatizace, spuštění kompresoru klimatizace či inicializaci krokového motoru.
- Světlomet – týká se údržby světlometů, údržby a dalších souvisejících operací (včetně nastavení AFS); tato funkce také používá pro kalibraci.
- Sedadlo –po opravě nebo výměně motoru pohonu polohy sedadla je nutné provést příslušné kalibrační funkce.
- DER – po opravě nebo výměně motoru zdvihu okna je třeba provést příslušné kalibrační funkce.

- Funkce Tisk dat umožňuje vytisknout diagnostická data zaznamenaná skenovacím nástrojem nebo vlastní testovací protokoly.
- Test baterie umožňuje zjistit napětí baterie pomocí portu OBD pomocí skenovacího nástroje po nastartování motoru.
- Knihovna DTC slouží k vyhledávání, pokud uživatel pracuje s tímto nástrojem.
- Aktualizace pomocí počítače.
- Volba jazyka: angličtina, němčina, holandština, španělština, francouzština a další.

Poznámka

- Výrobce vozidla může některé funkce omezit z důvodu požadavku na speciální tovární přístupový kód.
- Tento skenovací nástroj lze použít pro modelové řady vyráběné po více než 20 let, a proto některé funkce nemusí být dostupné u všech modelů či roků výroby.