


wanbo



Wanbo Projector T2 MAX

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	46 – 46
Deutsch	47 – 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt





+44 (0)203 514 4411

Importer


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Packing List


			
Projector	Remote Control	Adapter	Cable

Note: Some accessories are different due to different models.

Product Brief



Remote Control




Basic Parameters

Display Technology	LCD	Type of Light Source	LED	Product Type	Desktop
Size	110*140*150mm	Keystone Correction	±40°	Focusing Method	Manual Focus
Weight	0.9KG	Throw Ratio	1.35:1		

Instructions


ON

Method 1. Press the power button on the top of the projector to turn it on. Method 2. Point the remote control at the projector and press the power button of the remote control to turn it on.



OFF

Short press the power button of the machine or the power button on the remote control, after the shutdown prompt box appears, short press the power button of the machine or the power button on the remote control again.



General Fault Description

Faults	Solution
No display	Shut down and reboot
Android system crash	Shut down and reboot
Abnormal display	Shut down and reboot
Overheat indication or shut-down automatically	Please do not block the front air outlet and rear air inlet mesh, restart

Indicator Status

Working state	Red	Green
Standby	ON	OFF
Starting up	OFF	ON
Working temperature alarm	Slow flash	OFF

Product Considerations


1. When using the projector, please avoid watching lens directly so as to prevent our eyes from being hurt.
2. Please do not use in hot and humid environment.
3. Please do not block the air outlet or air inlet.
4. Install away from the wall In order to maintain proper performance and feasibility, please leave at least 30cm between the projector and the wall.

Warning:


- * Don't block the projector Vented slits and openings.
- * Don't wipe the device with a scrub, paraffin or solvent.
- * Used under the following conditions:
 - Extremely hot, cold or humid environment are not permitted.
 - Relative humidity is 80% maximum at 5-40°C, no condensation.
 - Areas susceptible to large amounts of dust and dirt are not permitted.
 - Near any equipment that produce strong magnetic field is not permitted.
 - Sunlight exposure directly is not permitted.
 - The product is applicable to be used under a temperature of 0-35°C for a safe side.

Mobile Phone with the Same Screen

The following steps can help us to display content of our mobile phone to projection screen synchronously through wireless wifi, just enjoy with a larger picture. Equipment requirements: support devices above IOS6 and Android 5.3 Min.



iPhone Support for
IOS6 or Over IOS6



Android
Support for Android
5.3 Min

Android Devices User Instruction

1. Ensure the Phone and Projector are under the same WIFI (For Android Only).
2. Open "Eshare" of the projector.
3. Choose the device with the same name with Eshare to complete mirror.

Mobile Phone with the Same Screen

IOS Devices User Instruction


1. Ensure the Phone and Projector are under the same WIFI (For IOS Only).
2. Open "Eshare" of the projector.
3. Open "AirPlay" / "Mirror" of the Phone.
4. Choose the device with the same name with Eshare to complete mirror.

IOS Old Version



Airplay

IOS New Version



Screen Mirror

Mobile Phone with the Same Screen

How to be with the same screen for iPhone under status of No Wifi

1. If there has no WIFI, firstly open 4G network of iPhone, then open WIFI hot spot in the "Settings" interface of the phone.
2. Collect iPhone's hot spot WIFI for the projector.
3. Open "Eshare".
4. Open "Airplay" / "Screen Mirror".
5. Find the projector and click.

Mobile Phone Projection

How to "push" contents to the projector

* Note: Advantage of push is it does not affect normal use of the mobile phone.

1. Ensure the Phone and Projector are under the same WIFI.
2. Open "Eshare".
3. Open "Airplay" / "Screen Mirror".
4. Find the projector and click.
5. Open video software of the mobile phone and finds the TV push icon in the four corners (it's usually on the top right or on the bottom right) (Each APPs have different push icon design).

* Note: Not all video software have function of push.

6. Click this icon to push videos to the projector. At the same time, we can have other. operations on the phone, it will have no conflict



Schematic diagram of some push icons

Signal Source Setting

Enter Setting interface in the main screen and  select input source. Enter into HDMI signal channel, Press "OK" " to switch input source.

Note:

If you want to return to the previous layer, please press the return key;

If you want to return to the main interface, please press the main screen key.

Note:

Without the consent of the manufacturer, the user should not disassemble, squeeze or impact the projector, and avoid using under high temperature, high pressure, flammable or explosive environments. The manufacturer does not take any responsibility for damage to the projector caused by human reasons!

Projection size / distance

Projection size (inch, no keystone correction)	Screen length*width (m)	Lens ~ screen (m)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84

The color, appearance and specifications of this product are subject to the actual product and may change without notice due to performance improvement.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Projector

Model / Type: T2 MAX

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 09.01. 2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt





+420 225 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Balicí seznam


			
Projektor	Dálkové ovládání	Adaptér	Kabel

Poznámka: Některé doplňky se liší podle různých modelů.

Stručný popis produktu



Dálkové ovládání



Základní parametry


Technologie displeje	LCD	Typ zdroje světla	LED	Typ produktu	Stolní
Velikost	110*140*150 mm	Korekce lichoběžníkové kosti	±40°	Zaměřovací metoda	Manuální zaměření
Hmotnost	0,9 KG	Poměr hodu	1.35:1		

Pokyny

NA


Metoda 1. Projektor zapněte stisknutím tlačítka napájení na horní straně projektoru.

Metoda 2. Namiřte dálkový ovladač na projektor a stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači jej zapněte.



OFF

Krátce stiskněte tlačítko napájení na stroji nebo tlačítko napájení na dálkovém ovladači a po zobrazení výzvy k vypnutí znovu krátce stiskněte tlačítko napájení na stroji nebo tlačítko napájení na dálkovém ovladači.



Obecný popis poruchy

Závady	Řešení
Žádné zobrazení	Vypnutí a restart
Pád systému Android	Vypnutí a restart
Abnormální zobrazení	Vypnutí a restart
Indikace přehřátí nebo automatické vypnutí	Neblokujte přední vzduch výstupní a zadní mřížka přívodu vzduchu, restartovat

Stav indikátoru

Stav	Červená	Zelená
Pohotovostní režim	Svíí	Nesvíí
Zahájení provozu	Nesvíí	Svíí
Alarm pracovní teploty	Pomalů bliká	Nesvíí

Upozornění


1. Při používání projektoru se prosím nedívejte přímo do objektivu, abyste zabránili poškození očí.
2. Nepoužívejte je v horkém a vlhkém prostředí.
3. Neblokujte výstup nebo přívod vzduchu.
4. Instalace od stěny Aby byl zachován správný výkon a proveditelnost, ponechte mezi projektorem a stěnou vzdálenost alespoň 30 cm.

Varování:


- * Nezakrývejte větrací štěrby a otvory projektoru.
- * Neotírejte zařízení drátěnkou, parafínem nebo rozpouštědlem.
- * Používá se za následujících podmínek:
 - Nevystavujte extrémně horkému, chladnému nebo vlhkému prostředí.
 - Relativní vlhkost je maximálně 80 % při teplotě 5-40 °C, bez kondenzace.
 - Oblasti náchylné k velkému množství prachu a nečistot nejsou povoleny.
 - Není dovoleno umístění v blízkosti jakéhokoli zařízení, které vytváří silné magnetické pole.
 - Přímé vystavení slunečnímu záření není povoleno.
 - Výrobek je možné používat při teplotě 0-35 °C pro bezpečnou stranu.

Mobilní telefon se stejnou obrazovkou

Následující kroky nám pomohou zobrazit obsah našeho mobilního telefonu na projekční plochu synchronně prostřednictvím bezdrátového připojení wifi, vychutnejte si větší obraz. Požadavky na zařízení: Podpora zařízení s operačním systémem IOS6 a Android 5.3 Min.



Podpora pro
iPhone IOS6 nebo
nad IOS6



Podpora systému
Android 5.3 Min

Pokyny pro uživatele zařízení se systémem Android

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon a projektor připojeny ke stejné WIFI (pouze pro Android).
2. Otevřete "Eshare" projektoru.
3. Pro dokončení zrcadlení vyberte zařízení se stejným názvem jako Eshare.

Mobilní telefon se stejnou obrazovkou


Pokyny pro uživatele zařízení IOS

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon a projektor připojeny ke stejné WIFI (pouze pro IOS).
2. Otevřete "Eshare" projektoru.
3. Otevřete "AirPlay"/"Mirror" telefonu.
4. Pro dokončení zrcadlení vyberte zařízení se stejným názvem jako Eshare.

Stará verze systému IOS



Nová verze systému IOS



Mobilní telefon se stejnou obrazovkou

Jak sdílet obrazovku iPhone ve stavu Bez Wifi

1. Pokud není k dispozici WIFI, nejprve otevřete síť 4G v iPhone a poté otevřete WIFI hotspot v rozhraní "Nastavení" telefonu.
2. Spustíte hot spot WIFI iPhone pro projektor.
3. Otevřete "Eshare".
4. Otevřete "Airplay" / "Screen Mirror".
5. Najděte projektor a klikněte na něj.

Projekce mobilního telefonu

Jak "odeslat" obsah do projektoru

* Poznámka: Výhodou funkce push je, že neovlivňuje běžné používání mobilního telefonu.

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon a projektor připojeny ke stejné WIFI.
2. Otevřete "Eshare".
3. Otevřete "Airplay" / "Screen Mirror".
4. Najděte projektor a klikněte na něj.
5. Otevřete video software mobilního telefonu a najděte ikonu TV push v jednom ze čtyřech rohů (obvykle je to vpravo nahoře nebo vpravo dole) (Každá aplikace má jiné ikony).

* Poznámka: Ne všechny video softwary mají funkci push.

6. Kliknutím na tuto ikonu můžete videa odeslat do projektoru. Současně můžeme dělat další operace v telefonu, nebude to mít žádný konflikt.



Schéma některých tlačítkových ikon

Nastavení zdroje signálu

Na hlavní obrazovce vstupte do nastavení a na adrese  vyberte vstupní zdroj. Zadejte kanál signálu HDMI, stiskněte tlačítko "OK" " pro přepnutí vstupního zdroje.

Poznámka:

Pokud se chcete vrátit na předchozí vrstvu, stiskněte klávesu zpět;

Pokud se chcete vrátit do hlavního rozhraní, stiskněte tlačítko hlavní obrazovky.

Poznámka:

Bez souhlasu výrobce by uživatel neměl projektor rozebírat, mačkat nebo do něj narážet a neměl by jej používat v prostředí s vysokou teplotou, vysokým tlakem, hořlavinou nebo výbušninou. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození projektoru způsobené lidskými příčinami!

Velikost projekce / vzdálenost

Velikost projekce (palce, bez korekce lichoběžníkového zkreslení)	Délka*šířka obrazovky (m)	Objektiv ~ obrazovka (m)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84

Barva, vzhled a specifikace tohoto výrobku jsou závislé na skutečném výrobku a mohou se bez předchozího upozornění změnit z důvodu zlepšení výkonu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Projektor

Model / typ: T2 MAX

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 09.01. 2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt





+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Zoznam balenia


			
Projektor	Diaľkové ovládanie	Adaptér	Kábel

Poznámka: Niektoré doplnky sa líšia vzhľadom na rôzne modely.

Stručný opis produktu



Dialkové ovládanie




Základné parametre

Zobraziť Technológia	LCD	Typ Zdroj svetla	LED	Produkt Typ	Stolný počítač
Veľkosť	110*140*150 mm	Keystone Oprava	±40°	Zameranie Metóda	Manuálne Zameranie
Hmotnosť	0,9 KG	Pomer hodu	1.35:1		

Pokyny


NA

Metóda 1. Stlačením tlačidla napájania na hornej strane projektora ho zapnite. Metóda 2. Namierte diaľkový ovládač na projektor a stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači ho zapnite.



OFF

Krátko stlačte tlačidlo napájania stroja alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, po zobrazení výzvy na vypnutie znova krátko stlačte tlačidlo napájania stroja alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači.



Všeobecný popis poruchy

Poruchy	Riešenie
Žiadne zobrazenie	Vypnutie a reštart
Zlyhanie systému Android	Vypnutie a reštart
Abnormálne zobrazenie	Vypnutie a reštart
Indikácia prehriatia alebo automatické vypnutie	Neblokujte predný vzduch výstupný a zadnú mriežku prívodu vzduchu, reštartujte

Stav indikátora

Pracovný stav	Červená	Zelená
Pohotovostný režim	NA	OFF
Spustenie prevádzky	OFF	NA
Alarm pracovnej teploty	Pomalý záblesk	OFF

Úvahy o výrobku


1. Pri používaní projektora sa nepozerajte priamo do objektívu, aby ste zabránili poškodeniu očí.
2. Nepoužívajte v horúcom a vlhkom prostredí.
3. Neblokujte výstup alebo prívod vzduchu.
4. Inštalácia od steny Aby sa zachoval správny výkon a realizovateľnosť, ponechajte medzi projektorom a stenou aspoň 30 cm.

Varovanie:


- * Nezakrývajte vetracie štrbiny a otvory projektora.
- * Neotierajte zariadenie drhnutím, parafínom alebo rozpúšťadlom.
- * Používa sa za nasledujúcich podmienok:
 - Extrémne horúce, chladné alebo vlhké prostredie nie je povolené.
 - Relatívna vlhkosť je maximálne 80 % pri teplote 5-40 °C, bez kondenzácie.
 - Oblasti náchylné na veľké množstvo prachu a nečistôt nie sú povolené.
 - V blízkosti akéhokoľvek zariadenia, ktoré produkuje silné magnetické pole, nie je povolené.
 - Priame vystavenie slnečnému žiareniu nie je povolené.
 - Výrobok je možné používať pri teplote 0-35 °C pre bezpečnú stranu.

Mobilný telefón s rovnakou obrazovkou

Nasledujúce kroky nám pomôžu synchrónne zobrazíť obsah nášho mobilného telefónu na premietacie plátno prostredníctvom bezdrôtového pripojenia wifi, stačí si vychutnať väčší obraz. Požiadavky na zariadenie: Podpora zariadení s operačným systémom IOS6 a Android 5.3 Min.



Podpora iPhone
pre IOS6 alebo
vyšši ako IOS6



Android
Podpora systému
Android 5.3 Min

Pokyny pre používateľov zariadení so systémom Android

1. Uistite sa, že telefón a projektor sú pripojené k rovnakej sieti WIFI (len pre Android).
2. Otvorte "Eshare" projektora.
3. Na dokončenie zrkadlenia vyberte zariadenie s rovnakým názvom ako Eshare.

Mobilný telefón s rovnakou obrazovkou


Pokyny pre používateľov zariadení IOS

1. Uistite sa, že telefón a projektor sú pripojené k rovnakej sieti WIFI (len pre IOS).
2. Otvorte "Eshare" projektora.
3. Otvorte "AirPlay"/"Mirror" telefónu.
4. Na dokončenie zrkadlenia vyberte zariadenie s rovnakým názvom ako Eshare.

Stará verzia systému IOS



Nová verzia systému IOS



Mobilný telefón s rovnakou obrazovkou

Ako byť s rovnakou obrazovkou pre iPhone v stave Bez Wifi

1. Ak nie je k dispozícii WIFI, najprv otvorte sieť 4G v iPhone a potom otvorte hot spot WIFI v rozhraní "Nastavenia" telefónu.
2. Zbierajte hot spot WIFI iPhone pre projektor.
3. Otvorte "Eshare".
4. Otvorte "Airplay"/"Screen Mirror".
5. Nájdite projektor a kliknite naň.

Projekcia mobilného telefónu

Ako "posunúť" obsah do projektora

* Poznámka: Výhodou funkcie push je, že neovplyvňuje bežné používanie mobilného telefónu.

1. Uistite sa, že telefón a projektor sú pripojené k rovnakej sieti WIFI.
 2. Otvorte "Eshare".
 3. Otvorte "Airplay"/"Screen Mirror".
 4. Nájdite projektor a kliknite naň.
 5. Otvorte video softvér mobilného telefónu a nájdite ikonu TV push v štyroch rohy (zvyčajne sa nachádza vpravo hore alebo vpravo dole) (Každá aplikácia má iné dizajn ikony stlačenia).
- * Poznámka: Nie všetok video softvér má funkciu push.
6. Kliknutím na túto ikonu posuniete videá do projektora. Zároveň môžeme mať ďalšie operácie v telefóne, nebude to mať žiadny konflikt



Schéma niektorých ikon tlačidiel

Nastavenie zdroja signálu

Na hlavnej obrazovke vstúpte do rozhrania Setting a na stránke  vyberte vstupný zdroj. Zadaťte kanál signálu HDMI, Stlačením tlačidla "OK" " prepnete vstupný zdroj.

Poznámka:

- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu vrstvu, stlačte tlačidlo návrat;
- Ak sa chcete vrátiť do hlavného rozhrania, stlačte tlačidlo hlavnej obrazovky.

Poznámka:

Bez súhlasu výrobcu by používateľ nemal projektor rozoberať, stláčať alebo do neho udierať a vyhýbať sa jeho používaniu v prostredí s vysokou teplotou, vysokým tlakom, horľavým alebo výbušným prostredím. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie projektoru spôsobené ľudskými príčinami!

Veľkosť projekcie/vzdialenosť

Veľkosť projekcie (palce, bez korekcie lichobežníkového skreslenia)	Dĺžka*šírka obrazovky (m)	Objektív ~ obrazovka (m)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84

Farba, vzhľad a špecifikácie tohto produktu sú závislé od skutočného produktu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia výkonu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Projektor

Model/typ: T2 MAX

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 09.01. 2023



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Csomag tartalma


Kivetítő	Távirányító	Adapter	Kábel

Megjegyzés: Egyes tartozékok a különböző modellek miatt eltérőek.

Termék rövid leírása



Távirányító




Alapvető paraméterek

Megjelenítés Technológia	LCD	Típusa Fényforrás	LED	Termék Típus	Asztali
Méret	110*140*150mm	Keystone Helyesbítés	±40°	Fókuszálás Módszer	Kézi Fókusz
Súly	0.9KG	Arány	1.35:1		

Utasítások


ON

1. módszer. Nyomja meg a projektor tetején lévő bekapcsológombot a bekapcsoláshoz.
2. módszer. Irányítsa a távirányítót a kivetítőre, és nyomja meg a távirányító bekapcsológombját a bekapcsoláshoz.



OFF

Nyomja meg röviden a gép bekapcsológombját vagy a távirányító bekapcsológombját, miután megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, nyomja meg újra röviden a gép bekapcsológombját vagy a távirányító bekapcsológombját.



Általános hibák leírása

Hibák	Megoldás
Nincs kijelző	Kikapcsolás és újraindítás
Android rendszer összeomlása	Kikapcsolás és újraindítás
Rendellenes kijelzés	Kikapcsolás és újraindítás
Túlmelegedés jelzése vagy automatikus kikapcsolás	Kérjük, ne blokkolja az elülső levegőt kivezető és hátsó légbeömlő nyílást, újraindítás

Indikátor állapota

Üzemi állapot	Piros	Zöld
Készenléti állapot	ON	OFF
Indítás	OFF	ON
Munkahőmérséklet riasztás	Lassú villogás	OFF

Termék megjegyzések


1. A projektor használatakor kérjük, hogy ne nézze közvetlenül a lencsét, hogy elkerülje a szeme sérülését.
2. Kérjük, ne használja forró és párás környezetben.
3. Kérjük, ne zárja el a légkivezető nyílást vagy a légbeömlő nyílást.
4. Telepítés a faltól távol. A megfelelő teljesítmény és a megvalósíthatóság érdekében hagyjon legalább 30 cm távolságot a projektor és a fal között.

Figyelmeztetés:


- * Ne zárja el a kivetítő szellőzőnyílásait és nyílásait.
- * Ne törölje le a készüléket súrolószerszettel, paraffinnal vagy oldószerrel.
- * A következő feltételek mellett használható:
 - Rendkívül meleg, hideg vagy párás környezet nem megengedett.
 - A relatív páratartalom maximum 80% 5-40 °C között, kondenzáció nélkül.
 - A nagy mennyiségű porra és szennyeződésre hajlamos területek nem engedélyezettek.
 - Erős mágneses mezőt előállító berendezések közelében nem megengedett.
 - A közvetlen napfénynek való kitettség nem megengedett.
 - A termék 0-35 °C hőmérsékleten használható a biztonságos oldal érdekében.

Mobiltelefon azonos képernyővel

A következő lépések segítségével a mobiltelefonunk tartalmát vezeték nélküli wifin keresztül szinkronban megjeleníthetjük a vetítővászonra, hogy élvezhesse a nagyobb képet. Eszköz követelmények: IOS6 és Android 5.3 feletti eszközök támogatása.



iPhone-támogatás
az IOS6 vagy az
IOS6 felett



Android
Az Android 5.3 Min
támogatása

Android készülékek felhasználói utasítás

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanazon a WIFI-n van (csak Android esetében).
2. Nyissa meg a kivetítő "Eshare"-jét.
3. Válassza ki az Eshare-rel azonos nevű eszközt a tükrözés befejezéséhez.

Mobiltelefon azonos képernyővel

IOS-eszközök felhasználói utasítás


1. Győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanazon a WIFI-n van (csak IOS esetén).
2. Nyissa meg a kivetítő "Eshare"-jét.
3. Nyissa meg a "AirPlay"/"Mirror"-t a telefonon.
4. Válassza ki az Eshare-rel azonos nevű eszközt a tükrözés befejezéséhez.

IOS régi verzió



Airplay

IOS új verzió



Screen Mirror

Mobiltelefon azonos képernyővel

Hogyan lehet WIFI nélkül átküldeni a mobil képét a kivetítőre?

1. Ha nincs WIFI, először nyissa meg az iPhone 4G hálózatát, majd nyissa meg a WIFI hot spotot a telefon "Beállítások" felületén.
2. Kapcsolja össze az iPhone hot spot WIFI-jét a kivetítővel.
3. Nyissa meg az "Eshare" programot.
4. Nyissa meg az "Airplay" / "Képernyőtükör" lehetőséget.
5. Keresse meg a projektort, és kattintson rá.

Mobiltelefon vetítés

Hogyan "tolja" a tartalmat a kivetítőre?

* Megjegyzés: A push előnye, hogy nem befolyásolja a mobiltelefon normál használatát.

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanazon a WIFI-n van.
2. Nyissa meg az "Eshare" programot.
3. Nyissa meg az "Airplay" / "Képernyőtükör" lehetőséget.
4. Keresse meg a projektort, és kattintson rá.
5. Nyissa meg a mobiltelefon videó szoftverét, és találja meg a TV push ikonját a négy sarkokban (általában a jobb felső vagy a jobb alsó sarokban) (Minden APP-nak más és más a push icon design).

* Megjegyzés: Nem minden videó szoftver rendelkezik push funkcióval.

6. Kattintson erre az ikonra a videók projektorba történő továbbításához. Konfliktus nélkül lehet más műveleteket végezni a telefonon.



Néhány push ikon sematikus ábrája

Jelforrás beállítása

Lépjen be a Beállítási felületre a főképernyőn, és a  válassza ki a bemeneti forrást.

Lépjen be a HDMI jelcsatornába, Nyomja meg az "OK" " gombot a bemeneti forrás váltásához.

Megjegyzés:

A gyártó beleegyezése nélkül a felhasználó nem szerelheti szét, nem gyakorolhat nyomást és nem ütügetheti a kivetítőt, és nem használhatja magas hőmérsékleten, nagy nyomáson, gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben. A gyártó nem vállal felelősséget a kivetítő emberi okok miatt bekövetkezett sérüléseiért!

Vetítési méret / távolság

Vetítési méret (hüvelyk, trapézkorrekció nélkül)	Képernyő hossza*szélessége (m)	Objektív ~ képernyő (m)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84

A termék színe, megjelenése és specifikációi a tényleges termékre vonatkoznak, és a teljesítmény javítása miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Kivetítő

Modell / típus: T2 MAX

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 09.01. 2023



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44





www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packliste


			
Projektor	Fernsteuerung	Adapter	Kabel

Hinweis: Einige Zubehörteile sind aufgrund unterschiedlicher Modelle unterschiedlich.

Produkt Kurzbeschreibung



Fernsteuerung



Grundlegende Parameter


Anzeige Technologie	LCD	Art der Lichtquelle	LED	Produkt Typ	Schreibtisch
Größe	110*140*150mm	Keystone Berichtigung	±40°	Fokussierung Methode	Handbuch Schwerpunkt
Gewicht	0.9KG	Wurfverhältnisse	1.35:1		

Anweisungen

ON


Methode 1. Drücken Sie die Netztaste oben am Projektor, um ihn einzuschalten.

Methode 2. Richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um ihn einzuschalten.



AUS

Drücken Sie kurz die Einschalttaste des Geräts oder die Einschalttaste auf der Fernbedienung. Wenn die Aufforderung zum Herunterfahren erscheint, drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste des Geräts oder die Einschalttaste auf der Fernbedienung.



Allgemeine Störungsbeschreibung

Fehler	Lösung
Keine Anzeige	Herunterfahren und Neustart
Absturz des Android-Systems	Herunterfahren und Neustart
Abnormale Anzeige	Herunterfahren und Neustart
Überhitzungsanzeige oder automatische Abschaltung	Bitte blockieren Sie nicht die vordere Luft Auslass und hinteres Lufteinlassgitter, Neustart

Indikator Status

Arbeitszustand	Rot	Grün
Bereitschaft	ON	AUS
Anfahren	AUS	ON
Alarm bei Betriebstemperatur	Langsam blinken	AUS

Hinweise zum Produkt


1. Vermeiden Sie bei der Verwendung des Projektors den direkten Blick auf das Objektiv, um Verletzungen der Augen zu vermeiden.
2. Bitte nicht in heißer und feuchter Umgebung verwenden.
3. Bitte blockieren Sie nicht den Luftauslass oder den Lufteinlass.
4. Installieren Sie den Projektor mit einem Abstand von mindestens 30 cm zur Wand, um eine einwandfreie Leistung und Durchführbarkeit zu gewährleisten.

Warnung:


- * Die Lüftungsschlitze und -öffnungen des Projektors dürfen nicht blockiert werden.
- * Wischen Sie das Gerät nicht mit einem Schrubber, Paraffin oder Lösungsmittel ab.
- * Wird unter den folgenden Bedingungen verwendet:
 - Extrem heiße, kalte oder feuchte Umgebungen sind nicht zulässig.
 - Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt maximal 80% bei 5-40°C, keine Kondensation.
 - Bereiche mit hohem Staub- und Schmutzaufkommen sind nicht zulässig.
 - Die Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen, ist nicht erlaubt.
 - Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht zulässig.
 - Das Produkt kann bei einer Temperatur von 0-35°C verwendet werden, um eine sichere Seite zu gewährleisten.

Mobiltelefon mit gleichem Bildschirm

Die folgenden Schritte können uns helfen, den Inhalt unseres Mobiltelefons auf der Projektionsfläche synchron durch drahtloses Wifi anzuzeigen, genießen Sie einfach mit einem größeren Bild. Geräteanforderungen: Unterstützung von Geräten über IOS6 und Android 5.3 Min.



iPhone-
Unterstützung für
IOS6 oder über
IOS6



Mind. Android
Unterstützung für
Android 5.3

Gebrauchsanweisung für Android-Geräte

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon und der Projektor mit demselben WIFI verbunden sind (nur für Android).
2. Öffnen Sie "Eshare" des Projektors.
3. Wählen Sie das Gerät mit demselben Namen wie Eshare, um die Kopplung abzuschließen.

Mobiltelefon mit gleichem Bildschirm

IOS-Geräte Gebrauchsanweisung


1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon und der Projektor mit demselben WIFI verbunden sind (nur für IOS).
2. Öffnen Sie "Eshare" des Projektors.
3. Öffnen Sie "AirPlay"/"Mirror" des Telefons.
4. Wählen Sie das Gerät mit demselben Namen wie Eshare, um die Kopplung abzuschließen.

IOS Alte Version



Airplay

IOS Neue Version



Screen Mirror

Mobiltelefon mit gleichem Bildschirm

Wie man mit dem gleichen Bildschirm für iPhone unter Status von No Wifi sein

1. Wenn kein WIFI vorhanden ist, öffnen Sie zunächst das 4G-Netzwerk des iPhone und dann den WIFI-Hotspot in die Schnittstelle "Einstellungen" des Telefons.
2. Sammeln Sie den WIFI-Hotspot des iPhone für den Projektor.
3. Öffnen Sie "Eshare".
4. Öffnen Sie "Airplay" / "Bildschirmspiegelung".
5. Suchen Sie den Projektor und klicken Sie.

Handy-Projektion

Wie man Inhalte auf den Projektor "schiebt"

* Hinweis: Der Vorteil der Push-Funktion ist, dass sie den normalen Gebrauch des Mobiltelefons nicht beeinträchtigt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon und der Projektor mit demselben WIFI verbunden sind.
2. Öffnen Sie "Eshare".
3. Öffnen Sie "Airplay" / "Bildschirmspiegelung".
4. Suchen Sie den Projektor und klicken Sie.
5. Öffnen Sie die Videosoftware des Mobiltelefons und suchen Sie das TV-Push-Symbol in den vier

Ecken (normalerweise oben rechts oder unten rechts) (Jede APP hat unterschiedliche Push-Icon-Design).

* Hinweis: Nicht jede Videosoftware verfügt über eine Push-Funktion.

6. Klicken Sie auf dieses Symbol, um Videos an den Projektor zu übertragen. Gleichzeitig können wir auch andere.

Operationen auf dem Telefon, wird es keinen Konflikt haben



Schematische Darstellung einiger Drucksymbole

Einstellung der Signalquelle

Rufen Sie die Einstellungsschnittstelle auf dem Hauptbildschirm auf und wählen Sie unter  die Eingangsquelle aus. Geben Sie den HDMI-Signalkanal ein und drücken Sie "OK", um die Eingangsquelle zu wechseln.

Anmerkung:

Wenn Sie zur vorherigen Ebene zurückkehren möchten, drücken Sie bitte die Return-Taste;

Wenn Sie zur Hauptschnittstelle zurückkehren möchten, drücken Sie bitte die Hauptbildschirmtaste.

Anmerkung:

Ohne die Zustimmung des Herstellers darf der Benutzer den Projektor nicht zerlegen, quetschen oder stoßen, und er darf ihn nicht bei hohen Temperaturen, unter hohem Druck, in entflammbaren oder explosiven Umgebungen verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Projektor, die auf menschliches Verschulden zurückzuführen sind!

Projektionsgröße / Abstand

Projektionsgröße (Zoll, keine Trapezkorrektur)	Länge*Breite des Bildschirms (m)	Objektiv ~ Bildschirm (m)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84

Die Farbe, das Aussehen und die technischen Daten dieses Produkts sind abhängig vom tatsächlichen Produkt und können sich aufgrund von Leistungsverbesserungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Projektor

Modell/Typ: T2 MAX

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 09.01. 2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

