

Redmi Watch 3 Uživatel'ská příručka



Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Podrobnejšie informácie o hodinách získate po ich pripojení k aplikácii a zobrazeniu návodu.

Hodinky



Spôsob pripojenia

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi pre ďalšie služby.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania hodinky zapnete. Pomocou telefónu naskenujte QR kód zobrazený na hodinkách a potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu z obchodov s aplikáciami.



Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.

Párovanie

2. Otvorte aplikáciu a prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi. Vyberte možnosť Pridať zariadenie a pre pridanie hodínok postupujte podľa pokynov.

Poznámky:

- Držte hodinky čo najbližšie k telefónu a uistite sa, že sú obe obrazovky zapnuté.
- Skontrolujte, či máte v telefóne povolené Bluetooth, a uistite sa, že sú obe zariadenia prepojené.
- Pri párovaní sa uistite, že je na oboch zariadeniach uvedený rovnaký bezpečnostný kód.
- Ak sa kód na spárovanie zobrazí na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či sa v oznámeniach telefónu neobjavila požiadavka na spárovanie.
- Ak hodinky nie je možné pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo ich nemožno počas používania pripojiť k telefónu, stlačte a podržte na hodinkách tlačidlo napájania, aby ste obnovili ich továrenské nastavenia, a potom to skúste znova.




Podrobnosti o funkciách

Ďalšie podrobnosti získate naskenovaním QR kódu alebo pripojením hodínok k aplikácii a tiež prečítaním užívateľskej príručky.

Spôsob použitia

- 1 **Zobrazenie upozornenia:**
Potiahnite prstom nadol od hornej časti domovskej obrazovky.
- 2 **Otvorenie riadiaceho panelu:** Potiahnite prstom nahor od dolnej časti domovskej obrazovky.
- 3 **Prepnutie widgetu:**
Potiahnite prstom doľava alebo doprava na stránke domovskej obrazovky.
- 4 **Návrat:** Potiahnite prstom od ľavej hrany doprava, ak ste na iných stránkach.



Kľúčové funkcie

Stlačenie: Vstup do zoznamu funkcií/ návrat na domovskú obrazovku.

Stlačenie a podržanie tlačidla po dobu približne 3 sekúnd: Zapnutie hodinek. Po zapnutí hodinek sa na obrazovke zobrazia možnosti vypnutia, reštartovania a obnovenia továrenského nastavenia.

Stlačenie a podržanie po dobu približne 12 sekúnd: Vynútený reštart.

Tri krátke stlačenia: Zavolanie núdzového kontaktu.

Poznámky:


Ak chcete zavolať núdzový kontakt, je nutné, aby boli hodinky a telefón prepojené cez Bluetooth a aby bol tento kontakt určený v aplikácii.

Nabíjanie

Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite nabite. Nabíjací kábel k hodinkám pripojte podľa obrázku.

Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľu trvať, kým sa na hodinkách zobrazí ikona nabíjania.

Pred nabíjaním utrite kontakty na zadnej strane hodínok a dok do sucha, aby ste zabránili zvyškom potu alebo vlhkosti.



Bezpečnostné opatrenia

- Pri každodennom používaní si hodinky okolo zápästia pohodlne utiahnite asi na šírku jedného prsta od zápästia. Upravte remienok tak, aby snímač srdcového tepu mohol zhromažďovať potrebné údaje.
- Pri meraní tepovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
- Hodinky majú stupeň vodotesnosti 5 ATM (50 metrov do hĺbky). Môžete ich používať v bazéne, pri plávaní u pri brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nie je však možné ich používať v horúcich sprchách, v saune alebo pri potápaní. Pri vodných športoch pamätajte na to, aby priamo na hodinky nedopadali silné vodné prúdy. Funkcia vodotesnosti nie je trvalá a môže sa časom zhoršiť.
- Dotykový displej hodínok nepodporuje ovládanie pod vodou. Pokiaľ sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, pred použitím z ich povrchu utrite pomocou mäkkej handričky prebytočnú vodu.
- Pri každodennom používaní sa vyhnite príliš tesnému noseniu hodínok. Udržujte ich kontaktné plochy suché a remienok pravidelne omývajte vodou. Pokiaľ sa na kontaktnom mieste s kožou objavia známky začervenania alebo opuchu, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Uistite sa, že je napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky pri nabíjaní v suchu. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným tekutinám.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, po úplnom nabití ich vypnite a potom ich uložte na chladné a suché

miesto. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.

- Prevádzková teplota hodínok je od -10 °C do 45 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodínok.
- Ak je obrazovka rozbitá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nesnažte vybrať. Hodinky ihneď prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Na nabíjanie hodínok používajte dodaný nabíjací kábel. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek opuchu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia osôb.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry či mechanické drvenie alebo rezanie batérie môže viesť k výbuchu.

-
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
 - Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
 - Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.
 - Pri používaní výrobku udržiajte jeho indikátor mimo dosahu očí detí a zvierat.
 - Tieto hodinky nie sú zdravotníckou pomôckou, údaje alebo informácie poskytované hodinkami by nemali byť používané ako podklad pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.
 - Informácie o produkte sú uvedené na zadnej strane obalu hodínok.

Špecifikácie

Produkt: Smart Watch

Vodotesnosť: 5ATM

Kapacita batérie: 289 mAh

Prevádzková teplota: od -10 °C do 45 °C

Typ bezdrôtového pripojenia: **Bluetooth®** 5.2

Vstupné napätie: 5 V **≡**

≡ Tento symbol označuje jednosmerné napätie

Vstupný prúd: 1 A

Model: M2216W1

Prenosová frekvencia systémov GPS/
GLONASS/Galileo/BeiDou: 1559–1610 MHz

Maximálny výstupný výkon: <13 dbm

Frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba niektoré systémy Android alebo iOS.

Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Informácie o predpisoch, certifikácii produktu a logá zhody týkajúce sa hodínok Redmi Watch 3 nájdete v Nastavenie > O hodinkách > Právne predpisy.



Bluetooth®

Bluetooth® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známk spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencií. Iné obchodné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

Informácie o zhode s predpismi



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešaná s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2216W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú mieru opotrebenia, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Ilustrácie výrobku, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto používateľskej príručke sú iba referenčné a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo firma v rámci jej ekosystému. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



V1.0

PAP