

choetech

B664

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Package List

1 x 50000mAh Power Bank, 1 x Use Manual

Specifications

Battery Capacity	50000mAh (185Wh)
USB-C Input	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
Micro Input	5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A (18W Max)
USB-C Output	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
USB-A Output	5V $\equiv$ 3.4A
USB-A2/USB-A3 Output	5V $\equiv$ 3A, 5V $\equiv$ 4.5A, 4.5V $\equiv$ 5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A (22.5W Max)
USB-C +USB-A1 + USB-A2 + USB-A3	5V $\equiv$ 4A (20W Max)
Total Output	65W (Max)
Lights	Three Gears

Product Diagram




1. Power Button
2. Power Display
3. USB Output 1: 5V/3A
4. USB Output 2: Support 22.5W super fast charge
5. USB Output 3: Support 22.5W super fast charge
6. USB-C 65W Input/65W Output
7. Micro: 18W Input
8. LED Searchlight

Note: Double port of four port output is 5V/4A.


Battery Indicator Instructions

1. Charging display (display of electric quantity when charging the mobile power supply with external standby power supply):
The digital tube indicates the current electric quantity by increasing the electric quantity by 0% to 100%, and the percentage will blink when charging, and it will stop flashing and turn on when reaching 100%.
2. Discharge display (use mobile power to charge or power devices such as mobile phones and table computers):
The digital tube indicates the current electric quantity by decreasing the electric quantity by 100%-0%, and the percentage will blink when the electric quantity is low.
3. Quick charging status display:
When charging the mobile power supply (or mobile phone), if the current charging state is fast, the display screen will light up "FAST".

Charge the power bank



Power bank charge to mobile phones and tablets



Precautions and Safety Warnings

- Please fully charge the product for the first time.
- When charging this product or using this product to charge other devices, please select the appropriate charger and USB cable by yourself.
- Make sure someone is present when charging this product, and unplug the power when you are out or leave for a long time.
- When the product is fully charged, or when the product is fully charged to other devices, please unplug the cable in time to avoid the loss in the connected state for a long time.
- If there is no power indication after pressing the button, the product may be in a protected state.
- When the product is not use for a long time, please keep the power of the product in the range of 25%-50% and store it in a cool and dry environment. Avoid storing the product for a long time in a fully charged or uncharged state to prolong the battery life.
- When using this product, it is recommended to use it within the ambient temperature of 5°C~30°C.

Improper use may lead to battery failure; serious heating, even fire and explosion! To avoid harm to you and your property, please strictly follow the requirements to store and use this product:

- Be sure to use a charger that meets local safety standards (such as China 3C certification standards) to charge this product to prevent electric shock or damage to the battery.
- Do not press or knock the product heavily and avoid serious drops or strong shocks to the product. If these happen, or if liquid penetrates/spills inside the product, it may cause damage to the battery, circuit or short circuit, please stop using it immediately and dispose of it properly.

- If the product is bulging, deformed, leaking, or has a significant decrease in capacity, stop using it immediately and dispose of it properly.
- Do not place this product in a pocket of clothes or pants, in a closed bag, on a bed or sofa, etc. where it may affect its heat dissipation. Make sure that this product is not covered by clothes, pillows, bedding or other miscellaneous objects when charging other devices such as cell phones for a long time, and do not stack this product with other devices such as cell phones to ensure good heat dissipation of cell phones and other devices.
- It is strictly prohibited to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit the product or put it into water or fire (including near heat sources such as stoves and heaters) or expose it to temperatures higher than 60°C (140°F). In hot weather, do not leave this product outside in an unoccupied car or in other sunny places.
- This product contains lithium batteries, it is strictly forbidden to disassemble the shell of the product to avoid battery breakage or other dangers.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Seznam balení

1 x 50000 mAh Power Bank, 1 x návod k použití

Specifikace

Kapacita baterie	50000 mAh (185 Wh)
Vstup USB-C	5 V $\overline{=}$ 3 A, 9 V $\overline{=}$ 3 A, 12 V $\overline{=}$ 3 A, 15 V $\overline{=}$ 3 A, 20 V $\overline{=}$ 3,25 A (max. 65 W)
Mikro vstup	5 V $\overline{=}$ 2 A, 9 V $\overline{=}$ 2 A, 12 V $\overline{=}$ 1,5 A (max. 18 W)
Výstup USB-C	5 V $\overline{=}$ 3 A, 9 V $\overline{=}$ 3 A, 12 $\overline{=}$ 3 A, 15 V $\overline{=}$ 3 A, 20 V $\overline{=}$ 3,25 A (max. 65 W)
Výstup USB-A	5 V $\overline{=}$ 3,4 A
Výstup USB-A2/USB-A3	5 V $\overline{=}$ 3 A, 5 V $\overline{=}$ 4,5 A, 4,5 V $\overline{=}$ 5 A, 9 V $\overline{=}$ 2 A, 12 V $\overline{=}$ 1,5 A (max. 22,5 W)
USB-C + USB-A1 + USB-A2 + USB-A3	5 V $\overline{=}$ 4 A (max. 20 W)
Celkový výstup	65 W (max.)
Světla	Tři rychlostní stupně

Schéma produktu




1. Tlačítko napájení
2. Zobrazení napájení
3. Výstup USB 1: 5 V/34 A
4. Výstup USB 2: Podpora 22,5 W superrychlého nabíjení
5. Výstup USB 3: Podpora 22,5 W superrychlého nabíjení
6. USB-C 65 W vstup/65 W výstup
7. Micro: 18 W vstup
8. LED reflektor

Poznámka: Dvojitý port čtyřportového výstupu je 5 V/4 A.


Pokyny k indikátoru baterie

1. Displej nabíjení (zobrazení množství elektrické energie při nabíjení mobilního zdroje pomocí externího pohotovostního zdroje):
Digitální trubice zobrazuje aktuální elektrické množství zvyšováním elektrického množství o 0 % až 100 %, přičemž při nabíjení procenta blikají a při dosažení 100 % přestanou blikat a rozsvítí se.
2. Vybíjecí displej (používejte mobilní napájení k nabíjení nebo napájení zařízení, jako jsou mobilní telefony a stolní počítače):
Digitální trubice indikuje aktuální elektrické množství snížením elektrického množství o 100 %-0 % a procento bliká, když je elektrické množství nízké.
3. Zobrazení stavu rychlého nabíjení:
Při nabíjení mobilního zdroje (nebo mobilního telefonu), pokud je aktuální stav nabíjení rychlý, na displeji se rozsvítí nápis "RYCHLE".

Nabíjení powerbanky



Nabíjení mobilních telefonů a tabletů pomocí powerbanky



Bezpečnostní opatření a upozornění

- Při prvním použití výrobek plně nabijte.
- Při nabíjení tohoto výrobku nebo při používání tohoto výrobku k nabíjení jiných zařízení si prosím sami vyberte vhodnou nabíječku a kabel USB.
- Ujistěte se, že je při nabíjení tohoto výrobku někdo přítomen, a odpojte napájení, pokud jste mimo domov nebo odcházíte na delší dobu.
- Když je výrobek plně nabitý, včas odpojte kabel, aby nedošlo k dlouhodobé ztrátě připojeného stavu.
- Pokud se po stisknutí tlačítka neobjeví žádná indikace napájení, může být výrobek v chráněném stavu.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržujte jeho výkon v rozmezí 25-50 % a skladujte jej v chladném a suchém prostředí. Vyvarujte se dlouhodobého skladování výrobku v plně nabitém nebo nenabitém stavu, abyste prodloužili životnost baterie.
- Při používání tohoto výrobku se doporučuje používat jej při okolní teplotě 5 °C až 30 °C.

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, vážnému zahřátí, dokonce i k požáru a výbuchu! Aby nedošlo k poškození vás a vašeho majetku, dodržujte přísně požadavky na skladování a používání tohoto výrobku:

- K nabíjení tohoto výrobku používejte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy (např. čínské certifikační normy 3C), abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Na výrobek silně netlačte ani s ním neklepejte a vyhněte se silným pádům nebo nárazům. Pokud k tomu dojde nebo pokud do výrobku vnikne/vyteče tekutina, může dojít k poškození baterie, obvodu nebo zkratu, okamžitě jej přestaňte používat a řádně jej zlikvidujte.
- Pokud je výrobek vypouklý, deformovaný, netěsný nebo má výrazně sníženou kapacitu, okamžitě jej přestaňte používat a řádně jej zlikvidujte.

- Neumistujte tento výrobek do kapsy oděvu nebo kalhot, do uzavřené tašky, na postel nebo pohovku apod., kde by to mohlo ovlivnit jeho odvod tepla. Při dlouhodobém nabíjení jiných zařízení, například mobilních telefonů, se ujistěte, že tento výrobek není zakrytý oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými různými předměty, a nestavte tento výrobek na sebe s jinými zařízeními, například mobilními telefony, abyste zajistili dobrý odvod tepla z mobilních telefonů a jiných zařízení.
- Je přísně zakázáno výrobek rozebírat, mačkat, propichovat, zkratovat, vkládat do vody nebo ohně (včetně blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna a topná tělesa) a vystavovat teplotám vyšším než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tento výrobek venku v prázdném autě nebo na jiných slunných místech.
- Tento výrobek obsahuje lithiové baterie, je přísně zakázáno rozebírat plášť výrobku, aby nedošlo k rozbití baterie nebo jinému nebezpečí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Zoznam balenia

1× 50 000mAh Power Bank, 1× návod na použitie

Špecifikácia

Kapacita batérie	50000 mAh (185Wh)
Vstup USB-C	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3,25A (max. 65W)
Mikro vstup	5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1,5A (max. 18W)
Výstup USB-C	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12 $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3,25A (max. 65W)
Výstup USB-A	5V $\equiv$ 3,4A
Výstup USB-A2/USB-A3	5V $\equiv$ 3A, 5V $\equiv$ 4,5A, 4,5V $\equiv$ 5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1,5A (max. 22,5W)
USB-C + USB-A1 + USB-A2 + USB-A3	5V $\equiv$ 4A (max. 20W)
Celkový výstup	65 W (max.)
Svetlá	Tri prevodové stupne

Schéma produktu




1. Tlačidlo napájania
2. Zobrazenie napájania
3. Výstup USB 1: 5V/3A
4. Výstup USB 2: Podpora super rýchleho nabíjania 22,5 W
5. Výstup USB 3: Podpora super rýchleho nabíjania 22,5 W
6. USB-C 65 W vstup/65 W výstup
7. Micro: 18 W vstup
8. LED reflektor

Poznámka: Dvojitý port štvorportového výstupu je 5 V/4 A.


Pokyny k indikátoru batérie

1. Displej nabíjania (zobrazenie množstva elektrickej energie pri nabíjaní mobilného zdroja s externým pohotovostným zdrojom):
Digitálna trubica zobrazuje aktuálne elektrické množstvo zvyšovaním elektrického množstva o 0 % až 100 %, pričom percento pri nabíjaní bliká a po dosiahnutí 100 % prestane blikáť a zapne sa.
2. Vybíjanie displeja (používajte mobilné napájanie na nabíjanie alebo napájanie zariadení, ako sú mobilné telefóny a stolové počítače):
Digitálna trubica indikuje aktuálne elektrické množstvo znížením elektrického množstva o 100 % - 0 % a percento bude blikáť, keď je elektrické množstvo nízke.
3. Zobrazenie stavu rýchleho nabíjania:
Ak je aktuálny stav nabíjania rýchly, na displeji sa rozsvieti nápis "RÝCHLE".

Nabíjanie powerbanky



Nabíjanie mobilných telefónov a tabletov pomocou powerbanky



Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Pri prvom použití výrobok úplne nabite.
- Pri nabíjaní tohto výrobku alebo používaní tohto výrobku na nabíjanie iných zariadení si sami vyberte vhodnú nabíjačku a kábel USB.
- Pri nabíjaní tohto výrobku sa uistite, že je niekto prítomný, a keď ste mimo domu alebo odchádzate na dlhší čas, odpojte ho zo siete.
- Keď je výrobok úplne nabitý alebo keď je výrobok úplne nabitý k iným zariadeniam, včas odpojte kábel, aby ste zabránili strate pripojeného stavu na dlhší čas.
- Ak sa po stlačení tlačidla nezobrazí indikácia napájania, výrobok môže byť v chránenom stave.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, udržiavajte jeho výkon v rozmedzí 25-50 % a skladujte ho v chladnom a suchom prostredí. Aby ste predĺžili životnosť batérie, vyhnite sa dlhodobému skladovaniu výrobku v plne nabitom alebo nenabitom stave.
- Pri používaní tohto výrobku sa odporúča používať ho pri teplote okolia 5 °C až 30 °C.

Nesprávne používanie môže viesť k zlyhaniu batérie, vážnemu zahriatiu, dokonca k požiaru a výbuchu! Aby ste predišli škodám na sebe a svojom majetku, prísne dodržiavajte požiadavky na skladovanie a používanie tohto výrobku:

- Na nabíjanie tohto výrobku určite používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy (napríklad čínske certifikačné normy 3C), aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Na výrobok silno netlačte ani s ním neudierajte a vyhnite sa silným pádom alebo nárazom. Ak sa tak stane alebo ak do výrobku prenikne/vyleje sa tekutina, môže to spôsobiť poškodenie batérie, obvodu alebo skrat, okamžite ho prestaňte používať a riadne ho zlikvidujte.
- Ak je výrobok vypuklý, deformovaný, netesný alebo má výrazne zníženú kapacitu, okamžite ho prestaňte používať a riadne ho zlikvidujte.

- Neumiestňujte tento výrobok do vrečka na oblečení alebo nohaviciach, do uzavretej tašky, na posteľ alebo pohovku atď., kde by to mohlo ovplyvniť jeho rozptyl tepla. Pri dlhodobom nabíjaní iných zariadení, napríklad mobilných telefónov, sa uistite, že tento výrobok nie je zakrytý oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými rôznymi predmetmi, a nekladte tento výrobok na seba s inými zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi, aby ste zabezpečili dobrý odvod tepla z mobilných telefónov a iných zariadení.
- Je prísne zakázané výrobok rozoberať, stláčať, prepichovať, skratovať, vkladať do vody alebo ohňa (vrátane blízkosti tepelných zdrojov, ako sú kachle a ohrievače) a vystavovať ho teplotám vyšším ako 60 °C. V horúcom počasí nenechávajte tento výrobok vonku v neobsadenom aute alebo na iných slnečných miestach.
- Tento výrobok obsahuje lítiové batérie, je prísne zakázané rozoberať plášť výrobku, aby nedošlo k rozbitiu batérie alebo inému nebezpečenstvu.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Csomaglista

1 x 50000mAh Power Bank, 1 x Használati útmutató

Műszaki adatok

Az akkumulátor kapacitása	50000mAh (185Wh)
USB-C bemenet	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
Mikro bemenet	5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1,5A (18W Max)
USB-C kimenet	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12 $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
USB-A kimenet	5V $\equiv$ 3.4A
USB-A2/USB-A3 kimenet	5V $\equiv$ 3A, 5V $\equiv$ 4.5A, 4.5V $\equiv$ 5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A (22.5W Max)
USB-C +USB-A1 + USB-A2 + USB-A3	5V $\equiv$ 4A (20W Max)
Teljes teljesítmény	65W (Max)
Fények	Három fogaskerék

Termék diagram




1. Bekapcsoló gomb
2. Teljesítmény kijelző
3. USB kimenet 1: 5V/34.A
4. USB kimenet 2: Támogatja a 22,5 W-os szupergyors töltést
5. USB kimenet 3: Támogatja a 22,5 W-os szupergyors töltést
6. USB-C 65W bemenet/65W kimenet
7. Micro: 18W bemenet
8. LED keresőfény

Megjegyzés: A négy portos kimenet dupla portja 5V/4A.


Akkumulátor kijelző utasítások

1. Töltési kijelző (az elektromos mennyiség kijelzése a mobil tápegység külső készenléti tápegységgel történő töltésekor):
A digitális cső az aktuális elektromos mennyiséget jelzi az elektromos mennyiség 0%-tól 100%-ig történő növelésével, és a százalékos érték villogni fog töltés közben, és abbahagyja a villogást és bekapcsol, amikor eléri a 100%-ot.
2. Kijelző lemerülése (használja a mobil áramot olyan készülékek töltésére vagy áramellátására, mint a mobiltelefonok és asztali számítógépek):
A digitális cső az aktuális elektromos mennyiséget az elektromos mennyiség 100%-0% -kal történő csökkentésével jelzi, és a százalékos érték villogni fog, ha az elektromos mennyiség alacsony.
3. Gyorstöltés állapotának kijelzése:
Ha a mobil tápegység (vagy mobiltelefon) töltése közben az aktuális töltési állapot gyors, a kijelzőn fel fog világítani a "FAST" felirat.

Töltse fel a power bankot



Power bank töltés mobiltelefonokhoz és táblagépekhez



Óvintézkedések és biztonsági figyelmeztetések

- Kérjük, első alkalommal tölts fel teljesen a terméket.
- Ha ezt a terméket tölti vagy más eszközök töltésére használja, kérjük, válassza ki a megfelelő töltőt és USB-kábelt.
- Győződjön meg róla, hogy valaki jelen van, amikor ezt a terméket tölti, és húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nincs otthon, vagy hosszabb időre távozik.
- Ha a termék teljesen feltöltődött, vagy ha a termék teljesen feltöltődött más eszközökhöz, kérjük, időben húzza ki a kábelt, hogy elkerülje a hosszú ideig tartó csatlakoztatott állapot veszteségét.
- Ha a gomb megnyomása után nem jelenik meg a tápellátás jelzése, akkor a termék védett állapotban lehet.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, tartsa a termék teljesítményét 25%-50% között, és tárolja hűvös és száraz környezetben. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kerülje a termék hosszú ideig történő tárolását teljesen feltöltött vagy feltöltetlen állapotban.
- A termék használata során ajánlott 5°C~30°C környezeti hőmérsékleten belül használni.

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodásához vezethet; súlyos felmelegedés, akár tűz és robbanás is lehet! Az Ön és vagyontárgyai károsodásának elkerülése érdekében kérjük, szigorúan tartsa be a termék tárolására és használatára vonatkozó előírásokat:

- A termék töltéséhez mindenképpen olyan töltőt használjon, amely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak (például a kínai 3C tanúsítási előírásoknak), hogy elkerülje az áramütést vagy az akkumulátor károsodását.
- Ne nyomja vagy ütögesse erősen a terméket, és kerülje a termék súlyos leejtését vagy erős ütését. Ha ezek megtörténnek, vagy ha folyadék hatol be/kiömlik a termék belsejébe, az károsíthatja az akkumulátort, az áramkört vagy rövidzárlatot okozhat, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.

- Ha a termék kidudorodik, deformálódik, szivárog, vagy jelentősen csökken a kapacitása, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne tegye ezt a terméket a ruhák vagy nadrágok zsebébe, zárt táskába, ágyra vagy kanapéra stb., ahol ez befolyásolhatja a hőleadást. Győződjön meg róla, hogy ezt a terméket nem takarják ruhák, párnák, ágyneműk vagy más különféle tárgyak, ha más eszközöket, például mobiltelefonokat tölt hosszabb ideig, és ne rakja ezt a terméket más eszközökkel, például mobiltelefonokkal, hogy biztosítsa a mobiltelefonok és más eszközök jó hőelvezetését.
- Szigorúan tilos a terméket szétszerelni, összenyomni, kilyukasztani, rövidre zárni, vagy tűzbe tenni (beleértve a hőforrások, például kályhák és fűtőtestek közelében), illetve 60°C (140°F) feletti hőmérsékletnek kitenni. Meleg időben ne hagyja ezt a terméket kint egy üres autóban vagy más napos helyen.
- Ez a termék lítium elemeket tartalmaz, szigorúan tilos szétszerelni a termék burkolatát az elem törésének vagy más veszélyek elkerülése érdekében.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Liste der Pakete

1 x 50000mAh Power Bank, 1 x Gebrauchsanweisung

Spezifikationen

Batteriekapazität	50000mAh (185Wh)
USB-C-Eingang	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
Mikro-Eingang	5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A (18W Max)
USB-C-Ausgang	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12 $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A (65W Max)
USB-A-Ausgang	5V $\equiv$ 3.4A
USB-A2/USB-A3-Ausgang	5V $\equiv$ 3A, 5V $\equiv$ 4,5A, 4,5V $\equiv$ 5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
USB-C +USB-A1 + USB-A2 + USB-A3	5V $\equiv$ 4A (20W Max)
Gesamtleistung	65W (Max)
Lichter	Drei Gänge

Produkt-Diagramm




1. Einschalttaste
2. Leistungsanzeige
3. USB-Ausgang 1: 5V/3A
4. USB-Ausgang 2: Unterstützt 22,5 W Superschnellladung
5. USB-Ausgang 3: Unterstützt 22,5 W Superschnellladung
6. USB-C 65W Eingang/65W Ausgang
7. Micro: 18W Eingang
8. LED-Suchscheinwerfer

Hinweis: Der doppelte Anschluss des Vierfachausgangs ist 5V/4A.


Anweisungen zur Batterieanzeige

1. Ladeanzeige (Anzeige der Strommenge beim Aufladen des mobilen Netzteils mit externer Standby-Stromversorgung):
Die Digitalanzeige zeigt die aktuelle Strommenge an, indem sie die Strommenge von 0 % auf 100 % erhöht. Die Prozentanzeige blinkt während des Ladevorgangs, hört auf zu blinken und leuchtet auf, wenn 100 % erreicht sind.
2. Entladungsanzeige (zum Aufladen oder Versorgen von Geräten wie Mobiltelefonen und Tischcomputern mit mobiler Energie):
Die digitale Röhre zeigt die aktuelle Strommenge an, indem sie die Strommenge um 100%-0% verringert, und die Prozentzahl blinkt, wenn die Strommenge niedrig ist.
3. Anzeige des Schnellladestatus:
Beim Aufladen des mobilen Netzteils (oder des Mobiltelefons) leuchtet auf dem Display "FAST" auf, wenn der aktuelle Ladezustand schnell ist.

Aufladen der Powerbank



Powerbank zum Aufladen von Handys und Tablets



Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

- Bitte laden Sie das Produkt beim ersten Mal vollständig auf.
- Wenn Sie dieses Produkt aufladen oder dieses Produkt zum Aufladen anderer Geräte verwenden, wählen Sie bitte selbst das passende Ladegerät und USB-Kabel aus.
- Achten Sie darauf, dass jemand anwesend ist, wenn Sie das Gerät aufladen, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie nicht zu Hause sind oder für längere Zeit weggehen.
- Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist oder wenn das Produkt vollständig mit anderen Geräten verbunden ist, ziehen Sie bitte rechtzeitig das Kabel ab, um einen Verlust im angeschlossenen Zustand für eine lange Zeit zu vermeiden.
- Wenn nach dem Drücken der Taste kein Strom angezeigt wird, befindet sich das Gerät möglicherweise in einem geschützten Zustand.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, halten Sie die Leistung des Produkts im Bereich von 25 %-50 % und lagern Sie es in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie es, das Produkt über einen längeren Zeitraum im vollgeladenen oder ungeladenen Zustand zu lagern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 5°C~30°C zu verwenden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zum Versagen des Akkus, zu ernsthafter Erhitzung, sogar zu Feuer und Explosion führen! Um Schäden an Ihnen und Ihrem Eigentum zu vermeiden, halten Sie sich bitte strikt an die Vorschriften zur Lagerung und Verwendung dieses Produkts:

- Achten Sie darauf, dass Sie zum Aufladen dieses Produkts ein Ladegerät verwenden, das den örtlichen Sicherheitsnormen entspricht (z. B. den chinesischen 3C-Zertifizierungsnormen), um einen Stromschlag oder eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Drücken oder stoßen Sie das Produkt nicht stark und vermeiden Sie schwere Stürze oder starke Erschütterungen. Wenn dies geschieht oder Flüssigkeit in das Innere des

Geräts eindringt/verschüttet wird, kann dies zu Schäden an der Batterie, dem Stromkreis oder einem Kurzschluss führen; bitte verwenden Sie das Gerät nicht weiter und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

- Wenn das Produkt ausgebeult, verformt oder undicht ist oder eine erhebliche Kapazitätsverringerung aufweist, verwenden Sie es nicht mehr und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Legen Sie dieses Produkt nicht in eine Kleider- oder Hosentasche, in eine geschlossene Tasche, auf ein Bett oder Sofa usw., da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen könnte. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht durch Kleidung, Kissen, Bettzeug oder andere Gegenstände verdeckt wird, wenn Sie andere Geräte wie z. B. Mobiltelefone über einen längeren Zeitraum aufladen, und stapeln Sie dieses Produkt nicht mit anderen Geräten wie z. B. Mobiltelefonen, um eine gute Wärmeableitung von Mobiltelefonen und anderen Geräten zu gewährleisten.
- Es ist strengstens untersagt, das Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchbohren, kurzzuschließen oder in Feuer zu legen (auch in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen) oder es Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) auszusetzen. Lassen Sie das Gerät bei heißem Wetter nicht in einem unbewohnten Auto oder an anderen sonnigen Orten liegen.
- Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien. Es ist strengstens verboten, das Gehäuse des Produkts zu zerlegen, um einen Bruch der Batterien oder andere Gefahren zu vermeiden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.

